# Régulation thermique à l'aide de vitrages électrochromes



Antoine REY n°30759 Achille SCIACCO n°36621

#### <u>Introduction</u>

- Electrochromisme
- Exemple de matériaux electrochrome: WO<sub>3</sub> , Bleu de prusse, Polythiophène ...
- Exemple d'utilisation : vitrage, rétroviseur



https://batiadvisor.fr/wp-content/uploads/2020/08/verre-%C3%A9lectrochrome.jpg



https://arabic.alibaba.com/q/car-mirrors-for-honda-city.html

Dans quelle mesure les vitrages électrochromes peuvent-ils réguler la température d'un bâtiment ?

#### Plan de l'étude

- I) Conception et réalisation de la vitre
- II) Etude de l'absorbance de la vitre
- III) Automatisation du changement de couleur avec une carte Arduino
- IV) Calcul de l'efficacité de la vitre
- V) Conclusion


### I) Conception et réalisation de la vitre

- On réalise une solution de marron de prusse  ${
m Fe}^{3+}$ 


$$Fe^{3+}[Fe^{3+}Fe^{3+}(CN)_{6}]_{3}$$



- On réalise le montage électrique suivant:







#### <u>I)</u> Application de la couche de Bleu de prusse


- On applique une intensité de 500μA (40μA/cm² et 2.5cm \* 5cm de vitre immergée)

Le marron de prusse se réduit en bleu de prusse:

$$\text{Fe}^{3+} \left[ \text{Fe}^{3+} \text{Fe}^{3+} (\text{CN})_{6} \right]_{3} + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} \left[ \text{Fe}^{3+} \text{Fe}^{2+} (\text{CN})_{6} \right]_{3}$$



Vitre après la première couche




Vitre obtenue après la fin d'application de plusieurs couches

#### <u>I)</u> Mesure de l'absorbance au spectrophotomètre

Absorbance de la vitre au cours de l'application des couches de bleu de prusse


#### **Absorbance**



#### <u>I)</u> Coloration et Décoloration


Solution de KCl à 1 mol/L acidifié et tension (montage avec pile)

Décoloration: le bleu de prusse se réduit en blanc de prusse



Verre à - et graphite à + pour la décoloration

## <u>I)</u> Résultats:






teintée déteintée

#### II) Etude de l'absorbance de la vitre

#### Mesure au spectrophotomètre

#### **Absorbance**



## II) Détermination de l'intensité lumineuse moyenne

## Calcul de l'intensité pour chaque longueur d'onde

$$\forall \lambda \in [|400;800|] nm$$


$$A(\lambda) = -\log\left(\frac{I(\lambda)}{I_0}\right) \Leftrightarrow \boxed{I(\lambda) = I_0 \times 10^{-A(\lambda)}}$$

#### Calcul de l'intensité moyenne


$$I_{trans} = I_{moy} = \frac{\sum_{\lambda=400}^{800} I(\lambda)}{800 - 400 + 1}$$

#### Résultats

$$I_{moy}(vitre) = 534 \text{ W.m}^{-2}$$
  
 $I_{moy}(vitre \text{ teintée}) = 114 \text{ W.m}^{-2}$   
 $I_{moy}(vitre \text{ déteintée}) = 323 \text{ W.m}^{-2}$ 




### II) Evolution de la température d'une pièce



#### Caractéristiques

L= 6 m  
S = 
$$2*3 = 6 \text{ m}^2$$
  
e = 2cm  
C =  $3,6 *10^4 \text{ J.K}^{-1}$  pour une pièce de  $36\text{m}^3$   
 $\mathbf{T}(0) = \mathbf{T}_{\text{ext}} = 298 \text{ K} = 25^{\circ}\text{C}$   
h =  $75\text{W.m}^{-2}$ .K<sup>-1</sup> entre l'air extérieur et une vitre  
 $\lambda_{\text{verre}} = 1 \text{ W.m}^{-1}$ .K<sup>-1</sup>

#### II) Evolution de la température d'une pièce




**Premier principe** appliqué au système {air de la pièce}

$$\begin{cases} dU = Q = +I_{moy} \times S \times dt - \frac{T(t) - T_{ext}}{\frac{1}{hS} + \frac{e}{\lambda S}} dt \\ dU = CdT \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} + \frac{T(t)}{\tau} = \frac{K}{\tau}$$

$$\Rightarrow \boxed{T(t) = \left(T_0 - K\right)e^{-\frac{t}{\tau}} + K} \quad où \quad \tau = \frac{C}{hS} + \frac{Ce}{\lambda S} , \quad K = \tau \times \left(\frac{I_{moy}S}{C} + \frac{T_{ext}}{\tau}\right)$$

#### II) Résultats



#### Température de la pièce après une période caractéristique

$$T(0) = 25^{\circ}C$$

Vitre classique:

$$T(\tau) = 36.2$$
°C


Vitre teintée:

$$T(\tau) = 27.4$$
°C


Vitre déteintée:


$$T(\tau) = 31.8^{\circ}C$$

#### III) Automatisation du changement de couleur




## III) Montage de la vitre:






#### <u>pont en H (L293D)</u>









i' = -i

transistor K1, K2, K3 et K4 ➡interrupteurs commandés



### III) Amélioration: capteur thermique





#### IV)Calcul de l'efficacité de la vitre

## Comparaison de la consommation électrique pour la pièce précédente





	Puissance moyenne	journalière	Energie consommee
Climatiseur	P = 1,61 kW	18h - 22h <b>4h</b>	6.44 kWh
Notre vitre	P = 5V * 50mA	10h - 20h	2.5 Wh
(12.5cm²)	= 250 mW	<b>10h</b>	
vitre du modèle	P= 2V*50mA*4800	10h - 20h	4.8 kWh
(6m²)	= 480 W	<b>10h</b>	

**Durée d'utilisation** 

Fnergie consommée

#### V) Conclusion

- Les vitres électrochromes peuvent donc servir à réguler la température d'un bâtiment avec efficacité
- Mais ces vitrages présentent toutefois des inconvénients :
  - -la vision est dégradée
  - -ne permet pas de réduire la température

#### Solution de marron de prusse



- 20 mL de HCl (acide chlorhydrique) à 0.05 mol.L<sup>-1</sup>
- 40 mL de  ${\rm K_3[Fe(CN)}_6]$  (Ferricyanure de potassium) à 0.05 mol. ${\rm L^{-1}}$
- 40 mL de FeCl<sub>3</sub> (chlorure de fer(III)) à 0.05 mol.L<sup>-1</sup>

## spectrophotomètre utilisé:



```
int VitrePin2 = 4:
int vitreAnalog = 11;
int bouton = A3;
int bouton val = 0;
int temps colo = 0;
int enablePin = 9;
float TEMP;
bool entree;
void setup() {
 pinMode (VitrePinl, OUTPUT);
 pinMode (VitrePin2, OUTPUT);
 pinMode (enablePin, OUTPUT);
 digitalWrite (enablePin, HIGH);
 //pinMode (bouton, INPUT);
 Serial.begin (9600);
 entree = false;
void loop() {
 if (!entree) {
    Serial.println("Entrer température de commande: "); //demande une temperature a l'utilisateur
   while (Serial.available()==0) {}
                                               //attend pour l'entree de l'utilisateur
   TEMP = Serial.parseFloat();
    entree = true;
    uintl6 t val;
    double dat;
   val=analogRead(A0);
    dat = (double) val * (5/10.24);
    Serial.print("Tep:"); //affiche la temperature sur le moniteur
```

22

int VitrePin1 = 3;

```
Serial.print(dat);
   Serial.println("C");
//bouton val = analogRead(bouton);
Serial.println(temps colo);
if (dat >= TEMP) { //Si la temperature mesuree est superieure a la commande
  if (temps colo <= 1700) {
    digitalWrite (VitrePinl, LOW);
    digitalWrite(VitrePin2, HIGH); //On passe sur l'état 1 (courant de g à d)
    analogWrite (vitreAnalog, 50);
    delay(1);
    temps colo = temps colo + 1;
  else!
    analogWrite (vitreAnalog, 0);
   }
else (
                         //Sinon
  if (temps colo > 0) {
    temps colo = temps colo -2;
    delay(1);
  digitalWrite (VitrePinl, HIGH);
  digitalWrite (VitrePin2, LOW); //On passe sur l'état 2 (courant de d à g)
  analogWrite (vitreAnalog, 50);
```