20220113

累积因子的测量

常见测量方法

1.统计粒子注量/直接统计剂量

- 通过统计探测球面的粒子注量,引入注量-吸收剂量转换系数,将计算结果转换为吸收剂量。
- 直接统计吸收计量

最终表示大多为吸收计量累积因子

2.探测器分析

吸收计量

$$D = \frac{\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{d}m}$$

- 其中 $d\epsilon$ =(进入能量-**离开能量**)+释放能量,是电离辐射授予某体积元中dm的物质的平均能量;
- 吸收计量是一个点的概念。

不同材料的吸收计量

$$D = \phi E \frac{\mu_{en}}{\rho}$$

当注量 ϕ 和能量E不变时

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{(\mu_{en}/\rho)_1}{(\mu_{en}/\rho)_2}$$

吸收计量累积因子

$$B_D = \frac{D}{D_{nc}}$$

- 首先,累积因子考察的是一个点;
- D为所考虑点的总吸收计量, D_{nc} 为所考虑点未经碰撞的吸收计量。
- 由于上述不同材料的吸收计量关系,探测材料不同不改变累积因子结果。

由于吸收计量是一个**点量**,其能量本身就是(入-出),因此计算累积因子时不必在意**穿出**探测物质的部分。

其他问题

1.应探测某点的吸收计量/粒子注量

2.源的选择问题

若用 D_s 表示所考虑点上由散射而来的吸收计量,则 $D=D_s+D_{nc}$,累积因子可以进一步写为:

$$B = \frac{N_s + N_{nc}}{N_{nc}} = 1 + \frac{N_s}{N_{nc}}$$

当选用面源作为准直源时,与非准直源相比,两者未经碰撞的吸收计量 D_{nc} 不相等。