سیستم دیجیتال 2 پروژه نهایی پروژه بازی حدس عدد

آريان خليلي بروجني 40117913

توضيحات پروژه قسمت تايمر:

حساب تایمر: برای حساب تایمر محاسبات داخل عکس انجام شده است و همچنین برای TCNT0وTCR0رTIMSK را مقادیر میدهیم.

تو ضیحات قسمت تعاریف او لیه کد:

Initialize های اولیه برای کد مثل تعریف پورت ها که خروجی و ورودی است و وقفه 5 که با لبه پایین رونده کار

میکند پس باید به EIMSK, EICRB مقادیر مناسب داد تا درست فعال سازی شود و برای شمارش تایم های 1 ثانیه و 5 ثانیه هم نیاز به رجیستر داشتیم طبق محاسبات بالا پس دو تا رجیستر برای آن رفته یک کانتر برای شمارش تعداد راند بازی شده و یک کانتر هم برای شمارش اینکه کی بازی برده هر دست و در آخر هم R22 برای جمع کردن برای تعداد برد های بازیکن 1 که باید از بیت 4 یکی یکی زیاد بشه و پشته و ... هم تعریف شده. و در آخر کد بعد تعریف کردن همه این ها SEI میزنیم تا بتواند وارد وقفه شود و بعد وارد یک حلقه بی نهایت میشویم تا وقتی که دکمه استارت وقفه 5 توسط بازیکن 2 زده بشه!

```
1 .INCLUDE "m64def.inc"
2 .ORG 0x0000
     JMP Main
   .ORG 0x000C
5
     JMP INT5_ISR
   .ORG 0x0020
     JMP TIMERØ_OVF_ISR
   .ORG 0x0050
   Main:
             R16, HIGH(RAMEND)
       LDI
11
       OUT
              SPH, R16
             R16, LOW(RAMEND)
12
       LDI
13
             SPL, R16
       OUT
              R17, 0 ; COUNTER ROUNDS
14
       LDI
15
              R18, 0 ; COUNTER 1SEC
       LDI
              R19, 0 ; COUNTER 5SEC
16
       LDI
             R21, 0 ; COUNTER PLAYER_1,2 WINS
17
       LDI
18
             R22, 0x10 ;inc hast vali yejoraii baray part 2 register
19
20
21
       LDI
             R16, 6
22
       OUT
              TCNT0, R16
       LDI
              R16, 0x07
23
              TCCR0, R16
24
       OUT
25
       LDI
              R16, 0x81
26
       OUT
              TIMSK, R16
              ---INT5----
27
28
       LDI
              R16, 0x20
29
       OUT
              EIMSK, R16
30
       LDI
              R16, 0x08
              EICRB, R16
31
       OUT
32
              --PORT-----
33
              R16, 0x0F
       LDI
              DDRC, R16
34
       OUT
35
       OUT
              PORTC, R16
             DDRE, R16
R16, 0x00
36
       OUT
37
       LDI
             DDRA, R16
       OUT
       LDI
              R16, 0x0FF
             DDRD, R16
```

توضيحات قسمت وقفه 5:

در وقفه 5 کار خاصی نکرده و فقط اول SEI را فعال میکنیم و بعد مقدار مانتر برد های بازیکن 1 و 2 را در پورت بی ذخیره میکنیم همونجوری که گفته شد 4 بیت اول برای بازیکن دوم و 4 بیت دوم برای بازیکن اول هست بخاطر محدودیت پورت ها در ATMEGA هر دو رو در یک بخش زدم و بعد همه رجیستر های که بعد هر بازی باید ریست بشوند را پاک کردم و وارد محسابات و

```
SEI
LOOP:

JMP LOOP

;
INT5_ISR:

SEI
OUT PORTB, R21
CLR R17
CLR R18
CLR R19
CLR R23
JMP CHECK_ANSWER
```

توضیحات بیس کد و چک کردن جواب و بعد مقایسه کردن دو عدد بازیکن 1 و 2 در پورت ها به کجا رفته:

در قسمت چک انسر ابتدا رجیستر 17 را زیاد کرده چون شمارنده تعداد راند ها هستش و بعد داخل پورت E ریخته و بعد با استفاده از پورت سی LED سفید را روشن کرده که بیت اولش هست و بهش مقدار صفر داده و بعد با پاک کردن مقدار رجیستر 19 که برای 5 ثانیه صبر کردن است و ارد لیبل WAIT شده و تا وقتی به 20 برسد که طبق محاسبات اولیه حساب شده در بالای PDF هست برمیگردد به خود لیبل بعد از صبر کردن تقریبا 5 ثانیه مقادیر پورت های A,D را خوانده که از بازیکن های 1 و 2 هست و نسبت به

```
مقایسه کردن آن دو عدد به لیبل های مختلف میرود. اگر مقدار داده شده توسط
CHECK ANSWER:
    INC
    OUT
          PORTE, R17
                                       بازیکن دو کمتر بوده به AS اگر مساوی بوده به AE و در آخر اگر بزرگتر
    LDI
          R16, 0x0E
    OUT
          PORTC, R16
                                                         بوده به AB می رود و در آنجا کار نهایی انجام میشود.
    CLR
WAIT JAVAB:
    CPI
          R19,20
    BRNE WAIT_JAVAB
          R16, PINA
    IN
          R23, PIND
    CP
          R16, R23
    BRLO AS
          R16, R23
    CP
    BREQ AE
    JMP
```

در AS چه کرده:

در آن اول کل LED ها را خاموش کرده و بعد بیت 4 ام یا در اینجا بهش 3 اشاره شده چون از صفر شروع میکنیم در برنامه نویسی پس آن بیت را صفر کرده تا روشن شود و بعد از پاک کردن رجیستر 18 با استفاده ازش 1 ثانیه صبر کرده در لیبل WAIT که باز هم این مقدار 4 در محاسبات بالا انجام شده و بعد از آن چک میکند ببیند بازی 10 راندش تموم شده یا نه وگرنه ادامه میدهد.

```
AS:
          R16, 0x0F
    LDI
    OUT
          PORTC, R16
    CBI
          PORTC, 3
    CLR
          R18
WAIT S:
    CPI
          R18,4
    BRNE WAIT S
          R17,10
    CPI
    BRNE CHECK_ANSWER
```

در AB چه کرده:

در آن اول کل LED ها را خاموش کرده و بعد بیت 3 ام یا در اینجا به2 اشاره شده چون از صفر شروع میکنیم در برنامه نویسی پس آن بیت را صفر کرده تا روشن شود و بعد از پاک کردن رجیستر 18 با استفاده ازش 1 ثانیه صبر کرده در لیبل WAIT که باز هم این مقدار 4 در محاسبات بالا انجام شده و بعد از آن چک میکند ببیند بازی 10 راندش تموم شده یا نه وگرنه ادامه میدهد.

```
R16, 0x0F
    LDI
          PORTC, R16
    OUT
          PORTC, 2
    CBI
    CLR
          R18
WAIT B:
    CPI
          R18,4
    BRNE WAIT B
    CPI
          R17,10
    BRNE CHECK ANSWER
    JMP
          ETMAM GAME
```

در AE چه کرده:

در آن اول کل LED ها را خاموش کرده و بعد بیت 2 ام یا در اینجا به 1 اشاره شده چون از صفر شروع میکنیم در برنامه نویسی پس آن بیت را صفر کرده تا روشن شود و بعد با پاک کردن رجیستر 19 با استفاده ازش 5 ثانیه صبر میکنیم در لیبل WAIT که باز هم این مقدار 20 در محاسبات بالا انجام شده و بعد از آن پورت سی را همه را یک کرده تا تمام LED ها خاموش شود و بعد تعداد راند ها را ریست کرده چون بازی تموم شده با برد بازیکن 2 پس یکی هم به مقدار شمارنده تعداد برد های بازیکن 2 اضافه کرده و از

```
وقفه 5 بيرون آمده و به حلقه برميگرديم تا وقفه بعدي! ً
AE:
          R16, 0x0F
    LDI
          PORTC, R16
    OUT
    CBI
          PORTC, 1
    CLR
          R19
WAIT E:
    CPI
          R19,20
    BRNE WAIT E
          PORTC, 1
    SBI
    LDI
          R16, 0x00
          PORTE, R16
    OUT
    INC R21
    RETI
```

بعد اتمام مقایسه ها:

بعد تموم شدن مقایسه ها و روشن کردن LED لازمه و صبر کافی باید بریم راند بعدی مگر اینکه سبز آمده باشد که بازی کلا تمام شود ولی اگر زرد یا قرمز آمده بود به لیبل ETMAM_GAME رفته تا کار های نهایی انجام داده تیکه اول برای امتیازی است که بعدا توضیح داده میشود وقتی به اینجا میاییم که که ده راند تموم شده پس تمام LED ها باید به مدت 5 ثانیه روشن بماند و بعد بازی تموم شود و یک دست به بازیکن 1 برسد که پس یک WAIT 5 ثانیه ای می خواهیم که تا 20 باید بره و بعدش تمام LED هارا ریست کرده و راند رو به صفر برگردونده و بعد از جمع کردن برد بازیکن 1 به TSEGMENT خودش از وقفه 5 بیرون اومده و در لوپ چرخیده تا دست جدید شروع بشه

```
ΙN
           R30, OCR2
   SUBI
           R30,10
           OCR2, R30
   OUT
-----WAS FOR BOUNES THE PREVIOUS LINES
        R16,0x00
   LDI
   OUT
         PORTC, R16
   CLR R19
   WAIT_ETMAM:
   CPI
         R19, 20
   BRNE WAIT_ETMAM
   LDI
         R16, 0x0FF
         PORTC, R16
   OUT
        R16, 0x00
   LDI
        PORTE,
   OUT
   ADD R21, R22
   RETI
```

ليبل تايمر در آن چي نوشته؟:

در تایمر دوباره مقدار 6 را در TCNTO ریخته چون هر بار از اول ریست میشود طبیعتا وقتی دور اول تا 256 رفته بعد از صفر برای دور بعد شروع میکند که 5 ثانیه صبر خراب میشود بعد مقادیر رجیستر 18و19 اضافه کرده تا در لیبل های WAIT بشود دقیق به مقادیر لازم برسیم و در آخر هم با RETI کردن به وقفه 5 برمیگردیم از وقفه تایمری که رفته بودیم داخلش.

امتيازى:

در قسمت امتیازی باید با استفاده از fast pwm بعد هر راند درخشش LED سفید را کاهش داده نکته مهم این هست که با کار های زیر این کار امکان پذیر است:

برای فعال کردن Fast PWM روی تایمر صفر، مراحل کلی به شکل زیر است:

1. انتخاب مد Fast PWM

- در تایمر صفر (هشتبیتی)، بیتهای WGM21 و WGM20 (در رجیستر TCCR2) تعیینکنندهٔ حالت کاری
 هستند.
 - برای Fast PWM باید این دو بیت برابر 1 باشند: (۳۱-۱, WGM20=1).

در ATmega64 رجیستر TCCR2 به این صورت است:

:TCCR2

0 1 2 3 4 5 6 7 | FOC2 | WGM20 | COM21 | COM20 | WGM21 | CS22 | CS21 | CS20 |

0

باشد. WGM20=1 و WGM20=1 باشد. \circ

2. تنظیم نوع خروجی مقایسه (Compare Output Mode)

- برای اینکه سیگنال PWM روی پایه OC2 مشاهده شود، باید از مد غیرمعکوسکننده (Non-inverting) یا
 معکوسکننده (Inverting) استفاده کنیم.
 - برای غیرمعکوسکننده (مثبت) باید 1=COM21 و COM20=0 تنظیم شود.
- این کار باعث میشود که وقتی شمارنده تایمر از مقدار OCR2 کمتر است، پایه OC2 در سطح بالا و وقتی از
 OCR2 عبور میکند، پایه OC2 به سطح پایین برود.

3. تنظیم Prescaler (بیتهای **CS2 [2:0**)


- برای انتخاب فرکانس PWM و سرعت شمارش تایمر از تقسیمگر کلاک استفاده میشود.
- مثلاً اگر بخواهیم تقسیمگر 1 (بدون تقسیم) داشته باشیم، 1=CS22=0, CS21=0, CS20=1.
- بسته به فرکانس کاری میکروکنترلر (مثلاً 1MHz، 8MHz، 16MHz) باید این بخش را طوری انتخاب کنید که فرکانس خروجی مطلوب به دست آید. که من با 256 حلش کردم

4. تنظیم مقدار اولیهی دیوتیسایکل (OCR2)

- o رجیستر OCR2 در مد Fast PWM مقدار Compare را مشخص میکند.
- هرچه مقدار OCR2 بزرگتر باشد، سیگنال PWM مدت بیشتری در سطح بالا خواهد ماند (Duty Cycle)
 بیشتر) و LED پرنورتر خواهد بود.


بنابر این مثلاً اگر بخواهیم در ابتدای کار دیوتی سایکل ما ۱۰۰٪ باشد (حداکثر نور)، مقدار OCR2 را xFF میگذاریم. اگر بخواهیم حدود ۵۰٪ باشد (نیمه روشن)، OCR2 را xFF فرار می دهیم و الی آخر.

در آخر کد پس ما مقدار OCR2 را با 10 کم کرده و مقدار جدید را ذخیره کرده . و در عکس سخت افزار سخت افزار همونجوری که قابل مشاهده هست باید از خروجی OC2 به LED سفید هر جا که ورودی میگیرد وصل کرد به همان سیم پس نتیجه نهایی به این شکل میشود و نکته نهایی مهم این است که در PROTEUS این کم شدن نور خوب نمایش داده نمیشود پس برای همین در فیلم اشاره نشده بهش ولی مفهومش پیاده سازی شده:



نكات نهايي:

در آخر توضیحات سخت افزار در فیلم داده شده و همچنین نحوه ران و اجرا شدن پروژه همچنین برای مقدار اولیه f cpu سعی کردم دیتاشیت atmega 64 بسعی کردم با تست کردن مقادیر مختلف نزدیک ترین جواب را پیدا کنم که دیدم با 1.024Mhz یا 1MHZ خوب کار میکنه و نزدیک زمان های 1 ثانیه و 5 ثانیه هست داخل فیلمم میتونید زمان تقریبی ببینید که نزدیک هست.



"خسته نباشید"