به نام خدا



درس سیستمهای نهفته پروژه

شایان صالحی ایمان محمدی آرمین ثقفیان

عنوان پروژه، پريز هوشمند (پروژه 20)

مقدمه

در عصر حاضر، جایی که تکنولوژی و اینترنت اشیاء (IoT) نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی ما دارند، هوشمندسازی منزل و محیط کار به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. پروژهی «پریز هوشمند» با هدف ارتقاء امکانات خانه هوشمند و افزایش کارایی و انعطافپذیری در کنترل دستگاههای الکتریکی طراحی و پیادهسازی شده است. این پروژه با استفاده از ماژول کوییکتل و یک رله، امکان کنترل از راه دور دستگاههای الکتریکی را از طریق وب یا اپلیکیشن موبایل فراهم میکند.

در این پروژه، ما به ساخت یک پریز هوشمند پرداختهایم که قادر است به واسطهی فناوری GSM و اتصال به اینترنت، دستورات کاربر را از هر جای دنیا دریافت کرده و عملیاتی نظیر روشن یا خاموش کردن و یا برنامهریزی زمانی برای فعالیت دستگاههای متصل شده را اجرا کند. این امر با استفاده از قابلیت Open CPU موجود در ماژول کوییکتل محقق شده که اجازه میدهد بدون نیاز به میکروکنترلر یا پردازنده کمکی، برنامههای کاربردی مختلفی را بر روی خود ماژول اجرا کنیم.

قابلیت Open CPU این امکان را به ما میدهد که با نوشتن کد مستقیماً بر روی ماژول، ویژگیهای پیچیدهتری نظیر برقراری ارتباط با سرورهای MQTT برای دریافت و ارسال پیام، ذخیرهسازی دادهها در حافظه خود قطعه برای ذخیره کاربران، و کنترل دقیقتر رلهها و سایر قطعات الکترونیکی را بدون واسطه و با دقت بالا انجام دهیم.

هدف

هدف از این پروژه، ایجاد یک پریز هوشمند قابل اعتماد و کاربردی است که کاربران بتوانند به صورت از راه دور و به آسانی دستگاههای برقی خود را مدیریت کنند. این شامل برنامهریزی زمانهای روشن و خاموش شدن پریز از طریق وب یا اپلیکیشن است.

قطعات استفاده شده

- ماژول 65*M* نصب شده بر روی بورد
 - مبدل *USB* به *USB*
- رله و سایر قطعات الکتریکی برای مکانیزم سوئیچینگ

توضيح فني

این پروژه با استفاده از قابلیت GSM ماژول و ویژگی open CPU آن، برنامهریزی شده است تا دستورات دریافتی از طریق پروتکل MQTT را پردازش کند و عملیاتی نظیر روشن یا خاموش کردن پریز را بر اساس برنامههای تعریف شده توسط کاربر اجرا کند..

پیادہسازی

در ابتدا برای پیادهسازی هرکد مورد نیاز روی این بخش، نیاز داریم که کدهای مورد نیاز را کامپایل کنیم. این کار توسط MS-DOS تعبیه شده در SDK مربوطه انجام میشود که مسیر target آن کامپایلر مربوط به آن است. پس از اجرای برنامه مدنظر ما در main.c در پوشه custom، یک فایل با فرمت APPGS5MDM32A01.lod ساخته شده که با لود کردن آن در نرمافزار QFlash با استفاده از پورتهای دیباگ، قطعه را پروگرام میکنیم.

برای دریافت log های مربوط به قطعه از نرمافزار QNavigator بهره گرفتیم که در برنامه اصلی با دستور APP_DEBUG میتوان پیامهای مدنظر را از طریق UART و از طریق پورتهای RXD و LXD انتقال دهیم.

بخش اول: تعریف و مقدمات

تعریف ماکروها و متغیرها

کد با تعریف ماکروها و متغیرها شروع میشود که شامل پورتهای UART برای ارتباط و دیباگ، طول بافر برای ذخیره دادههای دریافتی و ارسالی، و پینهای مربوط به کنترل رلهها میشود. همچنین، ساختار دادهای برای نگهداری وضعیت خروجیها (رلهها) تعریف میشود.

```
24 #define DEBUG ENABLE 1
25 \times #if DEBUG_ENABLE > 0
     #define DEBUG_PORT UART_PORT1
     #define DBG BUF LEN 512
     static char DBG_BUFFER[DBG_BUF_LEN];
     #define APP_DEBUG(FORMAT, ...)
30
31
             Ql_memset(DBG_BUFFER, 0, DBG_BUF_LEN);
             Ql_sprintf(DBG_BUFFER, FORMAT, ##__VA_ARGS__);
             if (UART_PORT2 == (DEBUG_PORT))
33
                 Ql_Debug_Trace(DBG_BUFFER);
36
37
             else
             {
                 Ql_UART_Write((Enum_SerialPort)(DEBUG_PORT), (u8 *)(DBG_BUFFER), Ql_strlen((const char *)(DBG_BUFFER)));
39
40
41
42
   ∨ #else
     #define APP DEBUG(FORMAT, ...)
```

در این قسمت مانند تمامی example ها متغییرهای مربوط به لاگ انداختن، UART و دستور APP_DEBUG تعریف شده است که در طول پروگرمما نقش اساسی برای نشان دادن استیتهای مختلف قطعه دارد و همچنین این امکان را فراهم میکند تا پیامهای دیباگ و دادههای دریافتی از MQTT یا SMS را بخوانیم.

بخش دوم: تعریف متغیرهای اساسی

در این بخش تمامی متغیرهای اساسی همچون چراغهای قطعه، تایمرهای مورد نیاز برای پروتکل MQTT و چک کردن استیت آنها و یک متغیر TIMER_ID منحصر به فرد برای تمامی خروجیهای که بتواند به صورت موازی و مستقل مکانیزم زماندهی آن را هندل کند.

همچنین درنهایت در اینجا برای ایجاد پروتکل MQTT یک HOST NAME و یک پورت در نظر گرفته شده است که ما آنها را دامین test.mosquitto.org و پورت 1883 استفاده کردهایم.

تصویر مربوط به این قسمت را در صفحه بعد میتوانید مشاهده کنید.

```
#define CLOCK PINNAME_PCM_OUT
    #define LATCH PINNAME_PCM_IN
     #define DATA PINNAME_PCM_SYNC
55
    #define OUT_1 PINNAME_DTR
    #define OUT_2 PINNAME_CTS
57
     #define OUT_3 PINNAME_RTS
59
    #define LSBFIRST 0
61
    #define MSBFIRST 1
63
    #define MQTT_TIMER_ID
                                   0x200
    #define MQTT_TIMER_PERIOD
65
     #define TIMER_ID_OUTPUT1 1001
    #define TIMER_ID_OUTPUT2 1002
     #define TIMER_ID_OUTPUT3 1003
    #define TIMER ID OUTPUT4 1004
69
     #define TIMER_ID_OUTPUT5 1005
     #define TIMER_ID_OUTPUT6 1006
71
72
73 #define MQTT_TOPIC_CMD "module/outputs/cmd"
74
    #define MQTT_TOPIC_STATUS "module/outputs/status"
75
    #define HOST_NAME "test.mosquitto.org"
                                                // Replace with your MQTT broker's address
    #define HOST PORT 1883
                                          // Standard MQTT port, use 8883 for MQTT over TLS
```

بخش سوم: کار به صورت استیت برای پروتکل MQTT

برای پیادهسازی پروتکل MQTT یک تابع اصلی تحت عنوان Callback_Timer داریم که تمامی استیت های پروتکل MQTT را مدیریت میکند.

در ابتدا در استیت دریافت کوئری هستیم و پس از آن میبایست با توجه به تنظیمات و پارامترهای داده شده کانفیگ صورت گیرد. پس از آن یک MQTT با هاست و پورت داده شده باز شده و پس از آن متصل میشود.

بعد از انجام اینکارها قطعهما در تایپک از قبل تعیین شده "Mlc Outputs" سابسکرایب کرده و پیامهای رد و بدل شده تحت این موضوع را به عنوان دستور میپذیرد. پس از این استیت وارد استیت وارد STATE_MQTT_PUB شده و یک پیام از قبل تعیین شده در این فضا publish میکند. در نهایت وارد استیت دریافت پیام و خواندن کامند از آن میشویم که با توجه به تایمر تعیین شده این تابع صدا زده شده که بررسی کند که آیا پیامی دریافت شده است یا نه.

این قسمت تعریف تمامی استیتها بوده:

```
104
      typedef enum{
105
          STATE_NW_QUERY_STATE,
106
          STATE_MQTT_CFG,
107
          STATE_MQTT_OPEN,
108
          STATE_MQTT_CONN,
          STATE_MQTT_SUB,
109
          STATE_MQTT_PUB,
110
          STATE_MQTT_TUNS,
111
          STATE_MQTT_CLOSE,
112
113
          STATE_MQTT_DISC,
114
          STATE_MQTT_TOTAL_NUM
115
      }Enum_ONENETSTATE;
116
      static u8 m_mqtt_state = STATE_NW_QUERY_STATE;
117
      #define APN
                        "CMcom\0"
118
119
      #define USERID
                        11 11
120
      #define PASSWD
```

و این قسمت ساختار کلی تابع طراحی شده را نشان میدهد:

```
1309 v static void Callback_Timer(u32 timerId, void* param)
        1310 {
1311
                                                                    s32 ret;
        1312
        1313 ∨
                                                                      if(MQTT_TIMER_ID == timerId)
        1314
        1315 ∨
                                                                                          switch(m_mqtt_state)
        1316
        1317
                                                                                                                case STATE_NW_QUERY_STATE:
        1318 >
                                                                                                                 { …
        1340
                                                                                                                 case STATE_MQTT_CFG:
        1341
        1358
                                                                                                                case STATE_MQTT_OPEN:
        1359
                                                                                                                { …
        1374
                                                                                                                case STATE_MQTT_CONN:
        1391
                                                                                                                case STATE_MQTT_SUB:
        1392
        1416
                                                                                                                case STATE_MQTT_PUB:
        1417 ~
        1418
                                                                                                                                     pub_message_id++; //< The range is 0-65535. It will be 0 only when<qos>=0.
                                                                                                                                      \texttt{ret} = \texttt{RIL\_MQTT\_QMTPUB} (\texttt{connect\_id}, \texttt{pub\_message\_id}, \texttt{QOS1\_AT\_LEASET\_ONCE}, \emptyset, \texttt{test\_topic}, \texttt{Ql\_strlen} (\texttt{test\_dataleaset\_once}, \texttt{dl\_strlen}) = \texttt{vect\_id}, 
        1419
        1420 >
                                                                                                                                     if(RIL_AT_SUCCESS == ret) --
        1425 ~
                                                                                                                                      else
        1426
        1427
                                                                                                                                                             APP_DEBUG("//<Publish a message to MQTT server failure, ret = %d\r\n", ret);
        1428
        1429
                                                                                                                                       break;
```

که در اینجا شاهد این هستیم که خواندن این تابع به عنوان یک تایمر ست شده است:

```
// mqtt_connect_and_subscribe();

Ql_Timer_Register(MQTT_TIMER_ID, Callback_Timer, NULL);

ret = Ql_Mqtt_Recv_Register(mqtt_message_received_callback);
```

بخش چهارم: تابع اصلی

در تابع اصلی که تحت عنوان proc_main_task میشناسیم در ابتدا سریال پورتها initialize شده سپس تمام قسمتهای اصلی دیگر همانند وضعیت سیمکارت، تایمرها، استک تایمر، چککردن فایل برای بررسی کاربرهای دارای دسترسی و غیره انجام میشود.

پس از آن یک حلقه اصلی داریم که همانند زیر همواره پیامهای دریافتی را بررسی میکند:

```
switch (taskMsg.param1) {
1171
1172
                            case URC_SYS_INIT_STATE_IND: {
1186
1187
                            case URC_SIM_CARD_STATE_IND: { -
1195
1196
                            case URC_GSM_NW_STATE_IND: { --
1200
1201
                            case URC_GPRS_NW_STATE_IND: {
1205
                            case URC_CFUN_STATE_IND: { --
1206
1210
1211
                            case URC_COMING_CALL_IND: {
1216
1217 >
                            case URC_NEW_SMS_IND: { --
1222
1223 >
                            case URC_MODULE_VOLTAGE_IND: {
1227
                            case URC_MQTT_OPEN: { --
1228 >
1239
1240 >
                             case URC_MQTT_CONN: { --
1251
1252
                            case URC_MQTT_SUB: { ...
1263
1264 >
                            case URC_MQTT_PUB: { ...
1275
                            case URC_MQTT_CLOSE: { --
```

در اینجا در ابتدا تمامی استیتهای مختلف چک میشود که پیام دریافتی از طرف ۵s قطعه چه حالتی دارد. در صورتی که مربوط به پیامک بوده وارد آن استیتهای شده و در غیر این صورت قسمتهای MQTT را مدیریت میکند. این حلقه به ما اجازه میدهد که همزمان پیامهای SMS و MQTT را دریافت و براساس دستورهای داده شده، action های مورد نظر را انجام دهد.

در صورتی که در حالت URC_NEW_SMS_IND باشیم دستورهای جدید از طریق پیامک دریافت شده و برای دریافت پیامهای MQTT از تابع زیر استفاده کردهایم:

```
ret = Ql_Mqtt_Recv_Register(mqtt_message_received_callback);
```

بخش پنجم: خواندن فایل از روی حافظه تراشه

در اینجا فایل ذخیره شده برای شماره تمامی کاربرها خوانده شده و تمامی user های که برنامه حق دارد از آنها دستور بگیر را میتوانیم در اینجا تعیین کنیم.

```
void check_file() {
1075
          handle = Ql_FS_Open(DATA_FILE_PATH, QL_FS_READ_ONLY);
1076
1077
           if (handle > 0) {
              Ql_FS_Seek(handle, 0, QL_FS_FILE_BEGIN);
              Ql_FS_Read(handle, file_content, LENGTH - 1, &readenLen);
1079
1080
              Ql_FS_Close(handle);
1081
              Ql_strncpy(users[0], file_content, 13);
              Ql_strncpy(users[1], file_content + 13, 13);
1082
1083
              Ql_strncpy(users[2], file_content + 26, 13);
              Ql_strncpy(users[3], file_content + 39, 13);
              APP DEBUG("Manager: %s\r\n First User: %s\r\n Third User: %s\r\n", users[0], users[1],
1085
              APP_DEBUG("The content of the file:%s\r\n", file_content);
1086
1087
1088
              APP_DEBUG("Couldn't find the file \r\n");
1089
1090
```

همچنین با استفاده از دستور Phone Number+98[Phone Number) میتوان کاربر جدید به این مجموعه اضافه نمود.

بخش ششم: تابع پارسر کامندها و انجام دستورات

در اینجا تابعی برای پارس کردن تمامی دستورات و انجامها طراحی شده است که دستورها شامل این بخشها میشود:

- *ALL ON -> Turn all on*
- *ALL OFF -> Turn all off*
- *ON OUT* [number] -> *On out* [number] 1 < [number] < 6
- OFF OUT [number] -> OF out [number]
- *Manager -> Make that phone number manager*

- Get ALL Users -> All the users that have permission to command
- *Add [Phone number] -> Add +989138094457*
- Get Outputs -> Get the state of all outputs
- Current time -> Get the time of M65
- UNTIL [time] ON OUT [number] -> Until given time set output [number] state to on
- FOR [seconds] ON OUT [number] -> For amount of [seconds] keeps out [number] on

که ۶ خروجی درنظر گرفته شده که ۳ تای از آنها مربوط به چراغهای LED خود قطعه و سهتای دیگر مربوط به خروجیهای IO بوده است.

در اینجا میتوانید نحوه بررسی تمامی کامندها را مشاهده کنید:

```
668
              APP_DEBUG("sender = %s\r\n", pDeliverTextInfo->oa);
670
              if (Ql_strncmp((pDeliverTextInfo->oa), users[0], 7) == 0 || Ql_strncmp((pDeliverTextInfo->oa), users[1], 7)
                  if (Ql_strncmp((pDeliverTextInfo->data), "Add user ", 9) == 0) {--
671
701
702
                   if (Ql_strcmp((pDeliverTextInfo->data), "Get All Users") == 0) {--
709
710
                   if (Ql_strcmp((pDeliverTextInfo->data), "Get Outputs") == 0) { ...
717
                   if (Ql_strcmp((pDeliverTextInfo->data), "ALL OFF") == 0) { --
718
734
                   if (Ql_strcmp((pDeliverTextInfo->data), "ALL ON") == 0) { ...
735
751
752
                   if (Ql_strcmp(pDeliverTextInfo->data, "Current Time") == 0) { --
                  if (Ql_strncmp((pDeliverTextInfo->data), "ON OUT ", 7) == 0) { ...
764
799
                   if (Ql_strncmp(pDeliverTextInfo->data, "UNTIL ", 6) == 0) { ...
863
                   if (Ql_strncmp(pDeliverTextInfo->data, "FOR ", 4) == 0) { --
864
922
                   if (Ql_strncmp((pDeliverTextInfo->data), "OFF OUT ", 8) == 0) { --
923
958
```

نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که برای پابلیش کردن یک پیام در MQTT یا ارسال یک پیامک به همان شماره فرستنده از دو تابع زیر بهره میبریم:

```
void SMS_TextMode_Send(char *phone, char *msg) {
258
          s32 iResult;
          u32 nMsgRef;
260
          ST_RIL_SMS_SendExt sExt;
          Ql_memset(&sExt, 0x00, sizeof(sExt));
262
          APP_DEBUG("< Send Normal Text SMS begin... >\r\n");
          iResult = RIL_SMS_SendSMS_Text(phone, Ql_strlen(phone), LIB_SMS_CHARSET_GSM, msg, Ql_strlen(msg), &nMsgRef);
263
          if (iResult != RIL_AT_SUCCESS) {
              APP_DEBUG("< Fail to send Text SMS, iResult=%d, cause:%d >\r\n", iResult, Ql_RIL_AT_GetErrCode());
265
266
          APP_DEBUG("< Send Text SMS successfully, MsgRef:%u >\r\n", nMsgRef);
268
269
1057
       void publish_mqtt_msg(const u8* mqtt_data) {
1059
           pub_message_id += 50; //< The range is 0-65535. It will be 0 only when<qos>=0.
1060
           APP_DEBUG("Massage: %s\r\n", mqtt_data);
1061
           ret = RIL_MQTT_QMTPUB(connect_id,pub_message_id,QOS1_AT_LEASET_ONCE,0,test_topic,Ql_strlen(mqtt_data),mqtt_data);
           APP_DEBUG("After Massage: %s\r\n", mqtt_data);
1062
1063
           if(RIL_AT_SUCCESS == ret) {
1064
               APP_DEBUG("//<Start publish a message to MOTT server\r\n");
1065
1066
               APP_DEBUG("//<Publish a message to MQTT server failure, ret = %d\r\n", ret);
1068
```

و تابع زیر را پس از بررسی تمامی دستورها صدا میزنیم که استیت تمامی خروجیهای را آپدیت کند:

بخش هفتم: بخش تايمر

در اینجا دو مکانیزم تایمر یکی تحت عنوان duration و دیگری تحت عنوان stack پیادهسازی شده است. برای روش زمانی از کامند FOR [second]s طراحی شده و برای حالت استک از دستور UNTIL [HH:mm:ss] ON استفاده کردهایم. بخش زیر برای دستور FOR طراحی شده است:

```
859
                  if (Ql_strncmp(pDeliverTextInfo->data, "FOR ", 4) == 0) {
860
                      char timeStr[10] = {0};
                      Ql_strncpy(timeStr, pDeliverTextInfo->data + 4, 3); // Extract time string
861
862
                       timeStr[3] = '\0';
863
                      APP_DEBUG("ON FOR = %d\r\n", pDeliverTextInfo->data[15]);
864
                       if (pDeliverTextInfo->data[15] > 47 && pDeliverTextInfo->data[15] < 58) {</pre>
                               switch (pDeliverTextInfo->data[15] - 48) {
865
866
                               case 1:
                                   timerDuration1 = (u32)Ql_atoi(timeStr);
867
868
                                   APP_DEBUG("Time duration: %d\r\n", timerDuration1);
                                   Data.set.out_1 = 1;
869
870
                                   update_IO();
871
                                   Ql_Timer_Start(TIMER_ID_OUTPUT1, timerDuration1 * 1000, FALSE); // Start timer
872
```

که در آن زمان مدنظر (به صورت ۳ رقم) از کامند برداشته شده و یک تایمر بر اساس آن تنظیم میشود. همچنین برای بخش UNTIL به این صورت داریم:

```
if (Ql_strncmp(pDeliverTextInfo->data, "UNTIL ", 6) == 0)
796
                      char timeStr[10] = \{0\};
797
                      Ql_strncpy(timeStr, pDeliverTextInfo->data + 6, 8); // Extract time string
                      targetTimestamp = TimeStringToTimestamp(timeStr);
                      currentTimestamp = ConvertToTimestamp(0l GetLocalTime(&currentTime));
799
800
                      APP_DEBUG("ON UNTIL = %d\r\n", pDeliverTextInfo->data[22]);
801
                      if (pDeliverTextInfo->data[22] > 47 && pDeliverTextInfo->data[22] < 58) {</pre>
                          APP DEBUG("Target time: %d\r\n", targetTimestamp);
802
803
                          APP_DEBUG("Current time: %d\r\n", currentTimestamp);
804
                           if (targetTimestamp > currentTimestamp) {
805
                               switch (pDeliverTextInfo->data[22] - 48) {
806
                               case 1:
807
                                   timerDuration1 = targetTimestamp - currentTimestamp;
808
                                   APP DEBUG("Time duration: %d\r\n", timerDuration1):
809
                                   Data.set.out_1 = 1;
810
                                   update_IO();
811
                                   Ql_Timer_Start(TIMER_ID_OUTPUT1, timerDuration1 * 1000, FALSE); // Start timer
```

که در آن زمان داده شده در دستور براساس فرمت HH:mm:ss دریافت کرده و براساس تابعی که در ادامه میتوان دید به فرمتی درمیآید که به ثانیه بوده و با کم کردن از زمان فعلی قطعه میتوان تعیین کنیم که یک خروجی تا چه زمانی روشن بماند.

```
196 ∨ u32 ConvertToTimestamp(const ST_Time *time) {
          static const int monthDays[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31};
          long days = time->year * 365L + (time->year / 4) - (time->year / 100) + (time->year / 400);
          for (int i = 0; i < time->month - 1; i++) {
199 ~
200
              days += monthDays[i];
202 ~
          if (time->month > 2 && (time->year % 4 == 0 && (time->year % 100 != 0 || time->year % 400 == 0))) {
203
              days += 1;
204
          days += time->day - 1;
          long seconds = days * 86400L + time->hour * 3600 + time->minute * 60 + time->second;
206
          return (u32)seconds;
207
208
210 v u32 TimeStringToTimestamp(const char* timeStr) {
211
         int hh. mm. ss:
          Ql_GetLocalTime(&currentTime);
         Ql_sscanf(timeStr, "%d:%d:%d", &hh, &mm, &ss);
213
          ST_Time targetTime = currentTime;
214
215
          targetTime.hour = hh;
          targetTime.minute = mm;
217
          targetTime.second = ss;
218
          return ConvertToTimestamp(&targetTime);
219 }
```

همچنین تابع زیر زمانی صدا زده میشود که تایمر به انتها میرسد:


```
275  void TimerCallback2(u32 timerId, void* param) {
276  if (timerId == TIMER_ID_OUTPUT2) {
277  Data.set.out_2 = 0; // Turn off output 2
278  update_IO();
279  APP_DEBUG("Output 2 turned off due to timer\r\n");
280  }
281 }
```

که به ازای هر خروجی یک تابع منحصر به فرد تعریف شده است و پس از بررسی شرط اصلی آن خروجی را دوباره به حالت خاموش میبرد.


این دو دستور به ما این امکان را میدهد که به صورت موازی و مستقل مدت زمان روشن شدن تمامی خروجیها را کنترل کنیم.

بخش هشتم: نرمافزارهای استفاده شده در طول انجام پروژه


نرمافزار :QNavigator



نرمافزار QFlash:



نرمافزار QCOM:



تنظیمات سریال مربوط به قسمت UART:

USB-SERIAL CH340 (COM7) Properties					
General	Port Settings	Driver	Details	Events	
		Bits p	er second	: 115200	_
			Data bits	: 8	•
			Parity	None	•
			Stop bits	: 1	•
		Flo	w control	None	_
	Advanc			lvanced	Restore Defaults

خلاصه:

در این پروژه که هدف اصلی آن کار با ماژول 65M شرکت کوییکتل بود که توانستیم با استفاده از SMS و پروتکل MQTT دستورها را به ماژول داده و از راه دور بتوانیم یک خروجی یک پریز را به همراه زمانبندی آن کنترل کنیم. چالشهای اصلی این پروژه آشنایی و یادگیری با نحوه پروگرام کردن ماژول و استفاده از تمامی example های موجود در SDK مربوطه به قطعه، برای طراحی برنامهای که بتواند به صورت همزمان از دستورهای پیامکی و MQTT پشتیبانی کنید و همچنین قابلیت تایمر و استفاده از حافظه خود ماژول را داشته باشد.

همچنین با بکارگیری نرمافزارهای همچون QNavigator، QCOM توانستیم تمامی لاگهای مربوط به ماژول را بررسی کرده و در طی تکمیل کردن کد پروگرام آن، تمامی حالتهای دارای اشکال را رفع کرده و برنامهای بینقص برای این ماژول ارائه دهیم.