DoReMi S.vhd

```
--107.01.01版
                                  --連結零件庫
Library IEEE;
Use IEEE.std logic 1164.all; --引用套件
Use IEEE.std_logic_unsigned.all;
                                  --引用套件
entity DoReMi S is
 port (CLK, Sound RESET, S P N:in std logic;
        --系統時脈,系統重置,輸出預設
        ToneS:in integer range 0 to 37; --音階
        BeatS:in std logic vector(9 downto 0);--節拍
        Soundend, Do_Re_Mio:out std_logic); --音完成,音輸出
end DoReMi S;
architecture Albert of DoReMi S is
   signal Ftime:integer range 0 to 500000; --節拍基準時間
   constant FtimeS:integer range 0 to 500000:=500000; --節拍預設值
   signal BeatN:std logic vector(9 downto 0); --節拍
   --12bit
   signal Ftone:integer range 0 to 31;
                                                 --音階基準時間
   constant FtoneS:integer range 0 to 31:=25; --音階預設值
   signal DoReMi:integer range 0 to 4095; --音階計時
   signal Do Re Mi:std logic;
                                             --音輸出
    --音階轉換表 12Bit
   type SFT is array (0 to 37) of integer range 0 to 4095; --12Bit
   constant Tone:SFT:=(
       0, -- SOUND OFF
       3817, 3610, 3401, 3215, 3030, 2865, 2703, 2551, 2410, 2273, 2155, 2024,
       1912, 1805, 1704, 1608, 1517, 1433, 1351, 1276, 1203, 1136, 1073, 1012,
       956, 902, 851, 803, 759, 716, 676, 638, 602, 568, 536, 506,
       0);
begin
--音階輸出--
Do Re Mio<=Do Re Mi;
DoReMi Timer:process (CLK, Sound RESET)
begin
   if Sound RESET='0' then
      Ftime<=FtimeS;</pre>
                                      --節拍基準時間設定
       BeatN<=BeatS;</pre>
                                      --節拍設定
       Ftone<=FtoneS;
                                      --音階預設定
       DoReMi<=Tone(ToneS);</pre>
                                      --音階轉換
       Do Re Mi<='1' xor S P N;
                                      --輸出預設
       Soundend<='0';
                                      --音完成旗標預設未完成
   elsif rising edge(CLK) then
       if BeatN/=0 then
                                      --節拍未完成
```

```
--節拍產生器
          if Ftime=1 then
                                  --Timer:節拍計時
                                  --節拍基準時間重設定
             Ftime<=FtimeS;</pre>
             if BeatN=1 then
                                  --節拍完成
                 Soundend<='1';
                                  --音完成旗標預設完成
             end if;
             BeatN<=BeatN-1;</pre>
                                  --數節拍
          else
             Ftime<=Ftime-1;</pre>
                                  --節拍計時
          end if:
          --音階產生器
          if Ftone=1 then
                                  --音階預除到了
                                --音階預除重設
             Ftone<=FtoneS;
             if DoReMi/=0 then
                                  --非靜音
                if DoReMi=1 then --音階計時到了
                    DoReMi<=Tone(ToneS); --音階轉換重設
                    Do_Re_Mi<=not Do_Re_Mi; --輸出反相
                   DoReMi<=DoReMi-1; --數音階
                 end if;
             end if;
          else
             Ftone<=Ftone-1;
                                  --音階預除
          end if;
      else
          Soundend<='1'; --音完成旗標預設完成
          Do_Re_Mi<='1' xor S_P_N; --輸出預設
      end if;
   end if:
end Process DoReMi Timer;
end Albert;
```

CH8 SOUND 1.vhd

```
--DOREMI、音樂 IC 測試
--107.01.01版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99

Library IEEE; --連結零件庫
Use IEEE.std_logic_1164.all; --引用套件
Use IEEE.std_logic_unsigned.all; --引用套件

entity CH8_SOUND_1 is port(gckp31,rstP99:in std_logic; --系統頻率,系統 reset S1,S2:in std_logic; --音樂 IC 按鈕、脈波式蜂鳴器按鈕 --音樂 IC、外激式蜂鳴器輸出
```

```
MusicIC, Do Re Mio:out std logic
        );
end entity CH8 SOUND 1;
architecture Albert of CH8_SOUND_1 is
 --DoReMi S Driver--
   component DoReMi S is
  Port(CLK, Sound_RESET, S_P_N:in std_logic; --系統時脈, 系統重置
        ToneS:in integer range 0 to 37; --音階
        BeatS:in std logic vector(9 downto 0);--節拍
        Soundend, Do Re Mio:out std logic); --音完成,音輸出
   end component;
   signal Sound_RESET, Soundend:std_logic; --重置,音完成
   signal S WAIT: integer range 0 to 3;
                                             --等待音結束
   signal BeatS:std logic vector(9 downto 0); --節拍
   signal ToneS:integer range 0 to 37;
                                               --音階
   signal FD:std logic vector(24 downto 0); --除頻器
                                 --升降音階、節拍
   signal UpDn,S L UD:std logic;
   signal S_L:std_logic_vector(4 downto 0); --節拍調整倍率
   signal S1S,S2S:std logic vector(2 downto 0);--防彈跳計數器
   signal MusicIC on, Sound main reset, S2 off:std logic:='0';
   --音樂 IC 輸出控制, Sound main 重置, S2 控制
begin
--DoReMi S Driver--
U1: DoReMi S port map(
   gckp31, Sound RESET, '1', ToneS, BeatS, Soundend, Do Re Mio);
MusicIC<=MusicIC on; --S1S(2);
                                   --音樂 IC 輸出
--節拍--
BeatS<="0000001010" + S L * "00101"; --0.1s~1.65s 節拍調整
--按鈕操作--
PB:process(FD(18))
begin
   --音樂 IC 按鈕
   if rising edge(FD(18)) then
     if S1S(2) = '1' then
           --音樂 IC 輸出控制
          MusicIC on <= not MusicIC on;
       end if;
   end if;
   --外激式蜂鳴器按鈕
   if S2S=0 then
                                 --S2 按鈕放開
       Sound main reset<=S2 off; --Sound main on off控制
   elsif rising edge(FD(18)) then
       if S2S(2) = '1' then
          --Sound main on off控制
           Sound main reset<=not Sound main reset;</pre>
```

```
end if;
   end if;
end process;
--Sound main--
Sound main:process(FD(0))
begin
   if Sound_main_reset='0' then
      ToneS<=0;
                                --音階預設:0
       S L<="00000";
                                --節拍調整倍率預設:○
       UpDn<='1';
                                --升降音階預設:升
       S L UD<='1';
                                --升降節拍預設:升
       Sound RESET<='0';</pre>
                                --DoReMi S 重置
       S2 off<='0';
                                --控制 Sound main reset
   elsif rising edge(FD(0)) then
       if S L/="10000" then
          S2 off<='1';
                                --維持啟動 Sound main reset
          if Soundend='1' then --DoReMi_S 音結束了
              Sound RESET<='0'; --DoReMi S重置
              if UpDn='1' then --升音階
                 ToneS<=ToneS+1; --升音階
                  if ToneS=36 then--最高一個了
                    UpDn<='0'; --改降音階
                 end if;
              else --降音階
                 ToneS<=ToneS-1;
                                       --降音階
                                   --最低一個了
                  if ToneS=1 then
                     UpDn<='1';
                                      --改升音階
                     if S_L_UD='1' then --升節拍(加長)
                         S L<=S L+1;
                                       --加長
                         if S L=3 then --最長了
                            S_L_UD<='0';--改降節拍(變短)
                         end if;
                     else
                                       --降節拍
                         S_L<=S_L-1; --變短
                         if S L=1 then --最短了
                            --Sound main 結束了
                            S L<="10000";--防 S2 按鈕未放開
                            --回控 Sound_main_reset
                            S2 off<='0';
                         end if;
                     end if;
                 end if;
              end if;
              Sound RESET<='1'; --啟動 DoReMi S
          end if;
       end if:
end if;
end process Sound_main;
--防彈跳--
debouncer:process(FD(17))
```

```
begin
--S1 防彈跳--音樂 IC 按鈕
   if S1='1' then
      S1S<="000";
   elsif rising_edge(FD(17)) then
     S1S \le S1S + not S1S(2);
   end if;
   --S2 防彈跳--外激式蜂鳴器按鈕
   if S2='1' then
      S2S<="000";
   elsif rising_edge(FD(17)) then
   S2S \le S2S + not S2S(2);
   end if;
end process;
--除頻器--
                                --系統頻率 gckP31:50MHz
Freq Div:process(gckP31)
begin
   if rstP99='0' then
                                --系統重置
      FD<=(others=>'0');
                              --除頻器:歸零
   elsif rising_edge(gckP31) then --50MHz
  FD \le FD + 1;
                              --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
   end if;
end process Freq_Div;
end Albert;
```