LCM 4bit driver.vhd

```
--中文 LCM 4bit driver(WG14432B5)
                                 --連結零件庫
Library IEEE;
Use IEEE.std logic 1164.all;
                                 --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all; --引用套件
entity LCM 4bit driver is
   port(LCM CLK, LCM RESET: in std logic; --操作速率, 重置
        RS, RW:in std logic;
                                        --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
        DBi:in std logic vector(7 downto 0);--LCM 4bit driver 資料輸入
        DBo:out std logic vector(7 downto 0);--LCM 4bit driver 資料輸出
        DB io:inout std logic vector(3 downto 0); -- LCM DATA BUS 介面
        RSo, RWo, Eo: out std_logic; --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
        LCMok:out boolean
                                 --LCM 4bit driver完成
       );
end entity LCM 4bit driver;
architecture Albert of LCM 4bit driver delay is
signal RWS,BF:std logic;
                                            --讀寫狀態,busy
   signal LCMruns:std logic vector(2 downto 0);--執行狀態
  signal DBii:std logic vector(3 downto 0); --內部 BUS
   signal Timeout:integer range 0 to 256;
                                            --timeout 計時器
begin
RWo<=RWS;
          --讀寫狀熊輸出
DB io<=DBii when RWS='0' else "ZZZZ"; --LCM data bus 操作
LCM 4BIT OUT:process(LCM CLK, LCM RESET)
begin
   if LCM RESET='0' then
       DBo<=(DBo'range=>'0');
                                     --資料輸入歸零
       DBii<=DBi(7 downto 4);</pre>
                                     --high nibble
                                     --暫存器選擇
       RSo<=RS;
       BF<='1';
       RWs<=RW;
                                     --讀寫設定
       Eo<='0';
                                     --LCM 禁能
       LCMok<=False;
                                     --未完成作業
       LCMruns<="000";
                                     --執行狀態由 ○ 開始
       Timeout <= 0;
                                     --計時
   elsif rising edge(LCM CLK) then
       case LCMruns is
           when "000"=>
                                     --LCM 致能
              Eo<='1';
              LCMruns<="001";
                                     --執行狀態下一步
           when "001"=>
              Eo<='0';
                                     --LCM 禁能
              if RW='1' then
                                     --如是讀取指令
                  DBo(7 downto 4) <= DB io; -- Read Data(high nibble)
              end if;
              LCMruns<="01" & RWS; --執行狀態下一步
```

```
when "010"=> --輸出
              DBii<=DBi(3 downto 0); --low nibble
              LCMruns<="011";
                                  --執行狀態下一步
          when "011"=>
              Eo<='1';
                                   --LCM 致能
             LCMruns<="111";
                                 --執行狀態下一步
          when "111"=>
             if RW='1' then
                            --如是讀取指令
                 DBo(3 downto 0) <= DB io; -- Read Data(low nibble)
              end if:
              Eo<='0';
                                   --LCM 禁能
             LCMruns<="110";
                                 --執行狀態下一步
          when "110"=>
                                   --採 delay 模式
             Timeout<=Timeout+1; --timeout 計時
              if RS='0' and DBi=1 then--清除顯示幕指令
                 if Timeout=220 then
                     LCMruns<="101"; --執行狀態下一步
                 end if;
              elsif Timeout=2 then
                LCMruns<="101"; --執行狀態下一步
              end if;
          when others=>
                                   --101
             LCMok<=True;
                                   --作業已完成
       end case;
   end if;
end process LCM 4BIT OUT;
end Albert;
```

CH6 C LCD 1.vhd

```
--中文 LCM 顯示(讀詩) 使用:LCM 4bit driver
--106.12.30版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99
Library IEEE;
                                 --連結零件庫
Use IEEE.std_logic_1164.all; --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all;
                                --引用套件
entity CH6 C LCD 1 is
port(gckp31,rstP99:in std_logic; --系統頻率,系統 reset
    S1,S2:in std logic;
                                --向上、向下按鈕
    --LCD 4bit 介面
    DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
    RSo, RWo, Eo: out std logic
end entity CH6 C LCD 1;
architecture Albert of CH6 C LCD 1 is
```

```
--中文 LCM 4bit driver(WG14432B5)
component LCM 4bit driver is
port (LCM CLK, LCM RESET: in std logic; --操作速率, 重置
    RS,RW:in std logic; --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
    DBi:in std logic vector(7 downto 0);
       --LCM 4bit driver 資料輸入
    DBo:out std logic vector(7 downto 0);
      --LCM 4bit driver 資料輸出
    DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
      --LCM DATA BUS 介面
    RSo, RWo, Eo: out std logic;
       --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
    LCMok, LCM S:out boolean --LCM 4bit driver 完成,錯誤旗標
end component;
signal LCM_RESET,RS,RW:std logic;
--LCM 4bit driver 重置,LCM 暫存器選擇,讀寫旗標
signal DBi, DBo:std logic vector(7 downto 0);
--LCM 4bit driver 命令或資料輸入及輸出
signal LCMok, LCM S:boolean;
--LCM 4bit driver 完成作業旗標,錯誤信息
signal FD:std logic vector(24 downto 0);--除頻器
signal times:integer range 0 to 2047; --計時器
--中文 LCM 指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料.....)
--英數型 LCM 4 位元界面,2 列顯示
type LCM T is array (0 to 20) of std logic vector(7 downto 0);
constant LCM IT:LCM T:=(
   X"0F",X"06",
                     --總長,指令數
   "00101000","00101000","00101000",--4 位元界面
   "00000110", "00001100", "00000001",
   --ACC+1 顯示幕無移位,顯示幕 on 無游標無閃爍,清除顯示幕
   X"01", X"48", X"65", X"6C", X"6C", X"6F", X"21", X"20",
   X"20",X"20",x"20",X"20",X"20");--白臉 Hello!
--LCM=21:第一列顯示 夜思 作者:李白
signal LCM_21:LCM_T:=(
   X"13",X"01",
                 --總長,指今數
                    --清除顯示幕
   "00000001",
   --第1列顯示資料
   X"A9",X"5D",X"AB",X"E4",X"A1",X"40",X"A7",X"40",
   X"AA", X"CC", X"A1", X"47", X"A7", X"F5", X"A5", X"D5",
   X"20",X"20"); --靜夜思 作者:李白
--LCM=22: 第二列顯示 床前明月光,
signal LCM 22:LCM T:=(
   X"13",X"01", --總長,指令數
                 --設第二列 ACC 位置
   "10010000",
```

```
--第2列顯示資料
       X"A7",X"C9",X"AB",X"65",X"A9",X"FA",X"A4",X"EB",
       X"A5",X"FA",X"A1",X"41",X"20",X"20",X"20",x"20",
       X"20", X"20"); -- 床前明月光,
   --LCM=23: 第二列顯示 疑似地上霜
   signal LCM 23:LCM T:=(
       X"13",X"01",
                         --總長,指令數
       "10010000",
                        --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"BA", X"C3", X"A6", X"FC", X"A6", X"61", X"A4", X"57",
       X"C1",X"F7",X"A1",X"41",X"20",X"20",X"20",x"20",
       X"20", X"20"); -- 疑似地上霜,
   --LCM=24:第二列顯示 舉頭望明月,
   signal LCM 24:LCM T:=(
                    --總長,指令數
       X"13",X"01",
       "10010000",
                        --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"C1",X"7C",X"C0",X"59",X"B1",X"E6",X"A9",X"FA",
       X"A4",X"EB",X"A1",X"41",X"20",X"20",X"20",x"20",
       X"20", X"20"); -- 舉頭望明月,
   --LCM=25:第二列顯示 低頭思故鄉。
   signal LCM 25:LCM T:=(
       X"13",X"01",
                         --總長,指令數
       "10010000",
                         --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"A7",X"43",X"C0",X"59",X"AB",X"E4",X"AC",X"47",
       X"B6",X"6D",X"A1",X"43",X"20",X"20",X"20",x"20",
       X"20", X"20"); -- 低頭思故鄉。
   signal LCM com data, LCM com data2:LCM T; --LCD 表格輸出
   signal LCM INI:integer range 0 to 31; --LCD 表格輸出指標
   signal LCMP RESET, LN, LCMPok:std logic;
          --LCM P 重置,輸出列數,LCM_P 完成
   signal LCM, LCMx:integer range 0 to 7; --LCD 輸出選項
   signal S2S,S1S:std_logic_vector(2 downto 0);--防彈跳計數器
begin
--中文 LCM-----
LCMset: LCM_4bit_driver_delay port map( --LCM 模組
   FD(7), LCM RESET, RS, RW, DBi, DBo, DB io, RSo, RWo, Eo, LCMok, LCM S);
C LCD P:process(FD(18))
begin
   if rstP99='0' then
                                 --系統重置
      LCM <= 0;
                                --中文 LCM 初始化
      LCMP_RESET<='0';
                                 --LCMP 重置
   elsif rising edge(FD(18)) then
    LCMP RESET<='1'; --LCMP 啟動顯示
```

```
if LCMPok='1' then
          if S1S(2) = '1' then
                               --向上按鈕
            if LCM>1 then
                LCM<=LCM-1; --顯示 上一句
             end if;
          elsif S2S(2)='1' then --向下按鈕
            if LCM<4 then
                LCM \le LCM + 1;
                              --顯示 下一句
            end if;
          end if:
     end if;
   end if;
end process C LCD P;
--中文 LCM 顯示器--
--中文 LCM 顯示器
--指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料.....)
LCM P:process(FD(0))
  variable SW:boolean;
                                  --命令或資料備妥旗標
begin
   if LCM/=LCMx or LCMP RESET='0' then
      LCMx<=LCM;
                                  --記錄選項
      LCM RESET<='0';</pre>
                                  --LCM 重置
      LCM INI<=2;
                                  --命令或資料索引設為起點
      LN<='0';
                                  --設定輸出1列
      case LCM is
                                 --載入選項表格
          when 0=>
            LCM_com_data<=LCM_IT;</pre>
             --LCM 初始化輸出第一列資料 Hello!
          when 1=>
             LCM com data<=LCM 21; --輸出第一列資料
             LCM_com_data2<=LCM_22; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                                  --設定輸出 2 列
          when 2=>
             LCM com data<=LCM 23; --輸出第二列資料
          when 3=>
            LCM com data<=LCM 24; --輸出第二列資料
          when others =>
             LCM com data<=LCM_25; --輸出第二列資料
      end case;
      LCMPok<='0'; --取消完成信號
SW:=False; --命令或資料備妥旗標
   elsif rising edge(FD(0)) then
      if SW then --命令或資料備妥後
          LCM RESET<='1'; -- 啟動 LCM 4bit driver delay
         SW:=False; --重置旗標
      elsif LCM RESET='1' then
       --LCM 4bit driver_delay 啟動中
          if LCMok then
          --等待 LCM 4bit_driver_delay 完成傳送
             LCM RESET<='0'; --完成後 LCM 重置
          end if;
```

```
elsif LCM INI<LCM com data(0) and</pre>
          LCM INI<LCM com data'length then
          --命令或資料尚未傳完
          if LCM INI<=(LCM com data(1)+1) then
          --選命令或資料暫存器
             RS<='0'; --Instruction reg
          else
             RS<='1'; --Data reg
          end if;
          RW<='0'; --LCM 寫入操作
          DBi<=LCM_com_data(LCM_INI); --載入命令或資料
          LCM_INI<=LCM_INI+1; --命令或資料索引指到下一筆
          SW:=True;
                                   --命令或資料已備妥
       else
          if LN='1' then
                                   --設定輸出2列
                                 --設定輸出2列取消
             LN<='0';
             LCM INI<=2;
                                   --命令或資料索引設為起點
             LCM_com_data<=LCM_com_data2;--LCM 輸出第二列資料
             LCMPok<='1';
                                  --執行完成
          end if;
      end if;
   end if;
end process LCM P;
--防彈跳--
process (FD(17))
begin
   --S1 防彈跳--向上按鈕
  if S1='1' then
      S1S<="000";
   elsif rising edge(FD(17)) then
      S1S \le S1S + not S1S(2);
   end if;
   --S1 防彈跳--向下按鈕
   if S2='1' then
      S2S<="000";
   elsif rising edge(FD(17)) then
      S2S \le S2S + not S2S(2);
  end if;
end process;
--除頻器--
                               --系統頻率 gckP31:50MHz
Freq Div:process(gckP31)
begin
if rstP99='0' then
                               --系統重置
      FD<=(others=>'0');
                               --除頻器:歸零
  elsif rising edge(gckP31) then --50MHz
                                --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
      FD \le FD + 1;
end if;
end process Freq_Div;
end Albert;
```

CH6 C LCD 2.vhd

```
--中文 LCM 使用:LCM_4bit_driver
--數位電子鐘 24 小時制
--106.12.30 版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99
Library IEEE;
                                 --連結零件庫
Use IEEE.std logic 1164.all;
                                 --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all; --引用套件
entity CH6 C LCD 2 is
   port(gckp31,rstP99:in std logic;--系統頻率,系統 reset(歸零)
        S1, S2, S3, S8:in std logic;
        --時,分,秒遞增按鈕,設定/暫停/計時按鈕
        --LCD 4bit 介面
        DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
        RSo, RWo, Eo: out std logic
        );
end entity CH6 C LCD 2;
architecture Albert of CH6 C LCD 2 is
   --中文 LCM 4bit driver(WG14432B5)
   component LCM 4bit driver is
   port(LCM CLK,LCM RESET:in std_logic; --操作速率,重置
        RS, RW:in std logic;
                                        --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
        DBi:in std_logic_vector(7 downto 0); --LCM_4bit_driver 資料輸入
        DBo:out std logic vector(7 downto 0); -- LCM 4bit driver 資料輸出
        DB io:inout std logic vector(3 downto 0); --LCM DATA BUS 介面
        RSo, RWo, Eo:out std_logic; --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
        LCMok, LCM S:out boolean --LCM 4bit driver 完成,錯誤旗標
        );
   end component;
   signal LCM RESET,RS,RW:std logic;
   --LCM 4bit driver重置,LCM 暫存器選擇,讀寫旗標
   signal DBi, DBo:std logic vector(7 downto 0);
   --LCM 4bit driver 命令或資料輸入及輸出
   signal LCMok, LCM S:boolean;
   --LCM 4bit driver 完成作業旗標,錯誤信息
   --中文 LCM 指令&資料表格式:
   --(總長,指令數,指令...資料.....)
   --英數型 LCM 4 位元界面,2 列顯示
   type LCM T is array (0 to 20) of std logic vector(7 downto 0);
   constant LCM IT:LCM T:=(
    X"OF",X"06",----中文型 LCM 4 位元界面
```

```
"00101000", "00101000", "00101000", --4 位元界面
   "00000110", "00001100", "00000001",
   --ACC+1 顯示幕無移位, 顯示幕 on 無游標無閃爍, 清除顯示幕
   X"01", X"48", X"65", X"6C", X"6C", X"6F", X"21", X"20",
   X"20",X"20",x"20",X"20",X"20");-- 白脸 Hello!
--LCM=11:第一列顯示 ☆★現在時間★☆
signal LCM 11:LCM T:=(
   X"13",X"01",
                      --總長,指令數
   "00000001",
                     --清除顯示幕
   --第1列顯示資料
   X"A1",X"B8",X"A1",X"B9",X"B2",X"7B",X"A6",X"62",
   X"AE", X"C9", X"B6", X"A1", X"A1", X"B9", X"A1", X"B8",
   X"20",X"20");--☆★現在時間★☆
--LCM=12:第一列顯示 ▼△調整時間▽▲
signal LCM 12:LCM T:=(
   X"13",X"01", --總長,指令數
   "00000001",
                      --清除顯示幕
   --第2列顯示資料
   X"A1",X"BF",X"A1",X"B5",X"BD",X"D5",X"BE",X"E3",
   X"AE", X"C9", X"B6", X"A1", X"A1", X"BE", X"A1", X"B6",
   X"20",X"20");--▼△調整時間▽▲
--LCM=21:第二列顯示 hh:mm:ss
signal LCM 21:LCM T:=(
   X"13",X"01",
                      --總長,指令數
   "10010000",
                     --設第二列 ACC 位置
   --第2列顯示資料
   X"20",X"20",X"20",X"20",X"48",X"48",X"3A",X"4D",
   X"4D", X"3A", X"53", X"53", X"20", X"20", X"20", X"20",
   X"20", X"20"); -- hh:mm:ss
--LCM=22:第二列顯示 HH:MM:SS
signal LCM 22:LCM T:=(
                 --總長,指令數
   X"13",X"01",
   "10010000",
                      --設第二列 ACC 位置
   --第2列顯示資料
   X"A2",X"AF",X"A2",X"AF",X"A1",X"47",X"A2",X"AF",
   X"A2",X"AF",X"A1",X"47",X"A2",X"AF",X"A2",X"AF",
   X"20", X"20"); --HH : MM : SS
type N T is array (0 to 9) of std logic vector(7 downto 0);
constant N0 9 1:N T:=(
   X"30",X"31",X"32",X"33",X"34",X"35",X"36",X"37",X"38",X"39");
   --0123456789
constant N0 9 2:N T:=(
   X"AF",X"B0",X"B1",X"B2",X"B3",X"B4",X"B5",X"B6",X"B7",X"B8");
   --0123456789
signal LCM com data,LCM com data2:LCM T;--LCD 表格輸出
signal LCM INI:integer range 0 to 31; --LCD 表格輸出指標
signal LCMP RESET, LN, LCMPok:std logic;
```

```
--LCM P 重置,輸出列數,LCM P 完成
   signal LCM, LCMx:integer range 0 to 7; --LCD 輸出選項
   signal FD:std logic vector(26 downto 0); --系統除頻器
   signal Scounter:integer range 0 to 390625; --0.25 秒計時器
   signal S3S,S2S,S1S,S8S:std logic vector(2 downto 0);
   --防彈跳計數器
   signal H, HHH:integer range 0 to 23;
   signal M,MMM,S,SSS:integer range 0 to 59; --分,秒
   signal Ss,SS1,E Clock P clk:std logic;
   --0.5,1 秒,E Clock P 時脈操作
   signal MSs,MSs2:std logic vector(1 downto 0);--設定 on/off
begin
--中文 LCM--
LCMset: LCM 4bit driver port map(
   FD(7), LCM RESET, RS, RW, DBi, DBo,
   DB io, RSo, RWo, Eo, LCMok, LCM S); --LCM 模組
--更新顯示時間--
--0123456789
LCM_21(7)<=N0_9_1(H/10); --時十位
LCM_21(8)<=N0_9_1(H mod 10); --時個位
LCM_21(10)<=N0_9_1(M/10); --分十位
LCM_21(11)<=N0_9_1(M mod 10); --分個位
LCM_21(13)<=N0_9_1(S/10); --秒十位
LCM 21(14)<=N0 9 1(S mod 10); --秒個位
----0123456789
                            LCM 22(4) \le N0 9 2(H/10);
LCM_22(6)<=N0_9_2(H mod 10); -- 時個位
LCM 22(10) \le N0 9 2(M/10);
                             --分十位
LCM_22(12)<=N0_9_2(M mod 10); --分個位
LCM 22(16) \le N0 9 2(S/10);
                             --秒十位
LCM_22(18)<=N0_9_2(S mod 10); --秒個位
--數位電子鐘 24 小時制--
E Clock P clk<=FD(23) when MSs>0 else Ss;--E Clock P 時脈選擇
E_Clock_P:process(E_Clock P clk)
begin
   if rstP99='0' then
                                  --系統重置,歸零
       M <= 0;
                                  --分歸零
       S <= 0;
                                  --秒歸零
       MSs<="00";
                                  --狀態切換控制
       SS1<='0';
                                  --秒
   elsif rising edge(E Clock P clk) then
       SS1<=not SS1;
                                 --秋
       if S8S(2) = '1' then
                                 --狀態進行切換
           if MSs=0 or MSs=2 then --計時轉設定 or 設定轉計時
               MSs \le MSs + 1;
                                 --切換
          end if;
                                  --狀態轉換
       else
           if MSs=1 or MSs=3 then --計時轉設定 or 設定轉計時
```

```
MSs<=MSs+1; --轉換:轉可執行穩定狀態
             SS1<='0';
                              --秒重新計時
          end if;
       end if;
       if MSs>0 then
                                --狀態中
         if MSs=2 then --可設定
              if S1S(2)='1' then --調整時
                 if H=23 then
                    H <= 0;
                 else
                     H \le H + 1;
                 end if;
              end if;
              if S2S(2)='1' then --調整分
                 if M=59 then
                    M \le 0;
                 else
                    M \le M+1;
                 end if;
              end if;
              if S3S(2)='1' then --調整秒
                 if S=59 then
                    S <= 0;
                 else
                     S <= S+1;
                end if;
              end if;
          end if;
       elsif SS1='1' then
                                --1 秒到
          if S/=59 then
                               --秒計時
              S \le S + 1;
          else
              S <= 0;
              if M/=59 then --分計時
                 M \le M+1;
              else
                 M < = 0;
                 if H/=23 then -- 時計時
                    H \le H + 1;
                 else
                    H < = 0;
               end if;
              end if;
         end if;
      end if;
end if;
end process E Clock P;
--0.5 秒信號產生器--
S_G_P:process(FD(4))--1S:5,0.5S:4
begin
if rstP99='0' or MSs>0 then--系統重置 or 重新計時
Ss<='1';
```

```
Scounter<=390625; --0.25 秒計時器預設
   elsif rising_edge(FD(4)) then--4:1562500Hz,5:781250Hz
     Scounter<=Scounter-1; --0.25 秒計時器遞減
       if Scounter=1 then --0.25 秒到
          Scounter<=390625; --0.25 秒計時器重設
          Ss<=not Ss;
                            --0.5 秒狀態
      end if;
   end if;
end process S G P;
--中文 LCM 切換顯示
C LCD P:process(FD(8))
begin
   if rstP99='0' then
                         --系統重置
     LCM<=0; --中文 LCM 初始化
LCMP_RESET<='0'; --LCMP 重置
HHH<=0; --時比對
       MMM <= 0;
                         --分比對
       SSS<=0;
                        --秒比對
       MSs2<=(others=>'0');--模式比對
   elsif rising edge(FD(8)) then
       LCMP RESET<='1'; --LCMP 啟動顯示
       if LCMPok='1' then --LCM_P已完成
          if LCM=0 then --首次切換
              LCM<=1; --首次切換顯示:計時模式
          elsif MSs2/=MSs then--模式已改變
              MSs2<=MSs;
              if MSs(1) = '0' then
                 LCM<=1; --切換顯示:計時模式
              else
                 LCM<=2; --切換顯示:調整模式
              end if;
              LCMP_RESET<='0'; --LCMP 重置
           elsif HHH/=H or MMM/=M or SSS/=S then -- 時間已改變
             HHH<=H; MMM<=M; SSS<=S;
              if MSs(1) = '0' then
                 LCM<=3; --計時顯示
                 LCM<=4; --調整顯示
              end if;
              LCMP RESET<='0'; --LCMP 重置
          end if;
      end if;
   end if;
end process C LCD P;
--中文 LCM 顯示器--
--中文 LCM 顯示器
--指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料.....)
LCM P:process(FD(0))
   variable SW:boolean;
                                    --命令或資料備妥旗標
begin
```

```
if LCM/=LCMx or LCMP RESET='0' then
      LCMx<=LCM;
                                  --記錄選項
      LCM RESET<='0';</pre>
                                  --LCM 重置
      LCM INI<=2;
                                  --命令或資料索引設為起點
      LN<='0';
                                  --設定輸出1列
      case LCM is
                                --載入選項表格
          when 0=>
            LCM_com_data<=LCM_IT; --LCM 初始化輸出第一列資料 Hello!
          when 1=>
            LCM com data<=LCM 11; --輸出第一列資料
             LCM com data2<=LCM 22; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                                --設定輸出 2 列
          when 2=>
             LCM com data<=LCM 12; --輸出第一列資料
             LCM com data2<=LCM 21; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                               --設定輸出 2 列
          when 3=>
            LCM_com_data<=LCM_22; --輸出第二列資料
          when others =>
            LCM com data<=LCM 21; --輸出第二列資料
      end case;
                   --取消完成信號
      LCMPok<='0';
      SW:=False;
                          --命令或資料備妥旗標
   elsif rising edge(FD(0)) then
      if SW then
                        --命令或資料備妥後
         LCM_RESET<='1'; --啟動 LCM_4bit_driver
          SW:=False;
                          --重置旗標
      elsif LCM RESET='1' then--LCM_4bit_driver 啟動中
          if LCMok then --等待 LCM 4bit driver 完成傳送
            LCM RESET<='0'; --完成後 LCM 重置
          end if;
      elsif LCM INI<LCM com data(0) and</pre>
          LCM INI<LCM com data'length then --命令或資料尚未傳完
          if LCM INI<=(LCM com data(1)+1) then--選命令或資料暫存器
            RS<='0'; --Instruction reg
          else
             RS<='1'; --Data req
          end if;
          RW<='0';
                      --LCM 寫入操作
          DBi<=LCM_com_data(LCM_INI);--載入命令或資料
         LCM_INI<=LCM_INI+1; --命令或資料索引指到下一筆
SW:=True; --命令或資料已備妥
         SW:=True;
         if LN='1' then
                                --設定輸出 2 列
             LN<='0';
                                 --設定輸出2列取消
             LCM INI<=2; --命令或資料索引設為起點
             LCM com data<=LCM com data2;--LCM 輸出第二列資料
             LCMPok<='1';
                                 --執行完成
         end if;
      end if;
 end if;
end process LCM P;
```

```
--防彈跳--
process(FD(17))
begin
   --S8 防彈跳--計時/調整
   if S8='1' then
      S8S<="000";
   elsif rising_edge(FD(17)) then
   S8S<=S8S+ not S8S(2);
   end if;
   --S1 防彈跳--時
   if S1='1' then
      S1S<="000";
   elsif rising edge(FD(17)) then
   S1S<=S1S+ not S1S(2);
   end if;
   --S2 防彈跳--分
   if S2='1' then
      S2S<="000";
   elsif rising edge(FD(17)) then
   S2S \leq S2S + not S2S(2);
   end if;
   --S3 防彈跳--秒
   if S3='1' then
      S3S<="000";
   elsif rising edge(FD(17)) then
    S3S \le S3S + not S3S(2);
   end if;
end process;
--除頻器--
                                --系統頻率 gckP31:50MHz
Freq_Div:process(gckP31)
begin
   if rstP99='0' then
                                --系統重置
      FD<=(others=>'0'); --除頻器:歸零
   elsif rising_edge(gckP31) then --50MHz
      FD<=FD+1;
                               --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
   end if;
end process Freq_Div;
end Albert;
```