RS232 T1.vhd

```
--RS232TX
Library IEEE;
Use IEEE.std logic 1164.all;
Use IEEE.std logic unsigned.all;
Entity RS232 T1 is
    Port(clk, Reset:in std logic; --clk:25MHz
        DL:in std logic vector(1 downto 0);
        --00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
        ParityN:in std logic vector(2 downto 0);
        --0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
        StopN:in std logic vector(1 downto 0);
        --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
        F Set:in std logic vector(2 downto 0);
        Status s:out std logic vector(1 downto 0);
        TX W:in std logic;
        TXData:in std logic vector(7 downto 0);
        TX:out std logic);
end RS232 T1;
Architecture Albert of RS232 T1 is
signal StopNn:std_logic_vector(2 downto 0);
signal Tx B Empty, Tx B Clr, TxO W:std logic;
signal Tx_f,T_Half_f,TX_P_NEOSM:std_logic;
signal TXDs Bf,TXD2 Bf:std logic vector(7 downto 0);
signal Tsend DLN, DLN:std logic vector(3 downto 0);
signal Tx_s:std_logic_vector(2 downto 0);
signal TX BaudRate:integer range 0 to 20832;
signal BaudRate1234:std logic vector(1 downto 0);
begin
Status s<=Tx B Empty & TxO W;
TxWP:process(TX W, Reset)
begin
if reset='0' or Tx B Clr='1' then
  Tx B Empty<='0';
   TxO W<='0';
elsif rising edge(Tx W) then
   TXD2 Bf<=TXData;</pre>
  Tx_B_Empty<='1'; --Tx_B_Empty='1'表示已有資料寫入(尚未傳出)
   TxO W<=Tx B Empty;
                           --Tx○ W='1'表示資料未傳出又寫入資料(覆寫)
end if;
end process TxWP;
TxP:process(Tx f,Reset)
begin
if Reset='0' then
Tx s<="000";
```

```
TX<='1';
Tx_B_Clr<='0';
elsif rising edge(Tx f) then
   if Tx s=0 and Tx B Empty='1' then--start bit
        TXDs Bf<=TXD2 Bf;
       TX<='0';
                                  --start bit
       Tsend DLN<="0000";
       TX_P_NEOSM<=ParityN(0); --Even,Odd,Space or Mark</pre>
       Tx B Clr<='1';
       T Half f<='0';
       Tx s<="001";
    elsif Tx s/=0 then
       Tx B Clr<='0';
       T Half_f<=not T_Half_f;</pre>
       case Tx s is
           when "001" =>
                if T Half f='1' then
                   if Tsend DLN=DLN then
                        if ParityN(2)='0' then --None Parity Bit
                           Tx s<=StopNn;
                           TX<='1';
                                               --Stop Bit
                        else
                           TX<=TX_P_NEOSM;
                                               --Parity Bit
                           Tx s<="010";
                        end if;
                    else
                        if ParityN(1) = '0' then
                           TX P NEOSM<=TX P NEOSM xor TXDs Bf(0);
                           --Even or Odd
                        end if;
                        TX \le TXDs Bf(0);
                                               --Send Data:Bit 0..7
                        TXDs_Bf<=TXDs_Bf(0) & TXDs_Bf(7 downto 1);</pre>
                        Tsend DLN<=Tsend DLN+1;</pre>
                   end if;
               end if;
            when "011" =>
                Tx s<=StopNn;
               TX<='1'; --Stop Bit
            when others=>
               Tx s \le Tx s + 1;
        end case;
end if;
end if;
end process TxP;
TxBaudP:process(Clk, Reset)
variable f Div:integer range 0 to 20832;
begin
    if Reset='0' then
      f Div:=0;Tx f<='0';
       BaudRate1234<="00";
  elsif rising edge(clk) then
   if f Div=TX BaudRate then
```

```
f Div:=0;
           Tx f<=not Tx f;</pre>
           BaudRate1234<=BaudRate1234+1;</pre>
           f Div:=f Div+1;
       end if;
   end if:
end process TxBaudP;
with (F Set & BaudRate1234) select
 TX BaudRate<= --Baud Rate Set 依 Clk=25MHz 設定
             when "00000", --300:25000000/((20832+1)*4)=300.0048001
       20832
       20832 when "00001", --300
       20832 when "00010", --300
       20832 when "00011", --300
       10416 when "00100", --600
       10416 when "00101", --600
       10416 when "00110",--600
       10416 when "00111", --600
              when "01000", --1200
       5207
       5207 when "01001", --1200
       5207
              when "01010", --1200
       5207 when "01011",--1200
              when "01100", --2400
       2603
       2603 when "01101", --2400
              when "01110", --2400
       2603
       2603 when "01111", --2400
              when "10000", --4800
       1301
       1301 when "10001",--4800
       1301
              when "10010", --4800
       1301 when "10011", --4800
               when "10100", --9600
       when "10101", --9600
               when "10110", --9600
       650
       650
             when "10111", --9600
               when "11000", --19200
       324
             when "11001",--19200 校正頻率
       325
       324
               when "11010", --19200
       325 when "11011",--19200 校正頻率
               when "11100", --38400
       162
              when "11101", --38400
       162
       161
               when "111110", --38400 校正頻率
              when "11111", --38400
       162
       \cap
               when others;
with DL select
                               --Data Length
 DLN<="0101" when "00",
                              --5bit
       "0110" when "01",
                               --6bit
       "0111" when "10",
                               --7bit
       "1000"
               when "11",
                               --8bit
       "0000" when others;
with StopN select
                              --Stop Bit
```

RS232 R2.vhd

```
--RS232RX
Library IEEE;
Use IEEE.std logic 1164.all;
Use IEEE.std logic unsigned.all;
entity RS232 R2 is
    port(clk,Reset:in std logic;--clk:25MHz
        DL:in std logic vector(1 downto 0);
         --00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
         ParityN:in std logic vector(2 downto 0);
         --0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
         StopN:in std logic vector(1 downto 0);
         --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
         F Set:in std logic vector(2 downto 0);
         Status s:out std logic vector(2 downto 0);
         Rx R:in std logic;
         RD:in std logic;
         RxDs:out std logic vector(7 downto 0));
end RS232 R2;
architecture Albert of RS232 R2 is
signal StopNn:std logic vector(2 downto 0);
signal Rx B Empty,Rx P Error,Rx OW,Rx R2:std logic;
signal RDf,Rx f,Rx PEOSM,R Half f:std logic;
signal RxD, RxDB:std logic vector(7 downto 0);
signal Rsend RDLNs,RDLN:std logic vector(3 downto 0);
signal Rc:std logic vector(2 downto 0);
signal Rx s,Rff,BaudRate1234:std logic vector(1 downto 0);
signal RX BaudRate:integer range 0 to 20832;
begin
Status s<=Rx B Empty & Rx P Error & Rx OW;
RDf \le clk \ when \ (Rx \ s(0) = Rx \ s(1)) \ else \ Rx \ f;
RxP:process(RDf, Reset)
begin
if Reset='0' then
   Rx OW<='0';
   Rx B Empty<='0';</pre>
Rx P Error<='0';</pre>
```

```
Rx R2 \le Rx R;
    Rx s<="00";</pre>
elsif falling edge(RDf) then
    if Rx R2/=Rx R and Rsend RDLNs/=RDLN then
        if Rx R='1' then
            Rx OW<='0';</pre>
            Rx B Empty<='0';</pre>
            Rx P Error<='0';</pre>
        end if;
        Rx R2 \le Rx R;
    end if;
    if Rx s=0 then
       if RD='0' then --Start Bit
            Rx s<="01";</pre>
            R Half f<='1';</pre>
            Rx PEOSM<=ParityN(0);</pre>
        end if;
        Rsend_RDLNs<="0000";</pre>
    elsif Rx s="11" then --Stop Bit
        Rx s \le not (RD \& RD);
    else
        R Half f<=not R Half f;
        if R Half f='1' then
             if Rsend_RDLNs=RDLN then
                RxDs<=RxDB;</pre>
                 Rx B Empty<='1';</pre>
                                               --Rx Buffer Full
                 Rx OW<=Rx B Empty;</pre>
                                               --Rx Buffer Over Write
                                               --Now is Parity Bit
                 if ParityN(2)='1' then
                     if RD/=Rx_PEOSM then
                         Rx P Error<='1';</pre>
                                               --Parity Error
                     end if;
                     Rx_s<="11";</pre>
                                               --Now is Stop Bit
                 else
                     Rx s<="00";
                 end if;
             else
                                               --Now is Start or Data
Bit
                 RxD<=RD & RxD(7 downto 1);</pre>
                 Rx PEOSM<=Rx PEOSM xor RD;</pre>
                 Rsend RDLNs<=Rsend_RDLNs+1; -- 含 Start Bit
             end if;
   end if;
    end if;
end if;
end process RxP;
RxBaudP:process(clk,Rx s)
variable F Div:integer range 0 to 20832;
begin
  if Rx s(0) = Rx s(1) then
        F Div:=0; Rx f<='1';
       BaudRate1234<="00";
elsif rising edge(clk) then
```

```
if F Div=RX BaudRate then
          F Div:=0;
          Rx f<=not Rx f;</pre>
          BaudRate1234<=BaudRate1234+1;</pre>
       else
          F Div:=F Div+1;
       end if;
   end if;
end process RxBaudP;
with (F Set & BaudRate1234) select
 RX BaudRate<= --Baud Rate Set 依 Clk=25MHz 設定
       20832 when
                                                     "00000", --
300:25000000/((20832+1)*4)=300.0048001
       20832 when "00001", --300
       20832 when "00010", --300
       20832 when "00011", --300
       10416 when "00100", --600
       10416 when "00101", --600
       10416 when "00110", --600
       10416 when "00111",
                           --600
       5207 when "01000", --1200
       5207 when "01001", --1200
       5207 when "01010", --1200
       5207
             when "01011",
                            --1200
       2603 when "01100", --2400
             when "01101",
       2603
                            --2400
       2603 when "01110", --2400
       2603
             when "01111",
                           --2400
       1301 when "10000", --4800
       1301
             when "10001",
                            --4800
       1301 when "10010", --4800
       1301
             when "10011",
                           --4800
       when "10100", --9600
       650
             when "10101",
                            --9600
       650 when "10110", --9600
                           --9600
             when "10111",
       650
            when "11000", --19200
       324
       325
             when "11001", --19200 校正頻率
       324 when "11010", --19200
       325
              when "11011", --19200 校正頻率
            when "11100", --38400
       162
       162
              when "11101", --38400
            when "11110", --38400 校正頻率
       161
                           --38400
       162
              when "11111",
             when others;
with DL select --Data Length 含 Start Bit
 RDLN<="0110" when "00", --5bit
       "0111" when "01", --6bit
       "1000" when "10", --7bit
       "1001" when "11", --8bit
       "0000" when others;
```

```
with DL select --Data Length
    RxDB<="000" & RxD(7 downto 3) when "00", --5bit
        "00" & RxD(7 downto 2) when "01", --6bit
        "0" & RxD(7 downto 1) when "10", --7bit
        RxD when "11", --8bit
        "111111111" when others;

with StopN select
    StopNn<="101" when "10", --2bit
        "110" when "11", --1.5bit
        "111" when others; --1bit</pre>
```

CH13 UART 1.vhd

```
--MCP3202 ch0 1 + USB UART 測試+PC+中文 LCM 顯示
--107.01.01 版
--EP3C16Q240C8 50MHz LEs:15,408 PINs:161 ,gckp31 ,rstP99
                                 --連結零件庫
Library IEEE;
Use IEEE.std logic 1164.all;
                                --引用套件
Use IEEE.std logic unsigned.all;
                                 --引用套件
Use IEEE.std_logic_arith.all; --引用套件
entity CH13 UART 1 is
port(gckp31,rstP99:in std_logic; --系統頻率,系統 reset
    --RS232 (UART)
    RD:in std logic;
   TX:out std logic;
   --MCP3202
    MCP3202 Di:out std logic;
    MCP3202 Do:in std logic;
    MCP3202 CLK, MCP3202 CS:buffer std logic;
   CHs:buffer std logic;
   --LCD 4bit 介面
    DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
   RSo, RWo, Eo: out std logic
);
end entity CH13 UART 1;
architecture Albert of CH13 UART 1 is
   --RS232_T1 & RS232_R2
  --RS232 T1
```

```
component RS232 T1 is
port(clk,Reset:in std logic;--clk:25MHz
    DL:in std_logic vector(1 downto 0);
    --00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
    ParityN:in std logic vector(2 downto 0);
    --000:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
    StopN:in std logic vector(1 downto 0);
    --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
    F Set:in std logic vector(2 downto 0);
    Status s:out std logic vector(1 downto 0);
    TX W:in std logic;
    TXData:in std logic vector(7 downto 0);
    TX:out std logic);
end component;
--RS232 R2
component RS232 R2 is
port(Clk, Reset:in std logic; --clk:25MHz
    DL:in std_logic_vector(1 downto 0);
    --00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
    ParityN:in std logic vector(2 downto 0);
    --0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
    StopN:in std logic vector(1 downto 0);
    --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
    F_Set:in std_logic_vector(2 downto 0);
    Status s:out std logic vector(2 downto 0);
    Rx R:in std logic;
    RD:in std logic;
    RxDs:out std logic vector(7 downto 0));
end component;
constant DL:std logic vector(1 downto 0):="11";
--00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
constant ParityN:std logic vector(2 downto 0):="000";
--0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
constant StopN:std logic vector(1 downto 0):="00";
--0x>1Bit,10>2Bit,11>1.5Bit
constant F Set:std logic vector(2 downto 0):="010";
--1200 BaudRate
signal S RESET T:std logic; --Rs232 reset 傳送
signal TX W:std logic;
                               --寫入緩衝區
signal Status Ts:std logic vector(1 downto 0); --傳送狀態
signal TXData:std logic vector(7 downto 0);--傳送資料
signal S RESET R:std logic;
                                   --Rs232 reset 接收
                               --讀出緩衝區
signal Rx R:std logic;
signal Status Rs:std logic_vector(2 downto 0); --接收狀態
signal RxDs:std logic vector(7 downto 0); --接收資料
signal CMDn, CMDn_R:integer range 0 to 3; --Rs232 傳出數,接收數
--上傳 PC 資料 (4 byte)
type pc up data T is array(0 to 3) of std logic vector(7 downto 0);
```

```
signal pc up data:pc up data T:=
    -- =ADC=========
component MCP3202 Driver is
port(MCP3202 CLK D, MCP3202 RESET:in std logic;
    --MCP3202 Driver 驅動 clk, reset 信號
    MCP3202 AD0, MCP3202 AD1:buffer integer range 0 to 4095;
    --MCP3202 AD0,1 ch0,1 值
    MCP3202 try N:in integer range 0 to 3;--失敗後再嘗試次數
    MCP3202 CH1 0:in std logic vector(1 downto 0);--輸入通道
    MCP3202_SGL_DIFF:in std_logic; --MCP3202 SGL/DIFF
    MCP3202_Do:in std_logic; --MCP3202 do 信號
                              --MCP3202 di 信號
    MCP3202 Di:out std logic;
    MCP3202 CLK, MCP3202 CS:buffer std logic;
    --MCP3202 clk,/cs信號
    MCP3202 ok, MCP3202 S:buffer std logic);
    --Driver 完成旗標 ,完成狀態
end component;
signal MCP3202 CLK D,MCP3202 RESET:std logic;
--MCP3202 Driver 驅動 clk, reset 信號
signal MCP3202 AD0, MCP3202 AD1:integer range 0 to 4095;
--MCP3202 AD 值
signal MCP3202 try N:integer range 0 to 3:=1;
--失敗後再嘗試次數
signal MCP3202 CH1 0:std logic vector(1 downto 0);
signal MCP3202 SGL DIFF:std logic:='1';
--MCP3202 SGL/DIFF 選 SGL
signal MCP3202 ok, MCP3202 S:std logic;
--Driver 完成旗標 ,完成狀態
--中文 LCM 4bit driver(WG14432B5)
component LCM 4bit driver is
port(LCM_CLK,LCM_RESET:in std_logic; --操作速率,重置
    RS, RW:in std logic;
                                    --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
    DBi:in std logic vector(7 downto 0);
    --LCM 4bit driver 資料輸入
    DBo:out std logic vector(7 downto 0);
    --LCM 4bit driver 資料輸出
    DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
    --LCM DATA BUS 介面
    RSo, RWo, Eo: out std_logic; --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
    LCMok, LCM S:out boolean --LCM 4bit driver 完成,錯誤旗標
    );
end component;
signal LCM RESET,RS,RW:std logic;
--LCM 4bit driver 重置,LCM 暫存器選擇,讀寫旗標
signal DBi, DBo:std logic vector(7 downto 0);
--LCM 4bit driver 命令或資料輸入及輸出
signal LCMok, LCM S:boolean;
--LCM 4bit driver 完成作業旗標,錯誤信息
```

```
signal FD:std logic vector(24 downto 0); --除頻器
   signal times:integer range 0 to 2047;
                                            --計時器
   --中文 LCM 指令&資料表格式:
   --(總長,指令數,指令...資料.
   --英數型 LCM 4 位元界面,2 列顯示
   type LCM T is array (0 to 20) of std logic vector (7 downto 0);
   constant LCM IT:LCM T:=(
       X"OF", X"O6", ----中文型 LCM 4 位元界面
       "00101000", "00101000", "00101000", --4 位元界面
       "00000110", "00001100", "00000001",
       --ACC+1 顯示幕無移位, 顯示幕 on 無游標無閃爍, 清除顯示幕
       X"01", X"48", X"65", X"6C", X"6C", X"6F", X"21", X"20",
       X"20", X"20", x"20", X"20", X"20"); --Hello!
   --LCM=1:第一列顯示區");-- -=MCP3202 ADC=-
   signal LCM 1:LCM T:=(
       X"15",X"01", --總長,指令數
       "00000001",
                      --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"20",X"2D",X"3D",X"4D",X"43",X"50",X"33",X"32",
       X"30",X"32",X"20",X"41",X"44",X"43",X"3D",X"2D",
       X"20", X"20"); -- -=MCP3202 ADC=-
    --LCM=1:第二列顯示區 CHO:
   signal LCM 12:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                         --總長,指令數
       "10010000",
                        --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"43", X"48", X"30", X"3A", X"20", X"20", X"20", X"20",
       X"20", X"20", X"43", X"48", X"31", X"3A", X"20", X"20",
       X"20",X"20");
                        --CHO: CH1:
   --LCM=2:第一列顯示區 資料讀取失敗
   signal LCM 2:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "00000001",
                          --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"20", X"20", X"20", X"20", X"20", X"20", X"B8", X"EA",
       X"AE", X"C6", X"C5", X"AA", X"A8", X"FA", X"A5", X"A2",
       X"B1",X"D1");
                         --LM35 資料讀取失敗
   signal LCM com data,LCM com data2:LCM T;--LCD 表格輸出
   signal LCM INI:integer range 0 to 31; --LCD 表格輸出指標
   signal LCMP RESET, LN, LCMPok:std logic;
   --LCM P 重置,輸出列數, LCM P 完成
   signal LCM, LCMx:integer range 0 to 7; --LCD 輸出選項
   signal MCP3202 AD:integer range 0 to 4095;--MCP3202 AD值
begin
```

```
U1: RS232_T1 port map(
       FD(0), S RESET T, DL, ParityN, StopN, F Set, Status Ts,
       TX W, TXData, TX);
                            --RS232 傳送模組
U2: RS232 R2 port map(
       FD(0), S RESET R, DL, ParityN, StopN, F Set, Status Rs,
       Rx R, RD, RxDs); --RS232 接收模組
U3: MCP3202 Driver port map(
      FD(4),MCP3202_RESET, --MCP3202 Driver驅動clk,reset信號
       MCP3202 AD0, MCP3202 AD1, --MCP3202 AD值
       MCP3202_try_N, --失敗後再嘗試次數
       MCP3202 CH1 0,
                            --輸入通道
       MCP3202_SGL_DIFF, --SGL/DIFF
       MCP3202 Do,
                             --MCP3202 do 信號
       MCP3202 Di,
                        --MCP3202 di 信號
       MCP3202 CLK, MCP3202 CS, --MCP3202 clk,/cs 信號
       MCP3202 ok, MCP3202 S); --Driver 完成旗標 ,完成狀態
--中文 LCM
LCMset: LCM 4bit driver port map(
      FD(7), LCM RESET, RS, RW, DBi, DBo, DB io, RSo, RWo, Eo, LCMok, LCM S);
       --LCM 模組
--上傳 PC 資料
TXData<=pc_up_data(CMDn-1);</pre>
--(上傳 ADC)
MCP3202 AD<=MCP3202 ADO when CHs='0' else MCP3202 AD1; --通道選擇
pc up data(1) <= conv std logic vector(MCP3202 AD/256,8);</pre>
--上傳 PC 資料 high byte
pc_up_data(0) <= conv_std_logic_vector(MCP3202_AD mod 256,8);</pre>
--上傳 PC 資料 low byte
Main:process(FD(17))
begin
   if rstP99='0' then
                             --系統重置
      Rx R<='0';
                             --取消讀取信號
       TX W<='0';
                             --取消資料載入信號
       S RESET T<='0';
                            --關閉 RS232 傳送
       S RESET R<='0';
                             --關閉 RS232 接收
                            --上傳 2byte(上傳 AD)
       CMDn <= 2;
       CMDn R<=1;
                             --接收數量(1byte)
       LCM<=0; --中文 LCM & --LCMP 重置
       MCP3202 CH1 0<="10"; --CH0->CH1 自動轉換同步輸出
       --MCP3202 CH1 0<="00"; --CH0, CH1 輪流轉換輪流輸出
   elsif (Rx R='1' and Status Rs(2)='0') then --rs232 接收即時處理
       Rx R<='0';
                             --即時取消讀取信號
   elsif rising edge(FD(17)) then
       LCMP RESET<='1'; --LCMP 啟動顯示
       S_RESET_T<='1'; --開啟 RS232 傳送
S_RESET_R<='1'; --開啟 RS232 接收
       if CMDn>0 and S RESET T='1' then
```

```
if Status Ts(1)='0' then --傳送緩衝區已空
               if TX W='1' then
                  TX W<='0';
                                     --取消傳送資料載入時脈
                  CMDn<=CMDn-1;
                                   --指標指向下一筆資料
               else
                  TX W<='1';
                                  --傳送資料載入時脈
               end if;
           end if;
       --已接收到 PC 命令
       elsif Status Rs(2)='1' then
                                     --已接收到 PC 命令
           Rx R<='1';</pre>
                                     --讀取信號
           --PC 命令解析--
          CHs<=RxDs(0); --通道選擇
       elsif LCMPok='1' then --LCM 顯示完成
           if MCP3202_RESET='0' then --MCP3202_driver尚未啟動
               MCP3202 RESET<='1'; --重新讀取資料
                             --設定計時
               times<=20;
           elsif MCP3202 ok='1' then --讀取結束
               times<=times-1; --計時
               if times=0 then
                                    --時間到
                                   --中文 LCM 顯示測量值
                  LCM <= 1;
                  LCMP_RESET<='0'; --LCMP 重置
                  MCP3202_RESET<='0'; --準備重新讀取資料
                  --MCP3202 CH1 0(0)<=not MCP3202 CH1 0(0);
                  --CHO, CH1 輪流轉換輪流輸出
                  CMDn \le 2;
                                     --上傳 2byte (上傳 AD)
               elsif MCP3202 S='1' then--資料讀取失敗
                  LCM <= 2;
                                     --中文 LCM 顯示 資料讀取失敗
              end if;
           end if;
      end if;
   end if;
end process Main;
--LCM 顯示
LCM 12(10) <= "0011" &conv std logic vector (MCP3202 AD0 mod 10,4);
-- 擷取個位數
LCM 12(9) \le 0.011 "&conv std logic vector((MCP3202 AD0/10) mod 10,4);
-- 擷取十位數
LCM 12(8) \le 0.011 &conv std logic vector((MCP3202 AD0/100) mod 10,4);
-- 擷取百位數
LCM 12(7) \le 0.011 &conv std logic vector (MCP3202 AD0/1000,4);
-- 擷取千位數
LCM 12(20) <= "0011" &conv std logic vector (MCP3202 AD1 mod 10,4);
-- 擷取個位數
LCM 12(19) <= "0011" &conv std logic vector((MCP3202 AD1/10) mod 10,4);
-- 擷取十位數
LCM 12(18) <= "0011" &conv std logic vector((MCP3202 AD1/100) mod 10,4);
-- 擷取百位數
LCM 12(17) <= "0011" &conv std logic vector (MCP3202 AD1/1000,4);
-- 擷取千位數
```

```
--中文 LCM 顯示器--
--中文 LCM 顯示器
--指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料....)
LCM P:process(FD(0))
  variable SW:Boolean;
                                   --命令或資料備妥旗標
begin
 if LCM/=LCMx or LCMP RESET='0' then
      LCMx<=LCM;
                                   --記錄選項
      LCM RESET<='0';</pre>
                                   --LCM 重置
                                   --命令或資料索引設為起點
      LCM INI<=2;
      LN<='0';
                                   --設定輸出1列
       case LCM is
         when 0=>
             LCM com data<=LCM IT; --LCM 初始化輸出第一列資料 Hello!
          when 1=>
             LCM_com_data<=LCM_1; --輸出第一列資料
             LCM com_data2<=LCM_12; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                                  --設定輸出2列
          when others =>
             LCM com data<=LCM 2; --輸出第一列資料
       end case;
       LCMPok<='0';</pre>
                                   --取消完成信號
      SW:=False;
                                   --命令或資料備妥旗標
   elsif rising edge(FD(0)) then
      if SW then
                                   --命令或資料備妥後
          LCM RESET<='1';</pre>
                                   --啟動 LCM 4bit driver delay
          SW:=False;
                                   --重置旗標
       elsif LCM RESET='1' then
                                   --LCM 4bit driver delay 啟動中
          if LCMok then
          --等待 LCM_4bit_driver_delay 完成傳送
             LCM_RESET<='0'; --完成後 LCM 重置
          end if;
       elsif LCM INI<LCM com data(0) and</pre>
             LCM INI<LCM com data'length then
          --命令或資料尚未傳完
          if LCM INI<=(LCM com data(1)+1) then--選命令或資料暫存器
             RS<='0';
                                   --Instruction reg
          else
             RS<='1';
                                   --Data reg
          end if;
                                   --LCM 寫入操作
          DBi<=LCM com data(LCM INI);--載入命令或資料
          LCM_INI<=LCM_INI+1; --命令或資料索引指到下一筆
          SW:=True;
                                   --命令或資料已備妥
      else
          if LN='1' then
                                   --設定輸出2列
             LN<='0';
                                   --設定輸出2列取消
              LCM INI<=2;
                                   --命令或資料索引設為起點
             LCM com data<=LCM com data2;--LCM 輸出第二列資料
          else
             LCMPok<='1';
                                   --執行完成
```

```
end if;
  end if;
   end if;
end process LCM P;
----除頻器-----
Freq Div:process(gckP31)
                              --系統頻率 gckP31:50MHz
begin
  if rstP99='0' then
                              --系統重置
  FD<=(others=>'0'); --除頻器:歸零
  elsif rising edge(gckP31) then --50MHz
  FD \le FD + 1;
                             --除頻器:2 進制上數(+1)計數器
  end if;
end process Freq Div;
end Albert;
```

CH13 UART 2.vhd

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic unsigned.all;
use ieee.std logic arith.all;
entity KTM626 is
port(GCKP31, SResetP99:in std logic; --系統頻率,系統 reset
s0,s1,s2,M0,M1,M2:in std logic; --操作指撥開關
   --UART BT
-- BT_RX:in std_logic; --RD=BT_RX
-- BT TX:out std logic;
                         --TX=BT TX
--UART USB
-- USB RX:in std logic;
-- USB TX:out std logic;
  --UART BT(跳接)
   BT RX:out std logic;
   BT TX:in std logic;
   --UART USB(跳接)
   USB RX:out std logic;
   USB TX:in std logic;
   --指撥開關 DIP15(57),切換藍牙/USB
   dip15P57:in std_logic; --on(0) = USB, off(1) = BT
   --DHT11 i/o
   DHT11 D_io:inout std_logic;
   --LCD 4bit 介面
  DB io:inout std logic vector(3 downto 0);
   RSo, RWo, Eo: out std logic;
  --LED16 秀
```

```
led16:buffer std logic vector(15 downto 0);
   --蜂鳴器輸出
   sound1, sound2:buffer std logic;
   dip16P56:in std logic;
   --串列式 LED 信號輸出
   WS2812Bout:out std logic;
   --MG90S 伺服機輸出
   MG90S_o0:out std_logic;
   MG90S o1:out std logic;
   --RGB16x16 輸出
   DM13ACLKo, DM13ASDI Ro, DM13ASDI Go:out std logic;
   DM13ASDI Bo, DM13ALEo, DM13AOEo: out std logic;
   Scan DCBAo:buffer std logic vector(3 downto 0);
   --MCP3202 ADC
   MCP3202 Di:out std logic;
   MCP3202 Do:in std logic;
   MCP3202 CLK, MCP3202 CS:buffer std logic;
   --timer0 數位時鐘
   PB7, PB8: in std logic;
                                            --調時,調分按鈕
   scan:buffer unsigned(3 downto 0);
                                          --掃瞄信號
   D7data:out std_logic_vector(6 downto 0);
                                            --顯示資料
   D7xx xx:out std logic;
                                            --:閃秒
   --旋轉編碼器 選擇
   APi, BPi, PBi:in std_logic;
   --鍵盤 選擇
   keyi:in std logic_vector(3 downto 0); --鍵盤輸入
   keyo:buffer std logic vector(3 downto 0)
                                            --鍵盤輸出
   );
end KTM626;
architecture Albert of KTM626 is
--UART T1 & RS232 R2
   --UART T1--
   component RS232 T1 is
   port(clk,Reset:in std logic;
       --clk:25MHz
       DL:in std logic vector(1 downto 0);
       --00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
       ParityN:in std_logic_vector(2 downto 0);
       --000:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
       StopN:in std logic vector(1 downto 0);
       --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
       F Set:in std logic vector(2 downto 0); --鮑率設定
       Status s:out std logic vector(1 downto 0);
       TX W:in std logic;
       TXData:in std logic vector(7 downto 0);
       TX:out std logic);
   end component RS232 T1;
   --UART R2--
   component RS232 R2 is
   port(Clk, Reset:in std logic; --clk:25MHz
   DL:in std logic vector(1 downto 0);
```

```
--00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
   ParityN:in std_logic_vector(2 downto 0);
   --0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
   StopN:in std logic vector(1 downto 0);
   --0x:1Bit,10:2Bit,11:1.5Bit
   F Set:in std logic vector(2 downto 0); --鮑率設定
   Status s:out std logic vector(2 downto 0);
   Rx R:in std logic;
   RD:in std logic;
   RxDs:out std logic vector(7 downto 0));
end component RS232 R2;
--宣告 UART 常數與信號--
constant DL:std logic vector(1 downto 0):="11";
--00:5,01:6,10:7,11:8 Bit
constant ParityN:std logic vector(2 downto 0):="000";
--0xx:None,100:Even,101:Odd,110:Space,111:Mark
constant StopN:std logic vector(1 downto 0):="00";
--0x>1Bit,10>2Bit,11>1.5Bit
constant F Set:std logic vector(2 downto 0):="101";
--9600 BaudRate
signal S RESET T:std logic;
                              --UART 傳輸重置
signal TX W:std logic;
signal Status_Ts:std_logic_vector(1 downto 0);
signal TXData:std logic vector(7 downto 0);
signal S RESET R:std logic; --UART 接收重置
signal Rx R:std logic;
signal Status_Rs:std_logic_vector(2 downto 0);
signal RxDs:std logic vector(7 downto 0);
signal RD:std logic;
signal TX:std logic;
signal CMDn, CMDn R:integer range 0 to 3; --UART 傳出數,接收數
-- | 傳 PC 資料 (4 byte)
type pc up data T is array(0 to 3) of std logic vector(7 downto 0);
--命令
signal pc_up_data:pc_up_data_T:=
    constant hTemp:integer:=28;
--DHT11 數位溫濕度感測器--
--Data format:
--DHT11 DBo(std logic vector:8bit):由 DHT11 RDp 選取輸出項
--RDp=5:chK SUM
--RDp=4 + 3 + 2 + 1 + 0
--4:濕度(整數)+3:濕度(小數)+溫度(整數)+溫度(小數)+同位檢查
--直接輸出濕度(DHT11 DBoH)及溫度(DHT11 DBoT):integer(0~255:8bit)
component DHT11 driver is
   port (DHT11 CLK, DHT11 RESET: in std logic;
       -- 781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
```

```
DHT11 DBo:out std logic vector(7 downto 0);
       --DHT11 driver 資料輸出
       DHT11 RDp:in integer range 0 to 7; --資料讀取指標
       DHT11 tryN:in integer range 0 to 7;--錯誤後嘗試幾次
       DHT11 ok, DHT11 S:buffer std logic;
       --DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
       DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: out integer range 0 to 255);
       --直接輸出濕度及溫度
end component DHT11 driver;
signal DHT11 CLK, DHT11 RESET:std logic;
--DHT11 CLK:781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
signal DHT11 DBo:std logic vector(7 downto 0);
--DHT11 driver 資料輸出
signal DHT11 RDp:integer range 0 to 7; --資料讀取指標 5~0
signal DHT11 tryN:integer range 0 to 7:=3; --錯誤後嘗試幾次
signal DHT11 ok, DHT11 S:std logic;
--DHT11 driver 完成作業旗標,錯誤信息
signal DHT11 DBoH, DHT11 DBoT: integer range 0 to 255;
--直接輸出濕度及溫度
--WS2812B 串列式 LED 驅動器--
component WS2812B Driver is
   port(WS2812BCLK, WS2812BRESET, loadck:in std logic;
       --操作頻率,重置,載入 ck
       LEDGRBdata:in std logic vector(23 downto 0);
       --色彩資料
       reload, emitter, WS2812Bout:out std logic);
       --要求載入,發射狀態,發射輸出
end component WS2812B Driver;
signal WS2812BCLK, WS2812BRESET: std logic; --操作頻率,重置
signal loadck, reload, emitter: std logic; --載入ck, 要求載入, 發射狀態
signal LEDGRBdata:std logic vector(23 downto 0);--色彩資料
signal FD2:std logic vector(3 downto 0);
--WS2812B Driver 除頻器
signal SpeedS, WS2812BPCK:std logic;
--WS2812BP 操作頻率選擇, WS2812BP 操作頻率
signal delay:integer range 0 to 127;
signal LED WS2812B N:integer range 0 to 127; --WS2812B 個數指標
constant NLED:integer range 0 to 127:=29;
--WS2812B 個數:30 個 (0~29)
signal LED WS2812B shiftN:integer range 0 to 7;
--WS2812B 移位個數指標
signal dir LR:std logic vector(15 downto 0); --方向控制
type LED T is array(0 to 7) of std logic vector(23 downto 0);
--圖像格式
--圖像
signal LED WS2812B T8:LED T:=(
              "0000000011111111100000000",
              "11111111100000000000000000",
```

```
"000000000000000011111111",
                "0000000000000000000000000",
                "1111111111111111110000000",
                "00000001111111111111111",
                "1111111110000000011111111",
                "11111111111111111111111111111");
 --MG90S 伺服機驅動器--
component MG90S Driver is
port(MG90S CLK, MG90S RESET:in std logic;
    --MG90S Driver 驅動 clk(6.25MHz), reset 信號
    MG90S dir0:in std logic; --轉動方向 0
    MG90S deg0:in integer range 0 to 90;--轉動角度 0
    MG90S o0:out std logic;
                                      --Driver輸出 0
    MG90S_dir1:in std_logic; --轉動方向1
    MG90S deg1:in integer range 0 to 90;--轉動角度1
    MG90S o1:out std logic);
                               --Driver 輸出 1
end component MG90S Driver;
signal MG90S CLK,MG90S RESET:std logic;
 --MG90S Driver驅動 clk(25MHz), reset信號
signal MG90S_dir0,MG90S_dir1:std_logic; --轉動方向
signal MG90S deg0, MG90S deg1:integer range 0 to 90;
--轉動角度
--RGB16x16 彩色看板--
component RGB16x16 EP3C16Q240C8 is
port(gckp31, RGB16x16Reset:in std logic; --系統頻率,系統 reset
    --DM13A
    DM13ACLKo:out std logic;
    DM13ASDI Ro, DM13ASDI Go, DM13ASDI Bo:out std logic;
    DM13ALEo, DM13AOEo: out std logic;
    Scan DCBAo:buffer std logic vector(3 downto 0) );
end component RGB16x16 EP3C16Q240C8;
 -- ADC --
component MCP3202 Driver is
port(MCP3202 CLK D, MCP3202 RESET:in std logic;
    --MCP3202 Driver 驅動 clk, reset 信號
    MCP3202 AD0, MCP3202 AD1:buffer integer range 0 to 4095;
    --MCP3202 AD0,1 ch0,1 值
    MCP3202 try N:in integer range 0 to 3; --失敗後再嘗試次數
    MCP3202 CH1 0:in std logic vector(1 downto 0);--輸入通道
    MCP3202 SGL DIFF:in std logic; --MCP3202 SGL/DIFF
    MCP3202_Do:in std_logic; --MCP3202 do 信號
    MCP3202 Di:out std logic; --MCP3202 di 信號
    MCP3202 CLK, MCP3202 CS:buffer std logic;
    --MCP3202 clk,/cs信號
    MCP3202 ok, MCP3202 S:buffer std logic);
    --Driver 完成旗標 ,完成狀態
end component MCP3202 Driver;
signal MCP3202 CLK D,MCP3202 RESET:std logic;
```

```
--MCP3202 Driver 驅動 clk, reset 信號
signal MCP3202 AD0, MCP3202 AD1:integer range 0 to 4095;
--MCP3202 AD 值
signal MCP3202 try N:integer range 0 to 3:=1;
--失敗後再嘗試次數
signal MCP3202 CH1 0:std logic vector(1 downto 0):="01"; --ch1
signal MCP3202 SGL DIFF:std logic:='1';
--MCP3202 SGL/DIFF 選 SGL
signal MCP3202 ok, MCP3202 S:std logic;
--Driver 完成旗標 ,完成狀態
--timer 數位時鐘--
component timer0 is
port(GCKP31, SResetP99, p20s1, p21s2: in std logic;
   scan:buffer unsigned(3 downto 0); --掃瞄信號
   D7data:out std logic vector(6 downto 0);--顯示資料
   D7xx xx:out std logic );
end component timer0;
--ROTATE ENCODER-旋轉編碼器--
component ROTATE_ENCODER_EP3C16Q240C8 is
port(gckp31,ROTATEreset:in std_logic; --系統頻率,系統 reset
   APi, BPi, PBi:in std logic;
   rsw:buffer std_logic_vector(2 downto 0));--3 位元計數器
end component ROTATE ENCODER EP3C16Q240C8;
signal ROTATEreset:std logic;
--4×4 鍵盤--
component KEYboard EP3C16Q240C8 is
port (gckp31,KEYboardreset:in std logic; -- 系統頻率,系統 reset
   keyi:in std logic vector(3 downto 0); --鍵盤輸入
   keyo:buffer std logic vector(3 downto 0); --鍵盤輸出
   ksw:out std logic vector(2 downto 0)); --0~7 顯示
end component KEYboard EP3C16Q240C8;
signal KEYboardreset:std logic;
                                              --重置
--中文 LCM 4bit 驅動器 (WG14432B5)
component LCM 4bit driver is
port(LCM CLK, LCM_RESET:in std_logic; --操作速率,重置
   RS, RW:in std logic;
                                  --暫存器選擇,讀寫旗標輸入
   DBi:in std logic vector(7 downto 0); -- LCM 4bit driver 資料輸入
   DBo:out std logic vector(7 downto 0);--LCM 4bit driver 資料輸出
   DB io:inout std logic vector(3 downto 0); --LCM DATA BUS介面
   RSo, RWo, Eo: out std logic; --LCM 暫存器選擇,讀寫,致能介面
   LCMok, LCM S:out boolean );
                             --LCM 8bit driver 完成,錯誤旗標
end component LCM 4bit driver;
signal LCM RESET,RS,RW:std logic;
--LCM 4bit driver 重置,LCM 暫存器選擇,讀寫旗標
signal DBi, DBo:std logic vector(7 downto 0);
--LCM 4bit driver 命令或資料輸入及輸出
signal LCMok, LCM S:boolean;
--LCM 4bit driver 完成作業旗標,錯誤信息
```

```
--中文 LCM 指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料.....)
--英數型 LCM 4 位元界面,2 列顯示
type LCM T is array (0 to 20) of std logic vector(7 downto 0);
constant LCM IT:LCM T:=(
       X"15",X"06",----中文型 LCM 4 位元界面
       "00101000","00101000","00101000",--4 位元界面
       "00000110", "00001100", "00000001",
       --ACC+1 顯示幕無移位,顯示幕 on 無游標無閃爍,清除顯示幕
       X"01", X"48", X"65", X"6C", X"6C", X"6F", X"21",
       X"20",X"20",X"20",x"20",X"20",X"20"); --Hello!
       X"4B",X"54",X"4D",X"36",X"32",X"36",
                                           --KTM626
       X"B9",X"C5",X"A6",X"7E",X"B5",X"D8", --嘉年華
       X"20");--空白
--LCM=1: 第一列顯示區 LEDx16 跑馬燈秀
constant LCM 1:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                         --總長,指令數
       "00000001",
                        --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"4C",X"45",X"44",X"78",X"31",X"36",X"B6",
       X"5D", X"B0", X"A8", X"BF", X"4F", X"A8", X"71",
       X"20",X"20",X"20",X"20");--LEDx16 跑馬燈秀
--LCM=2:第一列顯示區 音樂 IC 及蜂鳴器測試
constant LCM 2:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "00000001",
                         --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"AD", X"B5", X"BC", X"D6", X"49", X"43", X"A4",
       X"CE", X"B8", X"C1", --音樂 IC 及蜂鳴器測試
       X"BB",X"EF",X"BE",X"B9",X"B4",X"FA",X"B8",
       X"D5"); --音樂 IC 及蜂鳴器測試
--LCM=3:第一列顯示區 DHT11 溫濕度測試
signal LCM 3:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                         --總長,指令數
       "00000001",
                         --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"44", X"48", X"54", X"31", X"31", X"20", X"B7",
       X"C5",X"C0",X"E3", --DHT11 溫濕度測試
       X"AB",X"D7",X"B4",X"FA",X"B8",X"D5",X"20",
       X"20");--DHT11 溫濕度測試
--LCM=32:第二列顯示區 溫度 °C濕度 %RH
signal LCM 32:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "10010000",
                        --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"B7",X"C5",X"AB",X"D7",X"20",X"20",X"A2",
       X"4A",X"C0",X"E3",--溫度 ℃濕度 %RH
```

```
X"AB", X"D7", X"20", X"20", X"25", X"52", X"48",
       X"20");--溫度 ℃濕度 %RH
--LCM=4:第一列顯示區 WS2812B RGB 測試
constant LCM 4:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "00000001",
                          --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"57", X"53", X"32", X"38", X"31", X"32", X"42",
       X"20",X"52",X"47", --WS2812B RGB 測試
       X"42", X"20", X"B4", X"FA", X"B8", X"D5", X"20",
       X"20");--WS2812B RGB 測試
--LCM=5:第一列顯示區 機械臂測試
constant LCM 5:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                          --總長,指今數
       "00000001",
                          --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"BE",X"F7",X"B1",X"F1",X"C1",X"75",X"B4",
       X"FA",X"B8",X"D5", --機械臂測試
       X"20",X"20",X"20",X"20",X"20",X"20",X"20",
       X"20"); --機械臂測試
--LCM=6:第一列顯示區 RGB16x16 秀
constant LCM 6:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                         --總長,指令數
       "00000001",
                          --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"52", X"47", X"42", X"31", X"36", X"78", X"31",
       X"36",X"A8",X"71", --RGB16x16 秀
       X"20", X"20", X"20", X"20", X"20", X"20", X"20",
       X"20");--RGB16x16 秀
--LCM=7:第一列顯示區 LM35 溫度測試
constant LCM 7:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "00000001",
                         --清除顯示幕
       --第1列顯示資料
       X"4C", X"4D", X"33", X"35", X"B7", X"C5", X"AB",
       X"D7",X"B4",X"FA", --LM35 溫度測試
       X"B8", X"D5", X"20", X"20", X"20", X"20", X"20",
       X"20");--LM35 溫度測試
--LCM=72:第二列顯示區 溫度 xxx.x℃
signal LCM 72:LCM T:=(
       X"15",X"01",
                        --總長,指令數
       "10010000",
                         --設第二列 ACC 位置
       --第2列顯示資料
       X"B7",X"C5",X"AB",X"D7",X"20",X"20",
       X"20",X"2E",X"20",X"20",--溫度 xxx.x℃
       X"A2", X"4A", X"20", X"20", X"20", X"20",
       X"20",X"20");--溫度 xxx.x℃
```

```
signal LCM com data, LCM com data2:LCM T;
   signal LCM INI:integer range 0 to 31;
   signal LCMP RESET,LN,LCMPok:std logic;
   signal LCM, LCMx:integer range 0 to 7;
--宣告其他信號--
   signal FD:std logic vector(30 downto 0); --除頻器
   signal times:integer range 0 to 2047; --計時器
   signal SOS, S1S, S2S, MOS, M1S, M2S:std logic vector(2 downto 0);
   --S0,S1,S2,M0,M1,M2 防彈跳
   signal MMx,MM,PCswx,rsw,ksw:std logic vector(2 downto 0);
   signal LED LR dir,SW CLK,soundlon:std logic;
   signal LCD refresh, WS2812BPReset:std logic;
   signal MG90S sch,MG90S s,RGB16x16Reset:std logic;
   signal autoMM:std logic vector(2 downto 0);
   signal lm35T:integer range 0 to 1550;
begin
--連接 RS232 零件--
--RS232 傳送模組
U1: RS232 T1 port map(
       FD(0), S RESET T, DL, ParityN, StopN, F Set, Status Ts,
       TX W, TXData, TX);
--RS232 接收模組
U2: RS232 R2 port map(
       FD(0), S RESET R, DL, ParityN, StopN, F Set, Status Rs,
       Rx R,RD,RxDs);
--連接 DHT11 零件--
DHT11 CLK <= FD(5);
--DHT11 CLK: 781250Hz (50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率
U3: DHT11 driver port map(
       DHT11 CLK, DHT11 RESET,
       --781250Hz(50MHz/2^6:1.28us:FD(5))操作速率,重置
       DHT11 D io,
                      --DHT11 i/o
                     --DHT11_driver 資料輸出
--咨約讀取均標
       DHT11_DBo,
       DHT11 RDp,
                       --資料讀取指標
       DHT11_RDP, -- 質料讀取指標
DHT11 tryN, -- 錯誤後嘗試幾次
       DHT11 ok, DHT11 S, DHT11 DBoH, DHT11 DBoT);
       --DHT11_driver 完成作業旗標,錯誤信息,直接輸出濕度及溫度
--連接 LCM 零件--
LCMset: LCM 4bit driver port map(
           FD(7), LCM RESET, RS, RW, DBi, DBo, DB io,
           RSo, RWo, Eo, LCMok, LCM S);
--連接 WS2812B 零件--
WS2812BN: WS2812B Driver port map(
           WS2812BCLK, WS2812BRESET, loadck, LEDGRBdata,
           reload, emitter, WS2812Bout);
   WS2812BRESET<=SResetP99; --系統 reset
--連接 MG90S 零件--
MG90S: MG90S Driver port map(
          FD(2),MG90S RESET,
```

```
--MG90S Driver 驅動 clk(6.25MHz), reset 信號
            MG90S_dir0, --轉動方向 ○
            MG90S_deg0, --轉動角度 0
MG90S_o0, --Driver輸出 0
MG90S_dir1, --轉動方向 1
MG90S_deg1, --轉動角度 1
            MG90S o1);
                            --Driver 輸出 1
--連接 RGB16x16 零件--
RGB16x16:RGB16x16 EP3C16Q240C8 port map(
            gckP31,RGB16x16Reset, --系統頻率,RGB16x16Reset
            --DM13A
            DM13ACLKo,
            DM13ASDI Ro, DM13ASDI Go, DM13ASDI Bo,
            DM13ALEO, DM13AOEO,
            Scan DCBAo);
--連接 MCP3202 零件--
U4: MCP3202 Driver port map(
            FD(4),MCP3202 RESET,--MCP3202 Driver 驅動 clk, reset 信號
            MCP3202 AD0, MCP3202 AD1, --MCP3202 AD值

      MCP3202_try_N,
      --失敗後再嘗試次數

      MCP3202_CH1_0,
      --輸入通道

      MCP3202_SGL_DIFF,
      --SGL/DIFF

                                 --MCP3202 do 信號
--MCP3202 di 信號
            MCP3202_Do,
            MCP3202 Di,
            MCP3202 CLK, MCP3202 CS, --MCP3202 clk,/cs 信號
            MCP3202_ok, MCP3202_S); --Driver 完成旗標 ,完成狀態
--連接 時鐘 零件--
U5:timer0 port map(
            GCKP31, SResetP99, PB7, PB8,
            scan, D7data, --掃瞄信號、顯示資料
            D7xx xx);
                                  --:閃秒
--連接 旋轉編碼器 零件--
U6:ROTATE ENCODER EP3C16Q240C8 port map(
            gckp31,ROTATEreset, --系統頻率,系統 reset
            APi, BPi, PBi,
                                   rsw );
--連接 4×4 鍵盤 零件--
U7:KEYboard EP3C16Q240C8 port map(
            gckp31,KEYboardreset, --系統頻率,系統 reset
            keyi, keyo,
                                     --鍵盤輸入、鍵盤輸出
                                    --0~7顯示
            ksw);
--透過 uart 上傳溫度、濕度資料
TXData<=pc up data(CMDn-1);
pc up data(1) <= conv std logic vector(DHT11 DBoT,8) when MM="011" else
                conv std logic vector(MCP3202 AD1/256,8);
                 --上傳 PC 資料 DHT11 温度 or LM35 ADC
pc_up_data(0) <= conv_std_logic_vector(DHT11_DBoH, 8) when MM="011" else</pre>
```

```
conv std logic vector(MCP3202_AD1 mod 256,8);
                 --上傳 PC 資料 DHT11 濕度 or LM35 ADC
UART command Main:process(FD(17))
begin
    if SResetP99='0' then --系統重置

      Rx_R<='0';</td>
      --取消讀取信號

      TX_W<='0';</td>
      --取消資料載入信號

      S_RESET_T<='0';</td>
      --關閉 UART 傳送

      S_RESET_R<='0';</td>
      --開閉 UART 接收

      CMDn<=0;</td>
      --上傳 Obyte

      CMDn
      --上傳 Ubyte

        CMDn R<=1;
                           --接收數量(1byte)
        PCswx<="000";
    elsif (Rx R='1' and Status Rs(2)='0') then --UART 接收即時處理
       Rx R<='0'; --即時取消讀取信號
    elsif rising edge(FD(17)) then
        S_RESET_T<='1'; --開啟 UART 傳送
S_RESET_R<='1'; --開啟 UART 接收
        if CMDn>0 and S RESET T='1' then --上傳
            if Status Ts(1)='0' then--傳送緩衝區已空
                if TX_W='1' then
                    TX W<='0'; --取消傳送資料載入時脈
                    else
                    TX W<='1'; --傳送資料載入時脈
                 end if;
            end if;
        --已接收到 UART 命令
        elsif Status Rs(2)='1' then--已接收到 UART 命令
                             --讀取信號
            Rx R<='1';
             --PC 命令解析------
            PCswx<=RxDs(2 downto 0);--接收 UART 命令
        end if;
        if (MM="011" and LCD refresh='1' and DHT11 ok='1') or
            (MM="111" and LCD refresh='1' and MCP3202 ok='1')
        then CMDn<=2;
           --上傳 2byte(上傳 DHT11 溫濕度)
        end if;
end if;
end process UART command Main;
--on(0)=USB, off(1)=BT(跳接)
RD <= USB_TX      when dip15P57='0' else BT_TX;</pre>
USB_RX <= TX when dip15P57='0' else 'Z';</pre>
BT RX <= TX when dip15P57='1' else 'Z';
--功能自動展示切換--
autoswitch:process(FD(30))
begin
   if SOS(2) = '0' then
   autoMM<="000"; --從第1個功能開始
```

```
elsif rising edge(FD(30)) then
       autoMM<=autoMM+1; --下一個功能
    end if;
end process autoswitch;
MMx \le autoMM when SOS(2) = '1' else
M2S(2) \& M1S(2) \& M0S(2) when S1S(2) = '0' and S2S(2) = '0' else
rsw
                          when S1S(2) = '0' and S2S(2) = '1' else
                         when S1S(2) = '1' and S2S(2) = '0' else
    ksw
   PCswx;--執行命令來源:指撥開關或 PC
KTM626 Main:process(FD(17))
begin
 if SResetP99='0' then --系統重置
                            --虛擬指撥開關不等於實體指撥開關狀態
        MM<=not MMx;
        led16<=(others=>'1');--關閉 16個 LED
        LCMP RESET<='0';</pre>
        LCM <= 0;
        soundlon<='0';
        sound2<='0';
        DHT11 RESET<='0';</pre>
        WS2812BPReset<='0';
        MG90S RESET<='0';
        RGB16x16Reset<='0';
        MCP3202 RESET<='0';
        ROTATEreset<='0';</pre>
        KEYboardreset<='0';</pre>
    elsif rising edge(FD(17)) then
        LCMP RESET<='1';</pre>
        ROTATEreset<='1';</pre>
        KEYboardreset<='1';</pre>
        if LCMPok='1' then
             if MM/=MMx then -- 切換展示模式
             --實體指撥開關不等於虛擬指撥開關狀態或測試程序停止(偵測 S1)
                 MM \le MMx;
                 --虛擬指撥開關等於實體指撥開關狀態
                 DHT11 RESET<='0'; --DHT11 driver控制旗標
                 led16<=(others=>'1'); --關閉 16個 LED
                 soundlon<='0';
                                          --關閉蜂鳴器 1

      sound2<='0';</td>
      --關閉蜂鳴器 2 (音樂 IC)

      WS2812BPReset<='1';</td>
      --串列式 LED 控制旗標

      MG90S_RESET<='0';</td>
      --伺服機控制旗標

      RGB16x16Reset<='0';</td>
      --RGB 看板控制旗標

                 MCP3202_RESET<='0'; --ADC 控制旗標
                 case MMx is
                                          --根據指撥開關狀態
                     when "001" => --001:LED16 秀
                         LED LR dir<='0';--設定 LED 方向
                         led16<=(others=>'0');--關閉 16個 LED
                         times<=10; --設定執行 LED16 秀次數
                         LCM<=1;
                                        --LCD 顯示
--010:蜂鳴器輸出
                     when "010" =>
                         LCM<=2; --LCD 顯示
                         times<=200; --設定執行次數
```

```
when "011" => --011:DHT11 溫濕度測試
           LCM <= 3;
                          --LCD 顯示
       times<=800; --設定執行次數
when "100" => --100:WS2812B 串列式 LED 秀
           WS2812BPReset<='0';
           LCM<=4; --LCD 顯示
       when "101" => --101:MG90S 伺服機秀
LCM<=5; --LCD 顯示
           MG90S dir0<='0';--設定第一台伺服機之轉動方向 0
           MG90S deg0<=0; --設定第一台伺服機之轉動角度 ○
           MG90S_dir1<='0';--設定第二台伺服機之轉動方向 1
           MG90S_deg1<=0; --設定第二台伺服機之轉動角度 1
           MG90S_sch<='0';--設定執行正轉
       when "110" => --110: RGB16x16 彩色看板秀

      LCM<=6;</td>
      --LCD 顯示

      when "111" =>
      --111:LM35 類比溫度測試

      LCM<=7;</td>
      --LCD 顯示

      times<=500;</td>
      --設定執行次數

       when others => --000:關閉
           LED LR dir<='0';--設定 LED 方向
           led16<=(others=>'0');--關閉 16 個 LED
           times<=10;
                          --設定執行 LED16 秀次數
           WS2812BPReset<='0';
           MG90S dir0<='0';--設定第一台伺服機之轉動方向 0
           MG90S_deg0<=0; --設定第一台伺服機之轉動角度 ○
           MG90S_dir1<='0';--設定第二台伺服機之轉動方向 1
           MG90S_deg1<=0; --設定第二台伺服機之轉動角度 1
           times<=10; --設定執行次數
           MG90S_s<='0'; --設定第一台伺服機開始執行
           MG90S sch<='0';--設定執行正轉
           LCM <= 0;
                           --LCD 顯示
   end case;
else -- 執行展示模式
   times<=times-1;</pre>
   case MMx is
       --0000--
       -- MG90S dir0=0 \ MG90S deg0=0
       -- MG90S dir1=0 \ MG90S deg1=0
       -- times=10、MG90S s=0(第一台)、MG90S sch=0(正轉)
       -- LCM<=5
       when "000" => --101:MG90S 伺服機測試
           if times=0 then
              times<=10;
               if LED LR dir='1' then
                 led16<=led16(14 downto 0)&not led16(15);</pre>
```

```
--16bit 左旋:強生技法
        LED_LR_dir<=led16(15) or not led16(14);</pre>
    else
        led16<=not led16(0) &led16(15 downto 1);</pre>
        --16bit 右旋:強生技法
        LED LR dir<=led16(1) and not led16(0);
    end if;
end if;
if dip16P56='0' then
    sound2<='1'; ---音樂 IC 連續
else
    sound2<='0'; ---音樂 IC 不連續
end if;
RGB16x16Reset<='1'; -- 重啟看板
WS2812BPReset<='1';
MG90S RESET<='1';
if times=0 then
    times <= 3;
    if MG90S_s='0' then
    --操作第一台伺服機
        if MG90S sch='0' then
        --正轉
            MG90S deg0 \le MG90S deg0 + 1;
            if MG90S deg0=90 then
                MG90S deg0<=89;
                MG90S sch<='1';
            end if;
        else
        --反轉
            MG90S deg0 \le MG90S deg0-1;
            if MG90S deg0=0 then
                MG90S deg0<=0;
                MG90S dir0<=not MG90S dir0;
                MG90S sch<='0';
                MG90S_s \le MG90S_dir0;
            end if;
        end if;
    else
    --操作第二台伺服機
        if MG90S sch='0' then
        --正轉
            MG90S deg1<=MG90S deg1+1;
            if MG90S deg1=90 then
                MG90S deg1<=89;
                MG90S sch<='1';
            end if;
        else
        --反轉
            MG90S deg1<=MG90S deg1-1;
```

```
if MG90S deg1=0 then
                   MG90S deg1<=0;
                   MG90S dir1<=not MG90S dir1;
                   MG90S sch<='0';
                   MG90S s<=not MG90S dir1;
               end if;
           end if;
       end if;
   end if;
--001--
-- LED_LR_dir=0 \ led16=0 \ times=10
-- LCM=1
when "001" => --LED16 --<mark>來回:強生技法</mark>
   if times=0 then
       times<=10;
       if LED LR dir='1' then
           led16<=led16(14 downto 0)&not led16(15);</pre>
            --16bit 左旋:強生技法
           LED LR dir<=led16(15) or not led16(14);
        else
           led16<=not led16(0) &led16(15 downto 1);</pre>
            --16bit 右旋:強生技法
           LED LR dir<=led16(1) and not led16(0);
       end if;
   end if;
--010--
--times=200 \ LCM=2
when "010" => --蜂鳴器輸出
   sound2<='1'; ---音樂 IC
--011--
--times=800 \ LCM=3
when "011" => --DHT11 溫濕度測試
   if dip16P56='0' then
       sound2<='1'; ---音樂 IC 連續
       sound2<='0'; ---音樂 IC 不連續
   end if;
    if DHT11 RESET='0' then--DHT11 driver 尚未啟動
       DHT11 RESET<='1'; --DHT11 資料讀取
       LCD refresh<='1'; --更新 LCD 旗標設定為 1
   elsif DHT11 ok='1' then --DHT11 讀取結束
       if LCD refresh='1' then--更新 LCD 上的溫濕度
           LCMP RESET<='0'; --重啟 LCD
           LCD refresh<='0';</pre>
            --更新 LCD 旗標設定為 0
           times<=800;
        elsif times=0 then
           DHT11 RESET<='0';</pre>
            --DHT11 準備重新讀取資料
```

```
elsif DHT11 S='1' then
       --資料讀取失敗
          null;
                          --什麼都別做(等待)
       elsif DHT11 DBoT>hTemp then
       --溫度超過 hTemp 度
           soundlon<='1'; --嗶一聲
       else
           soundlon<='0';
       end if;
   end if:
--100--
--WS2812BPReset=0
--LCM=4
when "100" => --WS2812B 串列式 LED 秀
   WS2812BPReset<='1';
   if dip16P56='0' then
       sound2<='1'; ---音樂 IC 連續
   else
      sound2<='0'; ---音樂 IC 不連續
   end if;
--101--
--MG90S_dir0=0 \ MG90S_deg0=0
--MG90S dir1=0 \
                 MG90S deg1=0
--times=10、MG90S s=0(第一台)、MG90S sch=0(正轉)
--LCM<=5
when "101" => --101:MG90S 伺服機測試
   MG90S RESET<='1';
   if times=0 then
       times<=3;
       if MG90S s='0' then
       --操作第一台伺服機
           if MG90S_sch='0' then
           --正轉
               MG90S deg0<=MG90S deg0+1;
               if MG90S deg0=90 then
                  MG90S deg0<=89;
                  MG90S sch<='1';
               end if;
           else
           --反轉
               MG90S deg0 \le MG90S deg0-1;
               if MG90S deg0=0 then
                   MG90S deg0<=0;
                  MG90S dir0<=not MG90S_dir0;
                   MG90S sch<='0';
                  MG90S s<=MG90S dir0;
               end if;
           end if;
       else
       --操作第二台伺服機
```

```
if MG90S sch='0' then
                   --正轉
                       MG90S deg1<=MG90S deg1+1;
                       if MG90S deg1=90 then
                           MG90S deg1<=89;
                           MG90S sch<='1';
                       end if;
                   else
                   --反轉
                       MG90S deg1<=MG90S deg1-1;
                       if MG90S deg1=0 then
                           MG90S deg1<=0;
                           MG90S dir1<=not MG90S dir1;
                           MG90S sch<='0';
                           MG90S s<=not MG90S dir1;
                       end if;
                   end if;
               end if;
           end if;
        --110--
        --LCM=6
        when "110" \Rightarrow --RGB16x16 test
           RGB16x16Reset<='1'; --重啟看板
        --111--
        -- times=500 \ LCM=7
        when "111" => --LM35 類比溫度感測
           if MCP3202 RESET='0' then--LM35_driver尚未啟動
               MCP3202_RESET<='1'; --LM35 資料讀取
               LCD refresh<='1';</pre>
           elsif MCP3202 ok='1' then--LM35 讀取結束
               if LCD refresh='1' then
                  LCMP RESET<='0';</pre>
                   LCD refresh<='0';</pre>
                   times<=500;
               elsif times=0 then --時間到
                   MCP3202 RESET<='0';--LM35 準備重新讀取資料
               elsif MCP3202_S='1' then--資料讀取失敗
                 null; --什麼都不做(等待)
               end if;
           end if;
           if dip16P56='0' then
               sound2<='1';--音樂 IC 連續
               sound2<='0';--音樂 IC 不連續
           end if;
        when others => --什麼都不做(等待)
           null;
   end case;
end if;
```

```
end if;
   end if;
end process KTM626 Main;
sound1 \le FD(20) and FD(16) and FD(11) and sound1on when MM="010"
           else FD(22) and FD(16) and soundlon;
--DHT11 LCM 顯示
LCM 32(16) <= "0011" & conv std logic vector(DHT11 DBoH mod 10,4);
-- 擷取濕度之個位數 (ASCII)
LCM 32(15) \le 0.011" & conv std logic vector((DHT11 DBoH/10)mod 10,4);
LCM_32(8) \le 0.011" & conv std logic vector(DHT11 DBoT mod 10,4);
LCM 32(7) \le 0.011" & conv std logic vector((DHT11 DBoT/10) mod 10,4);
-- 擷取溫度之十位數 (ASCII)
--LM35 LCM 顯示
LM35T<=MCP3202 AD1*122/100;
--5/10mv=500/4095*1000=122*MCP3202 AD1/100 xxx.x
-- MCP3202 為 12bit ADC(0~4095),電壓範圍為 0~5V
--每個 MCP3202 刻度 5/4095 V,或 5/4095*1000 mV=1.22mV
-- LM35 每一度改變 10mV,即 10m/1.22 個刻度=10/1.22 個刻度
--若要將 MCP3202 轉換後的值,還原為溫度必須除以這個值
--MCP3202 轉換後的值為 MCP3202 ADI
--則溫度為 MCP3202 ADI/(10/1.22)或 MCP3202 ADI*0.122
--若要以小數一位表示,則為 MCP3202_ADI*1.22,或 MCP3202_ADI*122/100
LCM 72(7) \le X''20'' when LM35T<1000
           else "0011" & conv_std_logic_vector(LM35T/1000,4);
LCM 72(8) \le X"20" when LM35T<100
           else "0011"&conv std logic vector((LM35T/100)mod 10,4);
LCM 72(9) <= "0011" & conv std logic vector((LM35T/10) mod 10,4);
LCM 72(10) \le X"2E";
--.小數點(ASCII)
LCM 72(11) \le 0.011" & conv std logic vector(LM35T mod 10,4);
--擷取小數 1 位 (ASCII)
--色彩資料--
LEDGRBdata<=LED WS2812B T8((LED WS2812B N+LED WS2812B shiftN) mod 8)
   when MMx="100" or MMx="000" else (others=>'0');
--WS2812BP 操作頻率選擇
WS2812BPCK<=FD(8) when SpeedS='0' else FD(17);
--SpeedS=0 快速(97.7KHz)、SpeedS=1 慢速(191Hz)
WS2812BP:process (WS2812BPCK)
begin
if WS2812BPReset='0' then --重置
```

```
LED WS2812B N<=0; --從頭開始
      LED_WS2812B_shiftN<=0; --移位0
       dir LR<=(others=>'0'); --15..0
      loadck<='0';
                           --加快操作速率
       SpeedS<='0';
   elsif rising edge (WS2812BPCK) then
      if loadck='0' then --等待載入
          loadck<=reload;
       elsif LED WS2812B N=NLED then --NLED 為 WS2812B 之數量
             SpeedS<='1';
          if emitter='0' then
              else
                 loadck<='0';</pre>
                                  --reemitter
                 LED WS2812B N<=0; --從頭開始
                 dir LR<=dir LR+1; --方向控制
                 if dir LR(7) = '1' then
                 --方向控制每 256 個 WS2812BPCK 切換一次方向移位
                     LED WS2812B shiftN<=LED WS2812B shiftN+1;
                     --移位源增
                 else
                     LED WS2812B shiftN<=LED WS2812B shiftN-1;
                 end if;
                 SpeedS<='0';
                                     --加快操作速率
          end if;
      else
          loadck<='0';</pre>
          LED WS2812B N<=LED WS2812B N+1; --調整輸出色彩
          delay<=20; --40;
      end if;
  end if;
end process WS2812BP;
--中文 LCM 顯示器
--指令&資料表格式:
--(總長,指令數,指令...資料.....)
LCM P:process(FD(0))
   variable SW:Boolean;
                                   --命令或資料備妥旗標
begin
   if LCM/=LCMx or LCMP RESET='0' then--LCM 更新顯示
      LCMx<=LCM;
      LCM RESET<='0';</pre>
                                   --LCM 重置
      LCM INI<=2;
                                   --命令或資料索引設為起點
      LN<='0';
                                   --設定輸出1列
      case LCM is
          when 0=>
             LCM_com_data<=LCM_IT; --LCM 初始化輸出第一列資料 Hello!
          when 1=>
             LCM com data<=LCM 1; --輸出第一列資料
          when 2=>
```

```
LCM com data<=LCM 2; --輸出第一列資料
          when 3=>
            LCM com data<=LCM 3; --輸出第一列資料
             LCM com data2<=LCM 32; --輸出第二列資料
                        --設定輸出 2 列
          when 4=>
            LCM_com_data<=LCM_4; --輸出第一列資料
          when 5=>
             LCM com data<=LCM 5; --輸出第一列資料
          when 6=>
             LCM_com_data<=LCM_6; --輸出第一列資料
          when 7=>
            LCM com data<=LCM 7; --輸出第一列資料
             LCM_com_data2<=LCM_72; --輸出第二列資料
             LN<='1';
                       --設定輸出2列
          when others =>
            LCM_com_data<=LCM_IT; --輸出第一列資料
      end case;
      LCMPok<='0';</pre>
                              --命令或資料備妥旗標
      SW:=False;
   elsif rising edge(FD(0)) then
      if SW then
                              --命令或資料備妥後
                            --啟動 LCM_4bit_driver
--重置旗標
         LCM RESET<='1';</pre>
          SW:=False;
      elsif LCM_RESET='1' then --LCM_4bit_driver 啟動中
          if LCMok then --等待 LCM_4bit_driver 完成傳送
            LCM_RESET<='0'; --完成後 LCM 重置
          end if;
      elsif LCM_INI<LCM_com_data(0) then --命令或資料尚未傳完
          if LCM INI<=(LCM com data(1)+1) then--選命令或資料暫存器
             RS<='0'; --Instruction reg
          else
            RS<='1'; --Data reg
          end if;
          RW<='0'; --LCM 寫入操作
          DBi<=LCM_com_data(LCM_INI); --載入命令或資料
          LCM_INI<=LCM_INI+1; --命令或資料索引指到下一筆
          SW:=True;
                                 --命令或資料已備妥
      else
          if LN='1' then
            LN<='0';
             LCM INI\leq 2;
                                 --命令或資料索引設為起點
             LCM com data<=LCM com data2;--LCM 輸出第二列資料
          else
            LCMPok<='1';
                                --執行完成
          end if;
     end if;
   end if;
end process LCM P;
SW CLK<=FD(19); --防彈跳操作速率
process(SW CLK) --防彈跳
begin
```

```
--S0 防彈跳
   if SO='0' then
       S0S<="000";
   elsif rising edge(SW CLK) then
       SOS \le SOS + not SOS(2);
   end if;
   --S1 防彈跳
   if S1='0' then
      S1S<="000";
   elsif rising edge(SW CLK) then
    S1S \le S1S + not S1S(2);
   end if;
   --S2 防彈跳
   if S2='0' then
       S2S<="000";
   elsif rising_edge(SW_CLK) then
      S2S \le S2S + not S2S(2);
   end if;
   --M0 防彈跳
   if M0='0' then
       M0S<="000";
   elsif rising edge(SW CLK) then
   MOS \le MOS + not MOS(2);
   end if;
   --M1 防彈跳
   if M1='0' then
       M1S<="000";
   elsif rising_edge(SW_CLK) then
      M1S \le M1S + not M1S(2);
   end if;
   --M2 防彈跳
   if M2='0' then
      M2S<="000";
   elsif rising_edge(SW_CLK) then
    M2S \le M2S + not M2S(2);
   end if;
end process;
--除頻器--
Freq Div:process(GCKP31)
begin
  if SResetP99='0' then
                                   --系統 reset
       FD<= (others=>'0');
      FD2<=(others=>'0');
       WS2812BCLK<='0';
                                  --WS2812BN 驅動頻率
  elsif rising edge(GCKP31) then --50MHz
   FD \le FD + 1;
```