Московский Физико-Технический Институт


Итоговый проект по курсу Донова Г.И. "Микроконтроллеры"

ФРКТ 2022

THE 3D-SCANNER

Авторы:

Группа: Б01-006 Штундер Арсений





Долгопрудный, 25 марта 2022

Цель работы:

Научиться сканировать пространство и выводить 3d-график на компьютер.

Используемое оборудование:

Микроконтроллер STM32F051R8T6, ультразвуковой датчик HC-SR04, USB-TTL преоброзователь на базе CP2102, 2 сервопривода, соединительные провода, 7-сегментный индикатор, 8 резисторов, макетная плата, ноутбук.

Описание проекта:

Проект сделан на базе микроконтроллера STM32F051R8T6.

В проекте имеется 7-сегментный индикатор, который служит для вывода необходимой информации, такой как приветствие и расстояние в каждый момент времени. Благодаря двум сервоприводам происходит поворот ультразвукового датчика в пространстве, который считывает расстояние до объекта. В каждый момент времени это расстояние выводится на индикатор, а также передается через UART для дальнейшей отрисовки графика.




Рис. 1: 3d-сканер




Рис. 2: График просканированного пр-ва

Алгоритм работы:

Изначально происходит инициализация всей переферии, необходимой для дальнейшей работы.

Затем работа проекта начинаетя с приветствия на 7-семисегментном индикаторе, который прокручивает текст. Сразу после настраиваются таймеры, для синхронного взаимодействия сервоприводов и вывода расстояние на индикатор, ультразвукового датчика и usb-uart модуля.

С помощью Углов Эйлера пересчитываем расстояние до объекта для Декартовой СК(для вывода графика на ноутбуке). Затем происходит отправка через uart 3-х компонент координат для точки, и так непрерывным потоком для каждой точки происходит отправка. Скрипт, который считывает поток данных, полученных с usb-uart, отрисовывает точки, и получается график просканированного пространства.

Исходный код:

```
* |-----|
* | It's a CONCLUSION PROJECT in the course of Microcontrollers |
           This is Ultrasonic 3d_scanner
* |-----|
* |-----|
* |------|
* | It scans the space using ultrasonic sensor and two servos
* |Also it shows the distance on the 7-segment indicator
* |and sends it through the usart to show data in graph
* |------|
*/
#include "stm32f0xx_ll_rcc.h"
#include "stm32f0xx_ll_system.h"
#include "stm32f0xx_ll_bus.h"
#include "stm32f0xx_ll_gpio.h"
#include "stm32f0xx_ll_tim.h"
#include "stm32f0xx_ll_usart.h"
#include "stm32f0xx_ll_exti.h"
#include "stm32f0xx_ll_utils.h"
#include "stm32f0xx_ll_cortex.h"
#include "math.h"
/*----*/
/*----*/
/* -----
* Pulse_duration: 0.5 - 2.6(ms), (normal: 0.6 - 2.4(ms))
* Period: 20 ms
* NO: N_deg = Pulse_durarion / Period * ARR(64000)
/*_____*/
* Odeg -> ARR = 1600 (0.5 ms) - 50
* 180deg -> ARR = 8300 (2.6 ms) - 260
*/
/*----*/
* Servo_1(X): 0 deg -> ARR = 2080 (0.65 ms)
        180 \text{ deg} \rightarrow ARR = 7680 (2.4 \text{ ms})
 -----
* Servo_2(Y): 0 deg -> ARR = 1600 (0.5 ms)
        180 \text{ deg} \rightarrow ARR = 7680 (2.4 \text{ ms})
 _____
```

```
*/
/* ######################## VARIABLES ############################## */
* The difference (in mks) between the start and stop time (for ulttrasonic)
*/
uint32_t diff = 0;
/*
* The distance between object and sonar
double dist = 0.0;
/*
* Edge - ARR for servo in normal condition (0 - 180)
const uint32_t minEdge_X = 1600;//2080;
const uint32_t maxEdge_X = 7680;//7680;
const uint32_t minEdge_Y = 1600;
const uint32_t maxEdge_Y = 7680;
/*
* Initialization servos to limit angles
* easier to control servos
*/
const uint32_t minArr_X = minEdge_X; // 0 deg
const uint32_t maxArr_X = maxEdge_X; // 180 deg
const uint32_t minArr_Y = 3627; // 60 deg
const uint32_t maxArr_Y = 6667; // 150 deg
/*
* Initialization step: Step_X - for XY_plane
                     Step_Y - for XZ_plane
 * NO: 1 step = 0.03 deg
*/
const uint32_t Step_X = 60; //60
const uint32_t Step_Y = 90; //90
const double deg2rad = M_PI / 180.0;
/*
* Count of cycles for scanning
*/
```

```
const uint8_t Cycle = 1;
/*
* if scanDirection = 1 -> rotate the servo clockwise
* else -> rotate the servo counterclockwise
uint8_t scanDirection = 1;
// uint8_t status_wait = 0;
/* -----*/
* During TEXT_TIME you can show the text
* It uses in text()
#define TEXT_TIME 1000 //in ms
* During DEC_TIME and DYN_TIME you can show a value
* It uses in dec_display() and in dyn_display()
#define DEC_TIME 5 //in ms
#define DYN_TIME 1000 //in ms
* It uses in delay() and for calculate count in cycles
* If you change delay() you must change DELAY!!!
#define DELAY 2 //in ms
* The higher DYNAMIC_COEF, the slower the text moves
* It uses in dynamic_text()
#define DYNAMIC_COEF 50 //normal value
// to be continuied ...
```

Смотреть продолжение тут:

Ответы на вопросы:

1. Ваша фамилия, имя, отчество, номер группы.

Штундер Арсений Б01-006

2. Фамилия, имя, отчество лектора.

Донов Геннадий Иннокентьевич

3. Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора.

Микроконтроллер имеет более сложную структуру, у него есть порты вводавывода, ОЗУ, память программ, таймеры и т.д. Микропроцессор — это лишь исполняющее ядро.

4. Какие тактовые частоты могут быть у АТтеда8535.

0-16 МГц

5. Почему при повышении тактовой частоты микроконтроллера он начинает больше греться?

Полевые транзисторы имеют ёмкость затвора, при увеличении частоты увеличивается ток, с которым заряжается ёмкость затвора, из-за этого увеличивается ток, с которым заряжается ёмкость затвора, поэтому увеличивается рассеиваемая мощность. Получаем такую зависимость мощности: $P = kfU^2$

6. Какие таймеры есть у АТтеда8535?

Таймер 0 (8bit), Таймер 1(16bit), Таймер 2(8bit)

- 7. Сколько режимов есть у таймера 1 и режима с каким номером у него нет. Всего 16 режимов, нет режима под номером 13.
- 8. Внутренняя структура МК.

МК состоит из блока управления питанием, блока управления сбросом, блока синхронизации, памяти программ, процессора, портов ввода-вывода, ОЗУ.

9. Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET.

Все биты станут нулями.

10. Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода.

PORTA – регистр данных порта A

DDRA – регистр выбора направления передачи данных порта A

PINA – нельзя ничего записать, при чтении из него будет прочитано то, что в данный момент присутствует на выводах порта А

Прерываний у порта А нет.

11. Регистр SREG. Назначение его разрядов.

Бит 0 - С: признак переноса

Бит 1 - Z: признак нуля

Бит 2 - N: признак отрицательного результата

Бит 3 - V: признак переполнения

Бит 4 - S: равен сумме по модулю 2 содержимого третьего и второго разрядов

Бит 5 - Н: признак переноса между полубайтами

Бит 6 - Т: временное хранение бита

Бит 7 - І: глобальное разрешение прерывания

3D-scanner

12. Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены.

Для обеспечения корректной работы МК.

13. Приведите пример использования разряда Т в регистре SREG.

Передача битов из одного регистра общего назначения в другой:

bst r31, 7; запись значения седьмого разряда регистра r31 в Т.

bld r0, 3; запись из Т в третий разряд регистра r0.

14. Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие таймеру 0.

Режимы работы:

Normal (режим 0) – обычный суммирующий счетчик;

Phase Correct PWM (режим 1) – ШИМ с точной фазой;

СТС (режим 2) – счет по модулю (регистр OCR0);

Fast PWM (режим 3) – быстродействующий ШИМ.

Прерывания 2: TIMEROOVF (переполнение) и TIMEROCOMP (порог).

Регистры ввода/вывода: TCNT0, TCCR0, SFIOR, TIMSK (совместно с таймером 1 и таймером 2), TIFR (совместно с таймером 1 и таймером 2).

15. В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи) при записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT.

Режимы ШИМ (1 и 3).

16. Откуда приходит сигнал на вход TCNTO.

С выхода управляемого предварительного делителя частоты (prescaler).

17. Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0.

С помощью 7 разряда регистра флагов SREG, разрешающего общие прерывания и разряда 0 регистра флагов TIMSK (разрешено – обе единицы, запрещено – хотя бы один ноль).

- 18. Написать программу с использованием таймера 0, вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта А.
- 19. Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0.

8, 64, 256, 1024

20. Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку.

Для треугольных колебаний необходимо прямоугольные перед интегрирующей цепочкой, поэтому подойдет любой режим.

21. Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0.

Выставить в биты 2:0 регистра TCCR0 значение 1 до 5.

Режим 0 таймера 0

Normal. TCNT0 – обычный суммирующий счетчик. По каждому импульсу тактового сигнала, поступающего с выхода предварительного делителя, содержимое ТСNТ0 увеличивается на единицу. При переполнении – прерывание по переполнению, счет



продолжается с \$00. Если достигнуто пороговое значение – прерывание по сравнению.

23. Режим 1 таймера 0.

Phase Correct PWM, ШИМ с точной фазой. Генерация сигналов с широтноимпульсной модуляцией. ТСПТО как реверсивный счетчик, изменение состояния по каждому импульсу такового сигнала, поступающего от предварительного делителя. Состояние счетчика сначала увеличивается до максимума, потом уменьшается до нуля. Переполнение по возвращению в 0, изменение выхода по достижению порога.

24. **Режим 2** таймера **0**.

СТС, счет по модулю. Ообнуление TCNT0 после того как содержимое сравняется с содержимым регистра OCR0. Прерывание по переполнению при достижении верхней границы.

25. Режим 3 таймера 0.

Fast PWM, быстрый ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтноимпульсной модуляцией. Изменение от нуля до \$FF, потом прерывание по переполнению и снова обнуление. Доступно прерывания при достижении порога.

26. Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0.

Особенность этого режима, что записываемое число сохраняется в специальном буферном регистре. Изменение содержимого порога происходит только после достижения счетчиком максимума \$FF.

27. Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета.

Можно, разработчики предприняли меры для записи и чтения без остановки

28. Как можно остановить счет в таймере 0.

Записать нули в соответствующие разряды регистра TCCR0 (см таблицу из 19 вопроса).

29. Система прерываний микроконтроллера ATmega8535

Обнаружив запрос, система прерываний приостанавливает работы основной программы и запускает некоторую другую программу, которую называют программу обработки прерываний. Для каждого прерывания должна быть написана своя программа обработки. Закончив свою работу, программа обработки прерывания должна обеспечить возвращение к прерванной программе Запросы поступают на блок обработки; определяется его номер; проверяется, разрешено ли прерывание. Если разрешено, блокируются остальные, содержимое программного счетчика заносится в стек.

30. Сколько всего прерываний у АТтеда8535.

21: 4 из которых являются внешними, 7 – внутренними

31. Как организовать вложенные прерывания.

Нужно разрешить (запись единицы в 7 разряд регистра флагов) глобальные прерывания при обработке прерывания.

32. Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания.

cli – общее запрещение, sei – общее разрешение

33. Как организована система приоритетов при обработке прерываний.

Каждому прерыванию присваивается номер и первымобрабатывается прерывание с наименьшим номером.

34. Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП. 65 мкс

35. Чем сигнальный процессор отличается от МК.

У него есть специфичный набор команд и регистров, предназначенных для уменьшения времени обработки сигналов. Основная задача МК – работа с периферией.

36. Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно.

После RESET правильное значение не гарантировано, поэтому надо ставить его вручную. Выставляется на конец памяти.

37. Сторожевой таймер и особенности его работы.

WatchDog Timer. Предназначен для ликвидации последствий сбоев в работе МК, возникающих из-за различного рода помех. Если он включен, то через некоторых промежуток времени он вырабатывает сигнал сброса RESET, перезапуская рабочую программу.

38. Что такое SPI и зачем он нужен.

Последовательный синхронный интерфейс. Позволяет с высокой скоростью передавать данные между МК Atmega8535 и различными внешними устройствами.

39. Как инициировать передачу байта в SPI.

Запись байта в SPDR

40. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI. Регистры:

SPDR (Data Register), SPCR (Control Register), SPSR (Status Register)

1 прерывание: после передачи каждого байта

41. Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN).

42. Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса

1(только данные) 2 (данные + земля) 3 (как у нас: данные земля и питание). Зависит от устройства схемы.

43. Как выглядит физический ноль и физическая единица.

1: напряжение выше порогового 0: напряжение ниже порогового

44. Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица? Какова максимальная скорость передачи?

Ноль – физический ноль 60 мкс (длительный импульс в начале тайм слота, потом возврат в 1)

Единица – физический ноль не более 15 мкс (короткий импульс в начале тайм слота, потом возврат в 1)

Очередная передача не раньше чем через 60 микросекунд после начала предыдущей (минимальный размер тайм слота)

45. Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура.

Первые 8 бит — код семейства, 48 бит — серийный номер, Последние 8 бит — контрольная сумма CRC8.

46. Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN.

Search ROM

47. Как выглядит сигнал сброса в сети MicroLAN.

Физический ноль на минимум 480мкс. Затем Физическая единица на 15-60 мкс.