گزارش پروژه: شبیهسازی سیستم ارتباطی با استفاده از مدولاسیون CAM-16

ارشيا مددى 99655101

مقدمه

این پروژه به بررسی و شبیهسازی یک سیستم ارتباطی با استفاده از مدولاسیون 16- QAM (Guadrature Amplitude Modulation) میپردازد. هدف اصلی پروژه شامل تولید سمبلهای تصادفی، مدولاسیون، افزودن نویز، دمدولاسیون و محاسبه نرخ خطا (BER) است. در این گزارش، مراحل انجام کار به تفصیل توضیح داده میشود.

مراحل انجام کار

1. وارد كردن كتابخانهها

import numpy as np # Import numpy for numerical operations
import matplotlib.pyplot as plt # Import matplotlib for plotting graphs

- numpy: برای انجام عملیات عددی و تولید دادههای تصادفی استفاده میشود.
  - matplotlib: برای رسم نمودارها و تجسم دادهها به کار میرود.

2. تابع افزودن نویز AWGN

def add\_awgn\_noise(signal, SNR\_dB):

.....

Adds Gaussian noise to the signal based on the specified SNR (Signal-to-Noise Ratio).

,,,,,,,

SNR\_linear = 10\*\*(SNR\_dB / 10) # Linear SNR

signal\_power = np.mean(np.abs(signal)\*\*2) # Calculate signal power

noise\_power = signal\_power / SNR\_linear # Calculate noise power based on SNR

noise = np.sqrt(noise\_power / 2) \* (np.random.randn(len(signal)) + 1j \*

np.random.randn(len(signal))) # Generate noise

return signal + noise # Return the signal with added noise

این تابع نویز گوسی سفید (AWGN) را به سیگنال ورودی اضافه میکند. SNR به دسیبل
 مشخص میشود و نویز به صورت تصادفی تولید میشود.

## 3. تنظيمات اوليه

num\_symbols = 1000 # Number of symbols to generate

SNR\_values = np.arange(0, 21, 2) # SNR values from 0 to 20 dB in steps of 2

- num\_symbols: تعداد سمبلهای تولید شده را مشخص میکند.
- SNR\_values: مقادیر SNR از 0 تا 20 دسیبل را در گامهای 2 دسیبل تعریف میکند.

## 4. توليد سمبلهاي تصادفي

symbols = np.random.randint(0, 16, num\_symbols) # Generates 1000 random symbols between 0 and 15

- این خط 1000 سمبل تصادفی بین 0 تا 15 تولید میکند که نمایانگر 16-QAM هستند.
  - 5. مدولاسيون 16- QAM

modulated = ((2 \* (symbols % 4) - 3) + 1j \* (2 \* (symbols / 4) - 3)) / np.sqrt(10)

- سمبلها به مختصات واقعی و موهومی در صفحه مختلط تبدیل میشوند. این تبدیل به
   گونهای انجام میشود که قدرت سیگنال کنترل شود.
  - 6. افزودن نويز و رسم نمودار كنستلاسيون

SNR = 20 # Set a specific SNR value (20 dB) for visualization

```
noisy_signal = add_awgn_noise(modulated, SNR) # Add AWGN noise to the modulated signal
```

نویز به سیگنال مدوله شده با SNR مشخص (20 دسیبل) اضافه میشود.

7. رسم نمودارهای کنستلاسیون

```
plt.figure()
plt.scatter(modulated.real, modulated.imag, c='b', label="Modulated Signal") #
Scatter plot for modulated symbols
plt.title("Constellation Diagram of Modulated Signal")
plt.xlabel("In-phase")
plt.ylabel("Quadrature")
plt.grid()
plt.legend()

    نمودار کنستلاسیون برای سیگنال مدوله شده رسم می شود.

plt.figure()
plt.scatter(noisy_signal.real, noisy_signal.imag, c='g', label="Noisy Signal") #
Scatter plot for noisy signal
plt.scatter(modulated.real, modulated.imag, c='r', label="Transmitted Symbols")
# Scatter plot for transmitted symbols
plt.title("Constellation Diagram of Noisy Signal with Transmitted Symbols")
plt.xlabel("In-phase")
plt.ylabel("Quadrature")
```

```
plt.grid()
plt.legend()
                 • نمودار کنستلاسیون برای سیگنال نویزدار و سمبلهای ارسالی رسم میشود.
                                                                8. رسم سیگنالها در زمان
             plt.figure(figsize=(10, 8)) # Create a larger figure for multiple subplots

    یک شکل بزرگ برای نمایش زیرنمودارها ایجاد می شود.

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(modulated.real)
plt.title("Real Part of Modulated Signal")
plt.xlabel("Sample")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.grid()

    قسمت واقعى سيگنال مدوله شده رسم مىشود.

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(modulated.imag)
plt.title("Imaginary Part of Modulated Signal")
plt.xlabel("Sample")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.grid()
```

```
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(noisy_signal.real)
plt.title("Real Part of Noisy Signal")
plt.xlabel("Sample")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.grid()

    قسمت واقعی سیگنال نویزدار رسم میشود.

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(noisy_signal.imag)
plt.title("Imaginary Part of Noisy Signal")
plt.xlabel("Sample")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.grid()
                                       • قسمت موهومی سیگنال نویزدار رسم میشود.
                                                        9. دمدولاسيون و محاسبه نرخ خطا
def demodulate_16qam(received):
 .....
```

قسمت موهومی سیگنال مدوله شده رسم می شود.

Demodulates a received signal based on 16-QAM modulation scheme.

111111

 $real\_part = np.clip(np.round((received.real * np.sqrt(10) + 3) / 2), 0, 3) # Quantize real part$ 

imag\_part = np.clip(np.round((received.imag \* np.sqrt(10) + 3) / 2), 0, 3) #Quantize imaginary part

return (real\_part + 4 \* imag\_part).astype(int) # Mapping back to symbol index

این تابع سیگنال دمدوله شده را بر اساس مدولاسیون GAM-16 محاسبه میکند. مختصات
 واقعی و موهومی به نزدیکترین نقطه کنستلاسیون نزدیک میشوند.

demodulated = demodulate\_16qam(noisy\_signal) # Demodulate the noisy signal
num\_errors = np.sum(symbols != demodulated) # Count the number of errors
error\_rate = num\_errors / num\_symbols # Calculate the error rate

سیگنال نویزدار دمدوله شده و تعداد خطاها محاسبه میشود.

10. تحلیل نرخ خطا برای SNRهای مختلف

ber = [] # List to store the Bit Error Rate (BER) for different SNR values for snr in SNR\_values:

noisy\_signal = add\_awgn\_noise(modulated, snr) # Add noise to the modulated signal

demodulated = demodulate\_16qam(noisy\_signal) # Demodulate the noisy signal

num\_errors = np.sum(symbols!= demodulated) # Count the number of errors

ber.append(num\_errors / num\_symbols) # Store the error rate for the current

SNR

• نرخ خطا برای SNRهای مختلف محاسبه و ذخیره می شود.

11. رسم منحنی نرخ خطا بر حسب SNR

```
plt.figure()

plt.semilogy(SNR_values, ber, 'o-', linewidth=2) # Plot BER on logarithmic scale

plt.xlabel("SNR (dB)")

plt.ylabel("Bit Error Rate (BER)")

plt.title("BER vs SNR for 16-QAM")

plt.grid()
```

نمودار نرخ خطا بر حسب SNR رسم میشود.

## نتايج

- تعداد خطاها و نرخ خطا برای SNR = 20 دسیبل محاسبه و در کنسول نمایش داده میشود.
  - نمودار نرخ خطا بر حسب SNR نشان دهنده رابطه معکوس بین SNR و نرخ خطا است.

## نتیجهگیری

این پروژه نشان داد که با استفاده از مدولاسیون 16-QAM میتوان یک سیستم ارتباطی شبیهسازی کرد و تأثیر نویز بر روی کیفیت سیگنال را تحلیل نمود. نتایج نشان میدهد که با افزایش SNR، نرخ خطا کاهش مییابد.