


Conheça ASSES

PROCESSADOR RISC 8 BITS

POR: ANDERSSON SILVA, ANDREZA GONÇALVES E ARTHUR RAMOS

ORIENTADOR: DR. PROF. HEBERT ROCHA



Copyright: (c) 2024 by Ases Ltda. All Rights Reserved.

ASSES CPU







O melhor e mais confiável processador 8 bits da atualidade!

INSTRUÇÕES

Tipo R: Operam diretamente nos registradores.					
Opcode	Registrador 1	Registrador 2	Funct		
3 bits	2 bits	2 bits	1 bit		
7-5	4-3	2-1	0		
Tipo I: Instruções que envolvem memória.					
Opcode	Registrador 1	Immediate			
3 bits	2 bits	3 bits			
7-5	4-3	2-0			
Tipo J: Saltos incondicionais.					
Opcode		Address			
3 bits		5 bits			
7-5		4-0			


DIVISÃO DE BITS

A divisão dos bits foi feita para um processador de 8 bits com suporte a instruções do tipo R, I e J. A estrutura do Tipo R permite 4 registradores por causa do número de bits reservados para identificar os registradores. O imediato tem 3 bits, permitindo acessar endereços pequenos de memória de 0 a 7. O endereço de salto tem 5 bits, permitindo um alcance de $2^5 = 32$ endereços na memória de instruções.

OPERAÇÕES SUPORTADAS

Opcode	Sintaxe	Nome	Exemplo
000	J	Jump	J ADRESS
001	BEQ	Branch if equal	BEQ ADRESS
010	LW	Load word	LW \$S0 ADRESS
011	SW	Store word	SW \$S1 ADRESS
100	ADD	Soma	ADD \$S0 \$S1
101	SUB	Subtração	SUB \$S3 \$S2
110	LI	Load imediato	LI \$S0 1
111	ADDI	Soma imediata	ADDI \$S0 2

DATAPATH DO PROCESSADOR





TESTES

```
case address is
    -- Teste ADD e ADDI
    when "000000000" => data_out <= "11000010"; -- LI R1, 2
    when "00000001" => data_out <= "11001100"; -- LI R2, 4
    when "00000010" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (R3 = R1 + R2)
    when "00000011" => data_out <= "11110101"; -- ADDI R3, 5 (R3 = R3 + 5)

when others => data_out <= "000000000"; -- Default (NOP)</pre>
```

```
-- Teste SUB e SUBI
when "000000000" => data_out <= "11001111"; -- LI R1, 8
when "00000001" => data_out <= "11000101"; -- LI R2, 5
when "000000010" => data_out <= "10110110"; -- SUB R3, R4 (R3 = R1 - R2)
when "000000011" => data_out <= "00110001"; -- SUBI R3, 1 (R3 = R3 - 1)
when others => data_out <= "000000000"; -- Default (NOP)
```

```
Testes das instruções:
1. ADD e ADDI;
2. SUB e SUBI;
3. BEQ e JUMP;
4. LW, SW e LI;
5. Fibonacci.
```

TESTES

```
-- Teste BEQ e JUMP
when "00000000" => data_out <= "11001110"; -- LI R1, 7
when "00000001" => data_out <= "11001110"; -- LI R2, 7
when "00000010" => data_out <= "00101011"; -- BEQ R1, R2 (Se R1 == R2, pula para endereço 11)
when "00000011" => data_out <= "11000001"; -- LI R1, 1 (Se não pulou, carrega 1 em R1)
when "00000100" => data_out <= "00001000"; -- JUMP 8 (Pula para endereço 8)
when "00000101" => data_out <= "11000011"; -- LI R1, 3 (Nunca será executado se o BEQ funcionou)
when others => data_out <= "000000000"; -- Default (NOP)
```

```
-- Teste LW, SW e LI
when "000000000" => data_out <= "11000010"; -- LI R1, 2
when "000000001" => data_out <= "01010000"; -- SW R1, 000 (Salva R1 na memória)
when "00000010" => data_out <= "01001100"; -- LW R3, 000 (Carrega R3 da memória)
when "00000011" => data_out <= "11000101"; -- LI R2, 5
when "00000100" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (R3 = R1 + R2)
when others => data_out <= "000000000"; -- Default (NOP)
```

```
Testes das instruções:
1. ADD e ADDI;
2. SUB e SUBI;
3. BEQ e JUMP;
4. LW, SW e LI;
5. Fibonacci.
```

TESTES

```
case address is
    when "00000000" => data_out <= "11000000";
    when "00000001" => data_out <= "11001111";
when "00000010" => data_out <= "11010000";</pre>
                                                         -- LI R3, 0
    when "00000011" => data_out <= "11011001";
when "00000100" => data_out <= "10010110";</pre>
                                                         -- LI R4, 1
                                                         -- ADD R3, R4 (Fibonacci inicial)
    -- LOOP
    when "00000101" => data_out <= "01110000";</pre>
                                                         -- SW R3, 000 (Salva Fibonacci)
    when "00000110" => data_out <= "10010110";</pre>
                                                         -- ADD R3, R4 (Próximo Fibonacci)
    when "00000111" => data_out <= "01011000";
                                                         -- LW R4, 000 (Carrega R4 da memória)
    when "00001000" => data_out <= "11100001";
when "00001001" => data_out <= "00101001";</pre>
                                                         -- ADDI R1, 1 (contador++)
                                                        -- BEQ R2, FIM (Se contador == 8, fim)
    when "00001010" => data_out <= "00000101";
                                                         -- JUMP LOOP (Volta para loop)
    when "00001011" => data_out <= "000000000"; -- JUMP FIM (Loop infinito)</pre>
    when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)
end case;
```

```
Testes das instruções:
1. ADD e ADDI;
2. SUB e SUBI;
3. BEQ e JUMP;
4. LW, SW e LI;
5. Fibonacci.
```





REPOSITÓRIO

Link Github:

https://github.com/ArthurRamos26/AOC_Andersson_SilvaAndreza_GoncalvesArthur_Ramos_UFRR_2024/tree/main/processador8bits