

一、程序架构:

程序架构如下图所示,包含 Drivers(外设驱动)、Startup(STM32 启动文件)、Application(主函数和中断处理函数文件)和 FWLib(STM32F0 标准固件库)。 其中每个外设都有各自的文件夹,用于包含源文件和头文件。






如果需要增加新的外设驱动,同样可以建立新的文件夹,并在 Keil 中添加头文件所在目录,所有的头文件都放在 main.h 文件中。



二、硬件接线:



单片机的8个串口都已经使用,其对应关系见下表。

USART1	PM2.5 传感器
USART2	调试串口(ST-Link 虚拟串口)
USART3	CO 传感器
USART4	CO2 传感器(T6703)
USART5	甲醛传感器(ASO4)
USART6	CO2 传感器(S8-0053)
USART7	甲醛传感器(Dart-2-FE5)
USART8	气体数据输出串口

PM2.5 传感器接线说明:



```
// 硬件接线

// Pin1-VCC -> 5V

// Pin2-GND -> GND

// Pin4-RXD -> PA9

// Pin5-TXD -> PA10
```

PM2.5 传感器数据主动上传,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

co 传感器接线说明:



```
// 硬件接线

// Pin10-+5V -> 5V


// Pin9 - RX -> PB10

// Pin8 - TX -> PB11

// Pin6 -GND -> GND
```

CO 传感器数据采用问答式,在 tim2 定时器中 1 秒发送一次读取指令,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

CO2 传感器 T6703 接线说明:



```
// 硬件接线

// Pin1-TXD -> PC11

// Pin2-RXD -> PC10

// Pin3-VCC -> VDD

// Pin4-GND -> GND
```

CO2 传感器 T6703 数据采用问答式,在 tim2 定时器中 1 秒发送一次读取指令,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

甲醛传感器 AS04 接线说明:



```
// 硬件接线

// Pin10-+5V -> 5V

// Pin9 - RX -> PB3

// Pin8 - TX -> PB4

// Pin6 -GND -> GND
```

甲醛传感器 AS04 数据采用问答式,在 tim2 定时器中1 秒发送一次读取指令,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

CO2 传感器 S8-0053 接线说明:



```
// 硬件接线

// G+ -> 5V

// UART_RxD -> PC0

// UART_TxD -> PC1

// G0 -> GND
```

CO2 传感器 S8-0053 数据采用问答式,在 tim2 定时器中 1 秒发送一次读取指令,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

甲醛传感器 Dart-2-FE5 接线说明:



```
// 硬件接线

// Pin1-VCC -> 5V

// Pin2-TXD -> PC7

// Pin4-RXD -> PC6

// Pin4-GND -> GND
```

甲醛传感器数据 Dart-2-FE5 主动上传,串口接收到新的数据后刷新数据并输出。

此外 USART2 接口说明,此接口为 ST-Link 的虚拟串口,直接可以使用,printf 函数重定向于此串口,可通过此串口查看各传感器的输出和调试信息。


USART2-TX PA2 USART2-RX PA3

USART8 用于输出气体数据,每秒输出一次,此外用于接收外部命令。


```
// 硬件接线
// VCC -> 3.3V
// TXD -> PC2
// RXD -> PC3
// GND -> GND
```


1、通过多余的串口输出所有传感器数据:

0x41 + PM25+ PM10+ TVOC+甲醛+ CO2 + CO+温度+ 湿度 (高字节在前低字 节在后);




2、当串口接收到串口助手发送的这种格式(53 32 04 31 00 00 32 00 00 33 00 00 34 00 00 35 00 00)数据时,将完整数据保存到 flash,并读取出黄色数据保存到变量中;







3、当接收533201时,串口返回5332013900000;



4、当接收 53 32 0c 32 时,串口读取出 0c 后的数据并保存到变量中,并返回 53 32 0c 32 00 00 00 00;




SHT30 温湿度传感器接线说明:



```
// 硬件接线
// VCC -> +5V
// GND -> GND
// SDA -> PA1
// SCL -> PA0
```

W25Q64 Flash 接线说明:



```
//
       VCC -> 3.3V
//
       GND
           -> GND
//
       CS
            -> PB12
//
       CLK -> PB13
//
       DO
            -> PB14
//
       DI
            -> PB15
```

IAQ-engine 接线说明:



```
// 硬件接线
// VCC -> +5V
// GND -> GND
// SDA -> PA11
// SCL -> PA12
```