Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра ЭВМ					
Отчет по лабораторной работе № 7					
Тема: «Защищенный и реальный режим процессора. Переход из одного режима в другой и обработка прерываний»					
Выполнил студент гр.950503: Полховский А.Ф.	Проверил: Одинец Д.Н.				

1. Задание

Написать программу, которая выполняет следующие действия:

- 1. Переход из реального режима в защищенный.
- 2. Перехватывает аппаратное прерывание от клавиатуры и заданное аппаратное прерывание, в обработчике которого выполняет определенные действия. Номер аппаратного прерывания задается по вариантам (два варианта).
- I) Прерывание от таймера.
- II) Прерывание от часов реального времени.
- 3. По наступлению определенного события выполняет обратный переход из защищенного режима в реальный и завершает свою работу.

Для прерываний от таймера и часов реального времени обработчик прерывания должен отслеживать количество вызовов прерывания и отсчитывать секунды, выводя их на экран. Количество секунд после которых выполняется обратный переход в реальный режим и выход из программы (то самое определенное событие) считывается с клавиатуры перед переходом в защищенный режим.

Для прерывания от клавиатуры необходимо считывать скан-коды клавиш и выводить их на экран. По нажатию определенной клавиши (любой на выбор студента) осуществляется обратный переход в реальный режим и выход из программы.

При выполнении данной лабораторной работы должны быть соблюдены следующие условия:

- 1. После завершения работы программы компьютер должен продолжать корректно функционировать. Зависания, перезагрузки и другие аналогичные «события» недопустимы.
- 2. Переход в защищенный режим процессора должен быть выполнен по алгоритму, используемому в процессорах начиная с 386. Переход в защищенный режим с использованием алгоритма для 286 процессора недопустим.

2. Разработка алгоритма

2.1 Структура программы

Программа состоит из нескольких процедур:

BUFFER_CLEAR – процедура очистки буфера

BUFFER_OUTPUT – процедура вывода буфера через видеопамять

CLR_SCR – процедура очистки экрана

KEYBOARD_HANDLER – обработчик прерывания от клавиатуры

TIMER_HANDLER – обработчик прерывания системного таймера

DUMMY_IRQ_MASTER/SLAVE — заглушка для обработчиков прерываний ведущего/ведомого контроллера

EXC_HANDLER – обработчик исключений

ВҮТЕ_ТО_НЕХ – перевод числа в шестнадцатеричный вид

DIGIT_TO_DEC – перевод цифры в десятичный вид

WORD_TO_DEC – перевод числа в десятичный вид

INPUT – ввод количества секунд

2.2 Описание переменных

GDT – глобальная таблица дескрипторов;

CODE_RM_DESC – селектор сегмента кода реального режима;

DATA_DESC – селектор сегмента данных реального/защищенного режима;

STACK_DESC – сегмент стека реального/защищенного режима;

TEXT_DESC – селектор видеопамяти компьютера;

CODE_PM_DESC – селектор кода защищенного режима;

CODE_IDT – селектор таблицы IDT;

ТІМЕ – время, которое компьютер будет находится в защищенном режиме

COUNT – количество вызовов прерывания системного таймера

KEY_SCAN_CODE – последняя введенная клавиша

SECOND – текущая секунда времени

2.3 Описание алгоритма программы

При запуске пользователь вводит число секунд, которые программа будет находиться в защищенном режиме. Затем после нажатия любой клавиши программа начинает переходить в защищенный режим.

Для этого:

- 1. Подготавливаются часы RTC формат представления данных в двоичном виде
- 2. Разрешается линия А20
- 3. Сохраняются маски прерываний
- 4. Запрещаются маскируемые и немаскируемые прерывания
- 5. Таблица GDT заполняется дескрипторами
- 6. Заполняется таблица IDT
- 7. 0 бит регистра ст0 ставится в 1
- 8. Перезагружается регистр сѕ.
- 9. Перезагружаются другие сегментные регистры
- 10.В стек заносятся регистр сѕ и точка возврата в реальный режим
- 11.В стек заносятся точка входа в защищенный режим и дескриктор сегмента кода защищенного режима
- 12.Переинициализируется контроллеры прерываний на шлюзы 20-2F
- 13. Разрешаются маскируемые и немаскируемые прерывания
- 14. Программа переходит в сегмент 32-битного кода
- 15. Вызываются процедуры очистки экрана и вывода сообщения
- 16. Запускается бесконечный цикл, в котором обработчики прерываний клавиатуры и таймера производят необходимые действия
- 17. По команде выхода программа возвращается в сегмент кода реального режима
- 18. По возвращению вновь запрещаются все прерывания
- 19. Контроллеры прерываний переинициализируются на старые вектора
- 20. Устанавливаются новые лимиты сегментов данных, кода и стека
- 21.Перезагружается регистр сѕ

- 22. Включается реальный режим
- 23. Восстанавливаются сегментные регистры
- 24. Восстанавливаются маски контроллера прерываний
- 25.Запрещается линия А20
- 26. Программа выводит сообщение о успешном возврате

3. Текст программы

in al,71h

```
.386P
.MODEL LARGE
;Структуры данных
S DESC struc
                                             :Структура сегментного дескриптора
 LIMIT dw 0
                                             ;Лимит сегмента (15:00)
 BASE_L dw 0
                                             ;Адрес базы, младшая часть (15:0)
 BASE_M db 0
                                             ;Адрес базы, средняя часть (23:16)
 ACCESS db 0
                                             ;Байт доступа
 ATTRIBS db 0
                                             ;Лимит сегмента (19:16) и атрибуты
 BASE_H db 0
                                             ;Адрес базы, старшая часть
S_DESC ends
I DESC struc
                                             ;Структура дескриптора таблицы прерываний
 OFFS_L dw 0
                                             ;Адрес обработчика (0:15)
      dw 0
                                             ;Селектор кода, содержащего код обработчика
 PARAM_CNT db 0
                                             ;Параметры
 ACCESS db 0
                                             ;Уровень доступа
 OFFS_H dw 0
                                             ;Адрес обработчика (31:16)
I_DESC ends
R_IDTR struc
                                             ;Структура IDTR
 LIMIT dw 0
 IDT L dw 0
                                             ;Смещение биты (0-15)
 IDT H dw 0
                                             ;Смещение биты (31-16)
R IDTR ends
;Флаги уровней доступа сегментов
ACS PRESENT EQU 10000000B
                                             ;РХХХХХХХ - бит присутствия, сегмент присутствует в оперативной памяти
ACS CSEG EQU 00011000B
                                             ;XXXXIXXX - тип сегмента, для данных = 0, для кода 1
ACS DSEG EQU 00010000B
                                             ;XXXSXXXX - бит сегмента, данный объект сегмент(системные объекты могут быть не сегменты)
ACS READ EQU 00000010B
                                             :XXXXXXRX - бит чтения, возможность чтения из другого сегмента
ACS_WRITE EQU 00000010B
                                             ;XXXXXXWX - бит записи, для сегмента данных разершает запись
ACS_CODE = ACS_PRESENT or ACS_CSEG
                                              :AR сегмента кода
ACS DATA = ACS PRESENT or ACS DSEG or ACS WRITE;AR сегмента данных
ACS_STACK= ACS_PRESENT or ACS_DSEG or ACS_WRITE;AR сегмента стека
ACS INT GATE EQU 00001110B
ACS_TRAP_GATE EQU 00001111B
                                             ;XXXXSICR - сегмент, подчиненный сегмент кода, доступен для чтения
ACS_IDT EQU ACS_DATA
                                             :AR таблицы IDT
ACS_INT EQU ACS_PRESENT or ACS_INT_GATE
ACS DPL 3 EQU 01100000B
                                             ;X<DPL,DPL>XXXXX - привелегии доступа, доступ может получить любой код
:Сегмент кода реального режима
CODE RM segment para use16
CODE RM BEGIN = $
 assume cs:CODE_RM,DS:DATA,ES:DATA
                                             ;Инициализация регистров для ассемблирования
START:
 mov ax.DATA
                                             :Инициализиция сегментных регистров
 mov ds.ax
 mov es.ax
 lea dx,MSG_ENTER
 mov ah,9h
 int 21h
 call INPUT
                                             ;Ввод времени
 mov ds:[TIME], al
 lea dx,MSG_HELLO
 mov ah,9h
 int 21h
 mov ah,7h
 int 21h
                                             ;Ожидание подтверждения
PREPARE_RTC:
                                             ;Подготовка часов RTC
 mov al,0Bh
 out 70h,al
                                             ;Выбрать регистр состояния OBh
```

;Получить значение регистра OBh

```
or al,00000100b
                                                ;Установить бит DM в 1 - формат представления время в двоичном виде
 out 71h,al
                                                ;Записать измененное значение
ENABLE_A20:
                                                ;Открыть линию А20
 in al,92h
 or al.2
                                                ;Установить бит 1 в 1
 out 92h,al
                                                ;Или так для старых компьютеров
 ;mov al, 0D1h
 ;out 64h, al
 ;mov al, 0DFh
 ;out 60h, al
SAVE_MASK:
                                                ;Сохранить маски прерываний
 in al,21h
 mov INT_MASK_M,al
 in al,0A1h
 mov INT_MASK_S,al
DISABLE_INTERRUPTS:
                                                ;Запрет маскируемых и немаскируемых прерываний
 cli
                                                ;Запрет маскирумых прерываний
 in al,70h
         al.10000000b
                                                ;Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых прерываний
or
         70h,al
out
nop
LOAD_GDT:
                                                ;Заполнить глобальную таблицу дескрипторов
 mov ax,DATA
 mov dl,ah
 xor dh,dh
 shl ax,4
 shr dx,4
 mov si,ax
 mov di,dx
WRITE_GDT:
                                                ;Заполнить дескриптор GDT
 lea bx,GDT_GDT
 mov ax.si
 mov dx,di
 add ax,offset GDT
 adc dx,0
 mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
 mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl
 mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
WRITE_CODE_RM:
                                                ;Заполнить дескриптор сегмента кода реального режима
 lea bx,GDT_CODE_RM
 mov ax,cs
 xor dh,dh
 mov dl,ah
 shl ax,4
 shr dx,4
 mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
 mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl
 mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
WRITE_DATA:
                                                ;Записать дескриптор сегмента данных
 lea bx,GDT_DATA
  mov ax,si
 mov dx,di
 mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
 mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl
 mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
WRITE_STACK:
                                                ;Записать дескриптор сегмента стека
 lea bx, GDT_STACK
 mov ax,ss
  xor dh,dh
 mov dl,ah
 shl ax,4
 mov [bx][S DESC.BASE L],ax
 mov [bx][S DESC.BASE M],dl
 mov [bx][S DESC.BASE H],dh
WRITE CODE PM:
                                                :Записать дескриптор кода зашишенного режима
 lea bx,GDT CODE PM
 mov ax,CODE PM
 xor dh,dh
```

```
mov dl,ah
 shl ax.4
 shr dx,4
 mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
 mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl
 mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
 or [bx][S_DESC.ATTRIBS],40h
WRITE_IDT:
                                               ;Записать дескриптор IDT
 lea bx,GDT_IDT
 mov ax,si
 mov dx,di
 add ax,OFFSET IDT
 adc dx,0
 mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
 mov [bx][S_DESC.BASE_M],dl
 mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
 mov IDTR.IDT_L,ax
 mov IDTR.IDT_H,dx
FILL_IDT:
                                               ;Заполнить таблицу дескрипторов шлюзов прерываний
 irpc N, 0123456789ABCDEF
                                               ;Заполнить шлюзы 00-0F исключениями
   lea eax, EXC_0&N
   mov IDT_0&N.OFFS_L,ax
   shr eax, 16
   mov IDT_0&N.OFFS_H,ax
  endm
 irpc N, 0123456789ABCDEF
                                               ;Заполнить шлюзы 10-1F исключениями
   lea eax, EXC_1&N
   mov IDT_1&N.OFFS_L,ax
   shr eax. 16
   mov IDT_1&N.OFFS_H,ax
  endm
 lea eax, TIMER_HANDLER
                                               ;Поместить обработчик прерывания таймера на 20 шлюз
 mov IDT_TIMER.OFFS_L,ax
 shr eax, 16
 mov IDT_TIMER.OFFS_H,ax
 lea eax, KEYBOARD_HANDLER
                                               ;Поместить обработчик прерывания клавиатуры на 21 шлюз
 mov IDT_KEYBOARD.OFFS_L,ax
 shr eax, 16
 mov IDT_KEYBOARD.OFFS_H,ax
 irpc N, 234567
                                                ;Заполнить вектора 22-27 заглушками
   lea eax,DUMMY_IRQ_MASTER
   mov IDT_2&N.OFFS_L, AX
   shr eax,16
   mov IDT_2&N.OFFS_H, AX
  endm
 irpc N, 89ABCDEF
                                               ;Заполнить вектора 28-2F заглушками
   lea eax,DUMMY_IRQ_SLAVE
   mov IDT_2&N.OFFS_L,ax
   shr eax,16
   mov IDT_2&N.OFFS_H,ax
  endm
  lgdt fword ptr GDT_GDT
                                               ;Загрузить регистр GDTR
 lidt fword ptr IDTR
                                               ;Загрузить регистр IDTR
 mov eax,cr0
                                               ;Получить управляющий регистр cr0
 or al,00000001b
                                               :Установить бит РЕ в 1
 mov cr0,eax
                                               ;Записать измененный cr0 и тем самым включить защищенный режим
OVERLOAD CS:
                                               ;Перезагрузить сегмент кода на его дескриптор
 db OEAH
 dw $+4
 dw CODE_RM_DESC
OVERLOAD_SEGMENT_REGISTERS:
                                               ;Переинициализировать остальные сегментные регистры на дескрипторы
 mov ax,DATA_DESC
 mov ds,ax
 mov es,ax
 mov ax,STACK_DESC
 mov ss,ax
 xor ax,ax
                                               ;Обнулить регистр fs
 mov fs,ax
 mov gs,ax
                                               :Обнулить регистр gs
 lldt ax
                                               ;Обнулить регистр LDTR - не использовать таблицы локальных дескрипторов
```

```
PREPARE_TO_RETURN:
  push cs
                                               ;Сегмент кода
  push offset BACK_TO_RM
                                                ;Смещение точки возврата
  lea edi,ENTER_PM
                                               ;Получить точку входа в защищенный режим
  mov\ eax, CODE\_PM\_DESC
                                               ;Получить дескриптор кода защищенного режима
  push eax
                                                ;Занести их в стек
  push edi
REINITIALIAZE_CONTROLLER_FOR_PM:
                                               ;Переинициализировать контроллер прерываний на вектора 20h, 28h
  mov al,00010001b
                                               ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний
  out 20h,al
                                               ;Переинициализируем ведущий контроллер
  out 0A0h,al
                                               ;Переинициализируем ведомый контроллер
  mov al,20h
                                               ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
  out 21h,al
                                               ;ведущего контроллера
  mov al,28h
                                               ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
  out 0A1h,al
                                                ;ведомого контроллера
  mov al,04h
                                               ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии
  out 21h,al
  mov al,02h
                                               ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии
  out 0A1h,al
  mov al,11h
                                               ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего контроллера
  out 21h,al
  mov al,01h
                                               ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого контроллера
  out 0A1h,al
  mov al, 0
                                               ;Размаскировать прерывания
 out 21h,al
                                               ;Ведущего контроллера
  out 0A1h,al
                                               ;Ведомого контроллера
ENABLE_INTERRUPTS_0:
                                               ;Разрешить маскируемые и немаскируемые прерывания
 in al,70h
and
         al,0111111b
                                                ;Установить 7 бит в 0 для запрета немаскируемых прерываний
out
         70h.al
nop
  sti
                                               ;Разрешить маскируемые прерывания
GO_TO_CODE_PM:
                                               ;Переход к сегменту кода защищенного режима
 db 66h
 retf
BACK_TO_RM:
                                                ;Точка возврата в реальный режим
  cli
                                                ;Запрет маскируемых прерываний
 in al,70h
                                               ;И не маскируемых прерываний
or
         AL,10000000b
                                               ;Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых прерываний
out
         70h,AL
nop
REINITIALISE_CONTROLLER:
                                               ;Переиницализация контроллера прерываний
  mov al,00010001b
                                               ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний
  out 20h,al
                                               ;Переинициализируем ведущий контроллер
 out 0A0h,al
                                               ;Переинициализируем ведомый контроллер
  mov al,8h
                                               ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
 out 21h,al
                                               ;ведущего контроллера
 mov al,70h
                                               ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
 out 0A1h,al
                                                ;ведомого контроллера
 mov al,04h
                                               ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии
 out 21h,al
  mov al,02h
                                               ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии
  out 0A1h,al
  mov al,11h
                                               ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего контроллера
  out 21h,al
  mov al,01h
                                               ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого контроллера
  out 0A1h,al
PREPARE_SEGMENTS:
                                               ;Подготовка сегментных регистров для возврата в реальный режим
  mov GDT_CODE_RM.LIMIT,0FFFFh
                                               ;Установка лимита сегмента кода в 64КВ
  mov\:GDT\_DATA.LIMIT,0FFFFh
                                               ;Установка лимита сегмента данных в 64КВ
 mov GDT_STACK.LIMIT,0FFFFh
                                               ;Установка лимита сегмента стека в 64КВ
 db OEAH
                                               ;Перезагрузить регистр сѕ
 dw $+4
 dw CODE_RM_DESC
                                                ;На сегмент кода реального режима
 mov ax,DATA_DESC
                                               ;Загрузим сегментные регистры дескриптором сегмента данных
  mov ds,ax
  mov es,ax
  mov fs,ax
  mov gs,ax
  mov ax,STACK_DESC
```

```
mov ss,ax
                                                 ;Загрузим регистр стека дескриптором стека
ENABLE_REAL_MODE:
                                                 ;Включим реальный режим
 mov eax,cr0
                                                 ;Обнулим 0 бит регистра cr0
 and al,11111110b
 mov cr0,eax
 db 0EAH
 dw $+4
                                                 ;Перезагрузим регистр кода
 dw CODE_RM
 mov ax,STACK_A
 mov ss,ax
 mov ax,DATA
 mov ds,ax
 mov es,ax
 xor ax,ax
 mov fs,ax
 mov gs,ax
 mov IDTR.LIMIT, 3FFH
 mov dword ptr IDTR+2, 0
 lidt fword ptr IDTR
REPEAIR_MASK:
                                                 ;Восстановить маски прерываний
 mov al,INT_MASK_M
 out 21h,al
                                                 ;Ведущего контроллера
 mov al,INT_MASK_S
 out 0A1h,al
                                                 ;Ведомого контроллера
ENABLE_INTERRUPTS:
                                                 ;Разрешить маскируемые и немаскируемые прерывания
 in al,70h
         al,01111111b
                                                 ;Установить 7 бит в 0 для разрешения немаскируемых прерываний
and
         70h,al
out
 nop
 sti
                                                 ;Разрешить маскируемые прерывания
DISABLE_A20:
                                                 ;Закрыть вентиль А20
 in al,92h
 and al,11111101b
                                                 ;Обнулить 1 бит - запретить линию А20
 out 92h, al
EXIT:
                                                 ;Выход из программы
 mov ax,3h
 int 10H
                                                 ;Очистить видео-режим
 lea dx,MSG_EXIT
 mov ah,9h
 int 21h
                                                 ;Вывести сообщение
 mov ax,4C00h
 int 21H
                                                 ;Выход в dos
INPUT proc near
                                                 ;Процедура ввода время-нахождения в защищенном режиме
 mov ah,0ah
 xor di,di
 mov dx,offset ds:[INPUT_TIME]
 int 21h
 mov dl,0ah
 mov ah,02
 int 21h
 mov si,offset INPUT_TIME+2
 cmp byte ptr [si],"-"
 jnz ii1
 mov di,1
 inc si
II1:
 xor ax,ax
 mov bx,10
112:
 mov cl,[si]
 cmp cl,0dh
 jz ii3
 cmp cl,'0'
 jl er
 cmp cl,'9'
 ja er
 sub cl,'0'
 mul bx
 add ax,cx
```

```
inc si
 jmp ii2
ER:
 mov dx, offset MSG_ERROR
 mov ah,09
 int 21h
 int 20h
II3:
 ret
INPUT endp
SIZE_CODE_RM = ($ - CODE_RM_BEGIN)
                                                          ;Лимит сегмента кода
CODE_RM ends
;Сегмент кода реального режима
CODE_PM segment para use32
CODE_PM_BEGIN = $
 assume cs:CODE_PM,ds:DATA,es:DATA
                                                         ;Указание сегментов для компиляции
ENTER_PM:
                                                         ;Точка входа в защищенный режим
 call CLRSCR
                                                         ;Процедура очистки экрана
 xor edi.edi
                                                         ;B edi смещение на экране
 lea esi,MSG_HELLO_PM
                                                          ;B esi адрес буфера
 call BUFFER_OUTPUT
                                                         ;Вывести строку-приветствие в защищенном режиме
 add edi,160
                                                         ;Перевести курсор на следующую строку
 lea esi,MSG_KEYBOARD
 call BUFFER_OUTPUT
                                                         ;Вывести поле для вывода скан-кода клавиатуры
 mov edi,320
 lea esi,MSG_TIME
 call BUFFER_OUTPUT
                                                         ;Вывести поле для вывода время
 mov edi,480
 lea esi,MSG_COUNT
 call BUFFER_OUTPUT
 mov DS:[COUNT],0
WAITING_ESC:
                                                         ;Ожидание нажатия кнопки выхода из защищенного режима
 jmp WAITING_ESC
                                                         ;Если был нажат не ESC
EXIT_PM:
                                                         ;Точка выхода из 32-битного сегмента кода
 db 66H
 retf
                                                         ;Переход в 16-битный сегмент кода
EXIT_FROM_INTERRUPT:
                                                         ;Точка выхода для выхода напрямую из обработчика прерываний
 popad
 pop es
 pop ds
 pop eax
                                                          ;Снять со стека старый ЕІР
                                                          ;CS
 pop eax
                                                         ;И EFLAGS
 pop eax
 sti
                                                         ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена
 db 66H
                                                         ;Переход в 16-битный сегмент кода
 retf
WORD_TO_DEC proc near
                                                         ;Процедура перевода слова в строку
 pushad
 movzx eax,ax
 xor cx,cx
 mov bx,10
LOOP1:
                                                         ;Цикл по извлечению цифры
 xor dx,dx
 div bx
 add dl,'0'
 push dx
 inc cx
 test ax,ax
 jnz LOOP1
LOOP2:
                                                         ;Цикл по заполнению буфера
 pop dx
 mov [di],dl
 inc di
 loop LOOP2
 popad
 ret
WORD_TO_DEC endp
DIGIT_TO_HEX proc near
                                                         ;Процедура перевода цифры в шеснадцатеричный вид
 add al,'0'
 cmp al,'9'
```

```
jle DTH_END
 add al,7
DTH_END:
 ret
\mathsf{DIGIT}\_\mathsf{TO}\_\mathsf{HEX}\,\mathsf{endp}
BYTE_TO_HEX proc near
                                                           ;Процедура перевода числа в шеснадцатеричный вид
 push ax
 mov ah,al
 shr al,4
 call DIGIT_TO_HEX
 mov [di],al
 inc di
 mov al,ah
 and al,0Fh
 call DIGIT_TO_HEX
 mov [di],al
 inc di
 pop ax
 ret
BYTE_TO_HEX endp
M = 0
IRPC N, 0123456789ABCDEF
EXC_0&N label word
                                                          ;Обработчики исключений
 cli
 jmp EXC_HANDLER
endm
M = 010H
IRPC N, 0123456789ABCDEF
                                                           ;Обработчики исключений
EXC_1&N label word
 cli
 jmp EXC_HANDLER
endm
EXC_HANDLER proc near
                                                          ;Процедура вывода обработки исключений
 call CLRSCR
                                                          ;Очистка экрана
 lea esi, MSG_EXC
 mov edi, 40*2
 call BUFFER_OUTPUT
                                                          ;Вывод предупреждения
                                                          ;Снять со стека старый ЕІР
 pop eax
                                                          ;CS
 pop eax
                                                          ;И EFLAGS
 pop eax
 sti
                                                          ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена
 db 66H
                                                          ;Переход в 16-битный сегмент кода
 retf
EXC_HANDLER ENDP
DUMMY_IRQ_MASTER proc near
                                                           ;Заглушка для аппаратных прерываний ведущего контроллера
  push eax
 mov al,20h
 out 20h,al
 pop eax
 iretd
DUMMY_IRQ_MASTER endp
DUMMY_IRQ_SLAVE proc near
                                                          ;Заглушка для аппаратных прерываний ведомого контроллера
 push eax
 mov al,20h
 out 20h,al
 out 0A0h,al
 pop eax
 iretd
DUMMY_IRQ_SLAVE endp
TIMER_HANDLER proc near
                                                          ;Обработчик прерываний системного таймера
 push ds
 push es
                                                          ;Занести в стек расширенные регистры общего назначения
 pushad
 mov ax,DATA_DESC
                                                          ;Переинициализировать сегментные регистры
 mov ds,ax
 inc ds:[COUNT]
                                                          ;Увеличить значение счетчика
 lea edi,ds:[BUFFER_COUNT]
 mov ax,ds:[COUNT]
 call WORD_TO_DEC
                                                                    ;Преобразовать счётчик в строку
 mov edi,538
```

```
lea esi,BUFFER_COUNT
 call BUFFER_OUTPUT
                                                                   ;Вывести значение счетчика
SHOW_TIMER:
  mov al,0h
                                                                   ;Выбрать регистр секунд cmos
 out 70h,al
 in al,71h
                                                                   ;Прочитать значение секунд
 cmp al,ds:[SECOND]
                                                                   ;Если секунда та же самая
 je SKIP_SECOND
                                                                   ;То пропустить вывод
 mov ds:[SECOND],al
                                                                   ;Иначе записать значение новой секунды
 mov al,ds:[TIME]
                                                                   ;Получить значение оставшегося время
 cmp ds:[TIME],0
                                                                   ;Если время подошло к концу
 je DISABLE_PM
                                                                   ;То на выход из защищенного режима
  xor ah,ah
 lea edi,ds:[BUFFER_TIME]
 call WORD_TO_DEC
                                                                   ;Преобразовать его в строку
  mov edi,422
 lea esi,BUFFER_TIME
 call BUFFER_OUTPUT
                                                                   ;Вывести значение оставшегося время
  dec ds:[TIME]
                                                                   ;Уменьшить значение оставшегося времени
 lea esi,BUFFER_TIME
 call BUFFER_CLEAR
                                                                   ;Очистка буфера
  jmp SKIP_SECOND
                                                                   ;На выход из обработки время
DISABLE_PM:
                                                                   ;Выход из защищенного режима
  mov al,20h
 out 20h,al
 db 0eah
                                                                   ;Дальний јтр
 dd OFFSET EXIT_FROM_INTERRUPT
                                                                   ;На метку
 dw CODE_PM_DESC
                                                                   ;В сегменте
SKIP_SECOND:
                                                                   ;Секунда та же, не надо производить никаких действий
 mov al,20h
 out 20h,al
                                                                   ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний
  popad
  pop es
  pop ds
 iretd
TIMER_HANDLER endp
KEYBOARD_HANDLER proc near
                                                                   ;Обработчик прерывания клавиатуры
  push ds
  push es
  pushad
                                                                   ;Сохранить расширенные регистры общего назначения
 in al,60h
                                                                   ;Считать скан код последней нажатой клавиши
 cmp al,1
                                                                   ;Если был нажат 'ESC'
 je KEYBOARD_EXIT
                                                                   ;Тогда на выход из защищенного режима
 mov ds:[KEY_SCAN_CODE],al
                                                                   ;Записать его в память
 lea edi,ds:[BUFFER_SCAN_CODE]
 mov al,ds:[KEY_SCAN_CODE]
 xor ah,ah
  call BYTE_TO_HEX
                                                                   ;Преобразовать скан-код в строку
 mov edi,200
 lea esi,BUFFER_SCAN_CODE
 call BUFFER_OUTPUT
                                                                   ;Вывести строку со скан-кодом
 jmp KEYBOARD_RETURN
KEYBOARD_EXIT:
 mov al,20h
 out 20h,al
 db 0eah
 dd OFFSET EXIT_FROM_INTERRUPT
  dw CODE_PM_DESC
KEYBOARD_RETURN:
 mov al,20h
 out 20h,al
                                                         ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний
 popad
                                                         ;Восстановить значения регистров
 pop es
 pop ds
 iretd
                                                         ;Выход из прерывания
KEYBOARD_HANDLER endp
CLRSCR proc near
                                                         ;Процедура очистки консоли
  push es
  pushad
 mov ax,TEXT_DESC
                                                         ;Поместить в ах дескриптор текста
```

```
mov es,ax
    xor edi,edi
    mov ecx,80*25
                                                                                                                                   ;Количество символов в окне
    mov ax,700h
    rep stosw
    popad
    pop es
    ret
CLRSCR endp
BUFFER_CLEAR proc near
                                                                                                                                    ;Процедура очистки буфера
    mov al,' '
    mov [esi+0],al
    mov [esi+1],al
    mov [esi+2],al
    mov [esi+3],al
    mov [esi+4],al
    mov [esi+5],al
    mov [esi+6],al
    mov [esi+7],al
BUFFER_CLEAR endp
BUFFER_OUTPUT proc near
                                                                                                                                   ;Процедура вывода текстового буфера, оканчивающегося 0
    push es
    PUSHAD
    mov ax,TEXT_DESC
                                                                                                                                   ;Поместить в es селектор текста
    mov es,ax
OUTPUT_LOOP:
                                                                                                                                    ;Цикл по выводу буфера
    lodsb
    or al,al
    jz OUTPUT_EXIT
                                                                                                                                   ;Если дошло до 0, то конец выхода
    stosb
    inc edi
    jmp OUTPUT_LOOP
OUTPUT_EXIT:
                                                                                                                                   ;Выход из процедуры вывода
    popad
    pop es
    ret
BUFFER_OUTPUT ENDP
SIZE_CODE_PM = ($ - CODE_PM_BEGIN)
CODE_PM ENDS
;Сегмент данных реального/защищенного режима
DATA segment para use16
                                                                                                                                   ;Сегмент данных реального/защищенного режима
DATA_BEGIN = $
    ;GDT - глобальная таблица дескрипторов
    GDT_BEGIN = $
                                                                                                                                   ;Метка начала GDT (GDT: не работает)
    GDT label word
    GDT_0 S_DESC <0,0,0,0,0,0,>
    GDT_GDT S_DESC <GDT_SIZE-1,,,ACS_DATA,0,>
    GDT_CODE_RM S_DESC <SIZE_CODE_RM-1,,,ACS_CODE,0,>
    {\tt GDT\_DATA} \; {\tt S\_DESC} \; < {\tt SIZE\_DATA-1,,,} \\ {\tt ACS\_DATA+ACS\_DPL\_3,0,} \\ {\tt SIZE\_DATA-1,,,} \\ {\tt ACS\_DATA-1,,,} \\ {\tt ACS\_DATA-1,,} \\
    GDT_STACK S_DESC <1000h-1,,,ACS_DATA,0,>
    GDT_TEXT S_DESC <2000h-1,8000h,0Bh,ACS_DATA+ACS_DPL_3,0,0>
    GDT_CODE_PM S_DESC <SIZE_CODE_PM-1,,,ACS_CODE+ACS_READ,0,>
    GDT_IDT S_DESC <SIZE_IDT-1,,,ACS_IDT,0,>
    GDT_SIZE = ($ - GDT_BEGIN)
                                                                                                                                    ;Размер GDT
    ;Селлекторы сегментов
    CODE_RM_DESC = (GDT_CODE_RM - GDT_0)
    DATA_DESC = (GDT_DATA - GDT_0)
    STACK_DESC = (GDT_STACK - GDT_0)
    TEXT_DESC = (GDT_TEXT - GDT_0)
    CODE_PM_DESC = (GDT_CODE_PM - GDT_0)
    IDT_DESC = (GDT_IDT - GDT_0)
    ;IDT - таблица дескрипторов прерываний
    IDTR R_IDTR <SIZE_IDT,0,0>
                                                                                                                                   ;Формат регистра ITDR
    IDT label word
                                                                                                                                    ;Метка начала IDT
    IDT_BEGIN = $
    IRPC N, 0123456789ABCDEF
        IDT_0&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC,0,ACS_TRAP,0>
                                                                                                                                  ; 00...0F
    FNDM
    IRPC N, 0123456789ABCDEF
```

```
IDT_1&N I_DESC <0, CODE_PM_DESC, 0, ACS_TRAP, 0>
                                                    ; 10...1F
 IDT_TIMER I_DESC < 0, CODE_PM_DESC, 0, ACS_INT, 0>
                                                    ;IRQ 0 - прерывание системного таймера
 IDT_KEYBOARD I_DESC <0,CODE_PM_DESC,0,ACS_INT,0>
                                                    ;IRQ 1 - прерывание клавиатуры
 IRPC N, 23456789ABCDEF
   ENDM
 SIZE\_IDT = ($ - IDT\_BEGIN)
 MSG_HELLO db "press any key to go to the protected mode",13,10,"$"
 MSG_HELLO_PM db "wellcome in protected mode",0
 MSG_EXIT db "wellcome back to real mode",13,10,"$"
 MSG_KEYBOARD db "keyboard scan code: | press 'ESC' to come back to the real mode",0
 MSG_TIME db "
                        go back to RM in XXXXXXX seconds",0
 MSG_COUNT db "quantity of interrupt calls:",0
 MSG_EXC db "exception: XX",0
 MSG_ENTER db "enter time in protected mode: $"
 MSG_ERROR db "incorrect error$"
 HEX_TAB db "0123456789ABCDEF"
                                                    ;Таблица номеров исключений
 FSP32
           dd 1 dup(?)
                                                    ;Указатель на вершину стека
 INT_MASK_M db 1 dup(?)
                                                    ;3начение регистра масок ведущего контроллера
 INT_MASK_S db 1 dup(?)
                                                    ;3начение регистра масок ведомого контроллера
 KEY_SCAN_CODE db 1 dup(?)
                                                    ;Ска-код последней нажатой клавиши
 SECOND
            db 1 dup(?)
                                                    ;Текущее значение секунд
 TIME
           db 1 dup(10)
                                                    ;Время нахождения в зазищенном режиме
 COUNT
            dw 1 dup(0)
                                                    ;Количество вызовов прерывания (диапазон от 0 до 65535)
 BUFFER_COUNT db 8 dup(' ')
                                                    ;Буфер для вывода количества вызовов прерываинй
          db 1 dup(0)
 BUFFER_SCAN_CODE db 8 dup(' ')
                                                    ;Буфер для вывода скан-кода клавиатуры
          db 1 dup(0)
 BUFFER_TIME db 8 dup(' ')
                                                    ;Буфер для вывода оставшегося время в защищенном режиме
          db 1 dup(0)
 INPUT_TIME      db 6,7 dup(?)
                                                    ;Буфер для ввода время
SIZE_DATA = ($ - DATA_BEGIN)
                                                    ;Размер сегмента данных
DATA ends
;Сегмент стека реального/защищенного режима
STACK_A segment para stack
 db 1000h dup(?)
STACK_A ends
end START
```

4. Тестирование работы программы в DosBox-0.74 компилировалось в TASMe

DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: LAB_5 — X Wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: LAB_5 Wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: LAB_5 wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
wellcome in protected mode keyboard scan code: 1F press 'ESC' to come back to the real mode go back to RM in 6 seconds
keyboard scan code: 1F
go back to RM in 6 seconds
quantity of involtage outles to

	3000 cycles, Frameskip 0, Program:	DOSBOX —	×
wellcome back to real C:\>S	mode		
C. 1/3			