# گزارش ارزیابی کارایی سیستمهای اینترنت اشیا پزشکی و اینترنت اشیا براساس مجموعه دادههای CICIoMT2024 و مدلینگ ریاضیاتی استاد ناظر: آقای دکتر مهدی امینیان

عليرضا سلطاني نشان

۲۵ دی ۱۴۰۳

#### مجوز

به فایل license همراه این برگه توجه کنید. این برگه تحت مجوز GPLv۳ منتشر شده است که اجازه نشر و استفاده (کد و خروجی/pdf) را رایگان میدهد.

# فهرست مطالب

٣	های ریاضی با شاخصهای کلیدی کارایی	رابطه مدله	
٣	عا		
٣		۲.۱ مدله	
٩	، محاسبه و ارزیابی عملکرد	شاخشهای	
	، شانون		
٩	، محاسبه بار سیستم یا System load ، محاسبه بار سیستم یا	۲.۲ فرمول	
١.	سرویسدهی یا Service latency سرویسدهی	٣.٢ تاخير	
١.	ٔ بخشهایی که زمان سرویسدهی دارند	1.4.7	
	۱ زمان ارتباطی		
	درمان پردازشی $\dots$ بردازشی کی در		
	$t_L$ زمان پردازش محلی $t_L$ یا زمان پردازش در هر زیر سیستم و سیستم رمان پردازش محلی از زمان پردازش در هر زیر سیستم		
	،		
۱۳	$1$ زمان پردازش محلی با توجه به اندازه داده $({ m D})$	۶.۳.۲	
۱۳	ے انرژی	۴.۲ مصرف	
۱۳	$1$ مجموع مصرف انرژی $E_{dev}$ مجموع مصرف انرژی محموع مصرف انرژی $E_{dev}$	1.4.7	
۱۵	زیابی کارایی	مدلهای ار	•
۱۵	. بین عملکرد و ویژگیهای زیرساخت IoT	۱.۳ ارتباط	
۱۵	) مقایسه KPIs مختلف	۲.۳ مشکل	
۱۶	ده از تابع سودمن <i>د</i> ی Utility function	۳.۳ استفاه	
۱٧	بازی توابع سودمندی برای هر KPI	۴.۳ مدلس	

۱۸																												•															_	ل تا <sup>نی</sup> ف					
																																										ر	وي	سا	ته	ت	w	هرا	ف
۴																															Ic	Т	ای ٰ	ہھا	ست	سيد	از ،	اده	ستف	نه ار	امد.	ی د	ندة	ىتەب	دس	۴		١	
۵																																	ГоІ	ر آ	ن د	بشر	ىيكى	، اپل	فشر	ب ر	ىصى	خص	ت ر	های	وزه	ح		٢	
۶																																				Io'	ر Γ	ر د	افزا	یان	م ر	فشر	ب ر	های	وزه	ح		٣	
٧																																					Io	Т	، در	ىبكا	ث ر	فشر	ب ر	های	وزه	>		۴	
٨						•					٠								•					٠		•		•	٠					•	Io.	Γ ,	I د	Em]	bed	lde	d ر	خشر	ب ر	های	وزه	>		۵	
																																										(	ول	دا	<u>ج</u>	ت	w	هرا	ف
٩																																١	لها	موا	فر	در	اده	ستف	د ا،	مور	ی	لهر	ابت	ب ث	ىريف	تع		١	
ىنىتى	ن اه	فت	نرة	بيث	وب	ی	ئىك	پزن	یا	ش	ت ا	نت	نتر	ایـ	ت	يزا	مه	تج	یی	ارا	, ک	بی	زیا	ار	ود	وج	م ر	ماي	ده	دا	در	ود	کمبو	د ک	جوه	ي و.	ىقىق	ت ر	اير	ىيغە	تو،	ای	، بر	گيز،	َ اتً	ترين	هم	م	
اشيا	نت	تر	این	ی	ها,	اه	ىتگ	دسد	ی د	راء	, بر	ص	ىود	خص	ب.	شد	بار	می	د،	ئنن	یک	ر م	کا,	ی	شک	پز	ای	ەھا	داد	ں ،	ازش	ردا	و پ	ی	ادها	, دا	های	بان	جري	ص	صو،	خد	در	, که	ایی	كەھ	شبک	ام,	تم
							د.	کر	ت	افد	ریا	د,	ر و	تور	اني	۰	ف	عتل	مخ	ی	ھا	ری	مار	بي	با	ان	مار	بيد	از	لهز	آز	طه	اسم	ه و	ن با	توار	می	که	ای	باتی	حب	ات	لاع	اطا	ليل	ه دا	ب ر	شک	پز

# ۱ رابطه مدلهای ریاضی با شاخصهای کلیدی کارایی

برای مدلسازی جهت ارزیابی عملکرد سیستمهای مختلف از قبیل سیستمهای IoT بایستی شاخصهای کلیدی کارایی یا KPI را بشناسیم. Non-functional requirements این KPIها شامل مجموعهای از فرمولهای ریاضیاتی هستند که نسبت به نیازمندیهای غیرعملیاتی یا KPIها شامل مجموعهای از فرمولهای ریاضیاتی هستند که نسبت به نیازمندیهای غیرعملیاتی و گذردهی، میزان متفاوت میباشند. نیازمندیهای غیرعملیاتی فرمولهایی وجود دقت، میزان دردسترس بودن، میزان قابلیت اطمینان و غیره میباشد. برای هر کدام از این نیازمندیهای غیرعملیاتی فرمولهایی وجود دارد که میتواند با فراگیری آنها به مقادیری رسید که در مرحله بعد میتوان آنها را در مدلهای ریاضیاتی استفاده کرد. مرحله دوم در حقیقت ارزیابی کارایی سیستمها با استفاده از مدلهای شناخته شده ریاضیاتی میباشد که رابطه مستقیمی با IoTها دارند. یعنی نمیتوان مقادیر KPI را برای این مدلها نادیده گرفت. در نهایت با مدلهای مطرح شده میتوان کارایی سیستمهای IoT در دامنههای مختلف را ارزیابی کرد و بین آنها مقایسه و Trade off نسبت به Benchmarkهای بدست آمده انجام داد.

KPIها و مدلهایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند:

#### KPI ۱.۱

•

#### ۲.۱ مدلها

یکپارچهسازی سیستمهای IoT با سیستمهای ابری چالشهای زیادی داشته مثل:

- تاخیرهای شبکهای
  - گذردهی
  - مصرف انرژی
  - قابلیت اطمینان

یه سری مفاهیم جدیدی در حوزه پردازشها مطرح شده که حتی میتواند کاربردهای مختلفی در استفاده از اینترنت اشیا باشه. این مفاهیم جدید مثل mobile cloud computing ،mobile edge computing ،edge computing ،Fog computing ها هستش. در این مقاله یک مدل ریاضیاتی برای توصیف رسمی سیستمهای IoT ارائه داده شده است. علاوهبر این یک ارزیابی آنالیز شده برای طراحی این سیستمها با استفاده از مطابقت با معماری، تکنولوژیها، پروتکلها و مدلهای یکپارچهسازی برای بهینهسازی عملکرد نیز ارائه میدهد. Approach of this article:

بعد از خوندن این مقاله به یک روش بهینه برای بهینهسازی کارایی مبتنی بر فرایندهای offloading مانند load balancing آشنا میشیم. مدلینگ ریاضیاتی سیستمهای loT یک نمایی از سیستم ایجاد میکنند که به فهمیدن المانها، تعاملاتشون، و رفتارهاشون کمک میکند.

- ۱. مدل مفهومی یا conceptual model یک ساختار سطح بالایی برای توصیف عملیاتی است که در سیستمهای IoT انجام میشود.
  - ۲. مدل رفتاری یا behavioral model ممکنه شامل جزیئیات باشه. مثل جریان داده بین المانها.


به طور کلی مودلینگ به مشخص شدن و پاسخ به مسائل مربوط به کارایی کمک بسزایی میکنه و اجازه میده که سیستمها بهینهتر، کاراتر و مطمئنتر باشن.

هر موقع در مورد مودلینگ یک سیستم IoT صحبت میشه در حقیقت قراره یه چهارچوبی درست بشه که بتونیم باهاش تست کنیم، تایید یا validation انجام بدیم و یا بتوانیم سیستم را به نقاضاهایی که داریم optimize کنیم.


Key Performance Indicators

فرایند سیستمهای IoT معمولاً شامل شناسایی، دریافت اطلاعات ،(Sensing) فعالیتهای تحت شبکه، و محاسبات کوچک هستش که باعث میشه با محیط فیزیکی و هر اشیایی ارتباط برقرار کند.


در این مقاله سیستمهای IoT با کاربردی که دارند به ۴ دسته تقسیم میشوند:




شکل ۱: ۴ دستهبندی دامنه استفاده از سیستمهای IoT




شکل ۲: حوزههای تخصصی بخش اپلیکیشن در IoT



شکل ۳: حوزههای بخش میانافزار در IoT



شکل ۴: حوزههای بخش شبکه در IoT



 ${
m IoT}$  در Embedded شکل ۵: حوزههای بخش

عمومیت جریان داده در سیستمهای :IoT

- دریافت داده
  - انتقال داده
- پردازش داده

- ذخیرهسازی داده
- آنالیز و معنادار کردن داده

# ۲ شاخشهای محاسبه و ارزیابی عملکرد

ثابتها	تعاريف
$D_{rate}$	نرخ ورود اطلاعات
$E_{dev}$	مصرف انرژی
$T_{exe.}$	تاخير سرويسدهي
$IoT_{sys_{sp}}$	مشخصات سیستم IoT
$t_{ws}$	زمان وركلودها
k	تعداد دستگاهها
β	درصد دادهای که در سیستم $i$ پردازش میشود
au	مقدار گذردهی
$IoT_{sys}(P) = \{P_{i_{req}}, P_i\}$	نیازمندی مشخص کارایی $P_{i_{reg}}$ جایی که $i^{th}$ مقدار از کارایی است
$P_i = \langle T_{exe.}, E_{dev} \rangle$	مدت زمان سرویسدهی
$E_{loc}$	مصرف انرژی داخلی
$E_{off}$	انرزی مورد نیاز برای offloading
$E_{idle}$	انرژی مصرفی در زمان بیکاری
$P_L$	پردازش تسکهای داخل دستگاه
$t_L$	زمان پردازش تسکهای داخلی

جدول ۱: تعریف ثابتهای مورد استفاده در فرمولها

# ۱.۲ فرمول شانون

نرخ دادهها میتواند از طریق فرمول شانون محاسبه شود.

$$D_{rate} = B_{i,j} \log_2(1 + \frac{|h_{ij}|^2 P_{tx}}{P_{Nj}}) \tag{1}$$

- پهنای باند: $B_{ij}$
- . بهره کانال بین دستگاه مبدا و مقصد که نشان میدهد سیگنال چگونه در مسیر بین فرستنده و گیرنده تقویت یا تضعیف میشود.  $h_{ij}$ 
  - توان ارسال : $P_{tx}$
  - میزان نویز مقصد : $P_N ullet$

کاربرد زیادی در سناریوهایی دارد که در آن یک ارسال کننده و یک دریافت کننده وجود دارد.

# System load فرمول محاسبه بار سیستم یا ۲۰۲

مجموع بار سیستم از طریق فرمول زیر بدست میآید:

$$D = \sum_{k=1}^{N} D_{rate,k} \times T_{w,k} \tag{Y}$$

- IoT نرخ تولید داده توسط دستگاه: $D_{rate,k} \bullet$
- سپس ان ورودی در دستگاه T یا به عبارتی دیگر، مدت زمانی که طول میکشد یک دستگاه T ورودی را دریافت و سپس  $t_{w,k}$ . آن را یردازش و هندل کند.

# ۳.۲ تاخیر سرویسدهی یا Service latency

مسئله service latency یا  $(T_{exe.})$  یا service execution time  $(T_{exe.})$  یا service latency مدت زمانی است که طول میکشد سیستم IoT تمام درخواستهای پردازشی و ارتباطی را اجرا کند (the total application exe time). مدت زمان کل مصرف شده از، مدت زمان سرویس یک ریکوئست به مدت زمان تمام تسکهایی که با موفقیت پردازش شده اند. بنابراین، این فاصله زمانی بین درخواست برنامه و بدست آوردن نتایج میباشد.

## ۱.۳.۲ بخشهایی که زمان سرویسدهی دارند

- مدت زمان انتقال داده از دستگاه IoT به زیر ساخت فاگ
- مدت زمان انتقال داده از دستگاه IoT به سرورهای ابری
  - مدت زمان انتقال داده از فاگ به کلاد
  - مدت زمان انتقال اعلانات از کلاد به فاگ
  - مدت زمان انتقال اعلانات از کلاد به دستگاههای IoT
    - مدت زمان انتقال اعلانات از فاگ به دستگاه IoT
      - مدت زمان محاسبات در دستگاه IoT
        - مدت زمان محاسبات در لایه فاگ
      - مدت زمان محاسبات در سرورهای ابری

نکته: مدت زمانی که برای هر کاری در سیستمهای IoT سپری میشود به نوع و شیوه پیادهسازی معماری دستگاهها و نرمافزار بخشها بستگی دارد و میتواند کاملاً متفاوت باشند. عموماً سرویس لیتنسی بین المانهای سیستم IoT توزیع شده هستش و شامل دستگاههای اینترنت اشیا، شبکهها و سیستمهای پردازشی میشود.

تاخير سرويسدهي:

$$T_{exe.} = T_{cm} + T_{cp} \tag{(7)}$$

- مدت زمان تاخیر در ارتباطات  $T_{cm}$ 
  - مدت زمان تخیر در پردازش: $T_{cp}$

IoT application مدت زمان اجرا بایستی کمتر از زمان بندی تسکها در فاگ یا کلاد باشد. یعنی سرویس تایم باید کمتر از نیازمندیهای  $(T_req)$  باشد.

برای کاهش service latency از فرمول زیر بایستی پیروی کند:

$$Objective: \min(T_{exe.}) = T_{cm} + T_{cp} \le T_{req} \tag{f}$$

موقعی که داری در مورد Execution time مینویسی فرمول communication latency رو باید داشته باشی که بگی از کجا بدست میاد. و همچنین فرمول computation latency رو هم بعدش. یعنی ثابتها خودشون از زیر ثابتهای اصلی بدست میان که جمع میشن و میشه  $T_{exe}$ .

#### ۲۰۳۰۲ زمان ارتباطی

$$T_{cm} = \sum_{i=1}^{N} (d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop})$$

$$(\Delta)$$

- تاخیر پردازشی: $d_{prop}$
- تاخیر در صف : $d_{queue}$ 
  - تاخیر انتقال : $d_{trans}$
  - تاخیر توزیع: $d_{prop}$

تاخیر مربوط به Propagation مجموع زمان مورد نیاز برای داده جهت ارسال از منبع به مقصد که مبتنی بر طول لینک فیزیکی و سرعت سانا میباشد.

$$d_{trans} = \frac{P_s}{R_L} \tag{9}$$

که در آن:

- bits اندازه بسته در واحد: $P_s$
- bps سرعت لینک ارتباطی : $R_L$

$$d_{prop} = \frac{l_{ij}}{c} \tag{Y}$$

- لینک فیزیکی: $l_i j \bullet$
- media سرعت توزیع:c •

### ۳.۳.۲ زمان پردازشی

$$T_{cp} = T_L + \sum_{i=1}^k t_{offi} \tag{(A)}$$

که در آن:

- اجرا و پردازشهای داخلی: $t_L$
- $t_offi$ : اجرا و پردازشهای خارج از دستگاه IoT مانند برنامههایی که در سیستمهای ابری یا Fog مستقر شدهاند که وظیفه پردازش Offloading را دارند.

به بیان دیگر میتوان آن را به صورت مدل زیر محاسبه کرد:

$$T_{cp} = t_L + t_F + t_C \tag{9}$$

$$T_{cp} = t_L + \max_{i=1,\dots,k} t_{F_i} + \max_{j=1,\dots,n} t_{C_i} \tag{1.}$$

که در آن:

- مدت زمان پردازشهای داخلی  $t_L ullet$
- Fog در نود  $i^{th}$  در نود  $t_{F_i} \bullet$
- ابری  $i^{th}$  امرت زمان پردازش در سرور  $i^{th}$  ابری  $t_{C_i}$

عموماً مصرف پردازشی بستگی به سرعت و معماری پردازنده مرکزی (CPU)، حافظه رم (RAM)، سرعت حافظه ذخیرهساز (HDD) یا (SSD)، سرعت پردازنده گرافیکی یا (GPU) و غیره. دارد.

#### $t_{pi}$ زمان پردازش محلی $t_L$ یا زمان پردازش در هر زیر سیستم ۴.۳.۲

برای بدست آوردن زمان پردازش در هر زیر سیستم از فرمول زیر استفاده میشود:

$$t_{pi} = \frac{I_{CC_i}}{f_{cpu,i}} \tag{11}$$

- i زمان پردازشی در زیر سیستم : $t_{pi}$
- . تعداد سایکلهای CPU که برای اجرای یک برنامه نیاز است.  $I_{CC_i}$ 
  - i زیر سیستم (CPU فرکانس کاری : $f_{cpu,i}$

$$t_{Pi} = t_{CPU_i} + t_{I/O_i} \tag{11}$$

#### ۵.۳.۲ تابع محاسبه CPU time

مدت زمانی که در CPU برای اجرا برنامه در نظر گرفته میشود به دو دسته تقسیم میشود:

User CPU time .1

 $t_{OS}$ : System CPU time .  $\Upsilon$ 

محاسباتی که در CPU time انجام میشود خالصانه در قسمت پردازشگر مرکزی صورت میگیرد و هیچ محاسبه جانبی مانند مدت زمان I/O و مدت زمان اجرای دیگر برنامهها در نظر گرفته نمیشود.

$$t_{cpu_i} = \frac{I_{CC_i}}{f_{cpu_i}} + t_{OS} = I_{CC_i} \times t_{cc_i} + t_{OS} \tag{17}$$

حاصل این تابع معمولاً بسیار کوچک است و میتواند نادیده گرفته شود زیرا به سمت صفر میل میکند ( $t_{OS} o 0$ ). به همین خاطر بیشتر روی ToT نمرکز میکند که توسعه دهنده بر روی آن کدهای خود را اجرا میکند و سیستم IoT را راهاندازی میکند.

 $f_{cpu_i}$  تابع مطرح شده بر اساس قدرت محاسباتی دستگاه  $i(f_{cpu_i})$  و تعداد کلاک CPU برای اجرای یک برنامه  $(I_{CC_i})$  میباشد. مقدار برنان و ورودی، زبان بر واحد  $t_{cc_i}$  زمان چرخه کلاک است. لازم به ذکر است که  $I_{CC_i}$  به نوع دستورالعمل که شامل اندازه داده ورودی، زبان برنامه نویسی، میزان پیچیدگی الگوریتم نرمافزاری مورد استفاده، و دیگر موارد میباشد.

 $I_{app_j}$  بخش (CPI (Clock cycles per instruction) به عنوان میانگین تعداد چرخه کلاک است که هر دستورالعمل به آن نیاز دارد. اگر تعداد دستورالعملها برای یک برنامه باشد آن وقت  $I_{CC_i}$  از طریق معادله زیر بدست میآید.

$$I_{CC_i} = \sum_{j=1}^{k} I_{app_j} \times CPI_j \tag{14}$$

#### (D) زمان پردازش محلی با توجه به اندازه داده 5.7.7

$$I_{CC_i} = X \times D \tag{10}$$

- اندازه ورودی داده بر حسب بیت D
- هر بیت داده) شدت پردازش (تعداد چرخههای مورد نیاز برای هر بیت داده)  $X \bullet$

بنابراین خواهیم داشت:

$$t_{pi} = \frac{\beta_i \times D \times X}{f_{cpu,i}} \tag{19}$$

که در آن  $\beta_i$  درصد دادهای است که در سیستم i پردازش میشود.

## ۴۰۲ مصرف انرژی

#### $E_{dev}$ مجموع مصرف انرژی ۱.۴.۲

برای محاسبه مصرف کل انرژی در سیستمهای IoT میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$E_{dev} = F(E_{cp}, E_{cm}, E_{idle}, E_{other}) \tag{1Y}$$

- انرژی مصرف شده طی محاسبات: $E_{cp}$
- انرژی مصرف شده در طی ارتباطات: $E_{cm}$
- سیستم انرژی مصرف شده در حالت نرمال و بیکار سیستم  $:E_{idle}$
- نارژی مصرف شده توسط بقیه فرایندها مانند سنسورها، صفحه نمایش، کارت گرافیک و غیره:  $E_{other}$

یک مدل برای بررسی مصرف انرژی توسط دستگاههای IoT که شامل فرایندهای پردازشی و ارتباطی میشود عبارت است از:

$$E_{dev} = E_{loc.} + E_{off.} \tag{1A}$$

میزان انرژی مورد نیاز برای پردازش داخلی به تسکهای داخلی وابسته میباشد:

$$E_{loc.} = P_L \times t_L \tag{19}$$

محاسبه میزان انرژی پردازشی از حاصل ضرب  $I_{CC_i}$  و انرژی مصرفی CPU به ازای هر چرخه CPU بدست می آید:

$$E_{loc.} = k \times I_{CC_i} \times f_{cpu_i}^2 = k \times D \times X \times f_{cpu_i}^2$$
(Y•)

- . ثابتی است که به مشخصات سختافزار مربوط است.  $k \bullet$ 
  - bits اندازه داده ورودی بر مبنای: $D \bullet$

## ن شدت یا داده ورودی محاسباتی $X \bullet$

محاسبه انرژی برای انجام تسکهای offloading نیازمند انرژی برای ارسال دادهها و دریافت نتایج آن میباشد که با  $E_{comm}$  نمایش میدهند. لازم به ذکر است مدت زمانی که طول میکشد سیستم نتایج را دریافت کند سیستم در وضعیت idle باقی مانده است. به همین صورت برای بدست آوردن مصرف انرژی برای تسکهای offloading از فرمول زیر استفاده میشود:

$$E_{off.} = E_{cm.} + E_{idle} \tag{11}$$

در واقع  $E_{id}$  انرژی مورد استفاده دستگاه IoT در زمانی که دستگاه در حالت بیکار میباشد. این بیکاری به منظور آن است که دستگاه  $E_{id}$  در حال انتظار برای دریافت نتیجه از سرورها میباشد.

$$E_{idle} = P_{idle} \times t_{off} \tag{YY}$$

$$t_{off} = T_{exe.} - (t_L + T_{cm}) \tag{YT}$$

مجموع انرژی مصرفی جهت انتقال دادهها با انرژی مصرفی در هنگام دریافت دادهها ما را به انرژی مصرفی ارتباطی میرساند:

$$E_{cm} = E_{tx} + E_{rx} \tag{14}$$

در یکی از کارها [؟] مدلی برای مصرف انرژی نسبت به انتقال و جا به جایی دادهها مطرح شده که سطوح مختلف مصرف باتری را برای downlink و downlink شامل میشود:

$$P_{tx} = p_u \tau_u + \beta \tag{Y\Delta}$$

$$P_{rx} = p_d \tau_u + \beta \tag{19}$$

uplink گذردهی uplink میباشد و گذردهی  $au_d$  ،downlink است. در حالی که  $p_d$  و  $p_d$  میزان انرژی مورد نیاز برای انتقال دادهها در uplink گذردهی میباشد. ثابت  $au_d$  میزان مصرف انرژی در حالت idle میباشد. این مقادیر کاملاً به تکنولوژی ارتباطی، پروتکلها و دستگاههایی downlink میباشد. برای انتقال همزمان uplink و downlink سطح انرژی میتواند با فرمول زیر محاسبه شود:

$$P_{trx} = p_u \tau_u + p_d \tau_d + \beta \tag{YY}$$

نسبت معادله uplink بر روی downlink به همراه پهنای باند، میتواند فرمول را برای محاسبه انرژی بهینه شبکه برای انتقال یک مقدار داده معین (energy per bit). مقدار انرژی مورد نیاز برای دریافت داده ها از طریق فرمول  $E(D)_{rx}$  میزان انرژی مورد نیاز برای دریافت داده ها از طریق فرمول حاصل می شود.

$$E(D)_{tx} = p_u + \beta \tau_u^{-1} \tag{YA}$$

$$E(D)_{rx} = p_d + \beta \tau_d^{-1} \tag{19}$$

مقدار دادههایی که بر واحد بیت توسط دستگاههای  ${
m IoT}$  ارسال و دریافت میشوند به ترتیب  $D_{tx}$  و  $D_{rx}$  میباشند. با در نظر گرفتن محاسبات پیشین، میتوان در نهایت میزان مصرف انرژی توسط دستگاههای  ${
m IoT}$  را به شکل زیر بدست آورد:

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + (P_{tx} \times t_{tx}) + (P_{rx} \times t_{rx}) + (P_{id} \times t_{off}) \tag{$\Upsilon \cdot $}$$

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + ((p_u \tau_u + \beta) \times t_{tx}) + ((p_d \tau_d + \beta) \times t_{rx}) + (P_{id} \times t_{off})$$

$$(\Upsilon 1)$$

$$E_{dev} = (P_L \times t_L) + ((p_u + \beta \tau_u^{-1}) \times D_{tx}) + ((p_d + \beta \tau_d^{-1}) \times D_{rx}) + (P_{id} \times t_{off})$$
(TY)

یکی از مهمترین چالشهای دستگاههای IoT مربوط به مصرف باتری آنها میباشد. در بعضی مواقع دستگاههای IoT از باتریهایی استفاده میکنند که شرایط جایگزین کردن آنها وجود ندارد. هر دستگاه IoT حتی در حالت بیکار انرژی بابت، پردازش دادهها، ارسال و دریافت دادهها مصرف میکنند. انرژی موجود  $E_{dev}(r)$  در طی زمان کاهش پیدا میکند. به همین ترتیب انرژی باقیمانده  $E_{dev}(r)$  یا مدت زمانی که سیستم میتواند روشن بماند از طریق فرمول زیر بدست میآید.

$$E_{dev}(r) = E_{dev}(i) - E_{dev}(t) \tag{TT}$$

مقدار اولیه انرژی دستگاه: $E_{dev}(i)$ 

مقدار باتری باقیمانده T(sys) به میزان ظرفیت باطری یا انرژی باقیمانده و انرژی مورد نیاز دستگاه برای انجام تمام سرویسهای دستگاه، بستگی دارد. انرژی مصرفی وابسته به قدرت مورد نیاز برای پردازشهای داخلی  $P_{cp}$  انتقال دادهها  $P_{cm}$  و بقیه فرایندها میباشد.

$$T(sys) = \frac{E_{dev}(r)}{P_{cp} + P_{cm} + P_{other}} \tag{Tf}$$

یکی دیگر از چالشهای دستگاههای IoT مربوط به منبعتغذیه آنها میباشد. در مواقعی که دستگاههای IoT از باتری استفاده میکنند و به دلیل محیطهای مختلف شرایط به گونهای است که امکان تعویض باتری وجود ندارد، محدودیتهای باتری اغلب به عنوان شاخص طول عمر دستگاههای IoT استفاده میشود و میتواند به عنوان یکی از مهمترین معیارهای QoS مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این دستگاهها این است که مصرف انرژی به حداقل برسد و طول عمر کلی سیستم به بیشترین حد ممکن.

# ۳ مدلهای ارزیابی کارایی

در این بخش بررسی میشود که چگونه میتوان عملکرد سیستمهای IoT را ارزیابی کرد وقتی چندین شاخص کلیدی عملکرد KPIs با واحدها و اهمیتهای مختلف وجود دارد.

# ۱.۳ ارتباط بین عملکرد و ویژگیهای زیرساخت IoT

عموماً عملکرد یک برنامه به ویژگیهای زیرساخت IoT مانند تواند محاسباتی، تاخیر شبکه، مصرف انرژی، و غیره وابسته است. هر تغییری در زیرساخت IoT میتواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد برنامه داشته باشد.

### ۲.۳ مشکل مقایسه KPIs مختلف

هر KPI مانند تاخیر شبکه، گذردهی، پهنای باند، مصرف انرژی واحد و مقیاس خاص خود را دارد. برای مثال تاخیر بر حسب میلیثانیه ms اندازهگیری میشود و گذردهی بر حسب mips و مصرف انرژی بر حسب واتساعت. این تفاوت در واحدها باعث میشود مقایسه مستقیم آنها دشوار شود. علاوهبر مختلف بودن واحدها و معیارها، برخی از KPIها ممکن است از اهمیت بیشتری برخوردار باشند که معمولاً به هر شاخص وزنی یا weight اختصاص می یابد.

## ۳.۳ استفاده از تابع سودمندی Utility function

در اینجا یک تابع کابردی به نام  $IoT_{sys}(p)$  وجود دارد که عملکرد سیستم IoT را براساس IoTهای نرمال شده و وزن دهی شده ارزیابی میکند. این تابع می تواند برای مقایسه مدلهای مختلف سیستم IoT استفاده شود و مشخص کند که کدام مدل بهتر است.

$$IoT_{sys}(p) = \sum_{i=1}^{n} w_i \times f(p_i)$$
(Ta)

- تعداد شاخصهای کلیدی کارایی:n
- IoT ارزیابی کارایی سیستمهای  $(p_i)$ : ارزیابی
- ست. مطابقت با تابع utility مشخص برای ارزیابی هر KPI که بین دو عدد  $\cdot$  و  $\cdot$  تبدیل (نرمالسازی) شده است.
  - . مورد نظر مهمتر میباشد. وزن ضرایب برای تعیین آن که کدام KPI در سیستم  $w_i$

به عنوان مثال، یک سیستم IoT داریم که برای پایش سلامتی بیماران طراحی شده است. میخواهیم عملکرد این سیستم را ارزیابی کنیم. در اینجا چند KPI مهم وجود دارد:

- ۱. زمان تاخیر یا Latency: مدت زمانی که طول میکشد دادهها از سنسور به سیستم مرکزی برسند. (بر حسب میلیثانیه)
  - ۲. مصرف انرژی یا Energy consumption: انرژی مصرف شده توسط دستگاهها (بر حسب واتساعت).
  - ۳. درصد دسترسی یا Availability: درصد زمانی که سیستم آنلاین و قابل استفاده میباشد. (بر حسب درصد)
    - ۴. دقت یا Accuracy: درصد صحت دادههای جمع آوری شده از سنسورها

# گامهای استفاده از مدل

#### نرمالسازي KPIها

چون شاخصها واحدهای متفاوتی دارند، ابتدا باید همه مقادیر را به یک بازه یکسان به عنوان مثال ۰ و ۱ تبدیل کنیم. این کار باعث میشود تا همه KPIها بتوانند بدون واحد باشند. به عنوان مثال اگر زمان تاخیر بین ۰ تا ۱۰۰ میلیثانیه است، مقدار ۵۰ میلیثانیه به ۰/۵ نرمالسازی شود. یا اگر میزان دسترسی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد است، مقدار ۸۰ درصد به ۰/۸ نرمالسازی شود.

#### وزندهي

براساس اهمیت هر KPI یک وزن  $w_i$  به آن اختصاص میدهیم:

- $w_1accuracy = 0.4$
- $w_2 latency = 0.3$
- $w_3 energy = 0.2$
- $w_4 availability = 0.1$

این وزنها نشاندهنده اولویت و اهمیت KPI مورد نظر ما برای سیستم IoT میباشد.

## ارزيابي عمكرد سيستم مذكور

با استفاده از این مدل همانطور که قبلاً گفته شد میتوان سیستمهای IoT را با وجود KPIهای مختلف با یکدیگر مقایسه کرد: در فرمول ۳.۳ پارامتر  $f(p_i)$  مقدار نرمالسازی شده هر KPI میباشد.

مقادیر KPIهای مورد نظر برای این سیستم پایش سلامت به صورت زیر میباشد:

- دقت  $0.9: f(p_1)$  •
- زمان تاخیر  $0.6: f(p_2)$
- مصرف انرژی  $0.7: f(p_3)$
- میزان دسترسی  $0.8:f(p_4)$

1 و  $\cdot$  لازم به ذکر است ه مقادیر  $f(p_i)$  توسط مدلهایی که تاکنون توضیح داده شد بدست آمده است و سپس مقادیر آنها بین  $\cdot$  و  $\cdot$  نرمالسازی شده است.

با توجه به مدل ۳.۳ خواهیم داشت:

$$(0.8 \times 0.1) + (0.7 \times 0.2) + (0.6 \times 0.3) + (0.9 \times 0.4) = 0.78$$
(79)

برای سیستم مورد نظر با توجه به مقادیری که برای KPIهای مورد نظر بدست آمده بود مقدار 0.78 در حقیقت مقدار مدل سیستم پایش سلامت شد. با استفاده از این مقدار میتوان عملکرد سیستمهای پایش سلامت دیگر (یا دیگر سیستمهای IoT مربوط به آن دامنه) را نیز به همین ترتیب ارزیابی کرد و با مقادیری که در نهایت با استفاده از مدل ۳.۳ بدست میآید، هر کدام از آنها را با یکدگیر مورد مقایسه و Trade off قرار داد.

دو KPI در سیستمهای IoT وجود دارد که میتواند سطح کارایی آنها را مشخص کند. اول تاخیر در سرویسدهی، دوم مصرف انرژی. به همین ترتیب برای محاسبه سطح کلی کارایی سیستمهای IoT از مجموع مقادیر تابع سودمندی برای هر KPI استفاده میشود:

$$IoT_{sys}(p) = w_{T_{exe}} \times f(T_{exe}) + w_{e_{dev}} \times f(E_{dev}) \tag{TY}$$

توابع  $E_{con.}$  و  $w_{T_{exe.}}$  توابع سودمندی هستند برای مدت زمان اجرا و مصرف انرژی و در ادامه آن  $w_{E_{conn.}}$  و زنهای ضریب توابع هستند.

# ۴.۳ مدلسازی توابع سودمندی برای هر KPI

در این بخش بررسی میکنیم که چگونه میتوان توابع سودمندی یا Utility functions را برای هر KPI مدلسازی کنیم. برای KPIهایی مانند تاخیر شبکه، مصرف انرژی، سرعت انتقال داده از توابع سیگموئیدی استفاده میشود که محدوده خروجی آنها بین ۰ و ۱ میباشد و معیار عملکرد KPI را به صورت بیواحد نمایش میدهد.

نکات مهم:

- $f(p_i \uparrow)$  یا  $f(p_i \uparrow)$ : برای KPIهایی که مقدارهای بیشتر بهتر است مانند طول عمر باتری یا گذردهی.
  - یا  $(p_i\downarrow)$ : برای KPIهایی که مقدار کمتر بهتر است مانند تاخیر یا مصرف انرژی.

# ۵.۳ فرمول تابع سیگموئید

$$f(p_i\uparrow) = L(\frac{A}{1 + e^{-\alpha_k \frac{(p_i - r_i)}{z_i}}} - U) \tag{TA}$$

$$f(p_i\downarrow) = 1 - L(\frac{A}{1 + e^{-\alpha_k \frac{(p_i - r_i)}{z_i}}} - U) \tag{T9}$$

$$L = \frac{1 + e^{\frac{\alpha_k \times r_i}{z_i}}}{e^{\frac{\alpha_k \times r_i}{z_i}}} \cdot U = \frac{1}{1 + e^{\frac{\alpha_k \times r_i}{z_i}}}$$
 ( $\mathfrak{f}$ .)

- . شیب منحنی است که حساسیت را به تغییرات KPI نشان می دهد (شب بیشتر برابر است با تغییر سریع تر عملکرد).  $lpha_k$ 
  - . نقطه مرکز یا مرجع KPI است (مثلاً یک مقدار استاندارد بهینه برای IoT که IoT باید به آن نزدیک باشد).  $r_i$ 
    - بیشترین مقدار سودمندی:L
    - مترین مقدار سودمندی:U

## ۶.۳ اهداف فرمولهای سیگموئید

- برای KPIهایی که افزایششان مطلوب است مانند گذردهی بیشتر بایستی  $f(p\uparrow)$  را ماکزیمم کنیم.
  - . برای KPI هایی که کاهششان مطلوب است باید  $f(p\downarrow)$  را مینیمم کنیم.

این مدل به ما اجازه میدهد که عملکرد KPIهای مختلف را بدون واحد قابل مقایسه کنیم و KPIها را براساس وزنی که به آنها دادهایم مرتب کنیم و تصمیمگیریهای بهینهتری برای بهبود عملکرد IoT انجام دهیم (برای مثال کدام KPIها بیشتر نیاز به بهینهسازی دارند). روشی که در بالا ذکر شد اندازه گیری انعطاف پذیری را برای پارامترها ارائه میدهد حتی زمانی که هیچ مقدار مرجعی برای دستگاه IoT نداشته باشیم. این مدل به دلیل بیواحد بودن مقادیر به KPI خاصی وابسته نمیباشد. با این روش امکان تنظیم تابع سودمندی براساس حساسیت پارامترهای فردی فراهم میشود.