读取表格代码说明

1 表格类型

- 截止 2025 年 2 月 12 日, 进行了 8 次数据测试. 由于存储数据规范不统一, 导致出现了以下几种表格:
 - 1. 复制粘贴型 .xlsx 表格(后简称 "1.型表格")
 - 数据在 B3 C503 单元格 (501数据点情况下)
 - 2. 软件导出型 .xlsx 表格 (后简称 "2.型表格")
 - 数据在 C36 D536 单元格 (501数据点情况下)
 - 3. 软件导出型 .csv 表格(后简称 "3.型表格") ==> 可通过代码另存为 .xlsx 表格
 - 数据在 C36 D536 单元格 (501数据点情况下)
- "3. 软件导出型 .csv 表格" 可以通过Excel自带指令批量另存为 .xlsx 表格. 并且其电压电流数据存储的单元格位置和 "2. 软件导出型 .xlsx 表格" 一致. 所以可以使用同样的代码读取其数据.
- "1. 复制粘贴型 .xlsx 表格" 的数据存储单元格位置与另外两者有区别. 所以需要使用稍有差别的代码读取其数据.

2 读取表格内容

• 目前代码用 if 语句自动判断表格类型是 1. 还是2. / 3. (只分两类是因为读取时, 2. 3. 读取方式一致)

```
# 读取 Excel 文件到 pd 中
   xls = pd.ExcelFile(file_path)
 3
   df = xls.parse(sheet_name=0)
 5
   # 提取 .xlsx表格中 B2 单元格的内容到 B2 变量中
   # # B2内容有两种情况:
 7
   # # (1) "1.型表格":电压 (V); (2)"2/3.型表格": 500、501或其他数字 (表示数据点数)
 8
   B2 = df.iloc[0,1] # '.iloc[0,1]': 取表格索引为[0,1]单元格(即B2)的内容
9
      if 'V' in B2: # 满足该条件, 即 "1.型表格"
10
          B2 = False
11
       else: # 即"2/3.型表格"
12
          B2 = int(df.iloc[0, 1]) # 将 B2 强制转换为int类型, 作用和 B2 = True 相同
13
14
   # if 判断实现不同文件分类读取
15
   if B2 :
16
      # "2/3.型表格"是非零数字(真), 满足 if 条件 则读取 C36 到 D536 的数据
17
      df_filtered = df.iloc[34:34 + B2 - 1, [2, 3]].dropna()
18
      # [34: 34 + B2 - 1,[2,3]]对应 C36 到 D536
19
      # 34 对应 36 是因为自动丢弃第一行, 并且从 0 开始索引
20
      # 2 对应 C 是因为 O 是开始索引,对应 A
21
      # [34 + B2 - 1, 3] 即 D(B2+33)单元格,数学上易知是最后一个电流对应单元格
22
      # # 这样规定的原因是,"2.型表格" 的电压电流数据后有统计量,不希望它们被读入
23
24
   else:
25
      # "1.型表格" 是False(假), , 则读取 B3 到 C503 的数据
26
      df_filtered = df.iloc[1:504, [1, 2]].dropna()
27
       # [2,501]对应 C503, 相当于我们默认读取 501 组数据
28
       # 因为"1.型表格" 的电压电流数据后面是空值, 会被 .dropna(丢弃), 不怕多读.
```

```
29
30 # 重新命名列名 (左边是电压,右边是电流)
31 df_filtered.columns = ["电压 (V)", "电流 (A)"]
32
33 # 转换数据为数值类型 (防止字符串干扰) ,方便绘图和后续曲线拟合
34 df_filtered = df_filtered.astype(float)
35
36 # 提取自变量 (电压) 和因变量 (电流)
37 x = df_filtered["电压 (V)"]
38 y = df_filtered["电流 (A)"]
```

3 其他说明

- 1. .csv 如何转 .xlsx 详见对应文档, 有十分详细的说明和代码.
- 2. .csv文件转换的 .xlsx 文件和直接导出的 .xlsx 文件有细微区别
 - 前者在电压电流数据后无统计量内容
 - 两者在前 34 行中部分单元格中内容的格式有差异(这在我写代码时曾带来一定的麻烦)
- 3. 以后请务必统一2470仪器设置,统一导出规范!否则会对代码编写造成很多麻烦.
 - 个人推荐:
 - (a) 0~1000V,501数据点,其他不动
 - (b) 导出请选择 .xlsx 格式, 每次点击 "导出当前运行" 而不是所有运行.