
## 1차 밸런싱 로봇 조립



## PWM을 이용한 모터 제어 성공

```
332
       void mx1508_left_run(float power) {
                                                       332
                                                             void mx1508_left_run(float power) {
 333
          if (power >= 0) {
                                                       333
                                                              if (power >= 0) {
               _tcb0_default_pin();
                                                       334
                                                                     tcb0 default pin():
          _tcb0_set_duty((unsigned char) power);
335 -
                                                                    _tcb0_set_duty(((unsigned char) power) + 128);
        } else {
 336
                                                              } else {
                                                       336
               _tcb0_alt_pin();
                                                       337
                                                                     _tcb0_alt_pin();
              _tcb0_set_duty((unsigned char) -power); 338 4
338 -
                                                                    _tcb0_set_duty(((unsigned char) -power) + 128);
 339
          }
                                                       339
                                                       340
 341
                                                       341
 342    void mx1508_right_run(float power) {
                                                      342
                                                            void mx1508 right run(float power) {
         if (power >= 0) {
                                                              if (power >= 0) {
 343
                                                       343
               _tcb1_default_pin();
                                                                    _tcb1_default_pin();
                                                       344
           _tcb1_set_duty((unsigned char) power); 345 4
                                                                    _tcb1_set_duty(((unsigned char) power) + 128);
         } else {
                                                      346
                                                               } else {
 347
               tcb1 alt pin();
                                                       347
                                                                     _tcb1_alt_pin();
 348 -
              _tcb1_set_duty((unsigned char) -power);
                                                                     _tcb1_set_duty(((unsigned char) -power) + 128);
                                                     348 +
 349
                                                       349
```

로봇이 기울어지는게 정상적으로 인식됨에도, 모터가 늦게 돌아서 모터 스펙을 찬찬히 뜯어보니, 구동을 위한 최소 전압이 있다는 것을 확인

위 코드와 같이 PWM duty의 최솟값을 지정함

PID 코드를 완성하고 부품을 전부 조립하여 데모 로봇을 구동시켜봄
USB 선의 장력을 일부 이용하면 어느 정도 서있지만, 진동이 많은 것을 확인할 수 있음
주요 이슈로는 일정 각도 이상 넘어가면 출력 부족으로 인해 자세 복원이 되지 않음
5/30이 중간발표라, 해당 영상을 시연할 예정

작성자	일자 2023년 5월 27일	확인자	일자 2023년	월	일
	서명 박승재		서명		