# 나만의 작은 세그웨이

최종발표

2023. 06. 15 인하대학교 정보통신공학부 박승재 (12191765)



# 연구 목표

#### 주제


나만의 작은 세그웨이

#### • 주요 목표

- MCU 및 부품 <u>회로</u> 설계
- 자이로가속도 센서 <u>I2C</u> 통신과 <u>상보필터</u>를 이용한 노이즈 제거
- PID 제어기와 PWM 신호를 이용한 DC모터 회전 제어
- 초음파 센서를 이용한 <u>거리 측정</u> (TCA 이용)

#### • 주제 선정 이유

<u>혼자</u>서 하기에는 <u>도전적인</u> 주제이지만, 임베디드 시스템의 <u>핵심적인 개념</u>을 포함하기 때문에 프로젝트 <u>성공과 관계없이</u> 본 과목에서만 얻을 수 있는 지식과 경험을 쌓을 수 있다고 판단했음





## 연구 성과

MCU 및 부품 회로 설계

OrCAD 이용 (완료)

2. 자이로가속도 센서 I2C 통신 + 상보필터를 이용한 노이즈 제거

TWI0 레지스터를 이용해 I2C 통신 코드 작성 (완료) 상보필터를 이용한 노이즈 제거 (완료)

3. TCB를 이용한 양방향 PWM 출력

TCB0와 TCB1을 이용해 PWM 출력 생성 (완료)

4. PID 제어기를 이용한 DC모터 회전 제어


PID 제어 코드는 구현했으나, **(완료)** PID 파라미터를 찾지 못해 로봇이 안정적으로 서있지 못함 (<mark>진행</mark>)

5. 초음파 센서를 이용한 거리 측정

TCA0 이용해 거리 측정 코드는 작성했으나, <u>초음파 센서 조립 미완료</u> (진행)




# 연구 성과






## ① MCU 및 부품 회로 설계



정보통신공학부 임베디드시스템 설계

#### ① 주요 이슈 1

• 모터로부터의 전압 노이즈가 시스템 전체에 전파





초록색 LED는 전압원(6V)와 GND에 걸리는전압을 측정하기 위함<br/>전압이 불안정하다는 의미모터가 작동할 때마다 초록색 LED가 깜빡임한 쪽 모터를 분리하면 문제 발생 XUSB 전압원(5V)인 경우에도 문제 발생 X

→ 이번주 화요일에 조교님께 레귤레이터를 받아서 계획에 없던 배터리를 장착했는데 이후로 문제가 발생 → **회로 설계에 다이오드를 넣지 않아 모터의 역기전력으로 인한 문** 제로 추정

### ② 자이로가속도 센서 I2C 통신


```
void twi init() {
 91
 92
           PORTMUX TWISPIROUTEA |= PORTMUX TWI0 ALT2 bm; // PC2: SDA, PC3: SCL
 93
           _PORTC_PIN2CTRL |= _PORTC_PIN2CTRL_PULLUPEN_bm; // PC2: PULLUP
           PORTC PIN3CTRL |= PORTC PIN3CTRL PULLUPEN bm; // PC3: PULLUP
 94
 95
           unsigned int frequency = 400000; // 400kHz I2C 통신 속도는 400kHz
 96
           unsigned short t rise = 300; // 300ns
 97
           unsigned int baud = (F_CPU / frequency - F_CPU / 1000 / 1000 * t_rise / 1000 - 10) / 2;
 98
 99
           TWI0 MBAUD = (unsigned char) baud;
100
101
           TWI0 MCTRLA = TWI ENABLE bm;
102
           _TWI0_MSTATUS = _TWI_BUSSTATE_IDLE_gc;
                                                                                #define _PORTMUX_TWISPIROUTEA (*(volatile unsigned char*) (0x05E0 + 0x03))
103
                                                                                #define _PORTMUX_TWI0_ALT2_bm ((unsigned char) 0b00100000)
                                                                                #define _PORTMUX_TCBROUTEA (*(volatile unsigned char*) (0x05E0 + 0x05))
104
                                                                                #define _PORTMUX_TCB1_ALT1_gc ((unsigned char) 0b00000010)
105
       bool twi start(unsigned char device, bool read) {
                                                                                 #define PORTMUX TCB0 ALT1 gc ((unsigned char) 0b00000001)
           TWI0 MADDR = device \langle\langle 1 \mid (read ? 1 : 0);
106
107
                                                                            25
                                                                                #define TWI0 (*(volatile unsigned char*) 0x08A0)
                                                                                #define TWI0 MCTRLA (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x03))
           while (!( TWI0 MSTATUS & ( TWI WIF bm | TWI RIF bm)))
108
                                                                                #define TWI ENABLE bm ((unsigned char) 0b00000001)
109
                                                                                #define TWI0 MCTRLB (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x04))
110
                                                                                #define TWI ACKACT NACK gc ((unsigned char) 0b00000100)
                                                                                #define _TWI_MCMD_RECVTRANS_gc ((unsigned char) 0b00000010)
           if ( TWI0 MSTATUS & TWI ARBLOST bm) {
111
                                                                                #define _TWI_MCMD_STOP_gc ((unsigned char) 0b00000011)
112
               while (!(_TWI0_MSTATUS & _TWI_BUSSTATE_IDLE_gc))
                                                                                #define _TWI0_MSTATUS (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x05))
113
                                                                                #define _TWI_RIF_bm ((unsigned char) 0b10000000)
114
               return false;
                                                                                #define _TWI_WIF_bm ((unsigned char) 0b01000000)
                                                                                #define _TWI_RXACK_bm ((unsigned char) 0b00010000)
115
                                                                                #define _TWI_ARBLOST_bm ((unsigned char) 0b00001000)
           if (_TWI0_MSTATUS & _TWI_RXACK_bm) {
116
                                                                           37
                                                                                #define TWI BUSERR bm ((unsigned char) 0b00000100)
               TWIO MCTRLB |= TWI MCMD STOP gc;
117
                                                                                #define _TWI_BUSSTATE_IDLE_gc ((unsigned char) 0b00000001)
               while (!(_TWI0_MSTATUS & _TWI_BUSSTATE_IDLE_gc))
                                                                                #define _TWI0_MBAUD (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x06))
118
                                                                                #define TWI0 MADDR (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x07))
119
                                                                                #define TWI0 MDATA (*(volatile unsigned char*) (0x08A0 + 0x08))
120
               return false;
                                                                    데이터시트를 참고해 필요한 레지스터를 volatile 포인터로 정의
121
122
           return true;
123
```

일베디드시스템 설계

### ② 상보필터를 이용한 노이즈 제거

```
71 ∨ void loop() {
72
        // fetch sensor data
        short raw_ax, raw_ay, raw_az, raw_gx, raw_gy, raw_gz;
73
        mpu6050 fetch(&raw ax, &raw ay, &raw az, &raw gx, &raw gy, &raw gz);
74
75
76
        // calculate angle by accel data
77
        float ax = raw ax - mpu6050 offsets[0];
        float ay = raw_ay - mpu6050_offsets[1];
78
79
        float az = raw az - mpu6050 offsets[2];
80
        float angle ax = atan(ay / sqrt(ax * ax + az * az))
                                                                        가속도 센서에서 가져온 값 (고주파 노이즈)
81
        float gz = ((float) (raw gx - mpu6050 offsets[3])) / 131;
                                                                자이로 센서에서 가져온 값 (저주파 노이즈)
82
        // angle gx += gz * DT;
83
84
        // complementary filter
85
        angle_x = ALPHA * (angle_x + gz * DT) + (1 - ALPHA) * angle_ax; 상보필터를 이용한 노이즈 제거
86
87
        Serial1.println(angle x);
88
89
       © COM7
                                                                  X
                                                                      전송
       3.87
       6.45
       5.66
       5.57
       6.22
       6.31
       5.92
       5.55
       5.26
            센서를 기울인 각도를 Serial로 출력한 결과물
       4.16
       4.19
       6.04
       5.89
       6.87
       6.73
       5.45
       6.10
                                                                                                    임베디드시스템 설계
                                         새 줄
       ☑ 자동 스크롤 □ 타임스탬프 표시
                                                   ∨ 9600 보드레이트
                                                                   출력 지우기
```


#### ③ TCB를 이용한 양방향 PWM 출력



```
void _tcb0_init() {
    _PORTA_DIR |= 0b00000100; // PA2: OUTPUT
    _PORTF_DIR |= 0b00010000; // PF4: OUTPUT
    _PORTA_OUT &= ~0b0000100; // PA2: LOW
    _PORTF_OUT &= ~0b00010000; // PF4: LOW
    _TCB0_CCMPH = 0x00; // Duty
    _TCB0_CCMPL = 0xff; // TOP
    _TCB0_CTRLA = _TCB_CLKSEL_CLKDIV2_gc | _TCB_ENABLE_bm;
    _TCB0_CTRLB |= _TCB_CCMPEN_bm | _TCB_CNTMODE_PWM8_gc;
```

실습시간에 배운 PWM 코드는 한 방향 회전만 가능

TCB를 이용해 PWM을 생성하면 한 방향으로만 회전 가능




모터의 양단을 PORTMUX 핀과 연결하면 TCB 하나로 -6V부터 6V까지의 PWM 출력 가능




### ③ TCB를 이용한 양방향 PWM 출력

#### 정방향 회전



#### 역방향 회전



```
        MOD EL
        NOMI SPEE CURRE SPEE CURRE NOT INCOME.
        SPEE CURRE SPEE CURRE SPEE CURRE NOT INCOME.
        TORQUE UT
        OUTP TORQUE NOT INCOME.
        TORQUE NOT INCOME.
        NI. Kg.c m m m
        NI. Kg.c m m
        NI. Kg.c m m
        NI. Kg.c m
        A


        NP01 See Course NOTE
        3.0 - 6.0
        3.0 - 50
        0.25
        34
        0.45
        0.0 - 7 0.71
        0.52
        0.2 - 2.4
        2.4
        1.1
```

```
unsigned char mx1508 map(float power) {
   int p = power;
   if (p < 0) {
               회전을 위한 최소 전압 지정
    if (p > 255) {
       p = 255;
    return (unsigned char) p;
void mx1508_left_run(float power) {
    if (power >= 0) {
                             모터 회전 방향 변경
       tcb0 default pin();
    } else {
       _tcb0_alt_pin();
    tcb0 set duty(mx1508 map(power));
```


모터를 작동시키기 위한 <u>최소 전압</u>을 맞춰주기 위해 PWM duty에 최소값을 지정



### ④ PID 제어기를 이용한 DC모터 회전 제어



```
// pid controller
float sp = 0; // setpoint
float pid_err = sp - angle_x;
float pid_d_err = pid_prev_err - pid_err;
pid_prev_err = pid_err;
float pv = KP * pid_err + KD * pid_d_err;
```




DC모터 자체가 적분기 역할을 하기 때문에 I 성분은 제외하고, P와 D만 이용해서 제어 (I 성분 넣고도 해봤는데 큰 차이가 없었음)

D는 기울기이므로, Kd x de(t)/dt 꼴인데, Kd와 dt는 상수이므로 Kd' x de(t) 형태로 표현

← 로봇을 기울이는 것에 따라바퀴가 회전하는 것을 확인 가능



## ④ 주요 이슈 2





로봇을 기울였을 때 자세가 빠르게 안정화되는 PID 파라미터를 찾지 못해 진동이 많음



### ⑤ 초음파 센서를 이용한 거리 측정


```
unsigned int t = 0;
void setup() {
   Serial1.begin(9600);
   TCA0_SINGLE_PER = 0xff;
   TCAO_SINGLE_INTCTRL = TCA_SINGLE_OVF_bm;
   TCA0_SINGLE_CTRLA = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV256_gc | TCA_SINGLE_ENABLE_bm;
   sei();
void loop() {
   unsigned int T = 3; // [s]
   if (t == T * F CPU / 65536) { // T * F CPU / (DIV * (PERIOD + 1))
       Serial1.println("3s");
       digitalWrite(7, HIGH);
       delay(100);
       digitalWrite(7, LOW);
       t = 0;
ISR(TCA0_OVF_vect) {
                                                                        CNT
   t += 1;
   TCA0_SINGLE_INTFLAGS = TCA_SINGLE_OVF_bm;
```

16MHz면 1clock에 62.5ns가 소요되고,

256배 Prescaler를 사용하므로 1clock당 16us

Period를 255로 정했으니까 4.096ms마다 Interrupt 발생

#### 3초에 1번 깜빡이는 LED






### ⑤ 초음파 센서를 이용한 거리 측정

```
unsigned int t = 0;
void setup() {
   PORTA DIR &= ~0b00000001; // PA0: INPUT
   PORTA DIR |= 0b00000010; // PA1: OUTPUT
   PORTA PINOCTRL |= 0b00000001; // PA0: PULLUP
    PORTA OUT &= ~0b00000010; // PA1: LOW
   TCA0 SINGLE PER = 0xff;
   TCAO_SINGLE_INTCTRL = TCA_SINGLE_OVF_bm;
   TCA0 SINGLE CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV16 gc | TCA SINGLE ENABLE bm;
                 1us마다 인터럽트 호출하도록 16x Prescaler 사용
    sei();
void loop() {
   unsigned int t start = t;
   PORTA OUT |= 0b00000010; // PA1: HIGH
                                           초음파 Pulse 출력
   while (t > t start + 10) {} // 10us 대기
   PORTA OUT &= ~0b00000010; // PA1: LOW
   t start = t;
   while (PORTA_IN & 0b00000001 == 0) {} // 초음파가 되돌아 올 때까지 대기 초음파 Pulse 수신
   unsigned int t_diff = t - t_start;
    unsigned int distance = t diff / 58; // 거리
ISR(TCA0 OVF vect) { // 1us 마다 호출
   t += 1;
   TCA0 SINGLE INTFLAGS = TCA SINGLE OVF bm;
```




# 연구 기록



혼자서 진행한 연구 결과를 GitHub에 정리 (개인 포트폴리오로 사용 예정) 부품별로 동작을 확인할 수 있게 test\_\* 파일과 메인 코드가 들어있는 mysegway.ino 파일로 분류



# 연구 기록



#### 프로젝트 (개인)

#### 부품 목록


• 과제4

상품명	수량	금액(원)	비고
기어박스 장착모터 NP01S-220	2	3,960	
바퀴 66파이	2	1,760	
Dual DC 모터 드라이버 [SZH-MDBL-010]	1	1,980	
자이로 가속도 센서 MPU-6050 [SZH-EK007]	2	7,700	1개 파손
초음파 센서 HC-SR04 [SZH0USBC-004]	2	3,960	
만능기판 50*50 [SMEAPS55]	1	1,870	파손
만능기판 97*90	1	3,300	
납땜용, 점프용 전선 (AWG24) 50mm	1	3,410	
AA배터리 건전지 홀더 스위치형 [4개입]	1	1,210	
디바이스마트 배송비	3	8,100	부품 파손으로 인해 3호

#### 데이터시트

- ATmega4808: MCU
- MX1508: DC 모터 드라이버
- MPU6050: 자이로가속도 센서
- HCSR04: 초음파 센서

#### 회로 설계




OrCAD를 이용해 회로 작성 project\_orcad.pdf

테스트 코드



# 연구 기록



프로젝트를 수행하며 개인적으로 공부한 내용을 스터디 블로그에 작성

(해당 블로그는 월 조회수 8천 회 정도 나오는 블로그)



## 연구 평가

제품 <u>완성은 미흡</u>하나,

프로젝트를 통해 배우고자 한 목표 달성에는 성공했다고 생각함

- MCU 및 부품 회로 설계 → 성공
- 자이로가속도 센서 I2C 통신 → 성공
- 상보필터를 이용한 노이즈 제거 → 성공
- TCB를 이용한 양방향 PWM 출력 → 성공
- PID 제어기를 이용한 DC모터 회전 제어 → 코드 구현 완료 파라미터는 못 찾음
- 초음파 센서를 이용한 거리 측정 → 코드 구현 완료 조립 미완료

각 목표 구현까지의 기간은 정확하게 잡았다고 생각하지만, <u>하드웨어적인 문제</u>와 <u>PID 파라미터 찾는 시간</u>을 고려하지 못해 <u>완전한 작동에 실패</u>했다고 생각함



## 결론 및 고찰

- 프로젝트 막판에 <u>고장</u>이 나서 실제로 작동하는 것을 보여줄 수 없어 서 <u>너무 아쉬움</u>
- 데이터시트와 레지스터를 참고해 라이브러리 없이 코드를 작성하며
   시스템을 처음부터 만드는 경험을 할 수 있었음
- 회로 설계에도 <u>시스템을 안정</u>적으로 동작시키기 위한 다양한 기법 이 동원된다는 것을 배웠음
- DC모터 제어가 얼마나 어려운지 직접 부딪쳐가며 느꼈음
- 임베디드 시스템은 코딩만이 아니라 <u>반복적인 실험</u>을 통해 완성된 다는 것을 깨달음
- 학점과 관계없이 한 학기동안 <u>최선을 다해 유의미한 결과</u>를 남겼다고 생각함 (실습 경험, 프로젝트 포트폴리오, 블로그 등)



# 부품 리스트

상품명	수량	금액(원)	비고
기어박스 장착모터 NP01S-220	2	3,960	
바퀴 66파이	2	1,760	
Dual DC 모터 드라이버 [SZH-MDBL-010]	1	1,980	
자이로 가속도 센서 MPU-6050 [SZH-EK007]	2	7,700	1개 파손
초음파 센서 HC-SR04 [SZH0USBC-004]	2	3,960	
만능기판 50*50 [SMEAPS55]	1	1,870	파손
만능기판 97*90	1	3,300	
납땜용, 점프용 전선 (AWG24) 50mm	1	3,410	
AA배터리 건전지 홀더 스위치형 [4개입]	1	1,210	
디바이스마트 배송비	3	8,100	부품 파손으로 인해 3회 주문
총 금액		37,250	

MCU, 캐패시터, 레귤레이터 등의 일부 부품은 조교님께 제공받아 사용 예산 초과로 인해 일부 부품은 사비로 구매

