```
/**
* 无人机事件监听器接口。
* 提供了无人机连接状态、相机能力集、主服务可用性等一系列事件的监听方法。
interface IAutelDroneListener {
   /**
    * 无人机连接状态改变监听方法。
    * @param connected 连接状态, true表示已连接, false表示已断开。
    * @param drone 无人机设备对象。
    * @deprecated 使用 [onDroneChangedListener] 替代,该方法提供更多的参数信息。
    */
   //无人机设备连接状态的监听器
   @Deprecated("see [onDroneChangedListener] more params")
   fun onDroneChangedListener(connected: Boolean, drone: IBaseDevice){}
   /**
    * 相机能力集获取状态监听方法。
    * @param fetched 获取状态, true表示获取成功, false表示获取失败。
    * @deprecated 使用 [onCameraAbilityFetchListener] 替代,该方法提供更多的参数信
息。
    */
   //相机能力集变更通知
   @Deprecated("see [onCameraAbilityFetchListener] more params")
   fun onCameraAbilityFetchListener(fetched: Boolean){}
   /**
    * 主服务可用性状态监听方法。
    * @param valid 服务是否可用, true表示可用, false表示不可用。
    * @param drone 无人机设备对象。
    * @deprecated 使用 [onMainServiceValid] 替代,该方法提供了更精确的设备类型。
    */
   //主服务是否可用
   @Deprecated("onMainServiceValid param with IAutelDroneDevice")
   fun onMainServiceValid(valid: Boolean, drone: IBaseDevice){}
   /**
    * 主服务可用性状态监听方法。
    * @param valid 服务是否可用, true表示可用, false表示不可用。
    * @param drone 无人机设备对象。
    */
   /**
    * 主服务是否可用
    * @param valid true 可用, false 不可用
    * @param drone drone device
   fun onMainServiceValid(valid: Boolean, drone: IAutelDroneDevice) {}
   /**
    * 相机能力集获取状态监听方法。
    * @param localFetched 本地相机能力集是否成功获取。
    * @param remoteFetched 远程相机能力集是否成功获取。
    * @param drone 无人机设备对象。
    */
   /**
```

```
* 相机能力集变更通知
    * @param localFetched true 本地能力集解析成功
    * @param remoteFetched true 远程能力集解析成功
    */
   fun onCameraAbilityFetchListener(localFetched: Boolean, remoteFetched:
Boolean, drone: IAutelDroneDevice){}
   /**
    * SDK业务接口调用错误监听方法。
    * @param errorInfo 错误信息对象,包含具体的错误详情。
   /**
    * SDK业务接口报错回调
    * @param errorInfo
   fun onSDKErrorListener(errorInfo: SDKErrorUtil) {}
   /**
    * 无人机设备创建监听方法。
    * @param drone 创建的无人机设备对象。
    */
   /**
    * 组网设备创建
    * @param drone drone device
   fun onDroneCreate(drone: IAutelDroneDevice){}
   /**
    * 无人机设备销毁监听方法。
    * @param drone 销毁的无人机设备对象。
    */
   /**
    * 组网设备销毁
    * @param drone drone device
   fun onDroneDestroy(drone: IAutelDroneDevice){}
    * 无人机组网/对频模式变化监听方法。
    * @param mode 变化后的模式,可以是点对点或组网模式。
    */
   /**
    * 组网/对频模式变化
    * @param mode 点对点或者组网
   fun onModemModeChange(mode: ModemModeEnum) {}
}
* 通信模式枚举类,定义了不同的通信模式。
enum class ModemModeEnum(var value: Int) {
   /**
    * 点对点主从模式。
    * 该模式下,设备之间直接通信,分为主设备和从设备。
    */
```

```
P2P_MASTER_SLAVE_MODE(1),
   /**
    * 组网模式。
    * 该模式下,多个设备通过自组织网络进行通信。
   MESH\_MODE(3),
   /**
    * 未知模式。
    * 用于表示无法识别的通信模式。
    */
   UNKNOWN(4);
   /**
    * 根据值查找对应的枚举项。
    * @param value 枚举项的值。
    * @return 对应的枚举项,如果找不到则返回UNKNOWN。
   companion object {
       fun findEnum(value: Int): ModemModeEnum {
          val array = ModemModeEnum.values()
          for (type in array) {
              if (type.value == value) {
                 return type
              }
          }
          return UNKNOWN
       }
   }
}
```

```
/**
* 飞行器设备接口,继承自IBaseDevice,提供了访问飞行器状态、管理器和其他相关信息的方法。
interface IAutelDroneDevice : IBaseDevice {
   /**
   * 获取状态机信息。
    * @deprecated 已被getDeviceStateData替代。
    * @return 状态机信息。
    */
   @Deprecated("替换接口 getDeviceStateData")
   fun getStateMachine(): DroneStateMachineBean
   /**
    * 获取相册管理器。
    * @return 相册管理器实例。
    */
   fun getAlbumManager(): IAlbumManager
   /**
    * 获取航点任务管理器。
```

```
* @return 航点任务管理器实例。
fun getWayPointMissionManager(): IMissionManager
 * 获取任务追踪管理器。
 * @return 任务追踪管理器实例。
fun getTrackMissionManager(): ITrackMissionManager
/**
 * 获取飞机能力集管理器。
 * @return 飞机能力集管理器实例。
fun getAbilitySetManager(): IAbilitySetManager
/**
 * 获取相机能力集管理器。
 * @return 相机能力集管理器实例。
fun getCameraAbilitySetManger(): ICameraAbilitySetManager
/**
 * 获取精准复拍管理器。
 * @return 精准复拍管理器实例。
fun getAccurateRetakeManager() : IAccurateRetakeManager
/**
 * 获取当前设备的云台类型。
 * @return 云台类型枚举。
 */
fun getGimbalDeviceType(): GimbalTypeEnum
/**
 * 获取播放器管理器。
 * @return 播放器管理器实例。
fun getAutelPlayerManager(): AutelPlayerManager
/**
 * 获取文件服务管理器。
 * @return 文件服务管理器实例。
fun getFileServiceManager(): FileServiceManager
/**
 * 获取设备的当前状态数据。
 * @return 设备状态数据。
fun getDeviceStateData(): DroneStateData
/**
 * 获取设备的OTA管理器。
fun getDeviceOTAManager()
/**
```

```
* 获取设备能力开关集合管理器。
 */
fun getDeviceCapabilitiesManager()
/**
 * 获取RTK管理器。
 * @return RTK管理器实例。
fun getRtkManager(): IRTKManager
/**
 * 获取ADS-B管理器(仅接收数据版本)。
 * @return ADS-B管理器实例。
 */
fun getAdsbManager(): IADSBManager
/**
 * 检查设备是否已连接。
 * @return 如果设备已连接返回true, 否则返回false。
fun isConnected(): Boolean {
   return true
}
/**
 * 检查飞机是否处于起飞准备就绪状态。
 * @return 如果飞机可以起飞返回true, 否则返回false。
fun isPreFlightOK(): Boolean
/**
 * 获取飞机类型。
 * @return 飞机类型的枚举值。
fun getDroneType(): DroneType
/**
 * 获取飞机返回的原始飞机类型,用于升级。
 * @return 原始飞机类型的字符串表示。
fun getProductDroneTye():String? {return ""}
/**
 * 检查飞机是否受控。
 * @return 如果飞机受控返回true, 否则返回false。
fun isControlled(): Boolean
/**
 * 获取节点ID。
 * @return 节点ID, 可能为null。
 */
fun getNodeId(): Int?
/**
 * 获取组ID。
 * @return 组ID。
 */
```

```
fun getGroupId():Int
/**
* 检查设备是否处于被监控状态。
* @return 如果设备被监控返回true, 否则返回false。
fun isWatched(): Boolean
/**
* 检查设备是否为长机。
* @return 如果设备是长机返回true, 否则返回false。
fun isLeader():Boolean
/**
* 检查设备是否为中继节点。
* @return 如果设备是中继节点返回true, 否则返回false。
fun isCenter():Boolean
/**
* 检查设备是否未加入任何群组。
* @return 如果设备未加入任何群组返回true, 否则返回false。
fun isSingle():Boolean
/**
* 获取当前飞机的IP地址。
* @return 飞机的IP地址。
fun getIp(): String { return "" }
* 获取相册服务的端口号。
* @return 相册服务的端口号。
fun getAlbumPort(): Int { return 0}
/**
* 获取设备名称,用于组网。
* @return 设备名称。
*/
fun getName(): String { return "" }
/**
* 获取文件服务的端口号。
* @return 文件服务的端口号。
fun getFileServicePort(): Int {return 0}
/**
* 获取相册基础URL。
* @return 相册基础URL。
fun getAlbumBaseUrl():String{ return "" }
/**
* 获取进度查询URL。
```

```
* @return 进度查询URL。
   fun getProgressQueryUrl():String{ return "" }
    * 获取OTA上传URL。
    * @return OTA上传URL。
   fun getOtaUploadUrl():String{ return "" }
   /**
    * 获取任务上传URL。
    * @return 任务上传URL。
   fun getMissionUploadUl():String{ return ""}
   /**
    * 获取文件基础URL。
    * @return 文件基础URL。
   fun getFileBaseUrl(): String {return ""}
   /**
    * 生成示例字符串。
    * @return 生成的示例字符串。
   fun toSampleString():String
   /**
    * 获取飞机的SN号。
    * @return 飞机的SN号,可能为null。
    */
   fun getDroneSn(): String? {
     return null
   }
   /**
    * 获取飞机的版本号。
    * @return 飞机的版本号,可能为null。
   fun getDroneVersion(): String? {
       return null
   }
}
```