# אלבלו PLC

:מגישים

312584469

332370915

207888587

### הקדמה ומטרת הפרויקט:

מפעל "Beer Plant", הינו מפעל לייצור בירה. על מנת להוזיל את עלויות הייצור, בעל המפעל פנה אלינו במטרה להפוך את התהליך לאוטומטי ובכך לבצע תהליך חסכוני ומהיר יותר. השיטה אלינו במטרה להפוך את התהליך לאוטומטי ובכך לבצע תהליך חסכוני ומהיר יותר. השיטה הנבחרת לביצוע המשימה הינה PLC, באמצעותו נמדל את שלושת השלבים העיקיים : בישול, תסיסה ואריזה.

### הנחות יסוד:

- לא ניתן לייצר בירה אחת, התהליך הוא לשש בירות, כלומר אם אין מספיק חומרי גלם
  לשישייה, יום העבודה יסתיים, גם אם החומרי גלם מספיקים למספר בקבוקים הנמוך
- 2. לא ניתן לייצר במקביל שני סוגים שונים של בירה, בכל שלב, ניתן לייצר סוג אחד בלבד. רק לאחר סיום ואריזת הסוג בירה שנבחר ניתן לייצר סוג שונה.
- .3 לא ניתן לבצע חלק מהתהליך, במידה והשלב לא הסתיים לא ניתן להמשיך לשלב הבא.3 אלא אם כן אופס יום העבודה.
  - 4. לאורך כל העבודה, ארגז מהווה שישיית בירות.

### מצבי קיצון ודרכי התמודדות:

- בעיה: ריצה במקביל של השלבים או ריצה בסדר שונה מהנדרש פתרון: על מנת למנוע זאת, בכל שלב נבצע בדיקה האם השלבים הקודמים הסתיימו בהצלחה בעזרת נורות חיווי. במידה והשלב הקודם לא הסתיים בהצלחה לא ניתן לעבור לשלב הבא.
- **בעיה:** התחלת יום עבודה ללא חומרי גלם המספיקים לשישיית בירה אחת לפחות מסוג אחד.
- <u>פתרון:</u> ביצענו בדיקה כמות חומרי הגלם מספיקה לייצור ארגז שלם מסוג אחד, במידה ולא יום העבודה הסתיים.
  - 3. בעיה: השארת מתגים דלוקים ללא צורך
  - פתרון: נרצה לוודא שרק מעבר בין on ל-off ולהיפך יחשב, לכן ביצענו שימוש בפולס בעלייה, כך שבמידה והמשתמש שכח את המתג למעלה לא תהיה פגיעה בתהליך.

# טבלאות תיאור משתנים:

| מחלקה                   | שם                    | סוג           | ערד | מכשיר |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----|-------|
| VAR_GLOBAL              | switch_check_st       | Bit           |     | X007  |
|                         | art                   |               |     |       |
| VAR_GLOBAL              | finish_packing        | Bit           |     | Y002  |
| VAR_GLOBAL              | Not_sufficnt_stu ff   | Bit           |     | M1    |
| VAR_GLOBAL              | kashut_container      | FLOAT         |     | D1101 |
| VAR_GLOBAL              | lata_container        | FLOAT         |     | D1201 |
| VAR_GLOBAL              | shmarim_contain<br>er | FLOAT         |     | D1202 |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | con120                | FLOAT         | 120 |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons6                 | FLOAT         | 6   |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons54                | FLOAT         | 54  |       |
| VAR_GLOBAL              | Y_7                   | Bit           |     | Y007  |
| VAR_GLOBAL              | X_11                  | Bit           |     | X011  |
| VAR_GLOBAL              | Urgent_Shut           | Bit           |     | X011  |
| VAR_GLOBAL              | start_cook            | Bit           |     | X001  |
| VAR_GLOBAL              | analog_input          | Word[Sign ed] |     | D8281 |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | con400                | Word[Sign ed] | 400 |       |
| VAR_GLOBAL              | correct_analog        | Word[Sign ed] |     | D1111 |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_5                | Word[Sign ed] | 5   |       |
| VAR_GLOBAL              | what_is_it            | Bit           |     | M12   |
| VAR_GLOBAL              | NO                    | Bit           |     | M12   |
| VAR_GLOBAL              | Yes_Lager             | Bit           |     | M12   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_120              | FLOAT         | 120 |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_6                | FLOAT         | 6   |       |

| VAR_GLOBAL              | bishul_container | FLOAT         |     | D1299 |
|-------------------------|------------------|---------------|-----|-------|
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_54          | FLOAT         | 54  |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_150         | FLOAT         | 150 |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_12          | FLOAT         | 12  |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_60          | FLOAT         | 60  |       |
| VAR_GLOBAL              | Y_3              | Bit           |     | Y003  |
| VAR_GLOBAL              | M_12             | Bit           |     | M12   |
| VAR_GLOBAL              | M_13             | Bit           |     | M13   |
| VAR_GLOBAL              | Yes_philenzer    | Bit           |     | M12   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_0           | FLOAT         | 0   |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | cons_126         | FLOAT         | 126 |       |
| VAR_GLOBAL              | M_17             | Bit           |     | M17   |
| VAR_GLOBAL              | cooke_timer      | Bit           |     | TC5   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | sec_4            | Word[Sign     | 40  |       |
| NT                      |                  | ed]           |     |       |
| VAR_GLOBAL              | stop_cooke       | Bit           |     | TS5   |
| VAR_GLOBAL              | stop_cook        | Bit           |     | TS5   |
| VAR_GLOBAL              | lamp1_off        | Bit           |     | Y001  |
| VAR_GLOBAL              | X_5              | Bit           |     | X005  |
| VAR_GLOBAL              | tsisa_container  | FLOAT         |     | D1301 |
| VAR_GLOBAL              | end_cook_lam     | Bit           |     | M3    |
| VAR_GLOBAL              | BE_counter       | Bit           |     | TC2   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | Four_sec         | Word[Sign     | 40  |       |
| NT                      |                  | ed]           |     |       |
| VAR_GLOBAL              | BE_OFF           | Bit           |     | TS2   |
| VAR_GLOBAL              | Helo_Lamp        | Bit           |     | Mo    |
| VAR_GLOBAL              | Timer_1          | Bit           |     | TC3   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | One_sec          | Word[Sign ed] | 10  |       |
| VAR_GLOBAL              | end_timer1       | Bit           |     | TS3   |
|                         |                  |               |     |       |

| VAR_GLOBAL              | Lamp_1          | Bit        |    | Y004  |
|-------------------------|-----------------|------------|----|-------|
| VAR_GLOBAL              | Lamp_4          | Bit        |    | Y004  |
| VAR_GLOBAL              | Timer_2         | Bit        |    | TC4   |
| VAR_GLOBAL              | end_Timer2      | Bit        |    | TS4   |
| VAR_GLOBAL              | lamp3           | Bit        |    | Y003  |
| VAR_GLOBAL              | lampo           | Bit        |    | Y003  |
| VAR_GLOBAL              | lamlam          | Bit        |    | X003  |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | cons0           | FLOAT      | 0  |       |
| NT                      |                 |            |    |       |
| VAR_GLOBAL              | BD_counter      | Bit        |    | TC6   |
| VAR_GLOBAL              | BD_OFF          | Bit        |    | TS6   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | Three_sec       | Word[Sign  | 30 |       |
| NT                      |                 | ed]        |    |       |
| VAR_GLOBAL              | Timer_3         | Bit        |    | TC7   |
| VAR_GLOBAL              | end_timer3      | Bit        |    | TS7   |
| VAR_GLOBAL              | Timer_4         | Bit        |    | TC8   |
| VAR_GLOBAL              | end_Timer4      | Bit        |    | TS8   |
| VAR_GLOBAL              | Helo_Lamp2      | Bit        |    | M2    |
| VAR_GLOBAL              | start_pac       | Bit        |    | X002  |
| VAR_GLOBAL              | end_tsisa       | Bit        |    | M5    |
| VAR_GLOBAL              | Nora            | Bit        |    | Y006  |
| VAR_GLOBAL              | cc1_counter     | Bit        |    | CC1   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA<br>NT | count1          | FLOAT      | K1 |       |
| VAR_GLOBAL              | cc6_counter     | Bit        |    | CC6   |
| VAR_OLODAL              | cco_counter     | DIL        |    | CC6   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | count6          | Word[Unsi  | K6 |       |
| NT                      |                 | gned]/Bit  |    |       |
|                         |                 | String[16- |    |       |
|                         |                 | bit]       |    |       |
| VAR_GLOBAL              | cs1             | Bit        |    | CS1   |
| VAR_GLOBAL              | cs6             | Bit        |    | CS6   |
| VAR_GLOBAL              | y_2             | Bit        |    | Y002  |
| VAR_GLOBAL              | x_0             | Bit        |    | X000  |
| VAR_GLOBAL              | ready_container | FLOAT      |    | D1401 |
| VAR_GLOBAL_CONSTA       | add_abeer       | FLOAT      | 6  |       |
| NT                      |                 |            |    |       |
|                         |                 |            |    |       |


| VAR_GLOBAL_CONSTA | add_shishia   | FLOAT     | 1  |       |
|-------------------|---------------|-----------|----|-------|
| NT                |               |           |    |       |
| VAR_GLOBAL_CONSTA | con_40        | FLOAT     | 40 |       |
| NT                |               |           |    |       |
| VAR_GLOBAL        | D_4001        | FLOAT     |    | D4001 |
| VAR_GLOBAL        | analog_output | Word[Sign |    | D8282 |
|                   |               | ed]       |    |       |
| VAR_GLOBAL        | D_4000        | FLOAT     |    | D4000 |
| VAR_GLOBAL        | break         | Bit       |    | M14   |
| VAR_GLOBAL_CONSTA | mul_1         | FLOAT     | 1  |       |
| NT                |               |           |    |       |

# תיעוד קוד הפרוייקט:


# <u>תחילת יום עבודה:</u>

על מנת להתחיל יום נרצה לבדוק שקיים מלאי עבור שישיית בירה אחת לפחות, מכיוון שעבור בירות פילזנר, יש צורך בפחות חומרי גלם נבצע השוואה רק עבור סוג זה. משום שבמידה ויש פחות מכמות זו, בהכרח לא נוכל לייצר את הבירה השנייה.

בתחילת יום עבודה נבצע איפוס למונים על מנת לוודא שאינם סופרים משלב קודם.




על מנת להשאיר את נורה 7 דולקת, נבצע מעגל אחזקה שיאפשר לה להישאר דולקת כל עוד לא סיימנו את יום העבודה. בנוסף נבדוק שלא הפסקנו את יום העבודה על ידי לחיצה על לחצן החירום או שאין מספיק חומרי גלם. במידה ונלחץ על לחצן החירום או שיגמרו חומרי הגלם, יום העבודה יעצר ו Y5 תכבה.



### בחירת סוג הבירה:

על מנת לבחור את סוג הבירה נבצע קריאה מה-Analog, לאחר שנוודא שלא נגמרו חומרי הגלם על מנת לבחור את סוג הבירה נבצע קריאה שקיבלנו גדולה מ-5 תדלק נורת חיווי (M12).





# <u>תהליך הבישול:</u>

על מנת להתחיל את תהליך הבישול יש ללחוץ על X1. מכיוון שיש שתי אפשרויות לייצור הבירה (שני סוגים שונים) במידה וקיבלנו תוצאה שגדולה מ-5 נייצר את בירת פילזנר ואם קטן נייצר את בירת לאגר.


נוכל לדעת את התוצאה לפי נורת החיווי (M12) בשלב הקודם.

נבצע ההעברה של חומרי הגלם הנדרשים ליצירת ארגז בירה לפי הבירה הרצויה ולפי המתכון הדרוש. את חומרי הגלם נעביר לקונטיינר של בישול בו יתבצע תהליך הבישול.





תהליך הבישול לוקח כ-4 שניות במהלכו תדלק נורה Y1, לאחר 4 שניות הנורה תכבה. על מנת תהליך הבישול לוקח לוקח לאחר במהלכו תדלק נורה TS5 (בתמונה מופיע כ-stop cook).





# <u>תהליך התסיסה:</u>

על מנת להתחיל את תהליך התסיסה, יש ללחוץ על X5. לאחר הלחיצה, נעביר את התכולה של קונטיינר הבישול לקונטיינר התסיסה. נוסיף מעגל אחזקה שיתן לנו חיווי שעברנו את שלב הבישול. בסיום האריזה, הנורה תכבה.

```
Substitution of the state of th
```


נוודא שהסתיים תהליך הבישול ונבצע הבהוב של שתי נורות לפי סוג הבירה לאורך כל תהליך התסיסה. כדי לעשות זאת השתמשנו בנורות חיווי ובטיימרים.





לאחר שזמן התסיסה התסתיים (הזמן מוגדר לפי סוג הבירה), נוכל לראות כי הטיימר הגיע לזמן הנדרש ומדליק נורת חיווי שתסמן לנו על סיום התהליך.

מכיוון שיש שני טיימרים עבור שתי הבירות, נשתמש במקביל לבדוק האם הם סיימו את הזמן המוגדר להם.




בסוף שלב התסיסה נרוקן את תכולת המיכל לבקבוקים.

```
9 end_tsisa end_tsisa end_tsisa end_tsisa end_tsisa_container end_tsisa end_tsisa_container end_tsis_container end_tsis_contain
```

לאחר סיום תהליך התסיסה, ולחיצה על X2 יתבצע תהליך להתחלת האריזה. בכל פעם שילחצו על X0 יארז בקבוק אחד (לאחר שיארזו שישה בקבוקים אין משמעות על לחיצה על X0).


לאחר אריזת הבקבוק הראשון, תדלק נורה Y2, ולאחר סיום אריזה של הבקבוק השישי היא תכבה. על מנת לעשות זאת, השתמשנו בשני מונים, מונה אחד שסופר כניסה של הבקבוק הראשון (המונה הזה יפעיל את הנורה) ומונה שיספור אריזה של כל ששת הבקבוקים (הוא יכבה את הנורה).

כעת נוודא שנורה Y2 נכבתה נוסיף לקונטיינר של הארגזים המוכנים את הארגז החדש שהכנו.




# <u>סיום יום עבודה:</u>

במידה ואין חומרי גלם או שלחצנו על לחצן החירום, מסתיים יום העבודה. במצב כזה, נציג את במידה ואין חומרי גלם או שלחצנו על לחצן החירום. Analog כמות הארזים שהכנו ב-



בנוסף, בסוף כל יום נבצע איפוס לכל אחד מהקונטטינרים שהשתמשנו בהם.



### סיכום ומסקנות:

על מנת להצליח בפרוייקט נדרשנו לתכנת בשפת תכנות חדשה ששונה מהשפות שלמדנו עד כה בקורסים השונים. על אף השוני, למידת השפה שיפרה את יכולת התכנות והחשיבה הלוגית שלנו ואיפשרה לנו לפתח צורת חשיבה שלא נדרשנו בה עד כה.

העבודה איפשרה לנו לנתח תהלכי ייצור, להבין עד כמה התהליך הוא מורכב וכיצד האוטומציה מהווה רכיב חשוב בהתפתחות התחום. בנוסף, למדנו כי על מנת לבצע תהליך ייצור מורכב, יש לפרקו לתתי תהליכים, ולבדוק כל תת תהליך בנפרד. הדבר אפשר לנו לבצע את המשימה באופן המיטבי, ולוודא כי הקוד אכן עובד ותקין.

לסיכום, אנו מרגישים שעבודה זו אפשרה לנו להבין בצורה מיטבית את עולם הייצור ופיתחה את יכולת המחשבה החשיבה הלוגית והתכנותית שלנו. על אף הקושי, למדנו מכך רבות.

# :READ ME

- 1. על מנת להתחיל את יום העבודה יש ללחוץ על כפתור X7.
- 2. על מנת להפסיק את יום העבודה יש ללחוץ על כפתור X11.
- אחת לחיצה על מנת לאפס את יום העבודה ולהתחיל אותו מחדש יש ללחוץ שוב על  $\mathrm{X7}$  (לחיצה אחת להפעלת יום העבודה ולחיצה נוספת לאיפוס).
  - 4. יש להזין באנלוג את הבירה הרצויה לפי הטווח. כאשר 1-5 זה בירה לאגר ו-6-10 בירת פילזנר.
- הזנת הפעלת יום העבודה (לחיצה על כפתור (X7)), יש ללחוץ על (X1). לאחר הלחיצה והזנת המשתמש תהליך הבישול יתחיל.
  - התסיסה תהליך הלחיצה תאחר הלחיצה תהליך התסיסה X5. לאחר הלחיצה תהליך התסיסה אחר. לאחר היום שלב הבישול (Y1 תכבה), יש ללחוץ על
- 7. לאחר סיום שלב התסיסה (Y3,Y4 יכבו), יש ללחוץ על X2 על מנת להתחיל את תהליך האריזה. בתהליך האריזה יש לבצע באופן ידני, כלומר, כדי לארוז בקבוק אחד יש ללחוץ על X3. לאחר האריזה של הבקבוק הראשון Y2 תדלק, ולאחר 5 לחיצות נוספות (סך הכל אריזה של שישה בקבוקים) Y2 תכבה, דבר שיסמן את תהליך האריזה.
  - 8. בסיום האריזה יש להוריד את המתגים.
  - 9. על מנת להתחיל תהליך עבור ארגז נוסף, יש ללחוץ שוב על X1.