Синтез, анализ и диагностика электронных цепей: Международ. сб. научных трудов под ред. В.В.Филаретова.— Ульяновск: УлГТУ, 2008.— С. 3–12.

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Е. В. Белобров, С. А. Курганов

Предложены комплексные схемы замещения типовых элементов с переключаемыми конденсаторами (ПК), учитывающие сопротивления ключей в замкнутом состоянии. Схемы применяются для частотного анализа цепей с развязанными между собой элементами, в частности, с помощью операционных усилителей. С помощью предложенных схем проведено исследование частотных характеристик фильтра на базе ПК.

анализе электрических цепей с ПК в частотной области комплексные схемы замещения типовых содержащих идеальные ключи [1]. В разомкнутом состоянии современные МОП-транзисторах электронные ключи на действительно сопротивление, близкое к бесконечному. Однако в замкнутом состоянии сопротивление ключа существенно отличается от нулевого и составляет значение – 2...10 кОм [2], чтобы оценить его влияние на частотные характеристики цепей с ПК приходится использовать численный анализ во временной области [2,3]. В то же время временной анализ значительно более трудоемок, чем анализ в частотной области, поскольку требует расчета вплоть до окончания переходного процесса. Временной анализ не позволяет также получить передаточную функцию цепи в символьном виде, которая требуется при проектировании фильтров, например, для оценки их устойчивости [4]. Поэтому целесообразно решить задачу частотного анализа цепей с ПК, учитывающего сопротивление ключей.

Для решения этой задачи необходимо разработать комплексные схемы замещения типовых элементов с ПК, учитывающие сопротивления ключей. Эти схемы должны быть пригодными для получения передаточных функций известными, в том числе, и символьными [5] методами анализа цепей.

Построение *z*-схем замещения элементов с ПК, учитывающих сопротивление ключа. Такие схемы замещения можно получить путем применения *z*-преобразования к временным функциям приращений зарядов в каждой фазе схемы элемента с ПК, учитывающей сопротивление ключей. Преобразование можно применять отдельно к каждому элементу с ПК – типовому или произвольно выбранному, если его собственные частоты (постоянные времени) не зависят от других элементов с ПК, то есть все элементы развязаны между собой, например, содержат операционные усилители, характеристики которых близки к идеальным. Входное u_1 и

выходное u_2 напряжение на внешних полюсах элемента с ПК считаются постоянными в течение полупериода переключения.

Алгоритм построения комплексных схем замещения, учитывающих сопротивления ключей, состоит в следующем.

- 1. Для элемента с ПК построить во временной области схемы, каждая из которых соответствует одной из фаз переключения ключей. Ключи в замкнутом состоянии заменить резистором R, а в разомкнутом разрывом.
- 2. Провести анализ во временной области каждой из полученных схем замещения при условии, что на полюсах элемента действует постоянное напряжение, величина которого равна напряжению, достигнутому на предыдущей фазе.
- 3. Для всех полюсов, за исключением базисного, записать разностные уравнения, связывающие приращения зарядов полюсов и их напряжения на разных фазах переключения ключей.
- 4. Применить к полученным уравнениям *z*-преобразование. Число уравнений на единицу меньше числа полюсов.
- 5. Используя уравнения в z-области, построить z-схему замещения многополюсника, соответствующего элементу с ПК.

Построение *z*-схем для типовых двухфазных элементов. Рассмотрим подробно получение *z*-схем для последовательного (рис. 1,а) и параллельного (рис. 1,г) переключаемых конденсаторов. Напряжения U^e и U^o с нижними индексами 1 и 2, соответствующими входу и выходу элемента — дискретные напряжения, которые на нечетном (рис. 1,в,е) и четном полупериоде (рис. 1,б,д) соответственно равны нулю, а в другие полупериоды равны U.




Рис. 1. Схемы переключаемых конденсаторов: последовательного (а), ее схемы замещения в четные (б) и нечетные (в) фазы; параллельного (г), ее схемы замещения в четные (д) и нечетные (е) фазы

Напряжение на входе и выходе переключательного элемента:

$$U = U^e + U^o \tag{1}$$

Для конденсатора C на рис. 1,6 справедливо следующее уравнение заряда:

$$q^{e}(t) = C \cdot \Delta U^{e} \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{2RC}\right)\right)$$
 (2a)

где ΔU^e – разность потенциалов между U_1^e и U_2^e .

Уравнение разряда конденсатора C (рис. 1,в):

$$q^{o}(t) = q_0 \exp\left(-\frac{t}{2RC}\right) \tag{26}$$

где $q_0 = q^e(\tau^o)$ — заряд, накопленный на конденсаторе до момента замыкания или размыкания ключей τ^o в начале нечетного интервала.

Пусть каждое значение напряжения ΔU с соответствующим цифровым индексом (рис. 2) будет считаться отсчетом последовательности. Эти отсчеты следуют через интервал $\tau = T/2$, где T – период переключения.

Значениям соответствует напряжение на конденсаторе. каждом четном интервале стремится к значению ΔU_i^e . В нечетном интервале X_i^o стремится к нулю. На рис. 2 видно, что при постоянной времени соизмеримой cинтервалом переключения, напряжение X_i не успевает достичь значения ΔU_i^e или Запишем нуля. уравнения ДЛЯ отсчетов




Рис. 2

$$X_{i}^{e} = X_{i-1}^{o} + \left(\Delta U_{i}^{e} - X_{i-1}^{o}\right) \left(1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right), \tag{3a}$$

$$X_i^o = X_{i-1}^e \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right). \tag{36}$$

Применим z-преобразование по отношению к (3), получим

$$X^{e}(z) = X^{o}(z)z^{-\frac{1}{2}} + \left(\Delta U^{e}(z) - X^{o}(z)z^{-\frac{1}{2}}\right) \left(1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right)$$
(4a)

$$X^{o}(z) = X^{e}(z)z^{-\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)$$
(46)

Решая уравнения (4) относительно $X^e(z)$ и $X^o(z)$, окончательно получим:

$$X^{e}(z) = \Delta U^{e}(z) \frac{1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)}{1 - z^{-1} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)},$$
(5a)

$$X^{o}(z) = \Delta U^{e}(z)z^{-\frac{1}{2}} \frac{\left(1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right) \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)}{1 - z^{-1}\exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)}.$$
 (56)

Для построения схемы в z-области для цепи, изображенной на рис. 1,а, составим уравнения переноса зарядов [1]. Эта схема будет содержать 4 полюса.

$$\Delta Q_1^e(z) = C \left(X_1^e(z) - X_1^o(z) z^{-\frac{1}{2}} \right)$$
 (6a) $\Delta Q_1^o(z) = 0$ (6b)

$$\Delta Q_2^e(z) = C \left(X_2^e(z) - X_2^o(z) z^{-\frac{1}{2}} \right)$$
 (66) $\Delta Q_2^o(z) = 0$ (67)

где $X_1 = -X_2 = X$. Уравнения (6) показывают, какое количество заряда прошло через полюса в соответствующий интервал переключения. Приращение заряда $\Delta Q^o = 0$, потому что в нечетный интервал переключения заряд через полюса не проходит, поскольку ключ разомкнут (рис. 1,в). Подставляя (5) в (6), получим:

$$\Delta Q_1^e(z) = Cz' \left(U_1^e(z) - U_2^e(z) \right)$$
 (7a) $\Delta Q_1^o(z) = 0$ (7b)

$$\Delta Q_2^e(z) = Cz' \left(U_2^e(z) - U_1^e(z) \right)$$
 (76) $\Delta Q_2^o(z) = 0$ (7*r*)

где
$$z' = \frac{\left(1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right)\left(1 - z^{-1}\exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right)}{1 - z^{-1}\exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)}.$$

Множитель z' показывает зависимость эквивалентной емкости схемы частоты сигнала, так И OTчастоты переключения. Следует также отметить, $_{U,e}$ что выведенный множитель действителен только для равных четных и нечетных интервалов переключения. При U_{i}^{o} необходимости, множитель онжом обобщить случай произвольных на длительностей интервалов. Полученная эквивалентная схема в z-области показана на рис. 3.




Рис. 3

Эквивалентную схему для цепи на рис. 1,г построим аналогично. Запишем только результирующие уравнения переноса зарядов, без промежуточных выкладок:

$$\Delta Q_1^e(z) = 0 \qquad (8a) \qquad \Delta Q_1^o(z) = Cz'U_1^o(z) + Cz^{-\frac{1}{2}}z''U_2^e(z) \qquad (8b)$$

$$\Delta Q_2^o(z) = 0 \qquad (86) \qquad \Delta Q_2^e(z) = Cz'U_2^e(z) + Cz^{-\frac{1}{2}}z''U_1^o(z) \qquad (8r)$$

где
$$z'' = \frac{\left(1 - \exp\left(-\frac{\tau}{2RC}\right)\right)^2}{1 - z^{-1}\exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)}.$$

В табл. 1 приведены z— схемы для других типовых переключаемых элементов с учетом сопротивления ключа. При нулевом сопротивлении





Рис. 4

ключа эти схемы совпадают со схемами замещения [1].

Анализ цепей с помощью предлагаемых z-схем состоит в выделении развязанных между собой элементов с ПК, нахождении схем замещения этих элементов, составлении z-схемы замещения всей цепи и нахождении с помощью известных методов анализа коэффициент передачи напряжения K(z) с учетом сопротивления ключа.

Таблица 1. Схемы в *z*–области для типовых двухфазных переключаемых элементов с учетом сопротивления ключей



Методика анализа цепей с ПК в частотной области, учитывающая сопротивление ключей.

1. Выделить элементы с ПК, которые развязаны между собой.

- 2. Выделенные элементы сопоставляются с теми, которые представлены в табл. 1. Для отсутствующих элементов составляются *z*-схемы замещения по алгоритму, представленному выше. Схема замещения непереключаемого конденсатора остается без изменения [1].
- 3. Элементы с ПК в исходной схеме заменяются на полученные *z*-схемы замешения.
- 4. Аналитически, либо с применением программ символьного моделирования находится комплексная передаточная функция. При задании исходных данных для системы SCAD [6] элемент Cz' заменяется на резистивную проводимость, а элемент $Cz''z^{-1/2}$ на емкостную проводимость.
- 5. После получения символьного результата для элементов, содержащих ключи, осуществляется замена параметров. К элементам переключаемых элементов добавляются множители. Элемент C_n заменяется на $C_n \cdot z'(C_n)$, а

 $C_n \cdot p$ на $C_n \cdot z^{-\frac{1}{2}} \cdot z''(C_n)$. Здесь C_n — номинал конденсатора, входящего в переключаемый элемент. В свою очередь, как было показано выше, z', z'' есть функции от z. Поэтому порядок полиномов увеличивается.

6. Комплексная передаточная функция цепи получается, как обычно, путем замены $z = \exp(j\omega T)$.

Анализ фильтра с ПК, учитывающего сопротивления ключей. Рассмотрим схему на основе биквадной секции Флешера—Лейкера (рис. 5).




Рис. 5. Схема ФНЧ 2-го порядка

Схема представляет ФНЧ с аппроксимацией Баттерворта, с частотой среза 25 кГц по уровню –3 дБ, усиление на нулевой частоте 15 дБ, частота переключений 1 МГц. Операционные усилители считаются идеальными. Схема замещения фильтра с учетом сопротивлений ключей дана на рис. 6.




Рис. 6. Схема фильтра в *z*-области

Результат анализа схемы, полученный программой SCAD [6] по методу, предложенному в [5], имеет громоздкий вид и, для простоты, представим в численной нормированной форме:

$$K(z) = -\frac{-2,20348 \cdot 10^{-54} z^{-5} + 5,92322 \cdot 10^{-11} z^{-4} - 3,37145 \cdot 10^{-3} z^{-3}}{-7,08263 \cdot 10^{-53} z^{-5} + 1,90389 \cdot 10^{-9} z^{-4} - 1,08368 \cdot 10^{-1} z^{-3}} \rightarrow \frac{+3,78466 \cdot 10^{-2} z^{-2} - 9,60333 \cdot 10^{-3} z^{-1} + 3,11111 \cdot 10^{-2}}{+1,12674 z^{-2} - 2,00837 z^{-1} + 1}$$

$$(9)$$

Построим с помощью (9) две частотные характеристики: одну для идеального ключа, другую для $R_o = 5$ кОм (рис. 7). Сопротивление ключей вносит весомый вклад в частотные характеристики фильтра. При этом в полосе пропускания наблюдается подъем амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), а в полосе заграждения – спад.




Рис. 7. АЧХ (а) и ФЧХ (б), сплошной линией показаны частотные характеристики идеальной схемы, пунктирной – с сопротивлением ключа $R_0 = 5$ кОм

Для сравнения АЧХ схемы на рис. 6 с учетом сопротивления ключей в 5 кОм были получены также во временной области с помощью системы *Multisim* 10 [7] путем приведения временной функции выходного напряжения к установившемуся режиму на каждой частоты. Эти результаты и соответствующие численные данные по формуле (9) приведены в табл. 2. Расхождение численных значений в широком диапазоне рабочих частот фильтра – менее 1%.

Таблица 2. Сравнение результатов расчета АЧХ в частотной (с помощью системы SCAD) и временной (t-анализ) области

f , к Γ ц	0,1	10,0	17,3	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Частотная область	5.5986	6.4111	5.7827	4.8025	2.1358	1.1278	0.6881	0.4592
t-анализ, Multisim	5.5991	6.4162	5.7895	4.8076	2.1361	1.1279	0.6814	0.4577

Выводы. 1. Предложены *z*-схемы замещения типовых элементов с ПК, учитывающие сопротивления ключей. Схемы позволяют провести частотный анализ цепей с ПК, переключательные элементы которых развязаны между собой, например, с помощью операционных усилителей, непосредственно — без анализа во временной области. 2. Применение предложенных *z*-схем в составе системы *SCAD* позволяет получить символьные или численосимвольные передаточные функции фильтров на ПК с учетом сопротивлений ключей. Такие функции требуются для исследования устойчивости и оценки влияния параметров элементов, в том числе паразитных, на частотные характеристики.

Литература

- 1. Гауси М., Лакер К. Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами. М.: Радио и связь, 1986. 168 с.
- 2. Аллен Ф., Санчес-Синенсио Э. Электронные схемы с переключаемыми конденсаторами. М.: Радио и связь, 1989. 576 с.
- 3. Миронов В.Г. Основы проектирования дискретно–аналоговых систем обработки сигналов // Электричество. 2003. №10. С. 37–48.
- 4. Мулявка Я. Схемы на операционных усилителях с переключаемыми конденсаторами. М.: Мир, 1992. 416 с.
- 5. Коротков A.C., Курганов C.A., B.B. Филаретов Схемноалгебраический электрических анализ схем переключаемыми cконденсаторами в частотной области // Схемно-алгебраические модели активных электрических цепей: синтез, анализ, диагностика: международной конференции КЛИН–2006. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – Т. 3. – C. 115–127.
- 6. Березуев Р.И., Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. *SCAD* система символьного анализа и диагностики линейных электронных цепей // Схемно-топологические модели активных электрических цепей: синтез и анализ: Труды международной конференции КЛИН–2005. Ульяновск: УлГТУ, 2005. Т. 3. С. 3—11.
- 7. Хернитер М. Е. *Multisim*. Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. М.: ДМК-пресс, 2006. 488 с.

Белобров Евгений Викторович – студент РТФ УлГТУ. e-mail: belobrov@bk.ru.

Курганов Сергей Александрович – д.т.н., профессор кафедры электроснабжения УлГТУ. 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ; служебный тел. 77-81-05. e-mail: sak@ulstu.ru.