1. Gombok

Bevitel:

A nyomógombok megnyomása lefutó élt generál, amit minden loop-ban beolvas a program a jobb és a bal oldali nyomógombról egyaránt. A beolvasott értékeket ("LOW" vagy "HIGH") eltárolja az "L_BUTTON_State" (bal nyomógomb) és az "R_BUTTON_State" (JOBB nyomógomb) nevű változókba. A fent említett két változó byte típusú mivel logikai értéket tárolnak.

Érzékelés:

A nyomógombok megnyomását minden esetben a lenyomás alapján vizsgálja a program, vagyis, ha megnyomjuk a jobb gombot és nyomva tartjuk, akkor is elkezd villogni a jobb index, nem csak akkor, ha felengedjük a gombot. Azért ezt a fajta érzékelést választottam, mert így egyből reagálnak az index lámpák, ami fontos a kanyarodási szándék jelzésének szempontjából.

2. Prellegés mentesítés

Az arduinó loop ciklusának nem olyan gyors a frissítése. Emiatt a teszt futtatásaim során nagyon ritkán lépett fel a prellegés jelensége, viszont ez elegendő indok ahhoz, hogy felkészült legyen rá a rendszer. Minden gombnyomás érzékelés után egy 20ms-os késleltetés ("delay") van a programban. Ez a 20ms elegendő a prellegés kiszűréséhez, viszont mivel nem ciklikusan és sűrűn történik gombnyomás, ezért elenyésző és szabad szemmel észre vehetetlen a hatása a rendszerre.


3. Gombnyomások meghatározása

LED-ek állapota:


Ahhoz, hogy egy gombnyomásnál megtudjuk különböztetni, hogy épp a futó villogást kell e megszakítanunk vagy épp el kell indítanunk a villogást, el tárolja a program a LED-ek aktuális állapotát a "L_LED_STATE" (jobb index led) és "L_LED_STATE" (bal index led) (1 ha villog, 0 ha nem villog) változókban.

Jobb és bal nyomógomb és az index megnyomásának detektálása:

A gombnyomás lefutó él detektálása alapján történik. Ehhez el tárolja a program a nyomógombok előző állapotát az "R_BUTTON_Previous_State" és "L_BUTTON_Previous_State" ("LOW" vagy "HIGH") változókban. A két változó állapotaiból a program megtudja határozni, hogy meg lett e nyomva a gomb. Azt, hogy az index épp üzemel e, a LED-ek aktuális állapotából határozza meg a program.



1. ábra: Egy LED állapot beállításának folyamat ábrája egy gombnyomás esetén




2. ábra: LED-ek állapot beállításának folyamat ábrája a két gomb együttes megnyomása esetén (vészvillogó)

4. Gombnyomásokat kezelő függvény

A "ButtonEvent()" nevű void típusú függvény kezeli a nyomógombok állapotának beolvasását, a gombnyomások detektálását, az előző gombnyomás értékének beállítását és a LED-ek aktuális állapotának beállítását. A függvény minden loop ciklusban meghívásra kerül, hogy ne maradjunk le egyetlen gombnyomásról se.

5. Villogtatás

A villogtatás a LED-ek aktuális állapota alapján történik, amiket a "ButtonEvent()" függvényben állít be a program a gombnyomásoknak megfelelően. A szükséges LED-ek be és ki kapcsolását a "Blink()" függvény végzi. Azt, hogy melyik LED (ek)-nek kell világítania vagy lekapcsolnia a LED-ek aktuális állapota alapján kerül meghatározásra. Viszont, hogy épp ki vagy be kell e őket kapcsolni két külön változó bevezetésével ("R_BLINK"és "L_BLINK") oldja meg a program. Ezek a változók azt kezelik, hogy a villogás melyik fázisában vagyunk éppen. Világít a LED-ünk, akkor lekapcsolja és megváltoztatja a saját értékét, ha pedig nem világít, akkor felkapcsolja, és szintén megváltoztatja a saját értékét. Ezzel van biztosítva maga a villogás. A villogtatásra önmagában azonban nem képek a "Blink()" függvény, ahhoz ütemezésre van szükség.



1. ábra: A "Blink()" függvény működése

6. Ütemező

A LED-ek villogtatását a "Blink()" függvény végzi, viszont a villogtatási frekvenciát az ütemezőn keresztül állítja be a program, ahol a "Blink()" függvény egy külön task-ként szerepel. Így van biztosítva az, hogy a féklámpát vezérlő két szenzor le zavarjon bele az indexek működésébe.

7. Gombok igazság táblája

A gombnyomások lehetséges módjait gyűjti össze a táblázat. A gomboknál a 0 azt jelenti, hogy le lett nyomva az adott gomb (Inverz logika), a lefutó éleknél pedig ott található 1-es, ahol lefutó él következik be.

Színjelölések:

Zöld: Jobb gomb lefutó élKék: Bal gomb lefutó él

• Sárga: Jobb és Bal lefutó él (Vészvillogó)

Bal gomb	Jobb gomb	Bal gomb előző állapot	Jobb gomb előző állapot	Bal gomb lefutó él	Jobb gomb lefutó él
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

1. táblázat: Lefutó élek