



دانشگاه صنعتی اصفهان

ز: دانسکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش پروژه پایانی کارشناسی مهندسی برق

مطالعه و پیاده سازی روش کهی مکان یا بی منابع صوتی با استفاده از آرایه میکروفونی

عليرضا رنجكش ٩١٢٣٠٠٣

اساتید راهنما: دکتر احسان یزدیان دکتر وحید غفارینیا چکیده

چکیده

امروزه مکانیابی با اهداف مختلف تجاری و غیرتجاری از قبیل سرویسهای خدماتی و ارتباطات سیار و اهداف نظامی از جمله اهداف امنیتی و کاربردهای ناوبری و غیره به شدت مورد استفاده قرار گرفته است. حال در این بین مکانیابی منبع سیگنال صوتی با استفاده از آرایه های میکروفونی یکی از مسائل مهم در پردازش سیگنال و دریافت اطلاعات می باشد. در روشهای رایج مکانیابی سیگنالهای صوتی معمولا از پارامترهای مختلفی نظیر توان سیگنال دریافت شده (RSS)، جهت سیگنال ورودی به آرایه میکروفونی پارامترهای مختلفی نظیر توان سیگنال دریافت شده (RSS)، جهت سیگنال ورودی به آرایه میکروفونی (DOA) استفاده می کنند. الگوریتم استفاده شده در این پروژه، از جمله الگوریتمهای دومرحلهای مبتنی بر به دست آوردن اختلاف زمانی رسیدن سیگنال صوتی به آرایه میکروفونی موجود یا Arrival است. در این دسته الگوریتم ها در مرحله اول، اختلاف زمان رسیدن سیگنالهای منبع صوتی به آرایه میکروفونی موجود محاسبه شده و سپس در مرحله دوم، با استفاده از اطلاعات مربوط به زمان تاخیر بین میکروفون ها، مکان منبع صوتی به دست می آید. در این پروژه ابتدا روشهای مختلف مکانیابی بررسی و با استفاده از سه الگوریتم متفاوت مکانیاب منابع صوتی انجام شده و نتایج آنها ارایه مده است.

کلمات کلیدی: مکان یابی منابع صوتی، پردازش آرایهی میکروفونی، TDOA

فهرست عناوين _____ فهرست عناوين

فهرست عناوين	وين	عنا	ست	نهر
--------------	-----	-----	----	-----

١	مقدمه ای بر مکانیابی منابع صوتی؛ ملزومات و کاربردها	١
	۱.۱ پردازش آرایهای	
	روشهای مختلف مکانیابی منابع صوتی	۲
Δ	2.1 توان سیگنال دریافت شده (RSS)	
	2.2 زاویه سیگنال ورود سیگنال (AOA)	
	2.3 اختلاف فركانس ورود سيگنال (FDOA)	
	2.4 اختلاف زمان ورود سیگنال(TDOA)	
Υ	2.5 مدل سیگنال دریافتی	
١٠	8.7 مكانيابى و شكلدهى پرتوها	
١٣	2.7 مكانيابي به روش الگوريتم MUSIC	
١٣	۱.۷.۲ توابع رياضي الگوريتم MUSIC	
۱۵	2.7.2 محاسبه ماتريس كوواريانس و تابع طيف توان الگوريتم MUSIC	
18	۸.۲ مکان یابی منبع صوتی به روش نقطهای	
	شبیهسازی مکان یابی منابع صوتی	٣
۲٠	۱.۳ تابع آمادهسازی سیگنالها	
۲۱	۲.۳ تابع مکان یابی به روش نقطهای	
٢٢	3.3 تابع مكانيابي به روش الگوريتم MUSIC	
	۴.۳ تابع مکانیابی به روش شکلدهی پرتوها	
۲۳	نابع و مراجع	من

فهرست اشكال

عه	صف	فهرست اشكال
۲	ل تجاری	شکل ۱) دو نمونه از آرایههای میکروفونی
	سیگنال آرایه میکروفونی سمت چپ) مدل میدان	شکل ۲) سمت راست) مدل میدان دور ،
٨		نزدیک سیگنال آرایه میکروفونی
۱۱	صلى و منابع مزاحم	شکل ۳) شکل دهی پر تو با وجود منابع
۱۲.	ى پرتو با الگوريتم DAS	شکل ۴) بلوک دیاگرام از روش شکل ده
۲۱.	، نقطهای	شکل ۵) خروجی روش مکان بایی به روش

١ فصل اول:

مقدمه ای بر مکانیابی منابع صوتی؛ ملزومات و کاربردها

به هر تعدادی میکروفون تمام جهته یا در جهتی خاص اطلاعات را به صورت هماهنگ باهم از محیط اطراف دریافت کنند، آرایه میکروفونی می گوییم. یک آرایه میکروفونی شامل تعدادی میکروفون قرار گرفته به صورتی مشخص در فضاست که با کمک یک وسیله پردازشی مثلا کامپیوتر، اطلاعات هر میکروفون را به صورت سنکرون دریافت و پردازش کند. پردازش سیگنالهای صوتی موجود در محیط بهوسیله آرایهی میکروفون را به صورت سنکرون دریافت و پردازش کند. پردازش سیگنالهای صوتی موجود در محیط بهوسیله آرایهی میکروفونی توجه ویژهای را به خود معطوف کرده است، هرچند استفاده از سیستمهای سونار در مکانیابی زیردریای استفادههای بیشتری دارد. در حالی که استفاده از آرایه میکروفونی برای کاربردهای نظامی، مانند مکانیابی و یا شناسایی وسایل نقلیه، هلیکوپتر، تک تیرانداز و غیره به اثبات رسیده است، اما شاید موفقیت بیشتر این سیستمها طبق آمار در کاربردهای صنعتی و تجاری به ویژه مواردی که مربوط به بهبود گفتار یا افزایش دقت مکانیابی است، باشد. به عنوان مثال، توانایی آرایه میکروفونی برای قراردادن یک منبع صوتی مانند یک سخنران، استخراج یک سیگنال صوتی در یک محیط پر سروصدا و پرانعکاس ویا سنتز زمینه های مختلفی صدایی به استفاده از آنها در سیستم های ویدئو کنفرانس پیشرفته، سیستمهای ارتباطی "هندزفری "، مراقبت از فعالیت های مجرمانه و

Hands-free

شبیه سازی آکوستیک سالنهای کنسرت برای اطلاع از درستی کارکرد منابع صوتی، منجر شده است.



شکل ۱) دو نمونه از آرایههای میکروفونی تجاری

۱.۱ پردازش آرایهای

امروزه پردازش سیگنالهای آرایهای نقش مهمی در کاربردهای متنوع صنعتی، تجاری و نظامی دارند. اکثر سیستمهای راداری و سوناری پیشرفته از آرایههایی شامل آنتنها یا میکروفونها به عنوان یک

بخش اساسی سیستم بهره می برند.در سیستم های مخابراتی و بی سیم فراوانی از آرایه های وفقی یا آنتنهای چند پرتویی برای دستیابی به ظرفیت مطلوب سیستم استفاده می کنند. در لرزهنگاری، برای کشف منابع نفت، آشکارسازی آزمایشهای هستهای زیرزمینی و بعضی از روش های تشخیص پزشکی و درمانی از آرایهها استفاده می گردد. با توجه به روند رو به رشد کاربردهای پردازش سیگنالهای آرایهای اهمیت این موضوع بیش از گذشته نمایان شده است.

در پردازش آرایهای چهار فرض مهم واساسی وجود دارد. فرض اول این است که در یک محیط همسانگرد و غیر پراکنده انتشار امواج به صورت یکنواخت و در تمامی جهات وجود دارد. فرض دوم این است که برای پردازش آرایهای با فرض میدان دور، شعاع انتشارامواج بسیار بیشتر از اندازه المان آرایه است و انتشار موج به صورت تخت وجود دارد. فرض سوم این است که سیگنال اصلی و سیگنال نویز محیط دارای میانگین صفر هستند و بین آنها ناهمبستگی وجود دارد. در نهایت، آخرین فرض بر این است که بین سیگنالها کوپلینگی وجود نداشته باشد و اصطلاحا کالیبراسیون دقیق باشد.

هدف نهایی پردازش آرایه ای حسگرها آنتنها یا میکروفونها، تخمین مقادیر پارامترهایی با استفاده از اطلاعات موجود زمانی و مکانی، جمع آوری شده از طریق نمونه برداری از امواج با مجموعه ای از آنتنها یا میکروفونهایی که یک ترکیب هندسی دقیقی داشته باشند، است. پردازش مجموعهای از داده ها و اطلاعات تحت این فرض که امواج محیطی که توسط تعدادی متناهی از منابع سیگنال تولید و حاوی اطلاعاتی در مورد پارامترهای سیگنال مشخص و قابل ادراک برای سیستم آرایهای موجود است، انجام میشود. پردازش سیگنالهای آرایهای دارای کاربردهای گستردهای است که در ادامه به صورت تیتروار به بیان آنها پرداخته شده است. برای منابع بیشتر به [1] مراجعه شود.

سیستمهای راداری و سونار

سیستمهای مخابراتی وایرلس

سیستمهای پیشرفته مهندسی پزشکی

پردازشهای صوتی برای تشخیص گفتار و مکانیابی منابع

پردازشهای آرایهای نجومی با آرایهای از تلسکوپها و....

۲ فصل دوم:

روشهای مختلف مکانیابی منابع صوتی

در مبحث مکان یابی منابع صوتی روشهای مختلف و متفاوتی وجود دارد که در روشهای رایج معمولا از پارامترهای مختلفی نظیر، توان سیگنال صوتی دریافت شده (RSS)، زاویه سیگنال ورودی (AOA) به آنتنهای صوتی یا همان میکروفونها، اختلاف زمانی در دریافت سیگنالها (TDOA)، زاویه ورود سیگنال (AOA)، ختلاف فرکانسی در دریافت سیگنالها (FDOA) و موارد متعدد دیگری نیز وجود دارند. در این فصل، ابتدا به بیان این روشهای مختلف مکانیابی پرداخته و آنها را به صورت ضمنی با هم مقایسه کرده، سپس با معرفی مدل سیگنال دریافتی آرایه میکروفونی، سه روش تحلیلی مکانیابی، که هر سه آنها براساس مکانیابی به روش اختلاف زمانی در دیافت سیگنالهاست (TDOA)، به اجمال بررسی شدهاند.

۱.۱ توان سیگنال دریافت شده (RSS)

روشهای مبتنی بر اختلاف زمانی دریافت سیگنال دارای معایب مختلفی نیز میبا شند. عیب این گونه روشها نیاز به نصب آنتنهای آرایه ای در بوده که گاها باعث ایجاد هزینههایی خواهد بود. الگوریتم موقعیت یابی تشخیص الگو مبتنی بر توان دریافتی، از اطلاعات توان فرستنده، تلفات محیط و توان سیگنال دریافت شده برای اندازه گیری فاصله گیرنده از فرستنده استفاده می کند. این روش نسبت به سایر الگوریتم های مبتنی بر اختلاف زمانی با اینکه از محوشدگی (Fading) تاثیرپذیری بالایی دارد اما دقت مناسبی داشته و از سادگی پیاده سازی نیز بهره می برد. به همین جهت، می تواند الزامات موردنیاز به منظور پیاده سازی تعداد زیادی از سرویسهای مبتنی بر موقعیت را فراهم نماید. اما برای پیاده سازی در ابعاد کوچکتر و با دقت بالاتر به هیچ عنوان نمی تواند بر الگوریتمهای مبتنی بر اختلاف زمانی غلبه کند.

۲.۲ زاویه سیگنال ورود سیگنال (AOA)

این روش بوسیله یک میکروفون تنظیم شده در یک جهت و یا یک اندازه گیری کاهنده با بکاربری چندین تغذیه از میکروفونها انجام می شود. برای موقعیت یا منبع صوتی به روش AOA می توان تنها از یک بیم استفاده کرد. بعد از تعیین دقیق راویه، می توان موقعیت منبع صوتی را از تقاطع خط مرکزی بیم میکروفون با سطح مقطع منبع صوتی بدست آورد.

اگرچه این روش یک راهحل عملی برای مکانیابی منابع صوتی بهشمار میرود، نقاط ضعفی نیز دارد. برای حدس دقیق AOA نیاز است سیگنالهایی که از منبع به آرایههای میکروفونی میرسند حتما از جهت خط دید مرکت کنند؛ ولی در سیستم تلفنهای همراه این اتفاق معمول نیست. چرا که این سیستمها ممکن است در کانالهای بسیار تاریکی حرکت کنند. به طور مثال سیگنالهای در حال عبور از ناحیه شهری دچار چنین مشکلی خواهند شد. از دیگر معایب این روش الگوریتم نسبتا پیچیدهای است که برای آن بکار میرود. دلیل

Directional '

Line-Of-Sight (LOS) ^r

پیچیدگی الگوریتمهای روش AOA، نیاز به اندازه گیری، ذخیرهسازی و استفاده از دادههای آرایهای کالیبراسیون و ماهیت محاسباتی فشرده آنها میباشد.

۳.۲ اختلاف فرکانس ورود سیگنال (FDOA)

اندازه گیریهای FDOA به حداقل دو بیم دریافتی نیاز دارد. همچنین نیاز است سرعت نسبی بین پرتوها به حد کافی زیاد با شد تا اختلاف شیفتهای دوپلر[†] دو سیگنال دریافتی به طور قابل ملاحظهای از خطای اندازه گیری فرکانس بیشتر باشد. به دلایل مطرح شده، این روش از جمله کمکاربردترین روشهای مکانیابی منابع صوتی به شمار میرود.

۴.۲ اختلاف زمان ورود سیگنال (TDOA)

روش کلاسیک تخمین TDOA برای محاسبه همبستگی و اختلاف زمانی بین سیگنالهایی که ازمنابع صوتی به آرایه میکروفونی می ر سند، استفاده می شود. تخمین این روش به عنوان تاخیر محاسبه می شود. این تاخیر تابع همبستگی را بیشینه می سازد. تابع همبستگی به منظور تعیین المانی از آرایه میکروفونی که سیگنال صوتی به آن زودتر می رسد نیز استفاده می شود. از این اطلاعات یک منحنی مکانی هذلولوی بدست می آید. با حل دو محادله منحنی هذلولوی می توان موقعیت منبع صوتی را تعیین نمود.

یکی از ملزومات این روش سنکرون بودن اطلاعاتی دریافتی و سیگنالها توسط میکروفونها و نحوه ورود آنها به قسمت پردازش میبا شد. بدین ترتیب تخمین های TDOA پایه زمانی مشترکی خواهند دا شت. در این روش، برای تعیین موقعیت یک منبع صوتی در صفحه، حداقل به سه میکروفون آرایهای نیاز داریم. از مزیتهای زیاد این روش در برابر دیگر روشهای رقیبش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Doppler 5

- ✓ به دلیل استفاده از میکروفونهای آرایهای، دیگر نیازی به استفاده از میکروفونهای یکجهته نبوده و میتوان از میکروفونهای تمامجهته ۵ استفاده کرد، که باعث مقرون به صرفه بودن نسبت به روش AOA می شود.
- ✓ با بکارگیری روش TDOA و در صورتی که منبع بازتابهای سیگنال اصلی (منابع صوتی تداخلی) به آرایه میکروفونی نزدیک باشد، مقداری از آسیب پذیری سیستم در برابر خطاهای زمانی کاسته میشود.
 و همچنین اگر منبع صوتی اصلی بر اجزاء سیگنال در حال حرکت به سمت آرایه تاثیر گذارد، در عمل جبری اختلاف گیری زمانی، خطای زمانی کاسته شده و یا کاملا از بین می رود.
- ✓ به دلیل اینکه در این روش از اختلاف زمانی سیگنالها استفاده می شود، دامنه سیگنال دریافتی تاثیر چندانی در پاسخدهی سیستم نداشته یا به عبارت دیگر اگر دامنه سیگنال دریافتی از حداقل دامنه لازم برای آرایه میکروفونی بیشتر باشد، قابل تشخیص و مکانیابی است و اختلاف دامنه سیگنالهای دریافتی توسط میکروفونها تاثیری بر پاسخ نهایی نخواهد داشت؛ این مزیت اصلی این نوع مکانیابی بر مکانیابی به روش RSS است.

بنابراین روش TDOA در کاربردهایی که اجزا سیگنال در دید مستقیم وجود نداشته باشد یا دامنه سیگنالهای ارسالی متفاوت یا بسیار نزدیک به هم باشد یا منابع صوتی دارای حرکت اندکی به سمت آرایه میکروفونی باشد، با دقت خوبی کار میکند و از بقیه روشها قوی تر است.[2]

۵.۲ مدل سیگنال دریافتی

سیگنال s که تو سط منبع در محیط منتشر میشود را یک فرایند اتفاقی ایستا و تواما گو سی با میانگین صفر و ماتریس کواریانس R_s در نظر می گیریم. درحقیقت سیگنال s مد نظر ما نمونه ی سیگنال ارسالی از منبع می با شد که تو سط المانهای آرایه ی دریافت شده است. در این صورت s یک بردار و s که در ادامه محا سبه شده به صورت یک ماتریس خواهد بود

با فرض باند باریک بودن سیگنال s نمایش باند پایه ی نمونه ی l ام سیگنال دریافت شده توسط المان های آرایه را به صورت زیر بیان می کنیم:

Omnidirectional °


$$R_{s} = E\{ss^{h}\}$$

$$Z(l) = as(l) + n(l) \qquad l = 1,..., P$$

که در رابطه ی فوق s(l) نشانگر l امین نمونه ی از سیگنال باند باریک ارسالی توسط منبع است و بردار l با ابعاد l imes L نشانگر نمونه ی l ام نویز گوسی جمعشونده در المانهای آرایه است، فرض میکنیم l تعداد المانهای آرایه است. بردار l بردار l برای سیگنال میدان دور و آنتن آرایه ی کنواخت l مانند l نشان داده شده است، به صورت زیر قابل محاسبه میباشد. l زاویه ی ورودی به آنتن است و l نشانگر سرعت انتشار سیگنال در محیط میباشد. l فرکانس موج منتشر از منبع سیگنال شده است.

$$\alpha(\Theta) = [1 \ e^{j\omega c\tau} \dots e^{j\omega c(T-1)\tau}]^{T}$$

$$\tau = \frac{dsin(\theta)}{c}$$



شکل ۲) سمت راست) مدل میدان دور سیگنال آرایه میکروفونی سمت چپ) مدل میدان نزدیک سیگنال آرایه میکروفونی

سیگنال است کواریانس سیگنال دریافت شده توسط آرایه را به صورت زیر محاسبه میکنیم سرعت انتشار سیگنال در محیط است. ماتریس کواریانس سیگنال دریافت شده توسط آرایه را به صورت زیر محاسبه میکنیم

$$R_z = E\{ZZ^H\} = a(x, y)R_s a^H(x, y) + R_n$$

 $R_n = E\{NN^H\}$ که در این رابطه

در روابط فوق عملگر E نشانگر عملیات میانگین گیری است و ماتریس N مجموعهای از نمونههای نویز دریافت شده در در المانهای آرایه است.

$$N = [\underline{n}(1), \underline{n}(2), \cdots, \underline{n}(P)]_{K \times P}$$

در نمایش فوق K نشانگر تعداد آنتنها و P نشانگر تعداد نمونه های سیگنال است.از آنجایی که نویز را به صورت سفید و ناهمبسته در نظر گرفتهایم می توان معادله (۷) را به صورت زیر باز نویسی کنیم

$$R_z = E\{ZZ^H\} = a(x,y)R_s a^H(x,y) + \sigma_n^2 I$$

در رابطه ی فوق I ماتریس واحد با ابعاد $K \times K$ است و σ_n^2 واریانس نویز میباشد . درعمل معمولا تخمین ماتریس کواریانس از اطلاعات دریافتی آرایه به صورت زیر بدست می آید

$$R_z = \frac{1}{P} Z Z^H$$

در روابط فوق ماتریس Z مجموعهای از اطلاعات دریافت شده توسط آنتنها را نشان میدهد.[3]

$$Z = \begin{bmatrix} z_{1,1} & z_{1,2} & z_{1,P} \\ z_{2,1} & z_{2,2} & \cdots & z_{2,P} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ z_{K,1} & z_{K,2} & \cdots & z_{K,P} \end{bmatrix}_{K \times P}$$
$$= [z(1), \dots, z(P-1)]_{K \times P}$$

۶.۲ مکان پایی و شکل دهی پر توها ٔ

در نگاه اول به سیگنال گرفته شده از میکروفون های موجود، می توان گفت که میکروفون ها از جمله میکروفونهای تمام جهته هستند، به این معنا که سیگنالهای دریافتی از تمام جهتها را با یک بهره یکسان تقویت می کنند. سیگنال دریافتی از میکروفونها مجموعی از نویز، سیگنال امواج منابع تداخلی و سیگنال اصلی اطلاعات می باشد که اغلب این سیگنالها از جهتهای مختلف به میکروفون ورود می کنند. واضح است که با تمرکز اصلی جهت میکروفونها در جهت منبع سیگنال و تغییر این بهرههای یکسان در جهتهای مختلف می توان کیفیت سیگنال اطلاعات دریافتی را افزایش داد، یا بطور معادل باعث افزایش نسبت سیگنال به نویز (SNR) سیستم شد. تمرکز سیگنال دریافتی برای جهت دلخواه، با تغییر در بهره سیگنال در جهتهای مختلف موضوع اصلی مبحث شکل دهی پر توهاست. برای دستیابی به قابلیت انتخاب مکانی منبع اصلی و منابع مزاحم، سیستم شکل دهی پر تو باید توانایی تشخیص اجزایی از سیگنال که از جهات مختلف وارد شدهاند را دا شته با شد. برای آنالیز سیگنال دریافتی و تشخیص این امر، در سیستمهای شکل دهی پر تو باید حتما از آرایه میکروفونی استفاده آنالیز سیگنال دریافتی و تشخیص این امر، در سیستمهای شکل دهی پر تو باید حتما از آرایه میکروفونی استفاده کرد.


فرض کنید که سیستم از N عدد میکروفون تمام جهته با فاصله مکانی D تشکیل شده باشد. زمانی که سیستم آرایه میکروفونی سیگنالی را در جهت مشخص دریافت می کند، این سیگنال به دلیل اختلاف راه، با اختلاف زمانی های متفاوت و افزاینده به میکروفون ها می رسد. طبق فرمول ارایه شده در قسمت مدل سیگنال دریافتی، اگر این اختلاف زمانی ها را بصورت میدان دور در نظر بگیریم، داریم :

$$\tau = \frac{d\sin(\theta)}{c}$$

Beamforming 7

Signal Noise Ratio Y

حال اگر اختلاف زمانی و بالطبع زاویه ورود سیگنال به میکروفونها مشخص باشد، وظیفه اصلی سیستم شکلدهی پرتو آغاز و سیگنال ارسالی در جهت مطلوب را با ضریب بهره بزرگتر و سیگنالهای مزاحم را با تقویت کمتر، به اصطلاح فیلتر میکند. روشهای متعددی برای شکلدهی پرتوها وجود دارد که در




شکل ۳) شکل دهی پرتو با وجود منابع اصلی و منابع مزاحم

اینجا به ابتدایی ترین و مرسوم ترین آنها یعنی سیستم شکل دهی پرتو به روش DAS۸ می پردازیم.

این روش شکل دهی پرتو، با محاسبه اختلاف زمانی سیگنالهای دریافتی از میکروفونها، آنها را به صورت برعکس به تمامی سیگنالهای دریافتی از منبع صوتی به جز یکی از آنها (به عنوان میکروفون مرجع) اعمال می کند؛ به عبارت دیگر تاخیر ناشی از دریافت سیگنال به تکتک میکروفونها را محاسبه و تاخیر ناشی از سیگنال اول و دوم را به سیگنال میکروفون ماقبا آخر و سیگنال اول و سوم را به میکروفون ماقبا آخر و به همین روش تا انتها تاخیرها را سیگنالها اعمال می کند. واضح است که تاخیری به سیگنال ورودی میکروفون اول اعمال نخواهد شد و سیگنال آن و خود میکروفون به عنوان سیگنال و میکروفون مرجع انتخاب می شوند. برای تغییر میکروفون مرجع می توان همین اعمال را با یکی دیگر از سیگنال میکروفونها انجام داد. حال با اعمال این

Delay-And-Sum A

تاخیرها، در صورت جمع کردن سیگنالها، آنها بصورت تداخلات سازنده با هم جمع شده، بدین معنا که سیگنال ارسالی از منبع هدف به صورت تقویت شده و سیگنال ارسالی از منابع مزاحم به صورت ضعیف شده قرار خواهند گرفت. حال به دلیل اینکه تاخیر بین سیگنال میکروفونها معمولا از اعداد ضرایب غیر صحیحی از نرخ نمونه برداری می باشد، تاخیر اعمالی به سیگنالها به جای اعمال در حوزه زمان، بصورت شیفت فاز در حوزه فرکانس اعمال خواهد شد. در شکل زیر بلوک دیاگرامی از این روش برای N میکروفون بصورت نمادین ارائه شده است.



شكل ۴) بلوك دياگرام از روش شكل دهي پرتو با الگوريتم DAS

با استنباط از شکل می توان گفت که سیگنال خروجی میکروفونها که با X_n نمایش داده می شود، ابتدا با اعمال تبدیل فوریه به حوزه فرکانس برده شده و در حوزه فرکانس شیفت فاز لازمه اعمال می شود. ضیمنا برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد سیگنال حاصل جمع، قبلا از جمع کردن، تمامی آنها در یک ضریب تضعیف $w_1 = w_2 = \dots = w_n = \frac{1}{N}$ تضعیف به خوره شده و در نهایت از سیگنال حاصله، عکس تبدیل فوریه گرفته می شود. سیگنال خروجی این الگوریتم دارای بیشترین مقدار در مکان مربوط به منبع صوتی هدف می باشد و از آن برای مکان یابی می توان استفاده کرد. [4]

۷.۲ مكان يابي به روش الگوريتم MUSIC۹

مکانیابی منابع صوتی به روش الگوریتم MUSIC یکی از پرکاربردترین روشهای مکانیابی منابع صوتی به شمار میرود. اساس این الگوریتم بر تفکیک زیر فضای سیگنال از زیر فضای نویز است. در ادامه این قسمت ابتدا بحثی ریاضی پیرامون الگوریتم ارائه شده و در نهایت پس از آمادهسازی توابع ریاضی و کوواریانس، الگوریتم موردنظر به تفسیر بیان خواهد شد.

1.٧.٢ توابع رياضي الگوريتم 1.٧.٢

فرض کنیم که فضایی ۳ بعدی در عدم حضور اختلالات صوتی همگن و ایزوتروپیک وجود دارد و فرضیههای صوتی خطی برقرار با شد. به تعداد D منبع صوتی پایدار با متو سط صفر و مستقل از مکان به این محیط اعمال می شود. میدان امواج صوتی ایجاد شده، توسط آرایهای از N میکروفون همهجهته نمونه برداری می شود. هر منبع می شود. میدان امواج صوتی ایجاد شده، توسط آرایهای از F = (O,x,y,z) د محیط $C = (r_d,\theta_d,\phi_d)$ د معیط کروی $C = 340 \, m.s^{-1}$ د شان داده می شود. سرعت انتشار موج صوتی ثابت و برابر با $C = 340 \, m.s^{-1}$ فرض شده است.

سیگنال ترکیبی دریافتی در ناحیه F نیز مجموع $X_d(t)$ ناشی از هر منبع میباشد. در مورد منابع باند باریک یاد $X_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ نامی دریافتی دریافتی دریافتی دریافتی $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ با $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ مشترک منابع شده، هر $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ تعریف می شود. پوش ترکیبی $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t)$ برای سیگنالهای خوانده می شود. بردار $S_d(t) = S_d(t)$ بردار $S_d(t) =$

ماتریس $N \times D$ با بردارهای V سیاخته می شیود و $B(k) = (B_1(k), ..., B_N(k))^T$ نویز جمع شیونده بر روی میکروفون و منابع مسیقل فرض میکروفون و منابع مسیقل فرض می شود، بنابراین:

MUltiple SIgnal Classification 3

 $E[B(\underline{VS})^H] = 0$ $e^{-BB^H} = \sigma_N^2 I_n$

 $V_n(r, \theta, k)$ امین ورودی هر بردار V با $V_n(r, \theta, k)$ ، بردار ساخته شده در مختصات کروی، به فرمn

$$V_n(r,\theta,k) = re^{jkr} \frac{e^{-jk\sqrt{r^2 + z_n^2 - 2rz_n\cos\theta}}}{\sqrt{r^2 + z_n^2 - 2rz_n\cos\theta}}}$$

تبدیل میشود که

 $v=\|\mathbf{r}\|$ اگر $v=\|\mathbf{r}\|$ به صورت بردار میدان دور $V^\infty(heta,k)$ خواهد رفت و داریم $v=\|\mathbf{r}\|$

$$V_n^{\infty}(\theta,k) = \lim_{r \to \infty} V_n(r,\theta,k) = e^{jkrz_n \cos\theta}$$

در واقع V می تواند با V^∞ تقریب زده شود در صورتی که r به فا صله رایلی $R=2L_0^2/\lambda$ رسد که $R=2L_0^2/\lambda$ طول $R=2L_0^2/\lambda$ عند میکروفونی و $A=c/f=2\pi/k$ طول موج سیگنال ورودی می باشد.

 $(r_d, heta_d)$ معامل راه محوری کارامد برای مسئله محاسبه تعداد منابع D و شعاع و زاویه محوری MUSIC الگوریتم MUSIC میباشد. $C_x = E[XX^H]$ بر اساس تجزیه کوواریانس ماتریس $C_x = E[XX^H]$ کار می کند که داریم:

$$\underline{C}_{x} = \underline{V}(r_{1}, r_{2}, ..., r_{D})\underline{C}_{S}\underline{V}^{H}(r_{1}, r_{2}, ..., r_{D}) + \sigma_{N}^{2}I_{N}$$

که در رابطه فوق، $C_S = E \begin{bmatrix} SS^H \end{bmatrix}$ ماتریس کوواریانس نویز $D \times D$ کوواریانس کوواریانس نویز $C_S = E \begin{bmatrix} SS^H \end{bmatrix}$ ماتریس کوواریانس نویز $C_S = V(r_1, r_2, ..., r_D)$ ماتریس $N \times N$ روبرو یعنی $N \times N$ روبرو یعنی

تقارن هرمیتی داشـــته و نیمه معین مثبت بوده لذا N مقدار ویژه حقیقی و غیر منفی Λ_n مربوط به بردارهای ویژه متعامد $V\left(r_1,\dots,r_D\right)$ با هر مقداری ویژه متعامد ویژه متعامد $V\left(r_1,\dots,r_D\right)$ با هر مقداری ویژه متعامد $V\left(r_1,\dots,r_D\right)$ با هر مقداری از $V\left(r_1,\dots,r_D\right)$ با هر مقداری ویژه آن می تواننـد مــاننـد مــانـد که دارای رتبـه کــامــل V_1,\dots,V_D تمام گستره شوند. توجه شود که بردارهای V_1,\dots,V_D تمام گستره می تقارن هرمیتی مینان می تواننـد مــان

1. Full Rank

را در برمی گیرد، به این معنی که فضای D بعدی S توسط بردار هادی تولید شده، در $V(r_1,...,r_D)$ موقعیت منابع بررسی شده و از آن پس "زیرفضای سیگنال" نامیده می شود. حال می توان نتیجه گرفت که:

$$\underline{\mathbf{C}}_{\!X} \!=\! \left(\underline{\mathbf{U}}_{\!\mathscr{S}} \mid \underline{\mathbf{U}}_{\!\mathscr{N}} \right) \left(\begin{array}{cccc} \lambda_1 \!+\! \sigma_{\!\mathscr{N}}^2 & \underline{\mathbb{O}} & | & \\ & \ddots & | & \underline{\mathbb{O}} \\ & & \lambda_D \!+\! \sigma_{\!\mathscr{N}}^2 \mid & \\ & - & \underline{\mathbb{O}} & - & | & \sigma_{\!\mathscr{N}}^2 \underline{\mathbb{I}}_{N-D} \end{array} \right) \left(\underline{\mathbf{U}}_{\!\mathscr{S}} \mid \underline{\mathbf{U}}_{\!\mathscr{N}} \right)^H$$

که در رابطه فوق،

- وده و $\lambda_n+\sigma_N^2$ ویژه با مقادیر ویژه یادشده با مقادیر ویژه $\underline{U}_\varphi=(U_1\,|\,...\,|\,U_D)\in\Re^{N\times D}$ ماتریس بردار ویژه یادشده با مقادیر ویژه ویژه نولید می کند.
- میباشد $\sigma_N^{\ 2}$ ماتریس ویژه باقی مانده با مقادیر ویژه باقی ماتریس بردار ویژه باقی مانده با مقادیر ویژه میباشد $\underline{U}_N = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ ماتریس $\underline{V}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ که گستره $\underline{U}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ میباشد که گستره $\underline{U}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ که گستره $\underline{U}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ میباشد که گستره $\underline{U}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$ میباشد که گستره $\underline{U}_N^{\ 1} = (U_{D+1} \mid ... \mid U_N) \in \Re^{N \times (N-D)}$

در نتیجه تحت فرضیههای آماری ذکر شده، زمانی که کواریانس ماتریس \underline{C}_X به طور دقیق محاسبه شود، رابطه ماتریس حداده شده در فوق می تواند بازسازی تعدادی از منابع – که N حداقل تعداد تکرار σ_N^2 میباشد. موقعیت منابع را برای بردارهای هدایت مربوطه آنها که با \underline{U}_N متعامد هستند، فراهم سازد.

۲.۷.۲ محاسبه ماتریس کوواریانس و تابع طیف توان الگوریتم MUSIC

در عمل، به دلیل اینکه تنها یک رکورد زمان $X(t) = (x_1(t), ..., x_N(t))^T$ در دسترس است، توانایی تعیین دقیق در عمل، به دلیل اینکه تنها یک رکورد زمان X(k) نمی تواند به طور دقیق محاسبه شود. لذا این مقادیر نیاز به تقریب دارند. روش معمول آن شامل محاسبات این تقریبها در لحظه است. از یک سو، X(t) با برقراری شرایط تئوری شانون (نرخ برابر با X(t)) نمونه برداری می شود لذا در هر زمان X(t) با X(t) با X(t) که خروجی تبدیل فوریه گسسته X(t) نقطهای به زمانهای X(t) به زمانهای X(t) تقریب زده می شود. از سوی دیگر X(t) در زمان از رابطه زیر تقریب زده می شود. با وجود این که این عملیات تقریب در نگاه اول از سوی دیگر X(t) در زمان از رابطه زیر تقریب زده می شود. با وجود این که این عملیات تقریب در نگاه اول

بدیهی به نظر میرسد اما می تواند شروطی را روی عملکرد این روش قرار دهد، که در اینجا از این شرطها صرف نظر شده است.

$$\hat{\underline{C}}_{X} = \frac{1}{W} \sum_{l=\frac{t}{T_{0}-(W-1)}}^{T_{0}} \hat{X}_{lT_{0}}(k) \hat{X}_{lT_{0}}^{H}(k)$$

حال همه چیز برای محاسبه تابع طیف توان الگوریتم آماده است. همان طور که گفته شد، بردار هادی $V(r) = V(r, \theta, k)$ اگر و تنها اگر در موقعیت یک منبع بررسی شود با زیرفضای نویز متعامد می شود. بنابراین:

$$\forall (r,\theta) \in \{(r_1,\theta_1), (r_2,\theta_2), ..., (r_D,\theta_D)\}, \quad \sum_{i=D+1}^{N} \left| V^H(r,\theta) U_i \right|^2 = V^H(r,\theta) \prod_{i=0}^{N} V(r,\theta) = 0$$

لذا موقعیت منابع صوتی با بیشینه شدن مقدار تابع طیف توان سیگنال زیر بدست خواهد آمد:

$$P_{MIUSIC} = \frac{1}{V^{H}(r,\theta) \prod_{N}^{\hat{}} V(r,\theta)}$$

حال اگر بر اساس مدل سیگنال دریافتی و بردار هدایت ارائه در قسمتهای قبل، تابع طیف توان سیگنال را براساس رابطه فوق بدست آوریم خواهیم داشت:

$$P_{MIUSIC}(x, y) = \frac{1}{\alpha^{H}(r, \theta)E_{n}E_{n}^{H}\alpha(x, y)}$$

که همانطور که بیان شد، α بردار هدایت و E_n بیانگر زیرفضای نویز دریافت شده است، که با بصورت عملی با محاسبه کوواریانس ماتریس زیرفضای نویز بدست می آید. [5]

۸.۲ مکان یابی منبع صوتی به روش نقطهای

همانگونه که در تعریف TDOA یا همان اختلاف زمانی در دریافت سیگنالها بیان شد، این روش برای مکانیابی منابع صوتی بسیار قدرت مند و دقیق کارایی دارد. در این قسمت رو شی برمبنای محا سبات ریا ضی برای مکانیابی منابع صوتی به صورت نقطه ای (بدین معنا که خروجی y و y منبع سیگنال است.) که در فاصله میدان نزدیک کارایی دارد، ارائه شده است. اساس این روش بر مبنای [6] است. ابتدا فرض می کنیم منبع

سیگنال صوتی در مختصات نامعلوم (X,Y,Z) قرار دارد. مکان آرایه ی میکروفونی نیز که شامل N میکروفون می شود. اگر می شود. اگر (X,Y,Z) اختیار می شود. اگر (X_m,Y_m,Z_m) اختیار می شود. اگر (X_m,Y_m,Z_m) به عنوان مدت زمان ر سیدن سیگنال از منبع صوتی تا منبع صوتی به میکروفون الم و میکروفون اول (میکروفون مرجع) در نظر گرفته شود داریم:

$$\tau_m = t_m - t_1 \quad \rightarrow \quad V_C \tau_m = V_C t_m - V_C t_1 = R_m - R_1$$

بنابراین با به توان رساندن و بردن تمامی عبارارات در یک طرف مساوی داریم:

$$R_m^2 = (V_C \tau_m + R_1)^2 = V_C^2 \tau_m^2 + 2V_C \tau_m R_1 + R_1^2 \quad \rightarrow \quad V_C \tau_m + 2R_1 + \frac{R_1^2 - R_m^2}{V_C \tau_m} = 0$$

برای m=2,3,...,M حال اگر همین رابطه را به ازای m=2 بدست آورده و از رابطه فوق کم کنیم به معادله اصلی محاسبه مکان منابع می رسیم:

$$if \quad m = 2 \rightarrow V_C \tau_2 + 2R_1 + \frac{R_1^2 - R_2^2}{V_C \tau_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_C \tau_m - V_C \tau_2 + \frac{R_1^2 - R_m^2}{V_C \tau_m} - \frac{R_1^2 - R_2^2}{V_C \tau_2} = 0$$

برای $R_m = \sqrt{(x_m - x)^2 + (y_m - y)^2 + (z_m - z)^2}$ در رابطه فوق خواهیم داشت:

$$R_m^2 = x_m^2 - 2x_m x + x^2 + y_m^2 - 2y_m y + y^2 + z_m^2 - 2z_m z + z^2$$

$$R_1^2 - R_m^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 - x_m^2 - y_m^2 - z_m^2 - 2x_1 x - 2y_1 y - 2z_1 z + 2x_m x + 2y_m y + 2z_m z$$

برای m=2,3,...,M حال با جایگذاری معادله بدست آمده برای تفاضل مجذورات m=2,3,...,M معادله اصلی محاسبه مکان منابع قرار دهیم به معادله نهایی زیر می رسیم که از حل آن مکان منابع صوتی بدست خواهد آمد:

$$V_{C}\tau_{m} - V_{C}\tau_{2} + \frac{1}{V_{C}\tau_{m}}(x_{1}^{2} + y_{1}^{2} + z_{1}^{2} - x_{m}^{2} - y_{m}^{2} - z_{m}^{2} - 2x_{1}x - 2y_{1}y - 2z_{1}z + 2x_{m}x + 2y_{m}y + 2z_{m}z)$$

$$-\frac{1}{V_{C}\tau_{2}}(x_{1}^{2} + y_{1}^{2} + z_{1}^{2} - x_{2}^{2} - y_{2}^{2} - z_{2}^{2} - 2x_{1}x - 2y_{1}y - 2z_{1}z + 2x_{2}x + 2y_{2}y + 2z_{2}z) = 0$$

برای m=2,3,...,M حال با دوباره نویسی این معادله می توان به فرم زیر رسید:

$$\begin{split} A_m x + B_m y + C_m z + D_m &= 0 \\ A_m &= \frac{1}{V_C \tau_m} (-2x_1 + 2x_m) - \frac{1}{V_C \tau_2} (2x_2 - 2x_1) \\ B_m &= \frac{1}{V_C \tau_m} (-2y_1 + 2y_m) - \frac{1}{V_C \tau_2} (2y_2 - 2y_1) \\ C_m &= \frac{1}{V_C \tau_m} (-2z_1 + 2z_m) - \frac{1}{V_C \tau_2} (2z_2 - 2z_1) \\ V_C \tau_m - V_C \tau_2 + \frac{1}{V_C \tau_m} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 - x_m^2 - y_m^2 - z_m^2) - \frac{1}{V_C \tau_2} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 - x_2^2 - y_2^2 - z_2^2) \end{split}$$

برای m=2,3,...,M حال برای حل راحت تر این معادله آن را در قالب ماتریس زیر قرار داده و معادله ماتریسی زیر را تشکیل می دهیم.

$$\begin{pmatrix} A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_M & B_M & C_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -D_3 \\ -D_4 \\ \vdots \\ -D_M \end{pmatrix}$$

اما در رابطه ماتریسی فوق به دلیل مربعی نبودن ماتریس ضرایب، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- ✓ برای امکان حل معادله ماتریسی فوق، داشتن حداقل ۵ میکروفون در آرایه میکروفونی موجود لازم است
 و در این حالت جواب معادله فقط محل یک منبع صوتی را ارائه خواهد داد.
- ✓ برای حل این معادله دو روش اصلی وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. روش اول اینکه می توان با دستور pinv از مجموعه دستورات نرمافزار MATLAB شبهمعکوس ۱ اماتریس ضرایب را محاسبه و معادله را تحلیل نمود که در این حالت فقط مکان منبع صوتی غالب در محیط جاروب آرایه ارائه خواهد شد. روش دوم اینکه به ازای هر سه سطر انتخابی پشت سر هماز ماتریس ضرایب، معادله ماتریسی ۳*۳ را تحلیل کرد، که در این حالت تقریبا مکان تمامی منابع صوتی ارائه خواهد شد، اما مکان منابع تداخلی و منابع مزاحم نیز به عنوان منبع صوتی ارائه خواهد شد.

Pseudoinverse ''

٣ فصل سوم:

شبیهسازی مکان یابی منابع صوتی


پردازش اصلی پروژه مکانیابی منابع صوتی با نرمافزار MATLAB انجام شده است. برای شبیه سازی مکانیابی، مشاهده و مقایسه نتایج سه روش بحث شده در فصل قبل، تعدادی تابع در این برنامه نوشته شده و الگوریتمها در غالب توابع بیان شدهاند. ابتدا تابعی برای آماده سازی سیگنالهای ورودی الگوریتمها یا عبارت دیگر تولید و آماده سازی سیگنال میکروفونها نوشته شده است. سپس برای هرکدام از الگوریتمهای کار شده، توابع مربوطه نوشته شده است.

1.۳ تابع آمادهسازی سیگنالها

در این تابع ابتدا سیگنالی صوتی به عنوان سیگنال میکروفون مرجع در نظر گرفته میشود(در این پروژه میکروفون یک به عنوان میکروفون مرجع در نظر گرفته شـده اسـت.). همچنین با چیدمان آرایه میکروفونی نیز مشخص می شود. چیدمان آرایه میکروفونی موجود در این شبیه سازی به صورت قرار گیری برروی یک خط راست با فاصله هر میکروفون حدود ۲ سانتیمتر انتخاب شده است. سپس به صورت تصادفی، مکانی برای منبع سیگنال صوتی در محیط اطراف آرایه میکروفونی فرض شده و فا صله هر میکروفون آرایه تا مکان منبع تصادفی اختیار شده محاسبه می شود. از روی این فاصلههای بدست آمده، تاخیر زمانی که سیگنال هر میکروفون پیدا می کند؛ اگر منبع تصادفی، واقعا منبع صوتی باشد؛ بدست می آید. حال این تاخیرهای زمانی به سیگنال صوتی فرض شده به عنوان منبع اعمال و سیگنال خروجی هر میکروفون را میسازد. بنابراین تا اینجا یک آرایه میکروفونی و یک منبع صوتی در محیط وجود داشته و سیگنال میکروفونها هم به اندازهای که باید نسبت به محل قرارگیری خودشان و منبع صوتی تاخیر زمانی پیدا کردهاند. همچنین برای پردازشهای بعدی و راحتی در کار، با اضافه کردن تعدادی صفر در صورت لزوم به انتها و ابتدای سیگنال تمامی میکروفونها، اندازه سیگنالهای دریافتی برابر شده است. برای افزایش دقت شبیه سازی و تطبیق بیشتر آن با عمل، چند منبع تصادفی با دامنه بسیار کوچکتر از منبع اصلی به عنوان منابع بازگشتی منبع اصلی و همچنین منابع مزاحم و نویز به محیط اطراف آرایه ا ضافه شده است. در اینجا با محاسبه توان سیگنال اصلی و محاسبه مجموع توان سیگنالهای مزاحم و نویز موجود در محیط، می توان نسبت سیگنال به نویز اعمالی به الگوریتمها را مشخص کرد و تاثیر افزایش SNR بر پاسخ را بدست آورد. در آخر سیگنال تمامی میکروفونها در کنار یکیدیگر قرار گرفته و به عنوان خروجی این تابع قرار داده شده است.

۲.۳ تابع مکان یابی به روش نقطهای

تابع نو شته شده در این قسمت، دقیقا برمبنای روابط ریا ضی ارائه شده در فیصل قبل است. ورودی این تابع سیگنال میکروفونهاست. ابتدا سیگنال میکروفونها را گرفته و تاخیر زمانی مابین سیگنال میکروفون اول و دوم au_m و سیگنال میکروفون اول و بقیه میکروفونها au_m را محا سبه میکنیم. برای محا سبه تاخیر بین دو سیگنال، au_n



شکل ۵) خروجی روش مکانیابی به روش نقطهای

همبستگی $^{1'}$ بین دو سیگنال محاسبه شده و از روی بیشترین عقبماندگی $^{1''}$ سیگنالها، تاخیر محاسبه می شود. سپس ماتریس D_m که شامل تمامی D_m ها و D_m ها و D_m ها و D_m ماتریس ضرایب D_m که شامل تمامی D_m ها و D_m ماتریس ماتریس خرایب D_m که شامل تمامی D_m ها و D_m ها و D_m ماتریس ماتریس خرایب D_m که شامل تمامی D_m ها و D_m ها و D_m ماتریس ماتریس خرایب D_m ماتریس ماتریس خرایب D_m ماتریس ماتریس خرایب D_m ماتریس م

Correlation "

Maximum Lag "

روابط ارائه شده در فصل قبل بد ست می آید. سپس به هر دو روش گفته شده در قسمت نمایش جواب، مکان منابع صوتی مشخص و ارائه شده است. در ادامه یک نمونه نتیجه شیبه سازی با این روش آمده است.

۳.۳ تابع مكان يابى به روش الگوريتم MUSIC

در این تابع، ابتدا سیگنال میکروفونها گرفته شده و براساس مدل سیگنال ارائه شده در قسمت مدل سیگنال دریافتی و براساس فرضیه میدان نزدیک، کل صفحه اطراف آرایه جاروب شده و ابتدا τ_i ها محاسبه و از روی آن بردار هدایت سیگنال یا همان $\alpha(x,y)$ محاسبه می شود. حال با دا شتن بردار هدایت می توان هرمیتی این بردار را نیز بدست آورد. برای این کار مزدوج مختلط درایههای ماتریس حساب شده و ماتریس حاصل ترانهاده می شود. سپس بر طبق رابطه نهایی و با در نظر گیری اثر نویز برروی مکان یابی، طیف توان سیگنال P_{MUSIC} محاسبه شده و در نهایت ناحیه موردنظر تر سیم می شود. در شکل حا صل مکانهایی که وجود منبع صوتی در آن تایید شده است با رنگ شدیدتر و به تدریج از شدت رنگ اطراف آن کاسته می شود.

۴.۳ تابع مکان یابی به روش شکل دهی پر توها

در این تابع نیز طبق الگوریتم DAS و به روش ارائه شده در فصل قبل، ابتدا سیگنال میکروفونها دریافت میشود. حال با استفاده از دستور alignsignals تاخیر موجود بین سیگنالهای میکروفونها با سیگنالها به میکروفون اول (به عنوان میکروفون مرجع) محاسبه میشود و ضمنا با اجرای این دستورات تمامی سیگنالها به اندازه تاخیر اندازه گیری شده شیفت پیدا کرده و همه آنها شبیه سیگنال میکروفون یک خواهند شد. اما این سیگنال ها با طول متفاوت هستند که به اندازه تاخیر سیگنال هشتم به انتهای سیگنال اول، به اندازه تاخیر سیگنال هفتم به انتهای سیگنال دوم و به همین روند تا آخر اضافه میشود. واضح است که به انتهای بزرگترین سیگنال یعنی سیگنال میکروفون ه شتم چیزی ا ضافه نخواهد شد. حال طبق روند بیان شده، از تکتک این سیگنالها تبدیل فوریه گسته گرفته شده و خروجی آنها با هم جمع میشود. حاصل جمع این توابع تبدیل فوریه معکوس گرفته و در آخر برای نمایش با استفاده از تابع imagesc ارائه خواهد شد. نکته دیگری که میتواند در بهبود الگوریتم کارایی داشته این است که قبل از جمع کردن سیگنالها، آنها از یک فیلتر پایین گذر عبور داده میشود تا نویزهای فرکانس بالای احتمالی از بین رود.

منابع و مراجع

منابع و مراجع

[1] Murat Torlak, Signal and Image Processing Seminar, "Signal Array Processing", 2009

[2] Unal Aktas, NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL, "TIME DIFFERENCE OF ARRIVAL (TDOA) ESTIMATION USING WAVELET BASED DENOISING", 2000

[3]هادی بیجاری، مهرزاد بیغش، بیستو سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، "مقایسه ی روشهای مکان یابی به کمک پردازشهای آرایهای "، ۱۳۹۴

- [4] Mark Aarts, Delft University of Technology," Two Sensor Array Beamforming Algorithm" 2012
- [5] Sylvain Argentieri and Patrick Dan'es, Proceedings of the 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, "Broadband Variations of the MUSIC High-Resolution Method for Sound Source Localization in Robotics",2007
- [6] Steven Li, "TDOA Acoustic Localization",2011

پيوستها ____