

Betreff Re: Schlüsselsperre

Von Ralf Szczepan <info@smf-modelle.de>

An <Michael@fam-pfeil.de>

Kopie <ralf@maischak.de>, <louis.michielsen@gmail.com>,
<wolfgang.heinen@gmx.net>

Antwort an <info@smf-modelle.de>

Datum 05.08.2025 13:11



Hallo zusammen,

meine Anmerkungen in **rot**.

die Vorschrift war nicht zur Verwirrung angefügt, obwohl sie mehrere Fälle (auch den Nahstellbereich) abdeckt.

War als Bestätigung der bisherigen Ergebnisse gedacht. Wie bereits gesagt, aus meiner Sicht ist alles korrekt programmiert und erfolgreich getestet worden.

Michael Pfeil schrieb am 05.08.2025 10:04 (GMT +02:00):

> Guten Morgen Schlüssel-Freunde,
>

> ich hatte meine Anzeige im E-Mail-Leser auf "nur Text" stehen,
> da habe ich das Bild der Vorschrift nicht gesehen, sorry.

>
> Nach dem ich jetzt alles gelesen habe (danke Ralf S. und Louis),
> habe ich folgendes Verständnis für den Ablauf:

>
> 1) Ausgangszustand:
> Schlüssel steckt im Kasten und ist verriegelt
> Tischfeld: Schlüsselfreigabemelder (SIFM) AUS,
> Schlüsselüberwachungsmelder (SIÜM) Dauerlicht GELB
> Kasten: Rangiererlaubnismelder (ReM) AUS

>
> 2) Fahrdienstleiter erteilt Rangiererlaubnis
> Tischfeld: SIFM blinkt ROT, SIÜM Dauerlicht GELB **AUS**
> Kasten: ReM Dauerlicht WEISS

>
> 3) Schlüssel wird durch Zugpersonal entriegelt (drücken von RaT) und
> entnommen
> Tischfeld: sobald die Rangiertaste (RaT) gedrückt wird => SIFM
> Dauerlicht ROT, SIÜM AUS
> Kasten: ReM Dauerlicht WEISS

>
> 4) Schlüssel wird wieder eingeschlossen und **automatisch verriegelt**
> Tischfeld: SIFM Dauerlicht ~~ROT~~ **AUS**, SIÜM Dauerlicht GELB
> Kasten: ReM Dauerlicht **AUS** ~~WEISS~~,

Der Fdl handelt bei unserer Schlüsselsperre nicht aktiv.

Alles ab hier beschreibt die Vorgehensweise bei Nahstellbetrieb.

> ~~weil der Fahrdienstleiter die Rangiererlaubnis noch nicht~~
> ~~zurückgenommen hat~~

> ~~5) Fahrdienstleiter nimmt Rangiererlaubnis zurück~~

> ~~Tischfeld: SIFM AUS, SIÜM Dauerlicht GELB~~

> ~~Kasten: Rot AUS~~

> Somit ist der Ausgangszustand wieder hergestellt

>

>

> Wenn mein Verständnis so richtig ist,

> dann habe ich folgende Anmerkungen bzw. Fragen:

>

> A) Schlüssellentnahme

> Aus meiner Sicht kann das Zugpersonal solange den Schlüssel entnehmen

> und

> wieder einschließen (Wechsel zwischen 3) und 4) oben), bis

> - jemand den Fahrdienstleiter informiert,

> dass die Rangierarbeiten beendet sind (Punkt (8) der Vorschrift)

> - der Fahrdienstleiter die Rangiererlaubnis zurück nimmt.

S O.

>

> B) Rangiererlaubnisrücknahme

> Der Fahrdienstleiter sollte die Rangiererlaubnis nur dann zurück nehmen

> können,

> wenn der Schlüssel wieder im Kasten steckt (SIÜM Dauerlicht GELB)

Bei uns: so lange er im Kasten steckt und der SIFM rot blinkt.

>

> C) Entnahmewiederhol Sperre

> Im Augenblick kann der Schlüssel nur ** einmal ** entnommen werden.

> Soll er ein zweites Mal entnommen werden, braucht der Kasten auch ein

> zweites Mal die Erlaubnis.

> In der SW wird intern die Rangiererlaubnis zurückgenommen, wenn der

> Schlüssel entnommen wird.

> Wenn A) aber richtig ist, dann muss ich diese Wiederhol Sperre aus der SW

> entfernen,

> damit A) überhaupt erst möglich wird

Nein. Der Fdl muss dann aktiv einfach nur nochmal die SIFT bedienen.

>

> D) Weiter wenn A) richtig ist, was macht dann der SIFM im Tischfeld ?

> Bleibt der auf Dauerlicht ROT oder wechselt der zurück in blinken ROT ?

> Ich würde den Melder auf Dauerlicht ROT lassen, da die Rangierarbeiten

> noch nicht abgeschlossen sind.

> Außerdem finde ich dazu auch nichts in der Vorschrift

ist wie gesagt die Perspektive am Schlüsselkasten, nicht vom Stellwerk..

S. O.

>

Viele Grüße,

Ralf

>

> ---

> -----

> Michael Pfeil

> Am Kuckhof 8

> D - 52146 Würselen

> -----

>

> Am 05.08.2025 07:33, schrieb Ralf Sczepan:

>> Hallo Michael,

>>

>> der screenshot zeigt komplett die Perspektive der Außenschlüsselsperre,

>> Anzeige = Rangiererlaubnismelder, siehe (2) und (9).
>>
>> Viele Grüße,
>> Ralf
>>
>>
>>
>> Michael Pfeil schrieb am 04.08.2025 15:51 (GMT +02:00):
>>
>>> Hallo Ralf,
>>>
>>> steht in der Vorschrift auch etwas über die Anzeige am Schlüsselkasten
>>> selber ?
>>>
>>> Liebe Grüße,
>>> Michael
>>>
>>> ---
>>>
>>> -----
>>> Michael Pfeil
>>> Am Kuckhof 8
>>> D - 52146 Würselen
>>> -----
>>>
>>>
>>> Am 04.08.2025 14:28, schrieb Ralf Szczepan:
>>>>
>>>>
>>>> Hallo zusammen,
>>>>
>>>> so sieht es die Vorschrift:
>>>>
>>>>
>>>> Bedeutet:
>>>> der Melder ist kein "Schlüsselüberwachungsmelder" sondern der
>>>> "Rangiererlaubnismelder".
>>>> Dieser leuchtet bereits beim Zustand "Erlaubnis abgegeben aber
>>>> Schlüssel noch nicht entnommen" = rot blinkendes Tischfeld
>>>> und natürlich auch bei "Schlüssel entnommen" = rotes Dauerlicht im
>>>> Tischfeld.
>>>>
>>>> Fazit:
>>>> alles richtig gemacht :-)
>>>>
>>>> Grüße,
>>>> Ralf
>>>>
>>>>
>
>