Politechnika Warszawska

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Projekt nr 1

Wykonali: Bartłomiej Guś, Łukasz Janisiów, gr. IPAUT-161

Spis treści


1.	Wstęp		3
2.	Model rzeczywisty układu		3
3.	Podstawy fizyczne		4
4. Model w programie SIMULINK		4	
5.	Wykresy i wnioski		5
5	5.1. Zm	iana skokowa wartości natężenia przepływu wejściowego – Q _{we}	5
	5.1.1.	Dane identyczne jak w rozdziale <i>Model rzeczywisty układu</i>	5
	5.1.2.	Zmiana wartości natężenia przepływu do zbiornika (Q _{we})	6
	5.1.3.	Zmiana wartości promienia zbiornika (R _z)	7
	5.1.4.	Zmiana wartości długości rurociągu (L)	8
5	5.2. Zm	iana sinusoidalna wartości natężenia przepływu wejściowego – Q _{we}	9
	5.2.1.	Dane identyczne jak w rozdziale Model rzeczywisty układu	9
	5.2.2.	Zmiana wartości promienia zbiornika (R _z)	9
	5.2.3.	Zmiana wartości długości rurociągu (L)	10
	5.2.4.	Zmiana wartości promienia rurociągu ($R_{ m p}$)	11
6.	Wnioski końcowe		12
7.	Zrzuty ekranu programu		13
8.	Kod źródłowy programu		

1. Wstęp

Celem niniejszego projektu jest badanie Inertancji układu przedstawionego w rozdziale *Model rzeczywisty układu*. Podczas badania tego zjawiska posłużyliśmy się oprogramowaniem firmy MATLAB, które w łatwy sposób pozwoliło nam na zaimplementowanie dwóch różnych charakterów natężenia przepływu wpływającego do zbiornika (wymuszenie skokowe, wymuszenie sinusoidalne – imitujące pompę wyporową dwukanałową) podczas analizy układu. Również w prosty sposób mogliśmy zmieniać wartości parametrów układu (m.in. długość rurociągu, promień rurociągu, wysokość początkowa słupa cieczy w zbiorniku) i przekonać się jak zmiany te wpływają na natężenie wypływu oraz wysokość słupa cieczy, jak i długość czasu ustalania.

Założenie: Rurociąg wypełniony jest już cieczą i początkowa wysokość słupa cieczy w zbiorniku jest co najmniej równa średnicy rurociągu.

2. Model rzeczywisty układu



Rysunek 1 - Schemat układu

Przyjęto jako dane początkowe:

 $Q_{we} = 0.1 - natężenie przepływu wpływu do zbiornika w <math>\frac{m^3}{s}$

h₀ = 0,2 – początkowa wysokość słupa cieczy zbiorniku w m

R_z = 1 – promień zbiornika w m

R_p = 0,05 – promień rurociągu w m

L = 1 – długość rurociągu w m

$$\rho = 1000 - \text{gęstość cieczy w} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

 $k_f = 0.5 - współczynnik oporu w \frac{kg}{m^2}$

3. Podstawy fizyczne

Bilans sił:

$$\rho \cdot g \cdot h \cdot A = k_f \cdot L \cdot v^2 + \frac{d}{dt} (A \cdot L \cdot \rho \cdot \frac{dv}{dt})$$

$$Q = v \cdot A$$


$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{A} \cdot \frac{dQ}{dt}$$

$$v^2 = (\frac{Q}{A})^2$$

Bilans ciśnień:

$$\rho \cdot g \cdot h = \frac{k_f \cdot L}{A^3} \cdot Q^2 + \frac{L \cdot \rho}{A} \cdot \frac{dQ}{dt}$$

4. Model w programie SIMULINK




Rysunek 2 - Schemat blokowy

5. Wykresy i wnioski

5.1. Zmiana skokowa wartości natężenia przepływu wejściowego – Qwe

5.1.1. Dane identyczne jak w rozdziale *Model rzeczywisty układu*



Rysunek 3 - Wykres dla danych początkowych

W początkowej fazie symulacji (do 5 sekundy) jest brak przepływu wody do zbiornika co objawia się spadkiem wysokości słupa cieczy w zbiorniku i tym samym dochodzi do spadku wartości natężenia wypływu. Następnie skokowo rośnie wartość przepływu wody do zbiornika, co powoduje wzrost słupa cieczy w zbiorniku i tym samym wzrost natężenia wypływu. Sytuacja stabilizuje się (brak zmiany wysokości słupa cieczy i natężenia wypływu), gdy ciśnienie wywierane przez słup cieczy jest wystarczające aby natężenie wypływu cieczy było równe natężeniu wpływu cieczy do zbiornika (Q_{wv} = Q_{we}).


Czyli korzystając ze wzoru z Podstaw fizycznych:

$$h = \frac{k_f \cdot L}{A^3} \cdot \frac{1}{\rho \cdot q} \cdot Q^2 = \frac{0.5 \cdot 1}{0.00785^3} \cdot \frac{1}{1000 \cdot 9.81} \cdot 0.1^2 = 1.034 \text{ m}$$

co jest zgodne z tym co otrzymaliśmy na wykresie.

5.1.2. Zmiana wartości natężenia przepływu do zbiornika (Qwe)


- Zmniejszenie wartości Qwe



Rysunek 4 - Obniżenie wartości Qwe

W przypadku zbyt małej wartości Q_{we} możemy zaobserwować całkowity wypływ wody ze zbiornika i oczywiście wartość natężenie wypływu dąży do wartości natężenia wpływu cieczy do zbiornika (do 0).

- Zwiększenie wartości Qwe




Rysunek 5 - Wzrost wartości Qwe

Przy zwiększeniu wartości Q_{we} możemy zaobserwować wzrost wysokości cieczy w stanie stabilnym. Jest to spowodowane tym, że Q_{wy} musi osiągnąć większą wartość a co za tym idzie słup cieczy musi być wyższy. Dodatkowo czas stabilizacji się wydłużył (z 200 do 300s).


5.1.3. Zmiana wartości promienia zbiornika (R_z)

- Zmniejszenie wartości Rz



Rysunek 6 - Zmniejszenie wartości Rz

- Zwiększenie wartości Rz




Rysunek 7 - Zwiększenie wartości Rz

Porównując oba te wykresy do wykresu 1 możemy zauważyć, że zmiana wartości promienia zbiornika R_z tym samym zmiana wartości pola powierzchni zbiornika wpływa jedynie na czas ustalania. Wysokość słupa cieczy jak i wartość końcowa natężenia wypływu dążyła do tej samej wartości co w podpunkcie 5.1.1. . Zmniejszenie wartości pola powierzchni zbiornika zmniejsza czas ustalania, a zwiększenie wartości pola wydłuża ten czas.


5.1.4. Zmiana wartości długości rurociągu (L)

- Zmniejszenie wartości L



Rysunek 8 - Zmniejszenie wartości L

- Zwiększenie wartości L



Rysunek 9 - Zwiększenie wartości L


Zgodnie ze wzorem z *Podstaw fizycznych*:

$$h = \frac{k_f \cdot L}{A^3} \cdot \frac{1}{\rho \cdot g} \cdot Q^2$$

Zmiana wartości długości rurociągu wpływa wprost proporcjonalnie na opór i tym samym wpływa na wysokość słupa cieczy w zbiorniku w stanie ustalonym, co powoduje zmianę czasu ustalania. Im dłuższy rurociąg tym wyższa wysokość słupa cieczy i dłuższy czas ustalania.

5.2. Zmiana sinusoidalna wartości natężenia przepływu wejściowego $-Q_{\rm we}$

5.2.1. Dane identyczne jak w rozdziale *Model rzeczywisty układu*




Rysunek 10 - Zmiana sinusoidalna wartości Qwe

Zmiana charakteru natężenia wpływu do zbiornika (na sinusoidalny) wpływa znacząco na charakterystykę układu. Ze względu na zmienne Q_{we} , które jest znaczące w stosunku do pola zbiornika otrzymujemy duże fluktuacje wysokości słupa cieczy w zbiorniku, które są opóźnione względem zmian Q_{we} . Również możemy zauważyć, że ze względu na zmianę wysokości słupa cieczy w zbiorniku zmienia się z opóźnieniem natężenie wypływu też o charakterze sinusoidalnym. Dodatkowo możemy zauważyć, że zmiany sinusoidalne Q_{we} wpływają z opóźnieniem na zmiany Q_{wy} .


5.2.2. Zmiana wartości promienia zbiornika (Rz)

- Zmniejszenie wartości Rz



Rysunek 11 - Zmniejszenie wartości Rz

- Zwiększenie wartości Rz




Rysunek 12 - Zwiększenie wartości Rz

Zmiana wartości promienia zbiornika wpływa na charakter przebiegu wysokości słupa cieczy (a więc również na charakter natężenia wypływu). Zmniejszenie wartości R_z spowodowało większe fluktuacje wysokości słupa cieczy, ponieważ pole zbiornika było mniejsze, natomiast w przypadku zwiększenia wartości R_z wysokość cieczy w zbiorniku była stabilna (a tym samym wypływ).


5.2.3. Zmiana wartości długości rurociągu (L)

- Zmniejszenie wartości L



Rysunek 13 - Zmniejszenie wartości L

- Zwiększenie wartości L



Rysunek 14 - Zwiększenie wartości L


Zgodnie ze wzorem z *Podstaw fizycznych*:

$$h = \frac{k_f \cdot L}{A^3} \cdot \frac{1}{\rho \cdot g} \cdot Q^2$$

Zmiana wartości długości rurociągu wpływa wprost proporcjonalnie na opór i tym samym wpływa na wysokość słupa cieczy w zbiorniku w stanie względnej stabilizacji, co powoduje zmianę czasu "ustalania". Im dłuższy rurociąg tym wyższa wysokość słupa cieczy i dłuższy czas ustalania. Na rysunku 14 możemy zauważyć, że wartość Q_{wy} daży do wartości amplitudy Q_{we} podzielonej przez $\sqrt{2}$.


5.2.4. Zmiana wartości promienia rurociągu (R_p)

- Zmniejszenie wartości Rp



Rysunek 15 - Zmniejszenie wartości Rp

- Zwiększenie wartości Rp




Rysunek 16 - Zwiększenie wartości Rp

Zmniejszenie promienia rurociągu zmniejsza pole powierzchni przekroju rurociągu, co powoduje zwiększenie wysokości słupa cieczy w zbiorniku, które jest spowodowane zwiększonymi siłami oporu w rurociągu. Zwiększenie promienia rurociągu powoduje odwrotne skutki co możemy zaobserwować porównując Rys. 15 i 16. Również na Rys. 16 możemy zauważyć, że zbyt duża początkowa wysokość słupa cieczy skutkuje większym wypływem niż wpływem, co powoduje spadek wysokości słupa cieczy do poziomu takiego, aby $Q_{wy} = Q_{we}$.


6. Wnioski końcowe

- Możemy zauważyć, że w każdym przypadku wartość natężenia wypływu dążyło do wartości natężenia wpływu do zbiornika, ponieważ w stanie ustalonym to co wypływa równa się temu co wpływa.
- Zbiornik w układzie można porównać do kondensatora w układzie elektrycznym, na samym początku następuje jego ładowanie (napełnianie zbiornika) i w przypadku jeśli nie występuje wpływ do zbiornika następuje spadek wysokości słupa cieczy (co jest analogiczne do rozładowywania kondensatora). W zbiorniku, ciecz przestaje się podnosić, gdy ciśnienie hydrostatyczne pomnożone przez pole powierzchni rurociągu słupa cieczy równoważy siłę oporu rurociągu.
- W przypadku gdy początkowa wysokość cieczy jest zbyt duża powoduje to, że początkowa wartość Q_{wy} jest większa od wartości Q_{we} co skutkuje spadkiem wysokości słupa cieczy w zbiorniku (a więc też spadkiem wartości Q_{wy}).


7. Zrzuty ekranu programu



Rysunek 17 - Menu początkowe



Rysunek 18 - Menu wymuszenia skokowego



Rysunek 19 - Menu wymuszenia sinusoidalnego

8. Kod źródłowy programu

```
clc;
clear;
tytul = [' Projekt 1 - IPP,
         ' Wykonali:
         ' Łukasz Janisiów nr albumu 297422,
         ' Bartłomiej Guś nr albumu 297415 gr.IPAUT-161
         ' Wybierz metodę:
                                                                     '1;
odpowiedz=[1,2];
wybor=menu(tytul, 'Zadanie 1 - Qwe - wymuszenie skokowe', 'Zadanie 2 - Qwe - wymuszenie
sinusoidalne');
switch odpowiedz(wybor)
    case 1
        typ wymuszenia = 1;
        Podaj Rz = ('Podaj wartość promienia zbiornika w [m]');
        Podaj_Rp = ('Podaj wartość promienia rury w [m]');
        Podaj_h0 = ('Podaj wartość wysokości początkowej cieczy w zbiorniku w [m]');
        Podaj_L = ('Podaj wartość długości rury w [m]');
        Podaj_ro = ('Podaj wartość gęstości cieczy w [kg/m3]');
        Podaj kf = ('Podaj wartość współczynnika oporu w [kg/m2]');
        Rp = 0;
        h0 = -1;
        f = 0;
        q = 9.81;
        Owe = 0.1;
        while (2*Rp>h0)
        answer=inputdlg({Podaj Rz,Podaj Rp,Podaj h0,Podaj L,Podaj ro,Podaj kf});
            if isempty(str2num(answer{1,1}))
               Rz = 1;
            else Rz = str2num(answer(1,1));
            end
            if isempty(str2num(answer{2,1}))
                Rp = 0.05;
            else Rp = str2num(answer{2,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{3,1}))
               h0 = 0.2;
            else h0 = str2num(answer{3,1});
            if isempty(str2num(answer{4,1}))
                L = 1;
            else L = str2num(answer{4,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{5,1}))
               ro = 1000;
            else ro = str2num(answer{5,1});
            end
```

```
if isempty(str2num(answer{6,1}))
                kf = 0.5;
            else kf = str2num(answer{6,1});
        end
        Az = 3.14*Rz*Rz;
        Ap = 3.14*Rp*Rp;
    case 2
        typ wymuszenia = 2;
        Podaj_Rz = ('Podaj wartość promienia zbiornika w [m]');
        Podaj_Rp = ('Podaj wartość promienia rury w [m]');
        Podaj h0 = ('Podaj wartość wysokości początkowej cieczy w zbiorniku w [m]');
        Podaj L = ('Podaj wartość długości rury w [m]');
        Podaj ro = ('Podaj wartość gęstości cieczy w [kg/m3]');
        Podaj kf = ('Podaj wartość współczynnika oporu w [kg/m2]');
        Podaj Qwe = ('Podaj wartość natężenia przepływu cieczy wejściowe w [m3/s]');
        Podaj f = ('Podaj wartość częstotliwości zmian przepływu cieczy wejściowe w
[Hz]');
        Rp = 0;
        h0 = -1;
        q = 9.81;
        while (2*Rp>h0)
answer=inputdlg({Podaj_Rz,Podaj_Rp,Podaj_h0,Podaj_L,Podaj_ro,Podaj_kf,Podaj_Qwe,Podaj_f
});
            if isempty(str2num(answer{1,1}))
               Rz = 1;
            else Rz = str2num(answer(1,1));
            end
            if isempty(str2num(answer{2,1}))
                Rp = 0.1;
            else Rp = str2num(answer{2,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{3,1}))
                h0 = 0.3;
            else h0 = str2num(answer{3,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{4,1}))
                L = 10;
            else L = str2num(answer{4,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{5,1}))
               ro = 1000;
            else ro = str2num(answer{5,1});
            end
            if isempty(str2num(answer{6,1}))
                kf = 0.5;
            else kf = str2num(answer{6,1});
            end
```

```
if isempty(str2num(answer{7,1}))
        Qwe = 0.5;
else Qwe = str2num(answer{7,1});
end

if isempty(str2num(answer{8,1}))
        f = 1;
else f = str2num(answer{8,1});
end

end

Az = 3.14*Rz*Rz;
Ap = 3.14*Rp*Rp;
```

end