# REVE : REcharge de Véhicule Électrique

Projet de fin d'année de BTS SNIR



Entreprise: EM-SOLAR, 15130 Ytrac

Etablissement : Lycée Jean Monnet Mermoz Aurillac

Professeur: Kurdzielewicz Michel

Etudiants: Agnel Dorian | Luka Mayonade | Lucas Serrée-Delpeux

# **SOMMAIRE**


l-Introduction	4
Présentation générale du système supportant le projet :	4
Projet :	
Expression du besoin :	5
Solutions envisagées pour répondre aux besoins :	
Synoptique correspondant :	
Contraintes technologiques :	
Architecture du système :	
Architecture logicielle du système :	
Répartition des tâches	
Partie étudiant Luka	14
Introduction	14
Analyse	14
Développement	17
Tests	18
Conclusion	19
Partie étudiant Dorian	20
Introduction	20
Accès à la ZDC	20
MQTT	22
Exemple de la publication de la puissance:	
Exemple de la réception du topic depassement:	26
Tests	
Difficultées rencontrées	
Conclusion	
Partie étudiant Lucas	
Objectif	
Analyse de la partie	
Développement	
Tests individuels	
Test d'intégration	
Conclusion	
Conclusion générale	
Annexes	
Annexe 1: Installation bibliothéque MQTT avec Paho	
Annexe 2 : Documentation MQTT	
Annexe 3 : Installation sur Linux du broker MQTT Mosquitto	
Annexe 4 : Installation sur Windows du broker MQTT Mosquitto	
Annexe 5 : Documentation ModBus TCD agus Wallbay	4545
Annexe 6 : Documentation ModBus TCP pour WallBox	46

Annexe 7 : Numéro d'esclave	47
Annexe 8 : codes Luka	48
Annexe 9 : codes Dorian	62
Annexe 10 : codes Lucas	78
Annexe 11 : kbhit.h	87
Annexe 12 : kbhit.cpp	87
Annexe 13 : config.ini	88
Annexe 14 : Configuration du client MQTT	89
Annexe 15 : Tests individuels Lucas Serrée-Delpeux	90
Annexe 16 : Test Unitaire Dorian	93
Annexe 17 : Test unitaire Mayonade Luka	94
Annexe 18 : Test Unitaire Serrée-Delpeux Lucas	95


## **I-Introduction**


## Présentation générale du système supportant le projet :

Présentation générale du système supportant le projet : EM-SOLAR est une PME implantée à Ytrac (proche d'Aurillac) spécialisée dans la maintenance, le développement, la gestion et l'exploitation de tous types de production d'énergies renouvelables; le contrôle, le suivi, l'analyse de manière ponctuelle ou périodique, la réalisation d'audits et notamment la maîtrise de la consommation d'énergie de tous types de



production d'énergies renouvelables. Une grande partie de son activité est orientée sur l'installation et la maintenance de petits parcs photovoltaïques destinés aux particuliers pour de l'autoconsommation. Le constat, fruit de l'expérience de l'entreprise, est que le pic de production correspond au moment où il y a le moins de demande au niveau des particuliers. L'excédent de production est donné au fournisseur d'énergie.






Comment optimiser ce surplus de production?

- consommer pendant (pb de gestion)
- stocker sous forme de chaleur (chauffe eau ...)
- stocker dans batterie (coût élevé)

### Projet:


Une solution hybride peut être de stocker le surplus de production dans la batterie d'une voiture électrique de façon automatique.

Il nous a été demandé de proposer le prototype d'un système permettant de piloter automatiquement la wallbox d'un particulier pour que les surplus de production électrique issus d'une installation photovoltaïque permettent de recharger sa voiture électrique. L'utilisateur doit pouvoir visualiser les transferts d'énergie et les prioriser ...



## Expression du besoin :

## Diagramme des cas d'utilisation :



## Description des acteurs/cas d'utilisation

Acteur/use case	Rôle de cet acteur
	Acteur qui doit configurer le système en fonction de ses besoins et de ses priorités. Il peut visualiser les niveaux de transfert d'énergie
	Acteur permettant de réguler la charge d'un véhicule électrique
CompteurEnergie	Acteur permettant une mesure le flux d'énergie et son sens

## Solutions envisagées pour répondre aux besoins :

La puissance instantanée envoyée ou reçue du réseau du fournisseur d'énergie est mesurée par un wattmètre, elle correspond à la différence entre la puissance absorbée par l'habitation et la puissance fournie par les panneaux photovoltaïques. Lorsqu'elle est négative c'est que les panneaux débitent sur le réseau. A ce moment là, il faut commander une wallbox pour recharger un véhicule électrique.

Différentes wallbox sont disponibles sur le marché avec des puissances de charge diverses. Nous devons en mettre une en œuvre dont la puissance de charge soit configurable à distance.

Ce prototype n'a pas vocation à être universel : ce sera un démonstrateur basé sur le matériel couramment installé par EM-SOLAR:

- Onduleurs HUAWEI (gamme SUN2000) et compteur d'énergie associé HUAWEI (gamme - Onduleurs HUAWEI (gamme SUN2000) et compteur d'énergie associé HUAWEI (gamme Smart Power Sensor), échange Modbus RTU sur RS485.
- WallBox GO-E (gamme Gemini Flex) : puissance de charge variable (courant pas de 1A), communication WIFI, Interfaces API publiques documentées : HTTP, MQTT, Modbus TCP.


Il faut que notre système puisse observer les échanges entre l'onduleur et le compteur d'énergie pour y relever la valeur de la puissance envoyée sur le réseau électrique. Une option doit permettre de faire ce relevé à partir de compteur Linky.

Le propriétaire doit pouvoir avoir une vue d'ensemble des échanges, doit pouvoir prioriser ces échanges à partir d'interfaces clientes standards avec la possibilité de le faire à distance.

Les échanges d'informations doivent utiliser des protocoles standards :

Ce sont des données de petite taille qui sont échangées, le protocole MQTT sera privilégié. Une option doit fournir l'IHM du propriétaire sur une page WEB.

## Synoptique correspondant :



## Contraintes technologiques:


- Système numérique d'acquisition et de traitement: micro-ordinateur de type Raspberry Pi 4
- Application d'acquisition et de traitement à développer : QT



- Broker MQTT/serveur WEB: Serveur local ou distant
- Client MQTT graphique : application à installer
- les configurations dans des fichiers texte


## une priorité configurable par le propriétaire :

Un des choix de configuration du propriétaire est la possibilité de dépasser la production d'énergie pour recharger le véhicule ou non :



## <u>Architecture du système :</u>


## Diagramme de déploiement :



## Description structurelle du système :

Principaux constituants :	Caractéristiques techniques :
Client MQTT	Sur PC, tablette, smartphone du propriétaire pour configurer et prioriser les échanges au travers d'une application cliente MQTT standard
Navigateur	Sur PC, tablette, smartphone du propriétaire pour configurer et prioriser les échanges au travers d'une page WEB
Broker MQTT	Serveur MQTT public ou local
Service WEB	Serveur WEB public ou local
SN	Raspberry Pi V4 et ses processus et ses configurations
Process Traitement REVE	C++/QT, calcule la puissance à transférer au véhicule électrique en fonction de la production, de la consommation de la maison et de la configuration du propriétaire.
Process Piloter WallBox	C++/QT, configure la WallBox.
Process Acquérir Puissance	C++/QT, espionne la liaison ModbusRTU pour extraire les mesures de puissances échangées entre l'onduleur et le compteur d'énergie. Récupérer les mesures de puissances depuis Linky.
Process Configurer/Prioriser	C++/QT, rempli le ZDC en fonction des éléments de configuration et de priorisation fournis par le propriétaire en MQTT. Idem en HTTP.
ZDC	Zone de données commune à tous les processus : fichier, zone mémoire partagée
ConfigREVE	Fichier texte de configuration du système

## Diagramme d'activité :




Après avoir rempli la zone de données commune par les éléments de configurations présents dans un fichier texte, le système numérique va acquérir la puissance consommée en espionnant les échanges modbus entre l'onduleur et le compteur d'énergie. Un traitement en sera fait en tenant compte des éléments de la zone de données communes pour piloter la wallbox.

Au travers du protocole MQTT, l'application client recevra des informations issues du traitement (niveau de charge, puissances, ...) et positionne des paramètres dans la zone de données commune comme l'autorisation de dépassement de production.

## <u>Architecture logicielle du système :</u>

La structure logicielle du système peut être basée sur des processus (lourds ou légers) qui échangent au travers d'une zone de données commune ou être dans le même processus selon le diagramme suivant :




## <u>Répartition des tâches</u>

Luka	<ul> <li>Création du fichier CConfig</li> <li>Création de classe CacquiPuissance</li> </ul>
Dorian	<ul> <li>Création de la Zone de Donnée Commune (CZDC)</li> <li>Création de classe CParametrer</li> <li>Installation et configuration du broker MQTT</li> <li>Configuration du client MQTT</li> </ul>
Lucas	<ul> <li>Création du fichier CPiloterWB</li> <li>Création du fichier CTraitReve</li> </ul>

## Partie étudiant Luka

### Introduction


Cette partie a pour but d'acquérir la puissance consommée par l'habitation en analysant les trames ModBus RTU.qui circulent entre l'onduleur et le compteur d'énergie de l'installation. Après les avoir récupérées, je dois les analyser pour en extraire la puissance.



## <u>Analyse</u>

L'espion ModBus est en parallèle avec l'onduleur et le compteur d'énergie, il récupère les trames envoyées et reçues (requêtes/réponses). Il faut ensuite identifier les données liées à la puissance.

L'échange est de type maître/esclave. Le maître envoie des requêtes aux esclaves qui renvoient une réponse.



Le format des requêtes et réponses des trames se présente comme ci-dessous.


#### Requête:

N° esclave	Code fonction	Informations complémentaires	CBC (2nototo)
(1 octets)	(1 octets)	(n octets)	CRC (2octets)

#### Réponse:



Voici le relevé de quelques échanges :



En observant les échanges, on s'est rendu compte que c'est la fonction 3 qui est utilisée, voici comment nous la trouvons :

#### Request

Function code	1 Byte	0x03
Starting Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Quantity of Registers	2 Bytes	1 to 125 (0x7D)

#### Response

Function code	1 Byte	0x03
Byte count	1 Byte	2 x N*
Register value	N* x 2 Bytes	

\*N = Quantity of Registers

#### Error

Error code	1 Byte	0x83
Exception code	1 Byte	01 or 02 or 03 or 04

D'après la documentation (<u>Annexe 7</u>) du compteur d'énergie, son numéro d'esclave est le 11.

On peut ainsi décoder les éléments reçus, exemple des trames surlignées ci-dessus:

#### 0B 03 20 06 00 02 2F 60 Requête:

0B	03	2006	0002	2F	60
Numéro d'esclave	Fonction	Registre	Nombre d'octet	CRC	

#### OB 03 04 3D 5E 69 3F 3F 3F Réponse:

0B	03	04	3D5E693F	3F	3F
Numéro d'esclave	Fonction	Nombre d'octet	Valeur registre	CRC	

valeur registre: \$3D5E693F => c'est un float sur 32 bits qui représente la puissance en KWatt soit : 1029597,503

0B 03 20 06 00 02 2F 60 0B 03 04 3D 31 5B 57 76 3F


Après analyse c'est le registre numéro 2006 qui contient un float sur 32 bits image de la puissance.

0B 03 20 06 00 02 2F 60

## <u>Développement</u>

Il faut lire en continu les trames reçues sur une liaison série, repérer dans cette trame la valeur du registre pour pouvoir renseigner la zone de données communes.

La méthode cacquipuissance() sera appelée cycliquement, un tableau d'octets reçus sur la liaison série sera traité par la méthode cdecodemodbus() de fonction3.



Voici l'algorithme de la partie lecture liaison série et remplissage du tableau d'octets :

```
repeter jusqu'à rep != 1

lire caractere octet

stocker resultat dans rep

si rep = 1

Ajouter octet au tableau trame à l'index 'i'
```

```
'i' = 'i'++
afficher nombre de caractère ('i')
```

Et, ci-dessous l'algorithme du décodage des trames :

```
i, fin = 0

repeter jusqu'à i = trame ou fin = 1

Si sequence trame[i] == 0x0b && trame[i + 1] == 0x03 && trame[i + 2] == 0x04 est trouvée

    fin = 1


i = i++

afficher i
```

Principe mis en place pour lire un float à partir des 4 octets reçus:

L'union P permettra de représenter un float en parallèle du tableau de 4 octets.

```
union P
{
    unsigned char octet[4];
    float valeur;
};
```



## **Tests**

Après avoir construit le code, nous avons pu le faire fonctionner. Voici les traces reçues une fois lancé:

```
.pi@rasp45:~/Cible/REVE $ sudo ./recupTrame
PROGRAMME du 17 Mai 8:26 time out 500
nom liaision /dev/ttyUSB0
dans CDecodemodbus /dev/ttyUSB0
ouverture serie OK
Valeur obtenue: 3f b7 96 ad
Puissance en watt= 1434.29
Puissance dans ZDC = 59a
.Valeur obtenue: 3f b7 96 ad
Puissance en watt= 1434.29
Puissance dans ZDC = 59a
.Valeur obtenue: 3f b7 96 ad
Puissance en watt= 1434.29
Puissance dans ZDC = 59a
.Valeur obtenue: 3f b7 96 ad
Puissance en watt= 1434.29
Puissance dans ZDC = 59a
```

Nous pouvons voir les quatre première ligne qui sont informatives, où l'on retrouve si la liaison série est accessible, son nom et la date de la dernière modification.

```
PROGRAMME du 17 Mai 8:26 time out 500
nom liaision /dev/ttyUSB0
dans CDecodemodbus /dev/ttyUSB0
ouverture serie OK
```

Ensuite, nous retrouvons la valeur en hexadécimal des 4 octets reçus image de la puissance. On en extrait un réel en watt. Ici le résultat donne 1434.29 Watt. Nous avons également la puissance mise sous forme d'entier dans la zone de données commune en hexadécimal 59A.

```
.Valeur obtenue: 3f b7 96 ad
Puissance en watt= 1434.29
Puissance dans ZDC = 59a
```

(voir <u>Annexe 17</u> pour test unitaire)

## Conclusion

Désormais, j'ai atteint la fonctionnalité désirée sur cette partie, j'ai réussi à récupérer des trames et à les analyser pour en extraire la puissance reçue.

J'ai aimé travailler sur cette partie avec l'espion ModBus car il y avait beaucoup de questionnements qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de découvrir de nouveaux éléments. J'ai particulièrement aimé travailler sur la partie décodage de trame où il fallait chercher dans la trame ce qu'on voulait récupérer.

## Partie étudiant Dorian

### Introduction

Ma partie consiste à permettre, au travers du protocole MQTT, à l'application client de recevoir des informations issues du traitement (niveau de charge, puissances, ...) et à positionner des paramètres dans la zone de données commune comme l'autorisation de dépassement de production.

C'est moi qui me charge de créer cette zone de données communes.

Pour la mise en œuvre de ces éléments, je dois mettre en place les accès à la zone de données communes et un service MQTT (voir <u>Annexe</u> <u>2</u>).

### Accès à la ZDC

#### analyse:

Cette zone de données commune contiendra toutes les informations qui doivent être utilisées par les autres éléments du projet.

#### Tableau de ces informations :

nom	type	remarque
puissance	entier	watt
numregPuissance	entier	
auDepassement	bool	Activer ou désactiver
idTrame	entier	
courant_WB	entier	
port_serie	chaîne de caractères	liaison série
ip_broker	chaîne de caractères	Adresse ip du broker MQTT
port_broker	entier	Port du broker MQTT
identifiant	chaîne de caractères	identifiant de la connection au broker

motDePasse	chaîne de caractères	mot de passe du broker	
clientid	chaîne de caractères	identifiant du client connecté au broker	
iρ_WallBox	chaîne de caractères	adresse ip de la WallBox	
port_WallBox	entier	port de la WallBox	
esclave_WallBox	entier		
topic_depassement	chaîne de caractères	topic pour le dépassement	
topic_puisAquise	chaîne de caractères	topic pour la puissance acquise	

Tous ces éléments seront des attributs privés d'une classe "CZDC". Il faudra lui rajouter des accesseurs publics pour accéder à ces attributs.

Des attributs de cette classe sont issus d'un fichier de configuration pour être visible par tous. Ce remplissage sera assuré par une classe "Cparametrer" qui doit connaître notre zone de données commune.

## Développement :

#### Exemple de l' attribut "ip\_broker" et de ses accesseurs :

#### czdc.h

```
#endif // CZDC_H


czdc.cpp
#include "czdc.h"

// Broker MQTT

void CZDC::set_ipBroker(string ip_broker) // ip du broker
{
         this->ip_broker=ip_broker;
}
string CZDC::get_ipBroker()
{
         return ip_broker;
}
```

### **MQTT**

Pour que le client ait accès aux différentes données de l'infrastructure tel que la puissance reçue par la WallBox par exemple, je dois configurer le service MQTT. Pour utiliser ce service, nous avons configuré le broker (serveur) MQTT Mosquito en local (voir installation <u>Annexe 3</u> pour Linux ou <u>Annexe 4</u> pour Windows), accessible à partir d'internet, à l'extérieur du réseau local. Il existe plusieurs broker, gratuit ou payant mais nous avons choisis Mosquito car il est gratuit et il fonctionne correctement, ce qui n'est pas le cas de tous.



Grâce au protocole MQTT, le client peut utiliser une application sur son téléphone afin de définir s' il veut dépasser la consommation électrique créée par le panneau solaire pour alimenter la WallBox ou non. Au niveau de notre système numérique, on doit aussi être abonné et

publier différents topics.

C'est grâce à la bibliothèque Paho que nous avons intégrée à notre projet C++ (voir <u>Annexe 1</u>) que nous pouvons faire ça.

## Configuration d'un client MQTT

Liste de topics à utiliser:

nom topic	message	Rôle	Publish/Sub scribe vis à vis du SN
depassement	on / off	Autoriser le dépassement de la consommation électrique créée par le panneau solaire pour alimenter la WallBox ou non	Subscribe
ρuisAquis	chaine de caractère image d'un entier	Puissance reçus en Watt	Publish
autTransfertWallb ox	on / off	On transfère l'énergie vers la WallBox ou non	Subscribe
envoiWallbox	chaine de caractère image d'un entier	Précise la puissance qui est envoyé à la WallBox en watt	Publish
charge	on / off	Etat de charge du véhicule	Publish

Pour configurer un client MQTT sur une application client, vous pouvez utiliser l'application "IoT MQTT Panel" pour Android, ou "MQTT Explorer" pour PC. Dans chaque applications vous devrez ajouter une connection en paramétrant le nom que vous voulez donnez à la connection, un client ID qui peut être unique, l'adresse du broker MQTT, le port de connection, et pour finir le protocole utiliser pour la connection (TCP ou Websocket). Avec l'application sur Android, vous pouvez créer un Dashboard afin d'y faire apparaître des boutons ou des boîtes de dialogues ce qui peut servir pour afficher des informations tels qu'une température par exemple ou pour d'autoriser quelque chose, dans notre cas un bouton permet d'autoriser le dépassement de la consommation électrique créée par le panneau solaire pour alimenter


la WallBox ou non. Cependant, avec MQTTExplorer, on ne peut pas créer de Dashboard, on doit publier directement en précisant le topic ainsi que le payload (message).

Configuration des clients MQTT pour le projet voir Annexe 14.

#### Développement:

Au travers d'une classe "Cparametrer" les informations du fichier de configuration sont transférées dans la zone de données communes. Cette classe serra aussi utilisée au moment à la réception du topic "dépassement" pour mettre l'état du topic dans la zone de données communes afin que d'autres classes puissent l'utiliser.

#### Diagramme de classes :



Paho nous fournit des fonctions de base pour les accès MQTT (fichier matt.h et .cpp):

```
void MQTTBegin(CParametrer *objet,vector<string> infos);
void MQTTSubscribe(const char* topic);
void MQTTPublish(const char* topic, char* message);
int msgarrvd(void *context, char *topicName, int topicLen,
MQTTClient_message *message)
```

Si le rôle des fonctions MQTTBegin (initialisation), MQTSubscribe (Abonner), MQTTPublish (publier) est assez clair, il faut se pencher sur la fonction msgarrvd qui est déclencher à la réception d'un topic auquel on est abonné.

Pour que cette fonction appelle la méthode EnvoiTopicDepassement\_CZDC() de Cparametrer, il faut faire passer l'adresse de l'objet issu de Cparametrer à la fonction MQTTBegin. Nous allons encapsuler ces fonctions dans une classe CMQTT avec les méthodes suivantes:

```
CMQTT(CParametrer *objet, vector<string> infos); 
~CMQTT();
void sabonner(vector<string> listtopic);
void abonnerUnTopic(string topic);
void publier(const char* topic, char* payload);
```

Le constructeur reçoit toutes les informations de connexions au broker dans un vecteur de chaîne de caractère nommée "infos" qui sont utilisées pour initialiser la connexion au broker en appelant à la fin la fonction " MQTTBegin(objet,infos);". On en profite pour faire passer l'adresse d'un objet de type Cparametrer pour pouvoir sa méthode EnvoiTopicDepassement\_CZDC().

La méthode "sabonner()" permet de s'abonner à une liste de topic. Par exemple, cela nous sert pour nous abonner au topic "depassement" et en même temps au topic "puisAquis".

Tandis que la méthode "abonnerUnTopic()" permet seulement de s'abonner à un topic ce qui peut nous servir pour tester le fonctionnement d'un topic.

La méthode "publier()" permet de publier un message sous forme d'une chaîne de caractère (payload) en fonction d'un topic.

Exemple de la publication de la puissance:

Lorsque le programme principal est lancé, on rentre dans une boucle qui lit la puissance acquise et on l'enregistre dans la zone de données communes. Si elle a changé alors on la publie sur le topic "puisAquis".

#### Principe utilisé pour cela:

On enregistre la valeur actuelle de la puissance mesurée et on la compare à la nouvelle:

#### (extrait du programme principal)

```
do{
    int old_puissance=zdc.getPuissance();

    // aquisition de la puissance => remplisage ZDC
    acquiP.LirePuissance(zdc.getNumregPuissance());

    int new_puissance=zdc.getPuissance();
    cout << "Puissance lue dans ZDC: "<<new_puissance<endl;

    // publier des élements (qui sont dans la ZDC) que si il y a changement
    ...
    if (old_puissance != new_puissance)
    {
        sprintf(puissance_char, "%d", new_puissance); //convertit l'entier
puissance de la zdc en char*
        client.publier(zdc.get_topic_puiAquise().c_str(), puissance_char);
    }

...
} while(fin==0);
...</pre>
```

Exemple de la réception du topic depassement:

A la réception d'un topic auquel on est abonné, la fonction msgarrvd() est appelée. On positionne l'autorisation de dépassement dans la ZDC au travers de la méthode EnvoiTopicDepassement\_CZDC() de Cparametrer uniquement pour le topic depassement:

#### (extrait de la fonction msgarrvd() )

```
int msgarrvd(void *context, char *topicName, int topicLen, MQTTClient_message
*message)
{
  bool etat = false;
  char* payload;
  string messageArvd;
  string topic;

printf("\n\n----------------\n");
```

```
printf("Topic : %s\n", topicName);

payload = static_cast<char*>(message->payload);
messageArvd=payload;

topic = topicName;

cout<<"Payload : "<<payload<<endl;

cout<<"Vrai trame a traiter "<<payload<<" , du topic "<<topicName<<endl;
cout<<"-----"<<endl;

// pour le topic depassement : on rempli la zdc
if (topic==parametre->TopicDepassement())
{
   if (messageArvd=="on")etat=1; //si message recu on alors etat=1 (allume)
   else etat=0; //si message recu off alors etat=0 (eteind)
   parametre->EnvoiTopicDepassement_CZDC(etat);
}
...
return
```

#### **Tests**

Après avoir créé toutes mes classes, J'ai réalisé des tests afin d'évaluer leur fonctionnement. Comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ci-dessous, on reçoit bien l'information que l'état du bouton de dépassement de la consommation associé au topic "depassement" à changer et ce changement est bien pris en compte dans la ZDC. Nous pouvons voir que la connexion entre le client et le service MQTT fonctionne.

```
----- Infos connection au broker MQTT
# Identifiant => client
# IP du broker MQTT => 172.16.10.1
# Mot de passe => client
# Topic actuellement abonné => depassement
# Client id => client1
après lecture vector ...
Abonnement au topic : 'depassement' pour le client 'client1' utilisant QoS1
Subscribing to topic depassement for client 1 using QoS1634755940
Subscribing to topic puisAquis for client 1 using QoS1936291184
----- DEBUT ------
Etat du topic 'depassement' dans la ZDC : 0
                                 Réception du topic dépassement
    -----Message arrived-----
Topic : depassement
Payload : on
Vrai trame a traiter on , du topic depassement
Etat du topic 'depassement' dans la ZDC : 1
                                   Réception du topic dépassement
----- Message arrived-----
Topic : depassement
Payload : off66
Vrai trame a traiter off60 , du topic depassement
                         Visualisation de l'état du topic "depassement" dans la ZDC
Etat du topic 'depassement' dans la ZDC : θ
Fin du programme
```

Ensuite, le fonctionnement de l'affichage de la puissance du compteur est validé, puisque sur la capture d'écran ci-dessous nous voyons bien que lorsque le topic "puisAquis" est modifié, nous recevons le payload et ça modifi la jauge sur l'application client :

Vue de la tablette sur l'application client après publication :



Voir test unitaire Annexe: 16

### Difficultées rencontrées

Durant le développement de ma partie, j'ai eu des difficultés pour l'installation de la bibliothèque Paho ainsi que pour l'inclure dans le projet. Sur le github de la bibliothèque, les instructions données pour l'installation ne marchent pas complètement et j'ai dû trouver d'autres instructions pour l'installation et l'inclusion au projet (voir <u>Annexe 1</u>).

### Conclusion

Pour ma part, mes classes fonctionnent comme on peut le voir à travers les tests et elles remplissent leurs fonctions principales pour l'utilisateur tout en respectant le cahier des charges.


## Partie étudiant Lucas

### **Objectif**

Quand le système observe une surproduction d'énergie dans le foyer, le programme doit être capable de communiquer avec la WallBox pour transférer le surplus dans la batterie du véhicule électrique.

La transmission d'énergie doit être contrôlée en fonction de la valeur du surplus d'énergie, en d'autres termes il ne suffit pas de simplement allumer ou éteindre la WallBox.


On doit également pouvoir autoriser ou non le dépassement d'énergie :



## Analyse de la partie

### Communication WallBox: (Annexe 6)

C'est au travers du protocole TCP ModBus qu'on peut commander la WallBox accessible à son adresse IP et au port 502. TCP ModBus fonctionne sur le principe du maître-esclave, où notre programme sera un client de la WallBox (Serveur).




La valeur d'intensité de charge de la WallBox est configurable au travers du registre 299, c'est un valeur comprise entre 6 et 32 Ampères.

On doit également pouvoir autoriser ou non la charge en manipulant le paramètre correspondant au registre 200.

Pour écrire dans ces registres, on utilisera la fonction 6 du protocole TCP ModBus. (This function code is used to write a single holding register in a remote device.)

La première partie de l'entête TCP/ModBus se divise en 4 champs :



Fields	Length	Description -	Client	Server
Transaction Identifier	2 Bytes	Identification of a MODBUS Request / Response transaction.	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Protocol Identifier	2 Bytes	0 = MODBUS protocol	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request
Length	2 Bytes	Number of following bytes	Initialized by the client ( request)	Initialized by the server ( Response)
Unit Identifier	1 Byte	Identification of a remote slave connected on a serial line or on other buses.	Initialized by the client	Recopied by the server from the received request

- N° transaction : nombre sur 2 octets à incrémenter à chaque envoi
- Identifiant de protocole : nombre sur deux octets (Ici, zero)
- Longueur : nombre d'octets qui suivent ce champ.
- d'un Numéro d'esclave (On possède un seul esclave, on choisira simplement 0

#### La partie suivante est :

Code fonction	Informations complémentaires				
(1 octets)	(n octets)				

#### où:

Function code	1 Byte	0x06
Register Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Register Value	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF

#### Les champs contiennent :

- Un code de fonction, ici la valeur 6sdgdgsdsdgsdg
- l'adresse du registre sur 2 octets
- la valeur du registre sur 2 octets

#### Exemples de trame à envoyer:

- pour autoriser la charge :

#### (Valeurs en Hexadécimal)

N° transaction	ID Protocole	Longueur	N° Esclave	Code fonction	Adresse registre	Valeur registre
0021	0000	0006	01	06	00C8	0000
nombre à incrémenter à chaque requête	Protocole utilisé 0=ModBus	Nombre d'octets qui suivent ce champ	numéro 1	écriture dans un registre	Adresse du registre ALLOW	0 = charge 1 = arrêt charge


- pour changer le courant de charge :

#### (Valeurs en Hexadécimal)

N° transaction	ID Protocole	Longueur	N° Esclave	Code fonction	Adresse registre	Valeur registre
0022	0000	0006	01	06	012B	0006
nombre à incrémenter à chaque requête	Protocole utilisé 0=ModBus	Nombre d'octets qui suivent ce champ	numéro 1	écriture dans un registre	Adresse du registre AMPERE_VOLATILE	De 6 à 32 Ampères

#### Traitement

Le bilan des puissances mises en oeuvres est le suivant:




Quand l'habitation produit plus qu'elle ne consomme, la puissance mesurée est négative:

Lye courant de charge minimum de la WallBox étant de 6 Ampères, pour enclencher la charge, il faut avoir une puissance réinjectée dans le réseau qui soit inférieure à -6 x 230

Puis il faut tenir compte de la puissance de charge selon de diagramme suivant:

### <u>Développement</u>

### Diagramme de classe:




la méthode run de traitement doit être appelée cycliquement après l'acquisition de la puissance:

Elle répondra au diagramme Etat-Transition suivant pour lequel dans l'état:

arretCharge: la charge est arrêtée sur la wallbox (protocole TCPModbus), la zone de données commune est remplie en conséquence.

charge: la charge est configurée sur la wallbox en fonction de la puissance disponible, la zone de données commune est remplie en conséquence.



## extrait du code pour cette méthode run():

```
enum etat{charge,arretCharge};
....
    int puissance = lazdc->getPuissance();
this->depassement=lazdc.getdepassenment();
....

switch(etatCharge) // faire évoluer machine à état
{
    case arretcharge: if(puissance < -PCMini) etatCharge=charge;break;
    case charge: if(puissance > (Tension*(int)this->depassement))
    etatCharge=arretcharge;break; // en fonction du dépassement
}

switch(etatCharge) // que faire dans chaque état
{
    case arretcharge:
    this->PuissanceCharge=0;
    this->courantCharge=0;
    if(!this->arretenvoye) {
```

```
mettre puissance charge à 0
            this->arretenvoye=true;
      }
      // voir pour envoyer qu'une seule fois ...
      break;
      case charge:
      // calcul puissance de charge et commander WB
                  nbpasPuissance=-puissance/(Tension*1);
                  // en fonction du dépassement
                  if(this->depassement==true)
                  nbpasPuissance=nbpasPuissance+1;
                  courantCharge=courantCharge+nbpasPuissance;
                  this->PuissanceCharge=(courantCharge)*Tension;
                  cout << "courantCharge : " << courantCharge << endl;</pre>
                  // si puissance charge a changée alors piloter WB
                  if(nbpasPuissance!=0)=
                  wb.setConsignecharge(courantCharge);
                  this->arretenvoye=false;
      break;
      cout << "Nbpas puissance = " << nbpasPuissance << endl;</pre>
      cout << "PuissanceCharge = " << this->PuissanceCharge << endl;</pre>
      switch(etatCharge) {
      case 0: cout << "EtatCharge = 0 (Allumé)" << endl << endl;</pre>
      case 1: cout << "EtatCharge = 1 (Eteint)" << endl << endl;</pre>
           break;
```

## Tests individuels

Les observations sont vérifiables <u>Annexe 15</u>. Voir <u>Annexe 18</u> pour le test Unitaire.

# Test d'intégration

Toujours en cours...

## **Conclusion**

D'un point de vue avancement du projet, ma partie personnelle est fonctionnelle.

J'ai personnellement apprécié travailler sur cette partie du projet, celle-ci m'a posée problème à plusieurs reprises, ces problèmes ont étés réglés après de lentes mais intéressantes recherches, ce a grandement enrichi mes connaissances.

# Conclusion générale

En conclusion, nous apprécions le projet qui nous a été attribué. Ce dernier n'est pas totalement fini, mais étudier le protocole MQTT ainsi que le protocole ModBus, a pu développer nos connaissances. Cela nous a permis d'apprendre plus sur les bibliothèques et le monde de la programmation. La phase d'intégration est un travail complexe et coopératif qui nous a appris à travailler en équipe, à gérer notre temps et de mettre en œuvre nos compétences acquises durant notre formation.

# **Annexes**

# <u>Annexe 1: Installation bibliothéque MQTT avec Paho</u>

## Liens documentation github:

https://github.com/eclipse/paho.mqtt.cpp

### Commande d'installation sous Linux :


- 1. sudo apt-get install build-essential git gcc make cmake cmake-gui cmake-curses-gui libssl-dev doxygen graphviz
- 2. git clone https://github.com/eclipse/paho.mqtt.cpp
- 3. cd paho.matt.cpp
- 4. sudo ./install\_paho\_mqtt\_c.sh
- 5. sudo cmake -DCMAKE\_INSTALL\_PREFIX=install -DPAHO\_ENABLE\_TESTING=OFF
- 6. sudo make install

On doit inclure le dossier "/paho.mqtt.cpp/paho.mqtt.c/src/" au .pro du projet:

INCLUDEPATH += /home/<l'utilisateur>/paho.mqtt.cpp/paho.mqtt.c/src/

## Annexe 2: Documentation MQTT

Le protocole MQTT est devenu une norme pour la transmission de données IoT car il est facile à implémenter et peut communiquer efficacement les données IoT.



## Topic MQTT

Un topic est une chaîne codée en UTF-8 qui sert de base à l'acheminement des messages dans le protocole MQTT. Un sujet est généralement divisé en niveaux et séparé par une barre oblique '/' entre les niveaux. Ceci est similaire aux chemins d'URL, par exemple : myhome/groundfloor/livingroom/temperature

Ce thème représente la température dans le salon d'une maison située au rez-de-chaussée.

#### **MQTT** Wildcards

Les wildcards MQTT sont un type spécial de topic qui ne peut être utilisé que pour l'abonnement et non pour la publication. Les clients peuvent s'abonner à un topic wildcard pour recevoir des messages de plusieurs topics correspondants, ce qui évite de devoir s'abonner à chaque topic individuellement. MQTT prend en charge deux types de caractères génériques : + (à un niveau) et # (à plusieurs niveaux).

## Abonnement (subscribe)

Un broker MQTT est une entité intermédiaire qui permet aux clients MQTT de communiquer. Plus précisément, un broker MQTT reçoit les messages publiés par les clients, filtre les messages par sujet et les distribue aux abonnés.

## Publication (publish)

Dans MQTT, un client peut publier des messages immédiatement lorsqu'il se connecte à un broker. Les messages sont filtrés en fonction de sujets et chaque message doit contenir un sujet que le broker peut utiliser pour transmettre le message aux clients intéressés. La charge utile de chaque message comprend les données à transmettre au format octet, et le client expéditeur peut choisir d'envoyer tout type de données, y compris du texte, des chiffres, des images, des données binaires et même du XML ou JSON à part entière.

# <u>Annexe 3 : Installation sur Linux du broker MQTT</u> <u>Mosquitto</u>

# Étape 1 : Mise à jour des dépôts

Avant d'installer Mosquitto, assurez-vous que votre liste de paquets est à jour. Exécutez la commande suivante : sudo apt update

# Étape 2 : Installation de Mosquitto

Installez Mosquitto et les utilitaires clients : sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

# Étape 3 : Démarrage et activation de Mosquitto

Pour démarrer Mosquitto et l'activer au démarrage du système, utilisez les commandes suivantes :

sudo systemctl start mosquitto sudo systemctl enable mosquitto

# Étape 4 : Configuration de Mosquitto

Le fichier de configuration de Mosquitto se trouve dans /etc/mosquitto/mosquitto.conf. Pour une configuration de base, éditez ce fichier avec votre éditeur de texte préféré : sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

# Ajoutez ou modifiez les lignes suivantes pour configurer Mosquitto :

# Autoriser les connexions anonymes (non sécurisé) allow\_anonymous true

# Définir le port d'écoute listener 1883

Après avoir modifié le fichier de configuration, redémarrez Mosquitto : sudo systematl restart mosquitto

# <u>Annexe 4 : Installation sur Windows du broker MQTT</u> <u>Mosquitto</u>

# Étape 1 : Téléchargement de Mosquitto

Accédez à la page de téléchargement de Mosquitto et téléchargez l'installateur pour Windows depuis <u>ce lien</u> et exécutez l'installateur téléchargé.

# Étape 2 : Configuration de Mosquitto

Le fichier de configuration par défaut se trouve dans C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte comme le Bloc-notes et configurez les options souhaitées, par exemple :

# Autoriser les connexions anonymes (non sécurisé) allow\_anonymous true

# Définir le port d'écoute listener 1883

Enregistrez le fichier après avoir effectué les modifications.

# Étape 3 : Démarrage de Mosquitto

Pour démarrer le service Mosquitto, ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et exécutez :

net start mosquitto

Pour arrêter le service, utilisez : net stop mosquitto

#### Vérification de l'installation

Pour vérifier que Mosquitto fonctionne correctement, vous pouvez utiliser les clients Mosquitto. Par exemple, pour publier un message sur le sujet test :

mosquitto\_pub -h localhost -t test -m "Hello MQTT"

Et pour vous abonner au même sujet : mosquitto\_sub -h localhost -t test

## Annexe 5: Documentation ModBus

#### Lien documentation:

http://btssnir15.go.yj.fr/Cours/ModBus/modbus.html

#### Ressources utilisées:

#### Quelques codes de fonction publiques:

- 01 (01 hex) Read Discrete Output Coils
- 05 (05 hex) Write single Discrete Output Coil
- 15 (0F hex) Write multiple Discrete Output Coils
- 02 (02 hex) Read Discrete Input Contacts
- 04 (04 hex) Read Analog Input Registers
- 03 (03 hex) Read Analog Output Holding Registers
- 06 (06 hex) Write single Analog Output Holding Register
- 16 (10 hex) Write multiple Analog Output Holding Registers


# <u>Annexe 6: Documentation ModBus TCP pour WallBox</u>

### Lien de la documentation GitHub:

https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20Modbus%20TCP%20API%20v1%20EN.md

#### Ressources utilisées:

Dans la partie "Connection"



Dans le tableau de la partie **"ModBus Register"** Lignes utilisées : (Valeurs en décimal)

200	ALLOW	Holding Register	unsigned integer (16)	1	allow_charging: PWM Signal is allowed to abut 0: no 1: yes
299	AMPERE_VOLATILE	Holding Register	unsigned integer (16)	1	Amps Value for the PWM signaling in whole amps of 6-32A  Is not saved in the EEPROM and is reset to the value last saved in the EEPROM during the next boot process.  For energy control

# Annexe 7: Numéro d'esclave

DDSU666-H Smart Power Sensor User Manual

2 Overview

The instrument has button display and backlight function, please see button displayed items in table2-2.

#### a. 2-2Button displayed items

No.	Content	Description
1	0000.200	Current combined active energy =0.20 kWh
2	000 (200	Current positive active energy Imp = 1.20 kWh
3	000 100	Current reverse active energy Exp = 1.00 kWh
4	N 19600	n.1. data format to be eight bits,none parity bit and one stop bit. 9600: baud rate to be 9600 bps 4800: baud rate to be 4800 bps
5	011	Comm.Add=11
6	n 550 <u>0</u> 0	Voltage U=220.0 V
7	I 5.00Ô	Current I=5.000 A
8	P 1. 100	Active power P=1.100 kW
9	FE 1000	Power factor Ft=1.000
10	F 50.00	Frequency F=50.00 Hz

Note: Backlight closed without button operation for sixty seconds.

Note: The combined active energy default by the factory is equal to positive active energy.

Parameter setting function

The sensor can set the communication address and baud rate through buttons

Setting method please see figure 2-4: Long press the button 3s, the sensor will automatically enter into the communication address setting interface,

## Annexe 8: codes Luka

# cacquipuissance.h

```
#ifndef CAQUIPUISSANCE H
#define CAQUIPUISSANCE H
#include "czdc.h"
#include "cdecodemodbus.h"
class CaquiPuissance
public:
      CaquiPuissance(CZDC *zdc);
      void LirePuissance(int numReg);
private:
      CZDC *lazdc;
      CDecodeModbus modbus;
};
#endif
cacquipuissance.cpp
#include "caquipuissance.h"
CaquiPuissance::CaquiPuissance(CZDC *zdc): modbus(zdc->getNomLiaison())
      lazdc=zdc; // pour pointer sur "notrezdc" crée par le main
}
void CaquiPuissance::LirePuissance(int numReg)
      int p=modbus.fonction3(numReg);
      if(p!=-111111) lazdc->setPuissance(p);
```

#### cdecodemodbus.h

```
#ifndef CDECODEMODBUS H
#define CDECODEMODBUS H
#include "serialib.h"
using namespace std;
class CDecodeModbus
public:
      CDecodeModbus(string nom);
      int fonction3(int numreg);
private:
      serialib liaison;
      char ouvertureOK;
      int trame;
#endif // CDECODEMODBUS H
cdecodemodbus.cpp
#include "cdecodemodbus.h"
#include "czdc.h"
CDecodeModbus::CDecodeModbus(std::string nom)
  // liaison.Open(nom, 9600);
      cout << "dans CDecodemodbus "<<nom<<endl;</pre>
      char ret=liaison.Open(nom.c str(),9600);
      if (ret==1) cout << "ouverture serie OK"<<endl; else cout <<
"OUverture PAS OK ;) "<<endl;
int CDecodeModbus::fonction3(int numreg)
      CZDC zdc;
      // appel methode read de l'objet liaison => reception de trame
      // capture de TOUS les octets de la trame ...
      \brief Read an array of bytes from the serial device (with timeout)
      \param Buffer : array of bytes read from the serial device
      \param MaxNbBytes : maximum allowed number of bytes read
      \param TimeOut_ms : delay of timeout before giving up the reading
      \return 1 success, return the number of bytes read
      \return 0 Timeout reached
      \return -1 error while setting the Timeout
      \return -2 error while reading the byte
  */
      union P
```

```
unsigned char octet[4];
                 float valeur;
                 };
                 P puissance;
                 char trame[200];
                 char octet, rep;
                 int i = 0;
                 unsigned char octetHH, octetHB, octetBH, octetBB;
                 //int rep=liaison.Read(trame, sizeof(trame), 1000);
                 do
                 rep=liaison.ReadChar(&octet,500);
                 if (rep==1) // return 1 success, return the number of bytes read
                                  //cout << "trame qq chose recu: " << (int)octet <<endl;</pre>
                                  trame[i++] = octet;
                                  // à mettre dans un tableau
                 }while (rep==1);
                 // il faut chercher dans cette trame les 32 bits (4 octets) qui sont à
l'adresse numreg dans la réponse
                 int fin=0;
                 i=0;
                 do {
                                  if (trame[i] == 0x0b \&\& trame[i + 1] == 0x03 \&\& trame[i + 2] == 0x0s \&\& tram
0x04) {
                                  fin=1;
                 i++;
                                  //cout << i; cout.flush();</pre>
                 } while (i < sizeof(trame) && fin!=1);</pre>
                 if(fin==1){
                octethh = trame[i+3-1];
                 octethB = trame[i+4-1];
                 octetBH = trame[i+5-1];
                 octetBB = trame[i+6-1];
                 cout << hex << "Valeur obtenue: " << (int)octetHH << " " <<
 (int)octetHB << " " << (int)octetBH << " " << (int)octetBB << endl;
                puissance.octet[0]=octetBB;
                puissance.octet[1] = octetBH;
                puissance.octet[2]=octetHB;
                puissance.octet[3]=octetHH;
                puissance.valeur=puissance.valeur*1000;
                cout << "Puissance en watt= " << puissance.valeur<< endl;</pre>
                 return (int) puissance.valeur;
                 } else cout<<"valeur non trouvée"<<endl;</pre>
                 return -111111;
```

```
}
```

#### czdc.h

```
#ifndef CZDC H
#define CZDC H
#include <string>
using namespace std;
class CZDC
public:
      CZDC();
      void setPuissance(int p);
      int getPuissance();
      string getNomLiaison();
      void setNomLiaison(string valeur);
      int getNumregPuissance();
      void setnumregPuissance(int);
private:
      int puissance;
      string nomLiaison;
      int numregPuissance;
#endif // CZDC H
czdc.cpp
 #include "czdc.h"
CZDC::CZDC()
void CZDC::setPuissance(int p)
      this->puissance=p;
int CZDC::getPuissance()
      return this->puissance;
}
string CZDC::getNomLiaison()
      return this->nomLiaison;
void CZDC::setNomLiaison(string valeur)
      this->nomLiaison=valeur;
}
```

```
int CZDC::getNumregPuissance()
      return this->numregPuissance;
void CZDC::setnumregPuissance(int num)
      this->numregPuissance=num;
serialib.h
#ifndef SERIALIB H
#define SERIALIB H
// Used for TimeOut operations
#include <sys/time.h>
// Include for Linux
#ifdef __linux__
#include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/shm.h>
      #include <termios.h>
      #include <string.h>
      #include <iostream>
      // File control definitions
      #include <fcntl.h>
      #include <unistd.h>
      #include <sys/ioctl.h>
#endif
class serialib
public:
      // Constructor of the class
      serialib ();
      // Destructor
      ~serialib ();
      // ::: Configuration and initialization :::
      // Open a device
                        (const char *Device, const unsigned int Bauds);
      char Open
      // Close the current device
      void Close();
      // ::: Read/Write operation on characters :::
      // Write a char
      char WriteChar (char);
      // Read a char (with timeout)
      char ReadChar (char *pByte,const unsigned int TimeOut ms=NULL);
```

```
// ::: Read/Write operation on strings :::
      // Write a string
      char WriteString (const char *String);
      // Read a string (with timeout)
      int ReadString ( char *String,
                        char FinalChar,
                        unsigned int MaxNbBytes,
                        const unsigned int TimeOut ms=NULL);
      // ::: Read/Write operation on bytes :::
      // Write an array of bytes
      char Write
                       (const void *Buffer, const unsigned int NbBytes);
      // Read an array of byte (with timeout)
          Read
                       (void *Buffer, unsigned int MaxNbBytes, const unsigned
int TimeOut ms=NULL);
      // ::: Special operation :::
      // Empty the received buffer
      void FlushReceiver();
      // Return the number of bytes in the received buffer
      int Peek();
private:
      // Read a string (no timeout)
           ReadStringNoTimeOut (char *String, char FinalChar, unsigned int
      int
MaxNbBytes);
#ifdef __linux__
      int
                  fd;
#endif
} ;
// Class TimeOut
class TimeOut
{
public:
      // Constructor
      TimeOut();
      // Init the timer
      void
                        InitTimer();
      // Return the elapsed time since initialization
      unsigned long int     ElapsedTime ms();
private:
      struct timeval PreviousTime;
#endif // SERIALIB H
```

## serialib.cpp

```
#include "serialib.h"
// Class constructor
serialib::serialib()
{ }
// Class desctructor
serialib::~serialib()
      Close();
}
// ::: Configuration and initialization :::
/*!
      \brief Open the serial port
      \param Device : (/dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/ttyUSB0 ... for linux)
      \param Bauds : Baud rate of the serial port.
            \n Supported baud rate for Linux :\n
                         - 110
                         - 300
                         - 600
                         - 1200
                         - 2400
                         - 4800
                         - 9600
                         - 19200
                         - 38400
                         - 57600
                         - 115200
      \return 1 success
      \return -1 device not found
      \return -2 error while opening the device
      \return -3 error while getting port parameters
      \return -4 Speed (Bauds) not recognized
      \return -5 error while writing port parameters
      \return -6 error while writing timeout parameters
char serialib::Open(const char *Device,const unsigned int Bauds)
#ifdef __linux__
                                                                            //
      struct termios options;
Structure with the device's options
```

```
// Open device
                                                                             //
      fd = open(Device, O RDWR | O NOCTTY | O NDELAY);
Open port
      if (fd == -1) return -2;
                                                                             //
If the device is not open, return -1
      fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY);
                                                                             //
Open the device in nonblocking mode
      // Set parameters
      tcgetattr(fd, &options);
                                                                             //
Get the current options of the port
      bzero(&options, sizeof(options));
Clear all the options
      speed t
               Speed;
      switch (Bauds)
Set the speed (Bauds)
      case 110 : Speed=B110; break;
      case 300 : Speed=B300; break;
case 600 : Speed=B600; break;
      case 1200 : Speed=B1200; break;
      case 2400 : Speed=B2400; break;
      case 4800 : Speed=B4800; break;
      case 9600 : Speed=B9600; break;
      case 19200 : Speed=B19200; break;
      case 38400 : Speed=B38400; break;
      case 57600 : Speed=B57600; break;
      case 115200 : Speed=B115200; break;
      default : return -4;
                                                                             //
      cfsetispeed(&options, Speed);
Set the baud rate at 115200 bauds
      cfsetospeed(&options, Speed);
      options.c cflag |= ( CLOCAL | CREAD | CS8);
                                                                             //
Configure the device : 8 bits, no parity, no control
      options.c iflag |= ( IGNPAR | IGNBRK );
      options.c cc[VTIME]=0;
                                                                             //
Timer unused
      options.c cc[VMIN]=0;
At least on character before satisfy reading
      tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
Activate the settings
      return (1);
Success
#endif
}
/*!
      \brief Close the connection with the current device
void serialib::Close()
#ifdef linux
      close (fd);
#endif
}
```

```
//
// ::: Read/Write operation on characters :::
/*!
      \brief Write a char on the current serial port
      \param Byte : char to send on the port (must be terminated by '\0')
      \return 1 success
      \return -1 error while writting data
char serialib::WriteChar(const char Byte)
#ifdef __linux__
if (write(fd,&Byte,1)!=1)
                                                                           //
Write the char
                                                                     // Error
     return -1;
while writting
     return 1;
                                                                           //
Write operation successfull
#endif
// ::: Read/Write operation on strings :::
/*!
      \brief Write a string on the current serial port
      \param String : string to send on the port (must be terminated by
'\0')
      \return 1 success
      \return -1 error while writting data
char serialib::WriteString(const char *String)
#ifdef linux
     int Lenght=strlen(String);
                                                                           //
Lenght of the string
     if (write(fd,String,Lenght)!=Lenght)
                                                                           //
Write the string
     return -1;
                                                                     // error
while writing
      return 1;
                                                                           //
Write operation successfull
#endif
}
// ::: Read/Write operation on bytes :::
/*!
```

```
\brief Write an array of data on the current serial port
      \param Buffer : array of bytes to send on the port
      \param NbBytes : number of byte to send
      \return 1 success
      \return -1 error while writting data
char serialib::Write(const void *Buffer, const unsigned int NbBytes)
#ifdef linux___
      if
                     (write
                                      (fd, Buffer, NbBytes) != (ssize t) NbBytes)
      // Write data
      return -1;
                                                                     // Error
while writing
     return 1;
                                                                           //
Write operation successfull
#endif
/*!
      \brief Wait for a byte from the serial device and return the data read
      \param pByte : data read on the serial device
      \param TimeOut_ms : delay of timeout before giving up the reading
            If set to zero, timeout is disable (Optional)
      \return 1 success
      \return 0 Timeout reached
      \return -1 error while setting the Timeout
      \return -2 error while reading the byte
char serialib::ReadChar(char *pByte,unsigned int TimeOut ms)
#ifdef linux__
      TimeOut
                  Timer;
                                                                     // Timer
used for timeout
      Timer.InitTimer();
                                                                           //
Initialise the timer
      while (Timer.ElapsedTime ms() < TimeOut ms || TimeOut ms==0)</pre>
                                                                           //
While Timeout is not reached
      switch (read(fd,pByte,1)) {
                                                                     // Try to
read a byte on the device
     case 1 : return 1;
                                                                         Read
successfull
     case -1 : return -2;
                                                                     // Error
while reading
      }
      return 0;
#endif
}
/*!
      \brief Read a string from the serial device (without TimeOut)
      \param String : string read on the serial device
      \param FinalChar : final char of the string
```

```
\param MaxNbBytes : maximum allowed number of bytes read
      \return >0 success, return the number of bytes read
      \return -1 error while setting the Timeout
      \return -2 error while reading the byte
      \return -3 MaxNbBytes is reached
int serialib::ReadStringNoTimeOut(char *String,char FinalChar,unsigned int
MaxNbBytes)
      unsigned int NbBytes=0;
                                                                     // Number
of bytes read
      char
Returned value from Read
      while (NbBytes<MaxNbBytes)</pre>
                                                                           //
While the buffer is not full
                                                                           //
Read a byte with the restant time
      ret=ReadChar(&String[NbBytes]);
      if (ret==1)
                                                                     // If a
byte has been read
      {
            if (String[NbBytes] == FinalChar)
                                                                           //
Check if it is the final char
            String [++NbBytes]=0;
                                                                     // Yes :
add the end character 0
            return NbBytes;
                                                                     // Return
the number of bytes read
                                                                           //
            NbBytes++;
If not, just increase the number of bytes read
      if (ret<0) return ret;</pre>
                                                                    // Error
while reading : return the error number
      return -3;
                                                                           //
Buffer is full : return -3
/*!
      \brief Read a string from the serial device (with timeout)
      \param String : string read on the serial device
      \param FinalChar : final char of the string
      \param MaxNbBytes : maximum allowed number of bytes read
      \param TimeOut ms : delay of timeout before giving up the reading
(optional)
      \return >0 success, return the number of bytes read
      \return 0 timeout is reached
      \return -1 error while setting the Timeout
      \return -2 error while reading the byte
      \return -3 MaxNbBytes is reached
  * /
                                    *String, char FinalChar, unsigned int
      serialib::ReadString(char
MaxNbBytes, unsigned int TimeOut ms)
      if (TimeOut ms==0)
      return ReadStringNoTimeOut(String, FinalChar, MaxNbBytes);
      unsigned intNbBytes=0;
                                                                    // Number
of bytes read
```

```
//
     char
                 ret;
Returned value from Read
                                                                    // Timer
     TimeOut Timer;
used for timeout
      long int      TimeOutParam;
                                                                          //
      Timer.InitTimer();
Initialize the timer
      while (NbBytes<MaxNbBytes)</pre>
                                                                          //
While the buffer is not full
                                                                          //
Read a byte with the restant time
      TimeOutParam=TimeOut ms-Timer.ElapsedTime ms();
                                                                    //
Compute the TimeOut for the call of ReadChar
                                                                    // If the
     if (TimeOutParam>0)
parameter is higher than zero
           ret=ReadChar(&String[NbBytes],TimeOutParam);
                                                                          //
Wait for a byte on the serial link
           if (ret==1)
                                                                          //
If a byte has been read
            if (String[NbBytes] == FinalChar)
                                                                    // Check
if it is the final char
           {
                  String [++NbBytes]=0;
                                                                    // Yes :
add the end character 0
                                                                    // Return
                return NbBytes;
the number of bytes read
           }
                                                                    //
            NbBytes++;
                                                                           Ιf
not, just increase the number of bytes read
           }
            if (ret<0) return ret;
                                                                          //
Error while reading : return the error number
                                                                    //
      if (Timer.ElapsedTime ms()>TimeOut ms) {
Timeout is reached
           String[NbBytes]=0;
                                                                          //
Add the end caracter
            return 0;
                                                                          //
Return 0
      }
      }
                                                                          //
     return -3;
Buffer is full: return -3
}
/*!
      \brief Read an array of bytes from the serial device (with timeout)
      \param Buffer : array of bytes read from the serial device
      \param MaxNbBytes : maximum allowed number of bytes read
      \param TimeOut ms : delay of timeout before giving up the reading
      \return 1 success, return the number of bytes read
      \return 0 Timeout reached
      \return -1 error while setting the Timeout
      \return -2 error while reading the byte
  * /
```

```
int serialib::Read (void *Buffer, unsigned int MaxNbBytes, unsigned int
TimeOut ms)
#ifdef __linux___
     TimeOut
                                                                          //
                       Timer;
Timer used for timeout
      Timer.InitTimer();
                                                                          //
Initialise the timer
      unsigned int
                       NbByteRead=0;
      while (Timer.ElapsedTime ms()<TimeOut ms || TimeOut ms==0)</pre>
                                                                         //
While Timeout is not reached
      unsigned char* Ptr=(unsigned char*)Buffer+NbByteRead;
Compute the position of the current byte
     int Ret=read(fd, (void*)Ptr, MaxNbBytes-NbByteRead);
                                                                   // Try to
read a byte on the device
     if (Ret==-1) return -2;
                                                                    // Error
while reading
     if (Ret>0) {
                                                                    // One or
several byte(s) has been read on the device
          NbByteRead+=Ret;
                                                                          //
Increase the number of read bytes
          if (NbByteRead>=MaxNbBytes)
                                                                          //
Success: bytes has been read
           return 1;
      }
                                                                          //
      return 0;
Timeout reached, return 0
#endif
}
// ::: Special operation :::
/*!
     \brief Empty receiver buffer (UNIX only)
void serialib::FlushReceiver()
#ifdef linux
    tcflush (fd, TCIFLUSH);
#endif
/ * I
      \brief Return the number of bytes in the received buffer (UNIX only)
      \return The number of bytes in the received buffer
*/
int serialib::Peek()
```

```
int Nbytes=0;
#ifdef linux
     ioctl(fd, FIONREAD, &Nbytes);
#endif
     return Nbytes;
// ***********
// Class TimeOut
// **********
/*!
     \brief
               Constructor of the class TimeOut.
// Constructor
TimeOut::TimeOut()
{ }
     \brief Initialise the timer. It writes the current time of the
day in the structure PreviousTime.
//Initialize the timer
void TimeOut::InitTimer()
     gettimeofday(&PreviousTime, NULL);
}
/*!
                Returns the time elapsed since initialization. It write
     \brief
the current time of the day in the structure CurrentTime.
           Then it returns the difference between CurrentTime
PreviousTime.
     \return
               The number of microseconds elapsed since the functions
InitTimer was called.
//Return the elapsed time since initialization
unsigned long int TimeOut::ElapsedTime ms()
{
     struct timeval CurrentTime;
     int sec, usec;
     gettimeofday(&CurrentTime, NULL);
                                                                     //
Get current time
     sec=CurrentTime.tv sec-PreviousTime.tv sec;
Compute the number of second elapsed since last call
     usec=CurrentTime.tv usec-PreviousTime.tv usec;
Compute
                                                                     //
     if (usec<0) {
If the previous usec is higher than the current one
     usec=1000000-PreviousTime.tv usec+CurrentTime.tv usec;
                                                               //
Recompute the microseonds
                                                               //
     sec--;
Substract one second
     }
     return sec*1000+usec/1000;
```

## Annexe 9: codes Dorian

```
REVE FINAL.pro
TEMPLATE = app
CONFIG += console c++17
CONFIG -= app_bundle
CONFIG -= qt
SOURCES += \
       CConfig.cpp \
       CParametrer.cpp \
       INIParser.cpp \
       TCPClient.cpp \
       caquipuissance.cpp \
       cdecodemodbus.cpp \
       cmodbus.cpp \
       cmqtt.cpp \
       cpiloterwb.cpp \
       ctraitement.cpp \
       czdc.cpp \
       kbhit.cpp \
       main.cpp \
       mqtt.cpp \
       serialib.cpp
DISTFILES += \
 config.ini
HEADERS += \
 CConfig.h \
 CParametrer.h \
 INIParser.h \
 TCPClient.h \
 caquipuissance.h \
 cdecodemodbus.h \
 cmodbus.h \
 cmqtt.h \
 cpiloterwb.h \
 ctraitement.h \
 czdc.h \
 kbhit.h \
 mqtt.h \
 serialib.h
LIBS += -L. -lpaho-mqtt3cs -lpthread
INCLUDEPATH += /home/pi/paho.mqtt.cpp/paho.mqtt.c/src/
INCLUDEPATH += /home/btssnir/paho.mqtt.cpp/paho.mqtt.c/src/
target.path=/home/pi/Cible/REVE
TARGET=REVE FINAL
INSTALLS += target
czdc.h
#ifndef CZDC H
```

#define CZDC H

```
#include <string>
using namespace std;
class CZDC
public:
  CZDC();
   void setPuissance(int p);
   int getPuissance();
   int getNumregPuissance();
   void setnumregPuissance(int num);
  bool getAutoDepassement();
   void setAutoDepassement(bool autoDep);
   int get idTrame();
   // Liaison série
   string getNomLiaison();
   void setNomLiaison(string valeur);
   // broker MOTT
   void set ipBroker(string ipBroker);
   string get ipBroker();
   void set port broker(string port broker);
   string get port broker();
   void set clientid(string clientid);
   string get clientid();
   void set identifiant(string identifiant);
   string get identifiant();
   void set motDePasse(string motDePasse);
   string get motDePasse();
   // WallBox
   void setAddWB(string ipWB);
   string getAddWB();
   void set port WallBox(int port WallBox);
   int get port WallBox();
   void set esclave WallBox(int esclave);
   int get esclave WallBox();
   void set courant WallBox(int puis);
   int get courant WallBox();
   // Topics MQTT
   void set topicDepassement(string topic depassement);
   string get topicDepassement();
   void set topic puiAquise(string topic puissance aquise);
   string get topic puiAquise();
```

```
private:
   int puissance=0;
   int numregPuissance;
  bool auDepassement=0;
   int idTrame=0;
   int courant WB;
   string port_serie;
   string ip_broker;
   string port_broker;
   string identifiant;
   string motDePasse;
   string clientid;
   string ip_WallBox;
   int port_WallBox;
   int esclave_WallBox;
   string topic depassement;
   string topic puisAquise;
};
#endif // CZDC_H
```

# czdc.cpp

```
#include "czdc.h"

CZDC::CZDC()
{

}

// Liaison série
void CZDC::setNomLiaison(string liaison)
{
  this->port_serie=liaison;
}
string CZDC::getNomLiaison()
{
  return port_serie;
}

// Broker MQTT
```

```
void CZDC::set ipBroker(string ip broker) // ip du broker
 this->ip_broker=ip_broker;
string CZDC::get_ipBroker()
return ip broker;
void CZDC::set port broker(string port broker) // port du broker
this->port_broker=port_broker;
string CZDC::get port broker()
return ip broker;
// client MQTT
void CZDC::set identifiant(string identifiant) // identifiant du client
this->identifiant=identifiant;
string CZDC::get_identifiant()
return identifiant;
void CZDC::set motDePasse(string motDePasse) // mot de passe du client
this->motDePasse=motDePasse;
string CZDC::get motDePasse()
return motDePasse;
void CZDC::set clientid(string clientid) // id du client sur le broker
this->clientid=clientid;
string CZDC::get clientid()
return clientid;
// WallBox
void CZDC::setAddWB(string ip)
this->ip WallBox=ip;
string CZDC::getAddWB()
return ip WallBox;
```

```
void CZDC::set esclave WallBox(int esclave)
this->esclave WallBox=esclave;
int CZDC::get esclave WallBox()
return esclave WallBox;
void CZDC::set port WallBox(int port)
this->port WallBox=port;
int CZDC::get port WallBox()
return port WallBox;
void CZDC::set courant WallBox(int puis)
this->courant WB=puis;
int CZDC::get courant WallBox()
return courant WB;
}
// Topics MQTT
void CZDC::setAutoDepassement(bool autoDep)
this->auDepassement=autoDep;
bool CZDC::getAutoDepassement()
return auDepassement;
void CZDC::set topicDepassement(string Depassement) // id du client sur le
this->topic depassement=Depassement;
string CZDC::get topicDepassement()
return topic depassement;
void CZDC::set topic puiAquise(string topic puissance aquise) // id du client
sur le broker
this->topic puisAquise=topic puissance aquise;
string CZDC::get topic puiAquise()
return topic puisAquise;
void CZDC::setPuissance(int p)
```

```
{
  this->puissance=p;
}
int CZDC::getPuissance()
{
  return puissance;
}

void CZDC::setnumregPuissance(int reg)
{
  this->numregPuissance=reg;
}
int CZDC::getNumregPuissance()
{
  return numregPuissance;
}

int CZDC::get_idTrame()
{
  idTrame++;
  return idTrame-1;
}
```

## CParametrer.h

```
#ifndef CPARAMETRER H
#define CPARAMETRER H
#include "czdc.h"
#include "CConfig.h"
class CParametrer
public:
 CParametrer(CZDC *azdc);
void EnvoiTopicDepassement CZDC(bool payload);
void LireFichierConfig();
 void EnvoiTopicPuisAquis(int puis);
string TopicDepassement();
string TopicPuisAquis();
private:
  CConfig fichierConfig;
   CZDC *lazdc;
} ;
#endif // CPARAMETRER H
```

## CParametrer.cpp

```
#include "CParametrer.h"
#include "CConfig.h"
#include "czdc.h"
#include <iostream>
using namespace std;
CParametrer::CParametrer(CZDC *azdc)
  // l'attribut zdc prend l'adresse azdc
lazdc=azdc;
void CParametrer::LireFichierConfig()
 // va chercher les infos dans le config.ini
 string ip broker=fichierConfig.ip broker();
 string port broker=fichierConfig.port broker();
 string clientid broker=fichierConfig.clientid broker();
 string identifiant broker=fichierConfig.identifiant broker();
 string motDePasse broker=fichierConfig.motDePasse broker();
 string ip WallBox=fichierConfig.ip WallBox();
 char esclave WallBox=fichierConfig.esclave_WallBox();
 int port WallBox=fichierConfig.port Wallbox();
 string topic depassement= fichierConfig.topic depassement();
 string topic puisAquise = fichierConfig.topic puisAquise();
 string nomLiaison = fichierConfig.port serie();
 // ajoute dans la zdc les infos du config.ini récuperer précedement
 lazdc->set ipBroker(ip broker);
 lazdc->set port broker(port broker);
 lazdc->set identifiant(identifiant broker);
 lazdc->set motDePasse(motDePasse broker);
 lazdc->set clientid(clientid broker);
 lazdc->setAddWB(ip WallBox);
 lazdc->set port WallBox(port WallBox);
 lazdc->set esclave WallBox(esclave WallBox);
 lazdc->setNomLiaison(nomLiaison);
 lazdc->set topicDepassement(topic depassement);
 lazdc->set topic puiAquise(topic puisAquise);
void CParametrer::EnvoiTopicDepassement CZDC (bool payload)
lazdc->setAutoDepassement(payload);
void CParametrer::EnvoiTopicPuisAquis(int puis)
```

```
{
  lazdc->setPuissance(puis);
}

string CParametrer::TopicDepassement()
{
  string topic=lazdc->get_topicDepassement();
  return topic;
}

string CParametrer::TopicPuisAquis()
{
  string topic=lazdc->get_topic_puiAquise();
  return topic;
}
```

## mqtt.h

# mqtt.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "mqtt.h"

MQTTClient monclient;
vector<string> infosBroker;
CParametrer *parametre;

using namespace std;
```

```
volatile MQTTClient deliveryToken deliveredtoken;
//confirme le message
void delivered(void *context, MQTTClient deliveryToken dt)
printf("Message with token value %d delivery confirmed\n", dt);
deliveredtoken = dt;
//affiche le message envoyé par le client a un topic précis
int msgarrvd(void *context, char *topicName, int topicLen, MQTTClient message
*message)
bool etat = false;
char* payload;
string messageArvd;
string topic;
printf("\n\n-----\n");
printf("Topic : %s\n", topicName);
payload = static cast<char*>(message->payload);
messageArvd=payload;
topic = topicName;
cout<<"Payload : "<<payload<<endl;</pre>
cout<<"Vrai trame a traiter "<<payload<<" , du topic "<<topicName<<endl;</pre>
cout<<"----"<<endl;
// pour le topic depassement : on rempli la zdc
if (topic==parametre->TopicDepassement())
  if(messageArvd=="on")etat=1; //si message recu on alors etat=1 (allume)
  else etat=0; //si message recu off alors etat=0 (eteind)
  parametre->EnvoiTopicDepassement CZDC(etat);
MQTTClient freeMessage(&message);
MQTTClient free (topicName);
return 1;
//s'affiche si la connexion est perdue
void connlost(void *context, char *cause)
printf("\nConnection lost\n");
printf(" cause: %s\n", cause);
//s'abonne aux topics
void MQTTSubscribe(const char* topic)
 printf("Subscribing to topic %s for client %d using QoS%d\n\n", topic,
QOS);
```

```
MQTTClient subscribe (monclient, topic, QOS); // monclient souscrit au topic
void MQTTBegin(CParametrer*objet, vector<string> brokerInfo)
 infosBroker=brokerInfo; // remplissage variables globales
parametre=objet;
 // MQTTClient client;
 MQTTClient connectOptions conn opts = MQTTClient connectOptions initializer;
 //initié connexion en ssl
 MQTTClient SSLOptions ssl opts = MQTTClient SSLOptions initializer;
 ssl opts.enableServerCertAuth = 0;
 //déclarer des valeurs pour les options ssl, ici nous n'utilisons que celles
nécessaires pour TLS, mais on peux éventuellement en définir beaucoup plus
 ssl opts.verify = 1;
 ssl_opts.CApath = NULL;
 ssl opts.keyStore = NULL;
 ssl opts.trustStore = NULL;
 ssl opts.privateKey = NULL;
 ssl opts.privateKeyPassword = NULL;
 ssl opts.enabledCipherSuites = NULL;
 int rc;
 int ch;
 //création du client
 MQTTClient create(&monclient, brokerInfo[1].c str(), brokerInfo[4].c str(),
    MQTTCLIENT PERSISTENCE_NONE, NULL);
 //connexion en ssl
 conn opts.ssl = &ssl opts;
 //paramètre de la connexion (mdp, username...)
 conn opts.keepAliveInterval = 20;
 conn opts.cleansession = 1;
 conn opts.username = brokerInfo[0].c str();
 conn opts.password = brokerInfo[2].c str();
 MQTTClient setCallbacks(monclient, NULL, connlost, msgarrvd, delivered);
 //vérifie si la connexion a réussi ou pas
 if ((rc = MQTTClient connect(monclient, &conn opts)) != MQTTCLIENT SUCCESS)
  printf("Failed to connect, return code %d\n", rc);
  exit(EXIT FAILURE);
 printf("Abonnement au topic : '%s' pour le client '%s'
                                                                    utilisant
QoS%d\n\n",brokerInfo[3].c str(), brokerInfo[4].c str(), QOS);
MQTTClient subscribe (monclient, brokerInfo[3].c str(), QOS);
return ;
}
void MQTTPublish(const char* topic, char* message)
 int payloadlen = strlen(message);
 MQTTClient deliveryToken dtt;
MQTTClient publish (monclient, topic, payloadlen, message, QOS, 0, &dtt);
```

```
printf("published to %s \n", topic);
}
```

## cmqtt.h

```
#ifndef CMQTT H
#define CMQTT H
#include "mqtt.h"
#include <vector>
//#include "CParametrer.h"
using namespace std;
class CMQTT
public:
CMQTT(CParametrer *objet, vector<string> infos);
 ~CMQTT();
void sabonner(vector<string> listtopic);
void abonnerUnTopic(string topic);
void publier(const char* topic, char* payload);
private:
} ;
#endif // CMQTT H
```

## cmqtt.cpp

```
#include "cmqtt.h"
#include <iostream>
using namespace std;
//permet de se connecter au broker
CMQTT::CMQTT(CParametrer *objet, vector<string> infos)
  cout<<endl<<"---- Infos connection au broker MQTT
-----"<<endl;
 //affiche la liste du broker
 cout<<"# Identifiant => "<<infos[0]<<endl;</pre>
 cout<<"# IP du broker MQTT => "<<infos[1]<<endl;</pre>
 cout<<"# Mot de passe => "<<infos[2]<<endl;</pre>
 cout<<"# Topic actuellement abonné => "<<infos[3]<<endl;</pre>
 cout<<"# Client id => "<<infos[4]<<endl;</pre>
 cout << " après lecture vector ..."<<endl<<endl;</pre>
MQTTBegin(objet, infos);
}
```

```
//destructeur
CMQTT::~CMQTT()
{
}

//permet de s'abonner aux topics
void CMQTT::sabonner(vector<string> listtopic)
{
  for(unsigned int i=0;i<listtopic.size();i++)
  {
    MQTTSubscribe(listtopic[i].c_str());
  }
}

void CMQTT::abonnerUnTopic(string topic)
{
    MQTTSubscribe(topic.c_str());
}

void CMQTT::publier(const char* topic, char *payload)
{
    MQTTPublish(topic, payload);
}</pre>
```

#### INIParser.h

```
#ifndef INIPARSER H
#define INIPARSER H
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <map>
class INIParser
     private:
            std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> > ini;
            std::string FileName;
           bool AutoSave;
      public:
            INIParser(const std::string &, bool=false);
            ~INIParser()
                  if (AutoSave) save();
                  ini.clear();
            };
            // permet de recupérer une valeur, et retourne une valeur par
defaut si la clef n'est pas trouvé
           template <class T> T GetValue(const std::string &, const
std::string &, const T &);
   int GetValue(const std::string &, const std::string &, const std::string
            // permet d'enregistrer une valeur, ou dans modifier une
existante.
```

#### INIParser.cpp

```
#include "INIParser.h"
template <class T> T INIParser::GetValue(const std::string &Section, const
std::string &clef, const T &defaultValue)
    std::map<std::string, std::map<std::string> >::iterator
it=ini.find(Section);
  if( it != ini.end()) // si la valeur Section n'est pas trouvé
  {
   std::map<std::string, std::string>::iterator it= it->second.find(clef);
   if(it != it->second.end())
                                 // si la valeur clef n'est pas trouvé
      // permet la convertion de la valeur en type std::string dans le type
demandé
     T val;
      std::istringstream iss(it->second);
     iss >> val;
     return val;
   }
   else
     return defaultValue;
 }
 else
   return defaultValue;
// spécialisation de la fonction pour la class std::string
template <> std::string INIParser::GetValue<std::string>(const std::string
&Section, const std::string &clef, const std::string &defaultValue)
     std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> >::iterator
it=ini.find(Section);
  if( it != ini.end())
   std::map<std::string, std::string>::iterator it= it->second.find(clef);
   if(it != _it->second.end())
  return it->second;
   else
```

```
return defaultValue;
 else
   return defaultValue;
int INIParser::GetValue(const std::string &Section, const std::string &clef,
const std::string &defaultValue)
    std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> >::iterator
it=ini.find(Section);
 if( it != ini.end())
   std::map<std::string, std::string>::iterator it= it->second.find(clef);
   if(it != it->second.end())
     std::string rep=it->second;
     int i = std::stoi(rep);
     return i;
   else
     int i = std::stoi(defaultValue);
     return i;}
 else
   int i = std::stoi(defaultValue);
   return i;}
template <class T> void INIParser::SetValue(const std::string &Section, const
std::string &clef, const T &Value)
 std::ostringstream oss;
 // convertion de la valeur en std::string
 oss << Value;
 // enregistrement de la valeur dans la map
 ini[Section][clef] = oss.str();
INIParser::INIParser(const std::string &filename, bool autoSave)
 std::string section, line, clef, valeur;
 size t pos;
 AutoSave = autoSave;
 FileName = filename;
 std::ifstream file(filename.c str());
 while (!file.eof())
   std::getline (file, line);
    // suppretion des commentaires
    pos = line.find first of(';');
```

```
if(pos != std::string::npos)
                                   line.erase
                                                  (line.begin()
                                                                        pos,
line.end());
    // continue si la ligne n'ai pas vide
    if(!line.empty())
      // test si la ligne corespond a une section
     pos = line.find first of('[');
      if(pos != std::string::npos)
       line.erase(line.begin(), line.begin() + pos+1);
       line.erase(line.begin() + line.find_first_of (']'), line.end());
       section = line;
      else // sinon elle coorespond a une clef
       pos = line.find first of('=');
        // si le '=' a bien été trouvé
       if(pos != std::string::npos)
         clef = line.substr (0, pos);
         valeur = line.substr (pos+1);
         // permet la suppretion de tout les espaces dans la clef
         while(std::string::npos != (pos = clef.find first of(' ')))
           clef.erase(pos);
         ini[section][clef] = valeur;
       }
      }
   }
 }
  file.close();
bool INIParser::save(std::string filename)
 std::map<std::string, std::string> >::iterator it;
 std::map<std::string, std::string>::iterator it;
 std::ofstream file;
   if(filename == "")
   file.open(FileName.c str());
  else
   file.open(filename.c str());
 if(!file.is open())
                      return false;
  // ecriture de la map dans le fichier demandé
  for( it=ini.begin(); it!=ini.end(); ++ it)
   file << "[" << it->first << "]" << std::endl;
   for(it= it->second.begin(); it!= it->second.end(); ++it)
      file << it->first << "=" << it->second << std::endl;
  file.close();
```

```
return true;
```

#### Annexe 10: codes Lucas

#### TCPClient.h

```
#include <cstddef>
#include <stdint.h>
class TCPClient {
public:
      TCPClient();
      bool connected();
      bool connect(const char* domain, uint16 t port);
      size t write(uint8 t b);
      size_t write(const char* str, size_t len);
      size_t print(const char* str);
      size t println();
      size t println(const char* str);
      int available();
      int read();
      void flush();
      void stop();
protected:
      int sockfd;
};
```

### TCPClient.cpp

```
#include <sys/ioctl.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include "TCPClient.h"
TCPClient::TCPClient() : sockfd(-1) { }
bool TCPClient::connected() {
      return sockfd >= 0;
bool TCPClient::connect(const char* domain, uint16 t port) {
      struct addrinfo hints;
      struct addrinfo *res;
      // Specify TCP stream socket (don't mind if ipv4 or ipv6)
      memset(&hints, 0, sizeof hints);
      hints.ai family = AF UNSPEC;
      hints.ai socktype = SOCK STREAM;
      // Specify host and port
      char portString[5];
      sprintf(portString, "%d", port);
```

```
getaddrinfo(domain, portString, &hints, &res);
      // Create the socket
      if((sockfd
                              socket(res->ai family,
                                                           res->ai socktype,
res->ai protocol)) < 0) {</pre>
      return false;
      // Connect the socket
      if(::connect(sockfd, res->ai addr, res->ai addrlen) < 0) {</pre>
      return false;
      // Cleanup
      freeaddrinfo(res);
      return true;
}
size_t TCPClient::write(uint8_t b) {
    return write((char *)&b, 1);
}
size_t TCPClient::write(const char* str, size_t len) {
    return ::send(sockfd, str, len, 0);
}
size t TCPClient::print(const char* str) {
    return write(str, strlen(str));
}
size t TCPClient::println() {
    return print("\n");
}
size t TCPClient::println(const char* str) {
      size t bytes = 0;
      bytes += print(str);
     bytes += print("\n");
     return bytes;
}
int TCPClient::available() {
      uint8 t buf;
      ::recv(sockfd, &buf, 1, MSG PEEK);
      return buf > 0;
}
int TCPClient::read() {
      uint8 t buf;
      ::recv(sockfd, &buf, 1, 0);
      return buf;
}
void TCPClient::flush() {
     while(available()) read();
```

```
void TCPClient::stop() {
      if (sockfd !=-1) {
      while (close(sockfd) < 0) {
            usleep(10000);
      sockfd = -1;
cmodbus.h
#ifndef CMODBUS H
#define CMODBUS H
#define MASQUE 0x00FF
#define PROTOCOLE 0x0000
#define FONCTION6 0x06
#define OFFSETTAILLE 6
#include "TCPClient.h"
#include <iostream>
using namespace std;
class CModbus
public:
      CModbus(string ad, int port, char es);
      void setEsclave(char es);
      char getEsclave();
      void ft3(int a);
      int ft6(int reg,int val);
      TCPClient TCP;
private:
      uint16 t portsocket = 502;
      char esclave;
      int numtransaction;
};
#endif // CMODBUS H
cmodbus.cpp
#include "cmodbus.h"
#include <cstring>
CModbus::CModbus(string ad, int port, char es)
      const char* adresse =ad.c str();
      if((TCP.connect(adresse,port)) == true)
      cout << "Connexion réussie !" << endl;</pre>
      else
      cout << "Erreur de connexion" << endl;</pre>
      this->esclave=es;
      this->numtransaction=0;
}
```

```
void CModbus::ft3(int a)
      //const char* trame ="0003
      //TCP.write(trame, 12);
}
int CModbus::ft6(int reg, int val)
      char
                                  hautTransaction=this->numtransaction>>8; char
basTransaction=this->numtransaction&MASQUE;
//Identificateur
      char hautPro=PROTOCOLE>>8; char basPro=PROTOCOLE&MASQUE;
de Protocole
      char hautReg=reg>>8; char basReg=reg&MASQUE;
                                                                     //Numéro
de Registre
      char hautVal=val>>8; char basVal=val&MASQUE;
                                                                     //Valeur
du Registre
      char
trame[]={hautTransaction,basTransaction,hautPro,basPro,0x00,0x00,this->esclav
e, FONCTION6, hautReg, basReg, hautVal, basVal};
      int taille = sizeof(trame)-OFFSETTAILLE;
      char hautTai=taille>>8;char basTai=taille&MASQUE;
      trame[4]=hautTai; trame[5]=basTai;
      int rep=TCP.write(trame, sizeof(trame));
      this->numtransaction = this->numtransaction + 1;
      if(rep==sizeof(trame))return 1;
      else return -1;
}
```

### cpiloterwb.h

#### cpiloterwb.cpp

```
#include "cpiloterwb.h"

CPiloterWB::CPiloterWB(string ad, int port, char es):maitre(ad,port,es)
{
    // creer un objet de type client modbusTCP
}

int CPiloterWB::setConsignecharge(int consigne)
{
    // appel fonctionxxxx modbus en passant la consigne
    //.....//Modbus.ft6(consigne);

    if (consigne>=CONSIGNEMINIWB)
    {
        int val = maitre.ft6(REGAMPEREVOLATILE, consigne);
        val=maitre.ft6(REGALLOW,1);
        return val;
    }
    else
    {
        int val=maitre.ft6(REGALLOW,0);
        return val;
    }
}
```

#### ctraitement.h

```
#ifndef CTRAITEMENT H
#define CTRAITEMENT H
#define Tension 230
#define CourantMini 6
#define CourantMaxi 32
#define PCMini Tension * CourantMini
#define PCMaxi Tension * CourantMaxi
#include "czdc.h"
#include "cpiloterwb.h"
enum etat{charge,arretcharge};
class Ctraitement
public:
      Ctraitement(CZDC *zdc);
      void run();
private:
      CZDC *lazdc;
      CPiloterWB wb;
      int id;
      int PuissanceCharge;
      etat etatCharge;
      bool depassement;
```

```
int courantCharge;
bool arretenvoye;
};
#endif // CTRAITEMENT H
```

#### ctraitement.cpp

```
#include "ctraitement.h"
Ctraitement::Ctraitement(CZDC *zdc): wb(zdc->getAddWB(), zdc->getPort(),
zdc->getEsclave())
     lazdc=zdc;
     this->PuissanceCharge=0;
                                           this->etatCharge=arretcharge;
this->depassement=false; this->courantCharge=0;
     this->arretenvoye=false;
}
void Ctraitement::run()
     int nbpasPuissance = 0;
     int puissance = lazdc->getPuissance();
     //this->depassement=lazdc.getdepasss
     //pour tests:
     puissance=puissance+this->PuissanceCharge;
     cout << "Puissance moins puissanceCharge: " << puissance<<endl;</pre>
     switch(etatCharge) // faire évoluer machine à étét
     case arretcharge: if(puissance < -PCMini) etatCharge=charge;break;</pre>
     case charge: if(puissance > (Tension*(int)this->depassement))
etatCharge=arretcharge; break; // en fonction du dépassement
     switch(etatCharge) // que faire dans chaque état
     case arretcharge:
     this->PuissanceCharge=0;
     this->courantCharge=0;
     if(!this->arretenvoye){
          mettre puissance charge à 0
          this->arretenvoye=true;
     // voir pour envoyer qu'une eule fois ...
     break;
     case charge:
     // calcul puissance de charge et commander WB
                3333
                // en fonction du dépassement
                if(this->depassement==true)
```

```
nbpasPuissance=nbpasPuissance+1;
                   courantCharge=courantCharge+nbpasPuissance;
                   this->PuissanceCharge=(courantCharge)*Tension;
                   cout << "courantCharge : " << courantCharge << endl;</pre>
                   // si puissance charge a changée alors piloter WB
                   if(nbpasPuissance!=0)=
                   wb.setConsignecharge(courantCharge);
                   this->arretenvoye=false;
      break;
      cout << "Nbpas puissance = " << nbpasPuissance << endl;</pre>
      cout << "PuissanceCharge = " << this->PuissanceCharge << endl;</pre>
      switch(etatCharge) {
      case 0: cout << "EtatCharge = 0 (Allumé)" << endl << endl;</pre>
            break;
      case 1: cout << "EtatCharge = 1 (Eteint)" << endl << endl;</pre>
            break;
}
```

#### czdc.h

```
#ifndef CZDC H
#define CZDC H
#include <string>
using namespace std;
class CZDC
public:
      CZDC();
      void setPuissance(int p);
      int getPuissance();
      string getNomLiaison();
      void setNomLiaison(string valeur);
      int getNumregPuissance();
      void setnumregPuissance(int);
      void setAddWB(string ad);
      string getAddWB();
      void setPort(int port);
      int getPort();
      void setEsclave(int esclave);
      char getEsclave();
      void setId(int id);
      int getId();
      void setPuissanceCharge(int puissanceCharge);
      int getPuissanceCharge();
      void setChargeWB(bool chargeWB);
      bool getChargeWB();
private:
```

```
int puissance;
      string nomLiaison;
      int numregPuissance;
      string adresseWB;
      int port;
      char esclave;
      int id;
      int puissanceCharge;
      bool chargeWB;
};
#endif // CZDC_H
czdc.cpp
#include "czdc.h"
CZDC::CZDC()
void CZDC::setPuissance(int p)
      this->puissance=p;
int CZDC::getPuissance()
      return this->puissance;
}
string CZDC::getNomLiaison()
      return this->nomLiaison;
void CZDC::setNomLiaison(string valeur)
      this->nomLiaison=valeur;
}
int CZDC::getNumregPuissance()
      return this->numregPuissance;
void CZDC::setnumregPuissance(int num)
      this->numregPuissance=num;
void CZDC::setAddWB(string ad)
      this->adresseWB=ad;
```

string CZDC::getAddWB()

```
return this->adresseWB;
void CZDC::setPort(int port)
     this->port=port;
int CZDC::getPort()
     return port;
void CZDC::setEsclave(int esclave)
     this->esclave=esclave;
char CZDC::getEsclave()
     return esclave;
void CZDC::setId(int id)
     this->id=id;
int CZDC::getId()
     return id;
int CZDC::getPuissanceCharge()
     return puissanceCharge;
void CZDC::setPuissanceCharge(int puissanceCharge)
      this->puissanceCharge=puissanceCharge;
void CZDC::setChargeWB(bool chargeWB)
      this->chargeWB=chargeWB;
bool CZDC::getChargeWB()
     return chargeWB;
```

#### Annexe 11: kbhit.h

```
\verb|#ifndef _KBHIT_H|\\
#define _KBHIT_H
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
class Keyboard
 private:
   struct termios initial settings, new settings;
 public:
   Keyboard();
   ~Keyboard();
   void Initialisation();
   void Arret();
    int kbhit();
    int getch();
};
#endif/* KBHIT H */
```

### <u>Annexe 12 : kbhit.cpp</u>

```
#include "kbhit.h"
int Keyboard::getch()
 char ch;
 read(0, &ch, 1);
 return ch;
Keyboard::Keyboard()
 Keyboard::Initialisation();
Keyboard::~Keyboard()
  Keyboard::Arret();
int Keyboard::kbhit()
 char ch;
  int nread;
 new settings.c cc[VMIN]=0;
  tcsetattr(0,TCSANOW, &new settings);
  nread = read(0, \&ch, 1);
  new_settings.c_cc[VMIN]=1;
  tcsetattr(0,TCSANOW, &new settings);
    if (nread == 1)
      return ch;
```

```
return 0;
void Keyboard::Initialisation()
  tcgetattr(0,&initial settings);
  new settings = initial settings;
  new_settings.c_lflag &= ~ICANON;
 new_settings.c_lflag &= ~ECHO;
new_settings.c_lflag &= ~ISIG;
  new_settings.c_oflag &= ~NL0;
  new_settings.c_oflag &= ~CR0;
  new_settings.c_oflag &= ~TAB0;
  new_settings.c_oflag &=~BS0;
  new_settings.c_cc[VMIN] = 1;
  new settings.c cc[VTIME] = 0;
  cfsetospeed (&new settings, B230400);
  cfsetispeed(&new settings, 0);
  tcsetattr(0, TCSANOW, &new settings);
void Keyboard::Arret()
  tcsetattr(0, TCSANOW, &initial settings);
```

### Annexe 13: config.ini

```
[Liaison série]
port serie=/dev/ttyUSB0
debit=9600
[connexion BrokerMQTT]
ip=172.16.\overline{10.1}
port=1883
clientid=client1
id=client
mdp=client
[connexion WallBox]
ip=172.16.11.1
port=502
esclave=0
[topic]
topic depassement=depassement
topic puissanceAquise=puisAquis
topic autTransfWallbox Voiture=autTransfertWallbox
topic charge=charge
topic energieEnvoyerWallbox=envoiWallbox
```

## <u>Annexe 14 : Configuration du client MQTT</u>


## Configuration de la connection :

Adresse IP du broker	172.16.10.1 en local lgt-lycee-des-metiers-jean-mon.pro.dns-orange.fr pour accès distant
Port	1883
Client id	doit être unique
Identifiant	client
Mot de passe	client

## <u>Configuration des topics :</u>


Topics	Nom des topics	type d' élément	Valeur	
topic_depassement	depassement	commutateur	on off	
topic_puissanceAquise	puisAquis	gauge	mini: -3000 max: 9000	
topic_autTransfWallbox _Voiture	autTransfertWall box	commutateur	on off	
topic_energieEnvoyerW allbox	envoiWallbox	gauge	mini: 0 max: 7360	
topic_charge	charge	commutateur	on off	

### <u>Annexe 15 : Tests individuels Lucas Serrée-Delpeux</u>




Au lancement du programme, la puissance de départ pour les tests individuels est de 310W.

La valeur est positive, il n'y a pas de surproduction d'énergie, la WallBox n'a donc pas lieu de charger le véhicule électrique, on remarque bien que la WallBox est en état 1 : arretcharge.



La puissance est diminuée jusqu'a atteindre -1300, il y a donc une surproduction d'énergie, cependant, -1300 est toujours supérieur à la puissance minimale (-6 \* 230 = -1380W).

On voit que la WallBox est toujours bien éteinte.



(La puissance continue à diminuer progressivement)

Finalement, quand la puissance minimale est dépassée, on note que comme prévu, la WallBox autorise la charge (Etat à 0) et commence à 6 Ampères.

Ensuite la valeur Puissance moins puissance charge est calculée grâce à la valeur NbPas puissance qui augmente au nombre de pas franchis en un cycle.

La puissance diminue continuellement, lorsque que celle-ci devient inférieure à -230W.

## <u>Annexe 16: Test Unitaire Dorian</u>

□ Recette globale : d'un cas d'utilisation et/ou d'une fonctionnalité globale □ Test unitaire □ Test d'intégration  Objectif : Pouvoir stocker l'énergie du panneau solaire qui n'est pas consommé par la maison, dans la batterie de la voiture électrique.  Éléments à tester : Classe CMOTT et CParametrer du projet REVE  Conditions de réalisation :  - Serveur MOTT Configuré  - Client MOTT Configuré  Initialisation :				
IIIIQali	saumi,	Scénario		
ID	Démarche / Opération	Données en entrée / Condition initiale	Comportement / Résultat attendu	Status : OK / NOK
1	Mettre à 1 le bouton lié à l'autorisation de dépassement sur l'application cliente		Affichage du nom et du payload du topic	ОК
2			Enregistrement du payload du topic reçu dans la Zone de Donnée Commune	ок
3	Mettre à 0 le bouton lié à l'autorisation de dépassement sur l'application cliente		Affichage du nom et du payload du topic	ок
4			Enregistrement du payload du topic reçu dans la Zone de Donnée Commune	ок
5	IHM application: touche 'e'	Valeur de la puissance 300	Affichage du nom et du payload du topic envoyé	ок
			sur l'application cliente, la gauge liée à la puissance prend 300	ок
Rapport de test Testé par : Agnel Dorian Le :				
Commentaire:				
		Approbation:	Signature :	

# <u>Annexe 17 : Test unitaire Mayonade Luka</u>

☐ Recette globale: d'un cas d'utilisation et/ou d'une fonctionnalité globale ☐ Test unitaire ☐ Test d'intégration				
	c <b>tif</b> : Stocker le surplu eau photovoltaïque	s d'énergie dans une batteri	ie de voiture électriq	ue reçu par le
Élém	<b>ents à tester</b>   : Classe Stock	e <u>cacquisition</u> age du surplus d'énergie		
- Simi	<b>itions de réalisatior</b> ulateur du compteur d nexion sur l'interface s	'énergie opérationnel et en	service	
Initia	lisation :			
		Scé nario .		
ID	Démarche / Opération	Données en entrée / Condition initiale	Comportement / Résultat attendu	Status : OK / NOK
1	Lancement du programme		Récupération des octets reçus et placement dans un tableau d'octet	ОК
2			Décodage de la trame et visualisation des 4 octets	ОК
3			Visualisation du flottant correspondant	ок
4			Écriture dans de l'entier correspondant dans la zone de donnée commune	ОК
5				
Rappo Le :	ort de test	Testé par∣: <u>M</u> a	yonade Luka	
Commentaire:				
		Approbation:	Signature	•

# <u>Annexe 18 : Test Unitaire Serrée-Delpeux Lucas</u>

	☐ Test unitaire				
		électrique dans la batterie d'un	véhicule	électrique.	
		+ communiquant avec une WallE			
- Progr - Progr - Progr	ramme permettant de contenir	s informations sur l'énergie trans les informations importantes.	mise sur	le réseau éléc.	
Initiali	sation : Mesure de la puissance				
		Scénario	_		
ID	Démarche / Opération	Données en entrée / Condition initiale		tement / t attendu	Status: OK / NOK
1	Lancement du programme	Il n'y a pas de surplus d'énergie dans le domicile. (Puissance mesurée dans la zone de données commune > 0)		30x reste en état Aucune énergie smise.	ок
2		Il y a un surplus d'énergie dans le domicile. Le surplus n'est pas suffisant. (-1380 < Puissance mesurée dans la zone de données commune < 0	ı	Box reste en état Aucune énergie smise.	ОК
3		Il y a un surplus d'énergie dans le domicile.(Puissance mesurée dans la zone de données commune = -1760	La WallBox autorise la charge et la valeur d'Intensité est modifiée en conséquence : 7 Ampères.		ок
Rapport de test Testé par : Le :					
Commentaire :					
		Approbation :		Signature :	