

<u>统一宝丽时代有限公司</u>基本情况

	<u>北 至前的[0月版公刊</u> 经件] [1] [1]											
单位基本情况	单位名称	统一宝	丽时	付代有限公司		单位地址	天山西路 56			联系电话	52199502	
	人员总数	9		50 人		建筑高度	地上 35.5m		地下 4m	层数	地上 8 层 地下 1 次	
	建筑结构	钢混		占地面积		1514 m²	总建筑 面积		12952 m²	主要使用 性质	办公、商铺	
	区域分布	B1 层设有停车库、水泵房; 1 层设有设备房、大堂、商铺; 2 至 8 层设有办公区域、设备房。										
	毗邻建筑	东: 淞虹路						西:福泉路				
		南: 天山西路						北: 金钟路				
	辖区中队行驶 路线及时间	金钟路——淞虹路,约需2分钟到达。										
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置		1 层单位西北侧								
	消防水源	消 防 水 池数量		无		位置			总容量		补给 方式	
		室 外 其他水源		无				位置				
	自动报警 系统	有(√) 无()		自动喷 水系统		有(√) 无()	应急广 播系统		有(√) 无()	防排烟 系统	有(√) 无()	
施	室外消火栓 数量	6个		室外消火栓 位置分布		单位东北、西北、 西、南侧各1个			· 南、	管网 口径	200mm	
	消防泵	消火 数		量: 2 台 扬程:		: 50 m	流量: 201/s		水泵接 合器	数量:2 组	位置:单位东 北侧	
		喷淋 泵			扬程	: 75m	流量	遣: 50l/s	水泵接 合器	数量:3 组	位置:单位东侧	
	消防电梯 数量及位置	共3部消防电梯,2部位于大堂内,1部位于大堂北侧。										
	疏散楼梯 数量及位置	共 3 座疏散楼梯, A1 位于单位西北侧、B1 位于单位东北侧、C1 位于单位东侧。									侧。	
	安全出口 数量及位置	共4个出入口,1号口位于单位南侧、口位于单位东南侧					2 号	口位于单	位西侧、3号	口位于单位	东侧、4 号出入	
	室内消火栓 数量	60 个		标准层室内消火栓 数量及位置			- /•	1层大堂内共4个,东侧4间商铺各1个、2-6层公区域内每层8个、7-8层每层4个、地下车库4个			- 1 /4/3	
情况(一)	重点部位名称	2 层办公 区域		重点部位 所在位置 2		层	建	筑结构	钢混	使用性质	设计、存货	
	主要危险性	1.蔓延途径多,易形成立体火灾; 2.人员疏散困难,灭火救援难度大; 3.玻璃幕墙破碎,易成地面人员伤亡和破坏地面消防车辆及供水器材。										
处置 措施	1.坚持"以固定灭火设施为主,固定灭火设施与移动消防装备相结合"的原则处置; 2.迅速通过消防控制室掌											
	握火灾信息, 禾	川用事故广	播	疏散引导:	3.组	织多组攻坚力	J量,	深入各人	层抢救被困人	.员; 4.使用3	建筑内部的消防	
	供水系统和采取起火层进攻、上层堵截、下层设防、外部举高车辆配合的作战方法消灭火灾; 5.适时组织人员											
	利用机械或人工通风排烟的方法,排烟放热。											
特别 警示	1.迅速稳定被困人员情绪,防止跳楼; 2.地面人员、车辆与着火建筑物保持一定的安全距离,防止高空坠物、											
	玻璃幕墙爆裂破碎伤人; 3.进入建筑内部,必须做好个人安全防护,并为被困者准备呼吸保护器具; 4.有效组											
	织火场供水,保证疏散救人与灭火时不间断;5.排除积水,减少损失。											

力

力

暈

编

成

辖区中队3辆,增援中队7辆。(共8泵2抢)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、天山1号; 5、天山2号; 6、新虹1号; 7、新 虹2号;8、新虹3号;9、华漕1号;10、华漕2号

(共5条供水线路)

- 第一条线路 1、//// (新泾1号车)→着火层;
- 2、新泾1号车停靠单位内部适当位置,由单位1号出入口进入至着火层,利用墙消出水灭火。
- 第一条线路·(松虹路 350 号市政消火栓) 1、加 (新泾 2 号车) →着火层;
- 2、新泾2号车停靠凇虹路350号市政消火栓取水后,为一号车供水,并用新泾一号线路从1号 口进入至着火层灭火。

- 2、新泾 3 号车停靠凇虹路适当位置,沿单位内部通道到达该单位 1 号门出入口处至着火层破 拆、疏散救人。

第二条线路

- 2、新虹1号车停靠凇虹路适当位置,从单位4号出入口进入,沿疏散楼梯进攻或登高施放水带 至着火层上层设置分水阵地,进行设防、灭火、疏散救人。

- 第二条线路·(松虹路 368 号市政消火栓) 1、加→● (新虹 2 号车) →着火层上层;
- 2、新虹2号车停靠凇虹路368号市政消火栓取水后,为新虹1号接力供水,并排人员在四周疏 散、警戒。

第二条线路:

- 2、新虹3号车停靠凇虹路适当位置,从单位3出入口进入至着火层上层协助主管中队破拆、疏 散救人。

- 2、华漕1号车停靠单位内部适当位置,连接单位内部适当位置,从单位2号出入口进入,沿疏 散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地,协助主管中队内攻,抢救疏散被困人员及 物资。

第三冬线路:(松虹路 349 号市政消火栓)


- 2、华漕2号车停靠淞虹路349号市政消火栓,为单位内部水泵接合器加压,并负责道路周边交 通情况、警戒、疏散人群。

- 第四条线路. 1、加 → (天山 1 号车) → 着火层下层;
- 2、天山1号车停靠凇虹路适当位置,从单位3号出入口进入至着火层下层协助主管中队灭火、 破拆、疏散人员。


第四条线路·(**淞虹路** 367 号市政消火栓) 1、 (天山 2 号车)→着火层下层;

- 2、天山2号车停靠淞虹路367号市政消火栓,为天山1号车接力供水。并从单位4号口进入至 着火层下层协助主管中队疏散人员。


方位及行车路线图




总平面图



水源分布图



地下一层平面图




地下一层平面图

一层平面图




一层战斗部署

• •




二层平面图




二层平面图

三至六层平面图



10

七层平面图



七层平面图

Ⅲ 📉 —— 消防电梯 🎹 —— 疏散楼梯 👱 —— 塘式消火栓 🏄 一 喷淋检修阀 一 窗户、玻璃專場 → 配电室(箱) → 燃气阀门 HI B1 沈手间 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公里 办公室 办公室 办公室 00%

••

八层平面图