Технико-физическая документация: RC-Simulator

Власов Даниил Николаевич (группа Р3213) Юсупова Алиса Ильясовна (группа Р3213) Научный руководитель:

Хвастунов Николай Николаевич (доцент, кандидат физико-математических наук)

Июнь 2025

1 Введение

RC-Simulator — это программное приложение, разработанное для моделирования и визуализации поведения RC-цепи (резистор-конденсатор) с учётом неидеального источника питания. Программа позволяет пользователям задавать параметры цепи, такие как ёмкость конденсатора, сопротивление резистора, электродвижущая сила (ЭДС) источника, внутреннее сопротивление, температурный коэффициент и температура окружающей среды, а также тип источника (постоянный или переменный ток). Приложение предоставляет интерактивный графический интерфейс для ввода параметров, отображения графиков напряжения и тока, анимации процесса зарядки/разрядки и сохранения результатов в формате CSV или PNG.

Целью проекта является создание инструмента для образовательных и инженерных задач, позволяющего изучать динамику RC-цепей в различных условиях, включая влияние температуры и внутреннего сопротивления источника.

2 Физические принципы

RC-цепь состоит из резистора (R) и конденсатора (C), соединённых последовательно, подключённых к источнику питания с ЭДС E и внутренним сопротивлением $R_{\rm int}$. Поведение цепи зависит от типа источника (DC или AC) и режима работы (зарядка или разрядка).

2.1 Постоянный ток (DC)

Для режима зарядки напряжение на конденсаторе (V_C) и ток (I) описываются следующими уравнениями:

$$V_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right),\tag{1}$$

$$I(t) = \frac{E}{R + R_{\text{int}}} e^{-t/\tau},\tag{2}$$

где $au = (R + R_{\mathrm{int}}) \cdot C$ — постоянная времени цепи.

Для режима разрядки:

$$V_C(t) = Ee^{-t/\tau},\tag{3}$$

$$I(t) = -\frac{E}{R + R_{\text{int}}} e^{-t/\tau}.$$
 (4)

2.2 Переменный ток (АС)

Для переменного тока с угловой частотой $\omega = 2\pi f$ (где f — частота, по умолчанию 50 Гц) импеданс цепи (Z) вычисляется как:

$$Z = \sqrt{(R + R_{\text{int}})^2 + \frac{1}{(\omega C)^2}}.$$
 (5)

Напряжение на конденсаторе и ток:

$$V_C(t) = \frac{E\sin(\omega t)}{\sqrt{1 + (\omega(R + R_{\text{int}})C)^2}},$$
(6)

$$I(t) = \frac{E}{Z} \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{1}{\omega(R + R_{\text{int}})C}\right)\right). \tag{7}$$

Фазовый сдвиг между током и напряжением:

$$\phi = \arctan\left(\frac{1}{\omega(R + R_{\text{int}})C}\right). \tag{8}$$

2.3 Энергетические характеристики

Энергия, накопленная в конденсаторе:

$$E_C = \frac{1}{2}CV_C^2. {9}$$

Средняя мощность тепловых потерь:

$$P = \operatorname{mean}(I^2(R + R_{\operatorname{int}})). \tag{10}$$

2.4 Влияние температуры

Сопротивление корректируется с учётом температуры (T) и температурного коэффициента (α):

$$R_{\text{total}} = (R + R_{\text{int}})(1 + \alpha(T - 25)).$$
 (11)

3 Функциональность приложения

RC-Simulator предоставляет следующие возможности:

- Ввод параметров цепи: ёмкость (C, мк Φ), сопротивление (R, Ом), ЭДС (E, В), внутреннее сопротивление ($R_{\rm int}$, Ом), температурный коэффициент (α , 1/°C), температура (T, °C).
- Выбор типа источника (DC или AC) и режима (зарядка или разрядка).
- Визуализация графиков напряжения на конденсаторе (V_C) и тока (I) с анимацией.
- Отображение схемы цепи с анимированным индикатором тока и уровня заряда.
- Экспорт данных в CSV с настраиваемой точностью и разделителем.
- Сохранение графиков в формате PNG.
- Справочное окно с описанием физических принципов и формул.
- Журналирование для диагностики и отладки.

4 Техническая реализация

Приложение реализовано на языке Python с использованием следующих библиотек и технологий:

- PyQt6: для создания графического интерфейса.
- NumPy: для численных расчётов, включая массивы времени, напряжения и тока.
- Matplotlib: для построения графиков и анимации.
- Logging: для отладки и журналирования ошибок.

4.1 Структура проекта

Проект состоит из следующих модулей:

- rc_calculator.py: Выполняет расчёты параметров RC-цепи, включая напряжение, ток, энергию и тепловые потери.
- plot_widget.py: Отображает графики напряжения и тока с анимацией.
- rc_simulator.py:Главное окно приложения, объединяющее ввод параметров, управление симуляцией и экспорт данных.

- circuit_diagram.py: Визуализирует схему RC-цепи с анимацией тока и заряда.
- help_window.py: Отображает справочную информацию с формулами в формате LaTeX.
- main.py: Точка входа в приложение.

4.2 Пользовательский интерфейс

Интерфейс включает:

- Форму для ввода параметров с валидацией (выделение красным при некорректных значениях).
- Выпадающие списки для выбора типа источника и режима.
- Ползунок для настройки скорости анимации (10–200 мс).
- Таблицу для отображения результатов (ёмкость, сопротивление, энергия и т.д.).
- Кнопки для запуска симуляции, паузы/возобновления анимации, экспорта данных, сохранения графиков и вызова справки.

4.3 Алгоритм работы

- 1. Пользователь вводит параметры цепи через графический интерфейс.
- 2. Параметры проверяются на корректность (положительные значения, за исключением $R_{\rm int}$, которое может быть 0).
- 3. Модуль RCCalculator выполняет расчёты для заданного временного диапазона ($t_{\max} = 5\tau$).
- 4. Результаты передаются в PlotWidget для построения графиков и в CircuitDiagram для обновления анимации.
- 5. Пользователь может сохранить данные в CSV или график в PNG, а также просмотреть справочную информацию.

5 Требования к установке

Для работы приложения необходимы:

- Python версии 3.8 или выше.
- Библиотеки:
 - PyQt6 (версия 6.0 или выше);
 - matplotlib (версия 3.2 или выше);
 - numpy (версия 1.20 или выше).

5.1 Инструкция по установке

1. Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/username/rc-simulator.git
cd rc-simulator
```

2. Создать виртуальное окружение (рекомендуется):

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows: venv|Scripts|activate
```

3. Установить зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Запустить приложение:

python main.py

5.2 Файл зависимостей (requirements.txt)

```
PyQt6>=6.0.1
matplotlib>=3.2.0
numpy>=1.20.0
```

6 Использование приложения

Для работы с приложением выполните следующие шаги:

- 1. Запустите приложение командой python main.py.
- 2. Настройте параметры цепи:
 - **Ёмкость (мкФ)**: Например, 1 для 1 мкФ.
 - Сопротивление (Ом): Например, 1000.
 - ЭДС (В): Например, 10.
 - Внутреннее сопротивление (Ом): Например, 0.
 - Тип источника: DC или AC.
 - Режим: Зарядка или Разрядка.
 - **Температурный коэффициент (1/°С)**: Например, 0.0001.
 - **Температура (°С)**: Например, 25.
 - Точность экспорта: Количество знаков после запятой (1–12).
 - Десятичный разделитель: Точка (.) или запятая (,).
- 3. Настройте скорость анимации с помощью ползунка (10–200 мс).

- 4. Нажмите кнопку **"Запустить симуляцию"** для запуска моделирования.
- 5. Используйте кнопки для управления:
 - Пауза/Возобновить: Управление анимацией.
 - **Предпросмотр CSV**: Просмотр данных перед экспортом.
 - Экспорт в CSV: Сохранение до 1000 точек данных.
 - Сохранить график: Экспорт графика в PNG.
 - Справка: Просмотр инструкций и формул.
 - Выход: Закрытие приложения.

6.1 Примеры экспорта в CSV

```
Пример для режима зарядки (точность=6, разделитель=точка):

Time (s); Voltage (V); Current (A)
0;0;0.01
0.00001;0.00995;0.009901
0.00002;0.0198;0.009802
...
0.005;9.932621;0.000067
Пример для режима разрядки (точность=4, разделитель=запятая):

Time (s); Voltage (V); Current (A)
0;10;-0,01
0,00001;9,9901;-0,0099
0,00002;9,9802;-0,0098
...
0,005;0,0674;-0,0001
```

7 Ограничения и допущения

- Частота переменного тока фиксирована (50 Гц).
- Максимальное количество точек для экспорта в CSV ограничено 1000.
- Точность экспорта ограничена диапазоном 1–12 знаков после запятой.
- Источник питания предполагается идеальным синусоидальным для АС.
- Температурные эффекты учитываются только для сопротивления.

8 Заключение

RC-Simulator — это мощный инструмент для изучения и анализа RC-цепей, сочетающий точные физические расчёты с удобным интерфейсом. Приложение подходит как для образовательных целей, так и для предварительного моделирования в инженерных задачах. В будущем возможно расширение функциональности, включая поддержку других типов цепей (например, RL или RLC) и дополнительные параметры источника питания.