CAMBIOS: Obstáculos.



TALAVE (1600 ft)
(TLAVE)

N 38º30'30"
W 001º53'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Albacete (6-5 / B-12) JOG 1:250.000: NJ30-03 (#28) CECAF LFC 1:500.000: 5	Incendio: 130.325 / 130.125 / 129.825 Madrid VOLMET: 126.200 Madrid MIL: 141.700 / 138.225
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Monte alto	YES (FRQ 115.20): 24 NM, Rd 068º VAB (FRQ 115.80): 26 NM, Rd 182º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Cenajo: 9 NM, 165º Rb, [299] Camarillas: 14 NM, 130º Rb, [296] Fuensanta: 19 NM, 245º Rb, [304] Alfonso XIII: 22 NM, 145º Rb, [594] Taibilla: 26 NM, 225º Rb, [316] Siles: 35 NM, 260º Rb, [102] Algeciras: 43 NM, 150º Rb, [595] Santomera: 45 NM, 125º Rb, [601]	**Albacete (LEAB): 26 NM, 360º Rb** Alicante (LEAL): 64 NM, 100º Rb San Javier (LELC): 67 NM, 130º Rb Valencia (LEVC): 88 NM, 050º Rb Getafe (LEGT): 139 NM, 320º Rb Torrejón (LETO): 140 NM, 330º Rb Málaga (LEMG): 170 NM, 225º Rb Pollensa (LEPO): 250 NM, 070º Rb

RESTRICCIONES: Embalse ubicado debajo de la R-63 (vuelos de instrucción de San Javier, 2000 ft AGL - FL260).

CARGA DE AGUA: La mejor salida es hacia el Sureste. La zona de cola tiene baja profundidad.

OBSTÁCULOS: Posible presencia de troncos flotando si se han producido lluvias torrenciales. Se debe evitar la parada en las inmediaciones del canal de trasvase al embalse de El Cenajo, puede existir una fuerte corriente.

MISCELÁNEA: En julio de 2016 un gran incendio forestal arrasó el monte de la orilla norte del embalse.