

PUERTO DE LA CORUÑA (0 ft) (CORU1)

N 43º22'00"
W 008º23'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
La Coruña (2-1 / G-1) JOG 1:250.000: NK29-02 (#1) CECAF LFC 1:500.000: 1	Incendio: 130.325 / 130.125 / 129.825 La Coruña TWR: 118.305 Santiago APP: 120.200 / 118.200 Santiago VOLMET: 126.600
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	LRA (FRQ 115.10): 4 NM, Rd 240º STG (FRQ 116.40): 26 NM, Rd 003º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Langosteira: 5 NM, 260º Rb, [538] Betanzos: 6 NM, 090º Rb, [514] Cecebre: 7 NM, 135º Rb, [519] Ares: 9 NM, 070º Rb, [508]	La Coruña (LECO): 4 NM, 170º Rb **Santiago (LEST): 28 NM, 185º Rb** Vigo (LEVX): 69 NM, 190º Rb Torrejón (LETO): 280 NM, 125º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada dentro del Área 1 de la TMA de Galicia y muy próxima al área de aproximación final de La Coruña, contactar con Torre de La Coruña antes de llegar. La carga dentro del Puerto de La Coruña está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción. El teléfono de la Autoridad Portuaria es 981 219 621. Si se dispone de radio UHF, contactar con Salvamento Marítimo en frecuencia 156.500 (alternativa 156.800, canal de emergencia marítimo).

CARGA DE AGUA: El calado mínimo del puerto es de 4 metros.

OBSTÁCULOS: Diariamente (entre las 11 y 12 Z) se lanza un globo meteorológico desde la zona oeste del puerto, su diámetro es de 1,4 metros.

MISCELÁNEA: Este puerto se utilizó por primera vez para cargar en 1971.