CAMBIOS: Indicativo GPS.



SAN VICENTE DE LA BARQUERA (0 ft) (SANVI)

N 43º23'00"
W 004º24'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Cantabria (5-1 / G-1) JOG 1:250.000: NK30-01 (#3) CECAF LFC 1:500.000: 2	Incendio: 122.350 / 130.125 / 129.825 Santiago VOLMET: 126.600 Madrid MIL: 139.250 / 142.700
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Valle abierto	SNR (FRQ 115.30): 22 NM, Rd 260º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Suances: 16 NM, 085º Rb, [277] Torina: 25 NM, 140º Rb, [281] Santander: 27 NM, 080º Rb, [278] Ebro: 29 NM, 140º Rb, [276] Requejada: 29 NM, 190º Rb, [356] Ribadesella: 29NM, 280ºRb, [174] Cervera: 32 NM, 190º Rb, [344]	Santander (LEXJ): 25 NM, 085º Rb León (LELN): 73 NM, 230º Rb Valladolid (LEVD): 103 NM, 190º Rb **Salamanca (LESA): 155 NM, 200º Rb** Torrejón (LETO): 179 NM, 165º Rb Santiago (LEST): 179 NM, 260º Rb Zaragoza (LEZG): 180 NM, 125º Rb

RESTRICCIONES: Se trata del canal de navegación al puerto pesquero.

CARGA DE AGUA: En una guía de zonas de carga los años 90 se describe del siguiente modo: «Sitio muy malo. Pasar rascando el pueblo. Si se decide tomar, entrar dejando el muelle a la izquierda. En la bocana puede haber mar de fondo. Hay una tubería que atraviesa perpendicularmente el ramal de carga. Cuidado con la marea, es muy variable».

OBSTÁCULOS: Numerosos bancos de arena que cambian con el tiempo. Para conocer la hora de la pleamar consultar www.tablademareas.com.

MISCELÁNEA: La portada de Cantabria muestra una fotografía de esta zona.