

Lucrare de licență Modelarea acustică a spațiilor închise folosind metoda Ray-Tracing

Autor: Lixandru Andreea-Bianca

Mentori: Nilă Costin

Gorobievschi Sebastian

(Siemens Industry Software)

Coordonator Ştiinţific: Băicoianu Alexandra

Braşov, 2021

Cuprins

50	opui	lucrării	4		
In	trodu	icere	4		
1	Noţ	iuni teoretice necesare	6		
	1.1	Sunetul	6		
	1.2	Reflexia sunetului	9		
	1.3	Difracția și interferența sunetului	0		
	1.4	Funcția de răspuns la impuls	1		
	1.5	Funcția de răspuns la frecvență	2		
	1.6	Absorbţia sunetului	3		
	1.7	Simularea binaurală	3		
	1.8	Tehnica de trasare a razelor(Ray-Tracing)	4		
	1.9	Convoluția sunetului	6		
	1.10		7		
2	Teh	nlogii utilizate	9		
	2.1	Limbajul de programare C#	0		
	2.2	Platforma Unity	0		
	2.3	Biblioteca NWaves	1		
	2.4	Biblioteca XCharts	1		
	2.5	Biblioteca StandaloneFileBrowser	1		
3	Arh	itectura și implementarea aplicației	2		
	3.1	Arhitectura aplicației	3		
	3.2	Prezentarea aplicației			
	3.3	Sfera lui Fibonacci	3		
	3.4	Propagarea razelor	4		
	3.5	Selecția razelor	5		
	3.6	Calculul intensităților			
	3.7	Calculul presiunilor			
	3.8	Funcția de răspuns la frecvență si funcția de răspuns la impuls 2			
	3.9	Calculul distanțelor			
		Calculul timpului			
		Convoluţia sunetului			
4	Test	area si analiza rezultatelor	0		
5	Concluzii				
•	5.1	Concluzii generale			
	5.2	Concluzii personale			
	5.3	Dezvoltări ulterioare			

ABSTRACT

 $\label{eq:Acesta} Acesta \ este \ primul \ meu \ fisier \ abstract \ extern.$

Scopul lucrării

În ultimele decenii, au fost dezvoltate multiple modele ce calculeazaă modul de propagare al undelor acustice în spațiul virtual. Din acest motiv am ales să dezvolt o aplicație care modelează propagarea sunetului.

Există multiple motive pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modelării acustice în încăperi. Această lucrare va prezenta ce presupune implementarea unui model acustic, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere geometric și vizual. Mai mult de atât, va fi prezentată si implementarea unui model de acest gen, dar și rezultatele obținute. Evident, nici un model care simulează propagarea sunetului într-un mediu virtual nu va imita 1 la 1 realitatea. Totuși, se încearcă găsirea unui algoritm cât mai aproape de realitate.

Introducere

Intro

Capitolul 1

Noțiuni teoretice necesare

1.1 Sunetul

Sunetul reprezintă vibraţia undelor propagate într-un mediu, fie el gazos, lichid sau solid şi prezintă, în multe aspecte, dar nu în toate, comportament similar cu alte mişcări de undă pe care le întâlnim în natură, adică undele de apă şi undele de lumină, ale căror fenomene de propagare sunt uşor de observat.

În contextul propagării sunetului, aerul este mediul de interes despre care vom discuta atunci când vorbim despre acustica încaperilor, iar perturbarea reprezintă o alterare a presiunii atmosferice peste și sub valoarea sa medie, care produce o mișcare periodică a moleculelor de aer înapoi și înainte de-a lungul aceleiași direcții în care se propagă unda(unde longitudinale).

Propagarea sunetului prin aer este ilustrată în Figura 1.1. În partea superioară este ilustrată alterarea presiunii atmosferice, în timp ce în partea inferioară este ilustrată mișcarea moleculelor de aer asociate cu propagarea sunetului. Dacă intensitatea sunetului crește, gradientul presiunii crește și, ca urmare, mai multe molecule de aer se află în mișcare.




Figura 1.1: Propagarea sunetului prin aer[1]

Un principiu general, stabilit pentru prima dată de Fermat, afirmă că fiecare undă se propagă de la sursă către receptor prin calea cea mai rapidă. Dacă mediul este omogen, precum considerăm că este aerul, atunci viteza sunetului este uniformă prin acest mediu şi astfel calea cea mai rapidă devine totodată şi cea mai scurtă. Viteza sunetului depinde doar de temperatură, nu şi de alte proprietăți precum presiunea şi densitatea. Astfel,

putem observa în Tabelul 1.1 cum variază viteza și densitatea sunetului în funcție de temperatură.

$\boxed{\text{Temperatură}(^{\circ}\text{C})}$	Viteza sunetului $\left(\frac{m}{s}\right)$	Densitatea aerului $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$
30	349.02	1.1644
25	346.13	1.1839
20	343.21	1.2041
15	340.27	1.2250
10	337.31	1.2466
5	334.32	1.2690
0	331.30	1.2922

Tabelul 1.1: Efectul temperaturii asupra proprietaților aerului[7]

Amplitudinea este valoarea absolută, maximă, a unei cantități care variază periodic. Amplitudinile sunt exprimate fie ca valori instantanee, fie mai ales ca valori de vârf. Aceasta reprezintă fluctuația sau deplasarea unei unde de la valoarea sa medie. În cazul undelor sonore, particulele de aer sunt deplasate, iar această amplitudine a sunetului este exprimată ca intensitatea sunetului. Amplitudinea nu este influențată de frecvență, lungime de undă, perioadă de timp sau viteza sunetului și nici invers.

Lungimea de undă este reprezentată de distanța dintre punctele consecutive corespunzătoare ale aceleiași faze pe undă, precum două creste adiacente. Viteza de propagarea(c) a undei este dată de lungimea de undă, pe care o vom nota cu λ , fiind distanța parcursă de val între două instanțe de fază egală si de T, timpul necesar acestei distanțe.

$$c = \lambda/T \tag{1.1}$$

Inversa perioadei este numită frecvență(f) și indică de câte ori particulele de aer s-au mișcat înapoi și înainte într-o secundă. Frecvența este măsurată in Hertz[Hz].

$$c = \lambda f \tag{1.2}$$

O caracteristică importantă a unei unde sonore este faza, care specifică locația unui punct în cadrul unui ciclu de undă al unei forme de undă repetitive. În majoritatea cazurilor, diferențele de fază dintre undele sonore sunt mai importante decâ fazele în sine. Diferența de fază dintre două unde sonore cu aceeași frecvență care se deplasează dincolo de o locație fixă este dată de diferența de timp dintre aceleași poziții în cadrul ciclurilor de undă ale celor două sunete, exprimate ca o fracțiune dintr-un ciclu de undă.

Două unde sonore de aceeaşi frecvență care sunt perfect aliniate au o diferență de fază de 0 și se spune ca sunt "în fază". Două unde care sunt "în fază" se adaugă pentru a produce o undă sonoră cu o amplitudine egală cu suma amplitudinilor celor două unde.

Dacă una dintre cele două unde sonore cu aceeași frecvență este deplasată cu o jumătate de ciclu față de cealaltă, se spune că undele sonore sunt "defazate". Două unde sunt "defazate" dacă se anulează reciproc exact când sunt adunate împreună.




Figura 1.2: Două unde sonore "în fază"




Figura 1.3: Două unde sonore "defazate"

Diferența de fază este exprimată ca un unghi, deoarece forma de undă a unui ton pur alcatuită dintr-o singură frecvență poate fi descrisă utilizând funcția sinus trigonometrică.

Cele mai multe sunete sunt mult mai complexe decât o singură frecvență, dar constau în schimb din multe unde sinusoidale diferite la frecvențe diferite. Când mai multe unde sinusoidale se combină pentru a crea un sunet, formele de undă ale tuturor undelor sinusoidale sunt adăugate la fiecare locație de-a lungul formei de undă.

Energia(W) poate fi auzită de ființele vii. Sunetul este o undă mecanică și ca atare constă fizic în compresie elastică oscilatorie și în deplasarea oscilatorie a unui fluid. Prin urmare, mediul acționează ca stocare atât pentru energia potențială, cât și pentru energia cinetică. În consceință, energia sonoră dintr-un volum de interes este definită ca suma densităților de energie potențială si cinetică:

$$W = W_{\text{potential}\check{a}} + W_{\text{cinetic}\check{a}} \tag{1.3}$$

Presiunea acustică este abaterea presiunii locale față de presiunea atmosferică. În aer, presiunea poate fi masurată cu ajutorul unui micorofon, iar în apă cu ajutorul unui hidrofon. Unitatea de măsură dată de către Sistemul internațional de unități de măsură, SI, pentru presiunea acustică este Pascal(Pa). Formula folosită pentru transformarea intenistății in presiune este:

$$p = \sqrt{2I\rho c},\tag{1.4}$$

unde ρ este densitatea aerului, iar c este viteza sunetului.

Puterea sunetului este rata la care energia sonoră este emisă, reflectată, transmisă sau recepționată, pe unitate de timp. Unitatea SI pentru puterea sunetului este Watt-ul(W). Pentru o sursă de sunet, spre deosebire de presiunea sonoră, puterea nu este dependentă nici de încăpere, nici de distanță. Presiunea sonoră este o proprietate a câmpului într-un punct din spațiu, în timp ce puterea sonoră este proprietatea unei surse sonore, egală cu puterea totală emisă de acea sursă în toate direcțiile.

Intensitatea(I) este definită ca puterea pe unitate de suprafață purtată de o undă. Puterea(P) este rata la care energia este transferată de undă. Unitatea de măsură folosiă pentru intensitate este $\frac{W}{m^2}$, iar formula acesteia este:

$$I = \frac{P}{A} \tag{1.5}$$

Nivelurile de intensitate a sunetului sunt citate în decibeli (dB). Modul în care urechile noastre percep sunetul poate fi descris mai exact prin logaritmul intensitiații. Nivelul de intensitate(β) este definit astfel:

$$\beta(dB) = 10\lg\left(\frac{I}{I_0}\right) \tag{1.6}$$

1.2 Reflexia sunetului

Principiile reflexiei pot fi aplicate undelor sonore, care constau din compresii şi rarefracţii. Dacă o undă sonoră se deplasează printr-un tub cilindric, în cele din urmă sunetul va ajunge la capătul tubului, acesta reprezentând graniţa dintre aerul din tub şi aerul din afara tubului. La atingerea capătului tubului, unda sonoră va suferi o reflecţie parţială(o parte din energia transportată va rămâne în tub şi se va deplasa în direcţia opusă) şi o transmisie parţială(o parte din energia transportată va trece peste graniţă, în afara tubului).

Reflexia pe suprafețe poate duce la unul dintre următoarele fenomene: ecou sau reverberație. *Ecoul* este o reflexie a sunetului care ajunge la ascultător cu o întârizere față de sunetul direct. Această întârziere este direct proporțională cu distanța suprafeței reflectate de la sursă la ascultător. Undele acustice sunt reflectate de pereți sau de alte suprafețe dure, cum ar fi munții. Ecoul poate fi auzit atunci când reflexia revine cu o amplitudine și o întârziere suficientă pentru a fi percepută distinct.

Reverberarea reprezintă o persistență a sunetului după ce acesta a fost produs. O reverberație este creată atunci când un sunet sau semnal provoacă multiple reflexii care se acumulează și apoi se descompun pe măsură ce sunetul este absorbit de suprafețe. În Figura 1.4, observăm două diagrame cu axa x reprezentând timpul si cu axa y reprezentând SPL(Sound Pressure Level) ce ilustrează diferența dintre ecou și reverberație

Trasarea razelor pentru calcularea unghiurilor de incidență sau refracție este dată de legea lui Snell prin Ecuația (1.7)(vezi [8]):

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} \tag{1.7}$$




Figura 1.4: Difereța dintre ecou si reverberație

unde θ_1, θ_2 sunt unghiurile de refracție, v_1, v_2 reprezintă viteza de propagare prin mediu, iar n_1, n_2 sunt indicii de refracție din mediu.

Relflexiile sunetului pe suprafețe nu urmează întotdeauna legile lui Snell. Astfel, nici o refexie nu este perfect speculară, deci este parțial difuză, iar acest lucru se întâmplă ca o consecință pentru duritatea și dimensiunea suprafeței de coliziune. Când o rază întâlnește o suprafață difuză, se generează un număr aleatoriu în intervalul [0, 1]. Dacă numărul este mai mic decât un prag ales direcția razei este randomizată pentru a simula difuzia, altfel reflexia este speculară. Acest fenomen poate fi evidențiat prin Figura 1.5. În această lucrare se va folosi reflexia difuză prin randomizare normală.




Figura 1.5: Reflexie difuză prin randomizare normală și reflexie difuză prin randomizare ponderată

1.3 Difracția și interferența sunetului

Difracția reprezintă schimbarea locală în direcția propagării undelor sonore trecând de marginea unui obstacol. Acesta este unul dintre cele mai importante fenomene acustice

cauzat de natura sunetului, fiind una dintre cele mai complexe probleme de rezolvat. Efectele difracției pot fi împărțite în trei grupe: barieră, margine și deschidere.

Fenomenul de difracție depinde semnificativ de raportul dintre lungimea de undă a sunetului si mărimea obstacolului. Cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât sunetul se intensifică. Când o undă sonoră întâlnește un obstacol, care este mic în raport cu lungimea de undă, valul trece în jurul ei ca și când nu ar exista, formând foarte puţină umbră. Dacă frecvenţa sunetului este suficient de mare, lungimea de undă este suficient de scurtă și ca urmare se formeazaă o umbră vizibilă.

În Figura 1.6 se pot observa cele trei tipuri de difracții, unde situațiile din partea de sus sunt ideale pentru frecvențele joase, iar cazurile din partea de jos sunt de dorit pentru frecvențele înalte.




Figura 1.6: Difracție barieră, deschidere, margine[1]

Două unde care călătoresc în același mediu vor interfera una cu celaltă. Dacă amplitudinile lor se adună, se spune că aceasta este o interferență constructivă. O interferență distructivă se realizează atunci când cele doua unde sonore sunt defazate și scad.

În acest studiu, difracția si interferența nu vor fi abordate.

1.4 Funcția de răspuns la impuls

Propagarea sunetului de la o sursă audio la un receptor se caracterizează prin funcția de răspuns impuls și informațiile spațiale pe toate căile de propagare posibile. Prima detectare corespunde întotdeauna cu sunetul direct și, după acesta, primesc reflexii multiple. Întârzierile lor de timp în ceea ce privește sunetul direct sunt în funcție de lungimile căilor parcurse și intensitățile lor de presiune depind de absorbția sunetului prin aer, precum și de caracteristicile de absorbție a suprafețelor implicate în fiecare cale.

Răspunsul la impuls este funcția de ieșire a unui sistem dinamic atunci când la intrare se aplică o funcție unitară(funcția Dirac). Un impuls este un eveniment sonor foarte puternic și scurt, care este utilizat pentru testarea răspunsului la sunet într-o cameră sau pentru a testa eficiența unui sistem acustic. Un impuls conține toate frecvențele.

O funcție de răspuns la impuls se compune din: sunet direct, prima întârziere, reflexii timpurii si coada reverberantă. Figura 1.7 ilustrează componentele unei funcții de răspuns la impuls.




Figura 1.7: Funcția de răspuns la impuls

Sunetul direct(Direct Sound) are presiunea acustică ridicată, dar durată scurtă, reprezentând timpul necesar pentru ca sunetul să ajungă la cel primit(ex: ascultător sau microfon).

Decalaj inițial de timp(Initial Time Delay Gap) reprezintă timpul dintre sunetul direct și primele reflexii și ne spune cât de departe este sursa de sunet. Cu cât decalajul inițial de timp este mai lung, cu atât este mai apropiată sursa de sunet. Cu alte cuvinte, dacă sursa este departe, sunetul direct și primele reflexii vor fi auzite mai apropiate.

Reflecții timpurii(First Order Reflections sau Early Reflections) sunt primele pe care le auzim și se disting. Este posibil să fie doar câteva într-o cameră simplă dreptunghiulară, dar pot fi mai multe dacă camera este mai complexă. Reflecțiile timpurii indică cât de mare este o cameră.

Coada reverberantă constă în reflexii de ordin superior și nu se pot distinge între ele. Pe măsură ce numărul de reflexii crește, undele sonore pierd energie și, în cele din urmă, se descompun. Dezintegrarea reverbantă este adesea liniară atunci când este reprezentată grafic ca mai sus.

1.5 Funcția de răspuns la frecvență

Răspunsul în frecvență este măsura cantitativă a spectrului de ieșire al unui sistem sau dispozitiv ca răspuns la un stimul și este utilizat pentru a caracteriza dinamica sistemului. Este o măsură a magnitudinii și a fazei în funcție de frecvență, în comparație cu intrarea. În termeni simpli, dacă o undă sinusoidală este injectată într-un sistem la o frecvență dată, un sistem liniar va răspunde la aceeași frecvență cu o anumită magnitudine și un anumit unghi de fază relativ la intrare.

În contextul unui sistem audio, obicetivul poate fi reproducerea semnalului de intrare fără distorsiuni. Acest lucru necesită o amplitudine de răspun uniformă până la limitarea

lățimii de bandă a sistemului, cu semnalul întârziat cu exact aceeași cantitate de timp la toate frecvențele.

Estimarea răspunsului în frecvență pentru un sistem fizic implică, în general, excitarea semanlului cu un semnal de intrare, măsurarea istoricelor de timp de intrare și de ieșire și compararea celor două printr-un proces precum Transformarea Fourier Rapidă(FFT).

Răspunsul în frecvență se caracterizează prin amploarea răspunsului sistemului, măsurată, de obicei, în decibeli(dB), și faza, măsurată în radiani sau grade.

1.6 Absorbţia sunetului

În contextul propagării sunetului în spații închise vom considera două tipuri de absorbții: absorbția aerului și absorbția suprafețelor.

Coeficientul de absorbție în aer, depinde de temperatura atmosferică, de presiunea atmosferică și de frecvență. Absorbția sunetului în acustică este cauzată de caracteristicile de absorbție a suprafețelor.

Astfel, absorbţia este definită ca o disipare a energiei sonore la lovirea unei suprafeţe fizice. La fiecare reflexie, o parte α din energia sau puterea sa este absorbită. Acest factor α se numeşte coeficientul de absorbţie. Absorbţia sunetului depinde de unghiul de incidenţă.

Un alt mecanism de absorbţie a sunetului este absorbţia suprafeţelor, fiind definit ca disiparea energiei sonore la lovirea unei suprafeţe fizice. La fiecare reflexie, o parte din energie sau putere este absorbită. Restul de energie care nu este absorbită este fie absorbită de material, fie transmisă mai departe ca sunet reflectat. Formula utilizată în această lucrare este evidenţiată prin Ecuatia (1.8).

$$W = W(1 - \alpha) \tag{1.8}$$

unde W este energia.

1.7 Simularea binaurală

Simularea binaurală reprezintă o metodă de a realiza semnale binaurale la ambele urechi ale receptorului în spații inexistente prin intermediul unui model. În ultima perioadă, simularea acustică a devenit din ce în ce mai importantă pentru proiectarea spațiilor închise, precum sălile de concerte și de teatru.

Există o mulțime de tehnici de simulare binaurală în combinație cu metode de calcul, de cele mai multe ori tehnici geometrice pentru calcul acustic, precum: metoda sursei de imagine în oglindă, ray-tracing sau metode hibride. Cu toate acestea, genul acesta de tehnici vin la pachet cu creșterea timpului de calcul. Unul dintre cele mai dificile lucruri este directivitatea sursei.

Deşi este imposibilă simularea cu exactitate a unui câmp sonor real folosind metode geometrice, lucrările realizate până în prezent pe aceste teme s-au bucurat de un mare succes, iar unele au fost chiar comercializate. O altă provocare în crearea unui astfel de algoritm este dată de coada reverberantă datorită efortului considerabil de timp. Simularea binaurală nu va fi tratată în acest studiu.




Figura 1.8: Exemplu de simulare binaurală

În Figura 1.8, se poate observa beneficiul unei simulări binaurale. În prima parte a figurii, sunetul ajunge de la sursă(S) la urechile omului în același moment și cu aceeași intensitate, pe când în cea de-a doua parte a imaginii sunetul ajunge mai devreme la urechea stângă decât la urechea dreaptă și la intensități diferite. Urechea stângă va auzi mai puternic sunetul decât urechea dreaptă.

1.8 Tehnica de trasare a razelor(Ray-Tracing)

Intensitatea emisă de o sursă este descrisă de un număr finit de raze, care vor fi considerate purtători de intensitate(sau de energie sau de putere). Aceste raze călătoresc prin spațiu la viteza sunetului și sunt reflectate după fiecare coliziune cu limitele camerei. În acest timp, intensitatea lor scade ca o consecință a abosrbţiei aerului și a pereţilor pe care raza îi intersectează.

Dacă sursa sonoră are caracteristici omnidirecționale, direcțiile razelor sunt create prin distribuții aleatoare omogene. Calea posibilă pentru fiecare rază emisă de la sursă trebuie gasită. Raza este considerată un vector care își schimbă direcția la fiecare reflexie, fiind astfel posibilă determinarea următoarei suprafețe de ciocnire.

De obicei, sursa este împărțită într-un număr mare de piese mici. Metoda deterministă este împărțirea sursei într-o manieră matematică sau geometrică. Piesele din sursă ar trebui să fie identice sau cât de mult posibil identice. Punctele selectate aleatoriu pe suprafața unei sfere sursă pot fi reprezentate de trei parametrii: raza, azimutul și elevația[3]. Mai mult decât a propus Jeong Cheol-Ho în studiul său, în această lucrare împărțirea sursei în piese mai mici s-a realizat cu ajutorulu sferei lui Fibonacci, algoritm ce urmează să fie descris în capitolele următoare.

Mai departe, aceste puncte reprezintă poziția de start pentru o rază. Fiecare rază poate avea nici una sau mai multe reflexii și, astfel, să fie considerată o rază directă sau indirectă. Fiecare coliziune este reținută și putem observa care a fost traseul pe care fiecare rază l-a parcurs în încăpere de la sursă până la ascultător.

Intensitatea pe care o rază o transmite receptorului este direct dependentă de distanța pe care raza a parcurs-o în încăpere. Intensitatea la un anumit moment se calculează

astfel dependent de absorbția aerului, de lungimea traseului parcurs și de proprietățile de absorbție ale peretului. Coliziunea cu suprafața poate fi considerată speculară, conform legii lui Snell. Tot acest proces trebuie repetat pentru fiecare frecvență.

În Figura 1.9 este ilustrat un mod de reprezentare pentru tehnica ray-tracing, unde se poate observa traiectul razelor. Linia continuă reprezintă raza directă, iar liniile punctate seminifică razele indirecte.




Figura 1.9: Exemplu de ray-tracing

S-a demonstrat că algoritmul de ray-tracing prezice nivelurile de zgomot cu o precizie foarte bună și este considerat drept unul dintre cele mai elegante metode de reprezentare a reflexiilor. Cu toate acestea, există limitări, excepții și probleme. Există câteva elemente care ar trebui luate în considerare atunci când implementăm sau evaluăm un astfel de algoritm, precum: intervalul de frecvențe, factori dependenți de frecvență, geometria, numărul de raze.

În mod normal, singurii factori dependenți de frecvență care pot fi incluşi sunt coeficienții de absorbție și estimarea statistică a proprietăților difuze. O ipoteză de bază în metodele care utilizează raze este că lungimea de undă corespunzătoare celei mai mici frecvențe este mai mică în comparație cu dimensiunile camerei și suprafețele sale.

Precum am menționat mai sus, coeficientul de absorbție α este dependent de unghi. Principalul motiv pentru evitarea măsurătorilor dependente de unghi este că acestea ar trebui să fie foarte precise. Acest lucru fiind destul de dificil, întrucât presupune stocarea tuturor materialelor de construcție. Prin urmare, a fost acceptată estimarea caracteristicilor de absorbție a unei suprafețe printr-o formă care este în medie peste toate unghiurile de incidență.

Erori numerice sunt introduse în rezultate prin utilizarea unui număr limitat de raze, deoarece unghiul dintre raze adiacente rămâne constant, iar această reprezentare devine treptat mai puţin exactă odată cu scăderea numărului de raze. Pentru a atinge criteriile de convergenţă, numărul de raze trebuie să fie cât mai mare, cu cât numărul de raze este mai mare, cu atât este mai mic unghiul solid pe care îl va acoperi o rază. Acest lucru poate afecta timpul de calcul, dar şi un număr prea mic de raze poate genera probleme.

Pentru a putea înțelege mai bine traiectul unei raze vom folosi Figura 1.10. S și A reprezintă sursa si ascultătorul, iar linia trasată este drumul parcurs de rază până la microfon, iar acest drum presupune 4 reflexii speculare. Modelul de propagare al sunetului ce urmează să fie prezentat în această lucrare va folosi doar reflexii speculare.




Figura 1.10: Traiectul unei raze de la sursă la ascultător

Atunci când se dorește implementarea unui algoritm de acest gen, există câțiva factori foarte importanți când ne gândim la timpul de calcul, precum: numărul de raze, lungimea maximă pe care o rază o poate avea, numărul maxim de reflexii pe care îl poate avea o rază, chiar și procesorul pe care îl are mașina de pe care lucrăm poate influența semnificativ timpul de calcul.

Astfel, realizarea unui algoritm care modelează acustic spațiile închise presupune două mari etape: realizarea unui model geometric si implementarea unui model fizic. Prima etapă se ocupă de definirea dimensiunilor încăperii, așezarea sursei si a microfoanelor în spațiu, trasarea razelor și determinarea razelor intersectate cu microfoanele. A doua etapă presupune calcularea măsurilor fizice: intensitatea, presiunea, faza, magnitudinea, timpul și funcția de răspuns la impuls.

1.9 Convoluţia sunetului

Convolutția în domeniul timpului înseamnă că spectrele sunt multiplicate (adică conținutul de frecvență) în domeniul frecvenței. Prin "înmulțirea" spectrelor înțelegem că orice frecvență care este puternică în ambele semnale va fi foarte puternică în semnalul convolut și invers orice frecvență care este slabă în ambele semnale de intrare va fi slabă în semnalul de ieșire. Convluția implică două funcții matematice f și g care produc o a treia funcție h ce reprezintă modul în care forma uneia este modificată de către cealaltă.

Atunci când vorbim despre convoluție, sursa de sunet este numită semnal de intrare, iar fișierul de ieșire este răspunsul la impuls. Fișierul de răspuns la impuls are mereu o lungime fixă.

În practică, o aplicare relativ simplă a convoluției este locul în care avem "funcția de răspunsul la impuls" al unui spațiu. Acest lucru se obține înregistrând o scurtă explozie a unui semnal de bandă largă pe măsură ce este procesat de caracteristicile reverberante ale spațiului. Cu alte cuvinte, a fost procesat de funcția de răspuns în frecvență al spațiului similar cu modul în care ar funcționa acest proces în spațiul real. De fapt, convoluția din acest exemplu este pur și simplu o descriere matematică a ceea ce se întâmplă atunci când orice sunet este "colorat" de spațiul acustic în care apare, ceea ce este de fapt adevărat pentru toate sunetele din toate spațiile, cu excepția unei camere anecoice. Sunetul convolut va apărea, de asemenea, la aceeași distanță ca în înregistrarea

originală a impulsului. Dacă convolvuționăm un sunet de două ori cu același răspuns la impuls, distanța sa aparentă va fi de două ori mai mare.

Teorema de bază despre domeniul timpului și domeniul frecvenței este că multiplicarea într-un domeniu este echivalentă cu convoluția din celălalt domeniu.

În cele din urmă, există o diferență tehnică între convoluție directă, care este un proces foarte lent, dat fiind că fiecare eșantion din fiecare semnal trebuie să fie multiplicat cu fiecare eșantion din celălalt semnal. O variantă mai rapidă de a face acest lucru este folosirea Transformatei Rapide Fourier si folosirea Inversei Transformatei Rapide Fourier.

În practică, convoluția se realizează cel mai adesea prin calculul FFT sau a analizelor spectrale pentru fișierele de intrare si răspunsul la impuls, înmulțind spectrele lor împreună. Aceasta se numește convoluție rapidă.

1.10 Transformata Rapidă Fourier şi Inversa Transofrmatei Rapide Fourier

Transformata Fourier Rapidă(FFT) este un algoritm care calculează transformata directă(DFT) a unei secvențe sau inversa acesteia(IDFT). Analiza Fourier convertește un semnal din domeniul timpului sau al spațiului în domeniul frecvențelor și invers.

Transformata Fourier Discretă(DFT) transformă o secvență de N numere complexe $x_n = x_0, x_1, \ldots, x_{N-1}$ într-o altă secvență de numere complexe $X_k = X_0, X_1, \ldots, X_{N-1}$ și are următoarea formulă[2]:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{i2\pi}{N}kn}$$
 (1.9)

DFT este o operație foarte utilă, dar destul de costisitoare, din acest motiv a apărut FFT, care calculează rapid astfel de transformări factorizând matricea DFT într-un produs de factori rari(în mare parte zero). în acest mod, complexitatea algoritmului este redusă de la $O(N^2)$ la $O(N \lg N)$. Diferența de viteză poate fi enormă, în special pentru seturile de date lungi, unde N poate fi în mii sau milioane. În prezența unei erori de rotunjire, mulți algoritmi FFT sunt mult mai exacți decât evaluarea definiției DFT direct sau indirect.

Reprezentarea în domeniul frecvență presupune descopunerea unui semnal acustic în semnal sinusoidale caracterizate prin frecvență, amplitudine și fază. FFT permite modificarea semnalului prin atenuare/eliminare de frecvențe - filtrare în domeniul frecvență.

Pentru a atinge performanțe există mai mulți algoritmi care calculează FFT, iar acești algoritmi, de obicei, presupun împarțirea polinomului inițial în doua polinoame. Polinomul calculat poate fi caracterizat de rădăcinile complex conjugate prin rădăcini de ordin n ale unității. Acest polinom trebuie evaluat la doar $\frac{n}{2}$ rădăcini ale unității. Una dintre condițiile necesare pentru a atinge aceste perfrmanțe de viteze este ca n să fie o putere de-a lui 2.

În Figura 1.11, putem observa trei semnale x_1, x_2, x_3 care împreună formează semnalul x și sunt transformate cu ajutorul Transformatei Rapide Fourier pentru a compune semnalul transformat.




Figura 1.11: Exemplu de transformare al semnalului cu ajutorul Transformatei Rapide Fourier

Capitolul 2

Tehnlogii utilizate

În zilele noastre calculatorul este folosit în multiple arii și are ca scop soluționarea sau optimizarea unor probleme. Acesta poate rezolva diferite sarcini, deoarece este programabil, adică a fost realizat pentru a putea soluționa orice cerere dată de un program.

Un program reprrezintă un set de instrucțiuni pe care calculatorul le îndeplinește pentru a rezolva o problemă. Pe lângă procesul de programare în sine, se regăsesc și alte procese precum testarea, depanarea și mentenanța codului sursă care, asigură astfel o calitate superioară a codului sursă. Aplicația finală trebuie să îndeplinească o serie de proprietăți fundamentale, indiferent de limbajul de programare ales.

O parte din aceste proprietăți sunt:

- □ Fiabilitatea: proprietate care reprezintă corectitudinea programului, adică în ce măsură aplicația îndeplinește scopul pentru care a fost concepută, depinzând de factori externi precum corectitudinea algoritmilor și de cuantumul de erori care pot apărea în timpul execuției programului. Mai exact, aceasta poate fi văzută ca o probabilitate.
- Robustețea: proprietate care definește în ce măsură programul soft reacționează la evenimente mai puțin așteptate cum ar fi accesarea datelor indisponibile sau a unei zone de memorie nealocată, introducere de date eronate, etc.
- Uzabilitate: proprietate care vizează în mod direct utilizatorul şi se referă la uşurinţa cu care acesta îşi poate rezolva problemele prin intermediul aplicaţiei dezvoltate.
- □ Portabilitate: proprietate care definește multitudinea de platforme și sisteme de operare pe care poate rula aplicația dezvoltată. De asemenea, se referă și la ușurința cu care se poate muta codul sursă de pe o platformă pe alta.
- Mentenabilitate: proprietate care evidenţiază uşurinţa de a modifica aplicaţia, anume prin adăugare de noi funcţionalităţi pentru a satisface noi cerinţe, fixarea problemelor existente sau adaptarea codului la o versiune actuală aplicaţiei.
- Eficiența/Performanța: proprietate care măsoară resursele de timp şi spațiu de memorie folosite la execuția aplicației. Eficiența programului constă în minimizarea resurselor utilizate. Un alt aspect important este gestionarea corectă a memoriei şi utilizarea unor algoritmi eficienți.

În continuare urmează o prezentare detaliată privind tehnologiile folosite în cadrul acestei lucrări.

2.1 Limbajul de programare C#

Un limbaj de programare este un limbaj formal care cuprinde un set de instrucțiuni care produc diferite tipuri de ieșire. Limbajele de programare sunt utilizate în programare pentru a implementa algoritmi.

Majoritatea limbajelor de programare constau în instrucțiuni pentru calculatoare. Există mașini programabile care folosesc un set de instrucțiuni specifice, mai degrabă decât limbaje de programare generale.

Limbajul de programare C# este un limbaj de programare imperativ, obiect-orientat, asemănător sintactic cu Java si C++. Acesta a fost creat de Microsoft, inițial în cadrul proiectului .NET, la sfârșitul anilor 90, fiind un concurent al limbajului Java. Acestea sunt derivate ale limbajului C++. Limbajul C# a fost conceput ca să fie simplu, modern, să aibă un scop general și să fie orientat pe obiecte.

Acest limbaj conţine două categorii de tipuri de date: tipuri valoare şi tipuri referinţă. Prima categorie conţine tipuri simple, precum: char, int, float, dar şi tipurile enumerare şi structură, fiind alocate pe stivă sau inline într-o structură. Cea de-a doua categorie conţine tipurile interfaţă, delegat şi tablou. Un aspect important al limbajului de programare C# este faptul că toate tipurile de date sunt derivate direct sau indirect din tipul de date System.Object[6].

Astfel, se pot crea aplicații web prin intermediul ASP.NET, aplicații desktop prin WPF(Windows Presentation Foundation) sau aplicații mobile pe Windows Phone. Common Language Runtime(CLR) gestionează execuția programelor .NET, fiind un Virtual Machine(VM) care rulează Intermediate Language(IL) și oferă multiple servicii, precum gestionarea memoriei, securitate, gestionare de excepții, garbage collector, dar și altele.

2.2 Platforma Unity

O platformă(IDE- Integrated Development Environment) este o aplicație software care oferă facilități programatorilor pentru dezvoltarea de soft. O platformă este alcătuită din cel puțin un editor de cod sursă, instrumente de automatizare a construcțiilor și un depanator.

Un singur program în care se realizează dezvoltarea unui soft reprezintă o platformă(IDE). Această platformă oferă multe caracteristici pentru autorizare, modificare, compilare, implementare și depanare a produsului soft. Unele platforme sunt specializate pe un limbaj de programare specific, oferind un set de caracteristici care se potrivesc cu paradigma de programare a acelui limbaj. Cu toate acestea, există multe IDE-uri care suportă mai multe limbaje de programare.

Platforma Unity este folosită în general pentru a crea jocuri și poate rula pe mai multe platforme. A fost dezvoltat de Unity Technologies și lansat în 2005 la Apple Inc's Worldwide Developers Conference ca fiind un game engine exclusiv pentru macOS.

Unity este principala platformă mondială pentru crearea și operarea de conținut 3D interactiv, în timp real, oferind instrumente pentru a crea jocuri și pentru a le publica pe o gamă largă de dispozitive. Platforma de bază Unity permite întregilor echipe creative să fie mai productive împreunaă.

De-a lungul anilor, această platformă s-a dezvoltat reuşind astăzi să susțină peste 25 de platforme. Platforma poate fi utilizată pentru a crea jocuri 2D şi 3D, realitate virtuală şi realitate augmentată. Unity este utilizat nu numai pentru jocuri video, cât şi în domeniul filmelor, arhitecturii, ingineriei si construcțiilor[5].

2.3 Biblioteca NWaves

Biblioteca NWaves a fost inițial destinată cercetării, vizualizării și predării elementelor de bază ale programării DSP și a sunetului. Toți algoritmii sunt implementați în limbajul de programare C#, cât mai simplu posibil și au fost proiectați în principal pentru procesarea offline(în prezent există și multe metode online).

Această bibliotecă este una open source destinată procesării digitale a semnalelor audio, înglobând multiple funcționalități pentru acest domeniu. În cadrul studiului, biblioteca a fost folosită pentru citirea/creearea fișierelor cu extensia ".wav", dar și pentru convoluția sunetelor.

2.4 Biblioteca XCharts

XCharts este o bibliotecă puternică, ușor de utilizat și de configurat pentru vizualizarea datelor în contextul platformei Unity. Acest proiect a fost dezvoltat sub Unity 2017 și .NET 3.5.

Diferite componente și date pot fi combinate în diferite tipuri de diagrame. O componentă XCharts este împărțită într-o componentă principală și în una sau mai multe componente secundare, unde cea principală conține toate componentele secundare.

Biblioteca a fost folosită în contextul acestei lucrări pentru a ilustra date statistice privind sunetul, precum: funcția de răspuns la impuls în frecvență și în timp, magnitudinea, faza, timpul, dar și altele.

2.5 Biblioteca StandaloneFileBrowser

Capitolul 3

Arhitectura și implementarea aplicației

Acest capitol va descrie detaliat algoritmul de modelare acustică în spații închise prin metoda Ray-Tracing și va conține pașii elementari pentru implementarea acestuia.

Principalele etape ce vor fi atinse de către acest captitol sunt:

- Sfera lui Fibonacci
- Propagarea razelor
- Selecția razelor
- Calculul intensităților
- Calculul presiunilor
- Funcția de răspuns la frecvență si funcția de răspuns la impuls
- Calculul distanțelor
- Calculul timpului
- Convoluţia sunetului

Astfel, pentru a realiza acest algoritm trebuie să încep prin a distribui uniforma razele de pe sursă, după care trebuie să selectăm razele care intersectează microfoanele din încăpere. Pentru a obține performanța este imperios necesar să excludem acele raze care nu ajung pe nici unul dintre microfoane sau acele raze care intersectează microfoanele, dar sunt foarte asemănătoare și să pastrăm doar una dintre acestea.

Pentru pasul următor calculăm intensitătile pentru fiecare rază pe care mai apoi le trandformăm în presiuni. Următoarea etapă presupune calculul frecvenţelor ş calcularea fazelor. După aceşti paşi mai este nevoie doar să calculăm distanţele şi timpii pentru ca mai departe să obţinem functţia de răspuns la impuls şi funcţia de răspuns la frecvenţă.

Acum că am adunat toate aceste etape mai râmâne doar să putem auzi rezultatul algoritmului nostru. Astfel, cu ajutorul convoluției ajungem să ascultăm soluția algoritmului, iar modelul nostru acustic este complet.

3.1 Arhitectura aplicației

uml cu aplicatia

3.2 Prezentarea aplicației

aici vei pune modul in care arata aplicatia ui-ul si cam cum se comporta aici pot fi prezentate si modelele pe care am lucrat cum sunt desenate razele poate si chart-urile cu explicatiile nu neaparat

3.3 Sfera lui Fibonacci

De-a lungul timpului, în literatura matematică, au existat multiple încercări pentru soluționarea problemei distribuirii uniforme a punctelor pe o sferă. Din păcate, cu excepția câtorva cazuri speciale, nu este posibil să se distribuie în mod egal punctele pe suprafața unei sfere.

Astfel, vom prezenta modul în care vor fi distribuite razele pe sursa audio în contextul algoritmului nostru. Sursa va fi reprezentată în modelul propus de o sferă pe care se vor alege puncte uniform distribuite din care vor porni razele.

Chiar dacă seturile de puncte Fibonacci nu reprezintă cea mai bună distribuţie globală a punctelor pe o sferă, ele oferă proprietăţi excelente de eşantionare şi sunt extrem de simple de construit faţă de alte modele.

Una dintre cele mai mari provocări pentru acest algoritm este determinat de faptul că distribuția optimă depinde în mod critic de funcția obiectiv pe care o utilizăm, în cazul nostru este dependentă de N, numărul de puncte pe care vrem să îl distribuim pe sferă.

În Figura 3.1, se poate observa impactul pe care N îl are în cadrul algoritmului. Cu cât N este mai mare, cu atât punctele pe sferă sunt mai bine distribuite.




Figura 3.1: Rezultate pentru algoritmul sferei lui Fibonacci[9]

Acest algoritm se bazează pe o deplasare în spirală pe suprafața sferei incremental cu unghiul de aur, care este legat de raportul de aur. Două cantități, a și b, se află în raportul de aur dacă: $\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = \varphi$, unde a > b, iar acest raport este aproximativ egal cu $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Unghiul de aur, ϑ , este definit în funcție de raportul de aur astfel: $\vartheta = 2\pi(2-\varphi)$.

Algorithm 1 Sfera lui Fibonacci

```
1: procedure generare(s)

2: \varphi \leftarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}

3: \vartheta \leftarrow 2\pi(2-\varphi)

4: for i \leftarrow 0 to N do

5: \theta \leftarrow \sin\left(-1 + \frac{2i}{N+1}\right)

6: \phi \leftarrow \vartheta i

7: dir \leftarrow \text{transformăm } (1, \theta \ \text{şi} \ \phi) \ \text{în coordonate carteziene}

8: Scrie dir, direcţia pe care se va deplasa viitoarea rază

9: end for

10: end procedure
```

Conform Algoritmului 1, vom distribui razele uniform pe suprafața sferei, urmând ca mai departe să generăm geometria razelor.

3.4 Propagarea razelor

După ce am stabilit la pasul anterior sursa din care pleacă fiecare rază ne vom preocupa de modul în care vor fi generate acestea. Pentru acest lucru este nevoie să ținem cont de câteva aspecte precum: legea reflexiei și cea a refracției, care este distanța maximă pe care o poate acoperi o rază, care este numărul maxim de reflecții pe care îl dorim pentru modelul nostru.

Pentru a calcula lungimea unei raze vom folosi distanța Euclidiană:

$$d(p,q) = \sqrt{(p-q)^2}$$
 (3.1)

In cazul în care nu am ține cont de lungimea razei am putea ajunge în situația în care am crea o rază care are mai puține reflexii decât numărul maxim de reflexii, dar care s-ar propaga la infinit pentru că nu ar mai întâlni o suprafață în care să se reflecte.

Ca să putem crea o rază trebuie să stabilim de la bun început și care este numărul maxim de reflexii pe care dorim să îl permitem. Acest parametru este ales dependent de problema pe care vrem să o rezolvăm, dacă dorim sa ajungem la o anumită performanță sau dorim să obținem o soluție cât mai apropiată de realitate.

Pentru a rezolva problema propagării razelor am folosit metoda Ray-Tracing pe care platforma Unity o pune la dispoziția utilizatorului. Am folosit metoda public static bool Raycast(Vector3 origin, Vector3 direction, float maxDistance = Mathf.Infinity, int layer-Mask = DefaultRaycastLayers, QueryTriggerInteraction queryTriggerInteraction = QueryTriggerInteraction. UseGlobal), unde origin este punctul din care pornește raza, direction

este direcția pe care se deplasează raza, maxDistance este lungimea maximă pe care o rază o poate avea, layerMask este o mască care este utilizată pentru a ignora selectiv collider-urile atunci când este aruncată o rază, iar parametrul queryTriggerInteraction specifică dacă această interogare trebuie să atingă Triggerele, pentru a calcula direcția pe care urmează să se deplaseze raza.

Numărul maxim de reflexii influențează în mod direct atât complexitatea, cât si performanța algoritmului. Dacă vom alege un număr foarte mare de reflexii(de exemplu 60), acesta va duce la creșterea timpului de calcul. O rază va parcurge o suprafață mare a camerei atunci când considerăm un număr mare de reflexii. În schimb, dacă alegem un număr prea mic de raze, vom întâmpina probleme, pentru că putem fi puşi în situația în care nici una dintre raze nu a ajuns pe microfon, ceea ce va avea un impact negativ asupra rezultatului pe care îl obținem.

3.5 Selectia razelor

Unul dintre pașii esențiali pentru a obține performanță este reducerea numărului de raze, pastrându-le doar acelea care ajung pe microfon. Mai mult de atât, se pot face îmbunătățiri prin eliminarea duplicatelor. Duplicatele sunt acele raze care difeă printr-un prag definit, iar păstrarea acestora crește complexitatea algoritmului, fără a aduce valoare.

Pentru a selecta doar acele raze care intersectează microfonul am folost ecuația sferei[10]:

$$(x - x_{centru})^2 + (y - y_{centru})^2 + (z - z_{centru})^2 = r^2$$
(3.2)

și a liniei:

$$\begin{cases} x = x_1 + x_2 - x_1 \\ y = y_1 + y_2 - y_1 \\ z = z_1 + z_2 - z_1 \end{cases}$$
(3.3)

Substituind x, y, z din ecuația sferei obținem:

$$\begin{cases}
 a = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \\
 b = -2[(x_2 - x_1)(x_{centru} - x_1) + (y_2 - y_1)(y_{centru} - y_1) + (z_2 - z_1)(z_{centru} - z_1)] \\
 c = (x_{centru} - x_1)^2 + (y_{centru} - y_1)^2 + (z_{centru} - z_1)^2 - r^2
\end{cases}$$
(3.4)

iar pentru a verifica condiția de intersecție avem următoarele situații:

$$\begin{cases} \text{sunt tangente} & b^2 - 4ac = 0 \\ \text{se intersectează} & b^2 - 4ac > 0 \\ \text{nu se intersectează} & b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$$
(3.5)

Două raze sunt duplicate dacă următoarele condiții sunt adevărate:

- 1. cele două raze trebuie să aibă același număr de puncte de coliziune;
- 2. dfierenţa absolută dintre lungimile celor două raze nu trebuie să depăşească un prag ales; pragul pe care l-am folosit pentru algoritmul propus a fost 10^{-2} ;

Algorithm 2 Reducerea duplicatelor

```
procedure reducere_duplicate(raze)
 2:
        i = 0
        while i < nr raze do
            if raze_i și raze_{i+1} sunt raze directe then
 4:
               eliminăm raze_i din raze
           else if |\operatorname{distan} (raze_i)| - \operatorname{distan} (raze_{i+1})| < 10^{-2} and raze_i, raze_{i+1} au
 6:
    același număr de puncte de coliziune then
               if punctele de coliziune sunt aceleași then
 8:
                    eliminăm raze_i din raze
                    i \leftarrow i + 1
               end if
10:
            else i \leftarrow i+1
            end if
12:
        end while
14: end procedure
```

În Algoritmul 2 am prezentat modul în care a fost realizată reducerea de duplicate după ce am considerat doar acele raze care ajung pe microfon. Până la acest pas am stabilit cum vom distribui razele în orice încăpere, am stabilit care va fi geometria camerei și am păstrat doar acele informații de interes, adică acele raze care ajung pe microfoanele din încăpere, dar fără duplicate.

Astfel, subcapitolele ce urmează prezintă într-un mod detaliat modelul fizic și matematic pentru algoritmul nostru.

3.6 Calculul intensităților

Pentru a calcula intensitățile pentru fiecare rază am folosit Legea Pătratului Invers care afirmă ca o mărime fizică specificată este invers proporțională cu pătratul distanței de la sursa acelei mărimi fizice. Cauza fundamentală pentru aceasta poate fi înțeleasă ca diluție geometrică corespunzătoare radiației punct-sursă în spațiul 3D.

Pentru a preveni diluarea energiei în timpul propagării unui semnal, pot fi utilizate anumite metode, cum ar fi un ghid de undă, care acționează ca un canal pentru apă sau modul în care un butoi de pistol restricționează expansiunea gazului fierbinte la o dimensiune pentru a preveni pierderea transferului de energie către un glont.

Legea pătratului invers se aplică în general atunci când o anumită forță, energie sau altă cantitate conservată este uniform radiată spre exterior dintr-o sursă punctuală în spațiul 3D. Deoarece suprafața unei sfere este proporțională cu pătratul razei, pe măsură ce radiația emisă se îndepărtează de sursă, aceasta se întinde pe o zonă care crește proporțional cu pătratul distanței de la sursa. Prin urmare, intensitatea radiației care trece prin orice zonă unitară (direct orientată spre sursa punctuală) este invers proporțională cu pătratul distanței de la sursa punctuală.

Astfel, formula intensității este:

$$\frac{I_n}{I_{n+1}} = \frac{d_{n+1}}{d_n} \tag{3.6}$$

unde d_n reprezintă distanța de la sursă până la punctul n.

În cazul algoritmului nostru, atunci când o rază parcurge încăperea aceasta se lovește de diferite materiale ce au un factor de absorbție α care variază în funcție de material. Pentru a putea ține cont de fenomenul de absorbție am inclus acest factor în formula intensității:

$$\frac{I_n}{I_{n+1}} = \frac{d_{n+1}}{d_n} (1 - \alpha_k)^2 \tag{3.7}$$

unde d_n are aceeași semnificație ca la pasul anterior, iar α_k reprezintă coeficientul de absorbție pentru al k-lea material.

3.7 Calculul presiunilor

Pentru a putea calcula presiunile, ne vom folosi de intensitățile calculate la pasul anterior, ținând cont de densitatea aerului și de viteza sunetului prin aer. Vom considera că densitatea aerului, ρ_{aer} , are valoarea $1.2041\frac{kg}{m^3}$, iar viteza sunetului prin aer, c_{aer} , este $343.21\frac{m}{s}$.

Prin urmare, formula de transformare a intensității(I) în presiune(p) este:

$$p = \sqrt{2 \cdot I \cdot \rho_{aer} \cdot c_{aer}} \tag{3.8}$$

Nivelul puterii sonore cuantifică energia sonoră total radiată de la un obiect. Spre deosebire de presiunea sonoră, intensitatea este independentă de distanța față de sursa de sunet, zona înconjurătoare și alte influențe.

3.8 Funcția de răspuns la frecvență si funcția de răspuns la impuls

Pentru a putea trece de la un calcul în domeniul timpului la un calcul în domeniul frecvențelor este nevoie sa alegem o listă de frecvențe pe care dorim să le luăm în considerare. Vom considera o frecvență maximă și vom alege un pas egal pentru a distribui-frecvențele într-un interval uniform.

Pentru fiecare frecvență din interval vom calcula faza și magnitudinea:

$$\begin{cases} t = \frac{c_{aer}}{fr} \\ w = \frac{2\pi}{t} \\ faza = \arctan \frac{-\sin w \cdot d}{\cos w \cdot d} \end{cases}$$
 (3.9)

unde fr este frecvenţa dată, faza este faza pe care dorim să o calculăm, iar d este lungimea razei. Ca să obţinem magnitudinea ne vom folosi de presiunea calculată anterior. În urma acestui calcul obţinem faza şi magnitudinea în coordonate polare şi dorim să le transformăm în coordonate carteziene. Astfel, vom obţine pentru fiecare frecvenţă un

număr complex de magnitudine m și fază faza. Lista de numere complexă obținută pentru fiecare microfon o vom numi ecogramă.

Ca să putem trece mai departe și să calculăm funcția de răspuns la impuls trebuie să urmă următorul algoritm:

```
procedure r aspuns\_frecven t a(ecograme, microfoane, fr)
r aspunsFr \leftarrow dictionar gol
3: for i \leftarrow 0 to microfoane do
valori \leftarrow list anumere complexe goal a

for <math>j \leftarrow 0 to fr do

6: sum \leftarrow \sum ecograme[fr[j]][microfoane[i]]
valori.adaug a(sum)
end for
```

9: $r spunsFr[microfoane[i]] \leftarrow valori$ end for

Algorithm 3 Crearea funcției de răspuns la frecvență

end procedure

Acum că am obținut răspunsul în frecvență putem trece la a calcula răspunsul la impuls, iar acest lucru se poate face cu ajutorul IFFT, care va permite trecerea de la domeniul frecvențelor înapoi la domeniul timpului.

3.9 Calculul distantelor

Pentru a calcula distanțele am folosit formula distanței lui Euler. Am considerat pentru fiecare rază, toate punctele de coliziune și am calculat lungimile pentru acestea iterativ.

$$d(p_1, p_2) = \sqrt{(p_{1_x} - p_{2_x})^2 + (p_{1_y} - p_{2_y})^2 + (p_{1_z} - p_{2_z})^2}$$
(3.10)

Prin urmare, lungimea unei raze este calculată astfel:

$$d_{razei} = \sum_{1}^{N-1} d(p_i, p_{i+1})$$
 (3.11)

unde p_1, p_2, \ldots, p_N sunt punctele de coliziune, iar N reprezintă numărul de puncte de coliziune.

3.10 Calculul timpului

Calculul timpilor implică calculul lungimilor pentru fiecare rază și viteza sunetului, folosind următoare formulă:

$$t = \frac{d}{c_{aer}} \tag{3.12}$$

unde t este timpul, d reprezintă distanța de la sursă până la ultimul punct de coliziune al razei, iar c_{aer} este viteza sunetului prin aer.

3.11 Convoluţia sunetului

Convoluția sunetului se face pe baza funcției de răspuns la impuls. Răspunsul este alcătuit dintr-o listă de valori reale care sunt transformate într-un semnal discret. Convoluția presupune un sistem ce primește ca intrare un semanl și pe care îl transofrmă pentru a obține un semnal de ieșire. În cazul acestui model, semnalul de intrare este funcția de răspuns la impuls, iar ieșirea este reprezentată de valorile reale ale sunetului.

Capitolul 4

Testarea si analiza rezultatelor

Capitolul 5

Concluzii

- 5.1 Concluzii generale
- 5.2 Concluzii personale
- 5.3 Dezvoltări ulterioare

Bibliografie

- [1] David Oliva Elorza, Room acoustics modeling using the raytracing method: implementation and evaluation, Licentiate Thesis, University of Turku, 2005
- [2] Steve Haynal, Heidi Haynal, Generating and Searching Families of FFT Algorithms, Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation 7(2011)
- [3] Jeong Cheol-Ho, Ih Jeong-Guon, Rindel Jens Holger, Consideration of Wall Reflection and Diffraction in the Room Acoustic Prediction Using the Phased Beam Tracing Method, 9th Western Pacific Acoustics Conference, Seoul, Korea, 2007
- [4] Alexander Sengpiel, Conversion: Sound pressure to Sound intensity and vice versa, Tutorium, Berlin, 2013
- [5] Axon Samuel, Unity at 10: For better- or worse- game development has never been easier, Ars Technica, 2016(cit. on p. 10)
- [6] Lucian M. Sasu, Medii vizuale de programare, 2020(cit. on p. 23)
- [7] Effect of temperature on properties of air, 24 noiembrie 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
- [8] Legea lui Snell- Snell's law, 8 decembrie 2020 https://ro.qaz.wiki/wiki/Snell%27s_Law
- [9] How to evenly distribute points on a sphere more effectively than the canonical Fibonacci Lattice, 14 decembrie 2020 http://extremelearning.com.au/how-to-evenly-distribute-points-on-a-sphere-more-effectively-than-the-canonical-fibonacci-lattice/
- [10] Intersecția unei sfere cu o linie, http://www.ambrsoft.com/TrigoCalc/Sphere/SpherLineIntersection_.html