

Dispensador de Agua y Jabon con 2 Servos y 2 Sensores







```
// Dispensador con un servo y un rele #define sbi(x, y) x \mid= _BV(y) // set bit #define cbi(x, y) x &= ~(_EV(y)) // clear bit #define tbi(x, y) x ~= _BV(y) // toggle bit #define is_high(x, y) ((x & _BV(y)) == _BV(y))
// Configuramos los pines del sensor Trigger y Echo
#define pinEchoJabon 6 // señal de pinEchoAgua a pin 5
#define pinEchoAgua 5 // señal de pinEchoAgua a pin 5
#define pinTrigger 4 // señal de pinTrigger a pin 6
// Incluímos la librería para poder controlar el servo
#include <Servo.h>
// Declaramos la variable para controlar el servo
Servo servoAgua; // Servo para controlar el paso del agua
Servo servoJabon; // Servo para controlar el paso del jabón
unsigned int contador = \theta; //valor del timer float distancia;
void write_tmr1(unsigned int i)
     unsigned char sreg;
      //Guarda registro de estado
sreg = SREG;
//desabilita las interrpciones
       noInterrupts();
//Carga el vaklor al timer1
TCNT1 = i;
       TCNT1 = i;
//recupera registro de estado
SREG = sreg;
unsigned int read_tmr1()
      unsigned char sreg;
unsigned int i;
//Guarda registro de estado
sreg = SREG;
//desabilita las interrpciones
noInterrupts();
      noInterrupts();
//lee el tiemr1
i = TCNT1;
//recupera registro de estado
SREG = sreg;
return i;
                 errupts();
el tiemr1
     Serial.begin(9600); // Iniciamos el monitor serie para mostrar el resultado
      pinMode(pinEchoAgua, INPUT);
pinMode(pinEchoJabon, INPUT);
pinMode(pinTrigger, OUTPUT);
digitalWrite(pinTrigger, LOW); //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us
      //Configura registroA
TCCRIA = 0;
//configura registroB
TCCRIB = 0;
       write_tmr1(0);
sbi(TIFR1, TOV1); // pone un uno para limpiar bandera de desborde
       // Iniciamos los servos
servoJabon.attach(3);
servoAgua.attach(2);
//entrega el pulso al Sensor ultasonico y lee la distancia float lee_distancia(char pin) //lee en el pin especificado
      float calculo;
digitalWrite(pinTrigger, HIGH);
delayMicroseconds(10);
//limpia la bandera de desborde
digitalWrite(pinTrigger, LOW);
       sbi(TIFR1, TOV1); // pone un uno para limpiar bandera de desborde
       while (digitalRead(pin) == 0) //espera que el eco se levante
            if (is_high(TIFR1, TOV1))
                    while (digitalRead(pin) == 1) // hasta que caiga el eco
            contador = read_tmr1(); //captura el valor del contador
              //si se desborda el timer activa la bandera de desborde, no hay obstaculos frente
if (is high(TIFR1, TOV1))
                   sbi(TIFR1, TOV1); // pone un uno para limpiar bandera de desborde return (0); // si se desborda el timer no hay obstaculos break;
       calculo = (float)contador * 0.0343 * 8.0 / (2.0 * 16.0); //en cencimetro //preescaldor =8 crital=16 return (calculo);
void loop()
      distancia = lee_distancia(pinEchoJabon);
if (distancia <= 15.0)</pre>
            Serial.println("Dispensando Jabon");
servoJabon.write(180); // Dispensamos jabon
        else
           servoJabon.write(0); // No Dispensamos jabon
      Serial.print("d Agua: ");
Serial.print(distancia); //Enviamos serialmente el valor de la distancia
Serial.println("cm");
delay(50);
      distancia = lee_distancia(pinEchoAgua);
if (distancia <= 15.0)</pre>
             servoAgua.write(0); // No Dispensamos agua
      }
delay(50);
Serial.print("d Jabon: ");
Serial.print(distancia); //Enviamos serialmente el valor de la distancia
Serial.println("cm");
       delay(1000); // Hacemos una pausa de 500ms
```