### RAPPORT DE TP

TP 6 : Apprentissage Profond

<u>Auteurs</u>: Enseignant:

Thomas DUCLOS Hugo VIDAL Sarah ABERGEL M. DERRAZ



Nous attestons que ce travail est original, qu'il est le fruit d'un travail commun au trinôme et qu'il a été rédigé de manière autonome.

## Table des matières

	ntroduction	1
	0.1 Liste des abréviations	1
1	RNN simple pour Arduino 1.1 But de l'exercice	<b>2</b>
	1.1 But de l'exercice	2
	1.2 Réponse à l'exercice	2
	CNN sur Arduino Due	4
	CNN sur Arduino Due 2.1 But de l'exercice	4
	2.2 Réponse à l'exercice	
	Annexes	10
	A.1 Code d'un RNN	10
	A 2. Codo d'un CNN	1 /

## Introduction

Le but de ce TP est de mettre en place un réseau de neurones reccurent (RNN) et convolutionnel (CNN) simple afin de se familiariser avec ces modèles d'apprentissage profond et la façon de les entrainer : la backpropagation du gradient.

### Liste des abréviations

- RNN : Réseau de Neurones Récurrents (Recurrent Neural Network en anglais)
- CNN : Réseau de Neurones Convolutifs (Convolutional Neura Network en anglais)
- **NN** : Réseau de Neurones (Neural Network en anglais)

## Exercice I - RNN simple pour Arduino

### A - But de l'exercice

Le but de l'exercice est de simuler un réseau de neurones récurrents (RNN) pour prédire une séquence de sortie en fonction d'une séquence d'entrée. Le RNN est composé de trois couches de neurones : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Les poids et les biais de chaque couche sont initialisés aléatoirement à l'aide de la fonction d'initialisation des poids. Les sorties sont calculés par l'algorithme de "propagation avant" de l'entrée à travers le réseau pour calculer la sortie en utilisant la fonction d'activation sigmoid. Le seuil de prédiction de sortie est donné par la valeur lu du d'une fonction valpot et ajuste le seuil de prédiction en conséquence. La prédiction est initialisé par la séquence d'entrée avec des valeurs aléatoires et démarre la séquence de prédiction. Dans la boucle loop(), la séquence d'entrée est avancée à chaque itération et la séquence de sortie est prédite. La valeur prédite est affichée sur la LED interne de l'arduino Due en fonction du seuil de prédiction.

Le code de cet exercice est fourni en annexe. Code de l'exercice.

### B - Réponse à l'exercice

#### 1. Quel est le rôle de la fonction initializeWeights?

Le rôle de la fonction initializeWeights est d'intialiser les valeurs des poids et des biais contenues dans les différentes matrices weightsIH, weightsHH, weightsHO, biasH et biasO. Les valeurs utilisées pour initialiser les différentes valeurs sont des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1.

#### 2. Comment est calculé l'état caché (hidden state) dans la fonction forward-Pass?

La fonction **forwardPass** calcule l'état caché en effectuant une série d'opérations de calculs sur les entrées fournies dans le tableau d'entrées ainsi que sur les différents biais et poids du réseaux stockés globalement.

Plus précisément, la fonction calcule l'état caché en effectuant les opérations suivantes :

- (a) Initialiser les valeurs de l'état caché à 0.
- (b) Pour chaque neurone d'entrée, multiplier la valeur de l'entrée correspondante par le poids correspondant entre l'entrée et le neurone caché.
- (c) Pour chaque neurone caché, multiplier la valeur de son état actuel par le poids correspondant entre ce neurone et le neurone caché considéré.
- (d) Ajouter la somme de ces produits pondérés à la valeur du biais du neurone caché considéré.
- (e) Appliquer une fonction d'activation à la somme pondérée obtenue pour obtenir la valeur finale de l'état caché pour le neurone considéré.

Ces étapes sont effectuées pour chaque neurone caché dans le réseau, ce qui permet de calculer l'état caché complet du réseau de neurones.

# 3. Quel est l'avantage de l'utilisation de la fonction d'activation sigmoid pour calculer les sorties du réseau de neurones?

Les avantages de l'utilisation de la fonction **sigmoïd** en tant que fonction d'activation est qu'elle possède une plage de sortie entre 0 et 1, ce qui est particulièrement adapté pour des problèmes de classification binaire, notre cas d'étude nécéssite une sortie binaire 0 ou 1 pour l'état de la LED.

# 4. A quoi sert la fonction readPoten et comment est-elle utilisée pour ajuster le seuil de prédiction?

La fonction **readPoten** permet de lire la valeur du potentiomètre. Par la suite elle map cette valeur entre 0 et 1 et set le treshold à cette valeur.

Le treshold permet de considérer si un output est une valeur positive ou négative. Dans notre cas positive représente allumer la LED et négative représente éteindre la LED.

#### 5. A quoi sert la fonction startPrediction et comment est-elle utilisée pour calculer la prédiction?

La fonction startPrediction initialise les valeurs du tableau d'entrée entre 0 et 1. Par la suite, elle met la valeur de la variable **predict** à la valeur **true**. Cette valeur de la variable **predict** permet d'indiquer à la boucle **loop** du programme de commencer la prédiction du réseau sur le tableau d'entrée.

En résumé cette fonction possède à la fois un rôle d'initialisation mais également d'initiatrice du réseau de neurone.

# 6. Expliquer comment le RNN calcule la sortie avec la fonction forwardPass et comment on peut faire pour étendre le nombre des cellules RNN?

Le RNN utilise la fonction forwardPass pour calculer la sortie du réseau en focntion de l'état caché et des entrées. Cette fonction prend en entrée un tableau d'entrée, un tableau de sortie et un tableau d'état caché. La fonction calcule l'état caché en utilisant les entrées et l'état caché de la couche précédente, en utilisant les poids et les biais, puis passe cette somme pondérée à une fonction d'activation pour obtenir l'état caché de la cellule. Ceci est répété pour chaque cellule de la couche cachée.

Ensuite la fonction forwardPass calcule la séquence de sortie en bouclant sur les cellules de sortie du RNN. Pour chaque cellule de sortie, la fonction calcule la somme pondérée des états cachés de toutes les cellules RNN en utilisant les poids weightsHO et le biais biasO. Cette somme pondérée est ensuite passée à la fonction d'activation pour obtenir la sortie de la cellule.

Pour étendre le nombre de **cellules RNN** dans le réseau, il faut ajouter des cellules RNN supplémentaires à la couche cachée. Cela implique d'augmenter la taille des tableaux **hidden**, **weightsHH**. Il faut également modifier la fonction **forwardPass** pour prendre en compte ces nouvelles cellules.

## Exercice II - CNN sur Arduino Due

### A - But de l'exercice

L'objectif de cette partie est d'entraîner un modèle de réseau de neurones convolutifs (CNN) pour la classification d'une matrice carrée de  $9 \times 9$ . Pour ce faire, vous allez suivre les étapes suivantes :

- 1. Charger la matrice.
- 2. Prétraiter la matrice en la normalisant et en la redimensionnant si nécessaire.
- 3. Définir l'architecture du modèle CNN en utilisant des couches de convolution, de pooling et des couches entièrement connectées.
- 4. Compiler le modèle sur l'Arduino Due.
- 5. Évaluer la performance du modèle en mesurant le temps d'entraînement.
- 6. Analyser les résultats et ajuster les hyperparamètres du modèle pour améliorer les performances si nécessaire.
- 7. Tester le modèle sur des matrices modifiées.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de construire un modèle CNN efficace pour la classification de matrices carrées de  $9 \times 9$ , ce qui peut avoir de nombreuses applications dans des domaines tels que la vision par ordinateur et le traitement de données.

Le code de cet exercice peut être retrouvé en annexe. Code de l'exercice.

### B - Réponse à l'exercice

1. A quoi servent les constantes INPUT\_SIZE, KERNEL\_SIZE, PADDING\_SIZE, STRIDE\_SIZE et POOL\_SIZE?

Les constantes INPUT\_SIZE, KERNEL\_SIZE, PADDING\_SIZE, STRIDE\_SIZE et POOL\_SIZE sont utilisées pour définir les paramètres du réseau de neurones CNN.

Plus particulièrement les constantes représentent :

- INPUT\_SIZE : représente la taille de la matrice d'entrée, ici  $9 \times 9$  pixels.
- KERNEL\_SIZE : représente la taille du noyeau de convolution utilisé pour filtrer la matrice, ici  $3 \times 3$  pixels.
- PADDING\_SIZE : représente la taille de remplissage ajoutée autour de la matrice, ici 1 pixel.
- **STRIDE\_SIZE** : représente la taille du pas de la fenêtre de convolution lors du glissement de l'image d'entrée, ici 1 pixel.
- POOL\_SIZE : représente la taille la fenêtre utilisée pour effectuer le max-pooling sur la sortie de la convolution, ici  $2 \times 2$  pixels.

Ces paramètres sont utilisées dans les différentes fonctions afin de traiter la matrice d'entrée et produire une sortie.

# 2. Que fait la fonction convolution2D et quels sont les arguments qu'elle prend en entrée?

La fonction convolution2D effectue une convolution 2D entre l'image d'entrée (définie par la matrice input), le noyau (défini par la matrice kernel) et un biais (défini par le scalaire bias), et stocke le résultat de la convolution dans la matrice de sortie output. Les arguments d'entrée de cette fonction sont :

- **input** : une matrice carrée de dimensions **INPUT\_SIZE**×**INPUT\_SIZE**, représentant l'image d'entrée.
- **kernel** : une matrice carrée de dimensions **IKERNEL\_SIZE**×**KERNEL\_SIZE**, représentant le noyau de convolution.
- **output** : une matrice carrée de dimensions **IUTPUT\_SIZE**×**OUTPUT\_SIZE**, représentant la sortie de la convolution.
- **bias** : un scalaire représentant le biais de la couche de convolution.
- 3. Que fait la fonction maxPooling et quels sont les arguments qu'elle prend en entrée? Préciser les dimensions des matrices d'entrée et de sortie.

La fonction **maxPooling** est une opération de sous-échantillonage, c'est à dire une opération qui consiste à réduire la taille spatiale de la matrice d'entrée. Cela permet notamment de réduire la complexité du modèle et de diminuer la quantité de donnée traitées tout en conservant les données importantes.

La fonction prend en entrée deux paramètres qui sont :

- **poolinput** : Une matrice d'entrée de taille  $9 \times 9$
- **pool** : Une matrice de sortie de taille  $4 \times 4$
- 4. Que fait la fonction flatten2vector et quels sont les arguments qu'elle prend en entrée? Préciser les dimensions de la matrice d'entrée et la taille du vecteur de sortie.

La fonction flatten2vector prend en entrée une matrice multidimensionnelle et renvoie un vecteur à une dimension en "aplatissant" toutes les dimensions de la matrice d'entrée. Plus précisément, la fonction prend en entrée une matrice de dimension  $4 \times 4$  et renvoie un vecteur de dimension  $16 \times 1$ .

5. Ajouter une fonction Printflatten2vector en code Arduino pour afficher la taille du vecteur.

On crée la fonction **Printflatten2vector** suivante, afin d'afficher la taille du vecteur de sortie de la fonction **flatten2vector** :

```
1 /**
2 * @brief Prints the flattened vector
3 */
4 void printflatten2vector()
5 {
6    Serial.print("Flattened Vector Size: ");
7    Serial.println(NumberOf(eflattened));
8    Serial.println();
```

```
9 }
```

Après exécution de ce code, on obtient la sortie suivante :

```
1 Flattened Vector Size: 16
```

On obtient donc bien la sortie attendue de 16.

# 6. Peut on définir le vecteur expectedOutput. Si oui comment vous pouvez le générer?

On utilise une fonction **sïgmoid** pour la fonction d'activation de la couche de sortie. Cela implique donc que les résultats attendus doivent être compris entre 0 et 1.

Pour générer un vecteyur de sortie attendue on peut observer le contenu de notre vecteur **eflattened**. En effet, il est important que chaque entrée indentique possède la même sortie pour notre vecteur de sortie.

On procède aux modifications suivantes :

```
1 /**
2 * @brief Prints the flattened vector
3 */
4 void printflatten2vector()
5 {
6    Serial.print("Flattened Vector Size: ");
7    Serial.println(NumberOf(eflattened));
8    for (unsigned int i = 0; i < NumberOf(eflattened); i++)
9    {
10         Serial.print(eflattened[i][0]);
11         Serial.print(" ");
12    }
13    Serial.println();
14 }</pre>
```

On obtient la sortie suivante :

```
1 Flattened Vector Size: 16
2 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.
00 2.00 2.00 2.00 2.00
```

On remarque qu'on possède trois valeurs différentes dans notre vecteur **eflattened**. Il faut donc créer un vecteur de sortie contenant 3 valeurs différentes. On attribura la valeur 0 à 1.0, la valeur 0.5 à 2.0 et la valeur 1.0 à 3.0. On crée donc le vecteur **expectedOutput** suivant :

```
1 float expectedOutput[NumberOf(eflattened)][1] = {
2      {0.5},
3       {0.5},
4       {0.0},
5       {0.5},
6       {0.5},
```

```
\{0.5\},\
      \{1.0\},\
      \{0.5\},\
      \{0.0\},\
      \{1.0\},\
11
      \{1.0\},\
12
      \{0.5\},\
13
      \{0.5\},
14
      \{0.5\},
15
      \{0.5\},\
      {0.5}};
```

#### 7. Est-il toujours possible d'appliquer NN.BackProp?

Il est toujours possible d'appliquer la fonction NN.BackProp car on a bien créer un vecteur de sortie attendue.

8. Executer le code arduino ci-dessous pour générer une sortie de CNN.

En éxécutant le code Arduino fournit en Annexe, on obtient la sortie suivante de CNN:

```
1 == OUTPUT ==
2 0.5040258
3 0.5065975
4 0.0434024
5 0.4976205
6 0.4892119
7 0.4907302
8 0.9078354
9 0.4965506
10 0.1244029
11 0.9028047
12 0.8934928
13 0.4953395
14 0.4956358
15 0.4928572
16 0.5052462
17 0.4997209
```

On remarque imédiatement que l'on obtient des valeurs très proches de notre vecteur de sortie attendue. On peut donc conclure que notre CNN fonctionne correctement.

9. Ajoutez une deuxième couche à votre CNN (Convolution 2D et Max-pooling) et exécutez à nouveau le code Arduino. N'oubliez pas d'ajouter des matrices de taille appropriée pour la deuxième couche et assurez-vous que le nouveau CNN génère un vecteur "flatten" de taille plus petit.

On ajoute une deuxième couche à notre CNN en ajoutant une convolution 2D et un

max-pooling. Pour cela, on modifie la fonction **setup** du code Arduino afin d'ajouter cette deuxieme couche de **CNN**.

```
void setup()
2 {
    Serial.begin(115200);
    /// First Convolutional Layer
    convolution2D<INPUT_SIZE, INPUT_SIZE, KERNEL_SIZE,</pre>
      KERNEL SIZE, OUTPUT SIZE, OUTPUT SIZE > (einput,
       ekernel, eoutput, ebias);
    maxPooling < OUTPUT_SIZE , OUTPUT_SIZE > (eoutput , epool);
    flatten2vector < (OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE) * (OUTPUT_SIZE/
      POOL SIZE), OUTPUT SIZE/POOL SIZE, OUTPUT SIZE/
      POOL SIZE > (eflattened, epool);
    printflatten2vector<(OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE)*(</pre>
       OUTPUT SIZE/POOL SIZE) > (eflattened);
9
   /// Second Convolutional Layer
10
    convolution2D(eoutput, ekernel2, eoutput2, ebias2);
    maxPooling(eoutput2, epool2);
12
    flatten2vector(eflattened2, epool2);
13
    printflatten2vector<(OUTPUT SIZE/POOL SIZE)*(</pre>
14
       OUTPUT SIZE/POOL SIZE)>(eflattened2);
15
    /// Training of the NN
17 }
```

On obtient la sortie suivante :

```
1 == OUTPUT ==
2 0.5158193
3 0.4966319
4 0.0200490
5 0.5263751
6 0.4992304
7 0.5321954
8 0.9571766
9 0.4746489
10 0.1688640
11 0.9574783
12 0.9575736
13 0.4916144
14 0.4915983
15 0.4887536
16 0.4916826
17 0.4915988
```

On peut remarquer que nos résultat sont encore plus proches de notre vecteur de sor-

tie attendue que lors de la première couche. On peut donc conclure que notre  $\operatorname{CNN}$  fonctionne correctement.

#### Annexes

### A - Code d'un RNN

```
1 /**
2 * Obrief This code illustrate a small RNN
3 * @author M. DERRAZ
4 */
5 #include <Arduino.h>
7 // Constants
8 const int inputSize = 5;  // Number of input neurons
9 const int hiddenSize = 10;  // Number of hidden neurons
10 const int outputSize = 1;  // Number of output neurons
11 const int sequenceLength = 20; // Length of the sequence to
    be predicted
12 const int ledPin = 13; // Pin for the LED display
13 // Variables
14 float inputs[inputSize];
                                                 // Input sequence
15 float outputs[outputSize];
                                                // Output sequence
16 float hidden[hiddenSize];
                                                 // Hidden state
17 float weightsIH[hiddenSize][inputSize]; // Input-hidden
     weights
18 float weightsHH[hiddenSize][hiddenSize]; // Hidden-hidden
     weights
19 float weightsHO[outputSize][hiddenSize]; // Hidden-output
     weights
20 float biasH[hiddenSize];
                                                 // Hidden biases
21 float biasO[outputSize];
                                                // Output biases
                                                 // Prediction
22 float threshold = 0.5;
     threshold
23 bool predict = false;
                                                 // Flag for starting
     prediction sequence
25 /// Funtions declaration
26 void initializeWeights();
void forwardPass(float *input, float *output, float *hidden);
28 float activation(float x);
29 void readPoten();
30 void startPrediction();
```

Code A.1 – Constants for a simple RNN

```
void setup()
2 {
      // Setup pins
      Serial.begin(115200);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      // Initialize weights and biases
      initializeWeights();
8 }
void loop()
11 {
      // Read potentiometer value and adjust threshold
      readPoten();
      // Check if start button is pressed
      startPrediction();
16
      if (predict)
      forwardPass(inputs, outputs, hidden);
20
      // Output predicted value on LED display
        (outputs[0] > threshold)
      if
23
      {
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
      }
26
      else
28
          digitalWrite(ledPin, LOW);
29
      }
30
      Serial.print("Output: ");
32
      Serial.println(outputs[0]);
34
      // Shift input sequence
35
      for (int i = sequenceLength - 1; i > 0; i--)
36
      {
37
          inputs[i] = inputs[i - 1];
      inputs[0] = outputs[0];
40
41
42 }
```

Code A.2 – Loop and Setup functions for a simple RNN

```
1 /**
2 * Obrief Initialize weights and biases
4 void initializeWeights()
5 {
      // Initialize input-hidden weights
      for (int i = 0; i < hiddenSize; i++)</pre>
      {
      for (int j = 0; j < inputSize; j++)
           weightsIH[i][j] = random(-100, 100) / 100.0;
11
      }
      }
13
      // Initialize hidden-hidden weights
14
      for (int i = 0; i < hiddenSize; i++)</pre>
16
      for (int j = 0; j < hiddenSize; j++)</pre>
17
           weightsHH[i][j] = random(-100, 100) / 100.0;
      }
20
      }
21
      // Initialize hidden-output weights
      for (int i = 0; i < outputSize; i++)</pre>
23
      {
24
      for (int j = 0; j < hiddenSize; j++)</pre>
26
           weightsHO[i][j] = random(-100, 100) / 100.0;
2.7
      }
28
      }
29
      // Initialize biases
30
      for (int i = 0; i < hiddenSize; i++)</pre>
31
      biasH[i] = random(-100, 100) / 100.0;
34
      for (int i = 0; i < outputSize; i++)</pre>
35
36
      bias0[i] = random(-100, 100) / 100.0;
39 }
41 /**
42 * @brief Forward pass of the RNN to compute the output
     sequence
43 */
44 void forwardPass(float *input, float *output, float *hidden)
```

```
45 {
      // Compute hidden state
      for (int i = 0; i < hiddenSize; i++)</pre>
      {
      hidden[i] = 0;
49
      for (int j = 0; j < inputSize; j++)
50
          hidden[i] += weightsIH[i][j] * input[j];
      for (int j = 0; j < hiddenSize; j++)
54
          hidden[i] += weightsHH[i][j] * hidden[j];
56
      hidden[i] += biasH[i];
58
      hidden[i] = activation(hidden[i]);
59
      }
      // Compute output
61
      for (int i = 0; i < outputSize; i++)</pre>
62
63
      output[i] = 0;
      for (int j = 0; j < hiddenSize; j++)
           output[i] += weightsHO[i][j] * hidden[j];
      }
68
      output[i] += bias0[i];
69
      output[i] = activation(output[i]);
      }
71
72 }
75 * Obrief Sigmoid activation function
76 */
77 float activation(float x)
78 {
      // Sigmoid activation function
      return 1.0 / (1.0 + \exp(-x));
81 }
82
83 /**
84 * Obrief Read potentiometer value and adjust prediction
     threshold
85 */
86 void readPoten()
87 {
      // Read poten value and map to prediction threshold
      int potValue = 0.5; // exemple
```

Code A.3 – RNN Functions to activate, predict and train the NN

### B - Code d'un CNN

```
1 #include <Arduino.h>
# include < NeuralNetwork.h>
3 #include <math.h>
5 #define INPUT_SIZE 9 // input image size
6 #define KERNEL_SIZE 3 // kernel size
7 #define PADDING_SIZE 1 // padding size
8 #define STRIDE SIZE 1 // stride size
9 #define POOL SIZE 2
                         // max-pooling size
10 #define OUTPUT_SIZE ((INPUT_SIZE - KERNEL_SIZE + (2 *
    PADDING_SIZE)) / STRIDE SIZE + 1)
# #define NumberOf(arg) ((unsigned int)(sizeof(arg) / sizeof(
    arg[0])))
12 #define _1_OPTIMIZE B00010000
13 #define ACTIVATION PER LAYER
14 #define SIGMOID 0
15 #define TANH 1
17 float eoutput[OUTPUT_SIZE][OUTPUT_SIZE];
18 float epool[OUTPUT_SIZE / POOL_SIZE][OUTPUT_SIZE / POOL_SIZE
    ];
```

```
19 float eflattened[(OUTPUT_SIZE / POOL_SIZE) * (OUTPUT_SIZE /
     POOL_SIZE)][1];
20 float ebias(0.);
22 // initialize input, kernel, and bias
23 float einput[INPUT_SIZE][INPUT_SIZE] = {
      \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\},\
       \{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0\},\
       \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0\},\
       \{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0\},\
       \{0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0\},\
       \{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0\},\
       \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0\},\
      \{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0\},\
       \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}\};
  float ekernel[KERNEL_SIZE][KERNEL_SIZE] =
       \{\{0, 1, 0\},
           {1, 1, 1},
36
           {0, 1, 1}};
  float expectedOutput[NumberOf(eflattened)][1] = {
      \{0.5\},
      \{0.5\},
41
       \{0.0\},
42
       \{0.5\},
43
       \{0.5\},\
44
      \{0.5\},
45
       \{1.0\},\
46
       \{0.5\},\
       \{0.0\},\
48
       \{1.0\},\
49
       \{1.0\},\
50
       \{0.5\},
      \{0.5\},
       \{0.5\},
       \{0.5\},\
      {0.5}};
56
57 float ekernel2[KERNEL_SIZE][KERNEL_SIZE] =
      \{\{0, 1, 0\},\
           {1, 1, 1},
           {0, 1, 1}};
61 float ebias2(0.);
```

```
63 // initialize output, pool, and flattened arrays for second
64 float eoutput2[OUTPUT SIZE][OUTPUT SIZE];
65 float epool2[OUTPUT SIZE / POOL SIZE][OUTPUT SIZE / POOL SIZE
66 float eflattened2[(OUTPUT_SIZE / POOL_SIZE) * (OUTPUT_SIZE /
    POOL SIZE)][1];
68 // Neural Network Parameters
69 unsigned int layers[] = {NumberOf(eflattened), 6, 3, 1};
70 byte Actv Functions[] = {TANH, TANH, SIGMOID};
71 NeuralNetwork NN(layers, NumberOf(layers), Actv_Functions);
72 float *outputs; // output of the neural network
74 template <size_t flattenedSize1D>
75 void printflatten2vector(float (&eflattened)[flattenedSize1D
    ][1]);
77 template <int InputSize1D, int InputSize2D, int KernelSize1D,
     int KernelSize2D, int OutputSize1D, int OutputSize2D>
78 void convolution 2D (float (&input) [InputSize 1D] [InputSize 2D],
    float (&kernel) [KernelSize1D] [KernelSize2D], float (&output
    )[OutputSize1D][OutputSize2D], float bias);
80 template <size t rows, size t cols>
81 void maxPooling(float (&poolinput)[rows][cols], float (&pool)
    [rows / 2][cols / 2]);
83 template <size t flattenedSize1D, size t poolSize1D, size t
    poolSize2D>
84 void flatten2vector(float (&flattened)[flattenedSize1D][1],
    float (&pool)[poolSize1D][poolSize2D]);
```

Code A.4 – Constants for a simple CNN

```
void setup()
2 {
    Serial.begin(115200);
    /// First Convolutional Layer
    convolution2D<INPUT SIZE, INPUT SIZE, KERNEL SIZE,
       KERNEL SIZE, OUTPUT SIZE, OUTPUT SIZE > (einput, ekernel,
       eoutput, ebias);
    maxPooling < OUTPUT SIZE, OUTPUT SIZE > (eoutput, epool);
    flatten2vector<(OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE)*(OUTPUT_SIZE/
       POOL_SIZE), OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE, OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE
       >(eflattened, epool);
    printflatten2vector<(OUTPUT SIZE/POOL SIZE)*(OUTPUT SIZE/</pre>
       POOL SIZE) > (eflattened);
    /// Second Convolutional Layer
9
    convolution2D(eoutput, ekernel2, eoutput2, ebias2);
    maxPooling(eoutput2, epool2);
11
    flatten2vector(eflattened2, epool2);
    printflatten2vector < (OUTPUT_SIZE/POOL_SIZE) * (OUTPUT_SIZE/</pre>
       POOL_SIZE) > (eflattened2);
    /// Feed Forward and Back Propagation
14
    {
16
      for (unsigned int j = 0; j < NumberOf(eflattened); j++)</pre>
17
      {
        NN.FeedForward(eflattened[j]);
        NN.BackProp(expectedOutput[j]);
20
      Serial.print("J cretirion Error: "); // Prints the Error.
      Serial.println(NN.MeanSqrdError, 4);
23
    } while (NN.getMeanSqrdError(NumberOf(eflattened)) > 0.003)
    Serial.print("==OUTPUT==");
    for(unsigned int i = 0; i < NumberOf(eflattened); i++)</pre>
26
27
      outputs = NN.FeedForward(eflattened[i]);
28
      Serial.println(outputs[0], 7);
29
    NN.print();
31
32 }
33 void loop()
_{34} \{ \}
```

Code A.5 – Loop and Setup functions for a simple CNN

```
1 /**
2 * @brief Convolution 2D function for a 2D array of floats
    with a 2D kernel of floats and a bias of float type.
3 * Oparam input 2D array of floats
4 * Oparam kernel 2D array of floats
5 * Oparam output 2D array of floats
6 * @param bias float type
7 * @tparam InputSize 1D size of the first dimension of the
    input array
s* @tparam InputSize\stackrel{2}{2}D size of the second dimension of the
    input array
9* @tparam KernelSize 1D size of the first dimension of the
    kernel array
10 * Otparam KernelSize2D size of the second dimension of the
    kernel array
11 * Otparam OutputSize 1D size of the first dimension of the
    output array
_{12} * Otparam OutputSize^{2}D size of the second dimension of the
    output array
14 template <int InputSize1D, int InputSize2D, int KernelSize1D,</pre>
     int KernelSize2D, int OutputSize1D, int OutputSize2D>
void convolution 2D (float (&input) [InputSize 1D] [InputSize 2D],
    float (&kernel) [KernelSize1D] [KernelSize2D], float (&output
    )[OutputSize1D][OutputSize2D], float bias)
      for (int i = 0; i < OutputSize1D; i++)</pre>
17
18
      for (int j = 0; j < OutputSize2D; j++)
19
      {
20
          output[i][j] = 0;
21
          for (int k = 0; k < KernelSize1D; k++)
23
          for (int l = 0; l < KernelSize2D; l++)
25
              int input_row = i * STRIDE_SIZE + k -
26
                 PADDING_SIZE;
              int input_col = j * STRIDE_SIZE + 1 -
                 PADDING SIZE;
              if (input_row >= 0 && input_row < InputSize1D &&</pre>
                 input_col >= 0 && input_col < InputSize2D)
29
              output[i][j] += input[input_row][input_col] *
30
                 kernel[k][1];
              }
```

```
}
32
           }
           output[i][j] += bias;
      }
      }
36
37 }
38
39 /**
_{40} * Obrief Max pooling function for {\color{red} 2D} vectors which create a
     new 2D vector with half the size of the input
41 * Oparam poolinput The input 2D vector
42 * @param pool The output 2D vector
43 * Otparam rows The number of rows in the input vector
44 * Otparam cols The number of columns in the input vector
45 */
46 template <size_t rows, size_t cols>
47 void maxPooling(float (&poolinput)[rows][cols], float (&pool)
     [rows / 2][cols / 2])
48 {
      for (int i = 0; i < rows / 2; i++)
49
      {
      for (int j = 0; j < cols / 2; j++)
      {
           float maxVal = -INFINITY;
           for (int k = 0; k < 2; k++)
54
           for (int 1 = 0; 1 < 2; 1++)
               maxVal = max(maxVal, poolinput[i * 2 + k][j * 2 +
                   1]);
           }
59
           }
           pool[i][j] = maxVal;
      }
      }
63
64 }
67 * Obrief Flattens a 2D vector into a 1D vector
68 * Oparam flattened The flattened 1D vector
69 * Oparam pool The 2D vector to be flattened
_{70} * @tparam flattenedSize^{1}D The size of the flattened vector
_{71} * Otparam poolSize 1D The size of the 2D vector in the first
     dimension
_{72} * Otparam poolSize{2 \over 2}D The size of the {2 \over 2}D vector in the second
     dimension
```

```
73 */
74 template <size_t flattenedSize1D, size_t poolSize1D, size_t
     poolSize2D>
void flatten2vector(float (&flattened)[flattenedSize1D][1],
     float (&pool)[poolSize1D][poolSize2D]) {
      int idx = 0;
      for (int i = 0; i < poolSize1D; i++) {
      for (int j = 0; j < poolSize2D; j++) {
           flattened[idx++][0] = pool[i][j];
      }
      }
81
82 }
83
84 /**
85 * Obrief Prints the flattened 1D vector
86 * Oparam eflattened The flattened 1D vector
_{87} * Otparam flattenedSize^{1}D The size of the flattened vector
88 */
89 template <size_t flattenedSize1D>
90 void printflatten2vector(float (&eflattened)[flattenedSize1D
     ][1])
91 {
      Serial.print("Flattened Vector Size: ");
      Serial.println(flattenedSize1D);
93
      for (unsigned int i = 0; i < flattenedSize1D; i++)</pre>
94
      {
95
      Serial.print(eflattened[i][0]);
      Serial.print(" ");
      }
      Serial.println();
100 }
```

Code A.6 – Convolution functions