```
// Programa: Simultaneo y Alternancia para bombas
// Autor(es): Brandon Castro.
// Version: 0.8.4
// Fecha: 14-02-2024
               *****************
// Declaración de Constantes Generales.
#define LED LATA.F4 // LED de la placa en A4
#define M1 LATA.F5 // Actuador 1 en A5
#define M2 LATE.F0 // Actuador 2 en R0
#define M3 LATE.F1 // Actuador 3 en R1
#define M4 LATE.F2 // Actuador 4 en R2
#define SWITCH1 PORTC.F0 // Pastilla en C0
#define SWITCH2 PORTC.F1
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define RESET asm{reset} // Por si necesitamos reiniciar el PIC en alguna parte
//**********************
// Variables
bit flag01; //
bit flag02; // Banderas varias
bit flag init; //
bit clock0; // Bandera de reloj
bit interruptC0; // flag interrupcion en C0
bit interruptC1; // flag interrupcion en C1
bit sn PosEdge 1; // Bandera de señal para transicion positiva en CO
bit sn PosEdge 2; // Bandera de señal para transicion positiva en C1
bit sn_NegEdge_1; // Bandera de señal para transicion negativa en CO
bit sn NegEdge 2; // Bandera de señal para transicion negativa en C1
bit once; // Bandera para lazo de control
bit GT1; // Bandera de señal para grupo de trabajo 1
bit GT2; // Bandera de señal para grupo de trabajo 1
bit GT3; // Bandera de señal para grupo de trabajo 1
bit sn GoTo; // Bandera de señal para señal intermedia
int i; //
volatile int counter = 0; // Contador
int last state = 0; // Basura
short unsigned int sm_state = 0;
                              // Basura
short unsigned int state = 0; // Variable de barrido de la FSM
short unsigned int current_state = 0; // Basura
short unsigned int cases = 0;
int temp = 0; // Temporal?
// Prototipos
//*********************
void InitMCU(); // Configuracion inicial MCU
void InitInterrupt(); // Configuracion interrupciones MCU
void State(); // FSM
void Events(); // Rutina de decision sentido de flanco
```

```
int blink(int *_next_state);
//*****************
// Rutina de interrupcion
void interrupt(){
    temp = PORTC;
    temp = temp << 6;
    if(PIR0.TMR0IF) {
         TMROH = 0xE8;
                           // Timer para cada segundo y medio?
         TMROL = 0x49;
         PIR0.TMR0IF = 0;
         counter++;
         if(counter >= 2){
             clock0 = 1;
              counter = 0;
    // Tenemos bandera de IOC en CO? y el bit de enable en IOC esta en 1?
    if((IOCCF.B0 == 1) && (IOCIE bit == 1)){
         IOCCF.B0 = 0; // Limpiamos la bandera de IOC
         interruptC0 = 1; // Ponemos en 1 la bandera de interrupcion en C0
    // Tenemos bandera de IOC en C1? y el bit de enable en IOC esta en 1?
    if((IOCCF.B1 == 1) && (IOCIE_bit == 1)){
         IOCCF.B1 = 0; // Limpiamos la bandera de <math>IOC
         interruptC1 = 1; // Ponemos en 1 la bandera de interrupcion en C0
    }
//*********************
// Programa principal
void main(){
                 // MCU pin/reg config
    InitMCU();
    InitInterrupt(); // MCU interrupt config
    /* Supuestamente el siguiente if es para iniciar las banderas de los
     * Grupos de trabajo en cuanto inicie el PIC, en teoria nadamas se ejecuta una vez
     * pero se ejecuta una vez tras otra (razon no se) y el problema es no poder
     * declarar la bandera desde el inicio (o maybe con un define?) pero tmbn el
     * problema es que si quito los registros dentro de la funcion State no se ejecuta
     * el programa como lo hace ahora (se hace un barrido entre los estados 1, 2 y 3)
    if(flag_init){
         GT1 = 1;
         GT2 = 0;
         GT3 = 3;
         flag init = 0;
    // while loop
    do{
         Events(); // Initialize
         State(); // functions
    }while(1);
// Clock signal from TMR0 (For testing purposes, must delete later)
```

```
int blink(int *_next_state){
     if(clock0) {
          if(state == next state) {
          else{
               state = next_state;
          LED = 0;
          clock0 = 0;
     return state;
// FSM
void State() {
     blink(next state);
     switch(state) {
          case 0: // S0 - Todo apagado
               M1 = 0;
               M2 = 0;
               M3 = 0;
               M4 = 1;
               sn GoTo = 0;
               // Tenemos señal de flanco positivo 1?
               if((sn_PosEdge_1 == 1) && (clock0 == 1)){
                    next_state = 6; // Si, pasamos a estado 6
               }
               else{
                    //next state = 0; (Revisar de nuevo)
               break;
          case 1: // S1 - Grupo de trabajo 1 110
               M1 = 1;
               M2 = 1;
               M3 = 0;
               GT1 = 1;
               GT2 = 0; // Si comentarizo esto se rompe el codigo
               GT3 = 0; // (why tho???)
               // Tenemos señal de flanco negativo 1?
               if((sn_NegEdge_1 == 1) && (clock0 == 1)){
                    // Si, pasamos a estado 5
                    next state = 0;
                    //sn_GoTo = 1; // Ponemos en 1 la señal de transicion
               // Tenemos señal de flanco positivo 2?
               else if((sn_PosEdge_2 == 1) && (clock0 == 1)){
                    // Si, pasamos a estado 4
                    next_state = 4;
               // Si no,
               else{
                    // Quedate en estado 1
                    //next state = 1; (Revisar de nuevo)
               break;
          case 2: // S2 - Grupo de trabajo 2 011
               M1 = 0;
               M2 = 1;
               M3 = 1;
               GT1 = 0; // Trouble
```

```
GT2 = 1;
     GT3 = 0; // Here comes trouble
     // Tenemos señal de flanco negativo 1?
     if((sn NegEdge 1 == 1) && (clock0 == 1)){
          // Si, pasamos a estado 5
          next_state = 0;
     // Tenemos señal de flanco positivo 2?
     else if((sn PosEdge 2 == 1) && (clock0 == 1)){
          // Si, pasamos a estado 4
          next_state = 4;
     // Si no,
     else{
          // Quedate en estado 2
          //next state = 2; (Revisar de nuevo)
    break;
case 3: // S3 - Grupo de trabajo 3 101
    M1 = 1;
    M2 = 0;
    M3 = 1;
     GT1 = 0; // Way way more
     GT2 = 0; // trouble
     GT3 = 1;
     // Tenemos señal de flanco negativo 1?
     if((sn_NegEdge_1 == 1) && (clock0 == 1)){
          // Si, pasamos a estado 5
          next_state = 0;
     // Tenemos señal de flanco positivo 2?
     else if((sn_PosEdge_2 == 1) && (clock0 == 1)){
          // Si, pasamos a estado 4
          next state = 4;
     // Si no,
     else{
          // Quedate en estado 3
          //next state = 3; (Revisar de nuevo)
    break;
case 4: // S4 - Grupo de trabajo 4 111
    M1 = 1;
    M2 = 1;
     M3 = 1;
     // Tenemos señal de flango negativo 2?
     if((sn NegEdge 2 == 1) && (clock0 == 1)){
          // Si, pasamos a estado 5
          next state = 5;
          sn_GoTo = 1; // Ponemos en 1 la señal de transicion
     // Si no,
     else{
          // Quedate en estado 4
          //next state = 4; (Revisar de nuevo)
    break;
case 5: // S5 - Estado de transicion para flanco negativo 2
     // Tenemos señal de transicion?
     if((sn GoTo == 1) \&\& (GT1 == 1) \&\& (clock0 == 1)){
          next state = 2;
     else if((sn GoTo == 1) && (GT2 == 1) && (clock0 == 1)){
          next state = 3;
     else if ((sn GoTo == \frac{1}{1}) && (GT3 == \frac{1}{1}) && (clock0 == \frac{1}{1})) {
```

```
next state = 1;
              }
              // Si no,
              else{
                   // Regresamos a estado 4
                   //next state = 4; (Revisar de nuevo)
              break;
         case 6: // S6 - Estado de transicion para flanco positivo
              M4 = 0;
              if(sn_PosEdge_1) {
                   // Tenemos señal de GT1 y GT2 junto con GT3 en 0?
                   if((GT1 == 1) && (clock0 == 1)){
                        // Si, pasa a estado 2
                        next state = 2;
                        GT2 = 0; // DO NOT
                        GT3 = 0; // DELETE !!!!
                   // // Tenemos señal de GT2 y GT1 junto con GT3 en 0?
                   else if((GT2 == 1) && (clock0 == 1)){
                        // Si, pasa a estado 3
                        next_state = 3;
                        GT1 = 0; // DO NOT
                        GT3 = 0; // DELETE !!!!
                   // Tenemos señal de GT3 y GT1 junto con GT2 en 0?
                   else if((GT3 == 1) && (clock0 == 1)){
                        // Si, pasa a estado 1
                        next state = 1;
                        GT1 = 0; // DO NOT
                        GT2 = 0; // DELETE !!!!
                   }
                   // Si no,
                   else{
                        // Pasa a estado 6
                        //next state = 6; (Revisar de nuevo)
              break;
//**********************
// Rutina de decision sentido de flanco
void Events(){
    // Tenemos señal de bandera de interrupcion en CO?
    if(interruptC0) {
         // Si, el estado de SWITCH1 es 1?
         if(SWITCH1 == 1) {
               // Si, ponemos en 0 la señal de flanco positivo 1 y en 1 la de flanco negativo 1
              sn_PosEdge_1 = 0;
              sn NegEdge 1 = 1;
         // Si, el estado de SWITCH1 es 0?
         else{
               // Si, ponemos en 1 la señal de flanco positivo 1 y en 0 la de flanco negativo 1
              sn PosEdge 1 = 1;
              sn NegEdge 1 = 0;
         interruptC0 = 0; // Limpiamos la bandera de interrupcion en C0
    // Tenemos señal de bandera de interrupcion en C1?
    else if(interruptC1){
```

```
// Si, el estado de SWITCH2 es 1?
         if(SWITCH2 == 1){
              // Si, ponemos en 0 la señal de flanco positivo 2 y en 1 la de flanco negativo 2
              sn PosEdge 2 = 0;
              sn NegEdge 2 = 1;
         // Si, el estado de SWITCH2 es 0?
         else{
              // Si, ponemos en 1 la señal de flanco positivo 2 y en 0 la de flanco negativo 2
              sn_PosEdge_2 = 1;
              sn_NegEdge_2 = 0;
         }
         interruptC1 = 0; // Limpiamos la bandera de interrupcion en C1
//***********************
// Setup bits de configuracion interrupt
//***********
void InitInterrupt(){
    PIE0 = 0x30;
                   // Enable bit de IOC (Interrupt on Change)
    PIR0 = 0x00;
                 // Limpiamos la bandera de IOC
    TOCONO = 0x90;
    TOCON1 = 0x46;
    TMROH = 0xE8;
    TMROL = 0x49;
    IOCCN = 0 \times 03; // Activamos las banderas de IOC en Transicion negativa para CO y C1
    IOCCP = 0x03;  // Activamos las banderas de IOC en Transicion positiva para CO y C1
    IOCCF = 0x00; // Limpiamos la bandera de IOC
    PIR0.TMR0IF = 0;
    INTCON = 0xCO; // Activamos bits de interrupt globales (GIE) y por perifericos (PIE)
}
// Setup del MCU
//*********************
void InitMCU(){
    ADCON1 = 0x0F; // Desactivamos ADC
    ANSELC = 0; // Ponemos en modo digital al puerto C
    ANSELE = 0;
    ANSELA = 0;
    TRISC = 0 \times 03; // Ponemos en modo de entrada a CO y C1, los demas como salida
    TRISE = 0 \times 00; // Ponemos en modo salida al puerto E
    TRISA = 0x80; //
    PORTC = 0 \times 00; // Ponemos en linea baja en puerto C
    PORTE = 0 \times 00; //
    PORTA = 0 \times 10; // Ponemos en linea alta en A4
    LATC = 0 \times 00; // Dejamos en cero el registro del puerto C
    LATE = 0 \times 00; //
    LATA = 0x10; // Dejamos en 1 al pin A4
    WPUC = 0x03; // Activamos el pull-up interno de C0 y C1
    INLVLC = 0x03; // Desactivamos valores TTL para C0 y C1 asumiento valores CMOS
    CM1CON0 = 0x00; // Desactivamos el comparador 1
    CM2CON0 = 0x00; // Desactivamos el comparador 2
    once = TRUE;
                 // Seteo de la condicion para lazo
```

}