光過信研究

Ⅲ—∨族化合物半导体欧姆 接触研究的进展

孙序文

(山东农业机械化学院物理教研室)

[摘要]本文介绍一种解释欧姆接触的比接触电阻Pc的新模 型。并从理论上分析了利用RF溅射清洗半导体表面可使Pc降低 的机理。

Progress in Development of Ohmic Contacts in **I** - V Group Compound Semiconductors

Sun Xuwen

(Shandon Institute of Mechanization in Agriculture)

Abstract: In this paper, a new theoretical model is introduced which explains the properties of specific contact resistance P_C of ohmic contact in M - V group compound semiconductors. Particularly, the mechanism of low Pc obtained by RF sputter cleaning on semicoductor surface is analyzed theoretically.

具有较低的比接触电阻ρc的欧姆接触,对光电子器件和电子半导体器件 都 是 非 常重要 的。近几年来,对Ⅲ—Ⅴ族化合物半导体欧姆接触的文章虽然报道不多。然而,在解释欧姆 接触电阻出现的一些问题,如何进一步降低 P_{c} 的新工艺以及 P_{c} 测量方面仍有很大进展。本文 就影响比接触电阻的机理介绍一种新的解释模型,同时对溅射清洗半导体表面可使ρς降低给 予理论上的分析。

一、欧姆接触理论及新模型

为了得到低Pc的欧姆接触,必须在半导体本体(衬底)表面制备一高简并 的 半导 体薄 层,然后再沉积接触金属系统,再经最佳合金处理。按金属一半导体接触理论,此时所形成 的肖特基势垒既陡又薄,其电流输运机理以场发射(FE)占主导地位。按 Padovani 等 🗀 给出的FE输运机理的J-V特性,并由 $\rho_c = \begin{pmatrix} a j \\ a \overline{V} \end{pmatrix}_{v=0}^{-1}$ 定义式(式中j为电流密度,V为所加

偏压),可得该情况下的Pc[2]为:

$$\rho_{\rm C} = \frac{C_1 k E_{\rm oo} \sin(\pi C_1 k T)}{\pi A * T} \exp \frac{\Phi_1}{E_{\rm oo}}$$
 (1)

此式对E。。≫kT成立。式中:

$$E_o = E_{oo} \coth\left(\frac{E_{oo}}{kT}\right) \tag{2}$$

$$E_{oo} = 18.5 \times 10^{-12} \left(\frac{N_{Dd}}{\varepsilon_s \cdot m^*} \right)^{1/2}$$
 (3)

 $(1)\sim(3)$ 中,m*为电子的有效质量, ϵ 。为n—GaAs的介电常数,A*= $\frac{4\pi m*qk^2}{h^3}$ —为理查森(Richardson)常数,k为玻尔兹曼常数, Φ_1 为肖特基势垒高度,h为普朗克常数, N_{Dd} 为高筒并半导体簿层掺杂浓度, $C_1=\frac{1}{2E_{oo}}\ln\frac{4\Phi_1}{U_F}$, U_F 为费米能级和导带底间的差。

由(1)式可见,只要增大 N_{Dd} , ρ_{c} 便会降低。而且 N_{Dd} 与原n—GaAs村底中载流子浓度 N_{D} 无关,只与制作工艺有关。因此, ρ_{c} 值看起来似乎只与 N_{Dd} 有关,而与 N_{D} 无关。然而,有些文献报道了在进行n—GaAs欧姆接触的研究中,发现了 ρ_{c} 与 N_{D} 的反比关系,也提出了不同的模型进行分析。Wu Dingfen等人 Γ^{2} 提出了一种改进的模型来解释 $\rho_{c}\sim N_{D}^{-1}$ 的关系。

不仅对解释n-GaAs的 $P_c\sim N_D^1$ 关系是成立的,而且可推广到解释其它类型的半导体材料的 $P_c\sim N_D^1$ 关系(或 $P_c\sim N_A^1$ 关系)。该模型的基本假设如下:金属与n-GaAs的接触系统可

分为三个区域,其能带图如图 1 所示。图中,1 为半导体本体(衬底)区(载流子浓度 N_D), 2 为高简并层与半导体本体接触区(载流子浓度平均为 N_{Dd}), 3 为金属与高简并层形成的 势垒区。整个接触系统,有两个结存在,一个 是欧姆结,一个是 n^*/n 结。显然,电子 由 金属向半导体的运动受两个势垒的影响:一是肖特基势垒 Φ_1 ,一是 n^*/n 结势 垒 Φ_2 。于是,总的比接触电阻 P_C 应该为:




图1 金属-GaAs欧姆接触能带图

$$\rho_{C} = \rho_{C1} + \rho_{C2} \tag{4}$$

$$J = \mu_n k T \frac{d(\Delta n)}{dx}$$
 结区

将上式的x对德拜长度Lp归一化,可得归一化电流密度

$$J \simeq \mu_{n} k T \frac{\Delta n}{L_{D}} \tag{6}$$

式中, μ。为电子迁移率, Δη为外加偏压 V 时间侧电子浓度增量。

 Δ n可类似于pn结进行计算。由于图 1 中 2 区为高简并区,为分析简单起见,可假 设 该 区中位于费米能级 E_F 上的电子浓度正比于 N_{Dd} ,或写为 K_BN_{Dd} (K_B 为一比例 系 数)。利用 波尔兹曼分布近似,则得结区n侧的电子浓度

$$n = K_B N_{Dd} \exp(-q\Phi_2/kT) = K_B \frac{N_{Dd} \cdot N_D}{N_C}$$
 (7)

及
$$\Delta n = K_B N_{Dd} \exp \left[-q(\Phi_2 - V) \right] = K_B \frac{N_{Dd} \cdot N_D}{N_C} \exp \left(q V / kT \right)$$
 (8)

式中,Nc为导带有效状态密度。

将(8)式代入(6)式则得。

$$J \simeq \mu_{a}kT \frac{K_{B} \cdot N_{Dd} \cdot N_{D}}{L_{D}N_{C}} \exp(cqV/kT)$$
 (9)

再由比接触电阻定义式 $\rho_{C2} = \left(\frac{\partial J}{\partial V}\right)_{V=0}^{-1}$,则可得归一化的 ρ_{C2} 为 $\rho_{C2} \simeq L_D N_C / q \mu_a \cdot K_B \cdot N_{Dd} \cdot N_D \tag{10}$

在此特别需要指出,尽管用(10)式所得的结果是粗糙的,但从式中可以看出 ρ_{c2} 与 N_D 的反比关系。这就表明, n^*/n 结的存在,确定可引起总比接触电阻 ρ_{c} 与 N_D 成反比 的 关系。 利用(10)式,可以解释下列事实:

①当半导体本体为简并的(也就是说 $N_D>N_c$),公式(10)便不再成立,因为此时的 势垒 Φ_2 消失。 $\rho_{C2}\ll\rho_{C1}$,总的比接触电阻 ρ_c 可由 ρ_{C1} 近似地决定,与式(1)情况 相 同。②因 为 N_D 4的大小仅仅由制作工艺的要求所决定,而与 N_D 毫无关系。当 $N_D<N_C$ 时,势垒 Φ_2 出现并随着 N_D 的减小而增高。如果 N_D 4仍足够高(这是制作欧姆接触所必需的),电流的场发 射输运机理对"欧姆结"仍占主导 地 位, $\rho_{C2}\gg\rho_{C1}$, ρ_c 便 由 ρ_{C2} 决定,由(10)式 可 知 $\rho_{C2}\ll N_D^{-1}$ 。以上两种情况,可以说明轻掺杂半导体本体上制作欧姆接触时 $\rho_c\sim N_D^{-1}$ 的关系。

仿照以上讨论方式,该模型同样可对p-GaAs及其它类型的半导体材料的比接触电阻作理论上的解释。

二、溅射清洗半导体表面影响 Рс机理的理论分析

欧姆接触质量的好坏, ρc值的高低,制作工艺起着十分重要的作用。因此欧姆接触的研究,主要是探索各种新的制作工艺(衬底的制备、清洗、金属的沉积、合金等)。一般说来,制作欧姆接触需要两个最基本的步骤,一是半导体表面的清洗,二是接触金属的沉积。

而首要的问题是半导体表面的清洗。在一般工艺中,多数是采用湿蚀法,这种方法的 不足之处就是将湿蚀后的半导体底片放入真空室中沉积金属之前,它便暴露在周围气氛环境之中,不能很好地控制表面的污染。A·Callegari等人。报道了利用射频(RF)溅射清洗半导体表面,不但具有很高的重复性,而且带来了良好的 电 学、热 学 性 能。他 们 对 n—GaAs 的 AuGeNi系统进行了研究。特别指出,恰当地利用RF溅射清洗 GaAs 表 面,然 后 再 沉积 AuGeNi,可得到很低的接触电阻 $R_c \simeq 0.1\Omega-mm$,即便将此接触在400℃温度下退 火近57小时,其接触电阻亦只升至 $R_c \leqslant 0.6\Omega-mm$,仍能满足某些器件要求的范围。由此可见,该系统的欧姆接触其电学和热学性能是稳定的。

下面,从理论上对RF溅射清洗半导体表面可使ρc降低的机理加以分析。由于溅射清洗过程中,等离子体振荡能量较大,这就会对半导体表面造成一定的损伤。按E·H·Rhoderick b 的观点,将在近半导体表面处形成一些晶体缺陷,这些缺陷可以起到一些有效复合中心的作用。假若它们的密度足够高,有使耗尽区中的复合电流成为主要的电流传导机构,便会使接触电阻明显的降低,有利于欧姆接触的形成。为说明此问题和分析方便起见,我们仍以n型半导体材料为例,并用"陷阱"模型加以讨论。假设由于溅射致成的表面损伤会引起半

导体表面及深处存在一陷阱密度分布,并假设此"类施主陷阱"密度的指数分布为「⁶]。

N:=N:·exp(-x/L) (11) 式中,N:。为半导体表面处的陷阱密度, x 为 距此表面的距离,L为一"特性长度"参数。 陷阱密度及陷阱电荷密度分布、金属一半导体 接触势垒和陷阱能级示于图 2。图中,E:为陷 阱能级,V:为与表面陷阱能级有关的电势,其 它符号为通用符号。

由图 2 可见,在 $x < x_1$ 时陷阱能级位于费米能级 E_F 之上,所以陷阱是荷电的,而施主密度 N_D 至x = W处也是未补偿的(耗尽层近似)。于是,可用泊松 (Poisson) 方程求解-⁸:

$$\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{q}{\varepsilon} \left[N_D + N_{ts} e^{-x/L} \right]$$

$$\frac{d\epsilon}{dx} = \frac{q}{\epsilon_{\text{s}}} N_{\text{D}}$$




图 2 陷阱密度、电荷和电势分布

$$x \leqslant x_1$$
 (12)

$$x_1 \leqslant x \leqslant W$$
 (13)

再利用边界条件

$$\int x = W$$
, $\varepsilon_{x_1 \to W} = 0$
 $\int x = x_1$, $\varepsilon_{o \to x_1} = \varepsilon_{x_1 \to W}$

$$\mathcal{K} \quad /x = 0, \quad \varphi_{o \to x1} = \varphi_{bo}$$

$$|x = x_1, \quad \varphi_{o \to x1} = \varphi_{x1 \to W}$$

解方程(12)、(13)可得:

$$\phi_{o \to X_{1}} = \phi_{bo} - \frac{q}{\epsilon_{s}} \left\{ N_{D}(Wx - \frac{x^{2}}{2}) + L^{2}N_{ts}(1 - e^{-x/L} - \frac{x}{L} e^{-x_{1}/L}) \right\}$$

$$\phi_{X_{1} \to W} = \phi_{bo} - \frac{q}{\epsilon_{s}} \left\{ N_{D}(Wx - \frac{x^{2}}{2}) + L^{2}N_{ts} \left[1 - (1 + \frac{x_{1}}{L}) e^{-x_{1}/L} \right] \right\}$$
(15)

由(14)、(15)两式可见,由于陷阱捕获载流子所产生的电荷对势垒施加一修正,此两式 便是修正后的电势分布。再参见图 2,又可得关系式:

$$V_{t} - V = \frac{q}{\epsilon_{t}} \left\{ N_{D}(Wx_{1} - \frac{x_{1}^{2}}{2}) + L^{2}N_{t}, \left[1 - (1 + \frac{x_{1}}{L}) e^{-x_{1}/L} \right] \right\}$$
(16)

$$V_{do} = V = \frac{q}{\epsilon_s} \left\{ N_D \frac{W^2}{2} + L^2 N_{ts} \left[1 - (1 + \frac{x_1}{L}) e^{-x_1/L} \right] \right\}$$
 (17)

由(16)、(17)两式可得

$$V_{do} - V_{t} = \frac{qN_{D}}{\epsilon_{b}} \left[\frac{W^{2}}{2} - (Wx_{1} - \frac{x_{1}^{2}}{2}) \right]$$
 (18)

由上式给出势垒宽度为:

$$W = x_1 + \sqrt{\frac{2 \varepsilon_s}{q N_D} (V_{do} - V_e)}$$
 (19)

由(14)、(15)、(19)诸式可以看出,假若 $N_{1.1}\gg N_D$,只要电子的费米 能级 位于 V_1 之下,在接近表面处的电位梯度将会提高,这将导致势垒变窄,并形成显著的隧道效应。因为电子的隧道效应增加了电子流,于是可使比接触电阻 P_C 值降低,有利于获得良好的欧姆接触。

参考文献

- [1] F.A.Padovani and R.Stratton, Solid-state Electron. 1966, Vol. 9, pp.695
- [2] Wu Dingfen, Wang Dening and Klaus Heime, ibid. 1986, Vol.29, No.5 pp.489-494
- [8] W.C.Johnson et al, IEEE Trans. Electron Dev.ED-18, 1971, pp.965
- [4] A. Callegari, et al, Solid-st. Electron . 1986, Vol.29, No. 5 pp. 523-527
- [5] E.H.Rhoderick, "Metal-Semiconductor Contacts", Oxford University press, 1978, pp.179
- [6] Francis H Mullns et al, Solid-st . Electron . 1976, Vol.19, pp.489-492

(本刊收稿日期1986年11月19日)