PMR 3406 Microprocessadores em Automação e Robótica Implementação de Teclado Numérico com display 7 segmentos no PIC

Brasil

5 de julho de 2020

1 Resumo

Foi feita uma implementação de teclado/ 4 displays de 7 segmentos , na qual os dígitos teclados pelo administrador são colocados no display mais à esquerda e os outros são 'shiftados' uma posição para direita. Um exemplo seria um consultório médico, que distribui senhas de 1 a 9 para os clientes (durante a pandemia só podem estar 9 clientes por vez na sala). O número do display mais à direita corresponde a próxima senha que será chamada, e quando for chamada, as outras senhas são deslocadas e entra uma nova senha no display.

É importante ressaltar que devido aos 10ms de interrupção impostos, e o tempo que demora uma 'clickada' no simulador, as vezes o número acaba sendo lido 2 vezes seguidas, tem que ser bem sutil a 'clickada'.

2 Código

main.c

```
* File: main.c
 * Author: Jun Okamoto Jr.
 * Created on April 18, 2020, 12:58 PM
// PIC16F886 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1
#pragma config FOSC = EC
                               // Oscillator Selection bits (EC: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on RA7/OSC1/O
#pragma config WDTE = OFF
                               // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON
#pragma config PWRTE = OFF
                              // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON
                              // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF
                               // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF
                               // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
                              // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config BOREN = ON
                              // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config IESO = ON
#pragma config FCMEN = ON
                              // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF
                               // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR4OV // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
                               // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
#pragma config WRT = OFF
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "always.h"
#include "delay.h"
//Variaveis Globais
//volatile unsigned int ADC_result;
volatile char key;
//////// Teclado Numerico ///////////
void keypad_init(void){
   //carrega EEPROM com tabela da verdade
    // lemnrando que aporta C7 nao é utilizada e sempre vale O
    // os bits estao na sequencia: C7/ (colunas) -> C6C5C4|C3C2C1C0 <-(linhas)
```

```
eeprom_write(0x3e, '1'); // 1 colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x5e, '2'); // 2 colocar (end,valor)
   eeprom_write(0x6e, '3'); // 3 colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x3d, '4'); // 4 colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x5d, '5'); // 5 colocar (end,valor)
   eeprom_write(0x6d, '6'); // 6 colocar (end,valor)
   eeprom_write(0x3b, '7'); // 7 colocar (end,valor)
   eeprom_write(0x5b, '8'); // 8 colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x6b, '9'); // 9 colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x37, '*'); // * colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x57, '0'); // O colocar (end, valor)
   eeprom_write(0x67, '#'); // # colocar (end,valor)
char keypad_read(void){
   // porta C4 sendo ignorada, coloco 1 nela
   TRISC = 0b11110000;
   char var_1 = PORTC;
   TRISC = Ob10001111;
   char var_2 = PORTC;
   char var_3 = (var_1 | var_2);
   return eeprom_read(var_3);
}
void interrupt isr(void) {
   // Função para tratamento de interrupções
   // local variables -> static
   // Tratamento da interrupção do Timer O
   if (TOIE && TOIF) {
       // Interrupção do Timer O aqui
       //ADC_result = adc_read_0(); // valor guardado no ADC
       key = keypad_read(); // tecla do teclado numerico ou 'N' que representa nada teclado
       TMRO = (Oxff - 196); // valor inicial do Timer 0 - 10ms
       TOIF = 0; // limpa flag de interrupção
   }
  // Tratamento da interrupção do Port B
 //if (RBIE && RBIF) {
   //char portB = PORTB; // leitura do port B limpa interrupção
   //io_sw_read(portB);
                           // Necessário para usar a chave
   //debug_led_toggle(1);
                           // exemplo de uso do LED de debug
   //RBIF = 0; // limpa o flag de interrupção para poder atender nova
  //}
  // Tratamento de outras interrupções aqui
```

```
void t0_init(void) {
    // Inicialização do Timer O aqui
    TOCS = 0; // clock interno FOSC/4
    PSA = 0; // prescalar p/timer0
    OPTION_REGbits.TOCS = 0; // usa clock interno FOSC /4
    OPTION_REGbits.PSA = 0; // prescaler é para o Timer 0 e não para o WDT
    {\tt OPTION\_REGbits.PS = 7 \; ; \; // \; ajusta \; o \; Prescaler \; do \; Timer \; O \; (divide \; por \; 256)}
    TMR0 = (Oxff - 196); // valor inicial do Timer 0 a cada 10ms
    // Interrupções
    TOIE = 1; // habilita a interrupção do Timer O
}
// conexao dos pinos:
// RB6 -> a
// RB5 -> b
// RB4 -> c
// RB3 -> d
// RB2 -> e
// RB1 -> f
// RBO -> q
// Digito :
      aaaaaaa
//
       f b
      f b
//
//
      f ggg b
//
//
//
       ddddddc
// pinos de chaveamento
// RC3 -> primeiro digito
// RC2 -> segundo digito
// RC1 -> terceiro digito
// RCO -> quarto digito
// digitos -> PORTB
// 0 -> 01111110
// 1 -> 00110000
// 2 -> 01101101
// 3 -> 01111001
// 4 -> 00110011
// 5 -> 01011011
// 6 -> 01011111
// 7 -> 01110000
// 8 -> 01111111
```

```
// 9 -> 01110011
// Projeto para 20mA nos fios dos leds aproximadamente ( 20mA no maximo)
// Salvando na EEPROM
// deslocado para a direita , pois o primeiro endereço tava dando problema
__EEPROM_DATA(255, 0b01111110, 0b00110000, 0b01101101, 0b01111001, 0b01011011, 0b01011011, 0b01011111); // addr: 0x00 ...
__EEPROM_DATA(0b01110000, 0b01111111, 0b01110011, 255, 255, 255, 255, 255); // addr: 0x08 ... 0x0F
void display( short num) {
    PORTB = eeprom_read(num + 1); // esta deslocado pois o primeiro enderenco da eeprom nao estava funcionando
void main(void) {
   // Programa Principal
    //variáveis locais
    int key_int_1 = 0;
    int key_int_2 = 0;
    int key_int_3 = 0;
    int key_int_4 = 0;
    char current_key;
    // Inicializações
    //adc_init_0();
                          // inicializa conversor A/D
    t0_init();
                        // inicializa Timer 0
                        // inicializa chave, LED e Buzzer
    //io_init();
                         // inicializa LCD
    //lcd_init();
    //debug_init();
                          // inicializa LEDs para debug
                         // macro do XC8, equivale a GIE = 1, habilita interrupções
    ei();
   keypad_init();
                        // incicializa keypad
    // configuração das portas
    ANS13, ANS11, ANS9, ANS8, ANS10, ANS12 = 0; // saídas digitais dos pinos do PORTB usados
    TRISB &= 10000000; // configura os pinos RB6 à RB0 como saída
    PORTB = 0; // leds desligados
   TRISA &= 11110000; // pinos como saída
    ANSO, ANS1, ANS2, ANS3 = 0; // digital
    PORTA = 0; // mosfets cortados
    while (1) {
        current_key = key;
        int value = (int)current_key - 48;
        if (current_key == '*' || current_key == '#' ) {
            // zera o display
            // pelo enunciado nao entendi a diferenca entre * e # ento implemenntei igual
            key_int_1 = 0;
           key_int_2 = 0;
           key_int_3 = 0;
           key_int_4 = 0;
```

```
}
else if((value > -1 && value < 10)){ // 0-9
    // coloca sempre o numero na primeira posicao do display
    // como se fosse um display de senha de um consultorio por ex
    // as senhas mais velhas vao ficando a direita, e apos a ultima senha da direita
    // ser chamada ela sai do display, todas as senhas sao deslocadas para direita
    // e entra outra senha no display
    key_int_4 = key_int_3;
    key_int_3 = key_int_2;
    key_int_2 = key_int_1 ;
   key_int_1 = current_key - 48;
}
// primeiro digito
RAO = 0;
RA3 = 1;
display(key_int_1);
delay_ms(10);
// segundo digito
RA3 = 0;
RA2 = 1;
display(key_int_2);
delay_ms(10);
// terceiro digito
RA2 = 0;
RA1 = 1;
display(key_int_3);
delay_ms(10);
// quarto digito
RA1 = 0;
RAO = 1;
display(key_int_4);
delay_ms(10);
```