浙江大学



本科实验报告

 姓名:

 学院:
 生物医学工程与仪器科学学院

 系:
 生物医学工程

 专业:
 生物医学工程

 学号:
 生物医学工程

 指导教师:
 吴丹

2025年3月13日

浙江大学实验报告

课程名称:	生物医学图像处理	理实验类型	型:				-
实验项目名称:	空间	域滤波与傅里	叶变换				
同组学生姓名:							
指导老师:							
实验地点:	教 6 - 204	实验日期:	2025	年 3	月	27	E

一、实验目的和要求

- 1、掌握空间高斯滤波器和均值滤波器的原理及实现方法,理解不同参数对滤波 效果的影响。
- 2、掌握 8 邻域拉普拉斯滤波器和 3×3 Sobel 滤波器的原理及实现方法,学会利用高通滤波结果增强图像。
- 3、掌握二维快速傅里叶变换(2D FFT)的原理及实现,学会在频域实现高斯滤波器。
- 4、熟悉 MATLAB/Python 图像处理工具箱的使用。

二、实验内容和原理

1、空间低通滤波 (Project 1)

高斯滤波器:高斯滤波器是一种线性平滑滤波器,通过卷积操作对图像进行平滑 处理。其核函数由高斯分布决定,公式为:

$$G(x,y)=rac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-rac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

其中 σ 是高斯分布的标准差,决定了滤波器的平滑程度。核大小通常取[-3 σ , 3σ]。

均值滤波器:均值滤波器是一种简单的线性滤波器,它用邻域内像素的平均值来 代替中心像素的值,起到平滑图像的作用。

2、空间高通滤波 (Project 2)

8- 邻域拉普拉斯滤波器: 拉普拉斯算子是一种二阶导数算子, 用于检测图像中的边缘和细节。8- 邻域拉普拉斯滤波器的模板可以表示为:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

当对图像应用此模板进行卷积操作时,灰度变化剧烈的区域(边缘)会产生较大的响应值,而灰度变化平缓的区域则响应值较小。

3×3 索贝尔滤波器:索贝尔算子是一种一阶导数算子,用于检测图像中的边缘。 它分别在水平和垂直方向上计算梯度,模板如下:

水平方向:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直方向:

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

通过计算两个方向上的梯度幅值, 可以得到图像的边缘信息。

3、2D FFT 和频域低通滤波 (Project 3)

二维快速傅里叶变换(2D FFT): 将图像从空间域转换到频域,便于在频域进行滤波操作。

频域高斯滤波器: 在频域中, 高斯滤波器的传递函数为:

$$H(u,v) = e^{-rac{D^2(u,v)}{2D_0^2}}$$

其中 D(u,v) 是频域中某点(u,v) 到原点的距离, D0 是截止频率。

三、主要仪器设备

- 1、Windows 计算机
- 2、软件: VScode
- 3、实验数据文件: lab3_1.npy (脑部 MRI 图像)、lab3_1_noise.npy (含噪声的脑部 MRI 图像)、lab3 2.npy (X 射线图像)

四、操作方法和实验步骤

1、空间低通滤波

高斯滤波器

- (1) 加载 lab3 1.npv 中的脑部 MRI 图像。
- (2) 分别设置 $\sigma = 1,3,5$, 计算对应的核大小 $[-3\sigma, 3\sigma]$, 并生成高斯核。
- (3) 使用生成的高斯核对图像进行卷积操作。

均值滤波器

- (1) 加载 lab3 1 noise.npv 中的含噪脑部 MRI 图像。
- (2) 设计均值滤波器。
- (3) 使用 conv2 函数对图像进行卷积操作。

2、空间高通滤波

- (1) 加载 lab3 2. npv 中的 X 光图像。
- (2) 设计 8 邻域拉普拉斯滤波器和 3×3 索贝尔滤波器。
- (3) 使用 conv2 函数分别对图像进行卷积操作。
- (4) 将高通滤波结果与原图像相加,增强图像。
- (5) 使用 fspecial 和 imfilter 函数进行验证。

3、2D FFT 和频域低通滤波

(1) 加载 lab3 1.npy 中的脑部 MRI 图像。

- (2) 将输入图像乘以 $(-1)^{x}$ + y}, 使变换中心位于图像中心。
- (3) 计算二维 FFT (np. fft. fft2), 并显示原始频谱和对数变换后的频谱。
- (4) 设计频域高斯滤波器,分别设置 D0 = 10,30,50。
- (5) 将频域高斯滤波器与频谱相乘。
- (6) 进行逆傅里叶变换 (np. fft. ifft2)。
- (7) 将结果乘以(-1)²(x + y), 取实部并显示图像。

五、实验数据记录和处理

1、空间低通滤波






图 1 高斯滤波






均值滤波器大小=4



均值滤波器大小=2



均值滤波器大小=8





图 2 均值滤波

因为fspecial 和 imfilter 是 MATLAB 中的函数,分别用于创建滤波器和进行图像滤波;而在 Python 中,没有直接等效的函数,所以本次实验没有进行尝试。

2、空间高通滤波

直接复用处理 lab3_1. npy 的卷积函数时失败了,因为 lab3_2 竟然是 3 通道的,因此对 3 个通道分别处理。



Sobel算子

200
400
600
1000
1200
0 200 400 600

图 3 Laplace 与 Sobel 滤波

因为原图像中的大多数像素值接近 0 (黑色),只有边缘区域有显著的正值或负值。而 matplotlib 默认会将数据标准化到[0,1]范围,如果绝大多数像素接近 0,少数极端值会导致其他区域看起来都是黑色。所以尝试了几种 Laplace 滤波的改进方法:




图 4 不同 Laplace 滤波器后处理结果

改进后,进一步对取绝对值后的结果进行二次归一化,显著增强了边缘与背

景的对比度。结果如下:




图 5 修改 Laplace 后的实验结果

在实际做的时候,将高通滤波结果与原图像相加时,需要使用 np. clip 函数将像素值限制在 [0, 255] 范围内,避免越界。

3、2D FFT 和频域低通滤波

fftshift 是用于将傅里叶变换结果的零频率分量移到频谱中心的函数。在进行二维傅里叶变换之后,零频率分量处于频谱的左上角,这会让频谱的观察和分析变得不便。fftshift 函数把零频率分量移到频谱的中心,让低频成分集中在中心,高频成分分布在边缘,后续尝试结果类同。




图 6 2D FFT 滤波结果

六、实验结果与分析

1、空间低通滤波

高斯滤波器的 σ 值越大,平滑效果越强,但图像细节丢失越多。这是因为 σ 决定了高斯分布的宽度, σ 越大,高斯核越宽,对周围像素的加权平均作用越明显。均值滤波器虽然能有效去除噪声,但会使图像变得模糊,因为它简单地用邻域平均值代替中心像素值,没有考虑像素的局部特性。

2、空间高通滤波

8 - 邻域拉普拉斯滤波器通过二阶导数检测图像中的边缘和细节,但直接卷积结果中存在大量负值且动态范围大([-1,8,-1] 模板导致)。通过后处理(如取绝对值、归一化),增强了图像的对比度。

3×3 索贝尔滤波器通过一阶导数在水平和垂直方向上检测边缘,能够突出图像的边缘信息,且比拉普拉斯做的更加明显。

3、2D FFT 和频域低通滤波

由图 6 可知, 频域高斯滤波器的 D0 值越小, 低通效果越强, 图像越模糊。 这是因为 D0 决定了滤波器的截止频率, D0 越小, 只允许低频成分通过, 高频成分被抑制。

同时,通过观察原始频谱的线性和对数显示方式可以发现,线性显示的频谱中,低频成分的能量占据主导,高频成分可能由于能量较弱而难以观察到;而对数显示的频谱能够增强高频成分的显示效果,使得频谱的细节更加清晰,便于分析滤波前后频谱的变化。

七、讨论、心得

通过本次实验,我深入理解了空间滤波和频域滤波的原理和实现方法。在空间滤波中,不同的滤波器具有不同的特点和适用场景,需要根据具体需求选择合适的滤波器。在频域滤波中,通过 FFT 将图像转换到频域,可以更方便地进行滤波操作,但需要注意频谱的中心位置和滤波函数的设计。

八、实验参考

豆包

Copilot Claude Sonnet 3.7