Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1 "Интерфейсы ввода-вывода общего назначения (GPIO)"

Дисциплина: Проектирование вычислительных систем Вариант 4

Выполнили: студенты группы Р34131

Бусыгин Дмитрий Алексеевич

Гиря Максим Дмитриевич

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

Санкт-Петербург 2024

Задание:	3
Используемые контакты:	
Используемые контакты:	
Основная схема алгоритма	
Подпрограмма "анимация переполнения"	
Описание работы алгоритма:	7
Код драйвера:	8
Вывод:	


Задание:

- Разработать и реализовать драйверы управления светодиодными индикаторами и чтения состояния кнопки стенда SDK-1.1M (индикаторы и кнопка расположены на боковой панели стенда).
- Написать программу с использованием разработанных драйверов в соответствии с вариантом задания.

Вариант:

- Реализовать двоичный двухразрядный счетчик на светодиодах с возможностью вычитания (использовать зеленый светодиод и один из двух цветов двухцветного).
- Быстрое нажатие кнопки должно прибавлять единицу к отображаемому на светодиодах двоичному числу.
- По переполнению счетчика должна отображаться простая анимация: мигание обоими светодиодами, затем количество миганий зеленым светодиодом, равное количеству переполнений с момента перезагрузки микроконтроллера.
- Долгое нажатие кнопки должно вычитать единицу из отображаемого на светодиодах двоичного числа.
- Если происходит вычитание из нуля, количество переполнений уменьшается на единицу, и отображается анимация, аналогичная анимации при переполнении.

Используемые контакты:



Описание контактов:

PC15 - перехватывает нажатие кнопки (настроен на GPIO_Input)


PD13 - управляет зеленым светодиодом (настроен на GPIO_Output)

PD14 - управляет желтым светодиодом (настроен на GPIO_Output)


PD15 - управляет красным светодиодом (настроен на GPIO_Output)

Используемые контакты:

Основная схема алгоритма



Подпрограмма "анимация переполнения"



Описание работы алгоритма:

1. Проверка состояния кнопки:

Алгоритм циклично проверяет, нажата кнопка или нет.

2. Фиксация нажатия:

Если кнопка нажата:

- о Фиксируем факт нажатия.
- Измеряем продолжительность нажатия.

3. Обработка продолжительности нажатия:

- Если нажатие было долгим, сохраняем это состояние.
- Если нажатие было коротким, фиксируем его.

4. Действия при отпускании кнопки:

После отпускания кнопки:

- Если нажатие было долгим, уменьшаем счётчик.
- Если нажатие было коротким, увеличиваем счётчик.

5. Ограничения счётчика:

Счётчик может принимать значения от 0 до 3.

• При значениях в пределах диапазона (0, 1, 2, 3):

Отображается число с помощью лампочек.

- При значениях вне диапазона (переполнение):
 - При переполнении в большую сторону: запускается анимация с подсветкой **зелёного светодиода**.
 - При переполнении в меньшую сторону: запускается анимация с подсветкой **красного светодиода**.

6. Анимация переполнения:

Анимация показывает, насколько счётчик вышел за пределы диапазона (в большую или меньшую сторону).

Код драйвера для кнопок:

Код драйвера для светодиодов:

```
#include "led_driver.h"
#include "main.h"
void Light_Up_Led(Led_Type led) {
    switch (led)
    £
        case YELLOW_LED:
                    My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
            break;
        case RED_LED:
                    My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
            break;
        case GREEN_LED:
                    My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
                    break;
        default:
            break;
    3
3
```

Код основной программы:

```
#include "main.h"
#include "gpio.h"
#include "button driver.h"
#include "led_driver.h"
void SystemClock_Config(void);
void My_GPIO_Init(void);
void My_GPIO_SetPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void My_GPIO_ResetPin(GPIO_TypeDef* GPI0x, uint16_t GPI0_Pin);
uint8_t My_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
/* <u>Кастомная функция для инициализации</u> GPIO */
void My_GPIO_Init(void)
    // <u>Включаем</u> <u>тактирование</u> <u>портов</u> GPIOC и GPIOD
    RCC->AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOCEN | RCC AHB1ENR GPIODEN;
    // Настраиваем РС15 (кнопка) как вход
    GPIOC->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER15); // Режим входа
    GPIOC->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR15); // Сбрасываем режим подтяжки
    GPIOC->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR15_0; // Устанвливаем режим подтяжки наверх
    // <u>Настраиваем</u> PD13, PD14, PD15 (светодиоды) как выходы
    GPIOD->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER13 | GPIO_MODER_MODER14 | GPIO_MODER_MODER15);
    GPIOD->MODER |= (GPIO_MODER_MODER13_0 | GPIO_MODER_MODER14_0 | GPIO_MODER_MODER15_0); // <u>Vctahobka</u> b
режим выхода
    GPIOD->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT13 | GPIO_OTYPER_OT14 | GPIO_OTYPER_OT15); // Тип выхода - push-pull
    GPIOD->OSPEEDR &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15); //
    GPIOD->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR13 | GPIO_PUPDR_PUPDR14 | GPIO_PUPDR_PUPDR15); // <u>Без</u> подтяжки
    // <u>Устанавливаем начальное состояние светодиодов</u> в 0
    GPIOD->BSRR = (GPIO_BSRR_BR13 | GPIO_BSRR_BR14 | GPIO_BSRR_BR15);
void My_GPIO_SetPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {
      GPIOx->BSRR = GPIO Pin;
void My_GPIO_ResetPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {
      GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16U;</pre>
uint8_t My_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {
      return (uint8_t)((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) ? 1 : 0);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief The application entry point.
  * @retval int
 */
int main(void)
 HAL_Init();
```

```
SystemClock_Config();
My_GPIO_Init();
int count = 0;
int overflow count = 0;
_Bool was_pressed = 0;
_Bool is_long_press = 0;
uint32_t wait = 500;
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
ξ
      int start_time;
       int button_state = My_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15);
      was_pressed = 0;
      is_long_press = 0;
      if(!button_state){
             start_time = HAL_GetTick();
      while (!button_state) {
             was_pressed = 1;
             if (HAL_GetTick() - start_time >= wait){
                    is_long_press = 1;
             button_state = My_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15);
      if (was_pressed) {
             !is_long_press ? count++ : count--;
      if (count < 0){
             count = 3;
             overflow_count--;
             overflow_animation(overflow_count);
      if (count == 0 || count >= 4){
             My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
             My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
             if (count >= 4){
                    count = 0;
                    overflow_count++;
                    overflow_animation(overflow_count);
             3
      if (count == 1){
             My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
             My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
       if (count == 2){
```

```
My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
               My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
         3
         if (count == 3){
               My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
               My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
         3
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void overflow animation(int overflow count) {
       My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
       My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
       HAL_Delay(250);
       My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
       My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
       HAL_Delay(250);
       My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
       My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
       HAL_Delay(500);
       for (int i = 0; i < abs(overflow count); i++) {</pre>
             if (overflow_count > 0){
                    My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
                    HAL_Delay(250);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
                    HAL_Delay(250);
             } else {
                    My_GPIO_SetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
                    HAL_Delay(250);
                    My_GPIO_ResetPin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
                    HAL_Delay(250);
             3
       3
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
```

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы познакомились с интерфейсами ввода/вывода общего назначения и реализовали "счетчика" с помощью двух светодиодов.