

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ АС «ЗАЩИЩЁННЫЙ КОНТУР»

01.09.2026 № АС-01

г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
_____ Б. Ю. Ермолаев
01.09.2026

1. Назначение и границы

АС «Защищённый контур» размещена в помещении 04 (серверная-лаборатория, 9,60 м²) по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301. Состав: SRV-01, ARM-05, автономная станция ARM-06, коммутатор SW-Z, локальное МФУ MFP-01, UPS-01 и учтённые съёмные носители. Общая полезная площадь офиса — 96,80 м².

Назначение: обработка договоров и результатов работ по ТЗКИ, организационной документации и иных персональных данных восьми работников и не более 500 представителей заказчиков. Специальные категории ПДн, биометрия и государственная тайна не обрабатываются.

На шести APM и сервере установлены Astra Linux Special Edition 1.8 и Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 в режиме локальной защиты. На SRV-01 размещены файловые каталоги ресурсов; используются штатные средства управления доступом, журналирования и резервного копирования ОС. ARM-01–04 относятся к общему контуру. ARM-05 подключён только к SW-Z и SRV-01. ARM-06 не подключён к сети; Light Agent, Wi-Fi и Bluetooth не используются.

Для принятой многопользовательской АС с различающимися правами доступа к несекретной информации выбран класс 1Д. Для ИСПДн принят уровень защищённости 4 при угрозах 3-го типа; исходные условия и обоснование приведены в акте № 1 от 01.09.2026. Класс АС и уровень защищённости ПДн — разные характеристики.

2. Состав и связи

Узел	Адрес / связь	Роль
SRV-01	192.168.50.10/24, SW-Z	Файловое хранение; RAID1, ОС, антивирус, резервное копирование
ARM-05	192.168.50.11/24, SW-Z	Постоянное защищённое место; USB к MFP-01
ARM-06	Сеть отсутствует	Проверка носителей; автономная учётная запись оператора

Узел	Адрес / связь	Роль
SW-Z	Изолированный сегмент; шлюз не задан	Связь только SRV-01 и ARM-05
MFP-01	USB; сетевые интерфейсы отключены	Печать и сканирование
UPS-01	Сервер и SW-Z	Поддержание питания и завершение работы

Общий контур ARM-01–04 использует SW-O/RTR-01 и отдельный сегмент 192.168.10.0/24. Между сегментами нет кабеля, маршрута или беспроводной связи. ARM-06 также не соединяется с общим контуром. Служебные учётные записи на разных контурах не используют одинаковые пароли.

3. Информационные ресурсы

Код	Ресурс	Размещение	Допуск
R1	Материалы заказов и результаты работ	/srv/secure/orders	Ковалев; инженеры по назначенным заказам
R2	Договоры и реквизиты контрагентов	/srv/secure/contracts	Голованов; директор
R3	Кадровые персональные данные	/srv/secure/personnel	Голованов; директор
R4	Организационно- распорядительные документы	/srv/secure/ord	По должностным обязанностям
R5	Конфигурации, журналы и резервные копии	/var/log и ВКР-А/В	Ковалев

4. Управление и обслуживание

Группы доступа: administration (Ковалев Д. П., отдельная административная запись), technical (Смирнов А. В., Тарасенко И. Н.), legal (Голованов Ф. А.), director (Ермолаев Б. Ю.). Техническая группа работает с материалами назначенных заказов; юридическая — с договорами и кадровыми данными; директор — с утверждением итоговых документов. Администратор получает технический доступ для обслуживания; чтение содержимого вне задания не допускается. Работа на защищённом АРМ выполняется по очереди, по личным записям.

Защищённый контур не имеет маршрута в сеть общего пользования. SW-Z физически отделён от SW-O/RTR-01. Встроенные средства Astra Linux обеспечивают разграничение прав; ведутся журналы входов, отказов доступа и административных действий. USB-порты разрешены только на ARM-05/06 для учётных носителей. Отладочные и неиспользуемые службы отключены. В конце работы пользователь завершает сеанс и сдаёт носители.

KES Linux 12.4.0.1225 работает в локальном режиме на семи узлах. Проверка по доступу включена; полное сканирование — каждую пятницу в 18:00. На ARM-06 проверяется каждый входящий носитель. Обновления загружаются в общем контуре с ресурса изготовителя, проверяются по подписи/контрольным данным и переносятся по процедуре контролируемого ввода; Ковалев ежедневно проверяет

актуальность баз. При обнаружении файл помещается в карантин, перенос блокируется и создаётся запись об инциденте.

В 18:30 каждый рабочий день выполняется резервное копирование каталогов и конфигураций на ВКР-А либо ВКР-В с чередованием по дням. Хранятся 10 дневных и 4 недельных снимка при достаточной ёмкости, затем удаляются самые старые допустимые копии. В журнал вносятся результат, объём и носитель. Первого рабочего дня месяца выполняется тест восстановления отдельного файла в тестовый каталог. Цель восстановления: не более одного рабочего дня потери данных и восстановление до четырёх рабочих часов при исправном резервном носителе. UPS-01 питает сервер и SW-Z; при достижении порога разряда запускается корректное завершение работы. RAID1 не заменяет резервное копирование.

Изменение состава, сетевой схемы, версий ПО и прав доступа фиксируется в листе изменений паспорта и согласуется руководителем работ. Перед изменением создаётся резервная копия конфигурации; после изменения проверяются доступ, антивирус и восстановление.

5. Связанные документы

Экспликация № 40 определяет места T5/T6, RACK1 и MFP1. Описание технологического процесса — приложение № 4 (файл № 27). Перечень ресурсов — файл № 28. Классификация — акт № 1 (файл № 36). Допуск — приказ № 7 (файл № 41). Учёт носителей и резервирования — файлы № 42–43. Документы о результатах оценки соответствия оформляются отдельно и не заменяются этим техническим паспортом.

Технический специалист _____ Ковалев Д. П.