CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Ingeniería en Desarrollo de Software Aseguramiento de la calidad en Software FEBRERO – JULIO 2023



Herramientas de la calidad

Grado y grupo: 8P

Fecha de entrega: 15/02/2022

Nombre del docente:

Rosa María Santana Vázquez

Equipo:

Carlo Pinedo Suárez - 19310163

Contenido

Pı	opuesta	3
V	lateriales	3
D	iagramas de conexión	4
	Raspberrry 3 pinout	4
	ADC1115	4
	Sensor de frecuencia cardiaca	4
	OPAM 741	5
	Conexión entre el adc y la raspberry	5
	Conexión del sensor y el amplificador operacional 741	6
D	sarrollo	
	Ajustando la señal del sensor	6
	Configurando la raspberry	7
	Código raspberry	13
	Código php	17
Resultados		18
	Señal obtenida del sensor	18
	Señal medida en la raspberry	18
	Imágenes obtenidas de la página web	19
	Alertas enviadas	21

Propuesta

La idea es ser un proyecto cuyo impacto social está enfocado en el área médica, más específicamente a pacientes que se encuentran en cama, con un sensor de frecuencia cardiaca estarán monitoreando algunas características que se obtienen a través de esta medición, frecuencia como su nombre lo dice, si hay algún tipo de taquicardia también lo informaría o en su determinado defecto que el corazón deje de latir, etc.

Dichas características se estarían enviando constantemente actualizadas a un sistema ya sea web o móvil para que la persona que está cuidando del paciente este segura de lo que está pasando en todo momento, si llegara a ocurrir algo fuera de lo normal se enviaría una notificación de informe.


El servicio en la nube utilizado será Azure.

Materiales


Componente	Cantidad
Raspberry pi 3	1
Sensor de frecuencia cardiaca Arduino	1
ADC 1115	1
OPAM 741	1
Resistencia 10k	1
Resistencia 4.7k	1
Capacitor 10uf	1
Caimanes	4 aprox
Cables dupont	15 aprox
Cable para proto	2mt aprox
Protoboard	1
Fuente de voltaje de +/-10v	1
Osciloscopio(opcional)	1
Laptop para trabajar en el Código	1

Diagramas de conexión

Raspberrry 3 pinout




ADC1115




Sensor de frecuencia cardiaca

El cable negro del sensor representa la Tierra, el cable rojo el voltaje de alimentación lleva de 3v a 5v el cable rosado es el que hable que entrega los datos, en realidad no importa mucho el color sino el orden, ya que puedes comprar un sensor que tenga colores distintos sin embargo el orden siempre será el mismo.




OPAM 741

La señal que nos entregue el sensor de frecuencia cardíaca es muy pequeña para esto es necesario amplificarla y esto se hará con el amplificador operacional 741, más adelante esperemos o conexión. Evidentemente para que este pueda funcionar es necesario alimentarlo con un voltaje de +/- 10v.



Conexión entre el adc y la raspberry

La conexión aquí no es muy complicada sólo hay que fijarse en dónde están los pines de I2C en la raspberry, el adc usa un voltaje de 3.3v entonces perfectamente podemos conectarlo a la salida de voltaje de la tarjeta.




Conexión del sensor y el amplificador operacional 741

La configuración del 741 será de amplificador no inversor, esto porque únicamente queremos que la señal del sensor se haga más grande para que el adc pueda leerla, el capacitor que vemos ahí conectado es el de 10uf que vemos en la lista de materiales, la idea de ese es evitar cualquier tipo de offset causado por una corriente directa no deseada.

 $Rf = 10k\Omega$

 $Rg = 4.7k\Omega$



Desarrollo

Ajustando la señal del sensor

La señal que nos da el sensor por sí solo es muy débil como vemos en la siguiente imagen, y por sí sola no es suficiente para que nuestro adc la detecte.



Es por eso que es necesario amplificarla, yo utilicé el amplificador operacional 741, Que como vemos en el diagrama tiene 2 resistencias que nos ayudarán a obtener la amplificación, la ecuación utilizada es la siguiente dónde S es la salida y E es la señal de entrada, lo que vemos dentro de los paréntesis es básicamente la ganancia:

$$S = E(1 + \frac{R_f}{R_g})$$

Una vez amplificada a la señal, obtuve lo siguiente y como vemos ha crecido en voltaje y con esto es suficiente para el adc.



Configurando la raspberry

En este punto ya es factible empezar a realizar las configuraciones la raspberry, es importante aclarar que yo estoy programando la tarjeta a través del ssh de la laptop con un cable, previamente tuve que activar el ssh de la raspberry y configurar el Wi-Fi.

Antes de poder conectar el ADC con el que obtendremos la señal del sensor es necesario activar el I2C de nuestra tarjeta.

Para esto ejecutamos el siguiente comando en la consola, obviamente de la tarjeta.

```
sudo apt-get install -y python-smbus
sudo apt-get install -y i2c-tools
```

Una vez instalados los paquetes ejecutamos el siguiente comando

sudo raspi-config

Y nos saldrá una pantalla como la siguiente, debemos ir a opciones de interfaz:


```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
                                 Change password for the default u
1 Change User Password
                                 Set the visible name for this Pi
2 Hostname
3 Boot Options
                                 Configure options for start-up
4 Localisation Options
                                 Set up language and regional sett
5 Interfacing Options
                                 Configure connections to peripher
6 Overclock
                                 Configure overclocking for your P
7 Advanced Options
                                 Configure advanced settings
8 Update
                                 Update this tool to the latest ve
9 About raspi-config
                                 Information about this configurat
                 <Select>
                                              <Finish>
```

Luego vamos a opciones avanzadas.

```
1 Expand Filesystem
                                       Ensures that all of the SD card storage is availab
   2 Change User Password
                                       Change password for the default user (pi)
   3 Enable Boot to Desktop/Scratch
                                       Choose whether to boot into a desktop environment,
   4 Internationalisation Options
                                       Set up language and regional settings to match you
   5 Enable Camera
                                       Enable this Pi to work with the Raspberry Pi Camer
   6 Add to Rastrack
                                       Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastra
   7 Overclock
                                       Configure overclocking for your Pi
   9 About raspi-config
                                       Information about this configuration tool
                       <Select>
                                                    <Finish>
```

Elegimos I2C y lo habilitamos.

```
Al Overscan
                  You may need to configure overscan if black bars are present on display
                  Set the visible name for this Pi on a network
       A2 Hostname
       A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GFU
                 Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSR
       A4 SSH
       A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree
       A6 SPI
                 Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
       As Serial
                 Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
       A9 Audio
                  Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
      A0 Update
                  Update this tool to the latest version
                       <Select>
                                                    <Back>
```



Ejecutamos y con esto podemos proceder a lo siguiente

sudo reboot

Ahora sí, para poder utilizar el ADC1115 es necesario instalar las librerías esto se hace con los siguientes comandos los cuales insertaremos en la consola de la raspberry.

```
sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential python-dev
python-smbus git cd ~ git clone
https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15.git cd
Adafruit_Python_ADS1x15 sudo python setup.py install
```

También instalaremos el índice de paquetes de Python.

```
sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential python-dev
python-smbus python-pip sudo pip install adafruit-ads1x15
```


Hasta aquí ya deberíamos tener todo listo para poder recibir la señal de nuestro sensor en la raspberry y poder leer los datos que más adelante eran enviados a nuestro servicio de iot.

Configurando Azure


Una vez que se tiene una cuenta, es necesario crear un grupo de recursos, este no servirá para guardar en grupos los recursos que vamos a utilizar.

Al querer utilizar un nuevo recurso nos pedirá que seleccionemos un grupo y una vez seleccionado se podrá transmitir información entre recursos que estén en el mismo grupo.


En mi caso el grupo utilizado se llama PROYECTO.




Lo que sigue es crear un centro de iot, este tendrá como finalidad darnos la capacidad de conectar nuestra raspberry con los servicios de Asure, básicamente aquí creamos un nuevo dispositivo que contendrá información de conexión para nuestra tarjeta.




Parte de la información que vemos en la siguiente imagen deberemos copiarla en nuestro código de la raspberry.




Después hay que crear la base de datos donde se almacenarán los datos que nos envíe la raspberry el sensor.




Como podemos ver en la imagen yo creé una tabla con 3 columnas id, frecuencia y fecha que me servirán más adelante mi sistema.




Para poder enviar los datos de nuestra raspberry a nuestra base de datos en tiempo real es necesario el recurso de stream, este lo que hará será constantemente recibir los datos que envíe la tarjeta y enviarlos a nuestra base de datos.



En la siguiente imagen podemos ver que tengo un input y un output, el input son los datos que vienen de la raspberry y el output, la consulta que se hace para enviar los datos a la base de datos.



Finalmente esto yo lo hice por probar el servicio de hosting de una página web de Azure, utilice el servicio llamado aplicación web para poder hostear mi sistema, lo interesante de este servicio es que puedes subir tu página desde GITHUB.



Código raspberry

Una vez que ya tenemos todas las configuraciones necesarias podemos proceder a programar y el primer código que voy a mostrar es el de la raspberry.

Lo primero que vamos a ver en este código es que estoy importando unas librerías las más importantes son las del adc y la de azure, La primera librería que menciono nos da las herramientas para poder convertir de manera fácil la señal analógica entregada por el sensor a una señal digital que la raspberry pueda leer y la segunda librería nos da las funciones necesarias para poder enviar datos a azure.

Todo lo demás viene bastante explicado y la idea es simplemente darle un valor de BPM a la señal analógica que leemos para luego enviarla a nuestro servicio de iot.

```
import time
# Import the ADS1x15 module.
import Adafruit ADS1x15
from azure.iot.device import IoTHubDeviceClient, Message
# az iot hub device-identity show-connection-string --hub-name
{YourIoTHubName} --device-id MyNodeDevice --output table
CONNECTION STRING = "HostName=proyecto-tecnologias-emergentes.azure-
devices.net;DeviceId=rasperry;SharedAccessKey=e0Fj6comkvgNp3JBRG1P7+csUB8i/i
Um18HYfEt7oeU="
# Define the JSON message to send to IoT Hub.
MSG TXT = '{{"frecuencia": {frecuencia}}}'
#Choose a gain of 1 for reading voltages from 0 to 4.09V.
# Or pick a different gain to change the range of voltages that are read:
  -2/3 = +/-6.144V
# - 1 = +/-4.096V
  - 2 = +/-2.048V
  -4 = +/-1.024V
  - 8 = +/-0.512V
  - 16 = +/-0.256V
# See table 3 in the ADS1015/ADS1115 datasheet for more info on gain.
if name == ' main ':
    client =
IoTHubDeviceClient.create from connection string(CONNECTION STRING)
   print ( "IoT Hub device sending periodic messages, press Ctrl-C to exit"
   adc = Adafruit ADS1x15.ADS1115()
   # initialization
   GAIN = 8
```

```
curState = 0
    thresh = 525 # mid point in the waveform
    P = 512
   T = 512
    stateChanged = 0
    sampleCounter = 0
    lastBeatTime = 0
   firstBeat = True
    secondBeat = False
   Pulse = False
    IBI = 600
    rate = [0]*10
    amp = 100
   lastTime = int(time.time()*1000)
   while True:
       # read from the ADC
       Signal = adc.read_adc(0, gain=GAIN) #TODO: Select the correct ADC
channel. I have selected A0 here
       curTime = int(time.time()*1000)
       sampleCounter += curTime - lastTime; #
track of the time in mS with this variable
       lastTime = curTime
       N = sampleCounter - lastBeatTime;  # # monitor the time since
the last beat to avoid noise
       #print N, Signal, curTime, sampleCounter, lastBeatTime
       ## find the peak and trough of the pulse wave
       if Signal < thresh and N > (IBI/5.0)*3.0 : # # avoid
dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI
           if Signal < T :</pre>
                                                # T is the trough
             T = Signal;
                                                # keep track of lowest
point in pulse wave
       if Signal > thresh and Signal > P: # thresh condition
helps avoid noise
           P = Signal;
                                                  # P is the peak
                                          # keep track of highest
point in pulse wave
         # NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT
         # signal surges up in value every time there is a pulse
```

```
if N > 250 :
                                          # avoid high
frequency noise
          if (Signal > thresh) and (Pulse == False) and (N >
(IBI/5.0)*3.0):
           Pulse = True;
                                                # set the Pulse
flag when we think there is a pulse
           IBI = sampleCounter - lastBeatTime;  # measure time
between beats in mS
           if secondBeat :
beat, if secondBeat == TRUE
             secondBeat = False;
                                            # clear secondBeat flag
             for i in range(0,10):  # seed the running total
to get a realisitic BPM at startup
               rate[i] = IBI;
           if firstBeat :
                                           # if it's the first time
we found a beat, if firstBeat == TRUE
             firstBeat = False;
                                           # clear firstBeat flag
                                           # set the second beat
             secondBeat = True;
             continue
unreliable so discard it
           # keep a running total of the last 10 IBI values
            runningTotal = 0; # clear the runningTotal
variable
           for i in range(0,9): # shift data in the rate
array
             rate[i] = rate[i+1];
IBI value
             runningTotal += rate[i];
                                            # add up the 9 oldest
IBI values
                                             # add the latest IBI
           rate[9] = IBI;
            runningTotal += rate[9];
                                    # add the latest IBI
to runningTotal
           runningTotal /= 10;
                                             # average the last 10
```

```
BPM = 60000/runningTotal; # how many beats can
fit into a minute? that's BPM!
             #Here is the part that i will use to send data
             frecuencia=BPM
             msg_txt_formatted = MSG_TXT.format(frecuencia=frecuencia)
             message = Message(msg_txt_formatted)
             print(type(frecuencia))
             print( "Sending message: {}".format(message) )
             client.send_message(message)
             print ( "Message successfully sent" )
             print ('BPM: {}'.format(BPM))
       if Signal < thresh and Pulse == True : # when the values are going</pre>
down, the beat is over
           Pulse = False;
we can do it again
           amp = P - T;
                                                 # get amplitude of the
pulse wave
           thresh = amp/2 + T;
                                                 # set thresh at 50% of
the amplitude
                                                 # reset these for next
           P = thresh;
time
           T = thresh;
       if N > 2500:
without a beat
           thresh = 512;
                                                  # set thresh default
       if N > 2500:
without a beat
           thresh = 512;
                                                  # set thresh default
           P = 512;
                                                 # set P default
                                                 # set T default
           T = 512;
           lastBeatTime = sampleCounter;
                                                 # bring the lastBeatTime
up to date
           firstBeat = True;
                                                 # set these to avoid
noise
           secondBeat = False;
                                                 # when we get the
heartbeat back
           print ("no beats found")
       time.sleep(0.005)
```

Código php

En esta parte no voy a mostrar todo el código porque si no me quedaría un documento bastante grande y poco entendible pero sí voy a mostrar cómo hago la conexión a la base de datos de azure que es de las partes relevantes del proyecto.

Para esto azure nos permite hacer la conexión en distintos lenguajes, yo estoy utilizando php, y básicamente lo que tenemos es una variable que nos guarda el string con los datos necesarios para la conexión, ahí yo lo único que tuve que modificar es qué base de datos está utilizando y los datos para acceder a dicha base de datos como usuario y contraseña.

una vez que la conexión se hizo correctamente ya puedo hacer mis consultas como vemos en la variable llamada \$tsql.

```
<?php
// PHP Data Objects(PDO) Sample Code:
try {
    $conn = new PDO("sqlsrv:server = tcp:iotedu.database.windows.net,1433;
Database = pulsoCardiacodb", "CloudSA1ceOf26e", "{contraseña}");
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
catch (PDOException $e) {
    print("Error connecting to SQL Server.");
    die(print_r($e));
// SQL Server Extension Sample Code:
$connectionInfo = array("UID" => "CloudSA1ceOf26e", "pwd" => "{Cafu2025.}",
"Database" => "pulsoCardiacodb", "LoginTimeout" => 30, "Encrypt" => 1,
"TrustServerCertificate" => 0);
$serverName = "tcp:iotedu.database.windows.net,1433";
$conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo);
//echo "Hola mundo";
//echo "<br>";
     //echo "Connection was established";
    //echo "<br>";
    $tsql = "SELECT TOP 1 frecuencia FROM [dbo].[ejemplo] ORDER BY id DESC";
    $stmt = sqlsrv query($conn, $tsql);
    if ($stmt === false) {
        echo "Error in query execution";
        echo "<br>";
        die(print_r(sqlsrv_errors(), true));
    $row = sqlsrv_fetch_array($stmt, SQLSRV_FETCH_ASSOC);
       $data = $row['frecuencia'];?>
```

Resultados

Señal obtenida del sensor



Señal medida en la raspberry

```
pi@raspberrypi: ~/Adafruit_Python_ADS1x15/examples
BPM: 68.46970215679562
BPM: 68.42285323297982
BPM: 68.50097043041443
BPM: 68.68918145392101
BPM: 68.75214850464077
BPM: 68.94174422612892
BPM: 69.06077348066299
BPM: 68.9496667432774
BPM: 68.5949468389162
BPM: 68.36827711941659
BPM: 68.25162097599818
BPM: 68.25938566552901
BPM: 68.6027898467871
BPM: 68.84681583476764
BPM: 68.96551724137932
BPM: 69.20415224913495
BPM: 69.44444444444444
BPM: 69.67831842991522
BPM: 69.68641114982579
BPM: 70.16723190270143
BPM:
     70.3152466893238
BPM: 70.17543859649123
 BPM: 72.59528130671507
 BPM: 75.60483870967742
```

Imágenes obtenidas de la página web



Paciente estable



Alerta: taquicardia




Alerta: PELIGRO



Alerta: bradicardia





Alertas enviadas

