



Universidad Nacional de La Plata

Trabajo Práctico 3 - Grupo 20

Registrador de temperatura y humedad relativa ambiente

Circuitos Digitales y Microcontroladores

Tarifa, Carla. Carballo Ormaechea, Lucas.

Índice

| 1. | Problema | 3 |
|----|---|------|
| | 1.1 Interpretación | 3 |
| 2. | Resolución | 4 |
| | 2.1 Sensor DHT11 | 4 |
| | 2.1.1 Funcionamiento | 4 |
| | 2.1.2 Conexión | 6 |
| | 2.1.3 Pseudocodigo DHT11 | 6 |
| | 2.2 SERIAL PORT | 7 |
| | 2.2.1 Utilización | 7 |
| | 2.3 Interfaz I2C | 8 |
| | 2.3.1 Introducción | 8 |
| | 2.3.2 Configuración | 9 |
| | 2.4 RTC DS3231 | . 11 |
| | 2.4.1 Introducción | . 11 |
| | 2.4.2 Pseudocodigo | . 12 |
| | 2.4.3 Pseudocódigo configuración de RTC con la interfaz I2C | 13 |
| | 2.5 Main | . 13 |
| | 2.5.1Pseudocodigo | |
| | 2.6 Background Foreground | |
| | 2.6.1 Pseudocódigo de tareas en foreground | |
| | 2.6.2 Pseudocódigo de tarea en background | . 15 |
| | 2.7 Modularización | 15 |
| | 2.8 Validación | |
| | 2.9 CÓDIGO GitHub | 19 |

1. Problema

Implementar un registrador de temperatura y humedad relativa ambiente utilizando el sensor DHT11, el módulo RTC DS3231 y el kit del MCU conectado a una PC por medio de la interfaz USB. El sensor DHT11 estará conectado al terminal PORTCO del MCU, mientras que el módulo RTC se conectará mediante la interfaz I2C del mismo. Para resolver el problema deberá implementar los drivers para el control del sensor, para el control del módulo RTC y para la comunicación serie asincrónica por UART. A continuación se muestran los requerimientos que el sistema debe cumplir:

- a) El MCU deberá encuestar al sensor para obtener una medida de la temperatura y la humedad relativa cada 2 seg.
- b) Utilizando el módulo RTC el MCU completará el registro agregando la fecha y hora actual a cada una de las medidas obtenidas con el sensor.
- c) Por último realizará un formateo de los datos para transmitir el mensaje a una terminal serie en PC. Por ejemplo, el formato puede ser "TEMP: 20 °C HUM: 40% FECHA: 10/06/24 HORA:15:30:56\r\n"
- d) El envío de datos se podrá detener o reanudar desde la PC presionando la tecla 's' o 'S' sucesivamente.
- e) La comunicación serie asincrónica deberá implementarse utilizando interrupciones de recepción y transmisión del periférico UARTO.

1.1 Interpretación

En este proyecto se implementará un registrador de temperatura y humedad, utilizando un sensor DHT11 (de este periférico se leerán los datos para luego ser impresos por la terminal) y el módulo RTC DS3232 (este será encargado de llevar el seguimiento preciso de la fecha y la hora). Además, se utilizara UART para la comunicación serie asincrónica con dicha terminal.

Requerimientos

a) Programar el MCU para que lea los datos del sensor DHT11 cada 2 segundos, es decir que, se tendrá que configurar el timer para generar eventos cada 2 segundos y leer el DHT11 en esos eventos.

- b) Leer la fecha y hora del RTC DS323 después de cada lectura del sensor y formar un registro completo.
- c) Formatear las lecturas de temperatura, humedad, fecha y hora en una cadena de texto y enviarla a la PC via UART.
- d) Utilizar un flag para iniciar y detener la transmisión de datos según se reciba el comando 's' o 'S' desde la PC.
- e) Configurar UARTO para que utilice interrupciones tanto en la recepción como en la transmisión de datos.

En pocas palabras se debe configurar el sensor DHT11 (encargado de leer la temperatura y humedad), el RTC DS3231 (modulo para obtener fecha y hora) y configurar UARTO para la transmisión y recepción de datos.

La lógica del programa va a ser leer los datos del sensor DHT11, después leer la fecha y hora, enviar dichos datos a la PC, controlando el envío de datos desde la PC con la teclas S/s, luego a los dos segundos volver a realizar el mismo proceso, siempre controlando el comportamiento de la tecla S/s.

2. Resolución

2.1 Sensor DHT11

2.1.1 Funcionamiento

Para programarlo se tendrá en cuenta que, el MCU envía una Señal de Inicio al DHT11, este cambia del Modo de Bajo Consumo de Energía al Modo de Ejecución, y espera a que termine la señal de inicio del MCU. Cuando comienza la comunicación entre el MCU y el DHT11, el programa del MCU pondrá el nivel de voltaje de la línea única de datos a un nivel BAJO. Esta señal de Inicio debe durar al menos 18ms para garantizar que el DHT detecte la señal del MCU. Luego el MCU dejará la línea de nuevo libre y la pondrá en alto, esperando durante 20 a 40 us la respuesta del DHT. En la figura 1 se podrá observar el proceso.




Figura 1. MCU envía señal de inicio y DHT responde.

Una vez que el DHT detecta la Señal de Inicio, enviará una señal de respuesta de nivel de voltaje BAJO durante 80us. Luego, el programa del DHT pone el nivel de voltaje de la línea única de datos de BAJO a ALTO y lo mantiene durante 80us, mientras el DHT se prepara para enviar datos.

Del lado del MCU, cuando la línea única de datos está en el nivel de voltaje BAJO significa que el DHT está enviando una señal de respuesta. Una vez que el DHT envía esa señal de respuesta, pone la línea en ALTO y la mantiene durante 80us. Así se prepara para la transmisión de datos.

Cuando el DHT está enviando datos al MCU, cada bit de datos comienza con un nivel de BAJO voltaje de 50us y la longitud de la siguiente señal de nivel de voltaje ALTO determina si el bit de datos es "0" o es "1" (consulte las figuras a continuación)




Figura 2. Transmisión del bit '0'.




Figura 3. Transmisión del bit '1'.

2.1.2 Conexión

De acuerdo a la hoja de datos , el sensor se conectará al PIN 0 del puerto C .En la siguiente figura se podrá observar como es la conexión del sensor al MCU




Figura 4. Conexión del DHT11

2.1.3 Pseudocodigo DHT11

Configurar PCO como salida Poner en bajo durante 18ms Configurar PCO como entrada Esperar entre 20-40 us El sensor pone en bajo la señal por 80us El sensor pone el alto la señal por 80us Mientras no llegue a 40 bits

El sensor anuncia el siguiente bit poniendo en bajo la señal por 50 us El sensor pone en alto la señal por tiempo determinado Chequeo si el tiempo en alto es menor a 28 us

Si es menor envio cero

Si no envío un uno

Guardo el bit en un arreglo

2.2 SERIAL PORT

2.2.1 Utilización

En el proyecto se utilizaron dos buffer globales , uno de ellos llamado Buffer que es el que contiene los datos a transmitir y otro llamado comando que es donde se almacena la información que llega de la terminal . Tanto el transmisor como el receptor actúan mediante interrupciones de modo que no sea bloqueante la interacción con los periféricos. Para configurar el periférico de comunicación serie se utilizó la librería "SerialPort.h" provista por la cátedra.

Dicha librería cuenta con:

1- Inicialización del UART: SerialPort_Init(uint8_t config) → Recibe como parámetro el valor en hexadecimal UBRR para configurar los baudios(de acuerdo a la


teoría vista y los cálculos realizados más adelante el UBRR debe ser 103, en hexadecimal 67 para 9600 baudios), luego la misma función se encarga de configurar los demás registros para utilizar tramas 8N1, es decir 8 bits de datos, sin bit de paridad y con un bit de stop.

- 2- Habilitación del transmisor (SerialPort_TX_Enable(): Habilita la transmisión de datos poniendo en 1 el bit TXENO) y receptor (SerialPort_RX_Enable(): Habilita la recepción de datos poniendo en 1 el bit RXENO).
- 3- Habilitar interrupción para la recepción (SerialPort_RX_Interrupt_Enable() pone el 1 el bit RXCIEO del registro UCSROB) de datos , siempre y cuando haya datos nuevos en el registro UDRO .
- 4- Habilitar interrupción para la transmisión (SerialPort_TX_Interrupt_Enable()) para que este interrumpa cada vez que esté libre para enviar un dato.
- 5- Deshabilitar interrupciones : SerialPort_TX_Interrupt_Disable() y SerialPort_RX_Interrupt_Disable() .
- 6- Recepción y transmisión de datos : SerialPort_Send_Data(char data) → Envía un byte. SerialPort_Send_String(char *msg) → Envía una cadena de caracteres. .SerialPort_Recive_Data() → Recibe un byte.

2.3 Interfaz I2C

2.3.1 Introducción

La interfaz I2C permite conectar dispositivos de manera sincrónica bidireccional . En la siguiente figura se encuentra su esquema de interconexión.



2.3.1 Esquema de interconexión

Para determinar el valor de las resistencias Pull-up se debe tener en cuenta la corriente máxima y la tasa de transferencia deseada, generalmente se recomienda:

4.7k para modo estándar (fclk=100kHz), 2.2k para modo fast(fclk=400kHz) y 1k para modo High Speed(fclk=3.4Mhz).

La interfaz sigue el siguiente protocolo de comunicación :

- 1)El bus se encuentra en estado IDLE cuando ambas líneas SDA y SCL están en ALTO
 - 2)La comunicación la debe comenzar el maestro con una condición de START
 - 3)Luego debe especificar la dirección del dispositivo esclavo (caso 7 bits)
- 4)A continuación debe establecer si la transferencia es de lectura/escritura (1 bit más)
- 5)El esclavo que corresponda a la dirección presentada debe responder con una condición ACK (bit de Acknowledge)
- 6)A partir de aquí, el dispositivo que corresponda debe enviar los datos según condición R/W
- 7)Y el dispositivo que recibe dichos datos (master o slave) debe establecer una confirmación: ACK o NACK
 - 8)El maestro debe finalizar la comunicación con una condición de STOP.

En pocas palabras, cada byte debe tener su correspondiente ACK(9no pulso de reloj), si el esclavo no puede leer/escribir otro byte(está ocupado) puede forzar al master a esperarlo manteniendo SCL en bajo y se puede producir un NACK si es que el esclavo no está conectado y/o disponible. En este caso el master debe terminar la transferencia con un STOP o reintentar con un START y si el master realiza una operación de lectura con un NACK significa que es el fin de la comunicación y el esclavo libera SDA para que el master presente STOP.

2.3.2 Configuración

Se utilizó la configuración master mode, implementada en la teoría 17. Esta utiliza los registros TWBR(Registro de velocidad de bits TWI que selecciona el factor de división para el generador de velocidad de bits), TWCR(Registro de Control), TWSR(Registro de estado), TWDR(Registro de datos), TWAR(Registro de direcciones TWI (esclavo)) y TWAMR(Registro de máscara de dirección TWI (esclavo)) para configurar el hardware y transmitir y recibir datos.

A continuación se explican las funciones utilizadas

INICIO

• El prescaler TWI en 1.

Al configurar TWSR con 0x00: Significa que el prescaler es 1 \rightarrow TWSR = 0x00;

Configuracion el TWI (I2C)

Para que funcione a una frecuencia de 100kHz con una frecuencia de CPU de 16 MHz.

$$SCL frequency = \frac{XTAL}{16 + 2 \times TWBR \times 4^{TWPS}}$$

$$100,000 = 16,000,000 / (16+2 \cdot TWBR \cdot 1) \longrightarrow TWBR=72$$

Habilitar el TWI

-Configurar el bit TWEN en el registro de control de TWI (TWCR). \rightarrow TWCR = (1 << TWEN);

START

- Función diseñada para enviar una condición de inicio en el bus I2C.
- Configurar el registro de control TWI (TWCR)
 - -TWSTA \rightarrow 1 Para iniciar una condición de inicio en el bus I2C.
- -TWINT ightarrow 1 para borrar el indicador de interrupción e inicia la condición de inicio.
 - -TWEN \rightarrow 1 para Habilitar el periférico TWI.
 - -TWCR = (1 << TWSTA) | (1 << TWEN) | (1 << TWINT);
 - Esperando que se transmita la condición de inicio.
- -Este bucle espera hasta que la condición de inicio se ha transmitido y el hardware TWI está listo para la siguiente operación.

STOP

- Diseñada para enviar una condición de parada en el bus I2C.
- Configurar el registro de control TWI (TWCR)
- -TWSTO \rightarrow Este bit se establece para iniciar una condición de parada en el bus I2C.
- -TWINT ightarrow 1 para borrar el indicador de interrupción e inicia la condición de inicio.

```
-TWEN \rightarrow 1 para Habilitar el periférico TWI.
-TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO) ;
```

WRITE

- Diseñada para transmitir datos a través del bus I2C
- Cargar datos -TWDR = data;
- Iniciar la transmisión de datos

```
-TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT);
```

• Esperar mientras se complete la transmisión

```
-while ((TWCR & (1 << TWINT)) == 0);
```

READ

• Compruebe si se debe enviar ACK o NACK

```
-if (isLast == 0)
```

-ACK: Cuando el dispositivo recibe un byte de datos correctamente, enviará un bit ACK (nivel bajo) en el noveno ciclo de reloj.

Indica al emisor que el byte fue recibido y que ya podrá enviar el siguiente byte. En el caso de una transmisión de lectura, el dispositivo receptor (generalmente el maestro) genera el bit ACK para indicar que desea continuar leyendo más datos.

TWCR = (1 << TWEN) | (1 << TWINT) | (1 << TWEA);

-NACK:Se envía un bit NACK(Nivel Alto) en el noveno ciclo de reloj, para indicar que no se recibió el byte de datos correctamente, o que no desamor recibir más datos.

• Espere a que se complete la recepción

```
-while ((TWCR & (1 << TWINT)) == 0);
```

Devolver datos recibidos

return TWDR;

2.4 RTC DS3231

2.4.1 Introducción

El periférico RTC DS3231 es un reloj de tiempo real de alta precisión que mantiene un registro de segundos, minutos, horas, día, mes y año.



Figura 2.4.1. Módulo DS3231

- -La fecha es ajustada automáticamente a final de mes para meses con menos de 31 días, incluyendo las correcciones para año bisiesto.
- -Es capaz de generar señales de reloj cuadradas de frecuencia configurable.
- -Puede generar interrupciones en el microcontrolador.
- -El módulo se comunica con el microcontrolador a través del protocolo I2C.




Figura 2.4.2 Conexiones del módulo

Conexión del Módulo:

-Vcc, GND \rightarrow Son los pines de alimentación.

-SDA, SCL \rightarrow Son del protocolo I2C y van conectados al microcontrolador.

2.4.2 Pseudocodigo

Para obtener la fecha y hora del módulo RTC DS3231 a través de la comunicación I2C. Se deberá crear una función que pase los datos BDC leídos del RTC a decimales. En este proyecto se encuentra con el nombre bcd to dec().

Pseudocodigo bcd_to_dec()

Separar los dos dígitos que están codificados en el valor BCD.

Cada uno se convierte a su equivalente decimal.

Se suman los valores decimales de los dos dígitos

Retorno dicho valor

Cabe aclarar que en el dato del año, vamos a sumarle el 24, así inicia desde el 2024. Lo mismo hacemos con día y mes, que si el valor que nos devuelve el RTC es 00, inicializamos en 01, ya que no existe el día/mes 00.

Creamos dos funciones distintas:

-config errorFecha(val) \rightarrow si dicho valor es 0, devuelve 1.

-bcd anio dec(val) → retorna la suma de 24 + el valor del año.

2.4.3 Pseudocódigo configuración de RTC con la interfaz I2C

Crear una variable de la estructura DateTime.

Iniciar la Comunicación I2C.

Escribir la Dirección del dispositivo RTC (DS3231) y bit de escritura

Escribir la dirección del primer registro (El de segundos).

Reiniciar la Comunicación para Leer

Escribir la Dirección y el Bit de Lectura

Leer los Datos de los Registros Consecutivos(seg,min,hora,dia,mes, anio)

Finalizar la Comunicación

Retorno la Estructura DateTime

2.5 Main

En este archivo se llaman al resto de las librerías. A continuación se detalla su funcionamiento:

Formato del buffer para imprimir de la siguiente manera:

"TEMP: C HUM: % FECHA: / / HORA : : \r\n"

Además se configuraron las interrupciones para recibir y enviar datos de la terminal. La interrupción para enviar datos, chequea que hayDatos se igual a 1, y procede a enviar todos los caracteres del buffer. Una vez que termina, hayDato pasa a valer 0, y se deshabilita la interrupción.

La interrupción para recibir datos, chequea el dato que llega, guardo si es S o s y espero por un enter. En caso de ser s/S alterno el valor del flag.

2.5.1Pseudocodigo

int main(void) {

Establecer un baud rate de 9600 bps con formato de datos 8N1.

Habilitar tanto la transmisión como la recepción de datos en el puerto serie

Habilitar la interrupción para la recepción de datos.

Inicializar el módulo RTC DS3231.

while infinito (while(1))

Si el flag es xFF // El flag va alternando entre los valores [x00 o xFF] dependiendo si se presiona la S o s.

Colocar hay datos en 1

Actualizar buffer con dichos datos

Habilitar interrupcion para imprimir dicho buffer.

Delay de 2 segundos como indica el enunciado.

2.6 Background Foreground

Para resolver el problema se utilizó dicha arquitectura para determinar que tarea realizar el MCU. Se utilizaron dos flag para avisar al programa principal que ocurrió un evento, el primero (hayDato) indica que se debe transmitir todo lo hay en el buffer, mientras que no se terminen de enviar dichos datos el flag seguirá en uno y el segundo (flag) indica si se detiene o se reinicia la transmisión de datos de acuerdo a la tecla ingresada.

2.6.1 Pseudocódigo de tareas en foreground

 Interrupción de recepción de datos en la terminal (Esta interrupción se encarga de recibir los datos de la terminal, procesar los datos recibidos y alternar en valor de flag si se recibe un comando 's' o 'S')

```
Interrupción (USART_RX_vect:)
```

Deshabilitar interrupción de transmisión UART Leer dato recibido en RX_BUFFER Si RX_BUFFER no es '\r'

```
Guardar RX_BUFFER en comando[cant]
Incrementar cant
Sino:

comando[cant] = '\n'
Si comando[0] es 's' o 'S':
Alternar valor de flag
```

• Interrupción de transmisión de datos (Esta interrupción se encarga de enviar los datos de manera secuencial desde el buffer a la terminal y deshabilitar la interrupción de transmisión una vez que se han enviado todos los datos.

2.6.2 Pseudocódigo de tarea en background

Esta tarea se lleva a cabo en el programa principal:

Si flag está habilitado:

Esperar 2000 ms
Establecer hayDato a 1
Llamar a ArmarBuffer para preparar datos
Habilitar interrupción de transmisión UART

2.7 Modularización

A continuación se muestra una imagen donde se podrán observar los distintos archivos utilizados para la solución del problema.


TP3Entregable

- Dependencies
- Output Files
- ▶ □ Libraries
 - C DHT11.c


 - 🚅 main.c
 - 🔟 main.h
 - c rtc_ds3
 rtc_ds3231.h
 - serialPort.c
 - 🛅 serialPort.h
 - 🖒 Tarea.c
 - 🛅 Tarea.h
- DHT11 se encarga de la configuración del sensor a través de los métodos DHT11_init() y
 DHT11_checkResponse() ; y devuelve los datos medidos por el sensor a través del método
 DHT11_read(uint8_t *hE, uint8_t *tE).
- serialPort es la librería brindada por la cátedra para configurar y utilizar el puerto serie del MCU
- Tarea utiliza los archivos DHT11 y rtc_ds3231 para armar un buffer con los datos obtenidos de dichos módulos. Para que los datos se guarden correctamente en el buffer se deben convertir a string, dividiendo primero por 10 y luego realizando el módulo. Por ejemplo, si se recibe el 23, guardo el 2 en la primera posición (correspondiente a la temperatura) y el 3 en la segunda posición.
- rtc_ds3231 se encarga de la configuración de la interfaz I2C a través de los siguientes modulos : TWI_Init(),TWI_Start(),TWI_Stop(),TWI_Write() y TWI_Read(); y cuenta con el módulo RTC_DS3231_Get() , que es el encargado de iniciar y terminar la comunicación I2C para poder obtener los datos de fecha y hora .

2.8 Validación

Para poder validar el programa realizado, se recreó en proteus dicho modelo, el cual cuenta con un módulo DS3232, un sensor DHT11 y SerialPort. Dentro del directorio de GitHub se podrá encontrar el archivo como TP3Entrega.pdsprj



Iniciamos la simulación y dejamos correr 8 segundos (Se imprime cada 2 seg):



Se presiona 'S/s' para detener el envío de datos, y luego se vuelve presionar 'S/s' para volver a poner en marcha.

-En el segundo 10 pausamos.

- -En el segundo 14 volvemos a poner en marcha.
- -En el segundo 18 pausamos.
- -En el segundo 23 volvemos a poner en marcha.

```
Virtual Terminal


TEHP: 27%C HUH:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:02
TEHP: 27%C HUH:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:04
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:06
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:08
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:10
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:14
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:16
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:18
TEHP: 27%C HUM:83% FECHA:01/01/24 HORA 00:00:23
```

Dejamos correr la simulación para mostrar que funciona el minutero del DS3231:

```
Virtual Terminal

| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:00:34 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:00:55 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:00:57 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:00:59 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:01 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:03 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:03 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:07 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:07 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:09 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:11 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:13 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:15 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:17 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:19 |
| TEHP: 27:00 HUH:83X FECHA:01/01/24 HORA 00:01:12 |
| TEHP: 27:00
```

Luego de 2 minutos:



2.9 CÓDIGO GitHub

https://github.com/LucasCarba/CDyM-TP3-G20/tree/7167e964a719a1e462726c a05fe4bccb2d9a8ef8