

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería División de Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Computación



Proyecto 2 "Puertos Paralelos"

Integrantes:

- Castelan Ramos Carlos
- Castillo Montes Pamela
- Hernández Jaimes Rogelio Yael

Materia: Microcomputadoras

Grupo: 01

Semestre: 2023-2

Fecha de entrega: 01 de mayo 2023



Reporte Proyecto 2

"Puertos Paralelos"

Circuito Alambrado

El sistema mínimo está formado por:

- 1. Microcontrolador PIC16F877A
- 2. Cristal de cuarzo 20 MHZ
- 3. 2 capacitores cerámicos de 22pF
- 4. 1 push uttom de 2 pines
- 5. 1 resistencia 10 KΩ
- 6. 2 capacitores cerámicos 0.1 µF
- 7. Alambre/Jumpers
- 8. Protoboard
- 9. Fuente de poder 5 Volts
- 10. Transmisor Serial UART/TTL con salida USB

El sistema funcional del proyecto está dado por:

- 1. Display LCD LM016L
- 2. Dip Switch de 4 pines (3 utilizables)
- 3. Dip Switch de 8 pines
- 4. Potenciómetro de 10 KΩ
- 5. 11 resistencias 10 KΩ

Alambrado simulado:

La simulación del alambrado de nuestro circuito realizado en Proteus, ayudó a comprender el funcionamiento del display LCD así como los mecanismos de selección a partir del aprovechamiento de puertos paralelos. Dentro de esta simulación logramos optimizar el funcionamiento del alambrado dadas las características de este software de simulación, tal fue el caso del oscilador de frecuencia el cual no fue necesario alambrar ya que el PIC podía ser configurado directamente. Además esta simulación nos ayudó a probar de manera inmediata el código generado para el proyecto para así identificar problemáticas de primera instancia.




Imagen 1. Alambrado en Proteus





Materia: Microcomputadoras

Grupo:01 Proyecto #02

Alambrado físico

El alambrado físico del proyecto contempló más dispositivos al circuito final, por ejemplo un potenciómetro que regula el nivel de contraste en el display así como el oscilador necesario para el sistema mínimo. Dentro de este alambrado aparecieron diversas fallas propias de las características físicas de los dispositivos usados, los cuales debido a un error en su fabricación o una mala instalación generaban problemas para la correcta aplicación del código generado. Finalmente estas problemáticas fueron resueltas y se obtuvo el siguiente resultado.




Imagen 2 Alambrado físico

Programa ASM

```
PROCESSOR 16F877
equ h'20'
          valor
                                      ;Registros auxiliares para rutina de retardo
          valor1 equ h'21'
          valor2 egu h'22'
          contadorCentesima equ h'23' ;Registros auxiliares para conversión Hexa - Decimal
          contadorDecima equ h'24'
          contadorUnidad equ h'25'
          aux egu h'28
                                      ;Registros auxiliares para visualizar en Hexadecimal
          regaux2 equ h'27'
                      ORG 0 ;Vector de reset
                      GOTO INICIO
                      ORG 5
         INICIO:
                     CLRF PORTA ; Limpia PORTA
                      CLRF PORTE ; Limpia PORTE
                      CLRF PORTC ; Limpia PORTC
                      CLRF PORTD ; Limpia PORTD
                      CLRF PORTE ; Limpia PORTE
                      BSF STATUS, 5 ; Cambia a banco 1
                      BCF STATUS, €
                      MOVLW 0x00
                      MOVUM H'0' ; CONFIGURA PUERTO C COMO SALIDA
MOVWE TRISC ; (TRISC) <-- ^-
                      MOVWF TRISB ;TRISB<- 0x00 configuramos puerto B como salida
                      MOVLW 0xFF ; CONFIGURA PUERTO D COMO ENTRADA
MOVWF TRISD ; (TRISD) <-- FFh
                                    ; CONFIGURA PUERTO E COMO ENTRADA
; (TRISE) <-- FFh
                      MOVLW OxfF
                      MOVWF TRISE
                      MOVLW 0x07
                      MOVWF ADCON1 ; ADCON1 <- 0x07, configura puerto A y E como entradas digitales
                      MOVLW 0x00
                      MOVWF TRISA ;TRISA <- 0x00, configura puerto A como salida
                      BCF STATUS, 5 ; Regresamos al banco 0
                      CALL INICIA_LCD
                      MOVLW 0x80
                      CALL COMANDO
```

Imagen 3 Configuración inicial de programa



El programa inicia declarando registros auxiliares para operar junto con el vector *reset* y la dirección de inicio del programa. Los registros auxiliares declarados tienen el siguiente uso:

- *valor, valor1 y valor2*: Los cuales son registros para operar en la subrutina de retardo y están relacionados a la conversión a segundos.
- contadorCentesima, contadorDecima, contadorUnidad y aux: Usados en la subrutina encargada de convertir el número obtenido a decimal.
- regaux y regaux2: Son registros auxiliares para almacenar valores que no deseamos perder durante la ejecución de instrucciones de la subrutina para mostrar el número ingresado en formato hexadecimal.

Prosiguiendo con la estructura del programa, encontramos la configuración de la PIC, donde primero se realiza una limpieza de los puertos paralelos con el objetivo de evitar errores de lectura o salida.

Nos cambiamos al banco 1 para poder configurar los registros TRIS así como otros necesarios y se realiza la configuración de los registros TRISA, TRISB y TRISC en 0 para posteriormente configurar PORTA, PORTB y PORTC como salidas.

Por otro lado, TRISD y TRISE le asignamos FF para hacer que los puertos D y E sean entradas para los dip switches, ADCON1 nos permite configurar el tipo de entrada que manejan los registros A y E respectivamente, con el valor 0x07 indicamos que todas sean entradas digitales. Regresamos al banco 0 y ejecutamos la inicialización de la LCD (goto INICIA_LCD). Esto para por último terminar ingresando un 0x80 a comando para posicionar el cursor en la primera posición.

```
INICIA LCD: MOVLW 0x30
                                            MOVWF PORTB RET200:
                                                                      MOVLW 0xAA
                              COMANDO:
             CALL COMANDO
                                            CALL RET200 LOOP:
             CALL RET100MS
                                            BCF PORTA, 0
                                                                       MOVWF valor
                                                            LOOP1:
             MOVLW 0x30
                                                                       DECFSZ valor.1
                                            BSF PORTA, 1
              CALL COMANDO
                                            CALL RET200
              CALL RET100MS
                                           BCF PORTA, 1
                                                                       RETURN
             MOVLW 0x38
                                            RETURN
                                                           RET100MS:
             CALL COMANDO DATOS: MOVWF PORTB
CALL RET200

TRES:
                                                                      MOVIW 0x03
                                                                       MOVWF valor
MOVLW 0xFF
MOVWF valor1
MOVLW 0xFF
             CALL COMANDO
                                            BSF PORTA, 0 DOS:
             MOVLW 0x01
                                                                       MOVWF valor2
                                            BSF PORTA.1
             CALL COMANDO
                                                                       DECFSZ valor2
                                                                       GOTO UNO
DECFSZ valor1
                                            CALL RET200
             MOVLW 0x06
                                            BCF PORTA, 1
             CALL COMANDO
                                            CALL RET200
                                                                       DECFSZ valor
             MOVLW 0x02
                                             CALL RET200
             CALL COMANDO
                                                                       RETURN
                                             RETURN
             RETURN
```

Imágenes 3-5: Subrutinas control LCD

INICIA_LCD, COMANDO, RET200 y RET100MS son instrucciones puramente vistas en la teoría. Con estas configuramos la LCD para poder mostrar en pantalla y controlarla. Verdaderamente, esta secuencia está especificada por el fabricante por lo que no ahondamos demasiado en su ejecución. Se trata de un bloque de código fijo que se nos proporcionó para la elaboración del proyecto.

De forma general, INICIA_LCD realiza la configuración de la LCD, para lo cual define el formato de 8 bits, dos renglones del display y letras de 5x8; además del comando 0x06 para mantener el texto fijo (sin desplazamiento), así como el encenderlo y deshabilitar el parpadeo. Con esto se ejecuta la configuración base para operar el LCD.



Por su parte COMANDO permite enviar instrucciones de control al LCD. Esto permite simplemente cambiar la configuración del LCD. DATOS cumple con la función de imprimir caracteres en la pantalla. Ambas subrutinas generan una combinación particular entre los bits 0 y 1 de PORTA con lo que el LCD accede a modo de comando y de escritura.

Las rutinas de sub retardo son las vistas en la teoría. En esencia, dados tres valores cada uno se almacena en un registro valor. Durante la ejecución de la subrutina se tienen tres ciclos anidados, donde cada uno decrementa en uno el valor contenido en su respectivo registro valor. Con esta combinación se genera el retardo de 100 y 200 milisegundos aproximadamente.

Una vez configurado el LCD procedemos a pasar a la ejecución principal del programa. La función base del programa se encuentra definido con la etiqueta LOOP_P. En este simplemente leemos el valor de PORTE (donde se encuentran conectados los switches de selección) y aplicamos una operación AND 7. Esto hace que estrictamente los 3 bits de selección (conectados en los bits menos significativos de E) sean los únicos que se evalúen.

Para poder aplicar la operación el valor en PORTE pasa al registro W y sobre este se aplica la operación. Al haber extraído puramente los 3 bits menos significativos hacemos que haya un valor entre 0 y 7. Si esto lo sumamos al PC conseguimos que se desplace entre 0 y 7 instrucciones. De ahí que todas las instrucciones siguientes sean saltos incondicionales a los distintos casos. Si no es un caso contemplado para el proyecto se manda al caso DEFAULT que simplemente ejecuta este loop nuevamente.

Para los casos si definidos simplemente redireccionamos al caso adecuado:

```
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
          LOOP_P:
                       CLRF PORTD
                       MOVF PORTE, W
                                         ; W<-- (PORTE)
                       ANDLW 7
                                         ;W <-- W&00000111
                       ADDWF PCL, F
                                         ; (PCL) <-- (PCL) +W
                       GOTO NOMBRES
                                         ;PC+0
                                                 -> Switches: 000
                       GOTO DECIMAL
                                         ; PC+1
                                                 -> Switches: 001
                                                                        Conversión entrada dipswitch de 8 bits a decimal
                       GOTO HEXADECIMAL; PC+2
                                                 -> Switches: 010
                                                                        Conversión entrada dipswitch de 8 bits a hexadecimal
                       GOTO BINARIO
                                         ; PC+3
                                                 -> Switches: 011
                                                                       Conversión entrada dipswitch de 8 bits a binario
                       GOTO CARACTER
                                                 -> Switches: 100
                                         ; PC+5
                       GOTO DEFAULT
                                                 -> Switches: 101
                       GOTO DEFAULT
                                         :PC+7 -> -> Switches: 111
```

Imagen 6: Case switch

Caso 0: Nombres de integrantes

El primer caso se trata de los nombres. La idea de funcionamiento es simple: en la primera pantalla mostraremos el primer nombre y apellido de dos integrantes del equipo y en una segunda pantalla el nombre del tercer integrante. La estructura simplemente manda imprimir letra por letra los nombres.

Esto se puede accediendo al valor de letra con a'*', que equivaldría a escribir en el PORTD directamente la combinación de display para dibujar la letra. Los comandos 0x20 nos permiten separar los nombres de apellidos. Mientras que 0x01 limpia la pantalla y reposicionamos el cursor con 0x80.





Imágenes 7-10: Impresión de nombres

Caso 1: Conversión a decimal

El siguiente caso hace referencia a la conversión del número recibido desde el puerto D a un valor decimal. Para esto se hace uso de restas como simulación de divisiones que nos permiten obtener el valor de centésimas, décimas y unidades.

Para realizar lo anterior, se tiene el uso de contadores, por lo que el primer paso es la inicialización de estos en 0, proseguimos con mostrar al display "D:" y seguido de lectura del valor en el puerto D y lo almacenamos en un registro auxiliar.

```
DECIMAL:
                     CLRF contadorCentesima
                                                  :Inicializa en O
164
                     CLRF contadorDecima
                                                  ;Inicializa en 0
165
                     CLRF contadorUnidad
                                                  ;Inicializa en 0
166
                     MOVLW a'D'
167
                     CALL DATOS
168
                     MOVLW 0x3A
                                     ;Dos puntos
169
                     CALL DATOS
                     MOVE PORTD.W
                                     ;Leer el valor de los switches y lo almacena en aux
170
```

Imagen 11: Inicialización de contadores

Para obtener el número de centésimas del número, se resta 100 al valor actual y en caso de que este nos arroja un valor positivo, se incrementa un contador de centésimas en uno y se repite este proceso hasta que obtengamos un valor negativo.

Imágenes 12-13: Loop centésimas



El siguiente proceso empieza obteniendo el último valor positivo del proceso anterior, para esto se suma 100 al número actual y se procede a realizar la obtención de decimales, en este loop se realiza el mismo procedimiento que en el anterior, con la diferencia de que el número a resta es 10.

Cabe destacar que el último valor obtenido se le suma 10 y de esta manera obtenemos el número de unidades de número a convertir.

```
MOVLW 0x0A
        LOOP Decimas:
                                            ;Verifica el estado de carry
181
182
                       BTFSC STATUS.C
                       GOTO DecimaEncontrada
                                                 ;SI hay carry, el resultado es un número positivo
183
                       MOVLW 0x0A
184
                       ADDWF aux
                                                 ;NO hay carry, entonces recuperar residuo = Unidades
                       MOVWF contadorUnidad ;Guardar en contador
                             DecimaEncontrada: INCF contadorDecima
                   213
                                                      GOTC LOOP Decimas
```

Imágenes 12-13: Loop décimas

Por último, se muestran los valores de los contadores al display agregando h'30' para obtener su valor ascii y se llama a la subrutina HOLD_DECIMAL, para guardar el valor en display hasta que se realice un cambio.

```
MostrarDigitos: MOVF contadorCentesima, W
189
                         ADDLW 0x30
                                                     ;Obtener valor ASCII
190
                         CALL DATOS
                                                     ;Display Centesimas
191
                         MOVF contadorDecima.W
192
                         ADDLW 0x30
                                                     ;Obtener valor ASCII
193
                         CALL DATOS
                                                    ;Display Decimas
                         MOVF contadorUnidad, W
194
195
                         ADDLW 0x30
                                                     ;Obtener valor ASCII
196
                         CALL DATOS
                                                     ;Display Unidades
197
198
         HOLD_DECIMAL: MOVF PORTE, W
                         UX01 ;W<--W-0x10
BTFSC STATUS,Z
199
200
                                            ;; (CONTA) = 0X10?
201
                         GOTO HOLD DECIMAL
202
                         MOVLW 0x01
                                                 ; NO, Limpia Display
203
                         CALL COMANDO
204
                         MOVLW 0x80
                                             ;regresa a inicio linea l
205
                         CALL COMANDO
206
                         CLRF W
207
                         GOTO LOOP P
```

Imagen 14: Hold decimal

Caso 2: Conversión a Hexadecimal

El caso de conversión a HEXADECIMAL opera siguiendo la misma lógica del switch-case del LOOP_P. El valor leído en PORTD (combinación de los 8 switches) lo almacenamos en regaux para evitar perder el valor a convertir. En el registro W simplemente aplicamos una operación AND. Primero con 0xF0 para extraer la parte alta y 0x0F para la parte baja. Con esto extraemos 4 bits de la parte alta y 4 bits de la baja.

En el caso de la alta aplicamos una rotación a la derecha para convertirla en parte baja. Con esto, operamos con ambas partes por separado. HOLD_HEX simplemente retiene la ejecución del programa hasta que no se cambie de opción con los switches de selección, para evitar así que se esté recalculando todo el número constantemente. Para esto simplemente almacenamos el valor de PORTE en W y restamos 0x02, si son iguales (Z=0) entonces retenemos en el ciclo, si no, limpiamos la pantalla y regresamos al LOOP_P.



Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería

```
HEXADECIMAL:
               CLRF W
MOVF PORTD, W
MOVWF regaux2
                                    ;Guardamos el valor de entrada en regaux2 por cualquier cambio inesperado
               MOVF regaux2,W ;restauramos el valor guardado por si acaso sufriese algun cambio
ANDLW 0xF0 ;extraemos la parte alta
MOVWF regaux <- W
               RRF regaux, f
RRF regaux, f
RRF regaux, f
               RRF regaux, f
                                    ; convertida en parte baja
               CALL CONVERHEXA

MOVF regaux2,W ;restauramos el valor guardado por si acaso sufriese algun cambio
               ANDLW 0x0F
                                    ;extraemos la parte BAJA
HOLD HEX:
               MOVF PORTE, W
                                         ; FUNCION PARA RETENER EL RESULTADO EN LCD
               SUBLW 0x02; W<--W-0x30
BTFSC STATUS, Z ;; (CONTA)=0x20?
               GOTO HOLD_HEX ;SI
MOVLW 0x01 ;NO, Limpia Display
                                   regresa a inicio linea 1
               MOVLW 0x80
               CALL COMANDO
               GOTO LOOP_P
```

Imagen 15: Lectura y hold de Hexa

CONVERHEXA es una subrutina que aplica un switch-case al valor contenido en regaux (4 bits parte baja ocupados). Este valor se puede sumar al PC, siendo que tendrá un rango de 0 a 15. Cada uno de los casos corresponde a un número en el sistema hexadecimal, por lo que al sumar al PC el valor de regaux hacemos que pase al caso directo de su respectiva letra.

```
CONVERHEXA: MOVF regaux, W ; W<- (regaux)
                              ;W <-- W&00001111, el cuarto bit siempre está activo para las letras
           ; ANDLW 15
                           ; (PCL) <-- (PCL) +W
           ADDWF PCL.F
           GOTO CASOO
                          ;PC+0 Caso 0000: Numero 0
                          ; PC+1
           GOTO CASO1
                                  Caso 0001: Numero 1
           GOTO CASO2
                           ; PC+2
                                  Caso 0010: Numero 2
           GOTO CASO3
                          ;PC+3 Caso 0011: Numero 3
           GOTO CASO4
                           ; PC+4
                                   Caso 0100: Numero 4
                          ;PC+5 Caso 0101: Numero 5
           GOTO CASO5
                           ;PC+6
                                  Caso 0110: Numero 6
           GOTO CASO6
                           : PC+7
           GOTO CASO7
                                  Caso 0111: Numero 7
                          ;PC+8
           GOTO CASO8
                                  Caso 1000: Numero 8
           GOTO CASO9
                           ;PC+9
                                   Caso 1001: Numero 9
           GOTO CASOA
                          ;PC+10 Caso 1010: Letra A
           GOTO CASOB
                           ; PC+11
                                   Caso 1011: Letra B
           GOTO CASOC
                          ;PC+12 Caso 1100: Letra C
                           ;PC+13 Caso 1101: Letra D
           GOTO CASOD
           GOTO CASOE
                           ; PC+14
                                   Caso 1110: Letra E
           GOTO CASOF
                           ;PC+15 Caso 1111: Letra F
```

Imagen 16: Case dígito hexadecimal

Estos CASOS simplemente pasan a W el valor correspondiente del número hexadecimal, así en el caso 0 pasan el valor de 0 y en el CASOF el de F. CONVEND simplemente escribe el valor de W en el canal de datos para el LCD.

```
CASO0:
            MOVLW
                                      MOVI W
                          CASO9:
            GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVENE
CASO1:
           MOVLW a'1
                          CASOA:
                                      MOVLW
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO2:
           MOVLW a'2
                          CASOB:
                                      MOVLW a'
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO3:
           MOVLW a'3
                          CASOC:
                                      MOVLW a
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO4:
           MOVLW a'4
                          CASOD:
                                      MOVLW a'I
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO5:
           MOVIW a'5
                          CASOE:
                                      MOVLW a'E
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO6:
           MOVLW a'6'
                          CASOF:
                                      MOVLW a'
           GOTO CONVEND
                                      GOTO CONVEND
CASO7:
           MOVLW a'7
           GOTO CONVEND
                          CONVEND:
                                      CALL DATOS
                                                      ; Imprimimos el simbolo en el LCD
CASO8:
           MOVLW a'8
                                      CLRF W
            GOTO CONVEND
                                      RETURN
```

Imagen 17: Case dígito hexadecimal



Caso 3: Conversión a Binario

La conversión binaria es un caso bastante directo. Simplemente evaluamos de bit en bit si este se encuentra encendido o apagado, si lo está (respectivamente) omite escribir el contra símbolo. Por ejemplo, BTFSC PORTD, 7 evalúa si el bit 7 está apagado, si lo está no escribe uno (CALL ES_UNO), y por el contrario, con BTFSS evalúa si está encendido, y si lo está, no escribe 0.

Esto se repite con todos los bits del PORTD. HOLD_BIN hace lo mismo que HOLD_HEXA, comparando el valor de PORTE con 0x03 (restandoles y viendo si Z=0), si no son iguales (Z=0) limpia la pantalla y retorna al LOOP_P. Con el orden que se evalúa cada bit, en la pantalla se muestra el bit más significativo a la izquierda y el menos a la derecha.

Las subrutinas ES_UNO y ES_CERO simplemente mueven a W el valor de 1 o 0 respectivamente, para posteriormente imprimirlo en el LCD con la subrutina DATOS.

```
BINARIO:
            BTFSC PORTD.7
                                          CALL ES UNO
            BTFSS PORTD. 7
            CALL ES_CERO
                                         BTFSS PORTD. 0
            BTFSC PORTD, 6
                                          CALL ES CERO
            CALL ES UNO
            CALL ES_UNO HOLD_BIN: MOVF PORTE, W
                            SUBLW 0x03; W<--W-0x03
BTFSC STATUS, Z ;; (CONTA)=0x03?
            CALL ES CERO
            BTFSC PORTD, 5
                                       GOTO HOLD_BIN ;SI
MOVLW 0x01 ;:
CALL COMANDO
            CALL ES UNO
            BTFSS PORTD, 5
                                                              ;Limpia Display
            CALL ES CERO
            CALL ES UNO
                                        MOVLW 0x80
                                                              ;regresa a inicio linea 1
                                         CALL COMANDO
           CALL ES_CERO
BTFSC PORTD, 3
                                         CLRF W
           CALL ES_UNO
BTFSS PORTD, 3 ES_UNO:
                                         GOTO LOOP P
                                         MOVLW a'1'
           CALL ES_CERO
BTFSC PORTD, 2
                                         CALL DATOS
           CALL ES_UNO
BTFSS PORTD, 2 ES_CERO
                                         RETURN
                                         MOVLW a'0'
            CALL ES_CERO
                                         CALL DATOS
            BTFSC PORTD, 1
                                          RETURN
```

Imágenes 18-19: Conversión Binaria

Caso 4: Muestra de carácter

El desarrollo de la muestra del carácter se basó en el uso de la CGRAM para generar los bits que creen el carácter y así poder almacenarlos en la misma, es entonces que así que de acuerdo al display generamos un fila de un recuadro con 5 bits como por cada columna de píxel, donde los ceros representan al pixel apagado y el uno el pixel encendido, así fue hecho para las 8 filas de un recuadro y se repitió para hacer un segundo carácter.

```
MOVLW 0X40 ;ALMACENAR CARACTERES EN CGRAM
CARACTER:
                                                                     ;CUADRO 1 - ALMACENANDO - SONRISA
           CALL COMANDO
                                                                     MOVLW b'000000'
           CALL RET100MS
                                                                     CALL DATOS
                                                                     MOVLW b'11011'
           ;CUADRO 0 - ALMACENANDO - FANTASMA
           MOVLW b'00100'
                                                                     CALL DATOS
           CALL DATOS
                                                                     MOVLW b'11011'
           MOVLW b'01110'
                                                                     CALL DATOS
           CALL DATOS
                                                                     MOVLW b'00000'
           MOVLW b'111111'
           CALL DATOS
                                                                     CALL DATOS
           MOVLW b'10101'
                                                                    MOVLW b'10001'
           CALL DATOS
                                                                     CALL DATOS
           MOVLW b'11111'
                                                                     MOVLW b'11111'
           CALL DATOS
           MOVLW b'11111'
                                                                     CALL DATOS
           CALL DATOS
                                                                     MOVLW b'01110'
           MOVEW 5'11111'
                                                                     CALL DATOS
           CALL DATOS
                                                                     MOVLW b'00000'
           MOVLW b'10101'
                                                                     CALL DATOS
           CALL DATOS
```

Imágenes 20: Creación caracter



Enseguida fue necesario posicionar el cursor en la primera línea del primer renglón del display. Para que después mediante los espacios de memoria donde se almacenan los caracteres fueran impresos.

```
;COLOCA EN PRIMERA LINEA DEL DISPLAY
MOVLW 0X80

CALL COMANDO
CALL RET100MS

;IMPRESION DE CARACTER
MOVLW 0X00 ;CUADRO 0 - FANTASMA
CALL DATOS
MOVLW 0X01

CALL DATOS ;CUADRO 1 - SONRISA
```

Imágenes 21: Posicionamiento en display

En esta función se agregó un hold igual a los usados en las otras funciones únicamente para que los caracteres no tuvieran la cualidad de parpadear.

```
HOLD_CAR: MOVF PORTE,W
SUBLW 0x04; W<--W-0x40
BTFSC STATUS,Z ;;(CONTA)=0X40?
GOTC HOLD_CAR;SI
MOVLW 0x01 ;Limpia Display
CALL COMANDO
MOVLW 0x80 ;regresa a inicio linea l
CALL COMANDO
CURF W
GOTC LOOP P
```

Imágenes 22: Hold de carácter

Finalmente como parte del código se agregó un caso default que contempla todas las combinaciones no aprovechadas en el proyecto.

```
DEFAULT: GOTO LOOP_P

Imágenes 23: Case default
```

Conclusiones:

Castelan Ramos Carlos

Para el desarrollo de este proyecto logramos implementar el uso de puertos paralelos definiendo entradas y salidas mediante el TRIS, así mismo logramos hacer uso de las banderas de manresa correcta para la realización de los algoritmos de conversión de valores, además comprendimos el uso de la CGRAM para el despliegue de valores en el display LCD para que mediante el uso de sus algoritmos de INICIO y COMANDO este trabajara de manera correcta, así también hicimos usos de retardos y holds para mostrar de manera efectiva la funcionalidad el proyecto.

Por el lado del alambrado este se llevó con éxito bajo consejos hechos por el profesor para su correcto funcionamiento físico.

Castillo Montes Pamela

El desarrollo de este proyecto nos ayudó a realizar una introducción a cómo implementar herramientas externas de comunicación con el usuario, los cuales fueron de tipo entrada y salida, haciendo que nuestros proyectos futuros puedan tener un mejor acceso y comunicación directo con el usuario sin necesidad de instalar algún tipo de programa y solo usando herramientas físicas como switches, pads o displays.



Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería

Materia: Microcomputadoras
Grupo:01
Proyecto #02



De igual forma, nos permitió mejorar nuestro uso de registros dentro del microcontrolador, así como, los comandos que tenemos disponibles para realizar conversiones de números y formatos, acercándonos más a los comandos a los que estamos acostumbrados en otro tipo de lenguajes de programación.

Hernández Jaimes Rogelio Yael

El uso de elementos periféricos que permiten la comunicación con el usuario son indispensables para una gran variedad de sistemas. Los resultados que como ingenieros podemos interpretar (como salidas binarias por ejemplo) no resultan cómodos o incluso son desconocidos para los usuarios finales. Elementos como la LCD permiten mostrar gráficamente resultados útiles para los usuarios. Así pues, estos elementos requieren ser configurados para poder operar. Para ello se emplean subrutinas de comandos y datos que el mismo fabricante provee, puesto que son secuencias fijas que el dispositivo emplea. Una vez configurado, el envío de información al LCD funciona como un mapeo de matriz por los bits en el canal de datos. Una combinación de bits resulta en uno de los caracteres definidos. Esto permite que la impresión de caracteres sea mucho más "directo". Ahora bien, en muchas ocasiones se requiere definir nuevas instrucciones (en este caso caracteres), cosa que el LCD permite. A fin de cuentas, la LCD opera con un cursor que se posiciona en cada "píxel" para poder encenderlo o apagarlo según se necesite. Entonces al poder hacer esto podemos enviar secuencias para precisamente dibujar nuevos caracteres.