




OS Kernel

Rapport des TPs

EI-SE4

KO Roqyun OLIVIER Raphaël



Introduction	
TP 1	3
Port Parallèle	3
Codage	4
Ecran LCD	5
Pinout	5
Data pins	5
Control pins	6
Chronogramme	7
Codage	8
DS1620 (Thermomètre)	10
Pinout	10
Status pins	10
Control pins	10
Chronogramme	12
Codage	13
TP 2	14
Module de noyau	15
Gestion de fichier	15
File Descriptor	15
Gestion de périphérique	17
ioctl (input / output control)	17
TP 3	19
Module de Noyau	19
Périphérique	20
Usage	20
Exemple :	20
Conclusion	22

Introduction

L'objectif de ces TPs est de manipuler le port parallèle par la programmation d'un module de noyau. Ainsi, on commande un écran LCD et un thermomètre relié au port parallèle. La manipulation du port parallèle peut être vérifié par les fonctionnements correctes des modules branchés au port. L'ensemble des TP s'apparente à la réalisation d'un driver

Pendant le TP1, étudie les chronogrammes des modules (écran LCD et thermomètre) pour les commander. De même, on trouve l'adresse du port à manipuler. On utilise enfin la bibliothèque de C qui nous permet de manipuler le module de noyau sans y accèder.

Pendant le TP2, on accède directement à un module de noyau (/dev/parport0) pour manipuler le port parallèle au lieu utiliser la bibliothèque pour lire et écrire le port.

Pendant le TP3, on crée et écrit un module de noyau dans le répertoire /dev pour laisser les utilisateur commander les modules même sans connaître l'adresse du port.

TP 1

Le but de ce TP est de paramétrer l'écran LCD, et d'afficher une valeur (dans ce cas, la température donné par un capteur)


Il faut donc lire la valeur du capteur, la stocker, puis l'afficher grâce aux fonctions à notre disposition

Port Parallèle

Le port parallèle qu'on utilise est LPT1 dont l'adresse de base vaut en générale 0x378h.

Chaque adresse possède un registre d'un octet qui peut être lu et écrit. Chaque bit des registres représente un seul pin.

Lors de l'écriture et la lecture de pin, il faut prendre en compte le fait que les signal de certaines pins soient inversés (soit **p17** la valeur écrite au pin 17, la valeur lue par un module est $\overline{p17}$).



Le diagramme fourni pour déterminer l'adresse des registres à manipuler.

L'adresse du registre du


• data port: 0x378h

status port : 0x379hcontrol port : 0x37Ah

Codage

```
#define ADDRESS LPT1
                              0x378
#define ADDRESS DATA
                               ADDRESS LPT1 + 0
#define ADDRESS STATUS
                               ADDRESS LPT1 + 1
#define ADDRESS CONTROL
                              ADDRESS LPT1 + 2
// Input Output Permission => ioperm
// Autoriser l'écriture et la lecture du registre à l'adresse donnée
ioperm(ADDRESS_LPT1, 3, 1);
//Initialiser le registre de commande
// -> STROBE à 0 (broche 1, bit 0 de 0x37A)
// -> AUTO à 0 (broche 14, bit 1 de 0x37A)
// -> INIT à 0 (broche 16, bit 2 de 0x37A)
// -> SLCTIN à 1 (broche 17, bit 3 de 0x37A)
//Registre :0b1000 => 0b0011 = 0x3
outb((unsigned char)0x3, ADDRESS_CONTROL); // 0b0011
```

Ecran LCD



Pinout

Nom du pin	Pin du port	Nom du port	Adress e	Offse t	Invers é
D0	2	Data	0x378h	0	X
D1	3	Data	0x378h	1	X
D2	4	Data	0x378h	2	X
D3	5	Data	0x378h	3	X
D4	6	Data	0x378h	4	X
D5	7	Data	0x378h	5	X
D6	8	Data	0x378h	6	X
D7	9	Data	0x378h	7	X
STROBE	1	Control	0x37Ah	0	0
AUTO	14	Control	0x37Ah	1	0


Data pins


Les pins ${\it D0} \sim {\it D7}$ sort les données à afficher à l'écran LCD. Ces données représentent une caractère ASCII.

Control pins

- AUTO correspond au signal RESET (RST) de l'écran.
 - o Pour **0**, le mode **commande** est activé
 - o Pour 1, le mode écriture est activé
- STROBE correspond au signal ENABLE (EN) de l'écran.
 - o Pour 0, le mode lecture est activé
 - o Pour 1, le mode écriture est activé

Chronogramme






La seule différence entre les 2 modes est l'état du signal RST

Codage

```
// inb = Lire le registre de l'adresse.
// outb = Écrire le registre de l'adresse.
// Q5) Ecrire la fonction LCD_E_HIGH() qui permet de mettre E a 1
void LCD E HIGH(void)
{
  outb(inb(port) & (~(1 << OFFSET_EN)), ADDRESS_CONTROL);
// Q6) Ecrire la fonction LCD_E_LOW() qui permet de mettre E a 0
void LCD_E_LOW(void)
  outb(inb(port) | (1 << OFFSET EN), ADDRESS CONTROL);
// Q7) Ecrire la fonction LCD RS HIGH() qui permet de mettre RS a 1
void LCD RS HIGH(void)
  outb(inb(port) & (~(1 << OFFSET EN)), ADDRESS CONTROL);
// Q8) Ecrire la fonction LCD_RS_LOW() qui permet de mettre RS a 0
void LCD_RS_LOW(void)
  outb(inb(port) | 1 << OFFSET_EN, ADDRESS_CONTROL);
void LCD_CMD(unsigned char data)
  outb(data, ADDRESS_DATA);
  LCD RS LOW();
  usleep(1000);
  LCD E HIGH();
  usleep(1000):
  LCD E LOW();
  usleep(1000);
}
void LCD_CHAR(unsigned char data)
  outb(data, ADDRESS DATA);
  LCD RS HIGH();
  usleep(1000);
  LCD_E_HIGH();
  usleep(1000);
  LCD E LOW();
```

```
usleep(1000) ;
}
```

DS1620 (Thermomètre)



Pinout

Nom du pin	Pin du port	Nom du reg	Adress e	Offse t	Invers é
AUTO	2	Control	0x37Ah	1	0
INIT	3	Control	0x37Ah	2	X
SLCTIN	4	Control	0x37Ah	3	0
ACK	5	Status	0x379h	6	X

Status pins

En mode lecture, **ACK** correspond au pin **DQ** du thermomètre.

Control pins

En mode écriture, **AUTO** correspond au pin **DQ** du thermomètre.


SLCTIN correspond au pin **CLK** du thermomètre

RST correspond au pin INIT du thermomètre.


Rapport Polytech Sorbonne OS Kernel EISE 4 - 05/ 2019

11

Chronogramme



Commander l'envoie de la température vers le port parallèle



Le protocole de la communication est similaire à SPI (Serial Peripheral Interface).

Codage

On peut se référencer à l'écriture des fonctions *LCD_XXX_HIGH / LCD_XXX_LOW* pour écrire :

```
DS1620_CLK_LOW
DS1620_CLK_HIGH
```

```
// Q21) Ecrire la fonction DS1620_WRITECOMMAND() qui permet
// d'envoyer une commande sur 8 bits au thermometre.
// La commande s'envoie bit apres bit, en commencant par le
// bit de poids faible
void DS1620 WRITECOMMAND(unsigned char command)
  int i = 0;
  tme_tempo(2);
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    // Mettre le signal clk en etat bas.
    DS1620_CLK_LOW();
    tme tempo(2);
    // Envoyer la commande
    if(command & 0x1)
       DS1620 DQ HIGH();
    else
       DS1620_DQ_LOW();
    tme tempo(2);
    // clk en etat haut = front montant
    DS1620_CLK_HIGH();
    tme_tempo(2);
    command >>= 1;
// Q22) Ecrire la fonction DS1620 READ() qui permet
// de lire une temperature sur 9 bits depuis le thermometre
// la temperature se lit bit apres bit en commencant par
// le bit de poids faible.
int DS1620_READ(void)
```

```
int i = 0, data;
                                //setup to read from data pin
    DS1620_DQ_HIGH();
    tme_tempo(2);
    data=0;
                        //initialize data byte
for (i = 0; i < 9; i++) {
  DS1620_CLK_LOW();
  tme_tempo(2);
  port = ADDRESS_STATUS;
  if(inb(port) & (1 << BROCHE_ACK))</pre>
     data += 1 << i; //if bit is high, add its value to total
  DS1620_CLK_HIGH();
  tme_tempo(2);
tme_tempo(2);
return data;
```

TP 2

Le but de ce TP est de commander le module de l'écran LCD et du thermomètre comme le TP1, mais on va utiliser le module noyau (*ppdev*) pour piloter individuellement les broches du port parallèle au lieu d'utiliser la bibliothèque existante.

On programme alors nous-même *inb* et *outb*, qui ont pour but de gérer le port parallèle. Afin de pouvoir programmer ces fonctions, il faut comprendre que les périphérique d'entrée et de sortie sont gérés en fichier lisible et modifiable.

Module de noyau


Les modules de noyau sont enregistré en répertoire /dev/. Dans ce TP, on ouvre le module /dev/parport0 qui représente le port parallèle LPT1.

Pour piloter le port parallèle, il est donc nécessaire de comprendre comment gérer un fichier comme le module est représenté par un fichier et comment gérer un périphérique.

Gestion de fichier

File Descriptor

Pour pouvoir obtenir un accès à un fichier, il faut récupérer un « file descriptor » (descripteur de fichier en français). Un descripteur de fichier est une clée abstraite pour accéder à un fichier. Dans un système d'exploitation, des programmes identifient les fichiers à ouvrir grâce aux descripteurs de fichier. Ainsi, on identifie le module de noyau à ouvrir dans ce TP comme l'illustration ci-dessous.



https://www.bottomupcs.com/file_descriptors.xhtml

Dans le langage C, on obtient le descripteur de fichier avec la fonction **open** : int fd=open("/dev/parport0", O_RDWR);

A la fin du programme, on ferme le fichier : close(fd);

Gestion de périphérique

ioctl (input / output control)

On identifie le périphérique à piloter par le descripteur de fichier et on le pilote en utilisant la fonction *ioctl*.

Les paramètres disponibles pour le deuxième argument request sont ci-dessous

```
/* Read status */
    #define PPRSTATUS
                            _IOR(PP_IOCTL, 0x81, unsigned char)
                            OBSOLETE__IOW(PP_IOCTL, 0x82, unsigned char)
25
    #define PPWSTATUS
    /* Read/write control */
27
    #define PPRCONTROL
                            _IOR(PP_IOCTL, 0x83, unsigned char)
28
29
    #define PPWCONTROL
                            _IOW(PP_IOCTL, 0x84, unsigned char)
30
    /* Read/write data */
   #define PPRDATA
38
                            _IOR(PP_IOCTL, 0x85, unsigned char)
    #define PPWDATA
39
                            _IOW(PP_IOCTL, 0x86, unsigned char)
40
48
49
   /* Claim the port to start using it */
50
   #define PPCLAIM
                            _IO(PP_IOCTL, 0x8b)
51
52
   /* Release the port when you aren't using it */
53
    #define PPRELEASE
                            _IO(PP_IOCTL, 0x8c)
```

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/ppdev.h

Le préfix

- PPR signifie Parallel Port Read
- PPW signifie Parallel Port Write

Pour paramétrer le périphérique à piloter, on doit déclarer utilisant du port parallèle et le verrouiller pour les autres processus:

```
ioctl(fd,PPCLAIM);
```

On permet des autres à utiliser le port parallèle à la fin du programme.

```
ioctl(fd,PPRELEASE);
```

Pour piloter les broches du port parallèle, on écrit les fonctions *outb* et *inb* de notre propre version :

```
void myoutb(char v, unsigned int adr)
  switch (adr)
       case 0x378:
              ioctl(fd,PPWDATA,&v);
              break;
       case 0x37A:
               ioctl(fd,PPWCONTROL,&v);
              break;
  }
char myinb(unsigned int adr)
  char b;
  switch (adr)
  {
       case 0x378:
               ioctl(fd,PPRDATA,&b);
              break;
       case 0x379:
              ioctl(fd,PPRSTATUS,&b);
              break:
       case 0x37A:
              ioctl(fd,PPRCONTROL,&b);
               break;
  return b;
```

TP 3

Le but de ce TP est d'utiliser l'écran et le capteur comme précédemment, mais en utilisant le module de noyau. Il faut donc enregistrer un « character device » qui permet les utilisateurs à commander les modules depuis le terminal.

Module de Noyau

- La commande *insmod* est liée a *lcd_init(*) par *module_init(*), et installe le noyau.
- La commande dmesg affiche le journal d'événement que l'on peut écrire avec la fonction printk.
- La commande mknod crée le noeud fichier (/dev/lcd).

Pour créer le module, on lance le script fourni :

```
#!/bin/sh
# $Id: lcd load, v 1.4 2004/11/03 06:19:49 rubini Exp $
module="lcd"
device="lcd"
mode="666"
# Group: since distributions do it differently, look for wheel or use staff
if grep -q '^staff:' /etc/group; then
       group="staff"
else
       group="wheel"
fi
# invoke insmod with all arguments we got
# and use a pathname, as insmod doesn't look in . by default
/sbin/insmod ./$module.ko $* || exit 1
# retrieve major number
major=$(awk "\$2==\"$module\" {print \$1}" /proc/devices)
# Remove stale nodes and replace them, then give gid and perms
# Usually the script is shorter, it's scull that has several devices in it.
rm -f /dev/${device}
mknod /dev/${device}0 c $major 0
In -sf ${device}0 /dev/${device}
chgrp $group /dev/${device}0
chmod $mode /dev/${device}0
```

Périphérique

Nous avons écrit plusieurs fonctions pour faire fonctionner l'écran LCD :

```
int lcd_open(struct inode *, struct file *)
int lcd_release(struct inode *, struct file *)
ssize_t lcd_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *)
ssize_t lcd_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *)
```

On copie et colle ce qu'on a écrit précédemment lors du TP 1 et du TP 2.

Remarque : **Icd_read** commande également le module DS1620 et affiche la température dans l'écran LCD.

Ensuite, il faut relier ces fonctions au « character device » à créer et enregistrer dan la fonction *lcd_init(void)*

Usage

Nous pouvons à présent lancer le module noyau. Pour faire marcher les fonctions codés, nous utilisons echo, qui ouvrir le périphérique, écrire dessus et le fermer, ainsi que la cat pour lire et afficher la température

Exemple:

echo "testé" > /dev/lcd va donc ouvrir le périphérique avec *lcd_open()*, puis écrire avec lcd_write(), puis le refermer avec *lcd_release()*, et ainsi afficher test sur l'écran

cat /dev/lcd > /dev/lcd va donc ouvrir le périphérique avec *lcd-open()*, puis lire avec *lcd_read()*, puis le refermer avec *lcd_release()*, et ainsi afficher la valeur de la température sur l'écran

Rapport OS Kernel

Rapport Polytech Sorbonne OS Kernel EISE 4 - 05/ 2019

Conclusion

Ces TP nous ont permis de remplacer le module du noyau. La compréhension du fonctionnement du module noyau s'est donc fait par étapes : En commençant par la manipulation du module de noyau, en passant par le contrôle des entrées sorties, et en finissant par la création du module noyaux et « character device », nous avons donc piloté le port parallèle.

Rapport Polytech Sorbonne OS Kernel EISE 4 - 05/ 2019