Project Documentation

File: Hubanlage.project

Date: 03.04.2024

Profile: CODESYS V3.5 SP18 Patch 4

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Gerät: Device	3
1.1 SPS-Logik: Plc Logic	3
1.1.1 Applikation: Application	3
2 GlobalTextList: GlobalTextList	55
3 : Project Settings	55

1 Gerät: Device

Benutzer und Gruppen

Benutzer:

Gruppen

Zugriffsrechte

Ansehen Ändern Ausführen

Kinder hinzufügen/entfernen

Symbolrechte

Information

Name: CODESYS Control Win V3 x64 Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH

Kategorien: Steuerungen (SPS)

Typ: 4096 ID: 0000 0004 Version: 3.5.18.40 Bestellnummer: ???

Beschreibung: CODESYS Soft-PLC x64 für Windows ohne harte Echtzeitgarantien.

1.1 SPS-Logik: Plc Logic

1.1.1 Applikation: Application

- 1.1.1.1 Alarmkonfiguration: Alarm Configuration
- 1.1.1.1.1 Alarmklasse: Error
- 1.1.1.1.2 Alarmklasse: Info
- 1.1.1.1.3 Alarmklasse: Warning
- 1.1.1.1.4 Alarmgruppe: AlarmGroup
- 1.1.1.1.5 Alarmspeicherung: AlarmStorage
- 1.1.1.1.6 Textliste: AlarmGroup
- 1.1.1.2 Globale Variablenliste: PLC_VAR

```
{attribute 'qualified_only'}
       VAR_GLOBAL
           // State and Mode
           mode : INT := 0;
 4
           state : INT := 0;
           // Button Switches
          startButton : BOOL := FALSE;
           stopButton : BOOL := FALSE;
10
11
          userManualSwitch : BOOL := FALSE;
        // Lamps
runningLamp : BOOL := FALSE;
stoppedLamp : BOOL := FALSE;
errorLamp : BOOL := FALSE;
14
1.5
16
        // Sesnsors
lowerBeltLoadSensor : BOOL := FALSE;
18
19
           lowerBeltEndSensor : BOOL := FALSE;
20
22
           upperBeltLoadSensor : BOOL := FALSE;
        upperBeltEndSensor : BOOL := FALSE;
23
24
25
           hubLoadLeftSensor : BOOL := FALSE;
           hubLoadRightSensor : BOOL := FALSE;
```

```
28
           hubDriveUpperSensor : BOOL := FALSE;
29
           hubDriveLowerSensor : BOOL := FALSE;
30
           // Therotical Speed
31
32
           hubDriveSpeed : REAL := 0.0;
           hubBeltSpeed : REAL := 0.0;
33
34
           lowerBeltDriveSpeed : REAL := 0.0;
35
           upperBeltDriveSpeed : REAL := 0.0;
36
37
           // Maximum speed
38
          hubDriveMaxSpeed : REAL := 0.6;
39
           hubBeltMaxSpeed : REAL := 0.6;
40
           lowerBeltDriveMaxSpeed : REAL := 0.6;
          upperBeltDriveMaxSpeed : REAL := 0.6;
41
42
43
                    Acceleration m/s^2 How fast the speed can change
44
           hubDriveAcceleration : REAL := 120.0;
           hubBeltAcceleration : REAL := 120.0;
4.5
46
           lowerBeltDriveAcceleration : REAL := 120.0;
47
           upperBeltDriveAcceleration : REAL := 120.0;
48
49
           \ensuremath{//} Final Speed The Speed that is transmittet to the FU
50
           hubDriveFinalSpeed : REAL := 0.0;
           hubBeltFinalSpeed : REAL := 0.0;
51
52
           lowerBeltDriveFinalSpeed : REAL := 0.0;
53
           upperBeltDriveFinalSpeed : REAL := 0.0;
54
55
           // Manual Controlls
           manLowerBeltLeft : BOOL := FALSE;
56
57
           manLowerBeltRight : BOOL := FALSE;
58
           manUpperBeltLeft : BOOL := FALSE;
59
60
           manUppersBeltRight : BOOL := FALSE;
61
62
           manHubBeltLeft : BOOL := FALSE;
63
           manHubBeltRight : BOOL := FALSE;
64
65
           manHubUp : BOOL := FALSE;
66
           manHubDown : BOOL := FALSE;
67
68
69
70
       END_VAR
71
72
       VAR GLOBAL CONSTANT
73
           modeAutomatic : INT := 3;
           modeManual : INT := 2;
74
          modeError : INT := 1;
75
          modeIdle : INT := 0;
76
77
78
           stateIdle : INT := 0;
79
           stateError : INT := 1;
80
           stateHubDown : INT := 2;
81
           stateHubLoad : INT := 4;
           stateHubUp : INT := 5;
82
```

1.1.1.3 Globale Variablenliste: SIM_VAR

```
{attribute 'qualified only'}
 2
       VAR_GLOBAL
           simulationEnabled : BOOL := TRUE;
           lowerBeltLoadSensorPosStaticX : REAL := 915;
           lowerBeltEndSensorPosStaticX : REAL := 1305;
           lowerBeltStartX : REAL := 890;
           lowerBeltEndX : REAL := 1290;
10
          upperBeltLoadSensorPosStaticX : REAL := 715;
           upperBeltEndSensorPosStaticX : REAL := 115;
11
12
           upperBeltStartX : REAL := 110;
13
           upperBeltEndX : REAL := 715;
14
15
           hubLoadLeftSensorPosStaticX : REAL := 720;
           hubLoadRightSensorPosStaticX : REAL := 885;
16
17
18
          hubDriveUpperSensorPosStaticY : REAL := 285;
19
           hubDriveLowerSensorPosStaticY : REAL := 483;
20
21
           hubBeltStartX : REAL := upperBeltEndX ;
           hubBeltEndX : REAL := lowerBeltStartX ;
23
2.4
25
       END_VAR
```

1.1.1.4 Globale Variablenliste: VISU_VAR

```
{attribute 'qualified_only'}
       VAR GLOBAL
         productPosX : REAL := 0;
 4
         productPosY : REAL := 0;
 5
         productPosStaticX : REAL := 1158;
         productPosStaticY : REAL := 436;
          productPosTotalX : REAL := 0;
          productPosTotalY : REAL := 0;
         productWidth : REAL := 150;
11
         productHeight : REAL := 47;
12
13
         productVelX : REAL := 0.0;
          productVelY : REAL := 0.0;
15
          hubPosX : REAL := 0;
16
17
         hubPosY : REAL := 0;
          hubPosStatiX : REAL := 709;
19
          hubPosStatiY : REAL := 483;
          hubPosTotalX : REAL := 0;
20
```

```
hubPosTotalY : REAL := 0;
23
         hubWidth : REAL := 201;
          hubHeight : REAL := 26;
24
26
         hubVelX : REAL := 0.0;
          hubVelY : REAL := 0.0;
27
28
29
          reset : BOOL := FALSE;
30
31
32
         lowerBeltMotorLeftDisplay : BOOL := FALSE;
33
          lowerBeltMotorRightDisplay : BOOL := FALSE;
34
3.5
          upperBeltMotorLeftDisplay : BOOL := FALSE;
36
          upperBeltMotorRightDisplay : BOOL := FALSE;
37
38
         hubBeltMotorLeftDisplay : BOOL := FALSE;
39
          hubBeltMotorRightDisplay : BOOL := FALSE;
          hubDriveMotorLeftDisplay : BOOL := FALSE;
42
          hubDriveMotorRightDisplay : BOOL := FALSE;
43
     END_VAR
```

1.1.1.5 Bildersammlung: ImagePool

1.1.1.6 POU: PLC_PRG

```
1
      PROGRAM PLC PRG
2
      VAR
        hubUnloadTemp : BOOL := FALSE;
3
         timer : REAL := 0.0;
         timer2 : REAL := 0.0;
        delta : REAL := 0.0;
        acc : REAL := 0.0;
9
10
         userManualSwitchTrigger : BOOL := FALSE;
    END_VAR
11
12
13
    VAR CONSTANT
       deltaTime : REAL := 0.02;
14
    END VAR
16
     // -----
1
      // MODE LOGIC
      // =========
    CASE PLC VAR . mode OF
         PLC VAR . modeIdle :
            PLC VAR . stoppedLamp := TRUE ;
```

```
8
 9
                PLC VAR . hubDriveSpeed := 0;
                PLC VAR . hubBeltSpeed := 0;
10
11
                PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0;
                PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := 0;
13
14
                IF PLC VAR . startButton = TRUE THEN
15
                    IF PLC_VAR . userManualSwitch = TRUE THEN
16
                        PLC_VAR . mode := PLC_VAR . modeManual;
17
                        PLC_VAR . stoppedLamp := FALSE;
18
                    ELSE
19
                        PLC VAR . mode := PLC VAR . modeAutomatic ;
20
                        PLC VAR . stoppedLamp := FALSE;
21
                    END IF
22
                END_IF
23
            PLC_VAR . modeError :
24
                PLC VAR . hubDriveSpeed := 0;
25
                PLC_VAR . hubBeltSpeed := 0;
26
                PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0;
27
                PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := 0;
28
29
                timer := timer + deltaTime;
30
                IF timer > 1.0 THEN
31
                    timer := 0;
32
                    PLC VAR . errorLamp := NOT PLC VAR . errorLamp ;
33
                END IF
34
35
                IF PLC VAR . stopButton THEN
36
                    timer2 := timer2 + deltaTime;
37
                ELSE
38
                    timer2 := 0;
39
                END_IF
40
                IF timer2 > 2.0 THEN
41
42
                    timer2 := 0;
43
                    PLC VAR . errorLamp := FALSE;
44
                    PLC_VAR . mode := PLC_VAR . modeIdle ;
                END_IF
45
46
47
            PLC VAR . modeAutomatic :
                PLC_VAR . runningLamp := TRUE;
48
49
                IF PLC_VAR . stopButton = TRUE THEN
50
                    PLC VAR . mode := PLC VAR . modeIdle ;
51
                    PLC VAR . runningLamp := FALSE;
52
                END_IF
53
                IF NOT userManualSwitchTrigger = PLC_VAR .userManualSwitch THEN
54
                    userManualSwitchTrigger := PLC VAR . userManualSwitch;
55
                    PLC VAR . mode := PLC VAR . modeIdle ;
56
                    PLC VAR . runningLamp := FALSE;
57
                END IF
58
59
            PLC VAR . modeManual :
60
                PLC VAR . runningLamp := TRUE;
61
                IF PLC VAR . stopButton = TRUE THEN
62
                    PLC VAR . mode := PLC VAR . modeIdle ;
                    PLC_VAR . runningLamp := FALSE;
63
```

```
END IF
 65
                  IF NOT userManualSwitchTrigger = PLC VAR .userManualSwitch THEN
                      userManualSwitchTrigger := PLC VAR . userManualSwitch;
 66
 67
                      PLC VAR . mode := PLC VAR . modeIdle ;
                      PLC VAR . runningLamp := FALSE;
 68
 69
                  END IF
 70
 71
         END CASE
 72
 73
 74
 75
 76
         // MANUAL MODE
 77
         // =========
 78
 79
         IF PLC VAR . mode = PLC VAR . modeManual THEN
 80
             IF PLC VAR . manLowerBeltLeft THEN
                 PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := - PLC_VAR . lowerBeltDriveMaxSpeed;
 81
             ELSE IF PLC_VAR . manLowerBeltRight THEN
 82
 83
                PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0.6;
 84
 8.5
                 PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0;
 86
             END IF
             END_IF
 87
 88
 89
             IF PLC VAR . manUpperBeltLeft THEN
 90
                 PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := - PLC VAR . upperBeltDriveMaxSpeed;
 91
             ELSE IF PLC VAR . manUppersBeltRight THEN
 92
                 PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := PLC VAR . upperBeltDriveMaxSpeed ;
 93
             ELSE
 94
                 PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := 0;
 95
             END_IF
 96
             END_IF
 97
 98
             IF PLC VAR . manHubBeltLeft THEN
 99
                 PLC VAR . hubBeltSpeed := - PLC VAR . hubBeltMaxSpeed;
100
              \begin{tabular}{lll} \textbf{ELSE} & \textbf{IF} & \texttt{PLC\_VAR} & \textbf{.} & \texttt{manHubBeltRight} & \textbf{THEN} \\ \end{tabular} 
                 PLC_VAR . hubBeltSpeed := PLC_VAR . hubBeltMaxSpeed;
101
102
103
                 PLC_VAR . hubBeltSpeed := 0;
104
             END_IF
105
             END_IF
106
107
              IF PLC VAR . manHubUp THEN
108
                 PLC VAR . hubDriveSpeed := - PLC VAR . hubDriveMaxSpeed;
109
              {\bf ELSE} \ {\bf IF} \ {\tt PLC\_VAR} \ . \ {\tt manHubDown} \ {\bf THEN}
110
                 PLC VAR . hubDriveSpeed := PLC VAR . hubDriveMaxSpeed;
111
112
                 PLC VAR . hubDriveSpeed := 0;
113
             END IF
114
             END IF
115
116
        END_IF
117
118
119
```

```
// -----
121
122
        // AUTOMATIC MODE
123
        // =========
124
125
        IF PLC VAR . mode = PLC VAR . modeAutomatic THEN
       CASE PLC VAR . state OF
126
127
           // INDLE
128
        PLC VAR . stateIdle :
129
            PLC_VAR . lowerBeltDriveSpeed := - PLC_VAR . lowerBeltDriveMaxSpeed ;
130
131
            IF PLC VAR . lowerBeltLoadSensor THEN
132
               PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0;
133
                PLC_VAR . state := PLC_VAR . stateHubDown ;
134
            END_IF
135
136
137
            // WTF Happend?
138
       PLC VAR . stateError :
139
            PLC VAR . hubDriveSpeed := 0;
140
           PLC VAR . hubBeltSpeed := 0;
141
           PLC_VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0;
142
           PLC_VAR . upperBeltDriveSpeed := 0;
143
            PLC VAR . mode := PLC VAR . modeError;
144
            // Drive Hub Down
145
146
       PLC VAR . stateHubDown :
            PLC VAR . hubDriveSpeed := PLC VAR . hubDriveMaxSpeed;
147
148
149
            IF PLC VAR . hubDriveLowerSensor THEN
150
                PLC VAR . hubDriveSpeed := 0.0;
151
                PLC VAR . state := PLC VAR . stateHubLoad;
152
            END IF
153
154
            // Load Product
155
        PLC VAR . stateHubLoad :
            PLC_VAR . lowerBeltDriveSpeed := - PLC_VAR . lowerBeltDriveMaxSpeed ;
156
157
            PLC_VAR . hubBeltSpeed := - PLC_VAR . hubBeltMaxSpeed;
158
159
            IF PLC VAR . hubLoadLeftSensor THEN
                PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed := 0.0;
160
161
                PLC VAR . hubBeltSpeed := 0.0;
162
                PLC_VAR . state := PLC_VAR . stateHubUp;
163
            END_IF
164
165
        PLC VAR . stateHubUp :
166
            PLC VAR . hubDriveSpeed := - PLC VAR . hubDriveMaxSpeed;
167
168
            IF PLC VAR . hubDriveUpperSensor THEN
                PLC VAR . hubDriveSpeed := 0;
169
                PLC VAR . state := PLC_VAR . stateHubUnload;
170
171
            END IF
172
173
        PLC VAR . stateHubUnload :
174
            PLC VAR . hubBeltSpeed := - PLC VAR . hubBeltMaxSpeed;
175
```

```
IF PLC VAR . hubLoadLeftSensor THEN
177
                hubUnloadTemp := TRUE;
178
            END IF
179
           IF hubUnloadTemp AND PLC VAR . hubLoadLeftSensor = FALSE AND PLC VAR .
180
       upperBeltLoadSensor = TRUE THEN
181
              hubUnloadTemp := FALSE;
182
                PLC VAR . hubBeltSpeed := 0;
183
                PLC VAR . state := PLC VAR . stateUperDrive ;
184
            END IF
185
186
       PLC VAR . stateUperDrive :
187
            timer := timer + deltaTime;
188
            PLC_VAR . upperBeltDriveSpeed := - PLC_VAR . upperBeltDriveMaxSpeed ;
189
            IF timer > 3 THEN
190
                timer := 0;
191
                PLC VAR . upperBeltDriveSpeed := 0.0;
192
               PLC_VAR . state := PLC_VAR . stateIdle;
193
            END_IF
194
195
      ELSE
196
           PLC_VAR . state := PLC_VAR . stateError;
      END_CASE;
197
198
       END IF
199
200
201
202
       // -----
203
204
       // MOTOR SPEED CONTROL
205
206
207
        //delta := PLC_VAR.hubDriveSpeed - PLC_VAR.hubDriveFinalSpeed;
208
        //acc := PLC VAR.hubDriveAcceleration;
209
        //IF delta > acc THEN
210
       // delta := acc;
       //END IF
211
212
        //IF delta < -acc THEN
213
                delta := -acc;
214
        //END IF
        //PLC VAR.hubDriveFinalSpeed := PLC VAR.hubDriveFinalSpeed + delta *
215
        deltaTime:
        //IF PLC_VAR.hubDriveFinalSpeed > PLC_VAR.hubDriveMaxSpeed THEN
216
217
                 PLC VAR.hubDriveFinalSpeed := PLC VAR.hubDriveMaxSpeed;
        //END IF
218
219
        //IF PLC VAR.hubDriveFinalSpeed < -PLC VAR.hubDriveMaxSpeed THEN
220
                 PLC VAR.hubDriveFinalSpeed := -PLC VAR.hubDriveMaxSpeed;
        //END IF
222
223
224
        // --- Hub drive safety checks --- //
225
        PLC VAR . hubDriveFinalSpeed := PLC VAR . hubDriveSpeed;
226
227
        // Do NOT allow hub to drive up if produkt is partialy loaded
228
        IF PLC VAR . hubDriveSpeed < 0 AND PLC VAR . lowerBeltLoadSensor THEN
            PLC_VAR . hubDriveFinalSpeed := 0;
229
```

```
230
        END IF
231
232
        // Do NOT allow hub to drive up if produkt is partialy loaded
233
        IF PLC VAR . hubDriveSpeed > 0 AND PLC VAR . upperBeltLoadSensor THEN
234
           PLC VAR . hubDriveFinalSpeed := 0;
235
        END IF
236
237
        \ensuremath{//} Do NOT allow the hub to drive through it's lower end stops
238
        IF PLC VAR . hubDriveSpeed > 0 AND PLC VAR . hubDriveLowerSensor THEN
            PLC VAR . hubDriveFinalSpeed := 0;
239
240
        END_IF
241
242
        // Do NOT allow the hub to drive through it's upper end stops
243
        IF PLC_VAR . hubDriveSpeed < 0 AND PLC_VAR . hubDriveUpperSensor THEN
244
           PLC VAR . hubDriveFinalSpeed := 0;
245
        END IF
246
247
248
        // --- Hub belt safety checks --- //
249
        PLC VAR . hubBeltFinalSpeed := PLC VAR . hubBeltSpeed ;
250
        // Do NOT allow product to fall of the hub on the left side
251
        IF PLC_VAR . hubBeltSpeed < 0 AND PLC_VAR . hubLoadLeftSensor AND NOT</pre>
252
        PLC VAR . hubDriveUpperSensor THEN
253
            PLC VAR . hubBeltFinalSpeed := 0;
254
        END IF
255
        // Do NOT allow product to fall of the hub on the right side
256
257
        IF PLC VAR . hubBeltSpeed > 0 AND PLC VAR . hubLoadRightSensor AND NOT
        PLC VAR . hubDriveLowerSensor THEN
258
            PLC VAR . hubBeltFinalSpeed := 0;
259
        END_IF
260
261
        // --- Lower belt safety checks --- //
262
        PLC VAR . lowerBeltDriveFinalSpeed := PLC VAR . lowerBeltDriveSpeed;
263
        IF PLC VAR .lowerBeltDriveSpeed < 0 AND PLC VAR .lowerBeltLoadSensor AND
264
        {\bf NOT} PLC_VAR . hubDriveLowerSensor {\bf THEN}
265
           PLC VAR . lowerBeltDriveFinalSpeed := 0;
266
        IF PLC VAR .lowerBeltDriveSpeed > 0 AND PLC VAR .lowerBeltEndSensor THEN
267
268
            PLC VAR . lowerBeltDriveFinalSpeed := 0;
269
        END IF
270
271
        // --- Upper belt safety checks --- //
272
        PLC VAR . upperBeltDriveFinalSpeed := PLC VAR . upperBeltDriveSpeed;
273
274
        IF PLC VAR .upperBeltDriveSpeed > 0 AND PLC VAR .upperBeltLoadSensor AND
        NOT PLC_VAR . hubDriveUpperSensor THEN
275
            PLC VAR . upperBeltDriveFinalSpeed := 0;
276
        END IF
277
        IF PLC VAR .upperBeltDriveSpeed < 0 AND PLC VAR .upperBeltEndSensor THEN
278
          PLC VAR . upperBeltDriveFinalSpeed := 0;
279
        END IF
280
281
```

282

1.1.1.7 POU: SIM PRG

```
PROGRAM SIM PRG
 2
        VAR
 3
             productLeftCornetPosX : REAL := 0;
             productRightCornetPosX : REAL := 0;
 4
        END_VAR
 1
        productLeftCornetPosX := (VISU VAR . productPosTotalX - 0);
        productRightCornetPosX := (VISU VAR . productPosTotalX + VISU VAR .
 2
        productWidth);
 3
 4
 5
        PLC VAR . hubDriveLowerSensor := VISU VAR . hubPosTotalY >= SIM VAR .
        hubDriveLowerSensorPosStaticY ;
 6
        PLC VAR . hubDriveUpperSensor := VISU VAR . hubPosTotalY <= SIM VAR .
        hubDriveUpperSensorPosStaticY ;
        PLC_VAR . hubLoadLeftSensor := productLeftCornetPosX < SIM_VAR .
hubLoadLeftSensorPosStaticX AND SIM_VAR . hubLoadLeftSensorPosStaticX <</pre>
        productRightCornetPosX ;
        {\tt PLC\_VAR.hubLoadRightSensor} \;\; := \;\; {\tt productLeftCornetPosX} \;\; < \;\; {\tt SIM\_VAR} \;.
 9
        hubLoadRightSensorPosStaticX AND SIM_VAR . hubLoadRightSensorPosStaticX <
        productRightCornetPosX ;
10
11
        {\tt PLC\_VAR.lowerBeltLoadSensor} \ := \ {\tt productLeftCornetPosX} \ < \ {\tt SIM\_VAR} \ .
        lowerBeltLoadSensorPosStaticX AND SIM VAR .lowerBeltLoadSensorPosStaticX <
        productRightCornetPosX ;
        PLC VAR .lowerBeltEndSensor := productLeftCornetPosX < SIM VAR .
12
        lowerBeltEndSensorPosStaticX AND SIM VAR .lowerBeltEndSensorPosStaticX <
        productRightCornetPosX;
13
        {\tt PLC\_VAR.upperBeltLoadSensor} \ := \ {\tt productLeftCornetPosX} \ < \ {\tt SIM\_VAR} \ .
14
        upperBeltLoadSensorPosStaticX AND SIM VAR .upperBeltLoadSensorPosStaticX <
        productRightCornetPosX;
        PLC VAR .upperBeltEndSensor := productLeftCornetPosX < SIM VAR .
15
        upperBeltEndSensorPosStaticX AND SIM VAR .upperBeltEndSensorPosStaticX <
        productRightCornetPosX ;
16
17
18
19
```

1.1.1.8 POU: VISU PRG

```
1
        PROGRAM VISU PRG
 2
        VAR
 3
           productLeftCornetPosX : REAL := 0;
           productRightCornetPosX : REAL := 0;
 5
       END VAR
 6
       // Reset
 1
       IF VISU VAR . reset = TRUE THEN
 3
           VISU VAR . productPosX := 0;
 4
           VISU VAR . productPosY := 0;
 5
       END IF
 6
 7
       // Product Vel/Pos
       VISU VAR . productVelX := 0;
10
       VISU_VAR . productVelY := 0;
11
       productLeftCornetPosX := (VISU_VAR . productPosTotalX - 0);
13
       productRightCornetPosX := (VISU VAR . productPosTotalX + VISU VAR .
       productWidth);
14
15
       IF (SIM VAR . upperBeltStartX < productLeftCornetPosX AND</pre>
       productLeftCornetPosX < SIM VAR .upperBeltEndX) OR (SIM VAR .</pre>
       upperBeltStartX < productRightCornetPosX AND productRightCornetPosX <</pre>
       SIM VAR . upperBeltEndX ) THEN
           VISU VAR . productVelX := VISU_VAR . productVelX + PLC_VAR .
16
       upperBeltDriveFinalSpeed;
17
       END_IF
       IF (SIM VAR . lowerBeltStartX < productLeftCornetPosX AND</pre>
18
       productLeftCornetPosX < SIM VAR .lowerBeltEndX) OR (SIM VAR .</pre>
       lowerBeltStartX < productRightCornetPosX AND productRightCornetPosX <</pre>
       SIM VAR . lowerBeltEndX ) THEN
19
           VISU VAR . productVelX := VISU VAR . productVelX + PLC VAR .
       lowerBeltDriveFinalSpeed;
20
21
       IF (SIM VAR . hubBeltStartX < productLeftCornetPosX AND</pre>
       productLeftCornetPosX < SIM VAR . hubBeltEndX ) OR (SIM VAR . hubBeltStartX</pre>
        < productRightCornetPosX AND productRightCornetPosX < SIM VAR .hubBeltEndX</pre>
       ) THEN
22
           VISU_VAR . productVelX := VISU_VAR . productVelX + PLC_VAR .
       hubBeltFinalSpeed;
23
           VISU_VAR . productVelY := VISU_VAR . productVelY + PLC_VAR .
       hubDriveFinalSpeed;
24
       END_IF
25
26
       VISU VAR . productPosX := VISU VAR . productPosX + VISU VAR . productVelX *
       0.02 * 100 * 1;
       VISU_VAR . productPosY := VISU_VAR . productPosY + VISU_VAR . productVelY *
       0.02 * 100 * 1;
28
29
       IF VISU VAR . productPosY > 0 THEN
```

```
VISU VAR . productPosY := 0;
31
       END IF
32
33
       // Product Total Position
       VISU VAR . productPosTotalX := VISU VAR . productPosStaticX + VISU VAR .
       productPosX;
       VISU VAR . productPosTotalY := VISU VAR . productPosStaticY + VISU VAR .
3.5
       productPosY;
37
        // Hub Vel / POS
38
       VISU_VAR . hubVelX := 0;
       VISU VAR . hubVelY := PLC_VAR . hubDriveFinalSpeed;
39
40
       VISU_VAR . hubPosX := VISU_VAR . hubPosX + VISU_VAR . hubVelX * 0.02 * 100;
41
       VISU_VAR . hubPosY := VISU_VAR . hubPosY + VISU_VAR . hubVelY * 0.02 * 100;
42
43
44
       // Hub Total Position
       VISU_VAR . hubPosTotalX := VISU_VAR . hubPosStatiX + VISU_VAR . hubPosX;
45
       VISU VAR . hubPosTotalY := VISU_VAR . hubPosStatiY + VISU_VAR . hubPosY;
46
47
48
49
50
       // Motor Display
       VISU VAR . lowerBeltMotorLeftDisplay := PLC VAR . lowerBeltDriveFinalSpeed >=
       VISU VAR . lowerBeltMotorRightDisplay := PLC VAR . lowerBeltDriveFinalSpeed
52
       <= 0:
53
       VISU_VAR .upperBeltMotorLeftDisplay := PLC_VAR .upperBeltDriveFinalSpeed >=
       VISU VAR . upperBeltMotorRightDisplay := PLC VAR . upperBeltDriveFinalSpeed
       <= 0;
56
       VISU_VAR . hubBeltMotorLeftDisplay := PLC_VAR . hubBeltFinalSpeed >= 0;
57
       VISU_VAR . hubBeltMotorRightDisplay := PLC_VAR . hubBeltFinalSpeed <= 0;</pre>
58
59
       VISU_VAR . hubDriveMotorLeftDisplay := PLC_VAR . hubDriveFinalSpeed <= 0;</pre>
60
61
       VISU_VAR . hubDriveMotorRightDisplay := PLC_VAR . hubDriveFinalSpeed >= 0;
```

1.1.1.9 Taskkonfiguration: Task Configuration

Max. Anzahl von Tasks: 100
Max. Anzahl von Intervalltasks: 100
Max. Anzahl von frei laufenden Tasks: 100
Max. Anzahl von Ereignistasks: 100
Max. Anzahl von Status-Tasks: 100

Systemereignisse:

1.1.1.9.1 Task: AlarmManagerTask

Priorität: 31 Typ: Zyklisch Interval: 50 Unit: ms Watchdog: Inaktiv

POUs: AlarmManager.Alarm_Prg

1.1.1.9.1.1 Programmaufruf: AlarmManager.Alarm_Prg

1.1.1.9.2 Task: MainTask

Priorität: 1
Typ: Zyklisch
Interval: t#20ms Unit: ms
Watchdog: Inaktiv
POUs: PLC_PRG
SIM_PRG
VISU_PRG

1.1.1.9.2.1 Programmaufruf: PLC_PRG

1.1.1.9.2.2 Programmaufruf: SIM_PRG

1.1.1.9.2.3 Programmaufruf: VISU_PRG

1.1.1.9.3 Task: VISU_TASK

Priorität: 31 Typ: Zyklisch Interval: 20 Unit: ms Watchdog: Inaktiv

POUs: VisuElems.Visu_Prg

1.1.1.9.3.1 Programmaufruf: VisuElems.Visu_Prg

1.1.1.10 Visualisierungsmanager: Visualisierungsmanager

■Einstellungen

CurrentVisu-Variable verwenden: False

Ausgewählter Stil: Basic style, 3.5.16.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)

Numpad: VisuDialogs.Numpad Keypad: VisuDialogs.Keypad

Texteingabe mit Begrenzung verwenden: False

Dialog für Texteingabe mit Begrenzungen: VisuDialogs.TextinputWithLimits

Support Touch-Eingabe unterstützen (single/multi-touch): False

Unterstützung der Semitransparenz: True

Dialog Einloggen: VisuUserManagement.VUM_Login

Dialog für die Passwortänderung: VisuUserManagement.VUM_ChangePassword Dialog für Konfigurationsänderung: VisuUserManagement.VUM_UserManagement

Erweiterte Einstellungen: False

Speichergröße für Visualisierung: 400000

Größe des Zeichenpuffers pro Client (Initialisierungswert): 50000 Dateiübertragungsmodus: Visualisierungsdateien zur SPS übertragen

Maximale Anzahl von Visualisierungsclients: 100

SVG und konvertierte Bilddateien auf SPS übertragen: False Globaler Typ für das Öffnen von Numpad/Keypad: OpenCentered

Hintergrund Konfiguration

Linkst (X): 0 Oben (Y): 0 Rechts (X): 0 Unten (Y): 0


Compilewarnung, wenn das Element den Inhaltsbereich überschreitet: True

Elementposition innerhalb des Inhaltsbereichs begrenzen: True

Schriftart: Sprachspezifische Schriftarteinstellungen

1.1.1.10.1 TargetVisu: TargetVisu

1.1.1.10.2 WebVisu: WebVisu



Allgemein

Version Visualisierungsgröße-Algorithmus: Berücksichtigen der Scrollbalkenposition

■ Hintergrund

Hintergrundfarbe verwenden: True Hintergrundfarbe: 16777215

Schnittstelle

VAR_IN_OUT

END VAR

■Liste der Visualisierungselemente

Bild Id: 125

Elementname: GenElemInst_150

Elementtyp: Bild

Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.Motro Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben

Position
X: 857
Y: 491
Breite: 21
Höhe: 43
Winkel: 0
Zentrum
X: 867
Y: 512
Farben
Farbe
Transparenz: 255

Alarmfarbe

```
Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Relative Bewegung
  Bewegung links-oben
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
  Bewegung rechts unten
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 83
 Elementname: GenElemInst_108
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: True
 Statische ID: ImagePool.SensorLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 914
  Y: 509
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 918
  Y: 513
 Farben
  Farbe
```

Transparenz: 255

```
Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 0
 Elementname: GenElemInst_2
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.Hub
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 709
  Y: 483
  Breite: 201
  Höhe: 16
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 809
  Y: 491
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
```

Linienstärke: 1

```
Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Relative Bewegung
  Bewegung links-oben
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
  Bewegung rechts unten
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 1
 Elementname: GenElemInst_3
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.Product
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 1158
  Y: 436
  Breite: 150
  Höhe: 47
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 1233
  Y: 459
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
```

Transparenz: 255

Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Relative Bewegung Bewegung links-oben X: VISU VAR.productPosX Y: VISU_VAR.productPosY Bewegung rechts unten X: VISU_VAR.productPosX Y: VISU_VAR.productPosY Schriftartvariablen Größe:, <pt> Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren...

OnValueChanged: Konfigurieren...

• Drückschalter Id: 2

Elementname: GenElemInst_34 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren...

Position X: 1274 Y: 183 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: VISU_VAR.reset

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: 1284 Y: 193

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund

Bild: Grau

Drückschalter Id: 17

Elementname: GenElemInst_38 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1061 Y: 182 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.startButton

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: 1071 Y: 192

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 21

Elementname: GenElemInst_42 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1115 Y: 183 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.stopButton

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: 1125 Y: 193

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau • Lampe Id: 24

Elementname: GenElemInst_45

Elementtyp: Lampe

Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 994 Y: 182 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.runningLamp

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben

Zentrum X: 1004 Y: 192

Animationsdauer: 0

Hintergrund Bild: Gelb

Lampe Id: 30

Elementname: GenElemInst_51

Elementtyp: Lampe

Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 994 Y: 235 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.stoppedLamp

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben

Zentrum X: 1004 Y: 245

Animationsdauer: 0

Hintergrund Bild: Gelb • Lampe Id: 32

Elementname: GenElemInst_53

Elementtyp: Lampe

Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position

X: 994 Y: 288 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.errorLamp

Bildeinstellungen Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Isotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben

Zentrum X: 1004 Y: 298

Animationsdauer: 0

Hintergrund Bild: Gelb

Drückschalter Id: 40

Elementname: GenElemInst_61 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1167 Y: 182 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.userManualSwitch

Bildeinstellungen Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Isotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Elementverhalten: Bildumschalter

FALSE tasten: False

Zentrum X: -54 Y: 55

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau Drückschalter Id: 57

Elementname: GenElemInst_77 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1078 Y: 257 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.manLowerBeltRight

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: -143 Y: 130

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 59

Elementname: GenElemInst_79 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1078 Y: 292 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.manLowerBeltLeft

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster
FALSE tasten: False

Zentrum

X: -143 Y: 165

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 61

Elementname: GenElemInst_81 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1144 Y: 292 Breite: 20 Höhe: 20 Variable: PLC_VAR.manUpperBeltLeft

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: -77 Y: 165

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 63

Elementname: GenElemInst_83 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1144 Y: 257 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.manUppersBeltRight

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: -77 Y: 130

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

On Value Changed: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 65

Elementname: GenElemInst_85 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1210 Y: 292 Breite: 20 Höhe: 20 Variable: PLC_VAR.manHubBeltLeft

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: -11 Y: 165

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 67

Elementname: GenElemInst_87 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1210 Y: 257 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.manHubBeltRight

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: -11 Y: 130

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

On Value Changed: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 69

Elementname: GenElemInst_89 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1275 Y: 292 Breite: 20 Höhe: 20 Variable: PLC_VAR.manHubDown

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: 54 Y: 165

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnValueChanged: Konfigurieren...

Hintergrund Bild: Grau

Drückschalter Id: 71

Elementname: GenElemInst_91 Elementtyp: Drückschalter Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False

Position X: 1275 Y: 257 Breite: 20 Höhe: 20

Variable: PLC_VAR.manHubUp

Bildeinstellungen
Transparenz: False
Transparenzfarbe: Black
Skalierungsart: Isotropisch
Horizontale Ausrichtung: Links
Vertikale Ausrichtung: Oben
Elementverhalten: Bildtaster

FALSE tasten: False

Zentrum X: 54 Y: 130

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

On Value Changed: Konfigurieren...

Hintergrund
Bild: Grau
Alarmtabelle Id: 5

Elementname: GenElemInst_92
Elementtyp: Alarmtabelle
Tabulatorreihenfolge: default
Statisch optimiert: False
Alarmkonfiguration
Alarmgruppen: __All

Priorität von: 0
Priorität bis: 255
Alarmklassen: __All

```
Allgemeine Tabellenkonfiguration
  Zeilenkopf anzeigen: True
  Spaltenkopf anzeigen: True
  Zeilenhöhe: 20
  Breite Zeilenkopf: 40
  Größe des Scrollbars: 20
  Automatischer Zeilenumbruch im Meldungstext: False
 Spalten
  Spalte
    [0]
     Textausrichtung im Titel verwenden: False
     Breite: 120
     Datentyp: Zeitstempel
     Textausrichtung: Zentriert
     Farbeinstellungen
       Zellenfüllfarbe
        Farbe auch für den Spaltenkopf verwenden: False
       Textfarbe
        Farbe auch für den Spaltenkopf verwenden: False
    [1]
      Textausrichtung im Titel verwenden: False
     Breite: 405
     Datentyp: Meldungstext
     Textausrichtung: Links
     Farbeinstellungen
       Zellenfüllfarbe
        Farbe auch für den Spaltenkopf verwenden: False
        Farbe auch für den Spaltenkopf verwenden: False
 Position
  X: 195
  Y: 332
  Breite: 428
  Höhe: 164
 Texteigenschaften
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Selektion
  Selektionsfarbe: Element-Alarmtable-SelectionColor
  Selektionsschriftfarbe: Element-Alarmtable-SelectionFontColor
  Rahmen um ausgewählte Zellen: False
 Zentrum
  X: 409
  Y: 414
 Animationsdauer: 0
Bild Id: 81
 Elementname: GenElemInst_106
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
```

Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 914 Y: 509 Breite: 9 Höhe: 9 Winkel: 0 Zentrum X: 918 Y: 513 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Schriftartvariablen Größe:, <pt> Zustandsvariablen Unsichtbarkeit: PLC_VAR.lowerBeltLoadSensor Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... Bild ld: 85 Elementname: GenElemInst_110 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: True Statische ID: ImagePool.SensorLampRed Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False

Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch

```
Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 1301
  Y: 509
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 1305
  Y: 513
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 87
 Elementname: GenElemInst_112
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 1301
```

Y: 509

```
Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 1305
  Y: 513
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: PLC_VAR.lowerBeltEndSensor
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 89
 Elementname: GenElemInst_114
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: True
 Statische ID: ImagePool.SensorLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 680
  Y: 487
  Breite: 9
  Höhe: 9
```

Winkel: 0

```
X: 684
  Y: 491
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 91
 Elementname: GenElemInst_116
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 680
  Y: 487
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 684
  Y: 491
 Farben
  Farbe
```

Zentrum

```
Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: PLC_VAR.hubDriveLowerSensor
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 93
 Elementname: GenElemInst_118
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: True
 Statische ID: ImagePool.SensorLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 699
  Y: 309
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 703
  Y: 313
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
```

Transparenz: 255

```
Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 95
 Elementname: GenElemInst_120
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 699
  Y: 309
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 703
  Y: 313
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
```

```
Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: PLC_VAR.upperBeltLoadSensor
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 97
 Elementname: GenElemInst_122
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: True
 Statische ID: ImagePool.SensorLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 112
  Y: 309
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 116
  Y: 313
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
```

Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]

Farbe Schriftart Transparenz: 255 Schriftartvariablen Größe:, <pt> Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... Bild Id: 99 Elementname: GenElemInst_124 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 112 Y: 309 Breite: 9 Höhe: 9 Winkel: 0 Zentrum X: 116 Y: 313 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Schriftartvariablen Größe:, <pt> Zustandsvariablen

Unsichtbarkeit: PLC_VAR.upperBeltEndSensor Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... Bild Id: 107 Elementname: GenElemInst_132 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.Sensor Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 885 Y: 499 Breite: 9 Höhe: 19 Winkel: 180 Zentrum X: 889 Y: 508 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Absolute Bewegung Bewegung X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY Schriftartvariablen Größe:, <pt>

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... Bild Id: 109 Elementname: GenElemInst_134 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.SensorLampRed Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 885 Y: 509 Breite: 9 Höhe: 9 Winkel: 0 Zentrum X: 889 Y: 513 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Relative Bewegung Bewegung links-oben X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY Bewegung rechts unten

X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY

Schriftartvariablen Größe:, <pt> Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... ■Bild Id: 111 Elementname: GenElemInst_136 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 885 Y: 509 Breite: 9 Höhe: 9 Winkel: 0 Zentrum X: 889 Y: 513 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Relative Bewegung Bewegung links-oben X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY

Bewegung rechts unten

```
X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: PLC_VAR.hubLoadRightSensor
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

□ Bild Id: 113

 Elementname: GenElemInst_138
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.Sensor
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 720
  Y: 499
  Breite: 9
  Höhe: 19
  Winkel: 180
 Zentrum
  X: 724
  Y: 508
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
```

Absolute Bewegung

```
Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

■Bild Id: 115

 Elementname: GenElemInst_140
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 720
  Y: 509
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 724
  Y: 513
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Relative Bewegung
  Bewegung links-oben
```

Bewegung

X: VISU_VAR.hubPosX

```
X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
  Bewegung rechts unten
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

■Bild Id: 117

 Elementname: GenElemInst_142
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 720
  Y: 509
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 724
  Y: 513
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
```

Relative Bewegung Bewegung links-oben X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY Bewegung rechts unten X: VISU_VAR.hubPosX Y: VISU_VAR.hubPosY Schriftartvariablen Größe:, <pt> Zustandsvariablen Unsichtbarkeit: PLC_VAR.hubLoadLeftSensor Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... ■Bild Id: 119 Elementname: GenElemInst_144 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: True Statische ID: ImagePool.SensorLampRed Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 913 Y: 264 Breite: 9 Höhe: 9 Winkel: 0 Zentrum X: 917 Y: 268 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften

Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert

```
Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe: , <pt>
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

□ Bild Id: 121

 Elementname: GenElemInst_146
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.SensorLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 913
  Y: 264
  Breite: 9
  Höhe: 9
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 917
  Y: 268
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
```

Schriftartvariablen

```
Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: PLC_VAR.hubDriveUpperSensor
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

■Bild Id: 127

 Elementname: GenElemInst_152
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 929
  Y: 510
  Breite: 29
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 943
  Y: 524
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
```

Unsichtbarkeit: VISU_VAR.lowerBeltMotorRightDisplay

Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... □ Bild Id: 129 Elementname: GenElemInst_154 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.MotroLampGreen Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 927 Y: 510 Breite: 30 Höhe: 29 Winkel: 0 Zentrum X: 942 Y: 524 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Schriftartvariablen Größe:, <pt> Zustandsvariablen Unsichtbarkeit: VISU_VAR.lowerBeltMotorLeftDisplay Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration

OnDialogClosed: Konfigurieren...

```
OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

□ Bild Id: 132

 Elementname: GenElemInst_156
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 787
  Y: 510
  Breite: 29
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 801
  Y: 524
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: VISU_VAR.hubDriveMotorRightDisplay
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
```

OnMouseEnter: Konfigurieren...

```
OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

□ Bild Id: 134

 Elementname: GenElemInst_158
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 785
  Y: 510
  Breite: 30
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 800
  Y: 524
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe: , <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: VISU_VAR.hubDriveMotorLeftDisplay
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
```

```
■Bild Id: 136

 Elementname: GenElemInst_160
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampRed
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 854
  Y: 510
  Breite: 29
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 868
  Y: 524
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Relative Bewegung
  Bewegung links-oben
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
  Bewegung rechts unten
    X: VISU VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: VISU_VAR.hubBeltMotorRightDisplay
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
```

OnValueChanged: Konfigurieren...

```
OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...

■Bild Id: 138

 Elementname: GenElemInst_162
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 852
  Y: 510
  Breite: 30
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 867
  Y: 524
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Relative Bewegung
  Bewegung links-oben
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
  Bewegung rechts unten
    X: VISU_VAR.hubPosX
    Y: VISU_VAR.hubPosY
 Schriftartvariablen
  Größe:, <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: VISU_VAR.hubBeltMotorLeftDisplay
```

Animationsdauer: 0

Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren... OnMouseClick: Konfigurieren... OnMouseDown: Konfigurieren... OnMouseEnter: Konfigurieren... OnMouseLeave: Konfigurieren... OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren... Bild Id: 140 Elementname: GenElemInst_164 Elementtyp: Bild Tabulatorreihenfolge: default Statisch optimiert: False Statische ID: ImagePool.MotroLampRed Rahmen anzeigen: False Abschneiden: False Transparenz: False Transparenzfarbe: Black Skalierungsart: Anisotropisch Horizontale Ausrichtung: Links Vertikale Ausrichtung: Oben Position X: 666 Y: 310 Breite: 29 Höhe: 29 Winkel: 0 Zentrum X: 680 Y: 324 Farben Farbe Transparenz: 255 Alarmfarbe Transparenz: 255 Aussehen Linienstärke: 1 Linienart: Durchgezogen Texteigenschaften Horizontale Ausrichtung: Zentriert Vertikale Ausrichtung: Zentriert Textformat: Voreinstellung Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0] Farbe Schriftart Transparenz: 255 Schriftartvariablen Größe:, <pt> Zustandsvariablen Unsichtbarkeit: VISU_VAR.upperBeltMotorRightDisplay Animationsdauer: 0 Eingabekonfiguration OnDialogClosed: Konfigurieren...

OnMouseClick: Konfigurieren...

```
OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
  OnMouseLeave: Konfigurieren...
  OnMouseMove: Konfigurieren...
  OnMouseUp: Konfigurieren...
  OnValueChanged: Konfigurieren...
Bild Id: 142
 Elementname: GenElemInst_166
 Elementtyp: Bild
 Tabulatorreihenfolge: default
 Statisch optimiert: False
 Statische ID: ImagePool.MotroLampGreen
 Rahmen anzeigen: False
 Abschneiden: False
 Transparenz: False
 Transparenzfarbe: Black
 Skalierungsart: Anisotropisch
 Horizontale Ausrichtung: Links
 Vertikale Ausrichtung: Oben
 Position
  X: 664
  Y: 310
  Breite: 30
  Höhe: 29
  Winkel: 0
 Zentrum
  X: 679
  Y: 324
 Farben
  Farbe
    Transparenz: 255
  Alarmfarbe
    Transparenz: 255
 Aussehen
  Linienstärke: 1
  Linienart: Durchgezogen
 Texteigenschaften
  Horizontale Ausrichtung: Zentriert
  Vertikale Ausrichtung: Zentriert
  Textformat: Voreinstellung
  Schriftart: Arial;12;Regular;Font-Default-Color, Color [A=255, R=0, G=0, B=0]
  Farbe Schriftart
    Transparenz: 255
 Schriftartvariablen
  Größe: , <pt>
 Zustandsvariablen
  Unsichtbarkeit: VISU_VAR.upperBeltMotorLeftDisplay
 Animationsdauer: 0
 Eingabekonfiguration
  OnDialogClosed: Konfigurieren...
  OnMouseClick: Konfigurieren...
  OnMouseDown: Konfigurieren...
  OnMouseEnter: Konfigurieren...
```

OnMouseLeave: Konfigurieren...

OnMouseMove: Konfigurieren... OnMouseUp: Konfigurieren... OnValueChanged: Konfigurieren...

2 GlobalTextList: GlobalTextList

3 : Project Settings

Static Analysis Light:

Nicht verwendete Variablen (#33): 0 Überlappende Speicherbereiche (#28): 0 Schreibzugriff aus mehreren Tasks (#6): 0 Mehrfacher Schreibzugriff auf Ausgang (#4): 0 Mehrfachverwendung von Bezeichnern (#27): 0 Temporäre Funktionsbausteininstanzen (#167): 0 Verdächtige Operation auf String (#175): 0