國立成功大學

工科所

108 學年度第一學期 數位訊號處理

期末專題

授課教師: 何明字

作者: N96084094 彭巧緣 N96084125 曾士哲

系級:工科所

繳交日期:2020/1/9

一、實驗目的

利用一階高通濾波器(First order high pass filter)及一階低通濾波器(First order low pass filter),設計一高階帶通濾波器(IIR),並輸入不同頻率的 sin 波,觀察其輸出結果與設定值的關係。

二、實驗理論

 一階高通濾波器(First order high pass filter)轉移函數,式 2-1。ω_{cH}為 HPF 的 截止頻率。

$$H(s) = \frac{\omega_{cH}}{s + \omega_{cH}}$$
 (£ 2-1)

一階低通濾波器(First order low pass filter)轉移函數,式 2-2。ω_{cL}為 LPF 的截止頻率。

$$H(s) = \frac{s}{s + \omega_{cL}} \tag{\textsterling 2-2}$$


三、實驗步驟

1. 使用 MATLAB 計算 LPF 和 HPF 離散時間轉移函數 $(\omega_{cL}=1000~Hz;\omega_{cH}=2000~Hz)$,如 圖一。在此實驗中,為了使濾波器效果更明顯,我們使用兩個 LPF 和 HPF。

```
fs = 44000;
                                          % 採樣頻率
%-----%
                                          % 截止頻率(200Hz)
num = 2*pi*fc1;
den = [1 \ 2*pi*fc1];
H1 = tf(num, den);
                                          % 連續轉離散
Hd1 = c2d(H1, 1/fs);
%------%
fc2 = 1000;
                                          % 截止頻率(1000Hz)
num = [1 \ 0];
den = [1 \ 2*pi*fc2];
H2 = tf(num, den);
Hd2 = c2d(H2, 1/fs);
                                          % 連續轉離散
Hd2*Hd2*Hd1*Hd1
```

圖一 計算 LPF 及 HPF 離散時間轉移函數

2. 畫出兩個 LPF 和 HPF 離散時間之波德圖,如圖二,並計算出其頻寬 $(BW=888Hz\sim1989Hz)$ 。



圖二 四階帶通濾波器之波德圖

3. 利用離散時間轉移函數所算出的微分方程式進行高通及低通濾波器,程式如圖三。

```
y3 = zeros(1, fs-1);

for i = 5: fs-1


y3(i) = 2.109 * y3(i-3) - 3.923 * y3(i-2) + 3.237 * y3(i-1)

end

- 0.4245 * y3(i-4) + 0.06172 * x(i-2) - 0.1234 * x(i-3) + 0.06172 * x(i-4);
```

圖三 微分方程式

- 4. 產生 Sin 波,將其通過設計的帶通濾波器,並觀察結果。
- 5. 頻譜分析,觀察其振幅大小(Ex:f=900Hz),如圖四。圖五為頻譜分析之程式。




```
圖四 頻譜分析
```

```
N = 4999;
                      % length of vector (點數)
freqStep = fs/N;
                      % freq resolution in spectrum (頻域的頻率的解析度)
f = 10*freqStep;
                      % freq of the sinusoid (正弦波的頻率,恰是 freqStep 的整數倍)
time = (0:N-1)/fs;
                      % time resolution in time-domain (時域的時間刻度)
X1 = fft(y4);
                      % spectrum
X1 = fftshift(X1);
                      % put zero freq at the center (將頻率軸的零點置中)
% Plot spectral magnitude
freq = freqStep*(-N/2:N/2-1); % freq resolution in spectrum (頻域的頻率的解析度)
plot(freq, abs(X1), '.-b'); grid on
xlabel('Frequency(Hz)');
ylabel('Magnitude');
```

圖五 頻譜分析程式

6. 產生 sin 波(YouTube),如圖六。




圖六 sin 波(YouTube)

7. 利用 Arduino DUE 將 sin 波濾波,程式如圖七。

圖七 Arduino DUE 程式


四、實驗結果

- 1. MATLAB 模擬
 - A. 輸入 100Hz 的 sin 波 → LPF 通過, HPF 不通過, 如圖八。




圖八 sin 波(100Hz)

B. 輸入 1500Hz 的 sin 波 → LPF 通過,HPF 通過,但振幅仍有減少,如圖九。



圖九 sin 波(1500Hz)


C. 輸入 5000Hz 的 sin 波 → LPF 不通過,HPF 通過,如圖十。



圖十 sin 波(5000Hz)


2. MATLAB 模擬(頻譜分析)

A. 輸入未經濾波器之 Sin 波,頻譜分析並觀察其振福,約為 22000,如圖十一。




圖十一 未經濾波器之 sin 波之頻譜

B. 輸入 100Hz 的 sin 波 → 從波德圖來看,經過 LPF 和 HPF 時,振幅須乘上 0.01 倍,頻譜分析中為約乘上 0.02 倍,如圖十二。




圖十二 sin 波(100Hz)之頻譜

C. 輸入 1500Hz 的 sin 波 → 從波德圖來看,經過 LPF 和 HPF 時,振幅須乘上 0.51倍,頻譜分析中為約乘上 0.54 倍,如圖十三。



圖十三 sin 波(1500Hz)之頻譜


D. 輸入 5000Hz 的 sin 波 → 從波德圖來看,經過 LPF 和 HPF 時,振幅須乘上 0.16 倍,頻譜分析中為約乘上 0.16 倍,如圖十四。



圖十四 sin 波(5000Hz)之頻譜

3. Arduino 實作

- A. 無濾波器(影片) → 聲音從頭到尾一樣大聲
- B. 帶通濾波器(影片) → 在頻寬(888Hz~1989Hz)時,聲音(sin 波振幅)比較大聲,之後聲音越來越小。
- C. 經由 Arduino DUE ADC 轉換後,再由微分方程式做帶通濾波器,最後 DAC 轉換並 用喇叭放出聲音,實作照片如圖十五。




圖十五 實作照片

4. 結論

- A. 離散時間的波德圖,若取樣頻率不夠高的話,會有較大誤差,因此 fs 取越大越好,使離散時間的波德圖越接近連續時間。
- B. 經 MATLAB 模擬的波德圖來看,頻寬結果和初始設定的截止頻率差不多,亦代表取樣頻率夠高。
- C. 經頻譜分析後,振幅大小會和波德圖上的 dB 值成正比。
- D. Arduino 實際測試中, sin 波頻率在頻寬內時, 聲音明顯較大聲, 符合我們所設計的帶通濾波器。
- E. 經由實驗結果,可以得知此實驗中所使用的一階高通及低通濾波器,實際值與理 論值式相符合的,是一個正確且可行的濾波器。
- F. 經由實驗解亦可得知,高通及低通濾波器能正確製造出一帶通濾波器。

五、問題與討論

- 1. 此實驗並未乘上增益值,且峰值並未在 0dB 處,因此只要聲音經過此實驗的帶通濾波器,所有聲音的振幅皆會被減少,此問題可以乘上一增益值來改善。
- 2. 若只用各一個一階的高通及低通濾波器,會使圖形不夠 sharp,濾波效果較不佳。圖十六為其波德圖,可與圖二做比較。



圖十六 二階帶通濾波器之波德圖