1. 实验题目

- 仿真实验
 - · 分析改动优先级前后的优先级嵌套现象,解释中断流程
- 板级运行
 - 板级实验,了解系统定时器中断和Time定时中断的作用原理和区别

2. 实验内容

- 仿真实验
 - 。 修改两种中断的优先级
- 板级运行
 - o 将PA端口换成PF端口
 - 。 设置每0.2s Time定时中断并PF2切换亮灭, 改变定时初值观察结果
 - 。 系统定时器中断时间重新设定为10ms,在其中断服务程序中对PF3切换状态

3. 实验过程

代码理解

晶体振荡器除了可以使用数字电路分频以外,其频率几乎无法改变。如果采用PLL(锁相环)(相位锁栓回路, PhaseLockedLoop)技术,除了可以得到较广的振荡频率范围以外,其频率的稳定度也很高。

```
#define SYSDIV 3
#define LSB 1
// bus frequency is 400MHz/(2*SYSDIV+1+LSB) = 400MHz/(2*3+1+1) = 50 MHz
void PLL Init(void){
 // 1) configure the system to use RCC2 for advanced features
      such as 400 MHz PLL and non-integer System Clock Divisor
  SYSCTL RCC2 R |= SYSCTL RCC2 USERCC2;
 // 2) bypass PLL while initializing
  SYSCTL RCC2 R |= SYSCTL RCC2 BYPASS2;
  // 3) select the crystal value and oscillator source
  SYSCTL_RCC_R &= ~SYSCTL_RCC_XTAL_M; // clear XTAL field
  SYSCTL RCC R += SYSCTL RCC XTAL 16MHZ;// configure for 16 MHz crystal
  SYSCTL RCC2 R &= ~SYSCTL RCC2 OSCSRC2 M;// clear oscillator source field
  SYSCTL_RCC2_R += SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_MO;// configure for main oscillator source
  // 4) activate PLL by clearing PWRDN
  SYSCTL RCC2 R &= ~SYSCTL RCC2 PWRDN2;
 // 5) use 400 MHz PLL
  SYSCTL RCC2 R = SYSCTL RCC2 DIV400;
  // 6) set the desired system divider and the system divider least significant bit
 SYSCTL RCC2 R &= ~SYSCTL RCC2 SYSDIV2 M; // clear system clock divider field
  SYSCTL_RCC2_R &= ~SYSCTL_RCC2_SYSDIV2LSB; // clear bit SYSDIV2LSB
// set SYSDIV2 and SYSDIV2LSB fields
  SYSCTL RCC2 R += (SYSDIV<<23) | (LSB<<22); // divide by (2*SYSDIV+1+LSB)
```

```
// 7) wait for the PLL to lock by polling PLLLRIS
while((SYSCTL_RIS_R&SYSCTL_RIS_PLLLRIS)==0){};
// 8) enable use of PLL by clearing BYPASS
SYSCTL_RCC2_R &= ~SYSCTL_RCC2_BYPASS2;
}
```

此处直接系统中自带的400MHz的锁相环电路,主要就是直接使用RCC2上的PLL功能。设置SYSCTL_RCC2_R += (SYSDIV<<23)|(LSB<<22)也就是分频公式为(2*SYSDIV+1+LSB),然后结合之前的的宏定义进行8分频,得到50MHz

这段代码是系统定时器的初始化,与之前不同的是这里额外设置了NVIC_SYS_PRI3_R = (NVIC_SYS_PRI3_R&0x00FFFFFF)|0x40000000; 也就是其中断优先级为2,系统定时器到了计时时间就会执行系统中断。执行的内容为SysTick_Handler(),做的是将PA4置1,然后执行一次Counts++,之后PA4置0造成一个脉冲。

```
void Timer0A Init(unsigned short period){ volatile uint32 t delay;
 SYSCTL RCGCTIMER R = 0x01; // 0) activate timer0
  delay = SYSCTL_RCGCTIMER_R;
                                     // allow time to finish activating
  TIMERO_CTL_R &= ~0x00000001; // 1) disable timerOA during setup
 TIMERO CFG R = 0 \times 000000004;
                                     // 2) configure for 16-bit timer mode
  TIMERO_TAMR_R = 0 \times 000000002;
                                    // 3) configure for periodic mode
  TIMERO_TAILR_R = period - 1;  // 4) reload value
 TIMERO_TAPR_R = 49; // 5) 1us timer0A

TIMERO_ICR_R = 0 \times 000000001; // 6) clear timer0A timeout flag

TIMERO_IMR_R |= 0 \times 000000001; // 7) arm timeout interrupt
  TIMERO_TAPR_R = 49;
                                     // 5) 1us timer0A
  NVIC PRI4 R = (NVIC PRI4 R&0x00FFFFFF) 0x60000000; // 8) priority 3
  NVIC_ENO_R = NVIC_ENO_INT19; // 9) enable interrupt 19 in NVIC
  TIMERO_CTL_R \mid= 0x000000001; // 10) enable timer0A
}
void Timer0A_Handler(void){
  PA3 = 0x08;
  TIMERO ICR R = TIMER ICR TATOCINT;// acknowledge timerOA timeout
  PA3 = 0;
}
```

此段代码为TimerO的初始化和其计时完成之后会调用的中断函数。上面函数中TIMERO_TAPR_R为预分频数,period为周期大小,这两个可以设置计时的时间,此处设置的预分频数TIMERO_TAPR_R=49,也就是间隔50计数一次,此时通过之前分频的PLL50Mhz,计算我们得到此时是1us计时一次,此时当达到周期要求时调用中断函数执行,执行的为将PA3置1,设置计时结束flag,再把PA3置0,此时PA3也是一个脉冲。 NVIC_PRI4_R = (NVIC_PRI4_R & & 0x00FFFFFF) | 0x600000000; 这里把TimerO的优先级设置为3。


如果我们需要修改上述两个中断执行的函数名,需要在startup.s进行设定

```
int main(void){
 DisableInterrupts();
 PLL_Init();
                            // configure for 50 MHz clock
 SYSCTL RCGCGPIO R = 0x01; // 1) activate clock for Port A
 while((SYSCTL PRGPIO R\&0x01) == 0){};
 GPIO PORTA AMSEL R &= ~0x38; // disable analog function
 GPIO PORTA PCTL R &= ~0x00FFF000; // GPIO
 GPIO PORTA DIR R \mid = 0x38; // make PA5-3 outputs
 GPIO PORTA AFSEL R &= ~0x38;// disable alt func on PA5-3
 GPIO PORTA DEN R |= 0x38; // enable digital I/O on PA5-3
                            // configure PA5-3 as GPIO
                            // 200 kHz
 Timer0A Init(5);
                           // 164 kHz
 SysTick Init(304);
 EnableInterrupts();
 while(1){
   PA5 = PA5^0x20;
 }
}
```

main函数中执行的是初始化PLL得到50MHz时钟,然后初始PA5-3。之后将Timer0周期设置为5,也就是5us执行一次中断,此时频率为200KHz(1/5us),再讲系统定时器设置为164Khz(50MHz/304)。最后设置一个死循环使得PA5在0-1跳变。

仿真实验

• 根据之前的代码分析,在初始化完成后PA5死循环取反,也就是PA5输出为矩形波。



此时我们能看到的是当Timer0或者是系统计时器计时结束时都会产生中断调用相应的中断函数,我们从PA3和PA4的矩形脉冲中就可以看出来,两者之一执行中断时PA5被挂起,不在执行自异或的取反操作。

• 当出现Timer0和系统定时器中断同时产生时



此时系统定时器的优先级为2高于timer0的3(越小越高),出现PA3正在执行置1然后设置计时flag时被系统定时器的引起的中断挂起,PA4出现脉冲,之后PA3才继续执行置0操作。此时肉眼可见PA3的脉冲宽度由于被系统定时器中断挂起的原因而宽了很多。此时因为PA5没有定义优先级所以是最低优先级,所以不论在timer0或者系统计时器执行中断时他都会被挂起。

• 修改优先级

```
void SysTick_Init(uint32_t period){
   NVIC_SYS_PRI3_R = (NVIC_SYS_PRI3_R&0x00FFFFFF)|0x600000000; //priority 3
}
void Timer0A_Init(unsigned short period){ volatile uint32_t delay;
   NVIC_PRI4_R = (NVIC_PRI4_R&0x00FFFFFF)|0x40000000; // 8) priority 2
}
```



此时因为优先级对调,所以当系统定时器出现执行中断时,若此时Timer0也要执行中断,那么系统定时器的中断就会被挂起,先执行timer0的中断,所以此时的中断嵌套执行顺序发生了变化。说明中断执行顺序和优先级有关。

板级运行

• 首先我们修改main函数中的端口初始化部分

```
#define PF1 (*((volatile uint32_t *)0x40025008))
#define PF2 (*((volatile uint32_t *)0x40025010))
#define PF3 (*((volatile uint32_t *)0x40025020))

SYSCTL_RCGCGPIO_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOF; // 1) activate clock for Port F
while((SYSCTL_PRGPIO_R&0x20) == 0){};
GPIO_PORTF_AMSEL_R &= ~0x0E; // disable analog function
GPIO_PORTF_PCTL_R &= ~0x0000FFF0; // GPIO
GPIO_PORTF_DIR_R |= 0x0E; // make PF3-1 outputs
GPIO_PORTF_AFSEL_R &= ~0x0E; // disable alt func on PF3-1
GPIO_PORTF_DEN_R |= 0x0E; // enable digital I/O on PF3-1
// configure PF3-1 as GPIO
```

- 然后修改中断执行内容
 - 。 设置每0.2s Time定时中断并PF2切换亮灭, 改变定时初值观察结果

```
void Timer0A_Handler(void){
    PF2 =PF2^0x04;
    TIMER0_ICR_R = TIMER_ICR_TATOCINT;// acknowledge timer0A timeout
}
```

此时需要Timer0位5hz,所以(TIMER0_TAPR_R+1)×period=10,000,000

```
TIMERO_TAPR_R = 199;
```

周期修改为

Timer0A_Init中

```
Timer0A_Init(50000);
```

。 系统定时器中断时间重新设定为10ms,在其中断服务程序中对PF3切换状态


```
void SysTick_Handler(void){
   PF3 = PF3^0x08;
   Counts = Counts + 1;
}
```


此时定时10ms也就是100hz, 50MHz/100hz=500000;

SysTick_Init(500000)


• 效果如下

。 设置每0.2s Time定时中断并PF2切换亮灭





。 系统定时器中断时间重新设定为10ms,在其中断服务程序中对PF3切换状态



5. 实验心得

这次的实验主要Time和系统定时器的使用,这两者都是用来做计时器的,用法的话根源上还是分频,主要就是分频时候的计算,其他的没有什么困难,这两个的分频方式来说Time的限制比较大,而系统定时器,由于有24bit,所以用来分频限制较小。