1.实验题目


• 工程文件的进阶实验

2. 实验内容

- Lab2_1:LaunchPad Switches and LEDs.
 - 。 运行源代码解释实验现象
 - 更换输入输出,重做实验
- Lab2_2:定义位地址
 - 。 运行源代码解释实验现象
 - 更换输入输出,重组实验
- Lab2_3: Debug mode-select "Use simulator"
 - 。 运行仿真,分析结果

3. 实验原理

• Lab2_1




LaunchPad上LED灯和按键的GPIO口如上图所示.

• Lab2_2

Port	Base address	If we wish to access bit	Constant
		7	0x0200
PortA	0x40004000	6	0x0100
PortB	0x40005000	5	0x0080
PortC	0x40006000	4	0x0040
PortD	0x40007000	3	0x0020
PortE	0x40024000	2	0x0010
		1	0x0008
PortF	0x40025000	0	0x0004

实验中需要的GPIO口地址表如上图,使用中根据需要的端口地址进行组合.

• Lab2_3



GPIO对应情况如上图(实际仿真中此图为负逻辑)。

4. 实验过程

lab2_1:LaunchPad Switches and LEDs.

• 代码理解

```
#include "tm4c123gh6pm.h"
#define LED_RED 0x02
#define LED_BLUE 0x04
#define LED_GREEN 0x08
unsigned long In; // input from PF4
unsigned long Out; // output to PF2 (blue LED)
```

首先这部分是定义部分,其中PF4为左边按键,PF0为右边按键,PF3-1分别为绿蓝红灯.

```
SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOF; // enable PORT F GPIO
while((SYSCTL_PRGPIO_R&0x20)==0){}; // allow time for clock to start
GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B; // 2) unlock GPIO Port F
GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F; // allow changes to PF4-0
GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E; // PF4,PF0 in, PF3-1 out
GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11; // enable pull-up on PF0 and PF4
GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F; // enable digital PORT F
GPIO_PORTF_DATA_R = 0; // clear all PORT F
GPIO_PORTF_DATA_R = GPIO_PORTF_DATA_R | LED_RED | LED_BLUE | LED_GREEN;
// set LED PORT F pins high
```


main中while前面部分为Port F的注册先是激活时钟。此处只需要使用到PF0-4,但是其中PF0需要解锁,其他并不需要。最后一行GPIO之前先把所有占用Port F的数据清零,然后使用之前宏定义的三个LED的值也就是的或也就是(0000 1110)在或一次Port F的数据,这样是初始化PF3-1全亮(此时通过仿真证明)

```
4 Cor
5 ** TExaS LaunchPadDLL
6 // Port F Hardware
                                          16 MHz
                    -TM4C123-
7 #1
                             PF3
                    *3.3
≱
PF4
8 #d
                            PF2
                                     LED ED
9 #d
            SW1 🕇
10 #d
                                La red a
                                       ₩hite
11 un:
                    ŘΕΩ
      SW2 [
12 un
13 in
      Port F Registers:
14
15
                                                RT F GPIO
     DATA: 0x1F
                    PUR: 0x11
                                  LOCK: 0x00
16
                                                for clock to start
17
                                                IO Port F
      DIR: 0x0E
                    PDR: 0x00
                                    CR: 0x1F
18
                                                s to PF4-0
19
                 RCGCGPIO: 0x00000020 Clock enabled
     DEN: 0x1F
                                                up on PFO and PF4
20
                                                          0000 1110
21
    GPIO PORTF DATA R = 0; // clear all PORT F
22
```


此时我们可以看到DATA为0x1F,因为此时两个sw都是断开状态也就是PF4和PF0为1,此时DATA为0x11(0001 0001),此时在或上三个LED的0000 1110 得到的就是0x1F。

while部分为对应的功能实现,主要做的事就是从Prot F 的DATA中读取数据,此处&0x10(0001 0000)也就是只读取PF4的数据。此处读出的数据只用两种情况0x10(0001 0000)或者0x00(0000 0000)此时在其右移两位得到两种情况0x08(0000 0100)或0x00(0000 0000),其实就是将PF4的值赋值到PF2上,直接等同于控制蓝灯亮灭,此时根据之前实验原理中图我们可以知道开关没按下去为1按下去为0,也就是开关没按下去灯亮,按下去灯灭。'

• 原代码流程




• 原效果展示



• 代码修改

此处根据我们上述分析,我们只要做的就是修改按钮和输出灯的位置。修改按钮我们只需要将In改成&0x01即可变为SW2作为输入。得到的是DATA的第一位,只要将其移动左移到2-4位即对应的PF1-3上即可改变灯亮。

• 修改效果



Lab2 2:定义位地址

• 代码理解

```
#include <stdint.h>
#include "tm4c123gh6pm.h"

#define PF2 (*((volatile uint32_t *)0x40025010))
```

此处定义了PF2对应的地址

此处将进行了Prot F的初始化,首先还是激活F的时钟,因为此处只需要用到PF2所以不需要进行解锁。此处只设置PF2的GPIO Port Control,然后设定PF2为输出维,激活其数字I/O。

```
// Make PF2 high
void SSR_On(void){
    PF2 = 0x04;
// GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x04;
}
// Make PF2 low
void SSR_Off(void){
    PF2 = 0x00;
// GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0x04;
}
```


以上是控制灯亮灭的函数,PF2对应的为蓝灯,所以是控制蓝灯的亮灭,蓝灯亮时PF2=0x04,等同于将Port F的DATA第3位置1,灭灯时PF2=0x00,等同于将Port F的DATA第3位置0。

```
int main(void){
                     // initialize PF2 and make it output
 SSR Init();
 GPIO PORTF DIR R &= ~0x10;// make PF4 in (PF4 built-in button #1)
 GPIO PORTF AFSEL R &= ~0x10;// disable alt funct on PF4
 GPIO PORTF PUR R \mid= 0x10; // enable pull-up on PF4
 GPIO_PORTF_DEN_R |= 0x10; // enable digital I/O on PF4
                       // configure PF4 as GPIO
 GPIO PORTF PCTL R = (GPIO PORTF PCTL R&0xFFF0FFFF)+0x0000000000;
 while(1){
  SSR On();
   while((GPIO PORTF DATA R&0x10) == 0); // wait for button release
   SSR Off();
   while((GPIO_PORTF_DATA_R&0x10) == 0); // wait for button release
 }
}
```


主函数中首先是进行了PF4的初始化,也就是SW1,设定其为输入口。

之后while循环中进行的是亮灯,然后等待SW1按下后释放,就关灯,然后SW1再次按下后释放就亮灯。也就是按一下SW1蓝灯灯就在亮灭之间变化。

• 原代码流程



• 原代码效果



• 代码修改

此处我们将输入换为SW2,同时修改为控制三盏灯(也就是白灯)。 此处我们修改之前的宏定义改为PF3-1端口。

```
#define PF3_1 (*((volatile uint32_t *)0x40025038))
```

然后修改初始化端口部分

之后修改控制灯亮灭的函数改为3个LED同时亮灭

```
// Make PF3-1 high
void SSR_On(void){
    PF3_1 = 0x0E;

// GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x0E;
}

// Make PF2 low
void SSR_Off(void){
    PF3_1 = 0x00;


// GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0x0E;
}
```

最后修改main函数中SW1的部分改成SW2,此处注意一点因为sw2对应的是PF0所以此时要增加对于PF0端口的解锁

```
SSR_Off();
while(GPIO_PORTF_DATA_R&0x01);  // wait for button press
while((GPIO_PORTF_DATA_R&0x01) == 0); // wait for button release
}
}
```

修改完成后效果应该是按一下白灯灭在按一下亮起。

• 修改后效果



Lab2_3: Debug mode-select "Use simulator"

• 代码理解

```
SYSCTL_RCGC2_R |= 0x10; // Port E clock

delay = SYSCTL_RCGC2_R;// wait 3-5 bus cycles

GPIO_PORTE_DIR_R |= 0x10;// PE4 output

GPIO_PORTE_DIR_R &= ~0x07;// PE2,1,0 input

GPIO_PORTE_AFSEL_R &= ~0x17; // not alternative

GPIO_PORTE_AMSEL_R &= ~0x17;// no analog

GPIO_PORTE_PCTL_R &= ~0x000F0FFF; // bits for PE4,PE2,PE1,PE0


GPIO_PORTE_DEN_R |= 0x17;// enable PE4,PE2,PE1,PE0
```

此处是进行端口初始化同样激活Port E的时钟,然后设定PE4为输出,PE2-0位输入。


```
while(1){
    arm = GPIO_PORTE_DATA_R&0x04; // arm 0 if deactivated, 1 if activated(PE2)
    sensor = GPIO_PORTE_DATA_R&0x03; // 1 means ok, 0 means break in
    if((arm==0x04)&&(sensor != 0x03)){
        GPIO_PORTE_DATA_R ^= 0x10; // toggle output for alarm
        delay=100; // 100ms delay makes a 5Hz period
    }else{
        GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0x10; // LED off if deactivated
    }
}
```

此处先取了Port E 的第3位的数据也就是PE2放在arm中,然后取了Port E DATA的第1、2位数据放在sensor中。此时如果arm=0x04也就是PortE 第3位为1(PE2 对应开关断开)同时sensor!=0x03也就是PortE的1、2位不同时为1(PE1,PE0对应的开关不同时断开,即至少有一个闭合),此时PE4的输出将会在每隔100ms变化一次,也就是对应的LED灯亮灭变化;否则LED灯不亮。


• 代码流程




• 代码结果



。 当我们按下PEO之后我们可以看到此时PE4在跳变



从寄存器0x400243FC(Port E的状态)代表PE4-0的值的和(0x02+0x04+0x10=0x16)或 (0x02+0x04+0x00=0x06),




o 当我们按下PE1之后我们可以看到此时PE4在跳变




从寄存器0x400243FC(Port E的状态)代表PE4-0的值的和(0x01+0x04+0x10=0x15)或 (0x01+0x04+0x00=0x05),

Address: 0x400243FC					
0x400243FC:	05050505	10101010	0000000		
Address: 0x400243FC					
0x400243FC:	15151515	10101010	00000000		


o 如果当我们按下PE2之后




此时符合之前理论中不会改变LED灯的情况此时从寄存器0x400243FC的值恒为(0x01+0x02=0x03)



o 如果当我们按下PE2之后在按下PE1和PE0



此时符合之前理论中不会改变LED灯的情况,此时从寄存器0x400243FC的值恒为0因为全部开关按下。



其他情况不在展示

• **结论**:这段代码就是相当于一个报警系统,当PE2断开时报警系统启动,如果此时有任意一个sensor触发(PE1 或者PE0按下)那么就会使得警报触发(PE4的led亮灭),如果PE2按下此时警报系统关闭,任何一个sensor都不会触发警报

5. 实验心得

这次实验只要是学会使用调试模式进行对代码的调试,从而了解代码在不同状态下所做的事情,通过值的变化我们可以很清楚的知道这个时间点之后发生了什么。调试也可以验证我们之前对于代码的理论上的理解,并给与检验。 通过这次实验对于调试方式有了很好的掌握。