Netzanalysator

Christoph Bellmann

22.05.2025

Es soll ein Gerät am Netz gemessen werden. Netzrückwirkungen sollen berücksichtigt werden.

2. Team

- Softwareentwickler Programmierung in c, web
- Projektmanager
 OpenProject, Gantt-Diagramm
- Qualitätsmanagement
- Marketing

4. Anforderungen

Allgemein Anforderungen: Internetverbindung

Tabelle 1: Was soll gemessen werden:

Größe	Wert [min-max]	Einheit
Spannung:	0 - 300	٧
Strom:	0 - 5	Α
Frequenz:	0 - 200	kHz

Details in der Spezifikation.

5. Spezifikation

Ein Gerät verursacht Netzrückwirkungen. Es ist festzustellen, ob die Höhe der Oberwellen noch innerhalb der Norm liegt.

5.1 Idee und Lösung

Analoges Frontend für AC Spannugn + Strom, digital erfassen mit dem eingebauten ADC von einem ESP32 Mikrocontroller..

5.1.1 Elektronik

- 1) Schaltung Messung AC Spannung:
- Trenntrafo
- Operationsverstärker
- 2) Schaltung Messung AC Strom:
- Hall-Effekt Spule
- Operationsverstärker

5.1.2 Software

Basierend auf ESP32.

Hardware-Limiterungen:

- Prozessor:240 Mhz Dualcore
- Speicher
 - Flash: 4 MB oder mehr/weniger
 - RAM: 4 MB oder mehr/weniger

Elektronik

Analoges Interface für die Messung:

Für die Spannungsmessung:

Isolierender Transformator und Operationsverstäker:




Abbildung 1: ZMPT101B

Für die Strommessung:

Berührungsfrei mit Messwandler, auch mit opAmp:



Abbildung 2: ZMCT103C

Power Analyzer / Speicher-Oszilloskop

Ein ESP32 soll das 230 V AC Netz auf Netzrückwirkungen durch Verbraucher zu überwachen.

Userinterface:

http://< ESP-IP >/ oder Websocket

Es sollen Scope | Harmonics| Recorder geben

Oszilloskop:

- Echtzeit-Wellenformen
- Einstellbare Zeit-/Spannungs-Scale & Trigger
- In Laufzeit zwischen "Interleaved" und "Single-Channel" umschaltbar




Abbildung 3: Scope-Screenshot-22052025

Analyse der Oberschwingungen:

- DC-Anteil
- Harmonische
- THD




Abbildung 4: Harmonics-Screenshot-22052025

Download des Speichers (anders ausgdrückt: Aufnahme):

Klick Download -> speichert data.bin zur Auswertung z.B. in python.

Logs:

```
1 - ADC_FFT, HARMONICS, RECORDER -> ESP_LOG_INFO
2 - httpd_ws, httpd_txrx -> ESP_LOG_DEBUG
```

Ordnerstruktur

```
2 |-- data/
4 | -- harmonics.html # Oberschwingungs-Frontend
5 |-- include/
6 | |-- adc_fft.h
7 | |-- config.h
8 | |-- harmonics.h
  | |-- recorder.h
10 | -- webserver.h
11 |-- src/
12 | |-- main.c
13 | |-- adc_fft.c
14 | |-- harmonics.c
15 | -- recorder.c
16 | -- webserver.c
17 | -- README.md
```

•

Echtzeit-Oszilloskop (Spannung + Strom)

- Oberschwingungs-/THD-Analyse (DC + 1. bis 40. Harmonische)
 - harmonics.c / harmonics.h
 Berechnet über FFT: DC-Anteil, 1. 40. Harmonische und THD in % für Spannung und Strom.
- **Download** der letzten Messungen (interleaved Voltage, Current)
- recorder.c / recorder.h

Stellt über / download einen Binär-Stream bereit:

- 1. Header: uint32_t sample_rate, num_samples
- 2. Daten: float32-Paare (Voltage, Current)

Webserver-Komponente

· webserver.c / webserver.h

Startet HTTP- und WebSocket-Server, mountet SPIFFS und registriert alle Routen:

Route	Methode	Beschreibung
/	GET	index.html(Scope)
/harmonics.html	GET	harmonics.html
/harmonics	GET	JSON mit DC, Harmonischen & THD
/ws_scope	WS	Live-Daten für Oszilloskop (V, I)
/ws_harmonics	WS	Live-Daten für Oberschwingungen
/download	GET	Binär-Dump der letzten 1024 Samples (V,I)

Installation & Build

1. Vorbereitung

- ESP-IDF installieren und Umgebung aktivieren
- · Projekt-Ordner öffnen

2. SPIFFS vorbereiten

"'bash idf.py spiffs-flash

Puffer-Daten des Oszilloskop

Die Zeit, die ein Puffer mit FFT_SIZE Samples bei einer Abtastrate von **200 kSPS** füllt, ist entscheidend für den horizontalen Maßstab eines Oszilloskops.

Dauer in ms

- Abtastrate $f_s = SAMPLE_RATE = 200\,000\,Samples/s$
- Puffergröße $N = \mathsf{FFT_SIZE} = 1024 \, \mathsf{Samples}$

$$T_{\rm ms} = \frac{N}{f_s} = \frac{1024}{200\,000} \times 1000 = 5{,}12\,{\rm ms}$$

Bedeutung für das Oszilloskop:

Ein Paar aus Spannung und Strom wird in nur **5,12 ms** abgebildet – das entspricht einer horizontalen

Ringpuffer-Länge

Speichert man z. B. **10** Puffer hintereinander, deckt der Ringpuffer ab:

$$10 \times 5,12 \,\mathrm{ms} = 51,2 \,\mathrm{ms}$$

So erhält man eine "Vergangenheit" von knapp **50 ms** für Scroll-Back.

Extraktion zur Auswertung der Daten

Damit die Rohdaten nach dem Download bequem mit Python (z. B. NumPy) eingelesen werden können, speichern wir:

1. Header (im Binärformat):

```
• uint32_t sample_rate(z.B.200000)
```

- uint32 t num samples (z. B. 1024)
- 2. Daten als float32, interleaved $(V_0, I_0, V_1, I_1, \dots)$

Auf der PC-Seite lädt man sie dann z. B. mit:

```
import numpy as np

with open('data.bin','rb') as f:

sr = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]

n = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]

data = np.fromfile(f, dtype=np.float32).reshape(-1, 2)

voltage = data[:,0]

current = data[:,1]

t = np.arange(n) / sr
```

"ADC DMA" steht für Analog-Digital-Wandler mit Direct Memory Access. In kurz:

1. ADC (Analog-Digital-Wandler)

Er wandelt kontinuierlich oder einmalig eine analoge Spannung in digitale Samples um (z. B. 0...4095 für eine 12-Bit-Auflösung).

2. DMA (Direct Memory Access) Ein Hardware-Controller, der Daten zwischen Peripherie und RAM überträgt, ohne den Hauptprozessor (CPU) für jeden einzelnen Wert zu beschäftigen.

Warum ADC + DMA?

Hohe Abtastraten

Mit DMA kann der ADC Datenpakete (Frames) mit sehr hoher Geschwindigkeit in RAM schreiben (z. B. 200 kS/s), ohne dass die CPU bei jedem Sample eingreifen muss.

```
1 CPU-Entlastung
```

Die CPU wird entlastet und kann sich um FFT-Berechnungen, Web-Server-Tasks oder andere Anwendungen kümmern, während der DMA die Daten im Hintergrund puffert.

Ringpuffer / Blockweise Verarbeitung

```
1 Typischerweise konfiguriert man den DMA so, dass er immer eine bestimmte Frame-Größe (z. B. 1024 Samples) in einen Ring- oder Ping-Pong-Puffer schreibt. Wenn ein Frame voll ist, wird per Interrupt oder Task-Benachrichtigung signalisiert: "Puffer ist voll -- hier stehen die nä chsten 1024 Samples bereit."
```

Typischer Ablauf auf einem ESP32

- 1. Konfiguration
- Im adc_continuous_config_t gibt man an, mit welcher Abtastrate gearbeitet werden soll und ob Single-Channel oder Interleaved-Modus (zwei Kanäle) benutzt wird.
- Im DMA-Handle (adc_continuous_handle_t) legt man fest, wie groß der Puffer sein soll.
- 2. Starten
- adc_continuous_start(adc_handle) aktiviert ADC + DMA.
- Der DMA-Controller beginnt, ADC-Daten in den Puffer zu schreiben.
- 3. Lesen
- Per adc_continuous_read(...) holt man blockweise alle neuen Samples aus dem DMA-Puffer.
- Danach können die Daten (z. B. Spannung und Strom) in einem FFT-Task ausgewertet oder über WebSocket verschickt werden.

4. Ideen

Ausblick.

5. Zitate und Quellen