
# Power-Analyzer -Geräteüberwachtung im AC Netz

ESP32 Speicheroszilloskop

Christoph Bellmann



22.05.2025

Es soll irgend ein beliebiges Gerät überwacht werden.

# Inhaltsverzeichnis

1.	Motivation	2
2.	Team	2
4.	Anforderungen	3
5.	Spezifikation  5.1 Idee und Lösung	4
ΕI	ektronik Analoges Interface für die Messung:	<b>5</b>
Po	Userinterface: Oszilloskop: Analyse der Oberschwingungen: Download des Speichers (anders ausgdrückt: Aufnahme): Logs: Ordnerstruktur Echtzeit-Oszilloskop (Spannung + Strom) Webserver-Komponente Installation & Build Puffer-Daten des Oszilloskop Dauer in ms Ringpuffer-Länge Extraktion zur Auswertung der Daten "ADC DMA" steht für Analog-Digital-Wandler mit Direct Memory Access. In kurz: Warum ADC + DMA? Typischer Ablauf auf einem ESP32	77 77 88 89 99 100 110 111 111 111 112
4.	Schlußwort	13
	Zitate und Quellen bbildungsverzeichnis	13
	1 ZMPT101B	5

2 3 4	ZMCT103C	7
Tabe	ellenverzeichnis	
1	Was soll gemessen werden:	3

# 1. Motivation

Ein Mini-Oszilloskop. Warum? Braucht man vielleicht mal für remote-überwachung von Geräten.

# 2. Team

- Softwareentwickler Programmierung in c, web
- Projektmanager
   OpenProject, Gantt-Diagramm
- Qualitätsmanagement
- Marketing

# 4. Anforderungen

Allgemein Anforderungen: Internetverbindung

 Tabelle 1: Was soll gemessen werden:

Größe	Wert [min-max]	Einheit
Spannung:	0 - 300	V
Strom:	0 - 5	A
Frequenz:	0 - 200	kHz

Details in der Spezifikation.

# 5. Spezifikation

Ein Gerät verursacht Netzrückwirkungen. Es ist festzustellen, ob die Höhe der Oberwellen noch innerhalb der Norm liegt.

#### 5.1 Idee und Lösung

Analoges Frontend für AC Spannugn + Strom, digital erfassen mit dem eingebauten ADC von einem ESP32 Mikrocontroller..

#### 5.1.1 Elektronik

- 1) Schaltung Messung AC Spannung:
- Trenntrafo
- Operationsverstärker
- 2) Schaltung Messung AC Strom:
- · Hall-Effekt Spule
- Operationsverstärker

### 5.1.2 Software

Basierend auf ESP32.

Hardware-Limiterungen:


- Prozessor:240 Mhz Dualcore
- Speicher
  - Flash: 4 MB oder mehr/weniger
  - RAM: 4 MB oder mehr/weniger

# **Elektronik**

# Analoges Interface für die Messung:

Für die Spannungsmessung:

Isolierender Transformator und Operationsverstäker:



**Abbildung 1:** ZMPT101B

Für die Strommessung:

Berührungsfrei mit Messwandler, auch mit opAmp:



**Abbildung 2:** ZMCT103C

# **Power Analyzer / Speicher-Oszilloskop**

Ein ESP32 soll das 230 V AC Netz auf Netzrückwirkungen durch Verbraucher zu überwachen.


### **Userinterface:**

http://< ESP-IP >/ oder Websocket

Es sollen Scope | Harmonics| Recorder geben

# Oszilloskop:

- Echtzeit-Wellenformen
- Einstellbare Zeit-/Spannungs-Scale & Trigger
- In Laufzeit zwischen "Interleaved" und "Single-Channel" umschaltbar



**Abbildung 3:** Scope-Screenshot-22052025

# Analyse der Oberschwingungen:

- DC-Anteil
- Harmonische
- THD



**Abbildung 4:** Harmonics-Screenshot-22052025

# Download des Speichers (anders ausgdrückt: Aufnahme):

Klick Download -> speichert data.bin zur Auswertung z.B. in python.

### Logs:

```
1 - ADC_FFT, HARMONICS, RECORDER -> ESP_LOG_INFO
2 - httpd_ws, httpd_txrx -> ESP_LOG_DEBUG
```

#### **Ordnerstruktur**

```
2 |-- data/
3 | |-- index.html # Oszilloskop-Frontend
4 | |-- harmonics.html # Oberschwingungs-Frontend
5 |-- include/
6 | |-- adc_fft.h
7 | |-- config.h
8 | |-- harmonics.h
9 | |-- recorder.h
10 | |-- webserver.h
11 |-- src/
12 | |-- main.c
13 | |-- adc_fft.c
14 | |-- harmonics.c
15 | |-- recorder.c
16 | |-- webserver.c
17 |-- README.md
```

### **Echtzeit-Oszilloskop (Spannung + Strom)**

- **Oberschwingungs-/THD-Analyse** (DC + 1. bis 40. Harmonische)
  - harmonics.c / harmonics.h
     Berechnet über FFT: DC-Anteil, 1. 40. Harmonische und THD in % für Spannung und Strom.
- **Download** der letzten Messungen (interleaved Voltage, Current)
- · recorder.c / recorder.h

Stellt über /download einen Binär-Stream bereit:

- 1. Header: uint32\_t sample\_rate, num\_samples
- 2. Daten: float32-Paare (Voltage, Current)

Webserver-Komponente

• webserver.c / webserver.h

Startet HTTP- und WebSocket-Server, mountet SPIFFS und registriert alle Routen:

Christoph Bellmann

Route	Methode	Beschreibung
/	GET	index.html (Scope)
/harmonics.html	GET	harmonics.html
/harmonics	GET	JSON mit DC, Harmonischen & THD
/ws_scope	WS	Live-Daten für Oszilloskop (V, I)
/ws_harmonics	WS	Live-Daten für Oberschwingungen
/download	GET	Binär-Dump der letzten 1024 Samples (V,I)

#### **Installation & Build**

#### 1. Vorbereitung

- · ESP-IDF installieren und Umgebung aktivieren
- Projekt-Ordner öffnen

#### 2. SPIFFS vorbereiten

"'bash idf.py spiffs-flash

### **Puffer-Daten des Oszilloskop**

Die Zeit, die ein Puffer mit FFT\_SIZE Samples bei einer Abtastrate von **200 kSPS** füllt, ist entscheidend für den horizontalen Maßstab eines Oszilloskops.

#### Dauer in ms

- Abtastrate  $f_s = SAMPLE_RATE = 200\,000 \text{ Samples/s}$
- Puffergröße  $N = FFT\_SIZE = 1024 \text{ Samples}$

$$T_{\rm ms} = \frac{N}{f_s} = \frac{1024}{200\,000} \times 1000 = 5{,}12 \text{ ms}$$

#### Bedeutung für das Oszilloskop:

Ein Paar aus Spannung und Strom wird in nur **5,12 ms** abgebildet – das entspricht einer horizontalen Zeitauflösung von ca. **5 ms/div** (bei 10 Divisionen).

#### Ringpuffer-Länge

Speichert man z. B. 10 Puffer hintereinander, deckt der Ringpuffer ab:

$$10 \times 5,12 \text{ ms} = 51,2 \text{ ms}$$

So erhält man eine "Vergangenheit" von knapp **50 ms** für Scroll-Back.

#### Extraktion zur Auswertung der Daten

Damit die Rohdaten nach dem Download bequem mit Python (z. B. NumPy) eingelesen werden können, speichern wir:

- 1. **Header** (im Binärformat):
  - uint32\_t sample\_rate (z. B. 200000)
  - uint32\_t num\_samples (z. B. 1024)
- 2. **Daten** als **float32**, **interleaved**  $(V_0, I_0, V_1, I_1, \dots)$

Auf der PC-Seite lädt man sie dann z. B. mit:

```
import numpy as np

with open('data.bin','rb') as f:

sr = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]

n = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]

data = np.fromfile(f, dtype=np.float32).reshape(-1, 2)

voltage = data[:,0]

current = data[:,1]

t = np.arange(n) / sr
```

# "ADC DMA" steht für Analog-Digital-Wandler mit Direct Memory Access. In kurz:

1. ADC (Analog-Digital-Wandler)

Er wandelt kontinuierlich oder einmalig eine analoge Spannung in digitale Samples um (z. B. 0... 4095 für eine 12-Bit-Auflösung).

2. DMA (Direct Memory Access) Ein Hardware-Controller, der Daten zwischen Peripherie und RAM überträgt, ohne den Hauptprozessor (CPU) für jeden einzelnen Wert zu beschäftigen.

#### Warum ADC + DMA?

Hohe Abtastraten

Mit DMA kann der ADC Datenpakete (Frames) mit sehr hoher Geschwindigkeit in RAM schreiben (z. B. 200 kS/s), ohne dass die CPU bei jedem Sample eingreifen muss.

```
1 CPU-Entlastung
```

Die CPU wird entlastet und kann sich um FFT-Berechnungen, Web-Server-Tasks oder andere Anwendungen kümmern, während der DMA die Daten im Hintergrund puffert.

• Ringpuffer / Blockweise Verarbeitung

1 Typischerweise konfiguriert man den DMA so, dass er immer eine bestimmte Frame-Größe (z.B. 1024 Samples) in einen Ring- oder Ping-Pong-Puffer schreibt. Wenn ein Frame voll ist, wird per Interrupt oder Task-Benachrichtigung signalisiert: "Puffer ist voll -- hier stehen die nächsten 1024 Samples bereit."

#### Typischer Ablauf auf einem ESP32

- 1. Konfiguration
- Im adc\_continuous\_config\_t gibt man an, mit welcher Abtastrate gearbeitet werden soll und ob Single-Channel oder Interleaved-Modus (zwei Kanäle) benutzt wird.
- Im DMA-Handle (adc continuous handle t) legt man fest, wie groß der Puffer sein soll.
- 2. Starten
- adc continuous start(adc handle) aktiviert ADC + DMA.
- Der DMA-Controller beginnt, ADC-Daten in den Puffer zu schreiben.
- 3. Lesen
- Per adc\_continuous\_read(...) holt man blockweise alle neuen Samples aus dem DMA-Puffer.
- Danach können die Daten (z. B. Spannung und Strom) in einem FFT-Task ausgewertet oder über WebSocket verschickt werden.

# 4. Schlußwort

Etwas schönes als Ausblick.

# 5. Zitate und Quellen