

ELEC-H304 Physique des télécommunications Réalisation d'un logiciel de ray-tracing

Coordinateur du cours : Philippe De Doncker

Christophe Lannoy

Aurélian Quinet

Table des matières

1	Objectifs		3	
2	Fon	Fonctionnalités		
3	Code			
	3.1	Fichier main	4	
	3.2	Fichier map	4	
	3.3	Fichier powerCalculations	4	
	3.4	Fichier geometry	5	
	3.5	Fichier plot	5	
4	Val	idation de cas élémentaires	5	
	4.1	Rayonnement directs	6	
	4.2	Rayons transmis	6	
	4.3	Rayons réfléchis	8	
5	$\mathbf{Ap_l}$	plication à un étage de bâtiment	9	
6	Possibles applications du logiciel			
	6.1	Placement d'une station de base	12	
	6.2	Placement de relais pour une station fixe	14	
	6.3	Design de plans d'étages	15	
7 Annexe: le code		nexe : le code	16	
	7.1	main	16	
	7.2	map	18	
	7.3	powerCalculations	20	
	7.4	geometry	25	
	7.5	plot	29	

1 Objectifs

L'objectif du projet est de développer un simulateur utilisant la méthode du *ray-tracing* pourprédire la puissance que capterait un récepteur connecté à une station de base placée en un point fixe d'une zone. Cette donnée permettra de déduire le débit binaire distribué aux différents endroits et d'établir la zone de couverture de la station de base considérée.

2 Fonctionnalités

Les communications étudiées sont celles de type IEEE 802.11g, soit des communications à une fréquence de 2.45 GHz. On suppose également que les antennes (émettrices ou réceptrices) sont de type $\frac{\lambda}{2}$, de gain et de résistance . Enfin, on ne considèrera que trois catégories différentes de murs, reprises dans le tableau ci-dessous.

Matière	Permittivité relative ϵ_r	Conductivité σ
Brique	4.6	0.02
Béton	5	0.014
Cloison	2.25	0.04

Le ray-tracing permet de imuler la propagation d'ondes dans milieux non-homogènes, comme l'étage d'un bâtiment par exemple. On suppose les ondes localement planes et les formules classiques peuvent être utilisées pour calculer les différentes interactions des ondes avec l'environnement. Cependant, nous ne prendrons en compte dans le cadre de ce projet que les interactions avec des murs, et nous les limiterons. Ainsi le logiciel propose calcule la puissance délivrée en un point via :

- les ondes directes, à savoir les ondes qui se propagent en ligne droite de l'émetteur au récepteur, indépendamment du nombre d'obstacles traversés
- les ondes réfléchies de 1 à 3 fois, à savoir les ondes qui atteignent le récepteur après une, deux, ou trois réflexions sur des murs, indépendamment du nombre d'obstacles traversés.

Le logiciel permet, à partir d'un certain nombre d'antennes émettrices placées sur un plan, de calculer la puissance reçue en tout point de la zone. EN effet, le logiciel place en chaque point de calcul une antenne réceptrice fictive et calcule la puissance qu'elle recevrait en cet endroit. Cette puissance est ensuite traduite en débit.

Le logiciel se charge ensuite de dresser la carte de l'étage en indiquant la qualité de la réception d'information à l'aide d'un code couleur. Une lecture rapide et qualitative est ainsi possible pour évaluer la zone de couverture de la station de base.

Plusieurs plans sont possibles:

- une pièce vide pour tester la propagation directe
- une pièce avec un seul mur visualiser la transmission et la réflexion
- un étage complet pour se rendre compte des résultats à grande échelle

3 Code

Le logiciel est codé en C, les codes sont disponibles dans les annexes. Le fichier main est le moteur du logiciel, il demande l'initialisation de la carte, puis lance les calculs de la puissance en chaque point de la carte avant de la traduire en une valeur facilement interprétable pour un moteur graphique et d'initier le tracé du graphe final. Le fichier map contient toutes les informations relatives aux conditions initiales du cas étudié. Ensuite, powerCalculations regroupe tous les calculs liés aux puissances : coefficients de réflexions ou de transmissions et puissances associées. Dans un rôle plus auxiliaire, geometry reprend les différentes opérations vectorielles nécessaires aux calculs de coefficients ou aux vérifications de conditions de réflexions. Enfin, le fichier plot s'occupe de tracer le graphe tant attendu.

3.1 Fichier main

Dans ce premier fichier, les variables globales (accessible partout ailleurs dans le code) sont définies comme la taille de la carte et les listes de murs ou émetteurs. Le but premier de cette section est d'appeler les fonctions principales qui vont tour à tour, créer une carte, calculer les puissance en chaque point par transmission directe puis réflexion et finalement de représenter graphiquement ces données.

3.2 Fichier map

Cette section s'occupe de générer une carte du lieu où l'on simulera la propagation des ondes. Les différents murs et émetteurs y sont crées en spécifiant leur position et leur propriétés. Une résolution est également définie afin de pouvoir jouer sur la précision du rendu et le temps de calcul.

La carte en tant que telle est représentée par une liste de vecteurs indiquant la position de chaque point de calcul. D'autres listes seront crées par la suite pour représenter les murs, antennes et puissance en chaque point.

3.3 Fichier powerCalculations

Les fichiers rangés sous l'égide powerCalculations constituent le nerf central du code dans lequel les calculs complexes sont effectués. Ils contiennent deux fonctions principales qui appellent toutes les autres : directPathPower() et reflecRayPower(), renvoyant respectivement la puissance d'un champ en propagation libre et celle d'un champ réfléchi. Le fichier est divisé en trois parties pour plus de clarté.

La première partie contient toutes les formules de bases qui seront nécessaires à tout calcul de puissance, peu importe que le champ ait subi quelques transmissions ou réflexions. Dans l'ordre du code, ces formules permettent de calculer :

- un champ complexe
- un coefficient de réflexion entre deux milieux pour un angle d'incidence donné
- un coefficient de réflexion d'un mur pour un angle d'incidence donné

- un coefficient de transmission d'un mur pour un angle d'incidence donné
- une puissance moyenne d'un champ

Les expression littérales de ces formules se trouvent dans la section suivante.

La seconde partie reprend le calcul du coefficient de transmission total d'un rayon en fonction du nombre de murs qu'il traverse pour aller de la station de base au récepteur, ainsi que le calcul de la puissance en chemin direct, c'est-à-dire sans réflexion.

La dernière partie regroupe les calculs liés à la réflexion. On y trouve une fonction qui détermine la puissance délivrée en un point par un rayon réfléchi et une fonction renvoyant la puissance totale délivrée en un point par tous les rayons réfléchis de une à trois fois qui y passent.

3.4 Fichier geometry

Le fichier geometry contient toutes les informations et opérations impliquant des vecteurs. Ces opérations servent principalement à déterminer si un rayon rencontre un mur et, le cas échéant, à calculer l'angle d'incidence du contact. Il sert également à implémenter la méthode des images via une fonction capable de calculer la position équivalente de l'antenne pour le calcul de puissance d'un rayon réfléchi.

3.5 Fichier plot

Dans cette dernière section un graphique va être généré afin de représenter graphiquement les données calculées par le logiciel. Pour de raison de lisibilité du graphique les valeurs de puissance supérieur a -20 dBi sont ramenées à -20 dBi et les valeurs inférieures à -93 dBi qui correspondent à un débit binaire nul, sont ramenées à -93 dBi.

Les données sont d'abord stockées dans un fichier 'data.txt' avant d'être portées sur un graphique par gnuplot. Deux types de graphique peuvent être générée selon que l'on s'intéresse à la puissance réceptionnée ou au débit binaire.

4 Validation de cas élémentaires

Commençons par calculer les différents paramètres des des antennes. Les antennes considérées sont des antennes dipôles $\lambda/2$. Leurs gain $G(\theta,\phi)$ est donné par le rapport de l'intensité rayonnée dans une direction sur l'intensité rayonnée qu'émettrait une antenne fictive sans perte et isotrope de même puissance P_{TX} . Cette antenne étant omnidirectionnelle, son gain dépendra uniquement de l'angle azimutal. Cependant, comme nous travaillons en deux dimensions pour cette simulation (en faisant l'hypothèse que l'émetteur et le récepteur sont à même hauteur du sol) nous considérerons uniquement l'angle $\theta = \pi/2$.

Nous obtenons donc

$$G_{TX}(\theta = \pi/2, \phi) = 0,52\pi$$
 (1)

$$\vec{h_e}(\theta = \pi/2, \phi) = \frac{-3.10^8}{2,45.10^9.\pi} \vec{1_z} \ [m]$$
 (2)

$$R_a = 75,86 \ [\Omega] \tag{3}$$

$$P_{TX} = 0,1 \ [W]$$
 (4)

4.1 Rayonnement directs

La première situation utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du logiciel est celle du rayonnement en espace libre. Dans ce cas, aucune réflexion ou transmission ne peut avoir lieu et le calcul se limite aux ondes directes sans transmission. Pour cette simulation nous allons placer un émetteur au centre d'une pièce fictive sans murs (pour éviter toute réflexion) et mesurer la puissance reçue en différents points. Prenons par exemple comme position pour l'émetteur (20,20) [m] et calculons les puissance reçue en (0,0) [m] et (20,30) [m]. Ces deux positions correspondent respectivement à $d\approx 28.28$ [m] et d=10 [m]. En substituant ces valeurs dans les expressions suivantes, nous obtenons respectivement $\langle P_{RX} \rangle \approx 3,07.10^{-8}$ [W] = -45 dBm et $\langle P_{RX} \rangle \approx 2,45.10^{-7}$ [W] = -36 dBm.

$$\underline{\vec{E}} = \sqrt{60.G_{TX}.P_{TX}}.\frac{e^{-j\beta d}}{d}.\vec{1_z}$$
 (5)

$$\langle P_{RX} \rangle = \frac{1}{8R_a} \left| \vec{h_e} \cdot \vec{\underline{E}} \right|^2 = \frac{1}{8R_a} .60.G_{TX}.P_{TX}. \left| \frac{h_e}{d} \right|^2$$
 (6)

Le graphique 1 est donc cohérent avec nos prédictions théorique. En demandant précisément au logiciel les valeurs de puissance de ces deux points, nous obtenons respectivement (arrondi à l'unité) -45 dBm et -36 dBm.

4.2 Rayons transmis

On se propose de simuler, comme seconde vérification du logiciel, la transmission d'une onde au travers d'un mur de brique. Pour ce faire, rajoutons à la situation précédente un mur s'étendant du point (0,10) [m] jusqu'au point (30,40) [m]. Considérons un mur de brique d'une épaisseur de 10 cm, de permittivité relative $\epsilon_r = 4,6$ et de conductivité $\sigma = 0.02$.

Calculons maintenant analytiquement la puissance reçue par un récepteur positionné en (20,35) [m].

Le champ électrique incident sur l'antenne, est donné par le champ de l'onde directe (que l'on calcule via l'équation 5) multiplié par le coefficient de transmission $T_m(\theta_i)$. Ce coefficient dépend de l'angle d'incidence de l'onde sur le mur qui dans le cas de notre exemple vaut $\theta_i = \pi/4$.




Figure 1 – Simulation ondes directes




FIGURE 2 – Simulation de la transmission

$$T_m(\theta_i) = \frac{(1 - \Gamma_\perp^2(\theta_i))e^{-\gamma_m s}}{1 - \Gamma_\perp^2(\theta_i)e^{-2\gamma_m s} \cdot e^{j\beta 2s \sin \theta_t \sin \theta_i}}$$
(7)

$$\Gamma_{\perp}(\theta_i) = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \quad avec \quad \cos \theta_t = \frac{Z_1}{Z_2} \cos \theta_i$$
 (8)

Pour notre cas, nous trouvons un coefficient de transmission,

$$T_m(\theta_i = \pi/4) \approx 0.42 + i \ 0.42$$
 (9)

Le champ électrique incident sur l'antenne de réception et la puissance moyenne peuvent donc être calculés de manière similaire.

$$\underline{\vec{E}} = T_m(\theta_i) \sqrt{60.G_{TX}.P_{TX}}.\frac{e^{-j\beta d}}{d}.\vec{1_z}$$
(10)

$$\langle P_{RX} \rangle = \frac{1}{8R_a} \left| \vec{h_e} \cdot \vec{\underline{E}} \right|^2 = \frac{1}{8R_a} \cdot 60.G_{TX} \cdot P_{TX} \cdot \left| \frac{h_e}{d} \right|^2 \cdot \left| T_m(\theta_i) \right|^2 \approx 3,84.10^{-8} \ [W] = -44dBm$$
 (11)

A nouveau, le graphique 2 produit par le logiciel est cohérent avec cette prédiction théorique. Nous pouvons obtenir via le logiciel la valeur exacte de la puissance en ce point et nous trouvons également -44 dBm.

4.3 Rayons réfléchis

Une autre situation intéressante à analyser est celle de la réflexion de l'onde sur un mur. Pour ce faire, deux cloisons d'une épaisseur de 10 cm, de permittivité relative $\epsilon_r=2,25$ et de conductivité $\sigma=0,04$ ont été disposées comme indiqué sur la figure 3 . L'émetteur est centrée en (20,20) [m] et le récepteur en (30,20) [m]. Pour simplifier les calculs analytiques seule une réflexion sera prise en compte (ainsi que l'onde directe).




FIGURE 3

Premièrement, pour l'onde directe, nous avons une puissance reçue par le récepteur donnée par l'équation (6) où $d_{directe} = 10[m]$. La puissance directe est donnée par l'équation (6).

$$< P_{RX} >_{directe} = \frac{1}{8R_a} \left| \vec{h_e} \cdot \vec{\underline{E}}_{direct} \right|^2 = \frac{1}{8R_a} \cdot 60.G_{TX} \cdot P_{TX} \cdot \left| \frac{h_e}{d_{directe}} \right|^2 \approx 2,48.10^{-7} [W] = -36dBm \quad (12)$$

En second lieu, pour l'onde réfléchie une seule fois, il vient selon l'équation (13), avec $\theta_i = \pi/4$ (α sur la figure), $\Gamma_m(\theta_i = \pi/4) = -0,342 + i0,112$

$$\Gamma_m(\theta_i) = \Gamma_{\perp}(\theta_i) + (1 - \Gamma_{\perp}^2(\theta_i)) \frac{\Gamma_{\perp}(\theta_i)e^{-2\gamma_m s} \cdot e^{j\beta_2 s \sin \theta_t \sin \theta_i}}{1 - \Gamma_{\perp}^2(\theta_i)e^{-2\gamma_m s} \cdot e^{j\beta_2 s \sin \theta_t \sin \theta_i}}$$
(13)

Pour l'onde réfléchie (une seule des deux), $d_{reflechie} = 2\sqrt{50}[m]$ et la puissance réfléchie reçue par le récepteur sera,

$$\underline{\vec{E}}_{reflechi} = \Gamma_m(\theta_i) \sqrt{60.G_{TX}.P_{TX}}.\frac{e^{-j\beta d}}{d_{reflechie}}.\vec{1}_z$$
 (14)

$$< P_{RX}>_{reflechie} = \frac{1}{8R_a} \left| \vec{h_e} \cdot \vec{\underline{E}} \right|^2 = \frac{1}{8R_a} .60.G_{TX}.P_{TX}. \left| \frac{h_e}{d} \right|^2 . \left| \Gamma_m(\theta_i) \right|^2 \approx 1,61.10^{-8} = -44dBm \quad (15)$$

Il suffit maintenait de sommer ces deux contributions en tenant compte qu'une deuxième onde est réfléchie symétriquement sur le mur du bas et donc il est nécessaire de multiplier par deux la puissance réfléchie pour trouver la puissance totale reçue par le récepteur. A nouveau cette puissance est identique à celle fournie par le logiciel (figure 5).

$$\langle P_{RX} \rangle_{totale} = \langle P_{RX} \rangle_{directe} + 2 \langle P_{RX} \rangle_{reflechie} = 2,48.10^{-7} + 2.1,61.10^{-8} \approx -36dBm$$
 (16)

On remarque que la puissance réfléchie est négligeable par rapport à la puissance directe. Il est donc intéressant de simuler une situation fictive ou seulement la puissance réfléchie serait calculée afin de vérifier que le logiciel fonctionne correctement. Ceci est fait sur la figure et on constate que la puissance réfléchie vaut en effet -44 dBi (figure 4).

5 Application à un étage de bâtiment

Après la validation bloc par bloc entreprise au point précédent, on peut à présent appliquer le logiciel pour un cas plus complexe : l'étage complet d'un building par exemple. Le plan utilisé pour le test est visible ci-dessous.

Sur ce plan on peut voir l'émetteur dans l'enclave en haut à gauche (en (x,y) = (9,37)) et tous les murs. Les murs extérieurs, le grand mur horizontal (en y = 30), le grand mur vertical (en x = 24) et




FIGURE 4 – Simulation de la réflexion uniquement (ondes directes non prise en compte)




Figure 5 – Simulation ondes directes et réflexion unique

le mur en U retourné (de x=12 à x=16) sont des murs porteurs et son par conséquent en béton. Les murs formant l'enclave ainsi que la paroi diagonale sont eux considérés comme des cloisons. Tous les autres sont implémentés comme des murs en brique. Les cloisons et les murs de brique ont une épaisseur de $20 \, \mathrm{cm}$ tandis que les murs en béton sont larges de $40 \, \mathrm{cm}$.




FIGURE 6 – Plan de l'étage considéré pour une application plus complexe

La cartographie de la puissance est donnée ci-après. La puissance a été préférée au débit pour les représentations graphique car elle sature moins vite, ce qui rend les données plus lisibles visuellement.

On constate très clairement l'effet atténuateur de la distance de propagation libre sur la puissance, notamment dans le rectangle central où le dégradé est bien visible. Le rôle des transmissions travers les murs est quant à lui net aussi : c'est à lui qu'est dû cette division en faisceau de la puissance radiée par l'émetteur. En ce qui concerne les réflexions multiples elles se remarquent grâce aux différents faisceaux de puissances rebondissant sur les parois.

La différence de puissance due à des murs différents est parfois ténue. Néanmoins, elle se remarque cumulativement : on peut constater sur le graphe qu'un faisceau passé à travers un certain nombre de murs en béton est plus faible qu'un faisceau passé à travers le même nombre de parois en brique ou cloisons.

A titre de comparaison, voici le relvé de puissances dans l'étage dans les mêmes conditions mais cette fois-ci en ignorant les réflexions. Le retrait des réflexions provoque un changement majeur. Il concerne la zone de couverture, qui est plus large que sur les relevés globaux. En effet, ici toute la puissance est transmise à travers les murs au lieu d'être scindée en deux, ce qui augmente fatalement partout la puissance moyenne reçue.




FIGURE 7 – Cartographie de la puissance




FIGURE 8 – Cartographie de la puissance sans réflexion des ondes

6 Possibles applications du logiciel

6.1 Placement d'une station de base

Lorsqu'une certaine topologie d'un étage est donnée, le logiciel peut être utilisé pour comparer les différents endroits possibles où placer une station de base pour que toute la zone profite au maximum d'un débit correct.

On compare ici la situation obtenue à la section précédente avec une adaptation : l'émetteur a été déplacé au centre de l'étage. Si certaines zones de la carte sont moins bien desservies, la zone de couverture a été améliorée et la puissance reçue varie beaucoup moins en fonction de la position à laquelle on se trouve




FIGURE 9 – Influence de l'emplacement de la station de base

 $dans\ l'\'etage.$

6.2 Placement de relais pour une station fixe

Une autre application de ce code consiste en l'amélioration de la distribution du débit dans un étage via l'installation d'un ou plusieurs relais. Ceux-ci peuvent être modélisés par de nouvelles antennes de même puissance ou de puissance moindre pour simplifier l'approche. Ainsi, à partir du relevé graphique de la station de base, il est aisé de déduire des emplacements intéressants auxquels placer des relais pour augmenter efficacement la zone de couverture.




FIGURE 10 – Influence de l'introduction d'une station de base supplémentaire

L'introduction d'un relais, assimilé ici à une seconde station de base permet d'éliminer la zone d'ombre de la situation initiale. De plus, comme les deux antennes ont tendances à moyenner leurs contributions par réflexions dans les salles intermédiaires, la puissance dans chaque pièce est bien plus constante et subit moins les aléas directionnels des faisceaux.

6.3 Design de plans d'étages

Enfin, ce logiciel peut servir à résoudre le problème en sens inverse et à établir la pertinence de plans proposés : si le plan d'un étage à construire n'est pas satisfaisant d'un point de vue distribution du réseau, il peut être repensé. Il suffit parfois de déplacer un mur, de réduire son épaisseur, ou de changer le matériau qui le constitue pour améliorer la propagation des ondes.

L'introduction d'un nouveau mur en béton pour fermer la zone en bas à gauche de l'étage réduirait considérablement la fraction de puissance qui s'en échappe. Ceci a deux avantages : l'amélioration de la réception dans la zone fermée grâce aux réflexions engendrées, et l'atténuation relativement plus rapide de la puissance en dehors. Ces points sont par exemple souhaités lorsqu'un service souhaite installer son propre wi-fi sans interférer chez les voisins, tout en profitant d'une connexion intéressante.

7 Annexe: le code

7.1 main

```
main.h
 1 #ifndef main_h
   \#define main_h
   //Wall object
    typedef struct Wall Wall;
    struct Wall {
        double x1, y1;
        double x2, y2;
        double a;
        double b;
10
        double c;
11
        {\color{red} \textbf{double}} \quad epsilonr;
12
        {\color{red} \textbf{double} \quad sigma;}
13
        double 1;
14
   };
15
16
   // Vector\ object
17
   typedef struct Vector Vector;
    struct Vector {
        double x;
        double y;
22
    };
23
   //Emitter object
    typedef struct Emetteur Emetteur;
    struct Emetteur {
26
        Vector\ position;
27
        double puissance;
28
   };
29
30
   Wall newWall(double x1, double y1, double x2, double y2, double epsilon, double
31
        sigma, double l);
    void createMap();
32
    void squareMap(double mapSize);
   \#endif
                                            main.c
_{1} #include < stdio.h>
_2 #include < stdbool.h>
3 #include <math.h>
_{4} #include "map.h"
 5 #include "geometry.h"
```

```
#include "plot.h"
   #include "powerCalculations.h"
   #include "main.h"
   //Submission of the parameters
10
   extern int NumberOfPoints;
11
   extern int NumberOfWalls:
12
   extern int NumberOfEmetteurs;
   extern Vector listPt[];
14
   extern Wall listWalls[];
   extern double powers[];
   extern Emetteur listEmetteurs[];
18
   double Power(Vector tx, double p tx, Vector pt);
   void powerType(int list[], double power, int i, int type);
   void powerType2(int list[], double power, int i, int type);
22
   int main(void) {
23
            createMap();
24
            int powers plot[NumberOfPoints];
25
            for(int \ i = 0; \ i < NumberOfPoints; \ i++) 
                                                                       // Computes the
26
                power for each point of interest
                for (int k = 0; k < NumberOfEmetteurs; k++) 
                                                                  // Computes the
27
                    power for each transmitter
                    Vector tx = listEmetteurs[k]. position;
28
                    powers[i] += Power(tx, P TX, listPt[i]);
29
                }
30
31
                powerType2(powers plot, powers[i], i, 1);
                                                                  // Convert the power
32
                     to a suitable form for plotting
            plot(listEmetteurs, NumberOfEmetteurs, listWalls, NumberOfWalls, listPt,
                powers plot, NumberOfPoints);
                                                 //plots the power
   }
   //First conversion of the power to a plotable value
   void powerType(int list[], double power, int i, int type) {
38
       list[i] = 2.4 *(10*log10(power/0.001)) + 229.2;
39
40
41
   //Second conversion of the power to a plotable value
   void powerType2(int list[], double power, int i, int type) {
43
       list[i] = (10*log10(power/0.001));
44
   }
45
46
   //Calculate the power received at a specific point pt from the emitter tx
   double Power(Vector tx, double p tx, Vector pt) {
       double power = 0;
49
       power += directPathPower(pt, tx, p_tx, listWalls, NumberOfWalls);
```

```
power \neq reflecRayPower(pt, tx, p_tx, listWalls, NumberOfWalls, 3, -1);
return power;
s_3
```

7.2 map

map.h $_{1}$ #ifndef map_h $\#define map_h$ $_{4}$ #include <math.h> #include "geometry.h" #include "main.h" $\#define G_TX 0.13*4*M_PI$ // Gain of the antenne #define P_TX 0.1 // Power of the antenna #define H E -3e8/(2.45e9*M PI) // Directivity of the antenna #define R A 75.86098878 // Resistance of the antenna 12 13 14 15 #endif map.c #include "map.h" //Precisiondouble resolution = 0.5;//Size of the map $double \ side = 80;$ //Wallsconst int NumberOfWalls = 29 ; Wall list Walls [29]; 11 12 //Points13 int NumberOfPoints = 25600;// (side/resolution) * (side/resolution) 14 $Vector\ listPt[25600];$ double powers [25600]; //EmittersEmetteur newEmetteur(double x, double y, double puissance) { Emetteur emetteur; emetteur.position = newVec(x, y);emetteur.puissance = puissance;return emetteur; 24 };

```
const int NumberOfEmetteurs = 2;
   Emetteur listEmetteurs [2];
27
   //Creates the map
28
   void createMap(){
29
            squareMap(side);
30
   };
31
32
    Wall newWall(double x1, double y1, double x2, double y2, double epsilonr, double
33
       sigma, double l) {
        Wall w;
34
        if (x2 >= x1)  {
35
            w.x1 = x1; w.y1 = y1;
36
            w. x2 = x2; w. y2 = y2;
37
        else {
            w.x1 = x2; w.y1 = y2;
            w. x2 = x1; w. y2 = y1;
41
42
        // a.x + b.y + c = 0
43
        if(x2-x1 != 0) {
44
            w.a = (y2-y1)/(x2-x1); \quad w.b = -1; \quad w.c = y1 - w.a * x1;
45
46
        else {
47
            w.a = 1;
                        w.b = 0;
                                     w.c = -x1;
48
49
                                                         w.l = l:
        w. epsilonr = epsilonr;
                                   w.sigma = sigma;
50
        return w;
51
   }
52
53
   void squareMap(double mapSize) {
        //Borders of the map
        listWalls[0] = newWall(0,0,0,mapSize, 5,0.014,0.12);
        listWalls[1] = newWall(0, mapSize, mapSize, mapSize, 5, 0.014, 0.12);
        listWalls[2] = newWall(mapSize, mapSize, mapSize, 0, 5, 0.014, 0.12);
        listWalls[3] = newWall(mapSize, 0, 0, 0, 5, 0.014, 0.12);
59
60
        // Vertical walls
61
        listWalls[4] = newWall(8,0,8,48,4.6,0.02,0.2);
62
        listWalls[5] = newWall(8,60,8,80,4.6,0.02,0.2);
63
        listWalls[6] = newWall(20,72,20,80,4.6,0.02,0.2);
64
        listWalls[7] = newWall(24,0,24,32,5,0.014,0.4);
65
        listWalls[8] = newWall(32,0,32,32,5,0.014,0.4);
66
        listWalls[9] = newWall(32,40,32,60,4.6,0.02,0.2);
67
        listWalls[10] = newWall(40,60,40,80,4.6,0.02,0.2);
68
        listWalls[11] = newWall(48,0,48,60,5,0.014,0.4);
        listWalls[12] = newWall(60, 36, 60, 40, 2.25, 0.04, 0.2);
70
        listWalls[13] = newWall(72,20,72,24,2.25,0.04,0.2);
```

```
//Horizontal walls
        listWalls[14] = newWall(0,8,8,8,4.6,0.02,0.2);
74
        listWalls[15] = newWall(24,8,32,8,4.6,0.02,0.2);
75
        listWalls[16] = newWall(0, 16, 8, 16, 4.6, 0.02, 0.2);
        listWalls[17] = newWall(24, 16, 32, 16, 4.6, 0.02, 0.2);
77
        listWalls[18] = newWall(0,24,8,24,4.6,0.02,0.2);
78
        listWalls[19] = newWall(24,24,32,24,4.6,0.02,0.2);
79
        listWalls[20] = newWall(48, 20, 80, 20, 4.6, 0.02, 0.2);
        listWalls[21] = newWall(0,32,8,32,4.6,0.02,0.2);
81
        listWalls[22] = newWall(24,32,32,32,5,0.014,0.4);
        listWalls[23] = newWall(16,80,64,80,4.6,0.02,0.2);
83
        listWalls[24] = newWall(48,40,80,40,4.6,0.02,0.2);
        listWalls[25] = newWall(0,48,32,48,4.6,0.02,0.2);
85
        listWalls[26] = newWall(0,60,80,60,5,0.014,0.4);
        listWalls[27] = newWall(12,72,20,72,4.6,0.02,0.2);
        listWalls[29] = newWall(8, 32, 48, 32, 5, 0.014, 0.4);
        //Diagonal walls
        listWalls[28] = newWall(60, 36, 72, 24, 2.25, 0.04, 0.2);
91
92
        //add-ons
93
        listWalls[30] = newWall(4, 16, 24, 16, 5, 0.014, 0.4);
94
95
        int \ nbStep = ceil(mapSize/resolution);
96
        resolution = mapSize/nbStep;
97
        for(int \ i = 0; \ i < nbStep; \ i++)  {
98
             for(int \ j = 0; \ j < nbStep; j++)  {
99
                 listPt[nbStep*i+j] = newVec(resolution*(0.5+j), resolution*(0.5+i));
100
             }
101
        }
102
        //Emitters
        listEmetteurs[0] = newEmetteur(20, 20, P TX);
        listEmetteurs[1] = newEmetteur(50,50,P_TX);
106
    };
108
```

7.3 powerCalculations

powerCalculations.h

```
#ifndef powerCalculations_h

#define powerCalculations_h

#include <complex.h>

#include "map.h"

#include "geometry.h"

#ouble directPathPower(Vector rx, Vector tx, double p_tx, Wall walls[], int size)

;
```

```
double reflecRayPower(Vector rx, Vector tx, double p tx, Wall walls [], int size,
                     int iteration , int j);
10
11 #endif
                                                                                               powerCalculations.c
        #include "powerCalculations.h"
         \#include < math.h >
        #define EPS0 1/(36*M PI)*1e-9 // Vacuum permittivity
        #define MU0 4*M PI*1e-7
                                                                                                       // Vacuum permeability
         #define FREQ 2.45e9
                                                                                                      // Wi-Fi frequency
         #define AIR_EPS EPS0
                                                                                                       // Air permittivity
         #define AIR SIG 0
                                                                                                      // Air conductivity
         #define BETA 2*M_PI*FREQ/(3e8) // Propagation constant in the air
10
          const int NumberOfReflections = 3; // Number of considered reflections
11
12
13
                                                  BASIC FORMULAS
14
15
16
          //Returns the complex electric field for a direct path of length d
17
          double complex e field direct(double d, double p tx) {
18
                      double \ complex \ e = sqrt (60*G_TX*p_tx)* cexp(-I*BETA*d)/d;
19
                      return e;
20
21
         }
          //Returns the complex reflection coefficient between two mediums for a given
                     angle theta i
          static double complex reflec_coeff(double complex epsilon1, double complex
                      epsilon2, double theta_i) {
                      double \ complex \ z1 = csqrt(MU0/epsilon1);
25
                      double complex z2 = csqrt(MU0/epsilon2);
26
                      double theta t = asin(sqrt(creal(epsilon1)/creal(epsilon2)) * sin(theta i));
27
                      \textbf{double} \hspace{0.2cm} \textit{complex} \hspace{0.2cm} \textit{coeff} \hspace{0.2cm} = \hspace{0.2cm} ( \hspace{0.2cm} z\hspace{0.2cm} *\hspace{0.2cm} \cos \hspace{0.2cm} (\hspace{0.2cm} t\hspace{0.2cm} +\hspace{0.2cm} t\hspace{0.2cm} o\hspace{0.2cm} s\hspace{0.2cm} (\hspace{0.2cm} t\hspace{0.2cm} +\hspace{0.2cm} t\hspace{0.2cm} s\hspace{0.2cm} s\hspace{0
28
                                   + z1*cos(theta t));
                     return coeff;
29
         }
30
31
          //Returns the complex reflection coefficient of the wall w for a given angle
32
                      theta i
          double complex reflec_coeff_wall(Wall w, double theta_i) {
33
                      double complex epsilon1 = AIR EPS - I*AIR SIG/(2*M PI*FREQ);
34
                      double \ complex \ epsilon2 = w. epsilonr*EPSO - I*w. sigma/(2*M_PI*FREQ);
35
                      double \ theta\_t = asin(sqrt(creal(epsilon1)/creal(epsilon2)) * sin(theta\_i));
                      double complex ref_coeff = reflec_coeff(epsilon1, epsilon2, theta_i);
                      double \ complex \ gamma\_m = I*2*M\_PI*FREQ*csqrt(MU0*epsilon2);
                      double l = w.l;
```

```
double s = l/cos(theta t);
41
                           double \ complex \ var = cexp(-2*gamma \ m*s + I*BETA*2*s*sin(theta \ t)*sin(theta \ i)
42
                                       );
                           double \ complex \ coeff = ref\_coeff + (1-cpow(ref\_coeff,2)) * ref\_coeff*var/(1-cpow(ref\_coeff,2)) * ref\_c
43
                                            cpow(ref coeff, 2) * var);
                           return coeff;
44
            }
45
46
            //Returns the complex transmission coefficient of the wall w for a given angle
            double complex trans_coeff_wall(Wall w, double theta_i) {
48
                           double complex epsilon1 = AIR EPS - I*AIR SIG/(2*M PI*FREQ);
49
                           double complex epsilon2 = w.epsilonr*EPS0 - I*w.sigma/(2*M PI*FREQ);
 50
                           double theta t = asin(sqrt(creal(epsilon1)/creal(epsilon2)) * sin(theta i));
                           double complex ref coeff = reflec coeff(epsilon1, epsilon2, theta i);
                           double \ complex \ gamma \ m = I*2*M \ PI*FREQ*csqrt(MU0*epsilon2);
                           double l = w.l;
                           double \ s = l/cos(theta_t);
56
                           double \ complex \ var = cexp(-2*gamma \ m*s + I*BETA*2*s*sin(theta \ t)*sin(theta \ i)
57
                           double \ complex \ coeff = (1-cpow(ref\_coeff,2)) * cexp(-gamma\_m*s) / (1-cpow(ref\_coeff,2)) * cexp(-gamma\_m*s) * cexp(-gamma\_m*s) / (1-cpow(ref\_coeff,2)) * cexp(-gamma\_m*s) * cexp(-gam
58
                                        ref\_coeff,2)*var);
                           return coeff;
59
            }
60
61
            //Returns the average power given the electric field e field
62
            double average_pow(double complex e_field) {
                           return 1/(8*R A)*pow(cabs(H E*e field),2);
64
            }
                                                              TRANSMISSION
70
71
                 * Returns the transmission coefficient of the ray joining the receiver rx and
72
                              the transmitter tx. This
                * coefficient is equal to 1 when it is a direct ray. It takes also into account
73
                                 multiple transmissions.
                       The arguments j and k can be used to exclude 2 walls (of index j and k), j/k
74
                             = -1 when not used
75
            static double complex transCoeff(Vector rx, Vector tx, Wall walls[], int size,
                          int j, int k) {
                           double complex coeff = 1;
77
                          for(int \ i = 0; \ i < size; \ i++) \ \{
                                         if(i != j \&\& i != k \&\& wallInTheWay(rx, tx, walls[i]))  {
```

```
coeff *= trans \ coeff \ wall(walls[i], incidenceAngle(rx, tx, walls[i]))
80
81
82
         return coeff;
83
    }
84
85
86
         Returns the average power of the direct ray joining the receiver rx and the
         transmitter tr
        with or without transmission(s)
89
    double directPathPower(Vector rx, Vector tx, double p tx, Wall walls [], int size)
         double \ complex \ coeff = transCoeff(rx, tx, walls, size, -1, -1);
91
         Vector v = \{rx.x - tx.x, rx.y - tx.y\};
         double \ complex \ e \ direct = coeff * e \ field \ direct(norm(v), p \ tx);
         return average_ pow(e_ direct);
    }
96
97
                   REFLECTION
98
99
100
101
        Returns the reflection power for a multi-reflected ray. pts[] contains the
102
         receiver point and
        all the (reflected) antennas: \{rx, tx, tx', tx'', \dots\}. reflecWalls[] contains the
103
          index of the walls which
         reflect. reflections is the number of reflections incurred
104
105
    static\ double\ reflectionPower(double\ p\_tx,\ Wall\ walls[],\ int\ size,\ Vector\ pts[],
        int reflecWalls[], int reflections) {
         double complex coeff = 1;
107
         Vector pt1 = pts[0];
108
         Vector pt2 = pts[reflections + 1];
109
         int i = reflections + 1;
110
         while(i > 0) {
111
             Wall \ w = walls[reflecWalls[i]];
112
             // If the intersection point is not on the wall -> no reflection
113
             if(i > 1 \&\& !wallInTheWay(pt2, pt1, w))  {
114
                 coeff = 0;
115
                 break;
116
117
             else if (i > 1) {
118
                 coeff *= reflec coeff wall(w, incidenceAngle(pt1, pt2, w));
119
                 Vector\ inter = intersec(pt1, pt2, w);
120
                 if(i == reflections+1)  {
121
                     // Compute the transmission coefficient from the receiver to the
```

```
last
                        // reflection point (excluding the wall on which it is)
123
                        coeff *= transCoeff(inter, pt1, walls, size, reflecWalls[i], -1);
124
                   }
125
                   else {
126
                        // Compute the transmission coefficient from a reflection point
127
                             to another
                        // (excluding the 2 walls on which they are)
128
                        coeff *= transCoeff(inter, pt1, walls, size, reflecWalls[i],
129
                             reflecWalls[i+1]);
130
                   pt1 = inter;
131
                   pt2 = pts[i-1];
132
133
               else \hspace{0.1in} \textit{if} \hspace{0.1in} (i == 1) \hspace{0.1in} \{\hspace{0.1in} //\hspace{0.1in} \textit{Compute the transmission coefficient from the first}
                   reflection point to tx
                   coeff *= transCoeff(pt1, pt2, walls, size, reflecWalls[2], -1);
135
136
              i--;
137
138
          if(creal(coeff) != 0 \& cimag(coeff) != 0) 
139
               Vector\ v=\{pts[0].x-pts[reflections+1].x,\ pts[0].y-pts[reflections]\}
140
                   +11.y }:
              \begin{tabular}{lll} \textbf{double} & complex & e\_field & = coeff & * e\_field\_direct(norm(v), p\_tx); \end{tabular}
141
              \boldsymbol{return} \ \ average\_\ pow\left(\ e\_\ field\ \right);
142
143
          }
          else {
144
              return 0;
145
146
147
148
149
    // Global variables used for computing the reflection power
     static Vector pts[2+3];
     static int reflecWalls[2+3];
152
153
154
         Recursive function which returns the reflection power for a given receiver rx
155
           , transmitter tx
      * and number of reflections iteration. j indicates the index of the last
156
           reflected wall in the
        recursivity and is used to compute the reflections below the max number of
157
           reflections iteration
158
    {\it double}\ {\it reflecRayPower(Vector\ rx\,,\ Vector\ tx\,,\ double\ p\_tx\,,\ Wall\ walls[]\,,\ int\ size\,,}
159
         int iteration , int j) {
          double power = 0;
160
          if(iteration == NumberOfReflections) \ \{\ //\ Save\ rx\ and\ tx\ in\ pts[]\ which
161
              contains the receiver point and
```

```
pts[0] = rx;
                                       // all the (reflected) antennas: {rx, tx, tx', tx
162
                 " , . . . } .
             pts[1] = tx;
163
164
        for(int \ i = 0; \ i < size; \ i++)
165
             if(i == j) { // Reflections below the max number of reflections (
166
                 iteration)
                 // Example : iteration = 3, this condition computes the power of the
167
                     double and single
                 // reflections
168
                 power += reflectionPower(p\_tx, walls, size, pts, reflecWalls,
169
                     Number Of Reflections-iteration);
             }
170
             else if (iteration > 1) { // Recursivity
171
                  Vector\ reflecPt = reflecLine(tx, walls[i]);
                 pts[2+NumberOfReflections-iteration] = reflecPt;
                 reflecWalls[2+NumberOfReflections-iteration] = i;
174
                 power \neq reflecRayPower(rx, reflecPt, p_tx, walls, size, iteration-1, i);
175
176
             else { // iteration = 1, compute the power of the potential reflection
177
                  Vector\ reflecPt = reflecLine(tx, walls[i]);
178
                 pts[2+NumberOfReflections-iteration] = reflecPt;
179
                 reflecWalls[2+NumberOfReflections-iteration] = i;
180
                 power \neq reflectionPower(p\_tx, walls, size, pts, reflecWalls,
181
                     NumberOfReflections);
             }
182
183
        return power;
184
    }
185
```

7.4 geometry

geometry.h

```
#ifndef geometry_h
#define geometry_h

#include "main.h"

#include "map.h"

#include < stdbool.h>

#define M_PI 3.1415

Vector newVec(double x, double y);

void vecSub(Vector *v1, Vector v2);

double norm(Vector v1, Vector v2);

double angle(Vector v1, Vector v2);
```

```
double incidenceAngle(Vector p1, Vector p2, Wall w);
   Vector intersec (Vector p1, Vector p2, Wall w);
   Vector reflecLine(Vector v, Wall w);
   bool wallInTheWay(Vector v, Vector w, Wall m);
   int diffractionPcts(Vector diffrac[], Wall diffracWalls[], Wall listWalls[], int
   Vector diffracAngle(Vector diffracPos, Wall w, Vector rx, Vector tx);
22
23
24 #endif
                                      geometry.c
1 #include "geometry.h"
  \#include < math.h >
   \#include < stdio.h>
   #define MAX(x, y) (((x) > (y)) ? (x) : (y)) // Returns the max between x and y
   #define MIN(x, y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) // Returns the min between x and y
   Vector newVec(double x, double y) {
       Vector\ vec = \{x, y\};
       return vec;
10
   };
11
12
   //Adds the Vector v2 to v1 (v1 + v2)
   void vecAdd(Vector *v1, Vector v2) {
       v1->x += v2.x;
       v1->y += v2.y;
   }
17
   //Substracts the Vector v2 to v1 (v1 - v2)
   void vecSub(Vector *v1, Vector v2) {
       v1->x -= v2.x;
       v1->y -= v2.y;
23
24
   //Returns a new Vector which is the substraction of v1 and v2 (v1 - v2)
   Vector newVecSub(Vector v1, Vector v2) {
26
       Vector\ sub = \{v1.x - v2.x, v1.y - v2.y\};
27
       return sub;
29
30
   //Returns the norm of the Vector v
   double norm(Vector v) {
       return sqrt(pow(v.x,2)+pow(v.y,2));
   }
34
   //Returns the dot product of v1 and v2
   double dotProd(Vector v1, Vector v2) {
       return v1.x*v2.x + v1.y*v2.y;
```

```
39
40
   //Returns the angle in radians between v1 and v2
   double angle (Vector v1, Vector v2) {
        return acos(dotProd(v1, v2)/(norm(v1)*norm(v2)));
43
   }
44
45
   //Returns the incident angle (in radians) between the ray, defined by p1 and p2,
       and the normal of the wall w
   double incidenceAngle(Vector p1, Vector p2, Wall w) {
47
        Vector\ ray = new VecSub(p2, p1);
48
        Vector\ wall = \{w. x2 - w. x1, w. y2 - w. y1\};
49
        return M PI/2 - acos(fabs(dotProd(ray, wall)/(norm(ray)*norm(wall))));
   }
51
52
   //Returns the incident angle (in radians) between the two walls m1 and m2
   double incidenceAngle2(Wall m1, Wall m2) {
        Vector p1 = newVec(m1.x1, m1.y1);
        Vector p2 = new Vec(m1.x2, m1.y2);
        return incidence Angle (p1, p2, m2);
57
   }
58
59
   //Returns the intersection point of the line defined by the 2 points p1,p2 with
60
        the wall w
    Vector intersec (Vector p1, Vector p2, Wall w) {
61
        Wall \ w2 = new Wall (p1.x, p1.y, p2.x, p2.y, 0, 0, 0);
62
        Vector\ res = \{0,0\};
63
        if(w.b * w2.b != 0 \&\& w.a != w2.a) 
64
            res.x = (w.c - w2.c)/(w2.a - w.a);
65
            res.y = w.a * res.x + w.c;
66
        else if(w.b == 0 \&\& w2.b != 0)  {
            res.x = -w.c;
            res.y = w2.a * res.x + w2.c;
        else if (w.b != 0 \&\& w2.b == 0) {
72
            res.x = -w2.c;
73
            res.y = w.a * res.x + w.c;
74
75
        return res;
76
   }
77
78
   //Returns the intersection point of two walls
    Vector intersec2 (Wall m1, Wall m2) {
80
        Vector\ p1 = newVec(m1.x1, m1.y1);
81
        Vector p2 = new Vec(m1.x2, m1.y2);
        return intersec (p1, p2, m2);
```

```
86
               * Returns the reflection of a point over a line
                      v the coordinates (x,y) of the point being reflected and w the line (wall)
                          over which the point
                      v is reflected
  89
              */
  90
             Vector reflecLine(Vector v, Wall w) {
 91
                        Vector\ reflecPt = newVec(w.x2-w.x1, w.y2-w.y1);
  92
                        Vector\ temp = new Vec(v.x-w.x1, v.y-w.y1);
 93
                        double var = 2*dotProd(temp, reflecPt)/dotProd(reflecPt, reflecPt);
  94
                        reflecPt.x *= var;
                                                                                               reflecPt.y *= var;
 95
                        reflecPt.x = temp.x; reflecPt.y = temp.y;
                        reflecPt.x \neq = w.x1;
                                                                                              reflecPt.y += w.y1;
                        return reflecPt;
           }
           //Returns a boolean to determine whether the wall is in the way or not
101
            static bool isBetween(Vector v, Vector w, Vector inter){
                        \textit{return} \;\; \textit{inter.} \; \textit{x} \; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; \textit{\&\&} \;\; \textit{inter.} \; \textit{x} \; <= \; \textit{MAX}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; \textit{\&\&} \;\; \textit{inter.} \; \textit{y} \; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; \textit{w.x.} \; \textit{y} \; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; \textit{w.x.} \; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; \textit{w.x.} \; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\; >= \; \textit{MIN}(\textit{v.x.,w.x}) \;\;
103
                                   y, w, y && inter.y \le MAX(v, y, w, y)
                                   \mathscr{B}\mathscr{B} !(inter.x == v.x \mathscr{B}\mathscr{B} inter.y == v.y) \mathscr{B}\mathscr{B} !(inter.x == w.x \mathscr{B}\mathscr{B} inter.y ==
104
                                               w.y);
105
106
           //Returns a boolean to determine wether the intersection point is located in the
107
                       square |x1;x2|x|y1;y2| or not
           static bool isOnTheWall(Vector inter, Wall m){
108
                        return inter.x >= m.x1 && inter.x <= m.x2 && inter.y >= MIN(m.y1,m.y2) &&
109
                                   inter.y <= MAX(m.y1, m.y2)
                                   \operatorname{\mathcal{BE}}\ !(inter.x == m.x1\ \operatorname{\mathcal{BE}}\ inter.y == m.y1)\ \operatorname{\mathcal{BE}}\ !(inter.x == m.x2\ \operatorname{\mathcal{BE}}\ inter.y)
110
                                              == m. y2);
111
          }
          //Returns a boolean to determine wether the point is located on the wall or not
           static bool isACorner(Vector v, Wall m){
                        return \quad (v.x == m.x1 \quad \mathcal{EE} \quad v.y == m.y1) \quad // \quad (v.x == m.x2 \quad \mathcal{EE} \quad v.y == m.y2);
115
116
117
118
                      Returns a boolean to determine wether the wall is located between the points
119
                          v and w or not
120
                      v = absolute position of antenna
121
                * w = point of calculation
122
               * m = wall \ considered \ for \ transmission
123
124
               */
           bool wallInTheWay(Vector v, Vector w, Wall m) {
125
                        Vector\ inter = intersec(v, w, m);
126
                       //printf("inter: inter_x = \%2f, inter_y = \%2f \mid n", inter.x, inter.y);
```

```
if(isBetween(v, w, inter)) {
128
            return isOnTheWall(inter, m);
129
130
        else {
131
            return false;
132
133
134
135
       Returns a boolean to determine wether the potentially reflecting wall is
136
        located between v and w or not
137
     * v = absolute position of antenna
138
     * w = point of calculation
139
     * m = wall considered for reflection
    bool wallInReflexion(Vector v, Vector w, Wall m){
        Vector\ ReflecPt = reflecLine(v, m);
        return wallInTheWay(ReflecPt, w, m);
144
    }
145
```

7.5 plot

```
plot.h
```

```
_{1} #ifndef _{plot\_h}
_2 #define plot_h
   #include "geometry.h"
       Use this function to plot the points defined in listPts and the lines defined
          in\ listWalls.
       sizeList1 is the size of listPts and sizeList2 is the size of listWalls
   {\it void} {\it plot} (Emetteur {\it listEmetteurs}[], {\it int} {\it numberOfEmetteurs}, {\it Wall listWalls}[], {\it int}
        numberOfWalls, Vector listPts[], int power[], int numberOfPoints);
11
12 #endif
                                           plot.c
1 #include "plot.h"
   \#include < stdio.h >
4 #include <math.h>
   \#include < stdlib.h>
   void plot (Emetteur listEmetteurs [], int numberOfEmetteurs, Wall listWalls [], int
```

numberOfWalls, Vector listPts[], int power[], int numberOfPoints) {

```
10
       FILE *data = fopen("data.txt", "w"); //ecriture de fichier
11
       int debit:
12
       for (int i = 0; i < numberOfPoints; i++) {
13
14
                  //if \ (power[i] >= 54) \ \{debit = 54;\}
15
                  //else\ if\ (power[i] < 6)\ \{debit = 0;\}
16
                  //else \{debit = power[i];\}
17
18
                   if (power[i] >= -20) \{power[i] = -20;\}
19
                   if (power[i] < -93) \{power[i] = -93;\}
20
21
                   22
                      ]);
23
           }
26
           double dx;
           double dy;
28
           double resolution Wall = 1000;
29
           for (int n = 0; n < numberOfWalls; n++)  {
30
31
                   dx = (listWalls[n].x2 - listWalls[n].x1) / resolutionWall;
32
                   dy = (listWalls[n].y2 - listWalls[n].y1) / resolutionWall;
33
34
                  egin{array}{lll} \emph{for} & (\emph{int} & jj &= & 0; & jj &< & resolution Wall; & jj++) \{ \end{array}
35
                   36
                      []. y1 + jj*dy , -10);
37
                   }
           }
                  for (int k = 0; k < numberOfEmetteurs; k++) {
                   42
                      listEmetteurs[k]. position.y., -10);
43
           }
44
45
           fclose (data);
46
47
   FILE *cmd = fopen("cmd.txt", "w");
48
           fprintf(cmd,
49
                   "set view map \ \ n "
50
                   "set size ratio .9 \ n"
51
                   "set object 1 rect from graph 0, graph 0 to graph 1, graph 1 back
52
                   "set object 1 rect fc rgb 'black' fillstyle solid 1.0 \n "
53
```

```
//"set xrange [0:40] \n"
55
                                                                                // "set yrange [0:40] \n"
56
57
                                                                               //"set cbrange [0:54] \n"
58
                                                                                //"set zrange [0:54] \n"
59
60
                                                                               //\,{\it "set palette defined (-94\ 'black', -93\ 'navy', -83\ 'dark-blue')}
61
                                                                                                  ', -73 'royalblue', -63 'dark-green', "
                                                                                //"-53 'green',-43 'salmon', -33 'orange', -20 'yellow', -19'
62
                                                                                                 white ') |n"|// , 45 'dark-red',"
                                                                                //\,"50 \quad 'purple \; ', \; 55 \; 'dark-violet \; ', \; 64 \; 'white \; ') \; \; \backslash n\, " \qquad //\,, 200 \; 'light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-light-lig
63
                                                                                                magenta~', 220~'magenta~', 240~'dark-magenta~', 260~'white~')~''
64
                                                                                 "splot" data.txt" using 1:2:3 with points pointtype 7 pointsize 1
                                                                                                    palette\ linewidth\ 30\ |n"|
                                                                                    );
                                               fclose(cmd);
68
                                              //execution
70
                                               system("gnuplot -persistent cmd.txt");
71
72
73
74 //http://gnuplot.sourceforge.net/docs\_4.2/node217.html
```