# 音波產生器

Github 網址(內有程式碼):

https://github.com/ChristopherChen070535/Wave-generator

# 撰寫人:

# 國立台北大學通訊工程學系三年級陳品鈞

# > 專題簡介

這個程式是用來生成不同類型波形的 16 位 PCM WAV 音訊檔案以及對應的 SQNR (信號到量化雜訊比)檔案。它支援的波形類型包括正弦波、鋸齒波、雙極方波和三角波。

程式會從命令行讀取參數,包括取樣率、量化位元數、波形類型、頻率、 振幅、持續時間、輸出 WAV 檔案名稱以及 SQNR 檔案名稱。然後它會生成相 應的 WAV 檔案並計算 SQNR,將結果寫入到 SQNR 檔案中。

#### > 成果及內容

● 程式輸入:

輸入之指令:

Wave-generator fs m wavetype f A T 1> fn.wav 2>
sqnr.txt

Wave-generator表示檔名,並且根據下圖 1 之參數產生波型,並計算 SQNR(Signal-to-quantization-noise ratio)

參數	意義	單位	applicable values
fs	取樣率	Hz	8000/16000/22050/44100
m	sample size	bit	8/16/32
wavetype	波形種類	無	字串: sine/sawtooth/square/triangle
f	訊號頻率	Hz	取決於 fs
А	振幅	相對於TRS端子最大輸入電壓 (Remark 1)	[0.0, 1.0]
Т	產生的音訊長度	second	possible real value

圖 1:輸入之參數

● 程式輸出結果:

1. 輸入指令:./Wave-generator 44100 16 sine 440 0.5 5 output.wav sqnr.txt

下圖 1 為輸入指令後所產生的 44100Khz 之 sine 波,而圖 3 則為計算後並存入文字檔之 SQNR。




圖 2:44100Khz 之 sine 波



圖3:計算出之SQNR

2. 輸入指令:./Wave-generator 16000 16 sawtooth 440 0.5 5 output.wav sqnr.txt

下圖 4 為輸入指令後所產生的 16000hz 之 sawtooth 波,而圖 5 則為計算後並存入文字檔之 SQNR,因為輸入的 samplesize 和 1 相同故 SQNR 數值不變。




圖 4:16000HZ 的鋸齒波

≡ sqnr.txt 1 96.319999694824219

圖 5:計算出之 SQNR

3. 輸入指令: ./Wave-generator 8000 32 bipolarsquare 440 0.5 5 output.wav sqnr.txt

下圖 6 為輸入指令後所產生的 8000hz 之 bipolarsquare 波,而圖 7 則為計算後並存入文字檔之 SQNR,因為輸入的 samplesize 為 32 故 SQNR 數值改變。




圖 6:8000HZ 的 bipolarsquare 波

≡ sqnr.txt 1 192.639999389648440

圖7:計算出之SQNR

4. 輸入指令: ./Wave-generator 22050 8 triangle 440 0.5 5 output.wav sqnr.txt

下圖 8 為輸入指令後所產生的 22050hz 之三角波,而圖 9 則為計算後並存入文字檔之 SQNR,因為輸入的 samplesize 為 8 故 SQNR 數值改變。




圖 8:22050HZ 的 triangle 波

```
≡ sqnr.txt
1 48.159999847412109
```

圖 9:計算出之 SQNR

#### ▶ 程式內容:

1. Sine 波的產生:因為正弦波為連續曲線,所以根據正弦波的公式  $y(t) = A \times sin(2\pi ft)$  將其轉換為程式可得如下圖 10,其中 SHRT\_MAX 為<1imits. h>庫中的常量,表示 16 位有符號整數的最 大值,主要是將結果轉換為 16 位的整數形式,作為波形的樣本。

```
// Function to generate a sine wave
int16_t generateSineWave(double t, double amplitude, double frequency) {
   return (int16_t)(amplitude * SHRT_MAX * sin(2.0 * M_PI * frequency * t));
}
```

圖 10:正弦波之程式

2. Sawtooth 波的產生: 鋸齒波的形狀類似於鋸齒,這一部分的計算 我主要是將頻率和時間乘積的相對位置的值映射到-1 到 1 之 間。由於鋸齒波形是一個逐漸增加再突然下降的形式,因此我將 取餘數操作的結果乘以 2 再減去 1,這樣得到的值域為-1 到 1 之間,最後再乘以振幅,即符合鋸齒波形的特性,程式之實現如 下圖 11

```
// Function to generate a sawtooth wave with a specified frequency
int16_t generateSawtoothWave(double t, double amplitude, double frequency) {
   return (int16_t)(amplitude * SHRT_MAX * (2.0 * fmod(t * frequency, 1.0) - 1.0));
}
```

圖 11:鋸齒波之程式

3. Square 波的產生: 方波特性為在每個週期內具有兩個固定的值, 通常是正值和負值。其程式如下圖 12, 首先我利用正弦波的週期 特性生成方波的輪廓,這裡的 frequency 是方波的頻率,t 是時間。接著我將正負的數值都調整為相同,亦即正值都相等,且負值都相等,這樣就確保了在每個週期內方波的取值在 1 和 -1 之間切換。

```
// Function to generate a bipolar square wave with a specified frequency
int16_t generateSquareWave(double t, double amplitude, double frequency) {
   double value = sin(2.0 * M_PI * frequency * t);
   return (int16_t)(amplitude * SHRT_MAX * (fmod(value, 1.0) >= 0.5 ? 1.0 : -1.0));
}
```

### 圖 12:方波之程式

4. Triangle 波的產生:如下圖 13,首先,1.0-4.0× (fabs(fmod(t×frequency, 1.0))) 計算了時間 t 在一個週期內與中點的距離,並且將結果取絕對值,以計算出其在時域的相對位置。然後,將這個距離乘以 4,使其值域為 -2 到 2,然後減去 1,這樣得到的值域就是從 -1 到 1 之間。

```
// Function to generate a triangle wave with a specified frequency
int16_t generateTriangleWave(double t, double amplitude, double frequency) {
   return (int16_t)(amplitude * SHRT_MAX * (1.0 - 4.0 * fabs(fmod(t * frequency, 1.0) - 0.5)));
}
```

#### 圖 13:三角波之程式

5. SQNR 之計算: SQNR (如下圖 14)代表了信號的功率與量化雜訊的 功率之比,其單位為分貝 (dB)。在這段程式碼中, SQNR 被設置 為一個固定值,其計算基於位元深度。

$$SNR(dB) = 10log10(\frac{P_{signal}}{P_{noise}})$$

#### 圖 14:SQNR 之公式

▶ 心得及感想:此次專題我學習到了很多關於音訊處理應用於程式之知識,像是如何寫 WAV 的標頭檔,還有如何將波型之概念轉換為程式等,雖然不是很難的程式,但因為先前沒有接觸過相關的概念,所以花了我一些時間完成,讓我獲益良。,